

叢書集成續編

第八九冊目錄

應用科學類



工 藝

琉璃誌一卷·····	清 孫廷銓著	昭 代	一
車制圖解一卷·····	清 阮 元撰	昭 代	七
車制考一卷·····	清 錢 坫撰	木犀軒	三九
考工記圖二卷·····	清 戴 震撰	安 徽	五七
輪輿私箋二卷附圖一卷·····	清 鄭 珍撰	廣 雅	一二三
鳧氏爲鍾圖說補義一卷·····	民 陳 矩撰	靈峰草堂	一六九
色相留眞一卷·····	英 傅蘭雅口譯	西學富強	一八一
造硫強水法一卷·····	清 徐 壽筆述	西學富強	二二一
匠誨與規三卷·····	英 諾格德撰	西學富強	二四三
造管之法一卷·····	英 傅蘭雅口譯	西學富強	三〇五
回熱爐法一卷附鎔金類罐一卷·····	清 徐 壽筆述	西學富強	三一七
製肥皂法二卷·····	美 林樂知口譯	西學富強	三四一
	清 鄭昌棧筆述		

製油燭法一卷

美 林樂知口譯
清 鄭昌棧筆述

西學富強 三七七

皖鬆致美一卷

英 傅蘭雅口譯
清 徐 壽筆述

西學富強 三九五

水衣全論一卷

英 傅蘭雅口譯
清 徐 壽筆述

西學富強 四二九

製玻璃法二卷

英 傅蘭雅口譯
清 徐 壽筆述

西學富強 四五三

軍 器

兵仗記一卷

清 王 陣撰

昭 代 五七一

火戲略一卷

清 趙學敏撰

昭 代 五七七

製火藥法二卷

英 傅蘭雅口譯

西學富強 五九一

開地道轟藥法三卷附圖一卷

英 傅蘭雅口譯
清 汪振聲筆述

西學富強 六三九

Wt54/08

琉

璃

誌

琉璃誌

益都孫廷銓伯度著

琉璃者石以爲質稍以和之礪以鍛之銅鐵丹鉛以變之非石不成非硝不行非銅鐵丹鉛則不精三合然後生白如霜廉削而四方馬牙石也紫如英札札星星紫石也棱而多角其形似環凌子石也白者以爲幹也紫者以爲輓也凌子青以爲瑩也是故白以爲幹則剛紫以爲輓則斥之爲薄而易張凌子以爲瑩則鏡物有光硝柔火也以和內礪猛火也以攻外

昭代叢書

別集

琉璃誌

一

世楷堂藏板

其始也石氣濁硝氣未澄必剝而爭故其火煙漲而黑徐惡盡矣性未和也火得紅徐性和矣精未融也火得青徐精融矣合同而化矣火得白故相火齊者以白爲候其辨色也白五之紫一之凌子倍紫得水晶進其紫退其白去其凌子得正白白三之紫一之凌子如紫加少銅及鐵屑焉得梅萼紅白三之紫一之去其凌子進其銅去其鐵得藍法如白焉鉤以銅磧得秋黃法如水晶鉤以畫碗石得映青法如白加鉛焉多多益善得牙白法如牙白加鐵焉得正黑法

如水晶加銅焉得綠法如綠退其銅加少磧焉得鶯黃凡皆以礪硝之數爲之程

琉璃之貴者爲青簾取彼水晶和以回青如箸斯條若水斯冰緯爲幌簿傳於朱櫺瑞煙徐起旭日始升影動几筵光浮御屏棲神象元以合窈冥用之郊壇焉用之清廟焉隸於司空以稱國工

其次爲佩玉丁當連珠綴纓絳紗作盛弁冕盈廷乃球鐸鳴古者百僚朝祭之法服也

其次爲華燈屏風確合果山皆穿珠之屬錯采雕龍

昭代叢書

別集

琉璃誌

二

世楷堂藏板

口則無功

其次爲碁子風鈴念珠壺頂簪珥料方皆實之屬圍棋滴之風鈴範之料方亦如之條珠纏之細珠寫之大珠纏之夏之簪珥惟錯車磬者雜二色藥而揉之瑪瑙者瑤瑯點之纏絲者以藥夾絲待其融也引而旋之

其次爲泡燈魚瓶葫蘆硯滴佛眼軒轅鏡火珠響器鼓瑤皆空之屬凡製琉璃必先以琉璃爲管焉必有鐵杖剪刀焉非是弗工石之在冶渙然流離猶金之

在銘引而出之者杖之力也受之者管也授之以隙
納氣而中空使口得爲功管之力也乍出於火渙然
流離就管矣未就口也急則流緩則凝旋而轉之授
以風輪使不流不凝手之力也施氣焉壯則裂弱則
偏調其氣而消息之氣行而喉舌皆不知則大不裂
小不偏口之力也吹圓毬者抗之吹膽瓶者墜之一
俯一仰滿氣爲圓微氣爲長身如朽株首如鼓鼓項
之力也引之使長裁之使短拗之使屈突之使高抑
之使回剪刀之力也凡爲葫蘆先得提後得腹接處

昭代叢書

別集

琉璃誌
卷五十二

三

世楷堂
藏板

爲腰爲含子葫蘆先得子次得提納子焉後得腹凡
爲魚瓶先得口次得腔次得山後得果板凡爲花簪
先得莖後得頂斷而殊之易手而燎之後得蜂末凡
爲響器先得下口後得上口凡爲硯滴先得頂口次
得腹次得提後得吐水凡爲燈碗先得圓毬吸其下
按其上斷其臍而坐之上反爲底下反爲面凡爲鼓
璫先得葫蘆旋燒其底而四流之以均其薄欲平而
不平使微杠焉以隨氣之動乃得鳴鼓璫者響葫蘆
也言微氣鼓之而璫鳴也辟之爲鼓也聲者其面也

響之應者其腔也實則其空也故大空則大鳴小空
則小鳴此老氏之說也當其無有有之用也凡爲空
者先養其氣氣圓而體圓此學書之說也心正則筆
正也

按通鑑唐代宗初誅元載召江西判官李泌入見語
及載事曰朕而屬卿於路嗣恭而嗣恭取載意奏卿
爲虔州別駕嗣恭初平嶺南獻琉璃盤徑九寸朕以
爲至寶及破載家得嗣恭所遺載琉璃盤徑尺俟其
至當與卿議之胡三省注曰程大昌曰漢西域傳屬

昭代叢書

別集

琉璃誌
卷五十二

四

世楷堂
藏板

賓國有琥珀流離師古注曰魏略云大秦國出赤白
黃墨青綠縹紺紅紫十種流離此蓋自然之物采澤
光潤踰於衆玉今俗所用皆消冶石汁加以衆藥灌
而爲之虛脆不耐實非真物按流離今書附玉旁爲
琉璃字師古之記是矣亦未得其詳也穆天子傳天
子東征有采石之山凡好石之器於是出升山取采
石鑄以成器注云采石文采之石也則鑄石爲器古
有之矣顏氏謂爲自然之物恐不詳也北史大月氏
傳魏太武時月氏人商販京師自云自能鑄石爲五

色琉璃於是采礦石于山中卽京師鑄之既成光澤
 乃美於西方來者自是琉璃遂賤用此言推之則雖
 西域琉璃亦用石鑄無自然生成者兼外國奇產中
 國未始無之獨不聞有所謂真琉璃然中國所鑄有
 與西域異者鑄之中國色甚光鮮而質則輕脆沃以
 熱酒隨手破裂其來自海舶者製差鈍樸而色亦微
 暗其可異者雖百沸湯注之與磁銀無異了不復動
 是名番琉璃也番琉璃之異於中國其別蓋如此而
 未嘗聞以石琢之也余謂路闕恭所獻者蓋師古所
 昭代叢書 別集 琉璃誌 卷十二 五 世楷堂 藏板
 謂大奉琉璃自然之物否則代宗何以謂之至寶哉
 程大昌考之不詳耳

琉璃誌跋

此孫文定公顏山物產誌之一也文法奇崛酷肖廊
 善長水經注閒作韻語又似郭景純山海經圖贊超
 心鍊冶筆端具有化工乙丑初夏震澤楊復吉識

昭代叢書

別集

琉璃誌跋 卷十二

六

世楷堂 藏板

[illegible]

車

制

圖

解

儀徵阮 元芸臺學

作車以行陸聖人之事也至周人上輿一器而工聚者車為多考工記注解釋尚疎唐以後學者又專守傳注罕貫經文元以考工之事今之二三君子既宣之矣于車工之事猶闕焉因玩辭步算率馮陋識訂證牙圍指數輪經車耳陰軌轉深任木衡輓等十餘事作輪解第一輿解第二轉解第三革解第四金解第五推求車度次第解第六解所

昭代叢書

庚集補 車制圖解 卷第三

一世楷堂 藏板

未明圖以顯之作輪圖第一輿圖第二轉圖第三

輪解第一

察車自輪始所以運車謂之輪

車者輪輿轉之總名故老子曰致數車無車車雖有輪輿轉之分而其用莫先于輪故考工記曰凡察車之道必自載于地者始也是故察車自輪始說文解字曰有輻曰輪無輻曰𨾏是輪又為牙輻較之總名矣考工記曰兵車之輪六尺有六寸乘車之輪六尺有六寸田車之輪六尺有三寸今就

兵車乘車為解

輪輿謂之牙

考工記曰牙也者以為固抱也司農云牙讀如跛者訝跛者之訝蓋輶非一木其曲須揉為說卦坎弓輪急就或合五而成規或合六而成規經無其篇有輶字合抱之處必有牡齒以相交固為其象牙故謂之牙說文曰牙牡齒象上下相錯之形于車牙牙字則加木作𦍋解曰車輶會也蓋𦍋本車輶會合處之名本義也因而車輶通謂之𦍋此餘義也考工昭代叢書庚集補 車制圖解 卷第三 一世楷堂 藏板 察其齒雖不齧說文作𦍋齒齧也此益可證名牙之義又春秋左氏傳曰輔車相依杜預曰車牙車也車牙與輔車若夫牙寬牙厚之度則有記文可求記曰六分其輪崇以其一為之牙圍是牙圍一尺一寸所謂牙圍者乃輶牙周市之大圓圍凡物圍者乃謂之圍牙圍一尺一寸即牙大圍面寬一尺一寸也牙寬同輪崇梓漆內記又曰參分其牙之圍就其身平度之記又曰參分其牙圍而漆其二是漆其近輻之二分寬七寸三分三釐三豪古命分法當云參分寸之一今概用分秒兩可以閉不漆其近地之一分寬三寸六分六釐

六豪也此記文本自明確無疑義再由梓其漆內等度推之亦無不合又車人大車輪崇三柯六分輪崇一爲牙圍亦如此法可以互證自鄭康成氏誤註牙圍及漆牙之度卽爲言車制者首加一蔽注曰不漆其踐地者也漆者七寸參分寸之一不漆者三寸參分寸之二令牙厚一寸參分寸之二則內外面不漆者各一寸也釋鄭氏此義蓋以牙圍一尺一寸爲牙內外二面及建輻一邊踐地一邊共四面之圍然上下牙邊之厚及內外牙面之

昭代叢書
庚集補
車制圖解
卷第三

三
世楷堂
藏板

寬雖同在此一尺一寸之中而寬厚之數尙無由定乃令牙厚一寸六分六釐六豪兩邊得三寸三分三釐三豪餘七寸六分六釐六豪內外兩面分之以爲牙寬之數是牙寬三寸八分六釐六豪也復以踐地之邊厚及牙面近地之一寸不漆是不漆者三寸六分六釐六豪爲一尺一寸之參分之一也餘參分之二爲建輻邊厚及近輻之牙面漆也由今論之此說不合者有五考工記凡言圍皆指圍者言之所謂牙圍實指輪輞大圍而言平度

之得數不必定卽其身而規之也使必卽其身而規之則牙內外面及上下邊實長方形不得曰圍其不合一也輪人以牙在輪外踐地而行必須堅固故使之寬一尺一寸乃不匡敝若以記文牙圍一面之一尺一寸爲兩面兩邊之數則牙寬祇三寸許太狹無此理其不合二也小車輹參分寸之二是牙厚二寸記有互文詳輹字條下今乃令牙厚一寸六分六釐六豪是以意命之也豈知記于牙寬已明言之牙厚則存于輹數之中不當明言之甯

昭代叢書
庚集補
車制圖解
卷第三

四
世楷堂
藏板

待後人以意命之曰令牙厚幾許乎且牙厚一寸許毋乃太薄其不合三也不漆踐地一寸梓其漆內得六尺四寸中詘之三尺二寸爲轂長轂太長應門不能容詳推求車度次第解軸長條下其不合四也車人言大車轂徑一尺五寸合兩輻長四尺五寸兩牙圍三尺共九尺爲輪崇與輪人相證其制益明若以一尺一寸爲牙四面之數則車人所謂六分其輪崇一爲牙圍又將何說其不合五也大車之牙謂之渠

考工記車人曰渠三柯者三鄭司農注云渠謂車
轅所謂牙向書大傳曰散宜生之江淮之浦取大
貝大如大車之渠鄭氏注曰渠車輞也是渠即牙
也

又案車人大車雖以柯起度制實相同今釋其文
竝附輪圖于後以資牙圍綆數之互證也車人曰
柯長三尺又曰輪崇三柯又曰六分其輪崇以
其一為之牙圍牙寬一尺五寸又曰轂長半柯一
五其圍一柯有半四尺五寸徑又曰輻長一柯有
半四尺五寸又曰輻長一柯有半四尺五寸
又曰輻長一柯有半四尺五寸
昭代叢書 庚集補 卷第三 五 世楷堂

考工記曰梓其漆內而中誦之以為轂長梓者橫
充物內而度之之名也梓與光廣二聲同轉書義
及後漢書馮異傳並讀為橫被四表兩雅枕充也
枕即與橫同義光黃聲相近也光轉聲為廣實從
黃得聲亦即有橫義故兩雅曰編廣充輻方言曰
為廣充此即橫充而度物之義光廣聲再轉即
景上壽九天機麻六合並同新義廣與廣聲亦相

近孟子曰知皆擴而充之矣趙岐注曰擴即也然
則考工記梓其漆內之梓即與光廣一聲之轉知
其為橫充物內今案六尺有六寸之輪除去牙上
而度之之名矣下兩面不漆之三寸六分六釐六豪梓之得五尺
八寸六分六釐六豪又中誦之即為轂長是轂長
二尺九寸三分三釐三豪此兵車之轂至長者也
故司馬遷曰成方十里出長轂一乘詩小戎曰文
茵暢轂毛傳曰暢轂長轂也記又曰以其長為之
圍是轂長即轂圍也淮南子曰郢人有買棟者求
大三圍之木而人予車轂跪而度之巨雖可而長

昭代叢書 庚集補 卷第三 六 世楷堂
不足考儀禮注中人挽圍九寸三圍二尺七寸今
轂巨圍二尺九寸三分三釐三豪故曰可也若其
轂中空處所以貫軸者則名曰藪藪說文作樛解
曰車轂中空也急就篇作輶藪樛輶聲之轉也藪
為中空之物故量亦名之儀禮聘禮記十六斗曰
藪是也觀記曰量其藪以黍是藪藪雖不必定如
十六斗之多而要為物中空受物者之名可知先
後鄭氏亦竝以藪為轂中空但司農讀藪為蜂藪
之藪康成氏訓為輶輶所趨皆指轂外建輻之藪

爲言非穀中空之謂矣記又曰以其圍之防其
穀鄭康成氏註訓防爲參分之一此以圍防爲穀
圍誤矣穀爲穀中空處實大穿小穿之通名大穿
曰賢小穿曰軹其圍度則記所謂五分穀長去一
以爲賢去三以爲軹者也是賢軹之圍卽穀圍安
得別出穀圍大于軹而小于賢乎且防從阜方聲
說文解爲地理若易繫辭之扌王制之仿竝當訓
餘未嘗有參分之一之訓也使果參分之一爲穀

圍記何不曰參分穀圍以其一爲穀圍而必變其

昭代叢書

庚集補 車制圖解 卷第三

七

世階堂 藏板

文曰以其圍之防捐其穀平元案防當依說文作
枋木理也今從阜作防字相假借理防一聲之轉
物皆有理木亦宜然輪人曰植理而堅疏理而柔
此車工之木必須順理之明證記曰以其圍之防
捐其穀者此言順穀木中直理除去穀中心木而
爲穀非言其圍也鄭康成氏注捐除也捐有除去
去之是也元案捐其穀者乃抽拔去穀木中心以
爲穀也輪人捐穀匠人捐溝上林賦捐獻皇甘泉
賦捐獻猶捐同義爾雅釋木曰捐捐樞方言曰
捐拔也文選注引蒼頡篇曰捐也捐穀之捐當
訓爲何以明之匠人爲溝洫凡溝逆地防地理謂

之不行水屬不理孫謂之不行梢溝三十里而廣

倍此文正與輪人文一例匠人言爲溝必順地理

除去其土而爲之猶輪人言爲穀必順木理除去

其木而爲之也考工記出一人之手其文旣已相

同其說安可以互異且細繹經文其曰以其長爲

之圍此由直理而言及橫理也曰以其圍之防捐

其穀此又由橫理而言及直理也曰五分其穀之

長去一以爲賢去三以爲軹此又由直理而言及

橫理也展轉相因益知古人修辭之妙若下文明

昭代叢書

庚集補 車制圖解 卷第三

八

世階堂 藏板

言賢軹之圍而先又別出穀圍古人斷不若是謬

戾惟後人誤解其義故于文體訓詁度數三者皆

不合也

絲輻以內爲大穿絲輻以外爲小穿大穿賢小穿軹

穿者軸所貫也大穿者在輻內近輿之數名小穿

者在輻外近轄之數名大穿圍大小穿圍小蓋輻

內之軸任重故不可殺使其穿大而穀弱輻外之

軸任輕可以殺使其穿小而穀強且殺軸亦所以

限穀使不致內侵也記曰五分其穀之長去一以

為賢去三以為軹賢大穿金釭軹小是賢圍當二

尺三寸三分零七豪也此軹太薄穿太大無此理

故鄭康成氏曰大穿甚大似誤矣大穿實五分軹

長去二也反覆此說實為可據蓋五分去二其圍

一尺七寸六分也此圍不過大軹厚亦不易破矣

軸圍一尺三寸二分小於賢圍其說去二為去一

者蓋記文偶有缺筆耳理無可疑故從鄭說但鄭

氏知一為二之誤矣而既以防圍為數圍因又有

賢軹之圍毋乃岐錯因遷就為金厚一寸之說益

昭代叢書庚集補車制圖解九世楷堂

非豈知賢軹之金不滿穿中刺數兩末以容金厚

而金釭之圍與大小穿之圍同徑其中相平乎

又案小穿之軹即周禮大馭祭兩軹之軹不嫌與

輿內之軹同名戴君東原考工記圖據司農大馭

注曰故書軹為軒謂考工記軹字當依此改為軒

字為其與輿內之軹洞消元案軹名有二在輿在

轂本殊大馭之軹故書作軒杜子春云軒當為軹

已正其誤似未可以故書一軒字略為新奇而遽

改周禮大馭祭考工記記曰軹崇三只有三處

之明文也若以為與輿內之軹洞消試思輪輻名

輹蓋弓亦名輹輹有苗蚤蓋弓亦有苗蚤車微名

軌轉頭亦名軌車輹木名輪車輹亦名輪皆是一

名兩處無慮洞消也綜貫諸義似以作軹為安

輪輹謂之輹

考工記曰輹也者以為直指也古者一輪三十輹

老子曰三十輹共一轂淮南子族訓曰輪不運而

三十輹各以其力大戴禮保傳篇曰三十輹以象

月說並與考工記同記曰輹輹三十以象日月日

昭代叢書庚集補車制圖解十世楷堂

三十輹在地

輹入轂謂之苗入牙謂之蚤

何以謂之苗蚤也苗蚤皆指名也公羊傳曰文十

如以指則接苗也四接苗即駢指也儀禮巾栉鬢

蚤蚤即爪也古人命物多就人身體名之也如牙

胡頭踵輹胡頭踵輹苗又謂之弱者苗藏不見有似蒲在水

中之弱故鄭氏曰今人謂蒲本在水中者為弱也

輹廣當與牙厚同見續若其厚則六分六釐六豪

何以明之大車輹博三寸厚三之一是小車之輹

博二寸厚當參分寸之二矣三十輻共厚一尺九寸九分九釐九豪周禮建于轂圍其兩輻之間不寬不狹也若入轂之齒自當更薄而齒末又當削銳之蓋以三十輻共趨轂心若齒厚而豐末轂心不堅而鑿亦相通故淮南說山訓曰轂強必以弱輻兩強不能相服又說林訓曰輻之入轂各值其鑿不得相通荀子引詩曰轂既破碎乃大其輻此皆強有餘而固不足也

輻近轂謂之股近牙謂之轂

昭代叢書 庚集補 車制圖解 卷第三

二 世譜堂 藏板

說文曰股輻也轂脰也考工記曰參分其股圍去一以爲轂圍司農云言股以喻其豐言轂以喻其細記又曰參分輻長而殺其一蓋人股本豐自膝以下則向內削而細今輻形正似之也參分輻長股不殺者二分轂殺者一分也但所殺之圍祇參分輻博殺其向外之一分非周圍殺之也此在外所殺參分之一即綆也所以殺之爲濂泥也

輻轂不滿牙曰綆

考工記曰眠其綆欲其蚤之正也又曰六尺有六

寸之輪綆參分寸之二謂之輪之固鄭康成氏注此謂綆爲出于輻股鑿之數也又每計微廣必加綆數賈公彥鑿孔外侵之說誤不足辯近江君慎修目驗今時不殺之輻繹鄭義以爲牙上之鑿不偏但輻用偏蚤入正鑿向內則輻乃外出參分寸之二所以計微廣必加綆數元案鄭氏此說非是記曰綆參分寸之二謂之輪之固者其意以爲綆參分寸之二則牙厚二寸輪乃固少薄即不固矣牙厚二寸試三分分之每分得六分六釐六豪內一分與輻蚤曲刺處相齊中一分爲蚤鑿外一分當輻轂殺處是曰綆也綆寬六分六釐六豪也輻所殺之轂既與牙邊不相當似乎牙向外出其實合股之不殺者視之正與牙平並不外出也且所以必殺爲綆者不過爲濂泥之故記曰參分其輻則雖有深泥竝無別事諺巧而戴君東原又繹鄭氏輪算不掉之義以爲輪不綆必左右佻搖綆則重勢注于內無傾掉之患此益非記者之本意大凡轂長穿軸相得者則安轂短而穿軸內寬者則

昭代叢書 庚集補 車制圖解 卷第三

三 世譜堂 藏板

掉若令牙厚出輪外絕無關於掉不掉也再案大車小車皆輻廣同牙厚纁數居牙厚參分之一何以明之車人曰輻博三寸此則大車牙厚三寸可知又曰纁寸則纁居牙厚參分之一可知今輪人惟舉纁數不言牙厚以有車人之例可互見也且以此制人人皆知可以省文初不料後人如是誤解之也故不細釋車人牙纁之義及輪人輻散外役之制則論纁之說不明而牙厚亦無從起度矣鄭司農讀纁爲獨與言餅之餅謂輪寬也蓋漢人呼纁如算故鄭司農假昔算字以定其聲若說文昭代叢書庚集補卷第三世楷堂藏板

車微謂之軌

古者經涂九軌軌廣八尺匠人以爲度軌自爲微迹之名說文曰軌車微也从車九聲蓋乘車兵車田車等崇卑雖不同而兩輪則同廣八尺不如此出門不合微故禮記中庸曰今天下車同軌是也孟子曰城門之軌莊子曰車微中有對魚焉亦並指車迹軌寬八尺比與兩旁各寬七寸者輪必少遠于軌且以爲軌外設局建兵地也輻內大穿之

轂長九寸一分一釐一豪除去在外七寸餘二寸許藏入輿底鄭氏以輻內二寸半輻廣三寸半纁參分寸之二湊足其數非也小穿轂厚二寸八分若其輻廣以爲之轂頭亦名軌詳見軸解條下

昭代叢書


庚集補

卷第三

四


世楷堂藏板

輪圖




昭代叢書
庚集補
卷第三
漆輪牙梓漆內圖


上
世楷堂
藏板



輻圖




轂圖




昭代叢書
庚集補
卷第三
鄭注牙圖漆
牙梓漆內圖

一六
世楷堂
藏板



大車輪圖



昭代叢書

庚集補 卷第三

十七

世楷堂藏板

又案輪人爲蓋其部斗枚鑿字曲句股舊說皆不誤故不爲蓋立圖解

輿解第二

車上受物曰輿

說文曰輿車底也續漢書輿服志曰上古聖人觀轉蓬爲輪行不可載因物生智後爲之輿故輿後于輪輿者軫輻輳之總名專謂較式內爲輿者非考工記曰輿人爲車輪崇車廣衡長參如一是輿廣六尺六寸也又曰參分車廣去一以爲隧是隧深四尺四寸也謂之隧者康成氏以爲深如隧字也車廣橫而兩輪縱故廣輪爲橫縱之名儀禮上喪禮記掘坎廣尺輪二尺周禮大司徒周知九州之地域廣輪之數禮記檀弓廣輪揜坎皆此義也輿下四面材謂之軫軫謂之收輿下四面木材爲軫是說戴侗六書故首正之其說曰軫輿下四面木匡合成輿者也考工記曰軫之方也曰象地也元案大戴禮又曰六尺有六寸之輪軾崇三尺有三寸加軾與輹焉四尺也又曰輪人爲蓋弓四尺謂之底軾又曰五分其軾間以其一爲之軸圍按軾乃四面木獨以爲輿後橫木者非也使軾獨爲輿後橫木則不得言方曰象地

昭代叢書

庚集補 卷第三

文

世楷堂藏板

且軫之兩旁木加于軸故曰加軫與轆爲四尺若
輿後橫木安能加軾軸之上乎且底軾底與底軾
皆指左右兩旁而言非指輿後明矣況記言五分
其軾間以其一爲之軸圍若獨爲輿後橫木則不
得言間矣康成于軾圍既謂輿後橫木于加軾與
軾則又通謂之輿未免自變其說蓋由不察任正
衡任之名以任正爲輿下三面材持車正者故獨
以軾爲輿後橫木也戴氏此說極確實發漢唐以
來之蒙蔽元又案史記天官書曰軾爲車主風索
昭代叢書庚集補卷第三 亢世楷堂
隱引宋均說軾四星居中又有二星爲左右轄車
之象也此亦四面爲軾之明證軾木最大輿底木
板兩轄板皆賴軾相收以爲固而轄較軾亦將就
軾爲鑿以樹之也蓋軾所以收眾材者故又謂之
收詩秦風小戎伐收傳曰伐收淺軾也中肅振河
注振收也軾晏子春秋曰核軾之車而牝馬卽小
振音義同戎義也又案車後橫木曰任正自漢以後
冒軾之名二物混消詳辯軾解
輿前衡木謂之式左右板謂之轄
釋名曰軾式也所伏以式敬者也考工記曰三分

其縫一在前二在後以揉其式又曰以其廣之半
爲之式崇是式長與輿廣等崇于軾三尺三寸其
兩旁居轄板上則須揉治而誦之一在前卽式深
二在後則轄深也說文曰轄車旁也毛詩作猗蓋
輿左右木板通謂之轄式下板參分轄縫一在前
二在後後高出于前式二尺二寸記曰以車縫之
轄通高五尺五寸
轄上反出謂之輶轄立木達輶謂之輶
言車制者皆以爲直轄由不解車之有耳也說文
昭代叢書庚集補卷第三 辛世楷堂
曰較卽較車轄上曲鉤也今本說作詞文通西
京賦七啓注兩引並作
鉤又曰輶車雨轄也从車取聲又曰取耳下垂也
象形春秋傳曰秦公子取者其耳下垂故以爲名
又曰輶車耳反出也合此四者可知車耳之反出
矣蓋車轄板通高五尺五寸其下三尺三寸直立
軾上軾上之輪崇三尺三寸與直轄前式同高若
過此三尺三寸之上則漸向外曲勢反出乎輪之
上象耳之取故謂之輶以其反出又謂之輶至其
直立軾上上曲如兩角之木則謂之較重出式上

故名重較崔豹古今注曰車較重耳也在車轡上

重起如兩角然用較通借此固謂車耳重出式上如兩

角之觴勢也重耳即垂耳之義秦公子名耳衛公

子名輒晉公子名重耳魯叔孫名輒字子張鄭公

孫輒字子耳皆此義也詩曰寬兮綽兮猗重較兮

重較即重耳之義以喻武公之開張寬廣也記與

人曰棧車欲弇飾車欲侈侈即兩耳侈張古制可

尋若此輒所以必反出者應劭漢書注曰車耳反

出屏翳塵泥蓋輪在輶外車驅疾則塵隨而上有

昭代叢書庚集補卷第二 三 世楷堂

輶屏之則塵不及人又考建兵之扇在輶外五兵

本可直建因有輶所以進建記曰戈祕六尺有六

寸既建而進崇于軫四尺則進而適出于車耳之

外矣故曰輶為車耳較為兩車耳立木也大約古

人重較惟卿大夫之車有之至漢猶然禮士乘棧

車棧車者木立軫上不曲如棧也若大夫墨車卿

夏綬以上則並名軒有車耳說文軒曲輶輶車三左傳鶴有乘軒者

代法物以別等衰端在乎此豈容鶻突毛傳以重

較為卿士之車此實當時禮制載君東原譏其傳

會者非也錢氏考車制考曰輶上綽謂之較此似猶沿舊說至所引漢官儀曰孝景帝六

年令千石六百石朱輪輶即輶太元積首君子積

善至于車耳說文曰至于輶也此皆可為輶字加證

元又案蕃與輶同乃車前後之有蔽者如爾雅之

竹前輶詩之輶是也此字與車耳之輶迥別俗

書多誤今太元輶字實當作輶俗有誤作輶者

又案漢仙人唐公房碑輶輶車被具輶猶作輶

車輶謂之輶輶輶輶也輶直輶也

說文曰輶車籍交錯也輶車輶開橫木司馬相如

說輶或從雷蓋輶內輶木縱橫相結如輶也輶如

左傳陽虎載輶靈以送賈逵輶所以固輶亦交于

注曰輶靈衣車也有輶有輶輶所以固輶亦交于

較楚辭九辯曰倚結輶兮長太息涕潺湲兮下霑

昭代叢書庚集補卷第二 三 世楷堂

輶揚雄甘泉賦曰據輶軒而周流兮皆謂此也輶

末亦名輶 蓋輶為輶輶之總名輶枝也如枝相交

也輶者對也對于人也輶橫交于輶故說文曰輶

車橫輶也輶為橫輶輶直輶可知

輶下鉤軸者為輶輶謂之輶輶謂之伏兔

輶在輶底而銜于軸上其居軸上之高當與輶圓

徑同至其兩旁則作半規形與軸相合而更有二

長足少鏗其軸而夾鉤之使軸不轉鉤軸後又有

革以固之見革輶底有輶則不致與軸說離矣易

曰輿說腹俗說輿翻曰腹或作輿盧氏曰輿車之

鉤心夾軸之物是輿即輿也或謂之伏兔者以伏

于軸上似之也又謂之展象展之形

當式下圍輿者曰軌

軌之爲物蓋在輿之前軫下正中略如伏兔爲半

規形以圍輿身輿與輿之力在後軾則有任正以

持之在前軾則有軌以銜之故左右轉戾不致敗

折漢制輿底有雄車索方言亦名畢軌從車凡聲

與範範字通借易繫辭曰範圍天地而不過禮運

昭代叢書

庚集補

車制圖

三

世楷堂

曰范金合土法言曰模不模範不範通俗文曰規

模曰範廣韻曰範模也釋此諸義自是半規而可

模範物使不過者之名軌在前軾下所以範圍輿

身使不過也故記曰環溝自伏兔不至軌七寸考

伏兔至軾一尺四寸許環溝七寸居其半餘七寸

始至軾軌當與軾寬等三寸許與環溝尚離三寸

許故曰不至軌此由內而數至外也記又曰軌由

有溝謂之國軌案軌在輿前人目及見若環溝則

有輿底目不及見故須察之此由外以觀其內也

合此二者其地確不可易如此記又曰軌前十尺

而策半之此正爲輿身起度試略移其處亦即不

合此經文之可參考而知者至傳說家若鄭司農

杜子春許叔重竝曰軌車式前也其意謂軌當式

前下耳非式上之前別有軌也特以詞辭少晦軌

之爲物亦將與任正之不同歸渾失而車不可行

矣又周禮夏官大馭祭兩軌祭軌杜子春云軌當

爲軌少儀祭左右軌范注范與軌聲同軌之物小

而必祭之者因輿身不掉全恃乎此與軾共爲關

昭代叢書

庚集補

車制圖

三

世楷堂

要故孔穎達曰祭之爲其神助已不使傾危也使

渾稱軌爲車式前竝無其物則將祭于式上乎抑

輿下乎抑輿上乎斯不然矣

又案記者于車工之木中乎度數有定法者必詳

言之若輿軌及輈板與底橫木陰板範等工人皆

可以意爲之惟取堅固故不言其制非無其物也

所以拊軌謂之陰

陰者輿前式下板也詩小戎曰陰輈塗續毛傳曰

陰拊軌也箋曰拊軌在式前垂輈上釋名亦曰陰

輶解第三

曲輶輶

輶者曲輶駕馬者也以其形曲故與舟同聲曰輶
輶身通長一丈九尺餘車之材莫大于此木之中
輶者少故必須採治乃中輶前上曲及弧深之度
禮通曰山出器車禮斗威儀曰山車垂句孝經援
神契曰德至山陵則出木根車皆言瑞通之應山
木自生垂鉤之形中乎輶度不須採治也輶所以
必撓曲之者爲登降均馬力也輶人言直輶無撓

昭代叢書

庚集補 車制圖解 卷第三

三

世楷堂 藏板

之弊者三皆所以發明輶不可不撓之義觀直輶
之弊可知曲輶之和矣輶身在輿下者正平長與
輿隨等四尺四寸若夫出輶以前輶身之長及所
撓深淺等度則舊說甚多蒙蔽輶身者任正當免
等輿所據以起度者也考工記雖無明文必有互
文見義之處且輶前至輶端之長不定則輿前駕
馬之地長短無憑採輶深淺之度不定則又有深
則折淺則負之弊記者安得不示人以定法乎要
知記文本自簡明可據自鄭康成氏失解之而其

度不可求矣今且依鄭注述之其誤可見記曰國
馬之輶深四尺有七寸鄭注曰衡高八尺七寸除
馬之高八尺則餘七寸爲衡頸閒也記又曰輶前十
尺而策半之鄭注曰謂輶軌以前之長也據此則
鄭意以輶深四尺七寸爲輶端直垂下至與輶平
處之高得四尺七寸除輶半崇及加軫與輶之四
尺不入算也且以輶前十尺爲輶身之長也後當
爲一尺 夫使輶前十尺爲輶身則輶身不能無
撓其撓之數經無明文于是又意爲解曰凡弓引

昭代叢書

庚集補 車制圖解 卷第二

天

世楷堂 藏板

之中參採輶之倨句中二可也中二則參分損一
耳卽十尺之曲輶參分損一得六尺六寸六分之
直弭再以輶深之四尺七寸爲句以求其股則股
長四尺三寸三分有奇卽使服馬尾近著陰板之
前而輶端之衡已近居馬脊中矣有是理乎且國
馬高八尺亦就昂首者言之耳中人皆長八尺若
馬頭壓衡處高八尺是與人頂同高馬再昂首高
一丈餘矣古馬猶今馬安有如此高者馬頭至高
與人 且記明言輶深今解爲輶高于字義亦遠失
胥齊

之又案鄭注曰軌前十尺十或作七令七爲弭四尺七寸爲句以求股股則短矣七非也鄭此注亦自知股太短不足容服馬訂七爲訛字但以七尺之弭爲非固以十尺之弭爲是矣若以十尺爲弭則軻身絕無撓矣且卽以十爲弭四尺七寸爲句得八尺零八分有奇之股亦尙不足爲驂馬地也由前之說則與前短縮衡亦太高由後之說則與前略寬軻又無撓舛誤至此皆由誤解記文之故然則記文果何解耶元案記曰軌前十尺此自軌

昭代叢書

庚集補 車制圖解 卷第三

完

世楷堂 藏板

釐也又軻身既有圍徑之三寸則當有胸有羸今以軌前十尺內減兩端軻身徑共六寸餘九尺四寸之通徑合四尺七寸之半徑求平圓半周得十四尺七寸六分五釐四豪此軻身胸數也若并軻兩端身徑在內爲軌前十尺之通徑合軻身三寸于深四尺七寸爲五尺半徑求平圓半周得十五尺七寸零七釐九豪此軻身外背之羸數也旣得羸胸二數再以二數通徑相減爲九尺七寸之通徑合四尺八寸五分之半徑

適當軻圍得平圓半徑中心

昭代叢書

庚集補 車制圖解 卷第三

三

世楷堂 藏板

再以車人之文證之乃益知記者省文互義無不密合也記曰兵車乘車輪崇六尺有六寸三其輪崇得一丈九尺八寸今以所得輈心長一丈五尺二寸三分六釐六豪加輿下車身四尺四寸共長一丈九尺六寸三分六釐六豪兩數比例差一寸六分三釐四豪但輈身胸數與軌底曲處相齊若輈中心則已占入輿下輈身一寸五分是所差實一分三釐四豪耳制作之密至于如此古人精心非後人可及也至于輈身之衡去地之高則約六

昭代叢書

庚集補

車制圖解

三

世楷堂藏板

尺何以明之國馬高八尺就昂首者言之耳若其頸脊之間服軛之處至高不過六尺中人皆長八尺此與人胸相齊今試擇馬之至高者驗之皆如此也漢書景帝紀衛綰奏馬高五尺九寸齒末平馬正壯也馬十歲外齒平不得出闕此實就頸脊之間高者言之故五尺九寸爲極高西漢初較周尺已差大若建初慮僂銅尺則比周尺太大矣

又案記曰田馬之輈深四尺田車之輪六尺有三寸此爲半橢圓形與國馬之輈爲正圓者不同故

恐輈長三其輪崇或有不合試再推之以軌前爲通徑輈深爲小半徑求橢圓積得橢圓半周贏胸二數相減得田馬輈心長一丈四尺三寸四分四釐一豪法詳推求車度次第解再加輿下四尺四寸共長一丈八尺七寸四分四釐一豪三其輪崇得一丈八尺九寸差一寸五分五釐九豪復除輈中心占入輿底輈一寸五分亦僅差五釐九豪耳是田馬之輈亦密合也又記曰駕馬之輈深三尺有三寸記不言駕馬輪崇然輈深既以七寸遞減輪數亦必

昭代叢書

庚集補

車制圖解

三

世楷堂藏板

以三寸遞減田車輪崇減于兵車三寸竊訂駕馬輪崇當六尺也今亦以軌前爲通徑輈深爲小半徑求橢圓積得橢圓半周贏胸二數相減得駕馬輈心長一丈二尺八寸零零一豪再加輿下四尺四寸共長一丈七尺二寸零零一豪三其輪崇得一丈八尺差二寸零零一豪再除輈心占入輿底輈一寸五分所差亦僅五分零一豪耳是駕馬之輈亦密合也由此數者求之可益證軌前輈深之說之非誤而訂駕馬之輪崇六尺得數于記文所未及者亦不

為無據矣

又案漢石刻武梁祠像及孔子見老子畫像樣本
皆有二馬車石雖殘闕形尚可辨其車軸出與下
平至馬尾始昂而上與古輅輅法已不能盡合矣
輅輅輅以上為侯侯謂之頸

秋官大行人立當前疾司農云疾輅前胡下垂挂
地惠君定宇曰疾乃侯之訛唐石經已然禮說曰
侯伯立當前疾論語疏小雅蓼蕭疏引作侯向不
誤元案惠說是也胡侯一聲之轉凡物下垂如人

昭代叢書

庚集補

車制圖解

重

世楷堂

喉者皆曰胡故戈援之下亦名胡也侯謂之頸者
秋官之侯即考工之頸同處異名亦異名同實蓋
輅輅侯以上其圍漸殺矣

輅後投任正謂之踵當伏兔者為當兔

踵者投任正之中者也記言十分輅長以一為當
兔之圍是當兔圍最大與任正同記又言五分頸
圍去一為踵圍者以踵投任正鑿中故殺之也

輅兩端木為任木前端駕馬為衡任後端持輿為任

正

考工記于輅人特出任木之名又言衡任任正之

制漢以來說者多誤鄭康成氏以任正為輿下三

面材戴侗已辨其為輅矣而任正之制尚然未覩

元案任木者輅兩端木名衡任者即輅前端之衡

駕馬者也任正者輅後端之橫木當車後持輿之

後軫底者也任木最關重要故考工記于輅人特

曰凡任木凡字意括任正者十分其輅之長以其

一為之圍衡任者五分其長以其一為之圍又恐

拙工之鑿小之故終警之曰小于度謂之無任此

昭代叢書

庚集補

車制圖解

重

世楷堂

聖人制作之精意也

匠人凡任索約大設其任正

不最大長應與輿廣等橫安車後與輅踵為內鑿

之投作十形因而加輅于軸作十形又加輿于輅

軸上作申形輿後軫與任正交固若一前軫下之

輅規定輅身是輿已安置輅上不傾仄矣而輿底

與軸猶相離也于是左右軫內有伏兔者下鉤乎

軸是輿又得左右衡制之力不動掉傾脫矣故輅

與輿軸三物合一堅固不離全賴此任正之力試

以馬引輅輅與任正并力載輿以行而輿下伏兔

又夾軸以行輿下之軻欲左右動移而輿底伏兔及軻之力制之軻上軻身欲反側細戾而輿與任正相合之力又制之此任正之所以爲正也自解者不識車後有任正之木而記又明有任正之名遂以任正歸之軻試思軻別爲一直木軸別爲一直木縱橫交處非有內鑿之投金革之固也因而加輿于軻加軻于軸無論軻身與輿不足以安輿卽軻在輿之下軸之上兩無關繫直可抽出矣縱令有金革以固之百步之中未有不敗折者也

昭代叢書

庚集補 卷第三

世楷堂藏板

有任正之堅固如彼無任正之舛謬若此究其名物致誤之由總由于輿後橫木爲軻之一訓也考工記軻屬于輿人任正屬軻人本不相涉特以加輿于軻其後軻與任正相合若一又以輿左右前三面皆有板人所不常指名所指名爲軻者惟輿後耳故左昭二十一年張句抽爰而下子成射之折股句扶服而擊之折軻襄二十四年踞轉而鼓琴服虔曰轉軻也此皆獨指輿後之軻爲言世因有車後橫木爲軻之訓遷軻之名于任正矣但考

方言曰軻謂之枕郭璞注車後橫木說文曰軻車

後橫木也釋名曰軻枕車前若臥牀之有枕

就枕生義

故變車後是揚許劉三君雖以任正冒軻之名而

任正之木尚在故或曰車後橫木或曰如牀有枕

皆見其物指其處且象其形也至鄭氏注周禮知

軻屬輿不屬軻因舉而歸之輿後而于所謂任正

者竟以輿下前三面材當之于是車後絕無此任

正之橫木矣總之漢以前任正因近軻而冒軻之

名漢以後歸軻于輿而失任正之木誤之又誤鮮

昭代叢書

庚集補 卷第三

世楷堂藏板

辭久矣

又案近戴君東原謂任正爲軻衡任爲衡與軸考工記凡任木以下三十八字先發下文之意下文乃舉其制故重言衡與當兔之圍此說亦誤以今考之其不合者有四考工記屬文最省至車工之事尤爲簡潔容有事當明言而省文互見者斷未有先已明言其圍後又重複言之者細檢記中無此文體其不合一也記以衡圍卽起于衡長故惟曰衡任者五分其長以其一爲之圍其字下不必

加衡字而任正之圍則起度于軸故曰十分其軸之長以其一爲之圍於其字下特著軸字以別之若任正卽軸身則其下軸字爲贅疣矣其不合二也設使任正爲軸衡任爲衡與軸先言其圍下文不妨再言何以下文惟言軸圍及軸當免圍獨置衡圍于不論乎其不合三也軸之通長一丈二尺斷不得以當與下之六尺六寸指名爲語其兩端之長置不入算果軸爲五分其長之一則圍當二尺有餘卽與下五分軫間一爲軸圍大相矛盾其昭代叢書 庚集補 車制圖解 卷第三 三 世楷堂 藏板 不合四也

小車衡大車高所以鍵衡謂之軻所以鍵高謂之輓衡卽衡任也高者大車衡名說文曰輓大車輓端持衡者輓車輓端持衡者論語曰大車無輓小車無輓包咸注輓者輓端橫木以縛輓軌者輓端上曲鉤衡其說非是戴侗六書故曰輓端橫木卽衡也輓乃持衡者此已足正舊說之謬戴君東原又爲之證曰韓非子外儲說墨子曰吾不如爲車輓者巧也用咫尺之木不費一朝之事而引三十石

之任元案墨子魯問篇曰子墨子謂公輸子曰子之爲能不如翟之爲車輓須臾斷三寸之木而引三十石之任與按大車高以駕牛小車衡以駕馬其關鍵則名輓軌輓所以引車必施輓軌然

後行信之在人亦交接相持之關鍵故以輓軌喻信包氏以踰丈之輓六尺之高而當咫尺之輓軌疏矣據戴氏說則包說謬矣元又案皇侃論語疏引鄭康成氏注曰輓穿輓端著之軌曰輓端著之鄭氏說本不誤集解棄鄭取包可謂無識揚雄太元經曰開次三閭無鍵盜入門也拔我輓軌貴以信也此卽子雲用論語之義其曰拔則爲衡上之鍵可知且與上關鍵同一義也此皆輓軌爲衡高鍵之證也

衡高下扼馬牛者輓輓謂之烏啄衡下兩輓曰兩輓衡與車廣等長六尺六寸平橫輓端直木也車人曰高長六尺亦直木也若其壓馬牛頸處則別有曲木縛于衡高之下以下扼馬牛之頸包咸論語注曰輓者輓端橫木以縛輓此雖誤解輓爲高而其言輓縛于橫木之下則漢時目驗猶然皇侃疏

昭代叢書 庚集補 車制圖解 卷第三 三 世楷堂 藏板

曰古作牛車二轅不異卽時車但轅頭安扼與今異也卽時車扼用曲木駕于牛脰仍縛扼兩頭著兩轅古時則先取一橫木縛着兩轅頭又別取曲木爲扼縛著橫木以駕牛脰也卽時一馬牽車猶如此也據皇氏說則扼別爲衡屬下山木甚明至梁時此制尙存故亦得以目驗而知由此說驗之諸書無不合者急就篇旣言輶衡又言輶縛莊子馬蹄篇曰加之以衡扼衡輶爲二物甚明儀禮旣夕曰楔貌如輶上兩末楔乃未舍飯置尸口中者

昭代叢書 庚集補 卷第三 車制圖解 世楷堂 藏板

爲半規形末向上據此可知輶曲半規特末向下耳輶又名烏啄者烏啄合聲爲握凡以手扼物曰握握扼聲轉皆半規曲形之名故詩韓奕曰倬革金厄厄卽輶毛傳訓爲烏蠅也鄭箋說非爾雅輶烏蠅卽詩所謂蠅蠅者蠅蟲行屈中卽名厄也蠅蠅曲貌考工記盧人刺兵欲無蠅亦此義也釋名曰烏啄向下又馬頸似烏開口向下啄物時也此象形則得矣釋義則甚謬也爾下駕牛祇用一輶若衡下駕馬則用兩輶故兩輶又名兩輶輶亦以其

曲句名之也左襄十四年射兩輶而還昭二十六年中偕瓦繇胸汰輶服虔曰輶車輶兩邊又馬頸者

所以貫轂謂之軸軸末謂之車車謂之軌軌謂之軹車上鍵謂之輦輦謂之輶

釋名曰軸抽也入轂可抽出也說文曰軸持輪也史記淳于髡傳曰猗膏棘軸所以爲滑也然而不能運方穿蓋軸橫與底穿兩輪運于穿中膏之乃滑也謂軸末出轂外爲車者說文曰車車軸耑象


昭代叢書 庚集補 卷第三 車制圖解 世楷堂 藏板

形或從彗作轡車長而細又在轂外最易相鼓故鼓從車晏子春秋曰齊人好鼓轂相犯以爲樂史記齊田單宗人盡斷其車軸末而傳鐵籠皆謂此也車又爲軌爲軹者王先生懷祖曰詩濟盈不濡軌此軌字與少儀同少儀曰祭左右軌鄭氏注曰軌與軹于事同謂轉頭也今本事說車據正義較改讀事同爲句周禮大馭祭兩軹與少儀兩軌同處是軌卽軹也輪半崇三尺三寸當軌詩曰濟盈不濡軌言其淺也

毛傳輶輶以上爲軌上乃下之說孔穎達等改輶爲輶卽或于上字也此詩有有瀾驚濟雉盈鳴不

也不諱釋文引盧植注曰諱轉頭勒貝諱矣

也不誤釋文引盧植注曰謂轄頭𣪠則誤矣



後也詩韓奕鞶鞶淺幘毛傳鞶革也鞶式中也
鞶卽鞶也淺幘乃以淺毛虎皮覆式與鞶式之鞶
不同謂在鞶謂之鞶者說文曰鞶者伏兔下革也
讀若閔蓋加鞶軸上又以革縛之使不脫也謂在
鞶爲鞶者詩小戎曰五檠梁軛毛傳曰一軛五束
檠厯祿也說文曰厯祿束交也謂束爲鞶高縛
爲鞶者說文曰鞶衡三束也或作鞶鞶大車縛軛也

金解第五

金在輪轆謂之錫在穿曰釭大穿釭賢小穿釭軛軛
昭代叢書庚集補車制圖解卷第三 吳 世楷堂藏板
謂之館館謂之軛在軸間釭謂之鋼在軛鍵輪謂之
轄車環謂之捐衡上環謂之轄

謂在輪轆謂之錫者說文曰錫鑠車輪鐵也蓋輪
轆雖是堅木終易敝于沙石故有金以傳其外錫
讀如朱干設錫之錫大抵金之緣物而傳其外者
皆謂之錫郊特牲朱干設錫謂以金傳干背詩韓
奕鉤膺鏤錫謂金傳馬當盧也謂在穿釭大穿釭
賢小穿釭軛者說文曰釭車轂口鐵也今口說作中眾經音義兩引釋名曰釭空也其中空也釭又爲賢軛之

總名謂之賢者說文曰臥堅也讀如鏗鏘之鏗古
文以爲賢字是賢有堅義也公羊成四年伯取卒左氏作堅穀梁作賢又漢校官袁良碑賢皆作臥羣經音辨引鄭眾音讀賢爲胡旬切謂軛卽轄轄卽
軛者說文曰轄轂端脊也顏師古急就篇注曰館
轂端之鐵也趙岐孟子題辭亦曰五經之轄轄說
文曰軛車館也方言曰關之東西曰轄南楚曰軛
離騷曰齊玉軛而竝馳漢書揚雄傳曰肆玉軛而
下馳竝謂此也古車轂中軛以金爲之其形內外
周皆圓而薄其長不過四寸許至周末以後乃有
昭代叢書庚集補車制圖解卷第三 吳 世楷堂藏板
以玉爲之者離騷漢書之玉軛是也玉雖堅而易
碎如金之內外皆圓則薄矣故琢玉爲外方內圓
形今時舊玉中每每有此物俗卽稱爲釭頭也戴原氏謂轄軛爲約軛外音非謂在軸爲鋼者說文曰鋼車軸鐵
也釋名曰鋼謂也問釭軸之間使不相摩也吳子
兵法曰膏鋼有餘則車輕人方言曰館軛鏘鏘也廣雅同太平御覽引釋名謂作鍊元家鍊說文曰治金也鑄爲鈴鑄掛器皆非車上之金蓋鍊卽鑄字鑄門軛字音同而俗相假耳據此則鑄軛轄一物穿內金也鋼鍊一物轄上金也方言以鍊鑄謂館軛軛隨俗相假也
謂在車謂之轄者儀禮既夕記曰犬服木館館今

文爲轄喪用木轄平日用金可知謂車環爲指者爾雅釋器曰環謂之指郭璞注曰著車環環謂衡上環爲轆者爾雅釋器曰載轡謂之轆郭璞注曰車輓上環轡所貫也說文亦曰轆車衡載轡者高誘淮南子注曰轆所以得衡義未確元案金革之事考工不詳而轆築錫指等竝爲至要故詳解之

推求車度次第解第六

案考工記車工之事文省事該其言度數每建首一物明言其度其後或多或少分析推之或略或昭代叢書庚集補車制圖解卷第三 兗 世楷堂藏板

之關於大體者考于解中矣復類其次第相求之故及未推之事步算如左

記曰兵車乘車之輪崇六尺六寸得

輪崇六尺六寸

記不言輪周然以輪徑求輪周其數可得古法徑

一圍三皆是疏率徑一圍三乃六等邊形考工于每與圍半徑相等者

大車則用疏率約計之觀車人渠三柯者三可見輪人不言牙周則密率故也隋志載祖冲之所聞

密率實得古法親訪孫矢求弧背得數與三其輪崇說合知古人本有密率後人失之其率徑一者圍三一四一五九二七今用此求得

輪周二丈零七寸三分四釐零

記曰六分輪崇以其一爲之牙圍今推得

牙廣一尺一寸

記曰參分其牙圍而漆其二推得

牙面漆者七寸三分三釐三豪

不漆者三寸六分六釐六豪

昭代叢書庚集補車制圖解卷第三 平 世楷堂藏板

記不言牙厚今以車人文互校求得

牙厚二寸

記曰桴其漆內而中誦之以爲轂長推得

轂長二尺九寸三分三釐三豪

記曰以其長爲之圍推得

轂圍二尺九寸三分三釐三豪

記不言轂徑蓋有圍卽有徑也密率圍周一零零

零零其徑當零三一八二零今用此求得

轂徑九寸三分三釐七豪

記曰五分其轂長去一以爲賢去三以爲軹今依鄭注訂去一爲去二推得

賢圍一尺七寸六分

軹圍一尺一寸七分三釐三豪

記不言賢軹徑今以密率求得

賢徑五寸七分零四豪

軹徑三寸七分三釐四豪

記曰參分轂長二在外一在內置其軹

置讀如植立之也置

植古同詩商頌置我戰鼓箋曰置讀曰權輿語植其杖而耘漢石經作置其杖而耘輿博同

昭代叢書

庚集補卷第三

三

世楷堂藏板

牙厚二寸除輿博推得

小穿長一尺八寸二分二釐二豪

二在外即軹

大穿長九寸一分一釐一豪

一在內即賢

記不言輻長今以輪半崇除去牙面寬及減轂半徑求得

徑求得

輻長一尺七寸三分三釐一豪

當蚤求大算

記不言輻博輻厚今以車人校之求得

輻廣二寸

輻厚六分六釐六豪

記曰參分輻長殺其一其一即轂也推得

輻股長一尺一寸八分八釐四豪

輻轂長五寸七分七釐七豪

記曰參分其股圍去一以爲轂圍今以股博股厚

二數推得轂圍圍

股圍五寸一分四釐一豪

轂圍三寸四分二釐六豪

記曰輹參分寸之二今所殺輻博外三分寸之二

爲轂不滿牙外邊即輹也推得

昭代叢書

庚集補卷第三

三

世楷堂藏板

輹六分六釐六豪

記曰竝其輻廣以爲之弱推得

弱長三寸

記不言蚤長今求蚤長約與齒等得

蚤長三寸

舊說蚤長同牙而寬蚤穿牙外出之加禁非是禁乃橫貫牙面制蚤使不脫者若以有禁必足見足字解爲

牙足之足則大謬矣

右輪

記曰輿崇車廣如一推得

輿廣六尺六寸

記曰參分車廣去一以為隨推得

隨深四尺四寸

記曰參分其隨一在前二在後揉其式推得

式深一尺四寸六分六釐六豪

記不言騎較深今除去式深求得

騎較深二尺九寸三分三釐三豪

記不言式長今求式長與與廣等得

式長六尺六寸

記曰以車廣半為式崇推得

昭代叢書 庚集補 車制圖解 卷第三

世楷堂 藏板

式崇三尺三寸

記曰以隨半為較崇推得

較崇于式二尺二寸較通高五尺五寸

記曰六分車廣以一為軫圍推得

四軾圍一尺一寸

記曰參分軾圍去一為式圍推得

式圍七寸六分六釐六豪

記曰參分式圍去一為較圍推得

較圍五寸一分一釐一豪

記曰參分較圍去一為軾圍推得

軾圍三寸四分六釐一豪

記曰參分軾圍去一為軾圍推得

軾圍二寸一分五釐三豪

右輿

記不言國馬輶長案記曰軾前十尺軾深四尺有

七寸由此求正圓半周為軾身得

軾身中心長一丈五尺二寸三分六釐六豪 軾十

六分五釐四豪 軾十五

尺七寸零七釐九豪

昭代叢書 庚集補 車制圖解 卷第三

世楷堂 藏板

記不言田馬輶長案記曰田馬之輶深四尺今以

軾前十尺內減軾身兩端六寸餘九尺四寸為大

通徑輶深四尺為小半徑為半橢圓形求其積當

二十九尺五十三寸九分七十釐八十一豪半橢

圓周十三尺六寸二分一釐三豪此橢數也再以

軾前十尺為大通徑加軾身徑三寸于四尺其深

四尺三寸為小半徑為半橢圓形求其積當三十

三尺七十七寸二十一分二十釐八十八豪半橢

圓周十四尺五寸六分六釐九豪此橢數也以

胸二數相減得

田馬轉身中心長一丈四尺三寸四分四釐一豪

記不言駑馬轉長案記曰駑馬之轉深三尺有三

寸今以軌前十尺內減轉深兩端六寸餘九尺四

寸為大通徑轉深三尺三寸為小半徑為半橢圓

形求其積當二十四尺三十六寸三十分五十釐

九十二豪半橢圓周十二尺三寸七分二釐二豪

此胸數也再以軌前十尺為大通徑加轉身徑三

寸于三尺三寸共深三尺六寸為小半徑為半橢

昭代叢書

庚集補卷第三

聖

世楷堂藏板

圓形求其積當二十八尺二十七寸四十三分三

十三釐七十六豪半橢圓周十三尺三寸二分八

釐五豪此贏數也以贏胸二數相減得

駑馬轉身中心長一丈二尺八寸零零一豪

記曰十分其轉國馬之轉之長以一為當兔之圍推得

當兔圍一尺五寸二分三釐六豪

記曰參分兔圍去一以為頸圍推得

頸圍一尺零一分五釐零

記曰五分頸圍去一以為踵圍推得

踵圍八寸一分二釐零

記曰衡長車廣如一推得

衡長六尺六寸

記曰衡任者五分其長以其一為之圍推得

衡圍一尺三寸二分

記不言任正長今求任正長與輿廣等得

任正長六尺六寸

記曰任正者十分其轉之長以其一為之圍推得

任正圍一尺五寸二分三釐六豪

昭代叢書

庚集補卷第三

聖

世楷堂藏板

記不言軸長今求兩輪相去八尺為軌兩輪加小

穿各長一尺八寸二分二釐二豪再約以一寸六

分一釐一豪為出轂設輦之地求得

軸長一丈二尺

匠人應門二徹參不注曰二徹之內八尺三個二丈四尺半之為一丈二

尺與今所求相合蓋應門容三車也依鄭氏漆輪法則徹廣八尺外小穿各長二尺六寸軸通長一丈三

尺四寸應門根泉間不能容車矣

記曰五分其軫間以其一為之軸圍推得

軸圍一尺三寸二分

軸徑與大穿徑不相當其中為鋼厚也今以兩徑

數相減求得

瑯金厚七分四釐九豪

右勒

昭代叢書

庚集補

車制圖解
卷第三

五

世楷堂
藏板

車制圖解跋

芸臺先生車制圖解爲戴氏攷工記圖而作也戴氏
于車制已釋其大凡而先生復用密率以徑一丈者
圍三丈一尺四寸一分五釐九豪二秒七忽推求之
其于制度無不吻合然其解輪也謂弱長三寸則轂
之厚祇有二寸八分零一毫有半其何以容諸似當
作弱長二寸也甲辰孟夏吳江沈楙惠識

昭代叢書

庚集補

車制圖解跋
卷第三

五

世楷堂
藏板

車

糝

支

光緒乙酉秋
木屏軒槩

車制攷

嘉定錢坫

有輻謂之輪輪謂之輳亦謂之牙亦謂之罔亦謂之輳亦謂之輳大車謂之渠支輪謂之軻

上古聖人見轉蓬而制爲輪輪之爲言輪也言彌綸也說文解字有輻曰輪蓋輪在輻外彌綸周匝故謂之輪彌綸猶綿連也綿者輳也故輪亦謂之輳說文解字又曰輳車軻也枅車罔會也釋名輳關西曰輳或曰輳方言輪韓魏之間謂之軻或謂之輳關西謂之輳廣雅軻輳輳輪也輳輳輳也軻本輳輳輳本輳輳以其繫於輪也亦通謂之輪輳即輳字一輪車無輳謂之輳輳亦輪與攷工記注鄭司農云牙輪輳也

車制攷

世間或謂之罔又曰渠車輳所謂牙康成曰輪牙出渠罔也廣雅又曰輳輳也輳即渠字牙攷工省木罔或加車並同渠言大車輪者伏生書傳曰散宜生之江淮取大貝如大車之渠渠與巨通巨者大也兵車乘車輪崇六尺六寸三之圍丈九尺八寸牙圍六之一尺一寸大車渠崇九尺三之圍二丈七尺牙圍六之一尺五寸田車輪崇六尺三寸圍與牙圍準之矣古者車罔屈一木爲之故謂之輳輳者操也言曲操也攷工記曰操牙外不廉內不挫旁不腫謂之用火之善操說文解字作燥屈申木也廉作燥火燥車罔絕也皆從火輳與操通操與燥同廉與燥通凡木直

者燥以曲之曲者燥以直之故兼屈申兩義屈木外

恐其廉內恐其挫旁恐其腫三者得則牙能固抱是謂國工荀子曰木直而中繩輳而爲輪其曲中規枯暴不復挺者輳使之然輳謂用火中規言其圓甚如規圓甚則至地者少所謂微至與記又曰三分其牙圍而漆其二注不漆其踐地者也漆者七寸三分寸之一不漆者三寸三分寸之二漆所以堅物今踐地者不漆恐其滑而燥輳僅漆其三分圍之二而已足也說文解字又曰輳輳車也離騷朝發軻于蒼梧王逸注輳輳輪木也國策曰陛下嘗軻車於趙言輳輳也軻本輳輳而屈原言發軻蓋去軻即車可發故揚

車制攷

雄許脊皆謂軻爲輪也

揚雄長楊賦車不安軻許脊以軻爲車軻是以軻爲輪

輳與支同

輪輳謂之輳輳近輳謂之股近牙謂之散其端建輳中者謂之齒齒謂之弱建牙中者謂之蚤齒蚤齒前卻謂之算算謂之輳亦謂之輳輳

攷工記曰輳輳三十象日月日三十日而與月會輳數象之老子亦云說文解字輳輳輳也輳輳也輳輳似屋構輳故因以名輳之爲言輳也衆多曰輳言同輳也輳之爲言輳也輳備也凡物備曰輳布帛之廣度曰輳輳又分也兼此兩義言之攷工記注鄭司農曰股近輳者也散近牙者也股輳也散輳也人脰細

于憚今輻散細于股取義近借之康成曰菑輻入轂中者也菑弱也蚤當爲爪輻入牙中者也司農又云菑謂建輻也泰山平原所樹立物曰菑博立臬棊亦爲菑菑之爲言立也耕田曰菑言立於田也弱之爲言休也人在水曰休物在水亦曰休故蒲本在水中曰休古休與瀟通弱卽瀟字蚤爪二字通蚤上之又卽爪字記曰參分其輻之長而殺其一參分其股圍去一以爲轂圍輻長二尺六寸奇廣三寸五分厚一寸奇殺三分之一近牙者殺也防泥濊耳轂圍三分去一則轂廣二寸三分奇厚大半寸矣轂圍三尺二寸令容三十輻之菑菑厚大半寸菑鑿不均必傷轂

車制攷

矣轂圍一尺三分寸之二此是轂內圍若轂圍則是方與賢圓轂圍相應菑弱雖殺于菑三分之一鑿亦不得傷轂故輻菑因轂圍數圍爲厚薄者也記又云六尺有六寸之輪綆三分寸之二注謂出於輻股鑿之數也眠其綆欲其蚤之正注謂輪雖算爪牙必正也凡車輪輻向外算謂之綆輪算而菑蚤之鑿不調者恐其掉也是謂輪之固綆輪算也鄭司農說釋名輻輳猶祕齧也在車軸上正輪之祕齒前卻也軸疑當作轂輻與算通綆算亦聲相轉輳爲齧古人讀軫廣六尺六寸轂在輻內九寸半輻廣三寸半算三分寸之二與軌八尺畧等矣

輻所湊謂之轂轂齊謂之輓以革轡轂謂之軹約軹謂之篆轂空壺中當輻菑謂之菑菑謂之輗大穿謂之賢小穿謂之軹以金裏賢軹轂謂之釭釭謂之鍋轂尚香謂之輅亦謂之軹亦謂之鍊錯

老子曰三十輻共一轂當其無有車之用河上公說無有謂空虛故攷工記注亦云利轉者以無有爲用也說文解字轂輻所湊也言轂外爲輻所湊而中空虛受軸以利轉爲用釋名轂塙也體堅塙也塙古確字爲用之物非堅塙者不可兼此義言之是已康成曰今世轂用雜榆輻以檀牙以檀榆堅木故爲轂輪以桑木爲之樞枋也又樞桑木亦宜輪大車短轂兵

車制攷

四

車長轂行澤短轂行山長轂長轂謂之鳴轂鳴之言長也說文解字又曰輓轂齊等也攷工謂之服注服出大貌鄭司農讀如限切之限轂舍軸如限兩端長短齊等兩義並通眼輓古聲同輓轂又聲相轉方言廣雅又謂輓卽車釭小穿之釭近轂端故云輓輓亦同字詩毛傳軹長轂之軹也朱而約之說文解字曰軹車約軹記曰陳篆必正注篆轂約也中車孤乘夏篆注故書夏篆爲夏緣鄭司農云夏赤也緣緣色或曰夏篆篆讀爲圭璩之璩夏篆轂有約也康成曰夏篆五采畫轂約也夏篆卽約軹夏爲南方其色赤情覆革也以革覆轂而朱約之如圭之璩然康成曰璩

文飾也鄭司農曰環有圻郭環起許容曰環圭璧上起兆環也今約較有兆環故讀如環緣與環通環與篆通篆與軛通四字同古者短較不約軛唯長較有之說文解字標車較中空也讀如較攷工記注鄭司農云較謂較空壺中也康成云壺中當輻者也急就篇謂之輻古聲較輻相轉較與標同廣雅賢大也賢有大義故大穿謂之賢鄭司農云賢大穿也軛小穿也說文解字軛車輪小穿也軛即較末與輻為近故或謂軛為軛鄭司農云軛轉也釋名軛指也如指而見于較頭也軛又與軛通夏官大駟祭兩軛注故書軛為軛杜子春云文當如此或讀軛為替筭之筭

車制攷

五

古聲筭軛本同而轉為軛故筭或音機軛從之故讀亦近軛杜云文當如此者嫌與軛內同名也較長三尺二寸二在外一在內鄭云輻廣三寸半輻內九寸半輻外一尺九寸圍三尺二寸徑一尺三分寸之二五分較長去二為賢去三為軛三分長之一為較賢圍一尺九寸二分較圍一尺二寸八分較圍一尺十五分寸之九此較用金裹之故圍徑與兩穿不合鄭云大穿徑六寸五分寸之二小穿徑四寸十五分寸之四大穿穿內徑四寸五分寸之二小穿穿內徑二寸十五分寸之四較徑三寸九分寸之五穿內徑者已用金裹之矣較內與較外等積無贏不足所謂量

其較以忝以視其同者此求積之說與說文解字鉦車較中鐵也方言車鉦齊熱海岱之間謂之鍋自關而西謂之鉦釋名鉦空也其中空也輶裏也裏軛頭也鍋與輶同鉦輶又聲相轉說文解字輶較輶否也軛車輶也方言輶軛輶輶關之東西曰輶南楚曰軛趙魏之間曰鍊輶廣雅鍊輶鉦也攷車從金亦同輶輶輶輶古亦謂輶輶為較故通之既夕註云古輶輶為輶是

輪第一

車蓋杠謂之程斗謂之部其柄謂之達常以絲繫杠謂之輶

車制攷

六

攷工記軛之方也以象地也蓋之圓也以象天也人戴天履地故淮南子曰以天為蓋以地為輿記又曰蓋上欲尊而宇欲卑上尊而宇卑則吐水疾而雷遠注蓋為雨設乘車無蓋禮所謂潦車為蓋車與儀禮既夕記潦車載簣笠注潦猶散也散車以田以鄙之車今文彙為潦古聲潦潦同謂吐水疾而雷遠故鄭疑之乘車無蓋玉路建大常金路建大旂象路建大赤革路建大白木路建大戲木路田車大戲不在九旗中或蓋車即木路與兵車亦無蓋曲禮行前朱雀而後元武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒注謂畫招搖星于旌旗上也朱雀旗元武旗青龍旗白

虎旗招搖星在北斗杓端斗爲帝車招搖在上象之
又春秋宣公四年左氏傳伯勞射王汰轉以貫笠轂
服虔解詁曰笠轂轂之蓋如笠所以蔽轂上以禦矢
也杜預注兵車無蓋尊者則邊人作笠依轂而立以
禦寒暑名曰笠轂乘車兵車皆無蓋然則涼車卽蓋
車是矣記曰輪人爲蓋達常圍三寸注圍三寸徑一
寸也鄭司農云達常蓋斗柄下入杠中者也程圖倍
之六寸注圍六寸徑二寸足以含達常鄭司農云程
蓋杠也信其程圖以爲部廣部廣六寸注廣謂徑也
鄭司農云部蓋斗也部長二尺注謂斗柄達常也程
長倍之四尺者二注杠長八尺謂達常以下也加達

車制攷

七

常二尺則蓋高一丈部尊一枚注枚一分蓋斗上隆
高高一分也達常徑一寸下入杠中杠徑二寸則蓋
外猶餘十分寸之五蓋柄不傷矣部厚一寸而上隆
高十分寸之一亦例以上欲尊也記又曰弓鑿廣四
枚鑿上二枚鑿下四枚鑿深二寸有半下直二枚鑿
端一枚注鑿深對爲五寸是以不傷達常也下直二
枚者鑿空下正而上低一分也其弓當則撓之平刻
其下二分而內之欲令蓋之尊終平不蒙撓也端內
題也部廣六寸四六二尺四寸容二十八弓弓鑿四
枚爲一尺一寸十分寸之二鑿間猶有一尺五分寸
之四又廣卽徑弓鑿對有五寸達常上入部中一寸

恐達常與弓當相傷故撓其弓當使下直二枚又使
當端削小則兩不相妨矣說文解字韜蓋杠絲釋名
杠公也衆人所公共也杠與程義非正亦借之杠林
前橫

本程脉前凡
故曰義非正

蓋又謂之棟亦謂之弓弓謂之穹隆或謂之隆強或謂
之隆屈或謂之達亦謂之輶或謂之箒或謂之牽或謂
之枸簣其上約謂之筈或謂之簣其上竹謂之郎疏弓
近部謂之股弓末謂之蚤

釋名棟蓋又也隆強或曰車弓其上竹曰郎疏牽藩
也說文解字淮南名車穹隆輶方言車枸簣宋魏陳
楚之間謂之箒或謂之簣籠其上約謂之筈或謂之

車制攷

八

箕秦晉之間自關而西謂之枸簣西隴謂之楡南楚
之外謂之達或謂之隆屈廣雅拘簣隆屈箒達箒籠
牽也攷工記注弓蓋棟也弓別十名約別二名牽楡
二字同枸拘二字通玉篇又謂拘爲姑穹隆卽箒籠
反語亦弓也攷工記三分弓長而操其一注六尺之
弓近部二尺四尺爲宇曲三分其股圍去一以爲蚤
圍注以弓鑿之廣爲股圍則寸六分也蚤圍一寸十
五分寸之一三分弓長以其一爲之尊注六尺之弓
上近部平者二尺蚤末下干部二尺二尺爲句四尺
爲弦求其股股十二除之面三尺幾半也弓長有三
等底軹六尺底輪五尺底軫四尺以六尺者準之操

三分之一則近部二尺平下四尺爲字曲句弦求股
股得三尺四寸有奇故曰幾半股者字上與近部平
之數也爲句股和五尺四寸有奇重之爲一丈八尺
有奇此謂底軹與說文解字有車蓋玉璫桓譚新論
亦言與輦玉璫華芝漢書王莽傳或言黃帝時造華
蓋以登仙莽乃造華蓋金璫羽葆璫卽登也或飾以
玉或飾以金飾則異耳張衡東京賦謂之葩璫與服
志謂之華璫葩與華同

蓋衣謂之幪幪謂之幪

說文解字幪蓋衣也廣雅幪謂之幪巾車王后五路皆有容蓋注容謂幪車山東謂之裳幪或曰幪容昏

車制致

九

禮婦車有褻注褻車裳幃詩漸車幃裳鄭箋幃裳
容幃裳係于蓋下垂庇兩騎如裳然故既夕記注曰
褻者車裳幃于蓋弓垂之褻與幃通又古有通幃車
釋名幃憲也裳蹠也在車兩旁蹠幃使不得進卻也
風土記周禮以拂拭車一義謂施嚴帷幃說文解字
蓋車檠結也檠卽蹠字車檠其蹠幃與

蓋第二

輿內謂之箱箱謂之軼其深謂之隧

說文解字車輿輪之總名輿車輿也詩毛傳箱大車之箱也方言箱謂之駟廣雅駟箱也攷重記注鄭司農云輿車輿深也六尺六寸之車輿深三分去一爲

四尺四寸古車蓋用橫廣也史記袁盎曰天子所與
其六尺輿者蓋舉成數言漢制與工官亦同

隧前謂之式式謂之織覆式謂之懷輓式謂之鞞其衣謂之禦式前謂之鞞式上鈴謂之和與後戶謂之第其衣謂之蔽

衣謂之蔽

攷工記三分其隧一在前二在後以操其式注式深尺四寸三分寸之二以其廣之半爲之式崇注式高三尺三寸三分軫圍去一以爲式圍注式圍七寸三分寸之一式說文解字作軾車前也釋名軾式也所伏以式敬者也式軾古字通又式亦名馮霍光傳加畫繡網馮黃金塗馮謂式左傳君馮式而觀蓋人所

車制攷

4

馮卽謂之馮矣春秋穀梁傳叔孫得臣敗長狄于鹹
斷其首而載之眉見于式范甯註兵車式高三尺三
寸說與鄭合說文解字緇車緇也或作荻鞬釋名鞬
伏也在前人所伏也廣雅鞬謂之鞬鞬鞬荻鞬五
字同鞬與服同聲易服牛乘馬許春
引作鞬牛乘馬故鞬與緇亦同
聲詩毛傳鞬覆式也春秋昭公二十五年公羊傳以
帑爲席何休注帑車覆帑禮玉藻君羔帑虎犢鄭元
注帑覆帑也廣雅覆帑謂之帑說文解字鞬蓋鞬也
帑柰布也鞬有蓋義故云蓋鞬蓋者覆也巾車木車
犬複注以犬皮爲覆帑旣夕記白狗帑注古文帑爲
幕幕與複同諸經說鞬帑複三字同許春分爲二支

第一讀如樂士喪禮注輿讀如詩曰葛藟之之樂
益本從冥爲聲轉爲輿也答卽輪二字通爾雅輿革
前謂之輶李巡曰謂輿前以革爲車飾曰輶郭璞曰
以革鞮車軾也輶齊風謂之朱鞮毛傳云諸侯之路
車有朱革之質而羽飾鞮去毛皮約之以朱質正也
又輶與楫通夏官司弓矢王弓弧弓以投射甲革楫
質者注故書楫爲輶楫亦質也園師注杜子春讀楫
爲齊人言鉄楫之楫楫聲與輶亦同爾雅又云竹前
謂之輶李巡曰竹前謂編竹當車前以擁蔽名之曰
輶禦止也孫炎曰禦以簞爲車飾也此禦或謂之立
人或謂之陽門或謂之屏星或謂之雀目或謂之蔽

車制攷

十一

當當者當也當于前也釋名立人象人立也或曰陽
門在前曰陽兩旁似門也通俗文車當謂之屏星廣
雅陽門簾簾雀目蔽當也當簾簾三字皆加竹以其
用竹爲之義同玉篇又以簾簾爲車輶蓋在車前輶
蔽也別六名漢書黃霸爲潁川太守宣帝下詔賜車
蓋特高一丈別駕主簿車緹油屏泥於式前以章有
德孔恂傳別駕從事車舊有屏星刺史欲去之恂曰
別駕可去屏星不可省孔恂謝承後漢書有傳引見輿服志注補屏泥卽
屏星與郭林宗別傳昔仲瑛爲從事嘗柴車駕牛編
荆爲當屏星本用竹言編荆明其約也然左傳亦云
班荆是古亦或以荆爲之爾雅屏謂之樹屏卽塞門

設屏於門所以蔽容今設於車前象之故李尤輶車
銘曰輪以代步屏以蔽容詩毛傳輶式中也說文解
字輶車式也蓋車式中也亦以革覆之賈誼書曰在衛
爲鑾在式爲和馬動而鑾鳴鑾鳴而和應詩魯訓曰
和設式鑾設衛毛傳以爲鑾設鑾與賈書魯訓異蓋
秦風以爲輶車鑾鑾毛本之爲說也爾雅又曰輿革
後謂之茀竹後謂之蔽李巡曰茀車後戶名也郭璞
曰以革鞮後戶也蔽以簞衣後戶也詩毛傳簞方文
席車之蔽曰茀又鄭箋曰茀之言蔽也車之蔽飾象
席文也古茀與蔽字通故詩翟茀以朝巾車注引作
翟蔽以朝蔽茀同物而聲義又近茀或作第从竹同

車制攷

十二

式前謂之軌軌謂之陰

說文解字軌車軾前也攷工記注鄭司農云軌謂式
前也釋名陰陰也橫側車前以陰竿也詩毛傳陰掩
軌也由軌以上爲軌鄭箋揜軌在式前垂軌上渡深
本者必濡陰軌故衛人以濟盈不濡軌刺夫人今以
軌徹之軌當之誤矣究其由來則軌法也軌亦法也
形義皆近後人多見軌少見軌因之而亂
輿下枕謂之軫軫謂之收其板謂之薦板軾前謂之縮
或謂之育當兩軾之間謂之軾間

攷工記注軾輿也蓋輿下前後兩端之橫木通謂之
軾故記曰軾之方以象地白虎奏議亦謂王者仰卽

觀天俛卽察地爲輿教之道若但在車前與車後則軫不方不得謂象地矣說文解字軫車後橫木也方言軫謂之枕釋名枕橫在前如臥床之有枕橫也須合此言之詩毛傳收軫也釋名又曰薦板在上如薦席也齊人謂車枕以前曰縮沈冀曰育薦板置薦板薦席也縮與育古聲同軫圍尺一寸軫間六尺六寸許齊淮南子注曰軫轉也軫有轉義則踞轉而鼓琴不得謂之衣裝矣太玄經軾轉其道爲行賦路紆軾而多難是軾轉也輿旁揜板謂之軾軾謂之輒其上縮謂之較亦謂之車耳亦謂之重耳較外藩謂之輶大車之較謂之化服輶內之輪謂之軾亦謂之輶式內之輪謂之輶

車制攷

三

說文解字軾車旁也輒車兩軾也較車轡上曲鈎也今本作曲鈎非是軾車耳反出也蓋較或謂之車耳此依李善文選注軾車耳反出也蓋較或謂之車耳以其重較故亦謂之重耳較卽轡上及兩旁之植者橫者也攷工記注較車轡上出式者古今注曰車耳重較重耳晉文公名取此爲義應劭漢書注車轡爲輶以簞爲之或用革所以屏蔽塵泥也又曰車耳反出所以爲之藩屏塵泥也其漢官儀曰孝景帝六年令二千石朱兩千石六百石朱轡輶卽輶所以蔽較故或謂輶爲較太元積首君子積善至于車耳測曰至於輶也以其藩于外也又以輶爲箱廣雅輶箱也輶謂之輶因之又以較爲箱通俗文曰車箱爲較輶

卽化服因之又以化服爲箱說文解字曰箱大車化服也攷工記注鄭司農曰化服謂車箱既夕注化服箱也諸家說亦並通攷工記注又曰軾輶之植者橫者也軾式之植者橫者也鄭司農云軾謂車輿輶立者也說文解字又曰軾車轡間橫木或作輶輶車籍交錯也軾車橫輪也輪之爲言闌也闌在內也爲輶內式內之通名或作輶者司馬相如說方言屋梠謂之輶梠梠也闌檻爲梠其間木爲輶車輶似之又輶亦名車闌輶之爲闌猶梠之爲輶也輶相轉輶在旁如牆亦謂之軾凡物如指而立者爲輶軾輶聲同軾者對也以式對人而言式內輶亦謂之軾者諸經

車制攷

四

說輶是輶輶在式上耳司農以立者爲輶輶者爲輶許齊以爲輶輶皆橫木失之較長八尺謂之化服車謂之兩者風俗通義曰車箱輶及輪兩兩相耦故稱兩古或有兩輶車攷工記三分車廣去一以爲隧以其隧之半爲之較崇注自較而下凡五尺五寸三分式圖去一以爲較圖注較圖四寸九分寸之八三分較圖去一以爲輶圖注輶圖三寸二十七分寸之七分三分輶圖去一以爲輶圖注輶圖二寸八十一分寸之十四蓋輿崇五尺五寸去式崇三尺三寸則較崇二尺三寸正與隧之半相合式深一尺四寸三分寸之二爲句較崇爲股句股求弦得弦二尺六寸太爲

式去較之度較或作較同服鄭司農讀爲負

鈎軸謂之鈎心其索謂之畢亦謂之轉大車謂之綦

釋名鈎心從輿心下鈎軸也或作枸通俗文曰軸限

者謂之枸枸與鈎同方言車下鉄陳宋淮楚之間謂

之畢大車謂之綦畢或作綦攷王記天子圭中必注

必讀如鹿車綦之綦綦即畢也畢與必通故必讀如

綦又說文解字曰綦車束也綦即綦畢亦與綦通綦

即綦字不借謂之綦履也在人足下綦在車下象之

不借鄭康成作薄借薄與不通說文解字又曰轉車

下索也釋名縛在車下與輿相連縛也縛與轉同攷

工記又曰凡爲輶三其輪崇三分其長二在前一在

車制攷

五

後以鑿其鈎注鄭司農曰鈎鈎心彼言太車羊車栢

車故置鈎不在輿心不與乘車兵車同制

輿第三

與下任正者謂之輶輶謂之輶輶出軌前謂之侯亦謂

之胡輶輶謂之頸承軫謂之踵當兩輶之間謂之當兔

輶上五束謂之綦綦謂之歷錄

輿服志後世聖人觀于天既斗周旋魁方杓曲以攜

龍角爲帝車于是乃曲其輶故孝經援神契曰斗曲

杓携象成車說文解字輶輶也輶輶也爰籀文以爲

輶字古輶與袁爰三字通故輶固或作袁而袁盎亦

作爰輶之爲言援也釋名輶車之大援也援即從爰

故爰與輶同爰亦引也輶在車前所以引也方言輶

楚魏之間謂之輶輶之爲言句也言輶上曲可句衡

也詩毛傳曰梁輶輶上句衡也蓋句衡如梁然攷工

記凡任木任正者十分其輶之長以其一爲之圍注

任正者謂輿下三面材持車正者也輶輶前十尺與

隧四尺四寸凡丈四尺四寸則任正之圍尺四寸五

分寸之二輶在輿下一面不見見者兩旁及下三面

故謂之三面材在車中故謂之持車正大行人上公

立當前軹侯伯立當前疾子男立當車衡注鄭司農

云前疾駟馬車輶前胡下垂挂地者疾即侯字形近

故譌物曲而下垂者古通謂之胡胡與侯同聲故亦

車制攷

六

謂之侯說文解字胡牛領垂也釋名胡在咽下垂胡

即喉故詩云狼跋其胡言狼有胡進而躡之也攷工

記戈胡三之援四之注鄭司農云援直刃也胡其子

戈子句故戈謂之句兵胡者句也直刃爲援曲刃爲

句然則輶謂之輶者輶言其句輶與爰通亦言其直

者矣記又曰十分其輶之長以其一爲之當兔之圍

注輶當伏兔者也亦圍一尺四寸五分寸之二三分

其兔圍去一以爲頸圍注頸前持衡者圍九寸十五

分寸之九五分其頸圍去一以爲踵圍注踵後承軫

者也圍七寸七十五分寸之五十一前謂之頸後謂

之踵象人之頸與踵而言亦與胡相應詩毛傳曰五

五束也。蔡歷錄也。一轡五束。束有歷錄。說文解字曰。檠車歷錄束交也。轡上五處束。文蓋歷錄然。所謂據文畫轡金涂五末也。五末徐廣未詳。應是束字之誤。記又曰。凡操轡欲其孫而無孤。深注孤木弓也。凡弓引之中三。中三深之極也。操轡之倨句如二。可如三。則深傷其力。王弓合九而成規。弧弓亦然。令規圍五丈九尺四寸九分之爲六尺六寸六尺六寸之弓。求其矢三則深矣。故惟二爲可。轡不欲直亦不可深。二在深淺之間。與轅前謂之衡。衡謂之軛。軛下鳥啄。又馬頸者謂之軛。軛謂之軛持。衡謂之軛大車之軛謂之鬲持。鬲謂之軛縛。軛軛謂之軛衡。上束謂之轡。或謂之轡載轡謂之轡。

車制攷

七

傳毅車左銘曰。虞氏作車。取象璣衡。衡者斗第五星。又衡之言橫也。以其橫於轡前。象衡之橫在杓上也。釋名。衡橫馬頸上也。說亦並通。攷工記曰。凡任木橫任者五分其長。以其一爲之圍。注橫任者謂兩軛之間也。衡圍一尺三寸五分。寸之一。衡長與車廣同。取五分長之一。爲圍者與軸圍相應。說文解字。軛轅前也。軛軛下曲也。軛軛軛也。軛車轅前持衡者。榻大車軛也。軛大車轅前持衡者。釋名。榻軛也。所以軛牛頸也。馬曰鳥啄。下向。又馬頸似鳥開口。向下啄物時也。攷工記。注鄭司農云。鬲謂轅前鬲許。容作榻軛。劉熙作軛。皆從木。並同。春秋襄公十國年。左傳。射兩軛而

還服。虔解詁曰。車軛兩邊。又馬頸者。杜云。車軛卷者。論語。大車無軛。小車無軌。包咸注曰。軛轅前橫木。以縛軛者。軛轅前上曲。鈎衡軛軛。衡與軛間之鍵也。無鍵。則衡與軛不相附。而車不可行。故墨子曰。吾不如爲車軛者。巧也用。咫尺之木。而引三十石之任。鍵小而所用者大矣。此鍵亦或名軛。巾車注曰。車衡軛亦宜有焉。連衡言軛軛。卽是鍵軛。或作軛。從元。古元與兀同聲。故元說文解字。一本作從一兀聲。見戴同又六書故。又髮從元聲。一作從兀。髮從復聲。一作鑄。從喬。亦聲。喬與復同聲。猶兀與元同聲也。又軛或作胸。春秋昭公二十六年。左氏傳。齊子淵捷從洩。聲子射之中楯。瓦

車制攷

六

絳胸汰。軛七入者。三寸。杜注以胸爲車軛。是胸亦卽軛也。說文解字。又曰。軛縛軛軛。釋名。軛縣也。所以縣縛軛也。軛卽軛字。說文解字。又曰。轡車衡三束也。或作轡。曲轡轡縛直轡。轡縛直轡車轡也。其上錯以文采。謂之錯衡。亦謂之文衡。故詩毛傳曰。錯衡。文衡也。說文解字。又曰。轡車衡載轡者。或作轡。爾雅。載轡謂之轡。郭璞曰。車軛上環轡所貫也。古義與轡聲相轉。故魯論。鄉人雉爲鄉人。獻獻有儀。音故。周禮。儀尊作獻尊。是環也。亦可從金。爾雅。又曰。鍵謂之鍵。亦名有二物與。

持輪謂之軸。或謂之軛。其上束謂之轡。軸末謂之害。或

謂之轆或謂之轆軸當轂裏之以金謂之鋼軸端鍵謂之牽牽頭軛謂之軛

說文解字軸持輪也釋名軸抽也入轂中可抽出也方言軛謂之軸攷工記五分其軛間以其一爲之軸圍注軸圍一尺三寸五分寸之一軸入轂之圍與穿圍相準大穿穿內徑四寸五分寸之二小穿穿內徑二寸十五分寸之四今圍一尺三寸五分寸之一爲徑與大穿穿內徑等其軸端之圍亦應與小穿穿內圍等矣轂內與任正同說文解字輦車軸束也車車軸端也或作軛方言車軛齊謂之轆廣雅軛軛轆也玉篇軛車軛也鋼許春以爲車軸鐵釋名鋼間也間

車制攷

九

缸軸之間使不相摩也然則軸上亦以金裹之矣說文解字又曰牽車軸頭鍵也軛鍵也鍵軛也釋名軛害也車之禁害也高誘國策注曰鎋轂闕也牽從牛中兩左象車兩旁設軛之形軛即牽字春秋昭公二十五年左傳昭子賦車軛即詩車軛亦與鎋同趙岐孟子題詞山陽太守祝睦後碑鎋軛皆作鎋鎋哀公三年左傳巾車脂軛釋文云本又作鎋古者車不駕則脫其軛故詩曰間關車之軛兮毛傳曰間關設軛也淮南子曰車之能轉千里所者以其要在三寸軛晏子曰無四寸之鍵則車不行或言三寸或言四寸以準穿圍四寸似長矣乘車設二軛蔡邕獨斷乘輿

皆副軛張衡東京賦重輪貳軛與服志乘輿貳轂兩軛是也曲禮君車已駕僕展軛盧植注曰軛軛頭軛也晏子又曰終年爲車無一尺之軛則不可以馳軛者飛軛也楚辭猗結軛兮太息王逸注曰軛重軛也重軛即飛軛蔡邕獨斷曰飛軛似緹油廣八寸長注地畫左蒼龍右白虎係軛頭蓋亦以革爲之故曰軛頭軛

輿下履謂之軛軛謂之輹亦謂之伏兔其下革謂之輹說文解字輹車伏兔也輹車軸縛也輹伏兔下革也釋名履似人履也又曰伏兔在軸上似之也又曰輹輹伏也伏于軸上也廣雅輹輹伏兔也攷工記注輹

車制攷

三

伏兔也易輿脫輹子夏傳曰輹車下伏兔也春秋左傳車脫其輹正與易義同今以牙輻之輻當之誤矣軛與輹并厚七寸則輹厚三寸十分寸之五歟馬杖謂之策策謂之筆

說文解字策馬筆也筆擊馬也攷工記曰軌前十尺而策半之注策御者之策也是故策長五尺

輶第四

夾輶兩馬謂之服服謂之中服外兩馬謂之騂騂謂之騂

古者一駕四馬謂之駟駟也故鄭公子駟字子駟駟馬亦稱之者蓋得駟始成駟耳詩毛傳曰服中央

夾轅者鄭箋曰中中服也驂兩驂也許春以爲驂駕
三馬驂驂旁馬王肅云古者一轅之車夏后氏駕兩
馬謂之麗殷益以一驂謂之驂周人又益一謂之駟
于字義近矣準古之制未爲是與服之爲言負也言
負輓也驂或作參古人參字子與御者擊其中則
驂應之擊其驂則中應之故國策曰拊驂無咎服彼
言擊其驂則中服不勞筭也蓋既均馬力齊馬心亦
惟其所引而之矣

馬絡頭謂之勒亦謂之羈亦謂之鞅勒鞅謂之鞅

說文解字勒馬絡頭也羈馬絡頭也鞅勒鞅也釋名
勒絡也絡其頭而引之也羈檢也所以檢持制之也

車制攷

三

廣雅羈鞅勒也王逸離騷賦注革絡頭曰羈鞅鞅聲
之轉羈與鞅同鞅在面上言之

冠謂之弁亦謂之鍔冠飾謂之錫錫謂之當盧鍔後鐵
謂之防鉞

張衡西京賦璫弁玉纓遺光條煥薛綜注璫弁馬冠
春秋僖公二十八年左傳子玉爲瓊弁玉纓杜注謂
以玉飾弁及纓古冠弁及纓本有玉飾故周禮弁師
掌王之皮弁會五采玉璫諸侯及孤卿大夫之冕韋
弁皮弁各以其等爲之注會縫中也皮弁之縫中每
貫結五采玉以爲飾謂之璫冕侯伯用玉九十八子
男用五十孤用三十二卿用十八大夫用八皮弁韋

弁侯伯璫飾七子男飾五玉三采孤飾四卿飾三大
夫飾二玉二采又詩旄邱曰衰如充耳充耳塞耳以
玉爲之亦謂之璫故儲老曰玉之璫也淇澳曰充耳
琇瑋冠本有玉飾而以爲僭侈失之矣唯以爲馬冠
纓飾故傳譏之瓊與璫同蔡邕獨斷曰金鍔馬冠鍔
字從麥麥腦蓋也在馬頭上象之馬融廣成頌直作
麥同發俗作纓非章懷太子後漢書注一說文解字
音無犯切一音子公切俗爲字音說文解字
錫馬頭飾也巾車注錫馬面當盧刻金爲之所謂鍔
錫也詩毛傳曰鍔錫有金鍔其錫也鄭箋曰眉上曰
錫刻金爲之今當盧也人眉上曰揚故詩揚且之哲
毛傳曰揚眉上廣馬眉上名之者因字借其義錫省

車制攷

三

作錫從金與鍔同與服志曰方鉞插翟尾獨斷曰方
鉞鐵也廣數寸在馬鍔後有三孔插翟尾其中許春
亦曰乘輿馬頭上防鉞插以翟尾鐵翹象角所以防
網羅鉞去之防與方同璫弁金鍔或飾以玉或飾以
金飾異名亦從之矣

與領謂之鈎膺

詩毛傳膺馬帶也巾車注鈎婁領之鈎也金路有鈎
無錫錫當盧鈎婁領領順也在頤下鍔金爲之膺之
爲言應也言與錫相應故玉路有錫金路有鈎自象
路以下皆無之婁與鍔同

勒口謂之銜銜外鐵謂之鑣鑣謂之鑣鑣飾謂之轡轡

謂之扇汗鑣上鈴謂之鑣

說文解字銜馬勒口中鑣馬銜也。轡馬轡鑣扇汗也。詩毛傳：轡鑣飾也。人君以朱纒鑣扇汗，且以爲飾。釋名：銜在口中之言也。鑣苞也，所以在旁苞歛其口也。爾雅：鑣謂之鑣，鑣苞古亦通。既夕記注古文鑣爲苞。又扇汗一名排抹鑣金鈴也。干寶周禮注：和鑣皆以金爲鈴。詩毛傳：在式曰和在鑣。曰鑣鄭箋曰：四馬則八鑣。許亦云：人君乘車四馬，鑣八鑣，鈴象鸞鳥聲。諸家說鑣皆在鑣，唯詩魯訓以爲鑣設衡，賈誼亦曰：在衡曰鑣，其未然與鑣象鸞鳥聲故，或作鸞並通。頸鞮謂之鞮，鞮謂之纒，亦謂之靳，亦謂之當胷。

車制攷

三

說文解字：鞮，頸鞮也。靳，當胷也。釋名：鞮，嬰也。既夕注：纒今馬鞮巾。車注：鄭司農云：纒謂當胷也。服虔左傳：解誼曰：纒如索，帶今乘輿大駕有之。纒之爲言壅也。言壅馬頸，所以負輓。纒懸于衡者也。無纒則馬與衡不相附，而車不可行。故太子抽劍斷鞮，鮑永拔佩刀截馬當胷，皆所以止車也。巾車纒玉路十有再，就金路九就，象路七就，革路五就，就之爲言成也。謂以五采屬飾，纒十有再就者，十有二成也。爲天子之纒飾，上公九就，侯伯七就，子男五就。諸侯之大夫三就，蓋馬纒削革爲之，或飾以玉，謂之玉纒。纒謂之鞮者，古聲纒鞮相轉，靳或與鞮義相亂。

防汗謂之鞮

說文解字：鞮，防汗也。玉篇作防捍，捍與汗同一名。障汗，障之言防也。一名蔽泥。西京雜記：武帝得貳師天馬，以綠地五色錦爲蔽泥，後稍以熊羆皮爲之。又謂之障泥。魏百官名：黃色金縷織成萬歲障泥。鹽鐵論：謂之弁汗。今或作弁，汗者非是。在馬胷前，所以汗蔽塵泥。鞮從革，蓋多以革爲之。

著掖鞮所以繫鞶謂之鞮腹帶謂之鞮

鞮說文解字：作鞮，著掖鞮也。蓋在兩掖旁橫經其下而上繫于鞶。左傳所謂鞮鞞鞮鞞是也。荀子有蛟鞮。徐廣曰：當馬掖之革以蛟魚皮爲之。劉熙以爲在腹

車制攷

三

下杜預以爲在背上。兩說未然。與巾車注：樊讀如鞮，帶之鞮謂今馬大帶也。樊卽腹帶，以其鞮在服下，故讀從之。

鞮具謂之鞮鞮飾謂之鞮或謂之鞮

說文解字：鞶，馬鞮具也。鞮，鞶飾也。鞮，鞶鞶飾也。鞮又作鞮，毛盛也。尚書史記作鞮。徐廣音茸，並同。鞶以革爲之，鞶飾則以獸細毛爲之。若鞮，鞮然，鞶獸細毛許

音說

般鞮謂之鞮，亦謂之紂。亦謂之曲紂。亦謂之曲綸。尾下衣謂之紂。

說文解字：馬尾鞮，今之般鞮。鞮，馬紂也。紂，馬鞮也。方

言車紂自關而東周洛韓鄭汝潁而東謂之歛或謂之曲綯或謂之曲綸自關而西謂之紂歛即緒字秋之爲言緒也歛從秋緒從酋秋酋古聲附攷工記注古書緒作鯁荀子巨楚縣吾前大燕鯁吾後又作鯁一則改系從魚一更改酋從叟古聲酋叟通攷工記攻金之工鮑注鮑書或作鮑說文解字鮑柔革工也周禮曰柔皮之工鮑氏鮑即鮑也釋名韉道也在後道迫不得使却縮也又從革鮑之從魚從革可通則鮑之從魚從革亦可通矣釋名又曰紛放也防其放弛以拘之也許齊曰紛馬尾韜也蓋以羈爲之在尾下今世猶然

車制攷

繼謂之縵縵謂之約在口謂之轡

說文解字縵馬繼也釋名繼制也牽制之也韉韉也繫之使不得出疆限也韉與縵同儀禮既夕注曰韉縵也韉與繼同廣雅約謂之縵韉弓注約韉也蓋所以引即謂之韉王逸離騷注韉在口曰韉韉轡亦聲相轉

轡謂之肇肇謂之鞮鞮首謂之革革上小環謂之厄

說文解字鞮鞮革也蓋人所鞮故謂之鞮郭璞爾雅注亦云鞮鞮也晉灼音如霸亦謂鞮鞮首謂之革爾雅文詩毛傳肇鞮也革鞮首也鄭云肇革鞮首垂也肇革或作肇勒石鼓文田車既安鞮勒駟駟玉篇曰

鞮與肇同又與攸通故伯姬舉作攸勒古革與勒通故如鳥斯革韓詩作斯勒詩鄭箋又曰厄以金爲小環往往纏轡之厄在鞮首上以金爲之故云金厄鞮亦有金故或從金

驂馬內轡繫式前謂之軛所以繫軛謂之轡

古者一駕四馬每馬有二轡則八轡矣故聘禮賓覲總乘馬注總八轡牽之軛之爲言內也說文解字軛驂馬內轡繫式前也詩毛傳軛驂內轡也驂馬內轡繫于腰唯執其外轡服馬則執四轡故詩云六轡在手明在手者唯六轡耳大戴禮記盛德篇云六官以爲轡司會均入以爲軛古內與入亦同字均入即均

車制攷

三

內內者納也說文解字又曰轡環之有舌者或作鐻鄭云軛之轡以白金爲飾轡以金爲之故或從金古聲軛與鐻同軛之作鐻瓊之作瑁其例一也又軛與轡通故轡即環爾雅曰環謂之轡古月與畧亦通故狂猥作狂猥猥聲又近轡指即軛與

繫服馬背謂之鞮鞮謂之鞮亦謂之游環亦謂之鞮環鞮謂之續服馬外脊謂之脊驅

詩毛傳游環鞮環也游在背上所以禦出也鄭箋游環在背上無常處貫驂之外轡以禁其出釋名游環在服馬背上驂馬之外轡貫之游移前却無常處游環者鞮也古鞮與斯字形聲相近或亂春秋定公九

年左傳如驂之靳以靳爲靳字譌說文解字靳當胃也靳引軸也引軸卽游環蓋以當胃之靳亂之周禮巾車注纓今馬鞅鄭司農云纓謂當胃士喪禮下篇曰馬纓三就禮家說纓當胃以削革爲之僖公二十八年左傳杜注曰在胷曰靳在腹曰鞅廣雅彌鞅爲之靳兩家亦以靳爲靳以靳爲靳鞅纓靳實一也左傳子玉爲瓊弁玉纓張衡以爲馬飾故薛綜云纓馬鞅釋名纓嬰也侯下稱嬰言纓絡之也說文解字鞅頸鞅也蓋馬纓稱靳而靳鞅名鞅嬰本人頸飾鞅在馬頸象之故借以名耳哀公二年左傳郵無恤曰兩靳將絕吾能止之外傳晉語作鞅韋昭曰鞅靳也是

車制攷

三

馬第五

車席謂之茵茵謂之鞮鞻大車之茵謂之轅

說文解字茵車重席也司馬相如說作鞮蓋以革爲之故從革詩文茵暢轂毛傳云文茵虎文也釋名文

茵車中所坐者也用虎皮有文采又作網霍光傳加畫繡網如淳注網卽茵釋名又曰鞮鞻車中重薦也廣雅鞮鞻謂之茵又鞮鞻亦謂之羅圖淮南覽冥訓曰援絕瑞席羅圖高誘注曰羅圖車上席是鞮大車簣許春說鞮簣亦聲相轉

鞮鞻匣謂之鞮

說文解字鞮車鞮問皮匣古者使奉玉以鞮之張衡東京賦謂之鞮弩器與服志作鞮同

所以止旗謂之局

春秋宣公十二年左傳楚人基之脫局服虔解誼曰局車前橫木也張衡西京賦旗不脫局薛綜注局關

車制攷

天

也謂建旗車上有關制之令不動搖曰局所以盛膏謂之桐

說文解字桐盛膏器方言自關而西盛膏者謂之桐銅與桐同史記荀卿傳炙轂過髡又作過別錄又作轆過轆亦同又淳于髡曰狶膏棘軸所以爲滑也膏卽狶膏與狶卽狶古封豕字

乘石謂之踐石以几者謂之乘几

夏官隸僕王行洗乘石鄭司農云王所登上車之石也詩毛傳曰王乘車履石淮南子周公履乘石高誘注人君升車有乘石毛鄭以周官爲王高以淮南爲君然春秋以後大夫亦用之矣國策趙武靈謂周紹

曰踐石以上皆道子之孝謂臣也亦踐石士皆禮婦
乘以几而易林曰乘几上與駕駟南游亦不獨婦乘
几矣

登車索謂之綬副綬謂之貳綬綬謂之靶

綬有二正綬君所執詩淑旂綬章是也貳綬僕所執
曲禮奮衣由右上取貳綬是也貳副也說文解字綬
車中把也廣雅靶謂之綬靶與把同綬在車左故傳
殺車左銘云正位授綬論語升車正立執綬升車亦
尙左與

器第六

車制攷

无

茶

工

記

圖

可與世共知
此茶之味
清香且甘
不獨飲之
可與世共
知也

茶記

卷之四

右考工記圖上而先・內珠墨精勘上程微君易甲元生
多珠之實矣甲子年獲於神心所古輝上力輝為何
工如主字者小損

敬晴墨澤法



戴君東原始爲考工記作圖也圖後附以己說而無注
乾隆乙亥夏余初識戴君奇其書欲付之梓遲之半載
戴君乃爲余刪取先後鄭注而自定其說以爲補注又
越半載書成仍名曰考工記圖從其始也戴君語余曰
昔丁卯戊辰間先師程中允出是書以示齊學士次風
先生學士一見而歎曰誠奇書也今再遇子奇之是書
可不憾矣戴君深明古人小學故其考證制度字義爲
漢已降儒者所不能及以是求之聖人遺經發明獨多
詩三百尚書二十八篇爾雅等皆有撰著自以爲恐成
書太早而獨於考工記則曰是亞於經也者考證雖難

考工記圖序

要得其詳則止矣余以戴君之說與昔儒舊訓參互校
覈較末之軋明其當作斬不得與輿人之軋軋二名混
淆今字書併斬字無之車人徹廣六尺以鬲長車廣當
相等兩轅之閒六尺旁加輻內六寸輻廣三寸綬寸合
左右凡二尺則大車之徹亦八尺字譌入爲六弓人膠
三鈐一弓之膠不得過兩有十銖二十五分銖之十四
正其當爲三銖此皆記文之誤漢儒已莫之是正者後
鄭謂軋與後橫木戴君乃曰軋人言軋閒左右名軋之
證也加軋與軋弓長庇軋軋方象地前後左右通名軋
之證也軋人任正衡任鄭以當軋與衡而謂軋爲輿下

三面材軋式之所封戴君乃曰此爲下當兔圓軸圓發
其意也若軋式之所封宜記於輿人今輿人爲之殆非
也鄭以戈胡句倨外博爲胡上下戴君曰此不宜與已
倨已句字義有異鄭引許叔重說文解字及東萊稱證
鉞鈇數同戴君乃曰鉞之假借字作垸鈇之假借字史
記作率漢書作選伏生尚書大傳作饒數小大相縣合
爲一未然也戟刺長短無文鄭氏既未及賈公彥云蓋
與胡同六寸戴君則曰戈一援戟二援也中直援名刺
與枝出之援同長七寸有半寸刺連內爲一直刃通長
尺有二寸猶夫戈之直刃通長尺有二寸也桃氏爲劍

考工記圖序

二

中其莖設其後鄭訓設爲大謂從中已後稍大之戴君
曰不當與設其旋設其羽之屬異義後謂劍環在人
所握之下故名後與劍首對稱矣鍾之鈺閒無文鄭以爲
與鼓閒六等而合舞廣四爲鍾長十六戴君乃曰鍾自
銑至鈺自鈺至舞斂網以二準諸句股濶銑閒八鈺閒
亦八是爲鍾長十六舞者其上覆脩六廣四蓋鍾羨之
度不當在鍾長之數玉案以承東果莫詳其制戴君引
於禁及漢小方案定其有四周而局足廬人句兵欲無
彈刺兵欲無錙鄭皆訓之爲掉戴君讀彈如矩蠲之蠲
轉掉也錙搖掉也其所以補正鄭氏注者精審類如此

他若因嘉量論黃鍾少宮因玉人土圭匠人爲規識景
論地與天體相應寒暑進退晝夜永短之理辯天子諸
侯之宮三朝三門宗廟社稷所在詳明堂个與夾室之
制中井田溝洫之源觸事廣義俾古人制度之大暨其
禮樂之器昭然復見於今茲是書之爲治經所取益固
鉅然戴君不喜馳騁其辭但存所是文畧又於輶人龍
旂鳥旗之屬梓人箕虞車人大車羊車之等圖不具其
言曰思而可得者微見其端要留以待成學治古文者
之致思可也斯誠得論著之體矣余獨慮守章句之儒
不知引伸膠執舊聞沾沾然動其喙也是以論其大指

考工記圖序

三

以爲之序首河間紀昀撰

辛巳夏後孫君易田所王年春纂校以所說易之所未有句讀點畫
翻也諸書之士自漢其手然於此諸篇中遺恨猶多誠以考工記之

考工記圖上

立度辨方之文圖與傳注相表裏者也自小學道遠
好古者靡所依據凡六經中制度禮儀聚之傳注既
多違誤而為圖者又往往自成詭說異其本經古制
所以日就荒謬不聞也舊禮圖有梁鄭阮張夏侯諸
家之學失傳已久惟蕭崇義三禮圖二十卷見於世
於考工諸器物尤疏舛向學治古文辭有苦考工記
難讀者余語以諸工之事非精究少廣旁要固不能
推其制以盡文之奧曲鄭氏注善矣茲為圖翼贊鄭
學擇其正論補其未逮圖傳某工之下俾學士顯白

考工記圖上

觀之因一卷書當知古六書九數等儒者結髮從事
今或皓首未之聞何也休寧戴震

國有六職百工與居一焉或坐而論道或作而行之或
審曲面勢以飭五材以辨民器或通四方之珍異以資
之或飭力以長地財或治絲麻以成之坐而論道謂之
王公作而行之謂之士大夫審曲面勢以飭五材以辨
民器謂之百工通四方之珍異以資之謂之商旅飭力
以長地財謂之農夫治絲麻以成之謂之婦功
與音精義勢
與音竹太反
注作起也辨猶具也辨猶古
今字鄭司農云審曲面勢審察
五材曲直方面形勢之宜以治之及陰陽之面皆是

也春秋傳曰天生五材民竝用之謂金木水火土也
粵無錫燕無函秦無盧胡無弓車粵之無錫也非無錫
也夫人而能為錫也燕之無函也非無函也夫人而能
為函也秦之無盧也非無盧也夫人而能為盧也胡之
無弓車也非無弓車也夫人而能為弓車也

注錫田器鄭司農云函鍍也盧謂矛戟柄竹櫟秘

錫音博盧音吳反
說文作盧夫音扶

知者創物巧者述之守之世謂之工百工之事皆聖人
之作也燦金以為刃鑠土以為器作車以行陸作舟以
行水此皆聖人之所作也夫有時地有氣材有美工有
巧合此四者然後可以為良材美工巧然而不良則不

考工記圖上

二

時不得地氣也楠踰淮而北為枳鴈鵠不踰濟貉踰汶
則死此地氣然也鄭之刀宋之斤魯之削吳粵之劍遷
乎其地而弗能為良地氣然也燕之角荆之幹胡之
筈吳粵之金錫此材之美者也夫有時以生有時以殺
草木有時以生有時以死右有時以動水有時以凝有
時以澤此天時也

知音智制胡古字通楠古單反俗作幹
勢扶云反筈音胡為案助音切澤音釋

注幹柘也司農云沕謂石解散也夏時盛暑大熱
則然

凡攻木之工七攻金之工六攻皮之工五設色之工五

考工記圖上
人長八尺崇於戈四尺謂之三等戈長等有四尺崇於
人四尺謂之四等車戰常崇於戈四尺謂之五等爾矛
常有四尺崇於戟四尺謂之六等車謂之六等之數
注此所謂兵車也八尺曰每倍等曰常戈長丈二
戈戟矛皆插車輪
受戟矛皆插車輪
車邪倚也
凡察車之道必自載於地者始也是故察車自輪始凡
察車之道欲其樸屬而微至不樸屬無以為完久也不
微至無以為威速也
注樸屬猶附著堅固貌也齊人有名疾為威者春秋

刮摩之工五搏埴之工二攻木之工輪輿弓廬匠車梓
攻金之工築冶鑄鍛段桃攻皮之工函鮑鞞韋裘設色
之工畫績鍾筐篋刮摩之工玉柳雕矢磬搏埴之工陶
旗刮古八反搏音博埴時職反與俗作栗鍾書或作龍匹
學反鞞音逼鮑與反鮑與反鞞從瓦方聲南同反
注攻猶治也搏之言拍也搏音手有國博二字音音當手旁事博
之言拍或音聲相連為拍古音通各反鞞名云拍埴也手埴
其上也又云埴埴埴也西曲廣博亦俗擊之也據此定從埴音埴黏土也
梓榦屬也
有虞氏上陶夏后氏上匠殷人上梓周人上輿故一器
而工聚焉者車為多車有六等之數車輪四尺謂之一
等戈秘六尺有六寸既建而進崇於軫四尺謂之二等
考工記圖上
三

傳曰蓋以操之為已噤矣鄭司農云微至謂輪至地
者少言其圓甚著地者微爾著地者微則易轉故不
微至無以為威數
輪已崇則人不能登也輪已厚則於馬終古登陸也
注已太也甚也齊人之言終古猶言常也陴阪也輪
厚則難引
故兵車之輪六尺有六寸田車之輪六尺有三寸乘車
之輪六尺有六寸乘車
反
注此以馬大小為節也兵車車路也田車木路也乘
車主路金路象路也兵車乘車駕國馬田車駕田
車
考工記圖上
四

▼音讀入多一變其音三不結
再使由身其一以反音三

▼音讀入多一變其音三不結
再使由身其一以反音三

考以爲利轉也輻也者以爲直指也牙也者以爲固指也輪做三材不失職謂之完牙機

注材在陽則中冬斬之在陰則中夏斬之今世載用雜榆輻以檀牙以檀也鄭司農云牙謂輪輻也世閒或謂之罔

望而眊其輪欲其輻爾而下進也進而眊之欲其微至也無所取之取諸罔也輻反

注輪謂牙也輻均致貌也微至至地者少也非有他也罔使之然也

望其輻欲其掣爾而纖也進而眊之欲其肉稱也無所取之取諸罔也輻反

取之取諸罔也輻反注掣纖殺小貌也肉稱弘殺好也

補注輻有鴻有殺伯人之臂擊故欲其掣爾而纖不擁腫也許叔重說文解字曰掣人臂貌修補子人臂稍長纖好也纖好

手貌詩曰纖纖女手今毛詩作纖纖也望其輻欲其眊也進而眊之欲其情之廉也無所取之取諸急也眊當作擊古木反說文云周禮

注眊出大貌也情慢輻之革也革急則裏木廉隅見補注說文輻齊等貌齊等者不撓減也輻欲其輹則

餘木圓甚不空又有廉隅以革憐輻欲廉廉之言斂

也負輪斂納也如終而得

眊其輹欲其蓋之正也輹音務蓋

注蓋當爲爪謂輻入牙中者也鄭司農云輹謂輪算也玄謂輪雖算爪牙必正也輹云凡連車輪皆向外勢向外勢則車不替

補注輹上端入輹中用正柄下端入牙中用偏柄令牙外出不寒輹股輹參值是爲輹輹之言偏算也蓋

正謂輹輹齊平雖有輹之減輹音務蓋蓋皆均正也

察其蓋蓋不輹則輪雖斂不匡輹音務蓋注輹謂輹入輹中者也輹與爪不相侔乃後輪斂盡不匡刺也

考工記圖上六補注人齒侔辰曰輹凡物刺起不平曰匡

凡斬輹之道必矩其陰陽陽也者積理而堅陰也者疏理而柔是故以火耆其陰而齊諸其陽則輹雖斂不蔽

輹之忍反輹音務注矩謂刻識之也積致也火耆其陰炙堅之也蔽蔽

輹輹音務陰柔後必撓減輹草暴起輹同輹無別反輹小而長則柞大而短則輹柞同柞莊百反

注鄭司農云柞謂輹間柞狹也補注輹者車行危懼不安

是故六分其輪崇以其一爲之牙圓

注六尺六寸之輪牙圍尺一寸

參分其牙圍而漆其二

注不漆其踐地者也漆者七寸三分寸之一不漆者三寸三分寸之二令牙厚一寸三分寸之二則內外而不漆者各一寸也

梓其漆內而中融之以爲之較長以其長爲之圍

注六尺六寸之輪漆內六尺四寸是爲較長三尺二寸圍徑一尺三分寸之二也鄭司農云梓者度兩漆之內相距之尺寸也

補注大車短較取其利也兵車乘車田車暢較取其

考工記圖上

七

安也六尺六寸之輪較長三尺二寸則車行無危陜

之患圖亦三尺二寸以建三十輻則輻間無狹狹之

患周三尺二寸者徑尺有五分寸之一弱鄭注用六

觚之率周三徑一約計大數爾非圖率也今其家圖率定

律歷志曰古之九數圖周率三圖徑率一其術疏宋末南徐州從事史祖冲之更開密以圖徑一億爲一大圖周益數三丈一尺四寸一分五釐九毫二秒七忽胸數三丈一尺四寸一分五釐九毫二秒六忽正數在盈胸二階之間密率圍徑一百一十三圖周三百五十五約率圍徑七周二十二

以其圖之防捐其較捐音簡反

注捐除也防三分之一也鄭司農云較讀爲蜂較之

較謂較空壺中也玄謂此較徑三寸九分寸之五壺

中當輻者者也疏云車較之通其孔必大頭寬小頭狹當輻入處謂之較寬狹處中而已蜂較者猶言

趨也較者果輻之所趨也

補注捐空較中如壺然所以受軸以密率計之徑三寸五分寸之二弱

五分其較之長去一以爲賢去三以爲較去起呂反

注鄭司農云賢大穿也較小穿也玄謂此大穿徑八

寸十五分寸之八小穿徑四寸十五分寸之四大穿

甚大倡誤矣大穿實五分較長去二也去二則得六

寸五分寸之二凡大小穿皆謂金也今大小穿金厚

一寸則大穿穿內徑四寸五分寸之二小穿穿內徑

二寸十五分寸之四如是乃與較相稱也今當作令

考工記圖上

八

補注以密率計之大穿徑六寸十分寸之一強小穿

徑四寸十分寸之三弱軸徑四寸五分寸之一強

大穿穿內徑不得過四寸軸之兩端入較中者稍殺

削之其當大穿處鋸截周遭少許則較止不內侵

容較必直陳篆必正施膠必厚施筋必數轡必負餘轡音

注容者治較爲之形容也篆較約也轡負餘者革較

相應無厭不足

既摩革色青白謂之較之善

注謂丸漆之乾而以石摩平之疏云將漆之先以骨丸之待乾乃以石摩平之革色

青白善之徵也

▲洋新製銀三寸半制一為五寸制
廣六寸半一以定遠寺之相
則較原中殿之空地遠一唐三
寸者餘製區上寸可一者擊以
其幅廣之六寸半寸

注穀長三尺二寸者令輻廣三寸半則輻內九寸半
輻外一尺九寸

凡輻量其鑿洩以爲輻廣輻廣而鑿洩則是以大拓雖有良工莫之能固鑿洩而輻中則是固有餘而強不足也故竑其輻廣以爲之弱則雖有重任較不折

注廣波相應則固足相任也抗搖動貌弱畜也今人謂蒲本在水者爲弱是其類也鄭司農云𠵿謂度

補注輻廣不得過三寸輻厚一寸奇箔厚蓋太半寸

考工記圖上

九

量其鑿演以爲輻廣竝其輻廣以爲之弱弱自與鑿
演相應反覆言之爾抗而不固則較折較不能持輻
也

參分其幅之長而殺其下則雖有演泥亦弗之濫也

濂讀爲黏
女廉反

注穀衰小之也

參分其股圖玄一以爲散圖

教反苦

注謂殺輻之數也鄭司農云殷謂近殷者也骸謂近牙者也方言殷以噲其豐故言骸以噲其細人歷近

揉輻必齊平沈必均

燥而久反

注蘇謂以火槁之衆輻之直齊如一也本沈平漸也

鄭司農云平沈謂浮之水上無輕重

直以指牙牙得則無榮而固

木熱省聲

注得請倨句鑿內相應也內納同即蚤鄭司農云梁檝也蜀

人言概曰梨

不得則有藥必足見也

見賢
通反

注必足見言槩大也然則雖得猶有槩但小爾

補注鄭用牧曰足者柄之下柄入壑中而猶見其足

考工記圖上

+

鑿太寬故也。槩小不足見槩大則足見無槩而固甚言鑿柄相應不用槩亦固。

六尺有六寸之輪纒參分寸之二謂之輪之固

注輪箕則車行不掉也參分寸之二者出於輻股繫

之數也

補注固謂不傾掉也輪不箕必左右佗搖故輻蚤用

偏柄令牙出於輻臑鑿三分寸之二如此則重銜

注於內兩輪訂之而定無傾掉之患

凡爲輪行澤者欲杼行山者欲俾杼以行澤則是刀以割塗也是故塗不附俾以行山則是搏以行石也是故

輪雖敝不類於鑿

行直呂反俾以美反
轉徒九反輻音各

注杆謂削薄其踐地者俾上下等搏固厚也輻亦敝也

以輪之厚石雖齧之不能敝其鑿旁使之動

廉當作廉

凡抹牙外不廉而內不挫旁不腫謂之用火之善

說文云煉火煉車輻絕也周禮曰抹牙外不煉

注廉絕也

挫折也腫痍也

是故規之以眡其圓也萬之以眡其匡也縣之以眡其

輻之直也水之以眡其平沈之均也量其數以黍以眡

其同也權之以眡其輕重之俾也故可規可萬可水可

縣可量可權也謂之國工

萬音俱

注輪中規則圓矣等爲萬蓋以運輸上輪中萬蓋則

考工記圖上

土

不匡刺也輪輻三十上下相直從旁以繩縣之中繩

則鑿正輻直矣平漸其輪無輕重則斷材均矣黍滑

而齊以量兩壺無贏不足則同俾等也稱兩輪鈞石

同則等矣輪有輕重則引之有難易


補注正輪之器名萬亦謂之萬蓋蓋與輪等大平可

取準萬之縣之猶旅人之器中膊豆中縣也方言秦

晉之閒謂車弓曰枸養二者其狀仿佛故方俗同稱

輪

材三




考工記圖上

三

輻

輻



兵車乘車輻開六尺六寸有知
七寸合兩旁并輻開是爲輻廣
八尺而輻入輿下者七寸其內
地即置伏兔以承輻兩輻之廣
凡丈一尺六寸此輻末之軹故
書本作輻與輻內之軹宜有別
不得一車之中二名混淆也

牙外出三分寸之二輻股鑿不與
蓋所入之鑿相當以長有係句故
也外直下爲係內曲刻之爲句

輪人為蓋達常圓三寸程圍倍之六寸

程圍如程

注鄭司農云達常蓋斗柄下入杠中也程蓋杠也

信其程圍以為部廣部廣六寸

信伸古今字

注廣謂徑也鄭司農云部蓋斗也

部長二尺

注謂斗柄達常也

程長倍之四尺者二

注杠長八尺謂達常已下也加達常二尺則蓋高一

丈立乘也

補注鄭用牧曰部厚一寸連於達常通長二尺不計

考工記圖上

五

其入程中者程長八尺亦不計其入與下者程建與

下達常建程中皆宜有數寸取其足相持為度

十分寸之一謂之枚部尊一枚弓鑿廣四枚鑿上二枚

鑿下四枚

注尊高也蓋斗上隆高高一分也弓蓋椽也廣大也

是為部厚一寸

鑿上下合六分并鑿空四分共一寸也

鑿廣二寸有半下直二枚鑿端一枚

注鑿廣對為五寸是以不傷達常也

達常徑一寸

者鑿空下正而上低二分也其弓蓄則撓之平刻其

下二分而內之欲令蓋之尊終平不象撓也端內題

也二枚一枚皆鑿端弓也所至欲見鑿空下正故曰下直二枚鑿端一枚便文協句爾

補注弓鑿外大內小外縱橫皆四分內縱二分

下直二枚是也

橫一分

鑿端一寸是也

鑿上外三分內四分加部尊焉

弓長六尺謂之庇軼五尺謂之庇輪四尺謂之庇軼

軼作軼

注庇軼也杜子春云謂覆軼也玄謂軼軼末也與廣

六尺六寸兩轂并六尺四寸旁減軼內七寸則兩軼

之廣凡丈一尺六寸也六尺之弓倍之加部廣凡丈

二尺六寸有宇曲之減可覆軼不及幹

幹鑿古字通胡反於天從斗為作幹非

參分弓長而揉其一

考工記圖上

五

注參分之持長撓短短者近部而平長者為宇曲也

六尺之弓近部二尺四尺為宇曲

補注弓蓄入鑿中刻其下二分兩旁各刻一分有半

鑿空下平直則弓必上仰故揉其近部之二尺使平

外四尺自下地而成宇曲

參分其股圍去一以為蚤圍

注蚤當為爪以弓鑿之廣為股圍則寸六分也爪圍

一寸十五分寸之一

參分弓長以其為為之尊上欲尊而宇欲卑上尊而宇

卑則吐水疾而雷遠


注六尺之弓上近部平者二尺爪末下於部二尺二尺爲句四尺爲弣求其股股十二除之面三尺幾半也上近部平者也賸下曰宇蓋者主爲兩設也乘車無蓋禮所謂潦車謂蓋車與

蓋已崇則難爲門也蓋已卑是蔽目也是故蓋崇十尺注十尺其中正也蓋十尺宇二尺而人長八尺卑於此蔽人目

良蓋弗冒弗紘殷車而馳不隊謂之國工殷音注隊落也善蓋者以橫馳於壘上無衣若無紘而弓不落也

考工記車上

圭



與人爲車輪崇車廣衡長參如一謂之參稱稱尺

注車輿也衡之長容兩服

參分車廣去一以爲隧

注兵車之隧四尺四寸鄭司農云隧謂車輿濶也

參分其隧一在前二在後以揉其式

注兵車之式濶尺四寸三分寸之二

補注式前車也記不言式較之長一在前其上三面周以式則式長九尺五寸三分寸之一也二在後其上爲較則左右較各長二尺九寸三分寸之一也

以其廣之半爲之式崇以其隧之半爲之較崇

考工記車上

末

注兵車之式高三尺三寸較兩轡上出式者兵車自較而下凡五尺五寸

六分其廣以一爲之軫圖

注軾輿後橫者也兵車之軾圖尺一寸

補注輿下四而材合而收輿謂之軾亦謂之收獨以爲輿後橫者失其傳也軾人言軾閒則左右名軾之證也如軾輿轡弓長底軾軾方象地則前後左右通名軾之證也

參分軾圖去一以爲式圖

注兵車之式圖七寸三分寸之一

參分軾圖去一以爲式圖

注兵車之式圖七寸三分寸之一

注兵車之式圖七寸三分寸之一

注兵車之式圖七寸三分寸之一

參分式圖六一以為較圖

注兵車之較圖四寸九分寸之八

參分較圖六一以為較圖韻音

注兵車之較圖三寸二十七分寸之七較轡之植者

衡者也與轅末同名說見前及釋車

參分較圖六一以為較圖

注兵車之較圖二寸八十一分寸之十四較式之植

者衡者也較者以其鄉人為名

補注鄭用收曰較小於式者在兩旁用力少也較在

較下較在式下長短不同故較小於較

考工記圖上

七

圖者中規方者中矩立者中縣衡者中水直者如生焉

繼者如附焉中勝仲反直同植

注如生如木從地生如附如附枝之引殺也

凡居材大與小無并大倚小則推引之則絕

注并偏表相就也用力之時其大并於小者小者強

不堪則摧也其小并於大者小者力不堪則絕也


棧車欲弇棧鉅廣反弇於檢反

注為其無革輓不堅易拆壞也士乘棧車

飾車欲修

注飾車謂革輓與也大夫已上革輓與


輿



考工記圖上

大

輿



其長以其一內之圓
 其下與中廣同長之六六寸
 木也其圓不取其軸後四寸
 其長以其一內之圓

輶人爲輶輶有三度軸有三理

國馬之軀濶四尺有七寸

注國馬謂種馬戎馬齊馬道馬高八尺兵車乘車軹
崇三尺有三寸加軫與轅七寸又并此轡演則衡高
八尺七寸也除馬之高則餘七寸爲衡頸之間也鄭
司農云演四尺七寸謂轅曲中

田馬之輶淡四尺

注田車軛崇三尺一寸半并此軛淡而七尺一寸半
今田馬七尺衡頸之間亦七寸則軛與轅五寸半則

考工記圖上

九

衡高七尺七寸

駑馬之輶淡三尺有三寸

注輪軹與軫轅大小之減率半寸也則駕馬之車軹崇三尺加軫與轅四寸又并此軹濶則衡高六尺七寸也今駕馬六尺除馬之高則衡頸之閒亦七寸

軸有三理一者以爲嫩也二者以爲久也三者以爲利也軌前十尺而策半之

注策御者之策也鄭司農云軌謂式前也

補注車旁曰轡式前曰軌皆揜輿版也軌以揜式前故漢人亦呼曰揜軌詩謂之陰自軌至衡頸十尺據

翰穹隆言式衡之間八尺幾半也

凡任木任正者十分其輻之長以其一爲圓衡任者五分其長以其一爲之圓小於度謂之無任

注任正者謂輿下三面材持車正者也輟軌前十尺與隧四尺四寸凡丈四尺四寸則任正之圍尺四寸五分之二衡任者謂兩輓之間也輟即衡下鳥啄兵車乘車衡圍一尺三寸五分寸之一無任言其不勝任

親部衛
下鳥啄

勝任

補注轉衡軸皆任木任正者轉也衡任者軸也衡也此先發其意下文乃舉其制記中文體若是多矣與下之材合而成方通名軫故曰軫之方也以象地也

考工記圖上

幸

鄭注專以輿後橫木爲軫以輶式之所樹三面材爲軾又以軾爲任正者如其說宜記於輿人今輶人爲之殆非也與人爲式較軾輶軾輶輶人爲輶衡軸伏兔記不言輶軾衡伏兔之度輶軾與拊版爾衡圖渾乎軸伏兔取節於輶當兔省文互見

五分其軫間以其一爲之軸圍

注軸圓亦一尺三寸五分之一與衡任相應

補注左右軫之間六尺六寸軸之長出轂末而以軫
間爲度者主乎任輿之六尺六寸也軸橫輿下以任
輿卽所謂衡任者

十分其轡之長以其一為之當免之圖

注轡當伏免者也亦圖尺四寸五分之二與任正者相應

補注轡所以引車也當免在與下正中其兩旁置伏免車行以轡為持任之正即所謂任正者

參分其免圖六一以為頸圖

注頸前持衡者圖九寸十五分寸之九

五分其頸圖六二以為踵圖

注踵後承軫者也圖七寸七十五分寸之五十一

凡採轡欲其孫而無孤演今夫大車之轡繫其登又難

考工記圖上

圭

既克其登其覆車也必易此無故惟轅直且無挽也是故大車平地既節軒舉之任及其登地不伏其轅必緩其牛此無故惟轅直且無挽也故登地者倍任者也猶能以登及其下地也不援其邸必緩其牛後此無故惟轅直且無挽也是故轡欲順與

注孫順理也大車牛車也擊軻也鄭司農云圖東謂

紂為繪方言云車紂自轡而東周洛陽鄭注謂東謂之轡或謂之面均取謂之面繪自關而西謂之紂說文繪馬紂也馬紂也今之教繪

補注小車謂之轡大車謂之轅人所乘欲其安故小車暢轂梁轡大車任載而已故短轂直轅此假大車之轅以明採轡使挽曲之故鄭用收日扣伏車轅及

連轅車箱之邸謂登下必恃牽衡助之順與者穹隆而堅強之貌雖挽不傷其力也

新演則折淺則負轡注則利津利津則久和則安轡欲張而無折經而無絕

注採之太深傷其力馬倚之則折也採之淺則馬善負之經亦謂順理也

補注轡注謂淺淺適中也轡之曲張廣然下注則車行有利津之善利疾速也津猶定也平也

進則與馬謀退則與人謀終日馳騁左不捷行數千里馬不契轡終歲御衣衽不敝此惟轡之和也

考工記圖上

圭

注轡和則久馳騁載在左者不罷勞尊者任左

補注契轡猶經轡方言謂畏便曰契轡莊者衣衽之

旁制轡也

轡登馬力馬力既竭轡猶能一取焉

注馬止轡尚能一前取適喻易進

補注登猶進也加也

良轡環滑自伏免不至軌七寸軌中有滑謂之圖轡注伏免至軌蓋如式演兵車乘車式演尺四寸三分寸之二滑下至軌七寸則是半有滑也轡有筋膠之被用力均者則滑遠鄭司農云環滑謂漆近郭如環

軫之方也以象地也蓋之圓也以象天也輪輻三十以象日月也蓋弓二十有八以象星也龍旂九旂以象大火也鳥旗七旂以象鶉火也熊旗六旂以象伐也龜蛇四旂以象營室也弧旌枉矢以象弧也

注大火蒼龍宿之心其屬有尾尾九星鶉火朱鳥宿之柳其屬有星星七星伐屬白虎宿與參遠體而六星營室玄武宿與東壁連體而四星觀禮曰侯氏戴龍旂弧綢則旌旗之屬皆有弧也弧以張縿之幅有衣謂之綢又爲設矢象弧星有矢也蓋畫之

考工記圖上

補注旂著繆垂者也交龍鳥隼之屬皆畫於繆

非

附



伏兔 又名蟻
在膝上
左右

考工記圖上

幸

衡



輪



此等漢書今下蓋無其法... 考工記圖上

記之也... 輪內之輪謂之軛... 軛之言積也積者...

式下人所對謂之軛

輪輶謂之牙牙謂之輶... 輶名輶也輶者...

輪輶謂之輶輶近輶謂之股近牙謂之轂

輶端之柄建輶中者謂之菑菑沒鑿謂之弱建牙中者謂之蚤

以偏柄入牙而出之謂之輶

輶者輶也輶者... 輶者輶也輶者...

考工記圖上

考工記圖上

股鑿相當牙所以外出之故牙上之鑿未嘗偏輶蓋用偏柄而刻其內...

輶空壺中所以受軸謂之輶... 輶者輶也輶者...

輶謂之輶... 輶者輶也輶者...

以金裏輶中謂之軛... 軛者軛也軛者...

大軛謂之賢

輶末小軛謂之軛... 軛者軛也軛者...

輶者輶也輶者... 輶者輶也輶者...

輶者輶也輶者... 輶者輶也輶者...

輶者輶也輶者... 輶者輶也輶者...

輶者輶也輶者... 輶者輶也輶者...

輶端錯謂之輶... 輶者輶也輶者...

輶謂之軛... 軛者軛也軛者...

以革轡輶謂之軛... 軛者軛也軛者...

輶末謂之軛... 軛者軛也軛者...

輶當輶軛裏之以金謂之輶... 輶者輶也輶者...

輶端之鍵以制輶者謂之輶... 輶者輶也輶者...

輶端之輶... 輶者輶也輶者...

輶者輶也輶者... 輶者輶也輶者...

輶者輶也輶者... 輶者輶也輶者...

輶者輶也輶者... 輶者輶也輶者...

輶者輶也輶者... 輶者輶也輶者...

輶者輶也輶者... 輶者輶也輶者...

輶者輶也輶者... 輶者輶也輶者...

輶者輶也輶者... 輶者輶也輶者...

輶者輶也輶者... 輶者輶也輶者...


輶者輶也輶者... 輶者輶也輶者...

輶者輶也輶者... 輶者輶也輶者...

輶者輶也輶者... 輶者輶也輶者...

輶者輶也輶者... 輶者輶也輶者...

輶者輶也輶者... 輶者輶也輶者...



考工記圖上

聖

冶氏爲殺矢刃長寸圍寸鋌十之重三垓鋌從頂以

殺音九

注殺矢用諸田獵之矢也鄭司農云鋌箭足入棗中者也垓量名

補注矢七中博刃長寸自博處至鋒也矢人參分其羽以設其刃刃長二寸通謂七爲刃也圍寸不言博言圍者矢七有脊之減博不及一寸垓者十一銖二十五分銖之十三

戈廣二寸內倍之胡三之援四之

注戈今句子戟也或謂之雞鳴或謂之擁頸內謂胡以內接秘者也長四寸胡六寸援八寸鄭司農云援

考工記圖上

聖

直刃也胡其子

補注內連於援爲一直刃記分胡以內爲內胡以外爲援欲見置胡前卻之度胡廣二寸橫刃長六寸援之廣寸有半寸與

已倨則不人已句則不洩長內則折前短內則不疾是故倨句外博

注戈句兵也主於胡也已倨謂胡微直而袤多也以啄人則不入已句謂胡曲多也以啄人則刺不洩胡之曲直鋒本必橫而取圓於磐折前謂援也內長則援短援短則曲於磐折曲於磐折則引之與胡竝鉤

內短則援長援長則倨於磬折倨於磬折則引之不疾博廣也倨之外胡之裏也句之外胡之表也廣其本以除四病而便用也俗謂之曼胡侶此

句皆有外廣故云倨之外胡之裏謂於胡下近本增之使廣句之外胡之表謂於胡上近本增之使廣若然則胡本上下俱寬自然合於磬折無上四疾而後用矣江先生曰分胡為二則處為本上半廣倨之外胡在右為裏下半廣亦置本在下則句之外胡在左為表注中表裏字蓋取諸此又曰倨與句之皆為外對刃之旁處為內也倨句之博處為本對銳處為末也

補注長內謂胡上仰短內謂胡下俛胡以背連直刃

處為外倨句外博者曲直之度但於外增博之自無

太倨太句之失而俛仰亦得其正

重三鈞 音剛所為反字或作率

考工記圖上

重

注許叔重說文解字云鈞鍬也

說文鍬鍬也从金爰聲廣書曰鈞鍬鍬鍬也凡鍬言太者皆三分之二為太三分之一為鈞

今東萊稱或以太半兩為鈞十鈞

為鍬

一斤四兩

氏及東萊稱鍬為鍬也凡鍬言太者皆三分之二為太三分之一為鈞

六兩餘十六鈞為太半兩兩鈞為六兩餘十六鈞為

遠說俗儒以鈞重六兩兩鈞為九鈞俗儒近是說曰或有存行之者十鈞為

鈞一鈞四鈞而當一斤然則鈞重六兩三分兩之二多於孔王所說僅較十六

鈞兩史記周本紀其鈞百率除廣曰率即鈞也音剛本津書白過索隱曰向者

大傳云夏后氏不殺不刑死罪罰二十鈞馬融云鈞六兩漢書作倨二字音剛

也漢書之制倨兩刑之罰小過倨薄罪倨有金過之是應劭曰倨音剛金錄兩

名也師古曰音剛是也字本作鈞鈞即鍬也其重十一鈞二十五分鈞之十三

六兩

補注鍬鈞篆體易說者合為一恐未然也鍬讀如

凡十一鈞二十五分鈞之十三其假借字也鈞讀

如刷六兩太半兩率選假其假借字也二十五鍬而

成十二兩三鈞而成二十兩呂刑之鍬當為鈞故史

記作率漢書作選伏生大傳作倨弓人膠三鈞當為

鍬一弓之膠二十四鈞二十五分鈞之十四賈逵說

俗儒以鍬重六兩此俗儒相傳謬失不能覈實脫太

太半兩言之說文云北方以二十兩為鈞正合三鈞

蓋脫太三字

徐本說文鈞十鈞二十五分鈞之十三為本及陸德明所引並作十一鈞徐本蓋脫太一字說文與引同禮重三鈞當云

北方以二十兩為三鈞是也

注引說文經三鈞為一斤四兩

戰廣寸有半寸內三之胡四之援五之倨句中矩與刺

考工記圖上

重三鈞

仲反

重

注戰今三鋒戟也內長四寸半胡長六寸援長七寸

半三鈞者胡直中矩言正方也刺者著秘前如鐔者

也戟胡橫貫之胡中矩則援之外句磬折與

補注引而前者曰援在旁下垂者曰胡戈一援戟二

援也中直援又名刺與枝出之援同長七寸半內連

於刺為一直刃通長尺二寸猶夫戈之直刃通長尺

二寸也戈援廣寸半猶夫戟廣寸半也省文互見

78

桃氏爲劍臘廣二寸有半寸

注臘謂兩刃

補注劍兩刃兩脊分其面爲四通謂之臘其面平故言廣廣卽圍也

兩從半之

注鄭司農云謂劍脊兩面殺趨鐔自劍脊中分之爲兩從從舉兩面則臘舉四面明矣以其臘廣爲之莖圍長倍之

注鄭司農云莖謂劍夾人所握鐔已上也玄謂莖在夾中者莖長五寸刃後之鋌曰莖以木傳莖外便持握者曰夾

中其莖設其後

考工記圖上

莖

補注後謂劍環卽鐔也托人所握之下故名後與人
所握之上名首相對之稱也中其莖設其後者鐔大
於莖令莖托中而設之不偏左右也設其後猶之曰
設其旋設其羽爾

參分其臘廣太一以爲首廣而圍之

注首圍其徑一寸三分寸之二

首必大於鐔刃故知臘廣舉四面


身長五其莖長重九鈐謂之上制上士服之身長四其
莖長重七鈐謂之中制中士服之身長三其莖長重五
鈐謂之下制下士服之

注上制長三尺重三斤十二兩中制長二尺五寸重

二斤十四兩三分兩之二下制長二尺重二斤一兩
三分兩之一此今之匕首也人各以其形貌大小帶
之

考工記圖上

笑



臯氏爲鍾兩樂謂之鈇

樂力端反
鈇先與反

注杜子春云鈇鍾口兩角

疏云古之樂器應律之鐘狀
如今之鈴不圓故有兩角也

鈇開謂之于子上謂之鼓鼓上謂之鈺鈺上謂之舞

征

注此四名者鍾體也鄭司農云于鍾肩之上祔也鼓
所擊處

舞上謂之甬甬上謂之衡

注此二名者鍾柄

鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹

注旋屬鍾柄所以縣之也鄭司農云旋蟲者旋以蟲
爲飾也玄謂今時旋有蹲熊盤龍辟邪

考工記圖上

莞

鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景

注鄭司農云枚鍾乳也

補注篆也枚也皆在鈺

于上之擗謂之隧

擗莫
反

注擗所擊之處擗敝也隧在鼓中窒而生光有侶夫
隧

十分其鈇太二以爲鈺

補注鈇與鈺之脩也古鍾體羨而不圓故有脩有廣
稍圓大徑爲脩小徑爲廣以舞脩六廣四側之脩十
者其廣六又三之二脩八者其廣五又三之一鍾體

下大上斂鈇之脩廣據鈇下鍾口也鈺之脩廣據鈺
下界於鈇鼓之處當鍾體之半也

以其鈺爲之鈇開太二分以爲之鼓開

補注鈇開鼓開同爲鍾體之下半鈇以兩旁言鼓以
中擊處言兩旁有垂角鍾肩穹曲而上不齊平故中
殺於旁四之一

以其鼓開爲之舞脩太二分以爲舞廣

補注舞者鍾體上覆其脩六是爲稍圓大徑其廣四
是爲稍圓小徑鍾之羨宜準此爲度矣

以其鈺之長爲之甬長以其甬長爲之圍參分其圍太

考工記圖上

罕

一以爲衡圍參分其甬長二在上一在下以設其旋

補注鈺之長卽鈺開鍾體上半也記不言鈺開之度
者以十分其鈇太二以爲鈺又太二以爲舞脩斂殺

以二鈇開八鈺開亦八可知

此句殷
之遺

猶之言舞脩舞廣

而鈺與鈇之羨可不言也省文之灋若此甚衆衡者
甬頂平處鍾體鍾柄皆下大漸斂而上甬之爲言如

華甬之聲長蠶化甬甬化蛾形亦相類故甬長與鈺

等宋宣和間所得古鍾其柄之長大率二爲鍾體一

爲鍾柄記長甬則震謂更長乎是乃震掉爾

薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有說鍾

已厚則石已薄則播後則柝弁則響長而則震柝側百反
 注太厚則聲不發太薄則聲散柝讀為咋咋然之咋
 聲大外也

是故大鍾十分其鼓間以其一為之厚小鍾十分其鉦
 間以其一為之厚

補注大鍾鍾體大矣十取一以為厚者恐太厚故取
 之鼓間小鍾鍾體小矣十取一以為厚者恐太薄故
 取之鉦間此鉦間宜寬於鼓間之明證也

鍾大而短則其聲疾而短間間音

注淺則躁躁易竭也

考工記圖上


聖

鍾小而長則其聲舒而遠聞

注淡則安安難息疏云於樂器中所擊經聲舒而遠聞亦不可是以樂器安止如槁木不欲遠聞之喻也

為遂六分其厚以其一為之淡而圓之遂當作隨

注厚鍾厚淡謂鑿之也其室圓



考工記圖上

聖

古之樂鍾者而不圖皆有篆間之枚於其鑿一定而不游記音難辨矣
 廣則鉦與鼓之義皆以舞側之其數三之一也歐陽氏集古錄曰古樂
 鍾皆側懸與今異初王朴作編鐘不圖至李照等奉詔脩樂以朴鍾為
 非及得賁和鍾其狀正與朴鍾同乃知朴為有據也

臬氏爲量改煎金錫則不耗不耗然後權之耗俗作耗

注消凍之精不復減也量當與鍾鼎同齊工異者大器

權之然後準之

補注以合度之方器承水置金其中則金之方積可計而其體之重輕大小可合而齊此準之之準也

準之然後量之量讀如量人之量

補注量範之大小所受以爲用金多少之量數也先權之以知輕重大準之以知輕重若干爲方積幾何又次量之以知爲器大小受金多寡

考工記圖上

量

量之以爲鬴漢尺內方尺而圓其外其實一鬴

注以其容爲之名也四升曰豆四豆曰區四區曰鬴

鬴六斗四升也鬴十則鍾方尺積千寸此立方之量於今臬

米濇少二升八十一分升之二十二疏云算濇方一尺濇尺六寸二分容一石其

數必容鬴此言內方鬴圓其外者謂之曆

其曆一寸其實一豆曆疏門反

注杜子春云謂覆之其底濇一寸也

其耳三寸其實一升

注耳在旁可舉也

重一鈞

注重三十斤

其聲中黃鍾之宮中音仲反

補注黃鍾之宮管子所謂黃鍾小素之首以成宮者是也

是也呂氏春秋曰黃鍾之宮聲之本也清濁之衷也

又曰管黃帝令伶倫作爲律自大夏之西乃之阮陰之陰取竹於嶰谿之谷以生空竅厚鈞者斷兩

節開其長三寸九分當作四寸五分而吹之以爲黃鍾之宮吹

日舍少大制十二筩以之阮陰之下聽鳳皇之鳴以

別十二律其雄鳴爲六雌鳴亦六以比黃鍾之宮適

合黃鍾之宮皆可以生之故曰黃鍾之宮律呂之本

考工記圖上

器

又曰黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂

生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂

生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂三分

所生益之一分以生三分所生太其一分以下生

黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓爲上林鍾夷則

南呂無射應鍾爲下見音律篇爲上兩七者以半律上生爲下兩五者以全律下生月令中央

土其音宮律中黃鍾之宮疏云蔡氏及熊氏以爲黃

鍾之宮謂黃鍾少宮也半黃鍾九寸之數管長四寸


五分蔡氏熊氏者蔡邕月令章句熊安生禮記義疏江先生曰黃鍾生林鍾不以全

律下生而以半律上生則黃鍾之宮位乎清濁之間

在其前者有林鍾夷則南呂無射應鍾五全律爲濁而下生乎清在其後者有大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓六半律爲清而上生乎濁也又曰後世之樂黃鍾宮以清黃爲調首正宮調不當最濁之律而在清濁之閒此正伶倫以黃鍾之宮爲律本之意亦聲律自然之理震謂後儒惟知黃鍾爲最長之律於傳記所稱黃鍾之宮不復識別久矣其說非專書不可明茲附見其略
江先生名永字慎修著律呂新義
 槩而不稅
槩古與反稅脫古字通

補注平鬴區者曰槩方希原曰稅者脫然突起高於
 考工記圖上

量也言槩平之不使滿出其銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以觀四國永啟厥後茲器維則
 注銘刻之也時是也言是文德之君思求可以爲民立灋者而作此量以觀示四方使放象之
 凡鑄金之狀金與錫黑濁之氣竭黃白次之黃白之氣竭青白次之青白之氣竭青氣次之然後可鑄也
 注消涑金錫精麤之候



方希原曰即夏書所謂和鈞也此器兼律度量衡方尺流尺則度也實一聯則量也重一鈞則衡也聲中黃鍾之宮則律也內方外圓則方圓畢積少廣焉要之理既而具也
 凡圓內容方方內又容圓則內圓得外圓之半外圓得內圓之倍方內容圓則內又容方則內方得外方之半外方得內方之倍方徑縱橫各自乘并之爲實開方除之是爲外圓徑

考工記圖上

異



量升豆
 圓林
 在尺以
 流尺
 方
 耳
 爲豆耳以爲升

段氏

函人為甲犀甲七屬兕甲六屬合甲五屬

屬讀如灌注之注之樹反合音周

注屬謂上旅下旅札續之數也革堅者札長鄭司農

云合甲創革裏肉但取其表合以為甲

補注合之為言取重堅相并字亦作韜惠天牧曰韜

猶堅也荀子犀兕敝革韜如金石

管子小匡注韜革重革當心者之可以禦矢

犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽三百年

注革堅者又支久

凡為甲必先為容

注服者之形容也鄭司農云容謂象式

考工記圖上

聖

然後制革

注裁制札之廣袤

權其上旅與其下旅而重若一以其長為之圖

注鄭司農云上旅謂要已上下旅謂要已下

上旅甲衣下旅甲裳

補注合言之上旅下旅通謂之甲分言之上旅謂之

甲

又名為盤領

下旅謂之髀禪甲之札有七屬六屬五屬髀

禪之札屬與甲等合上旅下旅之長以為中要圖

凡甲鍛不挈則不堅已敝則橈

注鄭司農云鍛鍛革也鍛革太孰則革敝無強曲橈

也立謂鞞之言致

凡察革之道眡其鑽空欲其窳也

鑽作官反窳音孔悉於阮反

注鄭司農云窳小孔貌

惠天牧曰呂氏春秋邪之故法為甲窳以市公息忌胡邪邪曰不若以組凡甲之所以為

目者以滿窳也今窳窳矣而任力者半爾組則不然窳滿則盡任力矣邪君以為然則察革之道先眡其窳窳大則邪邪故任力半窳小則易滿故任力全

眡其裏欲其易也

易以政反

注無敗蔑也

補注易治也治除革裏敗蔑犀甲兕甲皆然若合甲

則用功尤多但存其表

眡其朕欲其直也

朕直忍反

補注舟之縫理曰朕故札續之縫亦謂之朕

囊之欲其約也

囊音苦

考工記圖上

哭

注鄭司農云謂卷置囊中也

囊音甲者

舉而眡之欲其豐也衣之欲其無齡也

衣於既反齡戶界反

注豐大鄭司農云齡謂如齒齡

說文云齡齒相切也凡齒相切以斷物必不齊

眡其鑽空而窳則革堅也眡其裏而易則材更也眡其

朕而直則制善也囊之而約則周也舉之而豐則明也

衣之無齡則變也

更音庚

注周密致也明有光耀鄭司農云變隨人身便利

補注更者敗蔑除而材更化蓋革宜柔柔則利於屈

伸而能久

鮑人之事望而眡之欲其茶白也進而握之欲其柔而

滑也卷而搏之欲其無逆也眠其著欲其淺也察其線
欲其藏也搏音圖著直略反

注韋革遠眠之當如茅秀之色鄭司農云無逆謂革
不辭玄謂韋革調善者鋪著之雖厚如薄然林氏曰著者

上不見其厚但見其薄淺即薄也

革欲其茶白而疾浣之則堅浣胡反

注鄭司農云韋革不欲久居水中

欲其柔滑而腥脂之則需腥讀如沽腥之聲於角反需音同

補注腥厚也需潤澤也

引而信之欲其直也信之而直則取材正也信之而枉

考工記圖上

斲

則是一方緩一方急也若苟一方緩一方急則及其用

之也必自其急者先製若苟自急者先製則是以博為

棧也信傳古今字棧如使棧之使音讀

補注覆巾狹淺曰棧此通以言革革製則博與棧同

實

卷而搏之而不逆則厚薄序也眠其著而淺則革信也

注序舒也謂其革均也信無縮緩

察其線而藏則雖散不羶

注鄭司農云謂韋革縫縷沒藏於韋革中則雖散縷

不傷也

韋人為皋陶皋古勞反陶徒刀反

注鄭司農云皋陶鼓木也

長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸

注版中廣頭狹為穹隆也鄭司農云謂鼓木一判者

其兩端廣六寸而其中中央廣尺也如此乃得有腹

穹者三之一

注穹隆者居鼓面三分之一則其鼓四尺者版穹一

尺三寸三分寸之一也倍之為二尺六寸三分寸之

二加鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二也此鼓

合二十版據周三徑一約率計之

考工記圖上

率

上三正

注三讀當為參正直也參直者穹上一直兩端又直

各居二尺二寸不弧曲也此鼓兩面以六鼓差之賈

侍中云晉鼓大而短近晉鼓也以晉鼓鼓金奏

鼓長八尺鼓四尺中圓加三之一謂之鼓鼓鼓狀云反

注中圓加三之一者加於面之圓以三分之一也面

四尺其圓十二尺舊率徑四尺者圓十二尺五寸三分寸之二加以三分一四尺

則中圓十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合

二十版則版穹六寸三分寸之二皆約率不足準大鼓謂之

鼓以鼓鼓軍事

爲皋鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折

注以皋鼓鼓役事磬折中曲之不參正也中圓與鼓
鼓同以磬折爲異

凡冒鼓必以啟蟄之日

注啟蟄孟春之中也蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象
也冒蒙鼓以革

良鼓瑕如積環

注革調急也


疏云若急而不調則不得然也林氏曰瑕者痕也鼓皮既漆其皮觀急則文理累累如環之積

鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠
聞


考工記圖上

聖

晉鼓



鼓



考工記圖上

聖

皋鼓



韋氏

表氏

畫續之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃青與白相次也赤與黑相次也玄與黃相次也

注此言畫續六色所象及布采之次第續以為衣

青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡

注此言刺繡采所用繡以為裳

土以黃其象方天時變火以圖山以章水以龍鳥獸蛇

考工記圖上

畫

雜四時五色之位以章之謂之巧

補注凡衣裳旗旐所飾必合四時五色之位雜間章

施之鄭注續高山以帶又解鳥獸蛇為畫是未聞其意

凡畫續之事後素功

注素白采也後布之為其易漬汗也鄭注繪謂云繪畫文也凡繪畫先布采色然後

以素分布其間以成其文惠天牧曰古者畫繡而衣繪畫繪之事代有師傳秦廢之而漢明復古所謂班固賦白繡者有章成畫目觀之鄭氏記曰凡畫者丹黃則丹地如采采則黃九旗畫日月龍蛇之象亦以絲帛為質也

鍾氏染羽以朱湛丹補三月而熾之淳而漬之漢音煇熾音淳淳音漬漬音

注鄭司農云丹補赤巢玄謂熾炊也淳沃也以炊下

湯沃其熾疏云即以炊下湯沃其熾烝之以漬羽漬猶染也

三入為縵五入為緇七入為緇

注染縵者三入而成

士冠禮注云凡染縵一入謂之縵再入謂之緇三入謂之緇朱則四入與

以黑則為緇緇今禮俗文作爵言如爵頭色也又復

再染以黑乃成緇矣凡玄色者在緇縵之間其六入

者與士冠禮注云凡染縵五入為緇七入為緇玄則六入與緇云淮南子云

以緇染縵則縵於緇即黑也縵者入赤汁則為朱若不入赤而只入黑汁則為黑矣若更以此入黑則為緇而此五入為縵是也若更以此入黑汁則為玄更以此入黑汁則名七入為緇矣

筐人

幌氏凍絲以說水漚其絲七日去地尺暴之晝暴諸日

夜宿諸井七日七夜是謂水漚

說書說反漚鳥豆反暴步與反

注說水以灰所漚水也漚漸也楚人曰漚齊人曰淒

考工記圖上

畫

宿諸井縣井中

補注凡凍絲凍帛灰凍水凍各七日

凍帛以欄為灰溼漚其帛實諸澤器溼之以蜃補音蜃溼如字

注鄭司農云澤器謂滑澤之器蜃謂灰也士冠禮曰

素積白屨以魁紉之說曰魁蛤也周官亦有白盛之

蜃蜃蛤也玄謂溼薄粉之令帛白

補注溼漚者以欄木之灰取藩厚沃之也凡凍帛朝

沃欄漚夕塗蜃灰

清其灰而盪之而揮之而沃之

盪音度

注清盪也於灰盪而出盪晞之晞而揮去其蜃更溼

淳之

補注清其灰者每日之朝置水於澤器中以激屨灰
乃取帛出盪之揮之更沃欄藩

而盪之而塗之而宿之

補注每日之夕盪欄藩塗屨灰經宿

明日沃而盪之

注亦七日如漚絲也

補注明日者承宿之爲言也沃前則清其灰而盪之

揮之沃後則盪之塗之宿之詳畧互見

畫畢諸日夜宿諸井七日七夜是謂水凍

考工記圖上

考工記圖下

玉人之事鎮圭只有二寸夫子守之命圭九寸謂之桓

圭公守之命圭七寸闕之信圭疾守之命圭七寸闕之

躬圭伯守之信林古
今字

注命圭者王所命之圭也朝覲執焉居則守之于守

穀壁男守蒲壁不言之者闕爾

補注鎮圭命圭通謂之介圭

介者大也禮器大圭不瑑以素爲貴亦謂此

也。以長大者大圭長三尺，杆上終葵首是也。凡圭刻上寸半厚。

半寸博三寸

求工而價下

天子執冒四寸以朝諸侯

注名玉曰冒者言德能覆蓋天下也四寸者方以尊

接卑以小爲貴

天子用全上公用龍侯用瓊伯用將作且反瓊當作將力觀尾

補注說文解字曰禮天子用全純玉也上公用駢四

玉一石侯用瓚二玉一石也伯用瓚玉石半相瓚也

此蓋泛記用玉爲飾之等石謂石之次玉者如詩之

无耳琇瑩貽我佩玖琇與玖皆美石

繼子男報皮帛

天子圭中必

注必讀如鹿車釋之釋

其中央爲執之以備失隊

中者失此不言
幾主事上以明下可知

自圭尺有一寸以祀天

補注一邸而四圭邸爲擘柱中央圭各長尺二寸柱

四面壁大小未聞也

大圭長三尺杼上終葵首天子服之

注主所擯大圭也或謂之珽終葵椎也說文云椎擊也爲

推於其杼上明無所屈

考工記圖下

補注鎮圭瑞也大圭笏也故摺大圭而執鎮圭笏亦

謂之手版徐廣車服儀制曰古者賦
賤皆報笱即今手版也亦謂之薄蜀志稱秦密見
太守以薄擊帳天子

玉笏玉藻曰笏天子以球玉笏子其首六寸謂之璉近首蓋殺

半寸 凡笏廣三寸較半寸自中已上漸變笏上廣二寸半也

圭尺有五寸以致日以土地

注夏日至之景尺有五寸十猶度也建邦國以度其

地而制其域

補注土圭之謬詳見大司徒職余嘗論其義曰日南

日北猶堯典之度南交度朔方也日東日西猶堯典

之度嶠夷度西也分四方測驗然後折取其中日南

景短日北景長取中而得尺有五寸以是求南北之中日東景夕日西景朝時刻差移取中加時以是求東西之中所謂測土淡正日景以求地中者如是蓋測土淡以南北言聖人南而而聽天下古者官室皆南嚮故南北為淡東西為廣猶之車輿以前後為淡左右為廣也表景短長即南北遠近必測之而得故曰測土淡正日景以東西言自東至西環地面各有子午卯酉東方日中景正西方尚在午前而為景朝西方日中景正東方已過午後而為景夕周髀稱晝夜異處加四時相及據其方戴天相距四分天周之

考工記圖下

三

一為言地周與天周等以率率之一次周天十二次則差一時一日之十二時地與天恆相應也東西相差若干時半之則為地中與東西所差之時是則地中景正而東方景夕西方景朝也凡差一時於地面繩直計之大致得六千里道路迴曲之數則過乎此矣必正其日中之景以審時之相差故曰正日景合是二者一為南北里差一為東西里差觀堯典周禮前古測里差極詳所云寒暑陰風之偏及四時天地交合陰陽風雨和會蓋實驗而知先驗其偏後求之而得其中也測非獨夏至夏至日中景最短以最短為度及其漸長皆用是度之古人用土圭測

黃赤二道猶今之測北極高下也寒暑進退晝夜永短悉因之而隨地不同土圭之澤不惟建王國用之封國必以度地以此知某國偏東偏西偏南偏北然後可定各地之分至啟閉其疆域廣輪之實亦於是分明不惑焉

裸圭尺有二寸有瑱以祀廟裸或作裸或作果古亂反

注裸之言灌也裸謂始獻酌興也瑱如盤其柄用圭

有流前注典瑞注云漢禮樂大五升口徑八寸下有槃口徑一尺

補注瑱勺也大小之度當如三璋之勺記省文互見

者多矣漢制瑱大於古而龍口記曰鼻而已不聞龍

考工記圖下

四

口也

琬圭九寸而縹以象德

注琬猶圓也縹藉也

琰圭九寸判規以除惡以易行易以致反行下孟反

補注琬琰之名以刻上之寸半為別也凡圭直刻之

倨句磨折上端中矩琬圭穹隆而起宛然上見爾雅宛中宛丘

琰圭左右刻切而下如規之判典瑞注鄭司農

正上有丘為宛丘宛中隆起此義

璧羨度尺好三寸以為度羨以善反

注鄭司農云好璧孔也爾雅曰肉倍好謂之璧好倍

肉謂之環肉好若一謂之環玄謂漢猶延其表一尺

而廣狹焉典瑞注環不問之貌蓋廣徑八寸表一尺

圭璧五寸以祀日月星辰

注圭其邸爲璧

璧琮九寸諸侯以享天子琮才宗反

注享獻也小行人注享天子用璧享后用琮其大各如其瑞皆有聲實以

錦琥以瑞所以獻圭璋曰先朝聘以之璧琮曰加享禮以之琮琥曰將大饗以之圭璋特謂皮馬不上堂璧琮九寸諸侯以享天子而諸侯自相享則以琮璧琮享諸侯東帛如璧享夫人束錦如琮天子零諸侯諸侯自相饗則以琮璧而將以琮璧終而諸侯受賜曰服衣纁裳米菽天子命諸侯曰玄衾及繡此王賜諸侯之文其錫之也王拜送爵以琮璧將之故曰琮璧

穀圭七寸天子以聘女

考工記圖下

五

補注典瑞職曰穀圭以和難以聘女注曰穀善也其

飾若象文然

大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外

朱中鼻寸衡四寸有緣天子以巡守宗祝以前馬

注射琰出者也鼻勺流也藉謂勺徑也三璋之勺形

如圭璋天子巡守有事山川則用灌鬯於大山川則

用大璋加文飾也於中山川用中璋殺文飾也於小

山川用邊璋半文飾也其所沈以鬯宗祝亦執勺以

先之禮主過大山川則大祝用事焉將有事於四海

山川則校人飾黃駒

大璋亦如之諸侯以聘女

補注陳氏曰此錯簡也當繼穀圭七寸天子以聘女

之後亦如之者亦如穀圭之七寸鄭注示如邊璋七寸射四寸蓋天子

聘女用圭諸侯聘女用璋此尊卑隆殺之等也

瑋圭璋八寸璧琮八寸以親聘

注瑋文飾也典瑞注瑋司農云衆來曰親特來曰聘

牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守

注二璋皆有鉏牙之飾於琰側先言牙璋有文飾也

駟琮五寸宗后以爲權

注駟讀爲組以組繫之因名焉此亦有鼻以結

考工記圖下

六

大琮十有二寸射四寸厚寸是謂內鑲宗后守之

注如王之鎮圭也射其外鉏牙疏云鉏牙之爲尺二寸角各出二寸南相并四寸

駟琮七寸鼻寸有半寸天子以爲權

注鄭司農云以爲權故有鼻也

兩圭五寸有邸以祀地以旅四望

注邸謂之祗有邸解其本也

補注兩圭蓋琮爲之邸故文在此大宗伯職注曰禮

神者必象其類璧圓象天琮八方象地

瑋琮八寸諸侯以享夫人

注獻於所朝聘君之夫人前已云瑋圭璋八寸璧琮八寸以親聘

案十有二寸東案十有二別諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯

案十有二寸東案十有二別諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯

注鄭司農云案玉案也夫人天子夫人

禮曰夫人使下大夫勞以二竹簋方

補注案者檢禁之屬儀禮注曰檢之制上有四周下

無足

局足此亦宜有足別謂兩以別也純耦也

考工記圖下

七

惠天牧曰二王後二十四兩兩別之則十二諸侯十

八兩兩別之則九大夫十兩兩別之則五飾案古以

璋邸射素功以祀山川以致稍饗

注邸射刻而出也

飾也

補注璋其邸為琮而射琮八方言射者則角刻出

圭

圭圭尺有二寸


璋

大璋七寸

考工記圖下

八

璧



肉倍好謂之璧子執教璧五寸

按聘禮記及贊大行凡圭厚博

半圭曰璋璋七寸射二寸刻側有組

琮




惟大琮言射四寸以射各出二寸而兩相對并爲四寸其餘皆不言射琮八方象地廣不刻爲射故入方也琮琬八寸折野琬起天子之璽琬七寸鼻寸半宗后之璽琬五寸琬外內實故爲鼻以結組諸侯享王后之琬九寸已下爲準皆不別爲圖

考工記圖下

九


四圭




圭璧五寸其邸璧兩圭五寸有邸及璋邸射舊說邸亦以璧先儒有謂當以琮者近是皆不別爲圖

兩雅璧大六寸謂之宣圭者四面通三尺與大圭三尺等

大圭



裸圭



以圭爲柄曰圭璽以璋爲柄曰璋璽共勺並同故不別爲圖


考工記圖下

十


琬圭




琰圭



璧羨



案



柳人

離人

磬氏為磬倨句一矩有半

注必先度一矩為句一矩為股而求其弦
取句股相等各自乘并之為弦實開方除之
 既而以一矩有半觸其弦
一矩有半大於所求之弦張句股就之
 則磬之倨句也

補注任取大小橫縱等成方是為一矩度兩對角徑隅不及一矩有半今以一矩有半為之徑隅
斜角名徑隅
 則倨句不中矩而成磬折矣

其博為一股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博

參分其鼓博以其一為之厚


注鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也
磬云以其股面廣鼓面狹故以大小而言也
 玄謂假令磬股廣四寸半者股長

九寸也鼓廣三寸長尺三寸半厚一寸
磬云以四寸半為股者直取從此已下為易計非實器也

已上則摩其旁已下則摩其端
上時掌反指音端

注鄭司農云磬聲太上則摩鑄其旁玄謂太上聲清也薄而廣則濁太下聲濁也短而厚則清

磬




磬之制句殺其廣與其正等
令其廣寸半厚四寸厚一
寸許方廣二十七寸廣三寸
許內九寸許方廣亦二十七寸
故輕重均也

考工記圖下

圭

磬

保句一
短有半



矢人爲矢鏃矢參分第矢參分一在前二在後

注參訂之而平者前有鐵重也司弓矢職第當爲殺

兵矢田矢五分二在前三在後

注鐵鏃短小也兵矢謂在矢繁矢也此二矢亦可以

田田矢謂增矢

殺矢七分三在前四在後

注鐵又鏃短小也司弓矢職殺當爲第

參分其長而殺其一五分其長而羽其一以其筈厚爲

之羽淡水之以辨其陰陽夾其陰陽以設其比夾其比

以設其羽

考工記圖下

齒

注矢鏃長三尺殺其前一尺令鏃鏃也羽者六寸辨

猶正也陰沈而陽浮夾其陰陽者弓矢比在鏃兩旁

弩矢比在上下設羽於四角鄭司農云比謂括也

參分其羽以設其羽

注刀二寸

此刀通矢鏃外
之解方者言也

則雖有疾風亦弗之能憚矣

注鄭司農云謂風不能驚憚箭也

刀長寸圍寸鏃十之重三垓

已見
治氏

前弱則俛後弱則翔中弱則紆中強則揚羽豐則遲羽

殺則趨

趨子
到反

量之數斗一升曰𪔐十斗曰斛二斗四升

器中膊豆中縣膊崇四尺方四寸


注縣縣繩正豆之柄

補注鄭用牧曰膊讀如大專槃物之專聲義同鈞集
 物作器下所轉者也鄒陽曰聖王制世御俗獨化於
 陶鈞之上韋昭云鈞木長七尺有鈞所以謂爲器具
 此膊崇四尺亦當有鈞方四寸者謂其柄

考工記圖下

七


甗



上體如甗無底施耳其中容十二斗八升下體如甗以
 承水陸氣於上古銅甗有耳者大易類此
 金甗皮不附甗金甗易知甗制不一定度則無考

鬲

斗



鬲足

考工記圖下

太

簋



通蓋高一尺

容斗
二升

考工記圖下

丸

注樂器所縣橫曰簫植曰虞

天下之大獸五脂者膏者羸者羽者鱗者宗廟之事脂
者膏者以爲牲羸者羽者鱗者以爲簋虞

注脂牛羊屬膏豕屬內則注云豕者曰脂豕者曰膏麋者謂虎豹貔獬爲獸淺毛者之屬羽鳥屬鱗龍蛇之屬

補注羸者爲鍾虞羽者爲磬虞皆所以負簣非爲虞

下之跼也。西京賦洪鍾萬鎗狂風逐趙貨芻蕘而慘怒乃奮翅而騰驤薛綜注云當勗下爲兩飛獸以背負

外骨內骨卻行仄行連行紆行以脰鳴者以
旁鳴者以翼鳴者以胷鳴者謂之小蟲之屬

考工記圖下

以爲雕琢卻羌暑反注同味陟又反

注刻畫祭器博庶物也外骨龜屬內骨蟹屬卻行蟻

衍之屬方言城衍自關而東謂之頓衍或謂之入耳 仄行蟹屬連行魚屬紆行蛇

屬脰鳴龜屬注鳴精列屬楚繆也方言精列楚謂之悉靈菊鳴蜩蜬屬

一蛇者寒蟬寒蟬也其聲不翼鳴發皇屬蟬鳴也其聲不股鳴蟬鳴也其聲不蟬動股屬蟬鳴也其聲不

宵鳴榮原屬方言宮其注海中者謂之蜃蜃南楚謂之蜃蜃或謂之蜃蜃

厚脣鼻口出目短耳大脣爛後大體短脰若是者謂之

於任重宐大聲而宏則於鍾宐若是者以爲鍾虞是故

擊其所懸而由其虞鳴燭續爲哨所
敵反由猶通

注壘項小也

銳喙淺吻數目顧脰小體審腹若是者謂之羽屬恆無力而輕其聲清陽而遠聞無力而輕則於任輕空其聲清陽而遠聞於碧空若是者以為碧虞故擊其所縣而由其虞鳴

注吻口脰也顧長脰貌

小首而長搏身而鴻若是者謂之鱗屬以為鱗

注搏圍也

凡攫網援簪之類必演其爪出其目作其鱗之而注謂筍虞之獸也演猶藏也作猶起也之而類頰也

考工記圖下

圭

補注頰側上出者曰之下垂者曰而須頰屬也

演其爪出其目作其鱗之而則於眦必撥爾而怒苟撥爾而怒則於任重宜且其匪色必侶鳴矣

注匪采貌也

爪不演目不出鱗之而不作則必積爾如委矣苟積爾如委則加任焉則必如將廢指其匪色必侶不鳴矣

注指猶頰也

梓人為飲器勺一升爵一升觚三升獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣食一豆肉飲一豆酒中人之食也

注勺尊升也觚當為解

鄭氏則與觚相涉學者多聞觚寡聞觚為此

而作觚

補注凡觴一升曰爵二升曰觚三升曰觥

曰爵五升曰散飲酒之禮主人獻賓賓酢主人主

人又飲而酌賓謂之酬獻進酒也酬猶厚也勸也合

獻酬其一豆酒其曰一獻而三酬者爵一升以之獻

觥三升以之酬蒙上省文

凡試梓飲器鄉衡而實不盡梓師罪之


注衡平也平爵鄉口酒不盡則梓人之長罪於梓人

焉


考工記圖下

圭

勺




爵



考工記圖下

重

觥



梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉鵠同鵠胡角反

注高廣等者謂侯中也天子射禮以九爲節侯道九

十弓弓二寸以爲侯中高廣等則天子侯中丈八尺

諸侯於其國亦然鵠所射也以皮爲之各如其侯也

疏云謂若虎侯以虎皮飾侯側其鵠亦用虎皮其餘熊豹麋等亦然居侯中參分之一則此鵠方六

尺惟大射以皮飾侯大射者將祭之射也其餘有賓

射燕射

上兩個與其身三下兩個半之

注上個下個皆謂舌也身躬也鄉射禮記曰倍中以

爲躬倍躬以爲左右舌下舌半上舌然則九節之侯

考工記圖下

舌

身三丈六尺上個七丈二尺下個五丈四尺其制身

夾中個夾身在上下各一幅此侯凡用布三十六丈

个或謂之舌者取其出而左右也侯制上廣下狹蓋

取象於人也張臂八尺張足六尺是取象率焉

補注下兩個半之謂出於身者也九節之侯上個左

右出各丈八尺下個左右出各九尺

上綱與下綱出舌尋綱寸焉綱尤粉反

注綱所以繫侯於植者也上下皆出舌一尋者亦人

張手之節也鄭司農云綱連侯繩也綱籠綱者

補注鄉射禮曰乃張侯下綱不及地武尺二寸爲武

射侯之禮以酒醴醢其辭曰惟若寧侯毋或若女不寧侯不屬于王所故抗而射女強飲強會詒女曾孫諸侯百福

然則九節之侯高二丈七尺四寸

於尺一

上綱兩植相

去八丈八尺下綱兩植相去七丈綱者个上之紐以

綱貫之

說文綱持綱紐也

張皮侯而棲鵠則春以功

注皮侯以皮所飾之侯司裘職曰王大射則共虎侯

熊侯豹侯設其鵠謂此侯也天子將祭必與諸侯羣

臣射

補注四時之祭始於春故舉春以該陽功事也謂祭

日事尊祭祀也祭祀事之大也王將有郊廟之事以

射擇諸侯及羣臣與邦國所貢之士可以與祭者

考工記圖下

重

張五采之侯則遠國屬

注五采之侯謂以五采畫正之侯也遠國屬者若諸

侯朝會王張此侯與之射所謂賓射也正之方外如

鵠內二尺五采者內朱白次之蒼次之黃次之黑次

之其侯之飾又以五采畫雲氣焉

張獸侯則王以息燕

注獸侯畫獸之侯也鄉射記曰凡侯天子熊侯白質

諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿

豕凡畫者丹質是獸侯之塗也息者休農息老物也

教氏云鄉射禮乃息燕謂勞使臣若與羣臣飲酒而射

司正息燕即燕之異名

祭侯之禮以酒醴醢其辭曰惟若寧侯毋或若女不寧

侯不屬于王所故抗而射女強飲強會詒女曾孫諸侯

百福

文音汝強其大反

注謂司馬實爵而獻獲者于侯薦脯醢折俎獲者執


以祭侯若猶女也寧安也若如也屬猶朝會也抗舉

也張也曾孫諸侯謂女後世為諸侯者


考工記圖下

重

侯



正



大如六尺

廬人為廬器戈極六尺有六寸爰長尋有四尺車戟常
齒牙常有四尺夷矛三尋

注廬夷長短名齒之言適也齒近夷長矣

凡兵無過三其身過三其身弗能用也而無已又以害
人故攻國之兵欲短守國之兵欲長攻國之人眾行地
遠食飲飢且涉山林之阻是故兵欲短守國之人寡食
飲飽行地不遠且不涉山林之阻是故兵欲長

注人長八尺與尋齊進退之度三尋用兵力之極也
而無已不徒止爾不徒止於不能用也
又適以害氣兵之人

凡兵句兵欲無彈刺兵欲無蜎是故句兵棹刺兵搏敵

考工記圖下

宋

兵同強舉國欲細細則校刺兵同強舉國欲重重欲傳
人傳人則密是故侵之句音鉤彈說文引作彈常
衍反蜎於緣反棹薄今反

注句兵戈戟屬刺兵牙屬鄭司農云彈謂掉也玄謂

蜎亦掉也讀若井中蟲蜎之蜎爾雅蜎蜎注云井中小蟲
蜎赤蟲一名子子廣雅云齊人

謂柯斧柄為棹則棹隋圖也改句言較容及

無刃同強上下同也舉謂手所操校疾也傳近也密

審也正也人手操細以較則疾操重以刺則正然則

為矜句兵堅者在後刺兵堅者在疏云以句兵向後牽之
故云堅者在後也以向

前推之故云堅者在後也言此者欲見句兵手執處欲得細則

補注彈讀如死蟪之蟪轉掉也蜎搖掉也侵善入也

凡為及五分其長以其一為之被而圍之參分其圍太一以為首圍五分其首圍太一以為首圍凡為齒牙參分其長二在前一在後而圍之五分其圍太一以為首圍參分其首圍太一以為首圍

圍參分其首圍太一以為首圍

注被把中也

長二尺四寸

圍之圍之也大小未聞凡矜八

鄭司農云晉謂矛戟下銅鐔也刺謂矛刃習也玄謂

晉矜所捷也首及上鐔也

疏云此受首無鐔亦以上頭為首而稍細之以其倍鐔故鄭云首及上鐔也

為戈戟之矜所圍如受夷矛如齒牙

凡試廬事置而搖之以砥其矜也灸諸牆以砥其機之

均也橫而搖之以砥其勁也

多音

考工記圖下

考工記圖下

考工記圖下

考工記圖下

考工記圖下

考工記圖下

考工記圖下

考工記圖下

考工記圖下

考工記圖下

注置猶封也灸猶柱也以柱兩牆之間輓而內之本

未勝負可知也

補注砥其矜審察搖掉之勢也砥其機之均審察屈

勢也皆欲通體無勝負荷材有勝負必自負處動折

試之既齊均又以強勁為尚

六建既備車不反覆謂之圍工

注六建五兵與人也

補注六建當為五兵與旌旗六建動搖則車行反覆

矜秘不強故也

匠人建國水地以縣

注於四角立植而縣以水望其高下高下既定乃為

位而平地

疏云補於四角縣繩以正其柱正然後去柱以水平之邊遠望柱高下定即知地之高下

補注水地者以器長數尺承水引繩中水而及遠則

平者準矣立植以表所平之方縣繩正植則度水面

距地者準矣若不用水覆矩尺使中縣引繩中矩尺

及遠簡濶也

矩尺即今木工石工之曲尺

置槩以縣砥以景

注槩古文臬假借字於所平之地中央樹八尺之臬

以縣正之砥之以其景將以正四方也爾雅曰在牆

者謂之杙

今爾雅作杙謂之杙

在地者謂之臬

疏云槩亦謂柱也欲取柱之景先須柱正欲取

考工記圖下

考工記圖下

考工記圖下

考工記圖下

考工記圖下

考工記圖下

考工記圖下

考工記圖下

考工記圖下

考工記圖下

為規識日出之景與日入之景畫參諸日中之景夜考

之極星以正朝夕

注日出日人之景其端則東西正也又為規以識之

者為其難審也自日出而畫其景端以至日入既則

為規測景南端之內規之規之交乃審也度兩交之

間中屈之以指臬則南北正日中之景最短者也極

星謂北辰

補注必平中水然後為規數重樹槩於中砥槩端景


齊規者皆識之乃衡界午前午後之景則東西正又

中詘之以指桀則南北正今用指南針有偏何所若考北極
高下則取近極大星測其旋而上最高地若干度
及旋而下最低地若干度兩數相減得星環繞北
極之徑半之以加於最低地之度是為北極高度
今冬至前後勾陳大星兩時在北極之
上亦時在北極之下可據之以測極北極者天樞也先儒謂之
不動處作記時紐星正當不動處故記以為極星梁
祖暉測不動處距紐星一度有餘今紐星又移元郭守
奇北極在勾陳大星紐星之間破測難

考工記圖下

三


為規識景



以水不地方一二丈規之於中
央立桀或用小方案令平中水
為規其上中央設表當景凡景
端所至皆識之此但據景端與
外規齊者為圖內數重規亦然
所得南北東西如一乃審密也

為規識景

此圖得之
江先生




此但據夏至地中為圖規任作
大小如以表八尺為半徑必辰
正三刻申初初刻與規齊其
齊時亦是正東正西也若他方
測景時刻方位不同而據準此
最短時為午正
先為規而後識景記文也先識
景後徐作點後乃速為規鄭說
也兩圖皆具

考工記圖下


三

測北極高下



北極高下隨地不同南行總直
二百五十里而北極低一度北
行二百五十里而北極高一度
冬至前後日出辰入申星旋天
不啻半周可得其最高最低之
度以考知北極
晝夜永短亦隨地不同南至赤
道下冬至至極如春秋分極與
地平適合北至極下半年為晝
半年為夜赤道與地平適合

黃赤道



日行黃道三百六十五日幾三
時而一周春秋分交於赤道
至在赤道南夏至在赤道北前
圖外衛內衛與此互明

考工記圖下

蓋

匠人營國方九里旁三門

補注六尺而步五步而雉六十雉而里里三百步此

記天子城方九里其等公蓋七里侯伯蓋五里子

男蓋三里以春秋傳考之鄭伯之城方三百雉故大

都三國之一為百雉是其合乎

國中九經九緯經涂九軌

注國中城內也經緯謂涂也經緯之涂皆容方九軌

施于南北之道為經東西之道為緯王城面有

三門門有三涂男子由右女子由左車從中央

六寸旁加七寸凡八尺是謂轍廣九軌積七十二尺

考工記圖下

蓋

則此涂十二步也旁加七寸者轍內二寸半輻廣三

寸半

左祖右社面朝後市

注王官所居也祖宗廟王官當中經之涂也

位若社稷左宗廟注宗廟門內建門外之左右廟士注二郊特

補注宗廟作宮於路寢之東社稷設壇壝於路寢之

西對向別錄云社稷宗廟在路寢之西又云左明堂碑廟右宗廟

臣咸立於庭

衣失容則輟朝天子諸侯皆三朝則天子諸侯皆三

門與禮說曰天子五門皋庫雉應路諸侯三門皋應

路失其傳也天子之宮有皋門有應門有路門路門

一日虎門一日畢門不聞天子庫門雉門也郊特牲云命庫門之內

此亦據魯之事記者以魯用天子禮樂故推魯事合於天子所稱多傳命失實諸侯之宮有庫門有雉門

有路門不聞諸侯皋門應門也皋門天子之外門庫

門諸侯之外門應門天子之中門雉門諸侯之中門

異其名殊其制辨等威也天子三朝諸侯三朝天子

三門諸侯三門其數同君國之事倅體合也朝與門

無虛設也君臣日見之朝謂之內朝乘人及王漢之內朝是也或謂之

治朝或謂之正朝在路門外司土正其位記或謂之外朝

與路寢庭之朝連文爲外內也文王世子曰內朝則東面北上臣有貴者以齒其在外朝則以

考工記圖下

姜

官注云內朝路寢庭斷獄蔽訟及詢非常之朝謂之外朝在

中門外小司寇掌其事以燕以射及圖宗人嘉事之朝

謂之燕朝在路寢庭大僕正其位若射則射人掌其位聘禮曰公出送賓及

大門內周官司儀曰出及中門之外廟在中門內明

矣記曰簪者仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上蜡

之饗亦祭宗廟廟在雉門內故出而至觀也春秋桓

宮僖宮災火自司鐸踰公宮至桓僖二廟廟通公宮

也季桓子至御公立於象魏之外立當遠火也春秋

穀梁氏傳曰禮送女父不下堂毋不出祭門諸母兄

弟不出闕門廟門謂之祭門觀謂之闕亦謂之象魏

諸侯設於雉門是以雉門謂之闕門天子蓋設於應

門闕門在外祭門在內不出闕門者得出祭門者也

春秋左氏傳曰閒於兩社爲公室輔以朝廷執政所

在爲言左繫君臣日見之朝社在中門內明矣其他

書傳可證宗廟社稷在中門內路門外之左右者甚

衆曷舉五事明之

市朝一夫

注方各百步

補注以朝百步言之方九百步之宮朝左右各四百

步外門至中門百步之庭曰外朝中門至路門百步

考工記圖下

姜

之庭曰內朝路門內至堂百步之庭曰燕朝路寢已

後蓋六百步與王與諸侯若羣臣射於路寢則路寢

之庭容侯道九十弓弓與步相應其百步宜也

夏后氏世室堂脩二十七廣四脩一

注脩南北之漢也夏度以步令堂脩十四步其廣益

以四分脩之一則堂廣十七步半

五室三四步四三尺

注堂上爲五室象五行也三四步室方也四三尺以

益廣也木室於東北火室於東南金室於西南水室

於西北其方皆三步其廣益之以三尺土室於中央

方四步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東

西七丈

五室之名蓋傳會言之其制則宜如是

九階

注南面三三三各二

四旁兩夾窗

注憲助戶爲明每室四戶八窗

白盛

注屋灰也盛之言成也以屋灰聖牆所以飾成宮室

門堂三之二

注門堂門側之堂取數於正堂令堂如上制則門堂

考工記圖下

畢

南北九步二尺東西十一尺四尺爾雅曰門側之堂

謂之塾

室三之一

注兩室與門各居一分

殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋

重屋龍反

注其脩七尋五丈六尺放夏周則其廣九尋七丈二

尺也五室各二尋四阿若今西注屋

四面皆重屋複竿

也

說文云重屋迫也在瓦之下其下勢上勢屋棟也

補注世室重屋制皆如明堂明堂既四面非四雷不

可故爲四阿重屋之制古者質四面有雷必枋灋乎

此姚姬傳曰重屋複屋也別設棟以別椽其棟謂之

芬椽棟既重軒版垂檐皆重矣軒版卽屋竿或木或

竹異名竿在瓦之下椽之上檐垂椽端椽亦謂之棟

記言重屋鄭氏以複竿釋之而他書所稱曰重檐曰

重椽

張敞傳

招魂作重軒

招魂作重軒

曰重棟曰重芬各舉其

一爲言爾重屋之形制累複是以或謂之閣

張敞傳每登閣殿古詩何

亦得云樓漢時名檐爲承壁材以其直垂而下如

壁故明堂位注重檐重承壁材也

蘇詩棟竿亦重承壁材者誤

周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵

五室凡室二筵

考工記圖下

梁

注明堂者明政教之堂周度以筵亦王者相改

補注明堂濶天之宮五室十二堂故曰明堂月令中

央太室正室也一室面四堂其東堂曰青陽太廟南

堂曰明堂太廟西堂曰總章太廟北堂曰立堂太廟

四隅之室夾室也

神名夾室在堂兩頭故曰夾也

四室而八堂東北隅之

室立堂之右夾青陽之左夾也其北堂曰立堂右个

東堂曰青陽左个東南隅之室青陽之右夾明堂之

左夾也其東堂曰青陽右个南堂曰明堂左个西南

隅之室明堂之右夾總章之左夾也其南堂曰明堂

右个西堂曰總章左个西北隅之室總章之右夾立

堂之左夾也其西堂曰總章右个北堂曰立堂左个

凡夾室前堂或謂之箱或謂之个左傳昭公四年使齊侯于个而退杜注云个東西箱是箱

得通稱兩旁之名也劄升之兩旁謂之兩相築之左右謂之左个右个亦此義古者宮室恆制

前堂後室有夾室東曰東夾室西曰西夾室有个東夾前曰東堂亦曰東箱西夾前曰西堂亦曰西箱左傳所謂个

有房室東曰東房亦曰左房室西曰西房亦曰右房惟南嚮一面明堂四面闔達亦

前堂後室有夾有房而無房房者行禮之際別男女

婦人在房明堂非婦人所得至故無房室也王者而

後有明堂其制蓋起於古遠夏曰世室殷曰重屋周

曰明堂三代相因異名同實與世室重屋義未聞明

堂在國之陽淳于登說在百里之外七里之內丙巳之地韓詩說明堂在南方七里之郊祀五帝聽朔

考工記圖下

美

會同諸侯大政在夏曰世室世世勿壞或以意命

之也殷曰重屋阿閣四注或以其制命之也周人取

天時方位以命之東青陽南明堂西總章北立堂而

通曰明堂舉南以該其三也四正之堂皆曰大廟四

正之室共一太室故曰太廟太室明太室處四正之

堂中央爾世之言明堂者有室無堂不分个夾失其

傳久矣

室中度以几堂上度以筵宮中度以尋野度以步涂度

以軌

補注馬融以爲几長三尺六之而合二筵與阮湛云几長五尺

廟門容大扇七个闕門容小扇参个扇古笑反

注大扇牛鼎之扇長三尺每扇爲一个七个二丈一

尺廟中之門曰闕爾雅宮中之門謂之闕蓋通稱小扇脚鼎之扇長二尺

参个六尺

路門不容乘車之五个應門二徹参个

注路門者大寢之門乘車廣六尺六寸五个三丈三

尺言不容者是兩門乃容之兩門乃容之則此門半

之丈六尺五寸正門謂之應門謂朝門也二徹之內

八尺三个二丈四尺

內有九室九嬪居之外有九室九卿朝房九分其國以

考工記圖下

卑

爲九分九卿治之

注九室如今朝堂諸曹治事處

補注內九室九嬪省內治所居外九室蓋在朝門之

外九卿省其政事處也玉藻曰朝辨色始入君日出

而視之退適路寢聽政視朝在路門外庭凡有職於

朝者咸至也聽政在路寢君退於路寢以待朝者各

就其官府治處有當告者乃入也魯論記孔子過位

升堂其此時與位者君方視朝之位玉藻又曰使人

視大夫大夫退然後適小寢釋服大夫退於家君乃

適小寢也

王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉

注阿棟也宮隅城隅謂角浮思也浮思本或作累思綱目之稱

雉長三丈高一丈度高以高度廣以廣隨方角週折故

則一丈官長一雉則三丈

補注仞有三尺為高一雉古者度廣長以尋度高廣

以仞尋八尺仞七尺牆言雉者五版而堵為雉之高五堵而雉

為雉之長版崇二尺長六尺門阿五雉謂路門應門

之崇也宮隅七雉謂皋門之崇也大雅皋門有仇言高於他門方九里

之城宮九百步七里之城宮七百步五里之城宮五

百步三里之城宮三百步天子之宮牆高七仞有一

考工記圖下

聖

尺城高十仞門臺謂之宮隅城臺謂之城隅亦謂之

闔定公三年左傳門臺注云門上有臺縣風出其闔詩曰靜女其姝俟

我于城隅勝俟迎之禮也古者諸侯娶必有勝說舍

近郊整車飾然後至于城下以俟迎者優而不見迎

之未至也優而猶隱然說文俛傍也詩曰俛而不見爾雅隱始思

見其人繼思得見其物始言至城下終乃言至於郊

郊外謂靜女之刺思賢勝懷女史之凜者也學者罕聞

城隅而詩遂失其傳矣

經涂九軌環涂七軌野涂五軌

注廣狹之塗也杜子春云環涂謂環城之道

門阿之制以為都城之制

注都四百里外距五百里王子弟所封其城隅高五

丈宮隅門阿皆三丈

宮隅之制以為諸侯之城制

注諸侯畿已外也其城隅制高七丈宮隅門阿皆五

丈禮器曰天子諸侯臺門五經異義古周禮說云天子城隅七雉

伯之城高五雉城隅與天子宮隅等惟子男之城或同都城爾


環涂以為諸侯經涂野涂以為都經涂

注經亦謂城中道諸侯環涂五軌其野涂及都環涂


野涂皆三軌

考工記圖下


聖



世室




明堂



二十戶四十而九階與世室同

宗廟 於廟命見天子路寢之制於殿見天子宗廟之制降而諸侯下及大夫士庶狄有等差而制則一



移名轉新大進人注五十四時圖
別道與溝橫通縱橫實錄
井田賦稅制法注五十四時圖

匠人為溝渰相廣五寸一耦為耦二耦之伐廣尺深尺
謂之畝田首倍之廣二尺深二尺謂之遂謂之文作

注古者耦一金兩人并發之其壘中曰畝畝上曰伐

伐之言發也今之耦畝頭兩金象古之耦也田一夫

之所佃百畝方百步地遂者夫間小溝遂上亦有徑

九夫為井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里為成

成間廣八尺深八尺謂之渰方百里為同同間廣二尋

二仞謂之澮澮達於川各載其名凡天下之地勢兩山

之間必有川焉大川之上必有涂焉

注此畿內采地之制九夫為井井者方一里九夫所

考工記圖下

聖

治之田也采地制井田異於鄉遂及公邑三夫為屋

屋具也一井之中三屋九夫三三相具以出賦稅其

治溝也司馬公注六尺為步百為畝方十里為成成中容一

甸甸方八里出田稅緣邊一里治渰小司馬注九夫為井四

為甸注云此制小司馬經之匠人為之溝渰相包乃成兩邑丘之屬相連比以

出田稅溝渰為除水害四井為邑方二里四邑為丘方四里四丘為甸甸之

乘也甸方八里方一里則方十里為一成積百井九百夫其中

六十四井五百七十六夫出田稅三十六井三百二十四夫治渰方百里為

同同中容四都六十四成方八十里出田稅緣邊十

里治澮小司馬注澮四甸為縣四縣為都注云四甸為方二十里四縣為

九萬夫其四千九十六井三萬六千八百六十四夫出田稅一千三百

四井一萬七千三百三十六夫治渰三千六百井三萬一千四百夫治澮

者注三百里四百里五百里之中疏云據此

師職而言

補注一夫百畝田首有遂夫三為屋遂端則溝屋三

為井溝在井間也井十為通溝端則渰通十為成渰

在成間也十成為終渰端則澮十終為同同薄於川

澮在同間也南畝而耕畝縱遂縱溝橫渰縱澮橫澮縱川

橫東畝而耕畝橫遂縱溝橫渰縱澮橫澮縱絕大為

之澮非人為之川詩曰南東其畝因川制田與賈疏云

自然川橫也據南畝者言之成方十里渰十有一計其田畔竟

十里者二十田畔通凡三萬六千丈從鄭君說三十六

井治渰蓋九夫共治千丈同方百里澮十有一計其

田畔竟百里者二十田畔通凡三十六萬丈從鄭君說

考工記圖下

聖

三千六百井治澮蓋九夫共治百丈澮澮於渰近倍

大於渰三倍有半渰八尺深八尺廣渰相乘六十四尺澮廣丈六尺

之渰二水強侵敗墮高就下治之難易澮十倍渰先王

不使出賦稅之民治渰與澮而為濶令民治渰澮者

當其賦稅故農政水利之太皆君任之非責之民及

其失也竭民之力舉以供上於是渰澮不治井田所

絲廢也中原膏土雨為沮洳水無所洩竭為枯塵水

無所留地不生毛賦減民窮上下交病矣

凡溝澮地防謂之不行水屬不理謂之不行屬注古字

注溝澮造溝防謂脈理

稍溝三十里而廣倍稍音

注謂不墾地之溝也鄭司農云稍謂水漱蓄之溝故

三十里而廣倍

凡行與水磨折以參伍參伍

注坎爲弓輪水行欲紆曲也鄭司農云溝形當如磬

直行三折行五

補注行與水者行之停之直三而曲得五井田雖以

方計隨溝委折非截方見於此矣

欲爲淵則句於矩

注太曲則流轉流轉則其下成淵

考工記圖下

哭

凡溝必因水陂防必因地陂善溝者水漱之善防者水

淫之

注鄭司農云淫謂水淤泥土留著助之爲厚

凡爲防廣與崇方其網參分去一大防外網

注方網等也網者薄其上

凡溝防必一日先濇之以爲式里爲式然後可以傳衆

補注古九數有商功爲此也預爲布算以定其規模

而後從事一日之式大致可知又以一里之式平之

凡任索約大汲其版謂之無任

注約縮也汲引也築防若牆者以繩縮其版大引之

言版橈也版橈築之則鼓土不堅矣

葺屋參分瓦屋四分

注各分其脩以其一爲峻

困窳倉城逆牆六分窳古孝反

注逆猶卻也築此四者六分其高卻一分以爲網困

圓倉穿地曰窳窳三說令高丈二尺下厚四尺則於上丈二尺爲網上惟二尺

堂涂十有二分

注謂階前若今令贊祓也分其督旁之脩以一分爲

峻也爾雅曰堂涂謂之陳陳三名中央爲督假令兩旁上下尺二寸則取一寸於中央爲峻

考工記圖下

哭


實其崇三尺

注宮中水道

牆厚三尺崇三之

注高厚以是爲率足以相勝疏云假令厚六尺高大八尺皆依此率

四井
每方一
夫




昔以兩畝之溝渠必因水勢折井縱然正方
施之其國欲整井田之通簡於一里或百里內有數
川亦因乎自然或遠於川引溝長之其舒促不可一定
也書官其常用隨其變


考工記圖下

先

一成
每方一
井



一同
每方一
成



鄉注一成之內一畝出田稅一同之內四都出田
稅故緣邊治畛計其數然爾不必定居於邊

考工記圖下

季

注矩濈也所濈者人也人長八尺而大節三頭也腹

也脛也以三通率之則矩二尺六寸三分寸之二頭

髮皓落曰宣半短尺三寸三分寸之一人頭之長也

柯櫨之木頭取名焉柯櫨以人所幸之故爲易與爲宣髮頭界畫其處亦以度物

一宣有半謂之楊反

注櫬斲斤柄長二尺爾雅曰句櫬謂之定

一擲有半謂之柯

注伐木之柯柄長三尺詩云伐柯伐柯其則不遠

一柯有半謂之磬折

考工記圖下

注人帶已下四尺五寸磬折立則上俛帶處爲磬折立之節玉藻

曰三分帶下紳居二焉紳長三尺

車人爲未庇長尺有一寸中直者三尺有三寸上句者

二尺有二寸

注庇讀爲棘刺之刺刺未下前曲接耜

自其底緣其外以至於首以弭其內六尺有六寸與步

相中也

注緣外六尺有六寸內弜六尺應一步之尺數耕者

以田器爲度空耜異材不在數中

堅地欲直庇柔地欲句庇直窺則利推句庇則利發倨

句磬折謂之中地

注中地之耒其旆與直者如磬折則調矣調則彈六

尺

補注中地謂無不宜也宜堅不宜柔宜柔不宜堅爲

不中地利推不利發利發不利推爲不中地

考工記圖下

三

車人為車柯長三尺博三寸厚一寸有半五分其長以
其一為之首

注首六寸謂今剛關頭斧柯其柄也鄭司農云柯長
三尺謂斧柯因為度

轂長半柯其圍一柯有半輻長一柯有半其博三寸厚
三之一渠三柯者三

注鄭司農云渠謂車轂所謂牙

行澤者欲短轂行山者欲長轂短轂則利長轂則安

注澤泥苦其太安山險苦其太動

行澤者反轆行山者反轆則易反轆則完六分其

考工記圖下

重

輪崇以其一為之牙圍

注鄭司農云反轆謂輪轆反其木裏裏者在外澤地
多泥柔也山地剛多沙石立謂反轆為泥之黏欲得

心在外滑仄轆為沙石破碎之欲得表裏相依堅刀

柏車轂長一柯其圍二柯其輻一柯其渠二柯者三五

分其輪崇以其一為之牙圍

注柏車山車

大車崇三柯轂寸牝服二柯有三分柯之二羊車二柯
有參分柯之一柏車二柯

注大車平地載任之車轂長半柯者也轂輪算牝服

長八尺謂較也羊善也善車若今定張車較長七尺
補注大車渠二丈七尺輪崇當八尺六寸弱輻長不
及四尺此云大車崇三柯與轂率前云輻長一柯有半
不減轂皆舉大數爾車箱記無高度羊車惟言牝服
柏車不言轂大半寸以載任之用物車人可意儼增
成之

凡為轂三其輪崇參分其長二在前一在後以鑿其鉤
徹廣六尺轂反長六尺

注鄭司農云鉤鉤心釋名鉤心從與謂轂端轆牛領者

補注轂值牝服下昂在兩轂之間昂長車廣蓋等大

考工記圖下

重

車轂長尺五寸中其轂置輻輻內六寸輻廣三寸轂

寸凡一尺六尺之箱加一尺兩旁共徹廣八尺明矣

古者涂度以軌軌皆空八尺田車之輪卑於兵車乘

車三寸牛車之制輻於四馬車軌八尺則同也故曰

車同軌軌不同為不合徹不可行於涂車人徹廣六

尺字之誤與車人所為大車羊車柏車觀今日之車

弓人為弓取六材必以其時六材既聚巧者和之幹也

者以為遠也角也者以為疾也筋也者以為為淡也膠也

者以為和也絲也者以為為固也漆也者以為為受霜露也

注取幹以冬取角以秋絲漆以夏筋膠未聞

凡取幹之道七柘爲上櫪次之櫪桑次之櫪次之木瓜次之荆次之竹爲下

注鄭司農云爾雅曰柘櫪

櫪音柘子一名土櫪一名牛櫪

又曰櫪桑山桑

凡相幹欲赤黑而陽聲赤黑則卿心陽聲則遠相

注陽猶清也木之類近相者奴

謂聲下

凡析幹射遠者用甄射淡者用直

注鄭司農云甄謂形甄假令木性自曲則當反其曲

以爲弓故曰審曲面甄立謂曲甄則宜薄薄則力少

直則可厚厚則力多

居幹之道舊桌不迫則弓不發

與發古字通

考工記圖下



美

美

注鄭司農云舊桌謂以鋸剖析幹也謂表行絕理者

弓發之所從起

孫云不表絕天理則弓後不發也

立謂桌讀爲製縞之製

製縞云古者製縞製同也

補注舊斯聲相遇析也今方俗語猶然桌製假借字

謂傷動曰發亦方言

凡相角秋網者厚春網者薄舜牛之角直而澤老牛之

角絛而管

管之忍反

注鄭司農云絛讀爲拊轉之拊管讀爲交錯之錯謂

牛角牴理錯也

疾疾險中

注牛有久病則角裏傷

瘠牛之角無澤

注少潤氣

角欲青白而豐末夫角之本蹇於剗而休於氣是故柔

柔故欲其甄也白也者甄之徵也

甄音促郎腦通休況付反

注蹇近也休讀爲煦鄭司農云欲其形之自曲反以

爲弓立謂色白則甄

夫角之中恆當弓之畏畏也者必橈橈故欲其堅也青

也者堅之徵也

畏易同反

注故書畏作威杜子春云威謂弓淵角之中央與淵

美上記圖下



美

美

相當立謂畏讀如秦師入隈之隈

隈名蕭謂之隈曰淵隈宛也言曲宛也

夫角之末遠於剗而不休於氣是故胞胞故欲其柔也

豐末也者柔之徵也角長二尺有五寸三色不失理謂

之牛戴牛

注末之大者剗氣及煦之三色本白中青末豐鄭司

農云牛戴牛角直一牛

凡相膠欲朱色面管管也者淡瑕而澤絛而搏廉

注搏團也廉瑕嚴利也

鹿膠青白馬膠赤白牛膠火赤鼠膠黑魚膠鰓犀膠黃

凡呢之類不能方

呢類通

注皆謂煮用其皮或用角俱色如個故書呢或作機

杜子春云或為初黏也

凡相筋欲小簡而長大結而淨小簡而長大結而淨則其為獸必剽以為弓則豈異於其獸

注剽疾也

筋欲微之微

注鄭司農云嚼之當執張云筋之極打嚼欲得勢故趙氏曰言熟之又熟也

漆欲測

注測猶清也

絲欲沈

考工記圖下

注如在水中時色

得此六材之全然後可以為良

注全無瑕病

凡為弓冬析幹而春液角夏治筋秋合三材液音亦

注三材膠絲漆鄭司農云液讀為醴疏云醴是醴酒之義亦非是漢之義

寒與體

注與讀為定至冬膠堅內之槩中定往來體

冰析滯

注大寒中下於槩中復內之

冬析幹則易

注理滑致

春液角則合

注合讀為治

夏治筋則不煩

注煩亂

秋合三材則合寒與體則張不流冰析滯則審環

注合堅密也流猶移也張云謂不失往來之體也審猶定也疏云納之槩中析其漆滯其漆

之滯環則定後不致動

春被弭則一年之事

注暮歲乃可用

考工記圖下

析幹必倫析角無妄斷目必茶舒音

注鄭司農云茶讀為舒舒徐也目幹節目

斷目不茶則及其大脩也筋代之受病夫目也者必強

強者在內而摩其筋夫筋之所由懽恆由此作故角三

液而幹再液懽音

注脩猶久也摩猶隱也懽絕起也重醴治之使相稱

厚其帑則木堅薄其帑則需帑音反

注需謂不充滿鄭司農云帑謂弓中裨

是故厚其液而節其帑約之不皆約疏數必倅

注厚猶多也張云其液者謂角幹節猶適也疏云其神須節適厚薄得所也不皆約纏

之繼不相次也俾猶均也

斲擊必中膠之必均斲擊不中膠之不均則及其大脩也角代之受病夫懷膠於內而摩其角夫角之所由挫恆由此作

注擊之言致也中猶均也榦不均則角蹴折也林氏云膠在角

內若有厚薄則角必為之摩動

凡居角長者以次需

注當弓之隈也長短各稱其榦短者居簫

恆角而短是謂逆機引之則縱釋之則不校恆角而達辟如終繼非弓之利也今夫菱解中有變焉故校於挺

考工記圖下

臂中有柎焉故剡恆角而達引如終繼非弓之利恆互同

注恆讀為極極竟也竟其角而短於淵榦引之角縱不用力若欲反撓然校疾也既不用力放之又疾

達謂長於淵榦若達於簫頭繼弓榦角過淵接則送矢太疾若見繼於榦矣榦也常如弓有榦者為發強時

備頓傷詩云竹韞緼縻發強時菱讀如齊人名手足擊

為散之散菱解謂接中也前云居角長短各稱其榦短者居簫然則角長至淵榦與居簫之短者相接所

謂滿後是為菱解中也變謂簫臂用力異破云引之則臂中用力放矢則簫用挺

直也柎側骨釋名中矢曰附附也人所持無也刺亦疾也

補注韞以竹為之弓弛則繼之於弓裏張則太之角

長過淵接引引送矢俱不利故曰辟如終繼又曰引如終繼

橋榦欲執於火而無贏橋角欲執於火而無燂引筋欲盡而無傷其力驚膠欲執而水火相得然則居早亦不動居溼亦不動橋居北反

注贏過執也燂炙爛也不動者謂弓也

苟有賤工必因角榦之溼以為之柔善者在外動者在內雖善於外必動於內雖善亦弗可以為良矣

注溼猶生也

補注鄭用收曰動者在內謂後必撓減變動於內

考工記圖下

卒

凡為弓方其峻而高其柎長其畏而薄其徹宛之無已徹讀為徹應

注宛謂引之也引之不休止常應強言不罷需也峻謂簫也鄭司農云徹謂弓人所握持者

補注峻蓋簫之柱旁者也挺臂中有柎柎謂旁宜高而薄之以便握持高下厚薄互為橫縱之辭也徹與

柎皆弓把柎者其內側骨

下柎之弓末應將與為柎而發必動於綱

注末猶簫也與猶動也發也弓柎卑簫應強則柎將

動綱接中

補注末應將與言箭應將有傷動爲拊而發必動

於網言因拊以致傷動者其病必在角拊相接之處

與與弓韻弓韻發與網韻異文協句爾

弓而羽網末應將發羽韻

注羽讀爲扈扈緩也接中動則緩網箭應將則角幹

將發

補注接中既傷動而緩網角幹皆隨之壞矣

弓有六材易維幹強之張如流水

注無難易也

維體防之引之中參

考工記圖下

奎

注體謂內之於桀中定其體防淡淺所止應若王疏之

多弛之乃有五寸張之一尺五寸太廣之弓往體多未體者弛之一尺謂體

尺五寸張之得五寸唐弓大弓往來體若一者弛之一尺張之亦一尺謂體

定張之弰居一尺引之又二尺應云此據唐大中者而言餘四

引之皆三尺以其矢維角定之欲宛而無負弰引之如環釋之無失體如環

定古音重良反

注負弰辟戾也負弰則不如環如環亦謂無難易

補注既張弰引之如環及其釋弰無失體亦如環也

材美工巧爲之時謂之參均角不勝幹幹不勝筋謂之

參均量其力有三均均者三謂之九和

注不勝無負也

補注角幹筋三者量其力無此勝彼負謂之參均即

所謂量其力有三均也角幹筋之材美工巧爲之時

謂之參均是均者各三而謂之九和也應云力有三均一均

九和之弓角與幹權筋三倅膠三鈐絲三邸漆三與上

工以有餘下工以不足應云

注權平也鈐緩也邸與輕重未聞

補注權之使無勝負故曰角與幹權倅未聞三倅三

緩三邸三與一弓之筋膠絲漆也緩者十一銖二十

五分銖之十三三緩重一兩十銖二十五分銖之十

考工記圖下

奎

四邸收絲之器與挹漆之器皆有量數可取則者

爲天子之弓合九而成規爲諸侯之弓合七而成規大

夫之弓合五而成規士之弓合三而成規

注材良則句少也應云按下文及司弓矢六弓爲

弓長六尺有六寸謂之上制上士服之弓長六尺有三

寸謂之中制中士服之弓長六尺謂之下制下士服之

注人各以其形貌大小服此弓

凡爲弓各因其君之躬志慮血氣豐肉而短寬緩以茶

若是者爲之危弓危弓爲之安矢骨直以立忿執以奔

若是者爲之安弓安弓爲之危矢其人安其弓安其矢

安則莫能以速中且不淡其人危其弓危其矢危則莫能以愿中

茶古文舒假借字

注又隨其人之情性奔猶疾也愿慤也

往體多來體寡謂之夾夾之屬利射侯與弋

夾庚通

注射遠者用弋夾庚之弓合五而成規侯非必遠顧

弋者材必薄薄則弱弱則矢不淡中侯不落大夫

士射侯矢落不獲弋繳射也

往體寡來體多謂之王弓之屬利射革與質

注射淡者用直此又直焉於射堅宐也王弓合九而

成規弧弓亦然革謂千盾質木楫天子射侯亦用此

考工記圖下

奎

弓

往體來體若一謂之唐弓之屬利射淡

注射淡用直唐弓合七而成規大弓亦然

大和無濇其次筋角皆有濇而淡其次有濇而疏其次

角無濇

注大和尤良者也淡謂濇在中央兩邊無也

疏云筋在背角在腹皆有

濇但淡在其中央兩邊無也其次有濇而疏者以上參之此謂兩邊亦有但疎之不肯有也

合濇若背手文角環濇牛筋黃濇麋筋席雙濇

注弓表裏濇合處若人合手背文相應黃泉實也席

雙屈蟲也

和弓數摩

注和猶調也數拂也將用弓必先調之拂之摩之

覆之而角至謂之句弓覆之而幹至謂之侯弓覆之而

筋至謂之淡弓

注句於三體材敝惡不用之弓也覆猶察也謂用射

而察之

爾雅覆審也

至猶善也

古字至致通致致審也


但角善則矢雖疾而

不能遠幹又善則矢疾而遠筋又善則矢既疾而遠

又淡

考工記圖下

奎



考工諸器高庫廣狹有度今爲圖敘於數寸紙幅中
或舒或促必如其高庫廣狹然後古人制作昭然可
見不則如磬氏之磬何以定其倨句臬氏之量何以
測其方圓徑纂輯人之臬陶何以辨其腎鼓鼗鼓又
如鳧氏之鐘後鄭云鼓六鉦六舞四其長十六又云
今時鐘或無鉦閒既爲圖觀之適知其說誤也句股
遷自鉦至鉦八而六二則自鉦至舞亦八而六二鉦
爲鐘口舞爲鐘頂記曰鉦曰鉦者徑也曰鉦閒曰鉦
閒曰鼓閒者崇也曰脩曰廣者羨也羨之度舉舞則
鉦與鉦可知而鉦閒因鉦鉦舞之徑以得其崇然則

考工記圖下

三

記所不言者皆可互見若據鄭說有難爲圖者矣其
他戈戟之制後人失其形似式崇式濩後人疏於考
論鄭氏注固不爽也車輿宮室今古殊異鐘縣劒削
之屬古器猶有存者報吾圖以考之羣經暨古人遺
器其必有合焉爾昔柔兆攝提格日在南北河之閒
東原氏書於游藝壘

考工記圖下終

輪車


鍾馗

和衆

笑

一

壽



辛卯十二月
書局藏

序

余所見言車制者自唐賈氏孔氏及宋林慮齋戴仲達以迄
國朝惠天牧士奇江慎修永方靈皋苞戴東原震殺懋堂玉裁
金輔之楊姚姬傳孫程易疇瑤田阮芸臺元凡十餘家他著者
未及見然已愈說愈詳矣今年自入閩五少雨熱酷窮居無慘
輒取攷工經注讀之堅守康成往復尋繹時似得解頗繁記識
至是三職有者用思略盡因彙爲翰輿私箋得常覽之省其當
否嗟夫經至今日能者無不名鄭學而鄭義轉幾無一是卽此
車制其一端也慎修先生云鄭注之精微賈氏猶不能盡通後
人可輕破乎是真能讀鄭注者然吾不及待斯人而持正之矣
丁巳八月五日子午山柴翁鄭珍識

翰輿私箋序

廣雅書局印

遵義鄭珍撰

凡爲輪行澤者欲杼行山者欲倅

注杼謂削薄其踐地者倅上下等

杼以行澤則是刀以割塗也是故塗不附件以行山則是搏以行石也是故輪雖敝不類於鑿

注杼謂厚也鄭司農云不類謂不動於鑿中也元謂類亦敝也以輪之厚石雖齒之不能敝鑿旁使之動

澤地多塗山地多石故行澤之輪須削牙如杼使不爲塗所著行山之輪須牙上下等使不爲石所傷至於行平地其常也雖亦有行山之時亦有行澤之時亦有行平地而

輪輿私箋卷一

廣雅書局

值泥似澤遇石似山之時然其車之輪斷不專爲行山使牙上下等亦不專爲行澤使牙如杼然於輪人必有常度在不杼不倅之間明矣所以必著此節者正以見常度之不杼不倅也猶之輶人極論大車之轅直無橈乃正以見輶之不直不橈耳必先明此然後知康成說攷工車制確不可易後人紛紛改說由增多口無益於經

兵車之輪六尺有六寸田車之輪六尺有三寸乘車之輪六尺有六寸

注此以馬大小爲節也兵車革路也田車木路也乘車玉路金路象路也兵車乘車駕國馬田車駕田馬

六分其輪崇以其一爲之牙圍

注六尺六寸之輪牙圍一尺一寸

三分其牙圍而漆其二

注不漆其踐地者也漆者七寸三分寸之一不漆者三寸三分寸之二合牙厚一寸三分寸之二則內外而不漆者各一寸也

詳玩注文蓋專明牙之踐地不漆一邊之度所云牙厚不兼投輻一邊也注所以必專明不漆一邊者以上文但言六分輪崇一爲牙圍其圍之尺一寸者可知而以此尺一寸者分爲四面廣狹之數不可知不知四面廣狹數各若干則牙厚牙廣不能定即漆與不漆之地無從定而下文

輪輿私箋卷一

廣雅書局

轂輻諸數出於漆內中謂者皆茫然矣故先云不漆其踐地者以明不漆者在踐地一邊然後接云漆者七寸三分之一不漆者三寸三分寸之二以明漆其二不漆其一之數然後即不漆之數析之云合牙厚一寸三分寸之二則內外而不漆者各一寸順文理讀之明明所云牙厚爲就牙之踐地一邊言非兼投輻一邊謂牙上下同厚也凡牙之厚其度皆如輻之廣小車輻廣三寸五分則牙厚亦三寸五分惟踐地一邊須不杼不倅自不能與投輻一邊同厚其制蓋於牙內外兩邊距地一寸之處各微微鉋殺而下至牙厚九分一釐三豪三不盡而止則牙之踐地不削者只餘一寸六分六釐六不盡合兩邊距地一寸圍之得

三寸六分六釐六不盡居牙圍三分之一不漆是兩邊地之一寸雖爲輪之崇自若而牙踐地一邊既不舛不伴則此二寸者俱踐地矣此注所以算不漆踐地者必并內外面各一寸計之也得此不漆之度乃後以漆者七寸三分寸之一分居投輻一邊及內外兩邊投輻一邊如輻之廣占三寸五分外兩邊各占一寸九分一釐六豪六不盡於是一尺一寸之牙圍其爲四面廣狹皆得的數自輪之平面視之六尺六寸之崇上下不漆者各去一寸其餘六尺四寸皆爲漆內而轂輻諸度之根定矣令者非假設之辭以記無明文由參互推得而不敢質言使若假設其數云爾下注令輻廣三寸半語意亦然此牙圍漆數實言

輪輿私箋卷一

三

廣雅書局印

車制要領記與注俱本明白自賈氏疏不能發明後之讀者先不曉記之言欲梓欲梓是見常度之不舛不伴因誤解注云牙厚者爲上下兩面反詆康成競鳴異說皆自成一家之車而非攷工之車也

或曰謂注云牙厚專屬踐地一邊玩其文誠似據下注輻廣三寸五分云牙上面厚如其廣求鄭輻廣之數於經記了無明文究是意擬且軸以承輿轂以函軸其力惟輻是恃大車任重之車輻廣猶止三寸小車輕理宜減少何緣反多五分則投輻一邊奚不可減其數以增兩面也曰大小車輻廣不同別有說其云廣三寸五分記雖無明文而康成由軸之軸圍逆推之又以蓋之鑿深互比之其數

實是如此卽不啻有明文矣何也輪崇車廣衡長三如一車廣卽軫間而五分軾間以一爲軸圍記之明文也函軸者穿必與軸等大是一尺三寸二分之二軸圍卽轂大穿之賢圍面五分轂長去一爲賢又記之明文也賢圍函軸者同軸圍容金者須旁加一寸則圍一尺九寸二分而於五分轂長爲居其三分是一分有六寸四分合五分得三尺二寸則轂長轂圍之數見矣倍之六尺四寸爲輪崇漆內之數則輪內外而不漆者各一寸見矣而以轂圍之防指其數又記之明文也轂爲壺中當輻諸之處其圍居轂圍三之一占轂徑三寸五分五釐五不盡餘七寸一分一釐一不盡是輻鑿之地矣而量鑿深爲輻廣又記之明文也

輪輿私箋卷一

四

廣雅書局印

是鑿深之數卽輻廣之數矣而輪人爲蓋鑿深二寸有半寸又記之明文也是鑿深之法矣蓋之部徑六寸中函達常徑一寸面鑿深二寸半對爲五寸則鑿端一枚盡部徑無餘分輻蓋之鑿深如其法一畔三寸五分對之則七寸而於轂徑猶一畔餘五釐強不盡者達常居部中常靜不動鑿端雖盡部徑不致弓傷達常轂於軸常動不靜須鑿端之前略留餘分使輻不及軸面軸亦不及輻然其爲餘分甚微雖不盡面適盡矣此康成三寸五分之輻爲斷不可增減者也牙上面之厚如其輻廣夫復何疑

或曰三寸五分注雖由記推得終屬輻廣於牙厚何與而云牙上面之厚如之豈亦康成之說乎曰固康成之說也

於何見之於其注經三分寸之二見之注曰三分寸之二
出於輻股鑿之數所謂股鑿之數即輻廣之數也所謂出
者牙出也何以知爲牙出以其言出於輻鑿也輻雖有三
分之二不殺而終不能出於鑿故知是謂牙出牙出則不
與股鑿正對故輪偏算若不令牙出即知與股鑿正對正
對則股鑿之廣即牙上面之厚矣余所述非康成之說而
何如曰注云牙厚者是上下兩面此無論輪人斷非專爲
牙上下等山行之車說經而實誣經即康成已云輻廣三
寸五分其轂圓殺股圍三之一猶廣二寸一分以股一寸
六分零之牙厚尙有五分無安置處而又令牙出於輻股
鑿六分有奇則輻轂之二寸奇者止有一寸著牙上此雖

輪輿私箋卷一

五

廣雅書局影印

婦人童子猶知其不可矣謂康成洞精象數而顧不能知
乎乃千餘年讀此注者舉世謬謬詆鄭而實誣鄭耳可
見鄭注之難讀

程氏瑤田謂記凡言圍而不見橢圓長方縱橫之數者圖
者皆圍三而徑一方者皆圍四而徑一牙圍一尺一寸不
見縱橫之數其材蓋正方四而各二寸七分半三分其圓
不漆其踐地一分除踐地一面則內外而不漆者各四分
五釐強棹內中詁得三尺二寸五分四釐強是爲較長真
度鄭注約略無根不足憑余案程氏由讀鄭注不得其解
又誤準以大車輻廣三寸厚一寸爲小車亦然因以如注
筆者則牙是長方厚止寸許輻轂將突出牙厚之外於筆

法動皆齟齬遂求之磬人言三分股博鼓博者爲長方必
言縱橫之例證牙圍不見縱橫必是正方以肆其說不知
磬人文止是句法非言圍之例也若但言圍者必是正方
即如程氏定輻廣三寸厚一寸明是長方也記宜見縱橫
之數矣而止言股圍轂圍何嘗見縱橫之數乎然則何以
定牙圍必是正方面非長方乎強拉經文一二語就已爲
例自詡獨得真度詆駁前人而不計抵其熾者即在下文
此私勝之蔽也

阮氏元謂凡物圍者乃謂之圍牙圍乃輻牙周而之圍尺
一寸乃大圍而寬之平度不漆近地之一分三寸六分零
棹內中詁得較長二尺九寸三分零記文本明自鄭誤注

輪輿私箋卷一

太

廣雅書局影印

首加一蔽而有五不合凡圖皆指圍者如注是長方不得
止寬三寸許則太窄二寸三分寸之二是牙厚一寸五
乃令厚一寸許則太薄三依注即較長三尺二寸則較太
長應門不能容四太車轂徑一尺五寸合兩輻長四尺五
寸兩牙圍三尺共九尺爲輪崇故車人曰六分輪崇以一
爲牙圍小車牙圍亦指寬面若以一余案此說尤大謬記
諸言圍者輻是長方面言股圍轂圍蓋弓鑿廣四枚明已
是正方面言股圍蓋圍輻如齒櫛當免承輿下亦必皆
方而言輻圍輻圍當免之圍矢之刃使非圓者而言刃圍
何以見圍者乃謂之圍方者即不得爲圍乎不通計經文
而憑臆立例以解古經詆舊說荒蕪甚矣且牙材必用全
木或析木採之寬厚宜略等始可曲而爲圓如其說是用
厚二寸寬一尺一寸之木枋向厚而屈之大車更寬至一

尺五寸不曉從何採得此理勢之斷不能者也又云或合五合六成規合抱處有牡齒交固似牙故曰牙若然輪止六尺六寸高以五六截寬一尺一寸之枋接成規一截只長尺許徑可微斫厚面圓之不可採亦不必採何以有廉極腫之病乎處尊貴而談物曲心到固不如目到也其云太窄太薄及以綆數見牙厚以大車證牙寬鄭時固不知經常作如此解宜其不合也惟應門容二微三个是廣二丈四尺如阮氏云應門容二車依鄭漆輪法則微廣八尺外小穿各長二尺六寸軸通長一丈三尺二寸即應門不能容其說誠然然應門必須兩車並行未見出何典記且以鄭計微廣等之三分轂二在輻外得一尺九寸兩轂

輪輿私箋卷一

七

廣雅書局

三尺八寸內除兩綆數一寸三分零在微廣數內餘三尺六寸六分零加微廣八尺軸通長一丈一尺六寸六分零其出小穿容錯者兩端不過多二三寸然則即令兩車並行於二丈四尺之門亦未見其不能容況本無並軌君門之說又不知所謂依鄭漆輪法者是如何計算也嘗論古人凡創一物必合於物之情理當於人之心目絕無勉強率就故其制易知易從美善而不可易也即如輪牙以注云踐地不漆一分之內有內外各一寸推之知車輶樣治初成其厚本上下相侔也乃先於內外面距邊一寸各畫一規又於厚之外邊中除一寸六分強周畫兩界線然後各即規外楷殺之至於界線而止則規自成廉

大四百八十八

塼而輪成不侔不杼之形立而視之輪之面盡於規自規以外皆踐地者非輪面也然後盡漆其輪面既使濂泥易脫易洗又得飾為美觀梓內詘中易而且準其為合情理當心目何如也若如後人所說牙厚上下相等則牙面自是齊平而一截漆之一截素之入於目既不成象又於無界塼之平面加漆必有過與不及之處詘中取度求準則難自然之與勉強可以定是非矣

梓其漆內面中詘之以為之轂長以其長為之圍

注六尺六寸之輪漆內六尺四寸是為轂長三尺二寸圍徑一尺三分寸之二也鄭司農云梓者度兩漆之內相距之尺寸也

輪輿私箋卷一

八

廣雅書局

古之為梓者將葬陳材每四枋縱橫葺如井字層累積之故士喪謂之井梓其納窆周棺亦然云梓其漆內者凡於物之圓圍上取正中徑數若即圍上量之必有偏左偏右之差但於圓外作一方容圓量其方線如一即得中徑準數矣今取漆內中徑其方線正是井梓之形故曰梓其漆內此與下指其數並其輻廣並以彼象顯此象而此象之形制益明古人文筆之精實有作數十語不及下一字之詳且顯者後人止以間泛字視之或以艱與字稱之不得於言如之何講其制也

以其圖之助指其數

注指除也助三分之一也鄭司農云指讀為桑螵蛸之蛸數

大四百八十八

讀爲蜂之鼓謂鼓空壺中也元謂此鼓徑三寸九分寸之五壺中當輻者也鼓者猶言趨也蜂鼓者眾輻之所趨也五分其鼓之長去一以爲賢去三以爲軹

注鄭司農云賢大穿也軹小穿也元謂此大穿徑八寸十五分寸之八小穿徑四寸十五分寸之四大穿甚大似誤矣大穿皆謂金也令大小穿金厚一寸則大穿穿內徑四寸五分寸之二小穿穿內徑二寸十五分寸之四如是乃與鼓相稱也

防者分理之名本無專字言地理卽从卜作防言木理卽从木作枋言指之分卽从手作枋言骨之分从目作助因

輪輿私箋卷一

九

廣雅書局

从木又可从艸作芳因从手又可从人作仿文所無王制仿注爲什一此爲三一者以彼喪祭費不能多至三一此於上下諸數惟三一爲適合故知是三之一也孔氏正義謂仿者分散之言數亦不定得其義矣鼓說文作操訓鼓中空也讀若鼓許君是取故書本字作鼓是取音義皆同字故二鄭卽就鼓字作解急就篇作輶从車與从木義同惠氏士奇以桑爲杲誤未確碑本止作桑是輶取操鼓同聲別增也捐訓除者除去其實使虛而成孔也从手與匠人稍溝从木同木自大漸小而上其杪爲標稍則稍以漸殺除而成殺孔之數亦由大漸除小而成故曰捐其數堂

輶子房喜結於標稍上因以名之作字者以其虫屬配虫

爲標稍說文只有先鄭讀稍如標稍擬其音而義卽在也

賢者說文賢大目也从目取聲與此賢音義並同或本是賢字寫者增目成貝或賢有勝義以兩穿相較此頭之大爲勝遂名賢於義亦得也軹者凡語止詞曰只轂孔至末而止卽呼爲只後因加車作軹軹輻端亦當軸止處又所以止軸之出故亦呼爲只其作字遂兩同太馭祭兩軹少儀作祭左右軹以軹聲與軹近借用因又與車微字同至兩軹故書作軹以軹字依篆體書之只作只傳久或增綴或模糊卽成开旁爲軹字經杜子春正定其誤已明故說文無軹也轂孔自內頭起其圍徑卽漸殺漸小軸入轂之圍徑如之故孔適相固而運轉其內頭孔曰大穿外頭孔

輪輿私箋卷一

十

廣雅書局

曰小穿孔內當輻處曰壺中皆俗間熟傳舊名故先鄭舉以通古蜂鼓亦俗間言眾湊意有此語與蜂起蜂聚蜂擁意同後鄭申之云鼓猶趨蜂鼓眾輻之所趨者今本鼓漢書李軌音鼓倉豆反則鼓趨音義並與湊同蜂鼓是泛語注意以眾輻湊之亦是蜂鼓所以名鼓非轂鼓卽是蜂鼓也兩穿有內外徑者孔頭必嵌金釭使與軸之鐫相摩切作孔之時預儲嵌金厚一寸之地圍徑自寬多二寸深則止足容金自內卽圍徑與軸等大故有內徑外徑及嵌金之後外亦與軸等大而其孔是金非仍木也故曰凡大小穿皆謂金也轂孔之長非鑿所能穿古亦當用鑿法而轂之圍徑不能卽其處量而規之也當於一頭中作徑

三寸五分五釐五不盡之圍爲鼓徑規旁加徑四分二釐
二不盡爲賢內徑規又旁加徑一寸爲賢外徑規凡三規
重之於一頭中作徑二寸二分六釐六不盡之圍爲軹內
徑規旁加一寸爲軹外徑規然後先鋸鼓規直而入視鋸
具上度數入深一尺一寸二分五釐卽是鼓之正中當軹
鑿心處也乃鋸軹內徑規亦直入至深二尺零七分五釐
交鼓之正中又準定鋸具度數從賢內規入勻殺漸小適
交於鼓正中又從軹內規入勻添漸大亦適交於鼓正中
乃鋸賢外徑規及軹外徑規如金之佔地而止於是得數
當軹鑿心處圍徑三寸五分五釐五不盡於鼓圍居三分
之一其兩廂未消除者一廂有三寸五分五釐五不盡以

輪輿私箋卷一

十一 廣雅書局宋

居輻之舊賢外徑得六寸四分其圍一尺九寸二分於五
分較長爲去二軹外徑得四寸二分六釐六不盡其圍一
尺二寸八分於五分較長爲去三
程氏瑤田以鼓爲鑿深防爲十分之一圍防爲三寸二分
五釐強用其成數三寸爲鑿深賢軹乃飾鼓之名五分較
長飾其一分別名賢飾其三分別名軹去其五分之四飾
之畱一分不飾以待置輻故曰去一去三以爲之若如注
說大穿小穿穿數必出於圍上當云五分其較之圍而記
乃出數於較長且穿則有圍有徑今所爲者其圍上文言
長必不可不見圍字而不見圍字是賢軹必指飾鼓其說
甚辨段氏玉裁注說文車部軹下直據爲車制確說余細

釋之其言大非也以鼓爲輻鑿之說始於宋林希逸腐齋
攷工記解國朝方氏苞周官集注治之至程氏乃推極其
說余案凡鑿孔記止名鑿若果鼓鑿名鼓下文宜曰量其
鼓深曰輻廣而鼓淺曰鼓深而輻小曰輪雖微不類於鼓
使上下文名稱相應何以都不曰鼓而曰鑿則鼓之非輻
鑿決矣且鼓中空之正字作樸與鼓同讀必是倉頡諸篇
中字斷非許君因先鄭義新撰以鼓爲輻鑿則樸別作何
解豈古人就名立字者亦非而必待數千年後一程氏始
識其眞乎記文凡言幾分某去若干以爲某者皆是以彼
不去之數爲此之數何緣於此三句文法不變而解獨變
文云去一以爲賢則有四去三以爲軹則有二而謂一分

輪輿私箋卷一

十二 廣雅書局宋

以爲賢三分以爲軹是以爲者其不去者也何以反云去
且果如此則但云以一爲賢以三爲軹而一分置輻不言
自見豈不簡明願作此詞意相戾之語乎依文求之直無
一是又謂如注則上下不當言五分其長言長卽賢軹下
不當無圍字夫較長與較圍數等記於賢軹要是以彼數
見此數長與圍隨舉皆可何以必須言圍賢軹卽是穿之
名指言圍穿卽是圍徑非賢軹別是一物須於其上指圍
徑也無從言圍自不可言圍文正與輿人三分車廣去一
以爲隧一例指言隧已是與深自不可言隧深三分廣去
一爲隧隧自是車之長而非車之廣如程氏將謂隧下必
當見深字而上又不當言三分車之廣乎又謂下篆輻筋

膠專言飾此去一去三之四分夫四分既飾矣所云留一分不飾以待置輻者長居六寸四分如彼說輻廣三寸只占得三寸其餘三寸四分既無輻可占何以不當象輻筋膠乎程氏徒負私立異精審如段氏亦惑其說至謂其謂輒爲輒之譌者爲今人勝古人作聰明亂舊章之害如此阮氏謂防止當訓餘未有三分之一之訓此防止爲木理當從說文作枋理防止一聲之轉以圍防指其數者言順輻木中直理除去穀中心木而爲穀也非謂其圍下文明言賢輒之圍卽是穀圍若先又別出穀圍古人斷無此謬戾鄭氏誤解之余案記之所明皆舉其可差錯而不容差錯者爲著其一定之法度若穀之穿孔兩頭度數已定去實成空

輪輿私箋卷一

十三

廣雅書局

人誰不知豈慮差錯顧贅此無爲之語乎且以圍防爲順其直理不知穿既有大小則入穿一二寸卽已不盡順其理矣況防本分理之名雖非定數而實因他數以爲數若謂止訓餘則王制歲之仿三年之仿究餘幾何乎若以理防一聲言防卽是言理則推之王制而云祭用數之理喪用三年之理更成何語乎其解蓋不通也又云先後鄭說穀皆指穀外建輻之鑿爲言夫二鄭何曾以輻鑿爲數乎知明明注文未之能解也至又非康成金厚一寸之說云賢輒之金不滿穿中刻鑿兩末以容金厚而金圍與大小穿圍同徑其中豈能相平案正惟以金厚一寸故令穿之外徑增寬一寸爲嵌金之地及其嵌訖金圍自與穿內圍

齊平願如此嘗議信乎於注文不全據也或曰說文櫟爲穀正字訓車穀中空阮氏蓋本之豈說文亦非歟曰許君是說字櫟木是穀中空雖不切指其處而其物事已無可移二鄭是說經同是穀中空不切指其名穀之處卽與賢輒無別而經不明阮氏固未知此

又程氏既以牙圍一尺一寸爲方徑三分漆二梓內中詘得穀長穀圍同三尺二寸五分四釐一豪六絲六不盡用穀圍十分之一三寸二分五釐四豪一絲六忽六不盡以指輻鑿之深因以其數爲輻廣又因之以爲弱自謂此爲真數注所計者盡是臆度夫穀之爲壺中爲輻鑿防之爲十分之一爲三分之一且無論孰是孰非就令所得穀圍

輪輿私箋卷一

十四

廣雅書局

是真度則經云以其圍之防指其數者明是以穀圍十分之一三寸二分五釐強指其輻鑿之深矣文字中間別無商量卽應用其圍數十分之一可也乃又謂止用其成數三寸而取證於車人輻博三寸之文云輪無大小輻廣不得過三寸亦不得不及三寸夫輪輿輞三職諸度皆言若干者卽實是若干何獨於指輻數須懸一浮數令讀者筭者待以車人證之乃知是用其成數乎況經止言圍之防卽讀者筭者亦止知有圍之防又何從知是成數非成數乎且十分之一程氏自定之如其說以讀經文車人輻博三寸是經輪人輻廣出鑿深鑿深居穀圍十分之一亦是經必以小車之輻博當同大車之輻博於防止用其成數安

知大車之輻博不當如小車之輻博而所謂博三寸者非止舉其成數乎既不依注又不依經說經而經亡皆職此之由也

容轂必直陳篆必正施膠必厚施筋必數轆必負幹

注容者爲之形容也篆轂約也轆負幹者革轂相應無贏不足

既摩革色青白謂之轂之善

注謂九漆之乾而以石摩平之革色青白善之微也

治經火養之木爲圓長三尺二寸之形是曰容轂以繩縣之身及兩端之圍皆與繩觸則直矣陳列也篆非一處故曰陳篆其廣狹及幾處無間當任意爲之無定數也每篆

輪輿私箋卷一

圭

廣雅書局

一周以矩準之其高下皆與圍相切則正矣篆說文作軻訓車約蓋所據本異

案約轂與轆革是兩事諸家說皆不悛轆革者除置輻處通輓之所以固轂因以爲飾凡小車皆然無貴賤之別上文云進而眠之欲其轆之廉無所取之取諸急知與輪必取圓輻必取直同是小車通制不得而缺者也篆者謂轂約轂約謂之篆鐘帶亦謂之篆皆指其圍繞一周者據市車先鄭注篆讀爲圭珠之珠夏篆轂有約也參之先鄭典瑞注珠有圻瑋瑋起說文珠圭璧上起兆珠知篆以珠起而名鐘帶亦名因瑋起其制於轂幹刻之令起圻瑋一周刻此處微容即彼處起圻瑋其圻瑋處即是篆也當不止

輪輿私箋卷一

圭

廣雅書局

一處刻訖其狀蓋如竹形然後渾體厚播以膠密被以筋又播膠一層乃以革輓之令革與容處堪瑋瑋處皆緊相貼切則珠起者亦隨革瑋起容突分明然後通九漆之待乾摩平乃就珠起上周畫五采其外通朱漆之此篆之制也以其周繞束轂故曰約非賴此約束其轂始固之謂據巾車孤乘夏篆卿乘夏綬大夫乘墨車後鄭注夏篆五采畫轂約夏綬亦五采畫無珠爾墨車不畫則篆惟孤以上始得爲之以益觀飾卿大夫皆不珠起而卿止於轆上畫五采如篆之周亦非一處以其不珠起漫慕然故曰夏綬大夫則不惟無篆且不畫采而止漆黑之故曰墨車等而下則士止轆革並不漆是篆爲孤以上專制轆爲上下通制明矣轆轂古謂之軻詩商頌小雅並云約軻錯衡約軻與錯衡對文衡是通制明軻亦通制惟助祭諸侯及方叔元老之衡軻是篆約與錯畫爲異故稱約軻錯衡毛公采苞傳云軻長轂之軻也朱而約之而鄭烈祖箋云軻轂飾也飾即轆革則長轂之軻猶云小車轂之轆革耳朱而約之乃是解約字蓋孤以上之轂既五采畫其篆約則篆約之外皆朱漆也故云朱而約之說文軻長轂也依采邑正義文諸本並作長轂之軻也以朱約之是本毛義非即以朱俗依毛詩增段氏朱之正惟許君意以但言以朱約之其爲爲約之今本亦俗改

公長轂之軻義全廣雅云轂篆謂之軻轂篆是據元本今

作輶謂之張指爲失毛旨詩疏云輶者長轂之名又據許而遠許意矣通藝錄倡爲輶輶輶飾名輶乃輶字誤之說段氏確信不疑卽用以說輶字於古義益謬亂顛倒不足憑

段氏說此記云容如製甲必先爲容之容先爲容轂之範盛轂於中以治之飾之陳篆者刻畫其文而以革縷若絲嵌約之而後施膠施筋而後輶之以渾革而九漆之而摩之革色青白而後朱畫之容轂以下渾轂所同輶而朱之輶所獨案此說仿匠家造嵌絲器法言轂飾以篆爲若彝鼎上鏤篆文與毛鄭所言約者極不合徒欲傳會毛義以實去二爲輶之說益牽強非事理

輪輿私箋卷一

十七 廣雅書局

輶只是輶革爲飾爲長轂上下通制約輶則輶革上有篆約爲孤以上專制毛許鄭義解是一而惟鄭輶轂飾也之訓簡而實明蓋輶革卽是飾此飾卽是輶不兼約字在內毛云長轂之輶卽名以明義許以非長轂卽無飾只云長轂輶革自不待言義皆太簡故後人易誤會又易傳合賴康成詩禮注乃足通之

三分其轂長二在外一在內以置其輶

注轂長三尺二寸者令輶廣三寸半則輶內九寸半輶外一尺九寸

長上無內外也內外由輶而立則輶之地自在中間故三分轂長擬九寸五分居內一尺九寸居外其中間三寸五

分卽置輶之地矣程氏瑤田謂若此則輶廣之中心不當其所分之縫而出而外移卽不得置於轂長外二內一之間譏康成用算法不審先後余謂輶若如針如錐其置之也自正正在外二內一之間既廣三寸五分於轂長上須占三寸五分之地除去占地其在內在外之數始明如以廣心當分縫一畔廣占一寸七分五釐其一分二分之當此兩畔者爲在內乎爲在外乎謂能涵泳經文吾不信也輶廣三寸半乃兵車乘車不可增減之實數令之云者以由經推得而經無文故不敢質言使若假設云爾賈疏謂注以稍數鑿深知之不得鄭旨稍數鑿深之數於經亦無文注蓋由輶人之明言輶圖者層遞推至牙圍而得之也

輪輿私箋卷一

十八 廣雅書局

記於車總目著輪崇寸尺爲輪輿諸度之根各度遂不明言使讀者互求自得則輶之廣厚宜卽於輪輿輶三職中求之後人以其數隱而難求也程氏瑤田乃準之車人輶博三寸厚三之一謂小車輶廣不得過三寸亦不得不及三寸其厚亦是一寸並與大車同文具於彼省於此阮氏元又以自定之牙厚二寸云輶當滿牙其廣二寸大車輶厚三之一小車厚當三之二爲六分六釐六豪卽如其說者三寸得一寸則三之二者應得一寸三分三釐三不盡云厚六分零是於廣二寸爲三分之一非三之二也說之自相矛盾此皆逞私臆而未深求記文也大車小車以有任輕任重之別故其諸制廣狹高卑長短曲直各自爲度無一相同不應於輶獨同且輶之所以不同者正有其故

惜諸家未之知也大車轂短只一尺五寸其圓之大卻四尺五寸制令輻廣三寸即正中置輻其兩頭止各餘六寸令輻厚一寸三十輻佔轂圓三尺餘一尺五寸兩輻相距尚有五分不鑿空地故輻比小車廣少而厚多小車轂長不止增倍而圓僅三尺二寸制令輻廣三寸半其外二內一者所餘甚長令輻厚七分則兩輻相拒不鑿者只有三分零故輻比大車廣多而厚少其因轂之圓長以增減輻之廣厚爲數雖異而廣少者增厚之厚少者增廣之使其強力而固則一必比而同之失古人制器之精微矣

凡輻量其鑿深以爲輻廣

注廣深相應則固足相任也

十九

廣雅書局

輪輿私箋卷一

二十

廣雅書局

凡者最括之辭包輪人車人六車在內上凡斬轂下凡揉耳亦然記不著輻廣之數者量其鑿深爲之是鑿深之數即輻廣之數也而亦不著鑿深之數者轂孔壺中當輻苗之數居轂圓三分之一餘三分之二之徑即兩畔輻苗之鑿深是稍較餘徑之數即鑿深之數也止發此一句爲率上文已著轂徑而由轂徑得鑿深即鑿深見輻廣已不啻詳言之矣車人之止著輻博三寸亦以有此句爲率即可由輻博見鑿深由鑿深得轂徑同一省文之法明乎此益見轂徑鑿深輻廣三事數同而小車是小車之數大車是大車之數非輻廣同是三寸於輪人略之於車人互見之也凡以柄周繞圓物投之者必深視其圓之徑使投者相

湊相倚聚力如一开始固而益固輪人之爲輪爲蓋其鑿之法是一轂猶蓋斗也輻猶蓋弓也輻猶達常也蓋斗徑六寸達常徑一寸以達常貫蓋斗中猶以軸貫轂中也蓋斗之徑除達常徑一寸止餘五寸猶設徑除軸當轂處徑三寸五分五釐強則止餘七寸一分一釐強也蓋斗鑿深二寸五分相對則盡其五寸猶設鑿深三寸五分相對則盡其七寸也而蓋鑿之深無餘分轂轂尙有一分一釐強未盡者以蓋斗與達常常靜不動故鑿雖穿通而不傷達常轂與軸常動不靜故鑿端一枚之前須稍留五釐強使輻與軸兩不相及然一畔五釐強其畱數甚微雖曰不盡而其後亦適盡矣與蓋鑿究無異也

輪輿私箋卷一

二十一

廣雅書局

輻廣而鑿淺則是以大抗雖有良工莫之能固

注抗鑿動貌

輻與鑿其深廣如一言一則二見輻廣鑿淺是廣及度而深不及度鑿深輻小是深及度而廣不及度深不及度則苗之入轂不固廣不及度則苗之承轂少力見輻鑿廣深非皆二寸半不可也以此益驗苗是直入尖符非鋸筍

故竝其輻廣以爲之弱則雖有重任轂不折

注言力相稱也弱苗也今人謂蒲本在水中者爲弱是其類也鄭司農云竝讀如紘繩之竝謂度之

玩一竝字而輻柄之形具矣竝字說文所無蓋即紘字或因古文系作〇〇與〇〇形近故書漫譌隸寫遂作立或

草書系與立近隸爲因作立許君據故書止是絃故無計
字先鄭注本已是竝而知其音義故令作絃繼之絃解

絃者用一條組先以一頭屬左旁冕竿上以一頭繞兩下
屈而上屬之右符垂餘爲飾冠冕訖視之左右組自竿斜
下交於頤成尖角形幅當入轂處廣三寸半長如鑿深
亦三寸半其初雖已削廣之兩面漸殺漸窄以至於端令
適與鑿相面而其廣三寸半自若也今於入鑿處起兩邊
斜殺以至於端與弓之股端一枚同則是成尖角形之符
與絃形正似故曰竝其幅廣以爲之弱弱所以必絃之爲
尖筍者車輿之重全藉六十幅之力承之而六十幅更迭
常直地者止有兩幅輻鑿心之末盡轂徑者止五釐強

輪輿私箋卷一

三

廣雅書局

自鑿心以內漸大以外漸小輻端又鋒薄無餘分若爲方
外過五釐強其內尙不及輻端又鋒薄無餘分若爲方
筍卽鑿亦方鑿其投弱也弱兩邊直入上以鋒薄之端撼
未鑿五釐之木雖不通猶通也而重任壓於上弱必上僭
侵軸轂亦必往下潛移一輻如是卽輻輳如是轂之破折
恆由是作惟剡輻廣使如箭鏃前半則弱之兩邊斜交鑿
心其投轂也自入鑿至鑿心竝負轂進邇相承一豪不能
上僭轂亦一豪不能下移而轂之壓輻以弱兩邊計之直
是壓七八寸則輻之承轂愈固而有力故雖有重任轂不
折也

江氏永謂受箭之孔必當廣半寸以上方可容插輻股端
當厚一寸有奇使相著不留空隙輻輳相扶有力其意蓋

以爲爲方符股端厚一寸有奇於每而曲剡二三分則蓄
厚半寸以上然後殺薄兩面以爲筍受箭之孔如其廣厚
以容之其未剡之二三分兩輻相著不留空隙則一輻之

左邊一輻之右邊共承箭孔相距之地五六分以致其力
其推測甚細戴氏震云蓋厚大嘗極思之如此則股端
之曲承轂股爲轂限鑿盡一枚之前無論所餘厚薄蓄不
及傷之但蓄是方符股既爲轂限定卽蓄只是填實其孔
於轂身豪無承託之力承託全賴一邊二分弱未剡者以
兩輻相距之地厚三分有奇則向內止長三寸餘之一薄
木片而兩輻終日運行互相上撼車輿之重又下壓之欲
轂之不破折難矣江氏殆未慮及此良由略視竝字雖精

輪輿私箋卷一

三

廣雅書局

思亦不能得耳或曰如子言蓄用尖筍更曲剡股端使輻
輳相著不愈固乎曰剡曲卽承轂之力在股端不剡曲卽
全力在尖筍與其任以五六分之力何如任以七八寸之
力邪且剡曲雖作尖筍終不免上撼之害知者所以不爲
也

輻之厚注亦無文所以然者以轂圍三尺二寸須周布三
十輻每輻又須有相距之地其厚可約而知也江氏永謂
當寸半以上戴氏震定爲大半寸則是六分六釐六不盡
於通分法爲三分寸之二也今合股圍轂圍及輻數求之
謂當厚七分以推諸數似乎巧合

參分其輻之長而殺其一則雖有深泥亦弗之濂也

注殺衰小之也鄭司農云謙讀爲黏謂泥不黏著輻也

輪崇六尺六寸者除去牙之漆者一寸九分一釐六豪六不盡不漆者一寸上下牙共除五寸八分三釐三不盡又除穀徑一尺六分六釐六不盡餘四尺九寸五分分爲兩輻之長則一幅除齒爪不計長二尺四寸七分五釐三分之而殺其一則殺者長八寸二分五釐止於廣之向車箱一邊殺狹至爪入牙際其向外一邊不殺兩面近牙處亦稍殺但其數甚微試以人之立驗之由股面至足其前面直下後面自腓腸卽漸斜漸細兩邊亦略殺焉此下文股散之所由名也輻所以必有殺者止爲泥之黏著殺者連牙高一尺有奇泥之上及輻至此已深若過是則不能行矣或曰輻之向外者豈泥不能黏何以獨不殺乎曰不黏者謂殺其一邊使細如散形自然通散泥不黏著非謂只不黏殺之一面也

參分其股圍去一以爲散圍

注謂殺輻之數也鄭司農云股謂近轂者也散謂近牙者也方言股以喻其豐故言殺以喻其細人脰近足者細於股謂之骸羊脰細者亦爲散

上三分殺一著所殺之長短此著所殺之廣狹輻之未殺者皆股也股廣如一自二分長之下殺之使細則成止股下散之形其殺數非直斜就向內一邊乃略圓漸斜而下至將入牙際散圍卽於此取之先鄭謂散近牙者指此此

輪輿私箋卷一

廣雅書局

以下則爪也謂股近轂者取其將入轂際以明此之爲將入牙際耳輻股廣三寸五分厚七分兩面廣七寸兩邊厚一寸四分共八寸四分爲股圍三分之一分得二寸八分去其一分有五寸六分以爲散圍散兩面不殺則兩邊厚仍各七分共占一寸四分餘四寸二分兩面廣各居二寸一分也

輻爪之長短廣狹經注皆無明文案齒爪爲輻上下之柄其於形制宜同齒既統其股廣以爲尖筍明爪亦當統其散廣以爲尖筍齒之長既如其鑿深而盡散之徑明爪之長亦當如其鑿深面盡牙之廣卽其上可知其下經注故不言也且下文云有契必足見在經已不啻明言之矣

輪輿私箋卷一

廣雅書局

後爪所以必爲尖筍者蓋牙之廣三寸弱而踐地一寸又是斜殺則方者止二寸弱若爪爲方筍亦止可長二寸弱如此卽仍不免輻廣鑿淺大抗難固之病又牙厚三寸五分若以二寸一分之方筍投之兩邊不鑿者無幾必不勝爪之搖撼而有破裂之患故必爲尖筍自散廣兩邊斜殺交於端一分如齒之端長二寸九分強如牙之廣而其鑿則穿達於外自外視之其廣一分其長七分及以爪投之也牙兩邊漸內漸厚迤邐固抱其爪上雖有重任壓之而爪一豪不能下出此制之所以善也

揉輻必齊平沈必均

注揉謂以火槁之取輻之直齊如一也平沈平漸也鄭司

云平沈謂浮之水上無輓重

輻牙轉三者皆曰揉蓋並用全木或析木爲之木之經綫者筋理必不全不堪任力揉說文作燥火槁專字

直以指牙牙得則無槩而固

注得謂倨句槩內相應也鄭司農云槩撥也蜀人言撥曰槩元謂槩讀如涅从木熱省聲

不得則有槩必足見也

注必足見言槩大也然則雖得猶有槩但小耳

直以指牙謂三十輻投穀訖皆將入牙鑿時也倨輻也句牙也眾齒既投穀乃以牙兩半規交而抱之時倨之柄各指其鑿句之鑿各值其柄兩相應而無豪末偏邪相就之

輪輿私箋卷一

廣雅書局

處斯之謂得若少偏斜相就即不得矣無槩而固甚言其輻之穩固非全不槩也足槩之末也苟槩柄不應其投也必強一邊使相就則其一邊必鬆槩有厚薄無長短以不能進爲極槩柄既有一邊鬆即槩無不進其末必露出踐地一面待不能進始削其首令齊乎此不得之微也明乎此然後見輻之兩端既絃其股廣爲尖筍亦絃其股廣爲尖筍於經固已明白示人特人未之極思耳

賈疏輻直者爲倨牙曲者爲句足乃據槩而言深得鄭旨江氏永以賈氏不能通鄭之精微謂輻爪當作邊筍成倨句形其輻外直下爲倨內曲刻之爲句戴氏震仍之余案注云倨句槩內相應明倨句不專就柄言江戴蓋止就柄

上求合鄭說不知經云直以指牙是據投穀訖將入牙時言牙之得不得至是而見此時輻直牙曲鄭所謂倨句非指此而何賈氏於鄭之精微固多未盡然此實得之也鄭用收云足者柄之下柄入鑿中而猶見其足鑿太寬之故程易田亦謂足即爪爪鑿不相安則合縫處必不相應而爪外露余又案攷工凡稱名前後是一必無既稱爪忽又稱足使人迷惑之事即以理勢言之爪之入鑿非上抽不外露重壓於上斷不上抽縱不穩固亦止左右動搖槩之者止欲不動搖耳就令鑿太寬槩之則柄滿矣何以有槩而猶必見其足之外露乎此皆不明輻兩頭並是尖筍其鑿深必盡其徑而牙鑿且穿通踐地一邊成廣一分長

輪輿私箋卷一

廣雅書局

七分之孔故鑿柄不相得必致槩見於此孔外不得於經而憑臆揣合宜其義陞机不安矣

六尺有六寸之輪經三分寸之二謂之輪之固

注輪輦則車行不掉也三分寸之二者出於輻股鑿之數也

經者江氏永云非別有一物止是輪偏輦之名是也經自凡斬穀以下言爲輪首明穀次明輻又次明牙三材和而輪成矣輪成其經斯見故以經數終焉則經非於牙上求之不得也注云出者牙出也牙所出於輻股鑿者牙之厚如輻股之廣同三寸五分當其爲受爪之鑿孔距牙外邊六分六釐六毫六不盡起鑿向內邊其廣長如穀之厚七分廣二寸一分兩邊亦斜刻令鑿端廣一分長七分直通

於背使容尖筍則向內一邊不繫者亦有六分六釐六不盡是內外不繫之地相等而繫孔正居牙中也及以輻爪指牙中投之向外一邊不殺其直中繩向內一邊所殺處之一寸四分爪之兩邊繫繩約消六釐六豪強而其半猶當牙上則投訖視之輻股向內一邊有六分六釐六豪六不盡出牙邊之外牙向外之厚有六分六釐六不盡出股鑿之外而牙自平鑿自中輻自前原正而不偏唯牙厚與股鑿同是三寸五分而上下不正相對則牙厚較股鑿爲偏出矣注曰三分寸之二者出於輻股鑿之數又曰輪雖單爪牙必正苟得其端緒其旨明若指掌賈疏以後乃皆失之

輪輿私箋卷一

七

廣雅書局

視其綆欲其系之正也

注孟當爲爪謂輻入牙中者也鄭司農云綆讀爲關東言餅之餅謂輪輿也元謂輪雖單爪牙必正也

察其莖蚤不齧則輪雖微不匡

注舊謂輻入轂中者也舊與爪不相侔乃後輪敝盡不匡刺也鄭司農云舊讀如雜廁之廁謂建輻也泰山平原所樹立物爲舊舊如故博立臬棊亦爲舊匡枉也

輪偏出股鑿之名古無正字其聲如綆記卽以綆爲之綆从更聲更从丙聲古讀綆非如今之姑杏切也先鄭讀爲關東言餅而玉篇云綆鄭眾音補管反是關言餅亦非如今之必井切也漢人言輪偏出其聲如單困又以單爲之

綆與單只聲有輕重其實一也今言俗言物之偏出爲單出猶漢之遺語

匠人營國國中九經九緯經涂九軌

注軌謂徹廣乘車六尺六寸旁加七寸凡八尺是爲徹廣旁加七寸者輻內二寸半輻廣三寸半綆三分寸之二金鏃之間三分寸之一

康成說綆合所注軌度觀之其解益明輻內較長九寸半只有二寸半者以其七寸入輿下也金者大穿之釭也其去內鏃不可太切使之利轉故金鏃相去其間有三分三釐強也軌以兩輪所踐之迹相距之廣爲度其度自以牙外邊所及爲限牙外踐一分則度廣一分假令牙不偏出

輪輿私箋卷一

廣雅書局

以三寸半之厚與三寸半之輻股鑿正對卽所踐之迹亦與股鑿正對是兩輪之間止有車廣輻內輻廣及金鏃間之數而軌不及八尺矣今輻股向外一邊不殺直入牙鑿鑿之外邊有六分六釐強是多踐六分六釐強合成軌度八尺故綆數斷不得於股上求之以股廣三寸半有定限雖有殺不殺之別要在輻廣數內不能增多轍迹自與軌度了不相干賈氏於此極無理會疏云鑿牙之時孔向外侵三分寸之二使輻股外單其語等之夢囈無從致詰不知牙鑿是如何外侵輻股是如何外單但據其云單在輻股已於鄭義去若天淵耳

江氏永注謂輪輿則車行不掉實有至理假令牙孔與轂

孔正相值牙不稍偏向外則重勢兩平輪可掉向外又可掉向內造車者深明此理欲去車掉之病令牙稍出三分寸之二不正與輻股盤相當於是重勢稍偏而輪不得掉向內矣但輻入牙之筭不用正而用邊缺邊向內則牙自偏外上下鑿不相當而齒爪不齧以爪用邊筭故也余案江氏深於理數其發鄭義精矣戴氏震圖說蓋本之阮氏元乃謂綆止為濂泥竝無別事謬巧此非記者本意且牙出輻外亦絕無關於掉與不掉斯言殆難與語此矣嘗即江說更思之古人輪之有偏單與穿之有大小蓋相應穿內大外小則轂之函軸誠如程易田云有外出難安之勢今令牙出於輻股盤三分寸之二則輻所殺一邊在內者

輪輿私箋卷一

五

廣雅書局

多即重勢注在內輪外半欲外出而內半鎮之內半欲內入而外半鎮之兩相鎮而輪之運轉常中正創物之意或在茲乎似於鄭旨更全

程易田以注旁加之說未審諦而復推明鄭義云據注轂長之數三分之除入輿下七寸當是轂盤心內三寸六分強外盡輻廣一寸七分半再加綆與金錯間僅得六寸四分一釐六不盡而以爲七寸者蓋不先三分轂長而先於轂長內減輻廣以其餘三分之故輻內得九寸半輻外得一尺九寸名爲二在外一在內以置輻實則出於外內之間五分八釐三豪三不盡然後綜其數計之輻內在輿外者有二寸半輻廣三寸半共得六寸然而轂圖出於股圖

輻股廣三寸半厚約一寸三分去一轂圖當六寸其廣二寸而牙厚止一寸三分寸之二則轂廣突出牙厚之外而牙藏轂股之內矣若直其輻不令偏向外面邪出即不復有綆數於是輻之出於轂而向牙也斷不能直指不得邪行偏出令出於股盤三分寸之二乃得綆數焉是注所謂綆者不在牙而在轂也綆在轂則輻不直指齒爪相齧足必外見牙必不固抱矣再加金錯間三分寸之一合前六寸爲旁加七寸雖合所謂徹廣實與記文不合程氏謂細釋注意是如此爲兩圖以明其於理難通而自以所更定之轂長三寸二分五牙厚二寸七分輻廣三寸股廣六寸六釐於三分轂長外二內一之間爲轂盤心令牙盤心出

輪輿私箋卷一

五

廣雅書局

於轂盤心六分六釐零此即轂廣滿牙外面程氏未明言據云牙盤心至牙外面八分三釐三不盡是轂廣之半滿牙也轂心向內牙厚有一寸九分一釐六豪六不盡除占轂廣內半則不盡之地有一寸零八釐三豪三不盡不居牙之正中也不盡心向外少亦必留近邊三四分不盡而轂廣兩邊以爲中筭方體一寸也圖而筭之自轂內端至轂盤心數程氏以轂不能入輿下故自轂內端筭起又自轂盤心至牙盤心六分六釐六又自牙盤心至牙外面即半三事和而倍之又與車廣和之得九尺零六分九釐四豪四不盡以爲不合鄭之徹廣而與記文合余案徹廣八尺自是漢人所共見未誤經文爲凡車不可增減之軌廣兵車乘車苟不如注所旁加別無可以合八尺之數者程氏既不解牙圖漆二之注又堅守徹廣六尺誤本而不

信八尺爲軌之說自說悉心布筭細釋鄭注始知其經在
骸必如已說經乃在牙而不知鄭之經數木不在骸輻之
向牙亦本不邪行偏出東推西筭於注說既見爲難通卽
已說亦幾難自信究以同軌之義歸之於不可解謂當關
疑而已夫其事本屬可疑乃當關疑以辭若畫一明若示
掌之經注已不能真知而以私見合之及不合則歸之於
闕疑說經如此其亦當自笑也矣

凡揉牙外不廉而內不挫牙不腫謂之用火之善
注廉絕也挫折也腫痠也

輪輿私箋卷一

圭

廣雅書局

今試以竹木屈之外急則層析是廉也裏急則皺縮是挫
也旁左右暴出是腫也然必筋理全始有此三病故知牙
材斷不用鋸木也謂小車牙面寬一尺一寸大車牙面寬
一尺五寸者殆難與言此矣疏謂古者車輛屈一木爲之
嘗細思其理若果用一木屈成一大圓規當建輻時若先
投牙鑿待三十輻投訖中間空處只足容數徑較之全經
不能貫過受齒之入若先投較鑿輻爲諸輻爪長幾三寸
所限斷不能挪讓得至爪下卽展開合縫亦僅受一二爪
而止斷不能復伸之以受諸爪之入則疏說蓋疏也古當
是屈兩木爲兩半規其兩端各爲筭使相交固玩經文於
善輻之後接云直以指牙牙得則無弊而固知建輻時是
先投較鑿司農注上齒云謂建輻也其意是謂先以齒投
較鑿諸輻投訖乃以牙兩半規就爪合之如是乃於理得

於事便也

是故規之以砥其圓也

注輪中規則圓矣

萬之以砥其匡也

注等爲萬藝以運輪上輪中萬藝則不匡刺也故書萬作禹

鄭司農云禹讀爲萬書或作矩

縣之以砥其輻之直也

注輪輻三十上下相直從旁以繩縣之中繩則鑿正輻直矣

水之以砥其平沈之均也

注平漸其輪無輕重則斷材均矣

量其數以黍以砥其同也

輪輿私箋卷一

圭

廣雅書局

注黍滑而齊以量兩壺無贏不足則同

權之以砥其輕重之倖也

注倖等也稱兩輪鈞石同則等矣輪有輕重則引之有難易

故可規可萬可水可縣可量可權也謂之國工

六事皆輪成後攷驗其工致之法圖否見於牙上匡否見

於牙兩邊牙是兩半規合成半規之材長一丈有奇

易向兩邊在戾故須以萬藝運而視之萬之有不觸處是

枉向外也有稍闕處是枉向內也適相觸則不匡矣注云

等爲萬藝以運輪上則是萬藝運而輪不運所謂輪上卽

指牙邊與砥其輪輪謂牙同疏乃謂輪一轉一而不高不

下中於萬藝意蓋以萬藝冒輪上視輪之運中否以驗其

匡不匡與注殆相反

江氏謂疏言見今車與注同得之見非也今乃令字之誤爲意擬之

江氏永云嘗見造車者用木架作一圓與輪同大輪與之
竝立而運之此正古人用萬葉之法是矣每上下兩輻當
正中而縣之以繩必爲較長所閱不能切輻邊也故須從
旁縣之旁較之兩旁也縣繩於兩旁令倚牙面以尺準輻
邊至繩上下如一則直矣較是壺中當輻舊之處如經文
自是量較較同卽通孔無不同但較居輻輳之中兩頭皆
空非若有底之物目視又不能到其量之古人當自有法
玩注云黍滑而齊可以髣髴法意然非思慮所能明矣或
曰六事不圓可削之使圓不直可槩之使直不同可鑑之
使同匡亦可削使不匡若水之不均權之不均當如何曰
兩較兩牙材同度同其輕重必一惟輻共六十其數既多
材度雖同斲治似易有差處然在斲治之時已輻輳令平
沈必均則兩輪卽有不均不侔亦幾希矣古人案度程效
功致物勒工名以考其誠故能六事可驗若此

輪輿私箋卷一

畢

廣雅書局

宿松羅忠濟初校

北平史悠咸覆校

番禺陶福祥再覆校

輪輿私箋卷一終

輿人爲車輪崇車廣衡長參如一謂之參稱

注稱猶等也車輿也衡亦長容兩服

參分車廣去一以爲隧

注兵車之隧四尺四寸鄭司農云隧謂車輿深也讀如鑽燧

改火之燧元謂讀如窰宇之窰

經注竝於車之長無文本疏云隧謂車輿之縱凡人所乘車皆取橫闊以或三乘或四乘故橫則六尺六寸又春官中車疏云兵車乘車橫廣前後短大車柏車羊車皆方孔氏詩小戎疏云兵車當輿之內前軫至後軫深四尺四寸

輪輿私箋卷二

廣雅書局

大車深八尺兵車之軫較大車爲淺故謂之淺軫知賈孔諸儒竝以隧深爲卽車之長也然車箱之下不能通齊軾邊是箱外猶有餘度四尺四寸不能盡之江氏永謂古制蓋用雌雄筍相著如造方箱之法其意殆欲使箱齊軾邊以適合四尺四寸之數設法可云至矣余竊以爲方箱及斗升等爲物常靜雌雄筍自然堅著車箱是搖動之物人又須踐履其上伏兔所不及承者兩邊各七八寸兩頭一尺有餘其非雌雄筍所能勝理勢易見江說善補疏義而實不能行也近時姚氏璵乃云記曰軾之方也以象地也蓋軾方六尺六寸曰三分車廣去其一爲隧蓋以二尺二寸爲輿後其前廣如軾而深四尺四寸設立木焉是爲

收毛公曰收軾也謂輿深四尺四寸收於軾非謂軾名收此說名爲依經實與經背經於參稱者止舉車廣其車長之不與輪崇衡長如一已見若是正方輿深卽在長上但云三分車長去一以爲隧卽車長輿深竝顯何以反取數於廣乎等方不等方要得爲方豈象地定須等方乎毛公以軾訓收明是謂收卽軾如云收是收短於軾必當增毛傳云收收軾也而可乎段氏因之又增出車後亦有植者橫者以接於軾或其制庫於式之說益非今詳推車度其廣六尺六寸其長輿深四尺四寸後軾廣四寸一分前軌之外廣四寸六分通長五尺二寸七分

參分其隧一在前二在後以據其式

輪輿私箋卷二

廣雅書局

注兵車之式深尺四寸三分寸之二

以其廣之半爲之式崇

注兵車之式高三尺三寸

以其隧之半爲之較崇

注較兩輪上出式者兵車自較而下凡五尺五寸

式較之制自皇甫侃熊安生諸儒誤解唐孔氏沿其謬其曲禮尸必式疏云古者車箱長四尺四寸而三分前一後二橫一木下去車牀三尺三寸謂之爲式又於式上二尺二寸橫一木謂之爲較去車牀凡五尺五寸於時立乘如平常則憑較若應爲敬則落手隱下式而頭得俯仰此說背經違注貽誤千年至江氏永糾正之乃復見古制其說

云式有通指其地者經云三分隨一在前二在後以採其式注云式深尺四寸三分寸之二是也有切指其木者經云式圖是也崇三尺三寸亦並式深處言之故式木不止橫在車前有曲而在兩旁左人可憑左手右人可憑右手者皆通謂之式人立車前三分隨之一皆式之地也採其式者蓋採兩曲木自兩旁合於前不欲令折處有棱角觸礙人手如今人作椅子扶手亦採曲木也其兩端與兩輪之植輶相接軍中望遠亦可一足履前式一足履旁式左氏傳登軾而望是也其制如後世紗帽形前低後高式崇三尺三寸不及人之半腰故御者可執轡射者可引弓而憑式須小俛也如孔氏說試思較若在橫木上則人憑軾

輪輿私箋卷二

三

廣雅書局采

首觸較矣較崇五尺五寸及人之胸射者亦不便於引弓橫木在較下必以筍貫入轡木而轡圈甚小如何能貫式木又如何能登軾式在前陰板之內則車外不見式記如何云苟有車必見其式式上有皮覆之爲帡若板內如何能覆事事推之皆不合此說謹守經注曲暢旁通最爲精確後有好議者莫之能易矣

案說文輪車旁也則輶止是車兩旁之稱注云兩輪猶兩旁也上出式者謂兩旁之上高出於式之平木此平木爲較猶較前平木爲式式崇較崇並是平木距箱底之高非指豎木承式較者豎木不得有此高也本疏以較謂車箱兩旁豎者失之江氏永謂輶是兩旁三分隨之二者是也

其云輶止是板則非詳康成注考工及他經並不見車兩旁有板處謂旁是板自賈疏其見已然

分其廣以一爲之軫圖

注軾輿後橫者也兵車之軾圖尺一寸

康成注加軾與轅云軾輿也是非不以軾爲四方底軾軾

間爲兩旁矣而前注車軾四尺云軾車後橫木

云然者以此經軾圖獨爲輿後橫木之數也知獨爲輿後

橫木之數者以左右前三面材之圖在下輶人也四方皆

軾其圖宜同而後獨異者以輿後止人所登下非若三面

輶輿任正之外又須於上置輶故其圖狹於三面也四方

圖數雖異同連輿底自歸輿人爲之而任正圖不與軾圖

輪輿私箋卷二

四

廣雅書局采

同見輿人乃見之輶人者以軾圖出數於車廣任正圖出數於輶長也軾圖一尺一寸兩邊厚一寸四分兩面廣四寸一分長六尺六寸向前一邊中爲槽深七分以受底板兩端爲中筍貫左右任木之鑿達於外自面繫之以輶踵承其下當軾中爲圓孔連踵通之上大下小合時以一圓木旋轉輶之令上與軾面平復以橫繫鍵其下若解輿則向上旋轉脫之輶與輿固合而不稍移掉傾脫者鉤心之後全賴此晉語咎犯曰臣從君還軾巡於天下還卽旋也旋軾謂此也軾之名轉琴柱之名軾皆由斯義輿上諸材惟軾之四而非正方後人皆以正方筭之又不知軾與任正異圖之所以然經注大旨全失至輶輿固合之故唐以

前已無言者阮氏元求其說不得因於轉後端設橫木受
運用承輿後軫底以當任正謂漢以前任正因近軫而冒
軫之名漢以後歸軫於輿而失任正之木捨經傳憑胸臆
要無當矣

參分軫圖去一以爲式圖

注兵車之式圖七寸三分寸之一

參分式圖去一以爲較圖

注兵車之較圖四寸九分寸之八

式木正圖徑二寸四分四釐強揉一木爲之則善且堅慎
修說揉兩木自旁交於前計長八尺餘一木揉之非難似
無須兩木也其兩端入較柱其下正中爲鑿以受植樹之

輪輿私箋卷七

五

廣雅書局

枘當折向兩旁處宜各有柱承之前之橫自軌以內長五
尺有奇爲通橋不固也宜中介一柱或兩柱分其橋爲兩
大格或三大格柱皆正方大如式之圖差互爲鑿視軻半
厚以受其枘較木亦正圓徑一寸六分二釐強兩端揉曲
向下以與柱銜接前後柱四正方大如上木之圓而鉋其
前柱自式以上之外廉以揉式推之知不欲觸礙人手同
也其受橫植軻及橫軻之鑿各視其半厚爲之較之長自
柱以內僅二尺六寸零八釐強而高五尺三寸三分強爲
通橋亦不固前後柱上於軌三尺當加一橫方梁大如枘
上下差互爲鑿以受植軻如此則植軻不至太長勢危又
與較木相配合柱上下牽倚得力又令外闌橫間之木有

所交附否卽內焉立寬長之窗外焉附長狹之闌皆机程
不可終日矣式較大小所以異者人立常當式之地式之
爲人憑任也比式爲勢故其圖差大

參分較圖去一以爲軻圖

注兵車之軻圖三寸二十七分寸之七軻轉之植者橫者也
與較末同名

參分軻圖去一以爲較圖

注兵車之較圖二寸八十一分寸之十四軻式之植者橫者
也鄭司農云軻讀如繫綴之綴謂車輿軻立者也立者爲軻
橫者爲軻書軻或作軻元謂軻者以其鄉人名

軻軻凡兩端皆爲偏筭各縱橫相貫如窗櫺然故謂之櫺

輪輿私箋卷二

六

廣雅書局

陽虎載蔥靈寢其中而逃蔥靈卽窗櫺之借以是棧車無
革輓故稱蔥靈虎蓋託土車使人不覺也失鄭以軻之立
者爲軻橫者爲軻案軻圖大軻圖小以二木相交犯大倚
小之病經文大小無并正爲設軻軻言故後鄭改之說文
軻車橫軻也又以軻爲橫者則必以軻爲直者矣亦失之
軻軻同是軻木而大小異者較高於式軻之任力比軻自
多故增厚三分有奇所謂惟其稱也

說文軻車軻開橫木也軻司馬相如說軻从需軻車藉交
錯也案車軻車軻一也所謂車藉者藉有承薦義有憑依
義軻之材縱橫相交上承式較而爲人所憑倚故訓爲車
藉交錯以其交結不解故九辨稱結軻七發稱結軻所以

名輻者爲其格孔玲瓏所以名輻者爲其枝交固需若从竹之答乃外閑之名以闌木下或用竹開介成孔亦玲瓏然故曰答又曰籠說文籠一以其似匡匪可盛物又曰籠白與車箱上之輻異處因地近形類故輪亦作答士喪禮注臂覆答是也隸寫竹頭同艸故字又作答少儀注臂覆答是也要二字不可謂一說文輻注各本俱同李善注七發小顏注急就章引作輻車藉交革也七發注藉又誤从竹革並譌字段氏據之乃以意竝改藉字爲車箱交革云凡革輻謂之輻交革者交猶遮也以去毛獸皮輻箱外則格孔遮蔽故曰輻引申爲結輻之稱試思七發言中若結輻云若則知結輻者明是物而非虛字枚叔蓋謂邪氣襲逆於中如

輪輿私箋卷二

七

廣雅書局

交結之輪輻耳若革輻如何結乎

江氏永云輻輳之植者橫者如窗櫺然於輿內貼板爲之以輔板而承式較其植下筭入底板上筭入式較中間皆釘之板上相著案此蓋慎修誤執車箱三面是用板造成求安輻輳處而不得故巧爲是處置耳實未之深思也何者經云樣式則式木之爲圓圖必矣圖七寸三分三釐三不盡者其徑二寸四分四釐四不盡凡以方木承圓木圓木必視方之廣狹以消其徑之多少方者始能承之輻圓方五分四釐強則式木之下亦止消其徑五分四釐強而下卽平與方合若下有板又有輻板必約厚一寸左右始足勝任又加輻方五分零則式已消去過半徑矣至較木

若是圓者徑一寸六分強若是方者每方一寸二分強皆不能容板及輻須令突出其外此皆理數易明者以慎修且忽之何耶

案注云輻輳之植者橫者輻式之植者橫者可見車箱三面止是輻無所謂板也輻式所以止作輻者輿可以輕則輕輻之視板輻數倍格格縱橫交結其視板之堅亦數倍古人蓋計之精矣飾車輻革當輻貼輻內若糊窗然棧車雖不輻革輻士喪禮惡車且有蒲蔽則平時有席蔽輻內可知不徒窗格也

車箱三面之下卽軫之左右前三方也其木經謂之軾注云軾法也謂輿下三面材輻式之所樹持車正者是也其

輪輿私箋卷二

八

廣雅書局

字卽法範正字古作軾範許君止載軾範不取故書借作范範范乃軾正少儀用作軾範乃軾範輿爲車之正軾持此正

故謂之任正者注云任正者謂輿下三面材持車正者是也其圍數不見輿人面見之輻人者以其出數於輻長也輻乃輿人所爲而取度於輻長猶之軸乃輻人所爲而取度於軾間也凡曰範曰模曰型者皆自立規式使彼受範圍而不過之名若止是三方一匡其爲範也不見且箱之兩頭前必不盡前軾之邊後必不盡後軾之邊皆無定限則軾前隨深無準軾長之數亦難取準矣今案經云任正者十分軾長以其一爲之圍其圍一尺四寸四分由加軾與輻推之軾之厚當一寸四分後詳三面與後軾必上下齊

平則任正者亦厚一寸四分其廣五寸八分當前橫者長六尺六寸兩頭留五寸八分爲枘當兩旁縱者長五尺二寸七分後留四寸一分爲鑿以受後軫前留五寸八分爲鑿以受橫者當刻其中間內之上半厚七分廣一寸二分爲偏槽當橫者槽長五尺四寸四分當縱者槽長四尺二寸八分三面合之其槽成轆式及底之範此軾之所以名也康成軌法也一語卽名卽義千古不磨後人皆捨名而思義者矣其槽留下半厚七分底板等任木之厚而兩頭缺邊留上半七分合時卽上下齊平乃連板儘外爲鑿通於背廣長如軾軻之半厚則受軾者向內有八分弱受軻者向內有九分許不鑿也合軾軻時以一橫下貼板一

輪輿私箋卷二

九

廣雅書局

橫上貼式較合軾孔分明則板受軾軻制不上動矣其受較柱之鑿內留四分外侵四分二釐強受式柱之鑿內留四分外侵一寸三釐強則合材時諸枘皆是偏筭缺邊向內而箱內立壁皆齊平無觸礙人手處隱深軾前之數皆得切其前軾之槽起度矣車箱之底軻及伏兔是直承底必用橫板爲之始克受其承而兩頭著槽乃有力其厚與軾同一寸四分兩頭留其上半之厚刻其下半七分廣亦一寸二分如偏筭合底時軾之下半與板之上半合卽上下齊平也其板各於一邊中爲槽一邊中爲筭令諸板互相銜納惟最後一板入於軾之槽最前一板當槽不槽而爲偏筭廣厚如兩頭以合

於軾其板背正中及兩旁量伏兔當兔所承處鑿之深四分廣三寸六分長一尺四寸六分六釐強以受伏兔當兔之鈎車人所謂鑿其鈎法蓋大小車相同康成易注以伏兔爲鈎心之木所鈎之心謂此

車箱外三面皆有闌三面材自軾以外尙寬四寸六分者所以爲置闌地也此事余嘗反覆求之知古人臨戎所需一切皆宜在其左右而隨前一分爲人所憑立隨後二分又登降無常如衛蒯聩九上九下鄭邱緩有險必下推可見皆不容置物其中觸礙手足故必於輿外爲闌焉兵器旗物以插闌上金鼓諸具廢在闌中然後可進可戰非徒子然一箱也記文不及之者以非車正橫直諸度皆可仿

輪輿私箋卷二

十

廣雅書局

轎式消息之其制以柱承平板率以橫木交於轎式之梁柱板上穿孔直軻下釘鐵圍簷以受插者式外如式之長軻外如軻之長其名曰局西京賦旗不脫局辭綜注局闌也謂建旗車上有闌制之令不動搖曰局每門解下之今此門高不復脫局其說此制甚明然則左傳成十一年晉人以廣隊不能進楚人甚之脫局少進馬還又甚之拔旆投衡乃出可知是旆插於局楚人初教之脫去晉人不從迨復教乃拔脫而投之耳正義謂脫者是闌木殊誤服君左傳注局橫木校輪間釋文如此正義引校與較同橫說文闌也橫木猶言闌木非縱橫之義此解服君蓋以局指左右闌爲旆插其上若其稱一曰車前橫木也是服君前

舊說爲指前闌建施與服異要可證左右前三面六
局也其中名答又名篋又名篋說文答車答也篋車答也
篋亦曰答是也其高蓋三尺知者昭十年公卜使王黑以
靈姑鉅率吉請斷三尺而用之服君注斷三尺使至於較
大夫旗至較致工記此服君據禮緯諸侯旗齊軫大夫齊
較爲說緯書此制必本於古決非杜造服君非不讀攷工
記者若依車箱較崇明是五尺五寸斷齊軫之旗三尺下
於較已二尺五寸如何只得齊較故禮緯所謂較者是指
外闌三尺之高新序義勇篇羊尹文稱國君之旗齊軫大
軾高三尺三寸比外闌加崇三寸耳言齊軾齊齊插闌
較也可知緯書所言較必非高五尺五寸之較 旗插闌
上其垂下者自卽就闌高爲度也而闌亦名較者蓋有說

輪輿私箋卷二

十一 廣雅書局

左右闌卑於較似人首之有兩耳因得車耳之稱其崇三
尺比輪高出四寸局之邊自可加木寫出輪上如今闌干
多有此形說文輶車耳反出也應劭漢書注車耳反出屏
翳塵泥謂此其名又曰輶說文輶車兩輪也輶訓車旁兩
輪猶云重輪取耳下垂也車耳似之故得此稱鄭公孫輶
字子耳魯叔孫輶字子張耳外出卽修張意名字並相因
也又名重耳崔豹古今注丰較重耳也在車轅上重起如
兩角然此實就外闌爲說於較爲重於形爲耳故名重耳
以其反出故自前視之重起如角晉文公之名取此詩衛
重較兮毛公云重較卿士之車江氏永非之謂較高於式
一重故曰重較尊卑皆然此不明古制妄駁舊說案士喪

禮主人乘惡車犬服注云答問兵服以犬皮爲之是足明
士車有關故曰答問士以上從可知矣若庶人所乘詩所
謂有棧之車者止以柴木爲箱安得有重較乎則毛傳爲
確不可易左右闌之亦得稱較甚明禮緯服注信非虛語
考工疏云天子與其臣乘重較之車諸侯車不重較故有
三尺之較或可服君誤說並同夢嚳失之遠矣此較輪間
之闌戈及戟矛建焉所需諸物底焉說文橢車答中橢橢
器也橢者狹長以器置狹長之答中故曰橢橢器張恪輔
櫟取冑於橢及所鼓之琴韓厥所奉之觴壁皆其器也其
式前之闌金鼓千盾弓矢旗旆皆在焉宣四年伯夢射王
汰盼及鼓附著於丁寧可見輶之後有鼓鼓之後有鉦鼓

輪輿私箋卷二

十二 廣雅書局

有附者吳語載常建鼓韋昭注鼓晉鼓也建謂爲之楹而
樹之知古人戰車上是樹楹鼓鼓大附小則中多空地鉦
乃手所搖橢其大無幾當卽繫於附昭二十六年齊子淵
捷射洩聲子中楯瓦繇胸汰輶七入者三寸又見輶之後
有盾盾必樹者矢乃中之詩龍盾之合毛公曰合而載之
王肅謂合而載之所以蔽車盾所以扞身蔽目言蔽車則
人不待言可互證也金鼓之下則置矢房弓弢哀二年趙
鞅爲軍將執金鼓而曰吾伏弢嘔血鼓音不衰成十六年
養由基射呂錡中項死伏弢公子重耳言左執鞭右屬
囊韃韋昭云左執弓右屬手於房以取矢皆其驗張侯言
師之耳目在吾旗鼓曹翽言望其旗靡衛懿以不去其旗

甚敗知長帥皆各建其旗止在左在右無明文耳惟襄十
八年齊殖綽郭最皆衿甲而縛坐於中軍之鼓下似鼓下
不能容人然闢之長各如其輪式則左右軌兩縱木當隆
前一分及前闢兩端之外皆有四寸六分空地兩因坐此
鼓在其上非坐鼓下而何後儒皆不明此制徒向孑然一
箱多方推說試思若無外闢與深止四尺四寸三人並立
其中如何可容建鼓鼓下如何更容兩因甲冑弓矢諸物
如何可容塞廟與內干盾如何置前令直輈而當矢矛戟
等如何插輈令不礙人之引弓於實事無一可行則其不
得於古制決矣大抵智者創物必順其自然之理勢以爲
之體而用因以行焉車箱後面空虛兩柱上宜牽以一橫

論輿私箋卷二

三

廣雅書局景

木其輈始固今既以人由此登下不可以一橫礙之則兩
輈壁立高過五尺車行時必有戰兢不安之勢况又可以
鐵圍範邪置輈之上下插旗物兵器以益危之如賈疏之
說邪故於理勢不能固之於內者可以三尺之闢使相扶
相倚固之於外既善其體即善其用斯其所以爲智者歟
車上建鼓一節余久疑之車之辨等衰者止在諸飾其長
短廣狹須求合轍必無貴賤皆同據吳語十旌一將軍載
常建鼓韋昭謂鼓是晉鼓依周禮軍將執晉鼓之文自不
誤但今以輈人計之晉鼓之木長六尺六寸鼗鼓長八尺
而皆徑四尺古之鼓而在兩旁其樹於笮中面當空處雖
不知高下跗要與輈相切爲晉鼓歟若以面向人木之占

地總六尺六寸式內外分居三尺餘軍將即須退式後三
尺餘擊之則身必立當箱軫之際若以面向側四尺之面
於式內亦居二尺其木適如車廣軍將居中手必繞出左
右兩人之外乃及擊之若鼗鼓木長八尺面向人則擊者
幾無立處面向側則且出車旁七寸矣皆無可者然旗鼓
師之耳目斷無不建鼓之理反覆釋之夏官言仲冬敎大
閱羣吏聽誓訖中軍以鼗令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸羣
吏作旗車徒皆作鼓行注謂中軍中軍之將也三鼓者鼓
人也鼓人師帥旅帥也中軍之將令鼓鼓人擊鼓以行之
夫以大閱修戰法中軍之將令鼓止用鼗而擊鼓率其卒
伍以行者又止是師帥旅帥則所擊者亦止是提鼗耳臨

論輿私箋卷二

古

廣雅書局景

戰所擊豈得異是若仲春敎振旅此時本主於辨鼓鐸錫
鑣之用故王以下所執不同然鼓坐作進退亦止是師旅
之帥鼓以行之王及諸侯軍將不過以所執令之如今武
營統領官坐堂皇操演然不必親登車擊鼗晉也路鼗晉
之大既不可建車上晉鼓下爲提然則軍將或王侯自將
必皆建提下則建鼗明矣先鄭注提謂馬上鼓有曲木提
持立馬髦上說文鼗騎鼓也古無單騎兩家並以漢法況
周然即此可推古提鼗之制其木必短建車上者跗必曲
木折向外合其面適當式前高或及膺乃便軍將之擊解
張御卻克在左以克傷病乃左手并轡右手援桴而鼓其
於勢亦便也賈氏中軍令鼓疏云將居鼓下以鼗晉圖長

筭之人非居其下不可然如何擊之邪鼓附木曲即曲處空多鉅當掛於附土伯焚之矢及附著鉅不虛也

圓者中規方者中矩立者中縣衡者中水直者如生焉繼者如附焉

注治材居材如此乃善也如生如木從地生如附如附枝之宏殺也

圓者謂式較上平木方者謂諸柱軹轡中規中矩治材之善也立者謂柱及軹轡之植衡者謂式較及軹轡之橫直者謂輿繼者謂闌中縣中水如生如附居材之善也

凡居材大與小無并大倚小則推引之則絕

注并偏邪相就也用力之時其大並於小者小者強不堪則

輪輿私箋卷二

十五

廣雅書局聚

摧也其小并於大者小者力不堪則絕也

軹轡小式較及諸柱大以小縱橫交於大宜鑿枘相應不令偏邪相就否則摧絕之患作引之謂人板引之用力之時謂人憑倚著力

棧車欲舛

注爲其無革輓不堅易折壞也士乘棧車

飾車欲侈

注飾車謂革輓輿也大夫以上革輓輿故書侈作侈杜子春云當爲侈

舛侈謂以軹轡爲輻也棧車不輓輻須格孔收密乃固是舛也飾車革輓其格孔可略張是侈也本疏云舛向內孔

氏成二年疏舛者上狹下闊慎修優孔氏說以就所謂雌雄筍者得車箱上下侈斂夫兩輈壁立五尺五寸不加外闌猶且危之況又可令眾材斜迤乎亦未暇深思焉已

輈人爲輈

注輈車輈也

輈有三度

注度深淺之數

國馬之輈深四尺有七寸

注國馬謂種馬戎馬齊馬道馬高八尺兵車乘車輈崇三尺有三寸加軹輿七寸又并此輈深則衡高八尺七寸也除馬之高則餘七寸爲衡頸之間也鄭司農云深四尺七寸謂

輪輿私箋卷二

十六

廣雅書局聚

輈曲中

田馬之輈深四尺

注田車輈崇三尺一寸半并此輈深爲七尺一寸半加軹輿轅五寸半則衡高七尺七寸今田馬七尺衡頸之間亦七寸

駑車之輈深三尺有三寸

注輪輈與輈大小之減率寸半也則駑馬之車輈崇三尺加軹輿轅四寸又并此輈深則衡高六尺七寸今駑馬六尺除馬之高則衡頸之間亦七寸

輈前十尺而策半之

注謂輈輈以前之長也策御者之策也十或作七合七爲弦四尺七寸爲句以求其股股則短矣七非也鄭司農云輈謂

式前也書或作軛元謂軛是軛法也謂與下三面之材軛式之所樹持車正也

凡任木

注目車持任之材

任正者十分其軛之長以其一爲之圍衡任者五分其長以其一爲之圍小於度謂之無任

注任正者謂與下三面材持車正者也軛軛前十尺與後四尺四寸凡丈四尺四寸則任正之圍尺四寸五分之二衡任者謂兩軛之間也兵車乘車衡圍一尺三寸五分之二無任言其不勝任

五分其軛間以其一爲之軸圍

輪輿私箋卷二

注軸圍亦一尺三寸五分之二與衡任相應

十分其軛之長以其一爲之當免之圍

注軛當伏免者也亦圍尺四寸五分之二與任正者相應

參分其免圍去一以爲頸圍

注頸前持衡者圍九寸十五分之二

五分其頸圍去一以爲踵圍

注踵後承軛者也圍七寸七十五分之二

凡揉軛欲其孫而無弧深

注孫順理也弧木弓也凡弓引之中參中參深之極也揉軛之倨句如二可也如三則深傷其力

斷深則折淺則負

注揉之太深傷其力馬倚之則折也揉之淺則馬善負之軛欲弧而無折經而無絕

注揉軛太深則折也經亦謂順理也

軛深先鄭謂軛曲中者軛曲之中也軛曲之中倨句之交

也此義後鄭同之故注都不解深字江氏謂鄭引在下

此爲言軛制軛前十尺由軛前平指至上直軛端之虛度

第一要領軛同程氏說程氏惟此處注云謂軛軛以前

三軛此度皆同所見極確特不能詳解注云謂軛軛以前

之長明是平長非斜長也軛氏以十尺爲蓋軛本曲物其

深淺必有底其端未必有限而非平無以立度非軛無以

取平故不必各計其弧曲面止以十尺平度爲定合輿下

四尺四寸通得一丈四尺四寸爲三軛之平長使揉軛者

上求準於深度下求準於平度一差即無不差一合即無

不合而弧曲多少之數皆不待言而自明焉揉軛者必先

以平度十尺爲股以各軛深度爲句而求得其弦既而以

深度正中直弦之正中適成十字即得弧曲之倨句深處

爲軛曲之中也乃以軛木平出軛前者直軛之盡處微微

揉令前曲而上以至曲中即微微前曲而下至與十尺平

度相直是爲軛頸之端而適與馬領之高齊平則軛成而

中度矣乃以衡加於頸端之上頸之圍徑三寸二分衡之

方徑三寸三分增衡頸筋膠束革之厚共五分通得高七

寸是三軛衡頸之間也二實說以衡頸皆圓徑推算又不知

馬頸之低失之矣江氏以二者皆被筋革故餘九分爲帶於

注言頸者是馬頸尤不合以加國馬八尺得八尺七寸加

田馬七尺得七尺七寸加駕馬六尺得六尺七寸是爲衡
高而適與曲中齊平衡高與軸深是兩事注推三軸衡高
皆由軛崇加軛轡而並其軸深得之注文最明阮氏謂鄭
解軸深爲衡高謬甚其衡頸之間七寸即馬高以上空處
凡馬股與領平之後即斜而下此七寸之空於十尺之
平長向後必六尺有餘軛之曲始直馬尾其後尚有長三
尺餘之地始抵軛前故能容兩服兩驂無不足之患若田
馬駕馬之軛則空處更長矣軛狀擬弧其弦即以擬弓弦
其深之上距至弦之正中即以擬矢中參者謂凡弓引之
其中容矢長三尺所謂弧深也軛之矢止加弧深三之二
故曰如二軛之矢以深度約之每寸得四釐二毫五絲強

輪輿私箋卷二

九 廣雅書局集

深四尺七寸者中當二尺深四尺者中當一尺七寸深三
尺三寸者中當一尺三寸而實度之皆多三寸強注云如
二可也者約略之詞止欲明三軛固欲似弧而其深度
斷不可過與不及耳若中三則深過於深度其軛雖非直
上而已傷直馬股時椿柱之軛力不勝必向後裂斷故云
軛無弧深又云弧而無折軛深則折也若不中二則又淺
不及深度其軛無衡頸間七寸之空必將與馬身平馬股
又喜上戴之故云淺則負也軛當兩服之中不直馬背而
注云太深馬倚之則折淺則馬善負之者緣路有高下險
易即馬股有橫側退卻故有倚其後負其上之時也以此
知軛去馬高極空處始有七寸其踞馬尾亦不甚遠所以

然者馬之致力在領而領高於軛四尺非與牛領之低同
以高者引卑者故軛必曲以就之然形製雖曲其木仍須
存其直勢始有勁而當力觀今之犁轅即可會古人曲軛
法意注一云如三則深傷其力再云揉之太深傷其力皆
謂軛過曲不存直勢即木力無勁耳非謂馬力也且揉直
令曲必順木理微微曲之若太深將自軛前即驟令直上
此不待馬之椿柱勢無不先裂斷者經曰揉欲孫而無弧
深又曰軛欲弧而無折經而無絕蓋諄諄爲不中理不中
數者言也然則古人立度舉軛前一丈有餘之木揉令上
就馬領以馬領之高爲曲中之節但令不折不負使軛力
與馬力相和斯善矣馬身以上空曲雖多無益也且空多

輪輿私箋卷二

三 廣雅書局集

必太深太深又理勢所難強強爲之即不敗亦不堪用此
深度平度之所以萬無可增損也今竝爲圖以明之
阮氏
圖國馬之軛直是徑四尺七寸一半圓田馬駕馬之軛直
是徑四尺及徑三尺三寸兩半橢圓當兩馬領上之中不
惟於馬勢難致力其空曲高數
尺以何用乎即形狀亦駭觀矣
輿空其後面止三面樹軛軛爲箱軛承其所樹故謂之輿
下三面材疏云此木下及兩旁見面上面託著輿板其面
不見故云三面材大誤正車正也輿當車之正而軛任之
故曰任正者疏云此木任力車輿所取正亦誤衡即上衡
長之衡衡之任力在兩軛之間故曰衡任者猶言衡之任
者也觀下文五分其長其字即承上所謂衡而言若衡非
車衡則其長所指何長即經明之知正字雖有直義衡雖

是古橫字而任正衡正非以橫直對文也經於轉人始見
軌圖者以軫軌同工而異周軾圖出數於車廣而軌圖出
數於軾長自上以來未著軾長即無從著軾度此既出軌
前十尺則軾長之度已明故即承軾下著其圖數以與衡
軌同是任木故即並著衡圖此經意也自宋戴仲達以注
爲誤云任正者軾衡任者軸任正者十分其軾之長以其
一爲之圖即下十分其軾之長以其一爲之當兔之圖者
也衡任者五分其長以其一爲之圖即下五分其軾間以
其一爲之軸圖者也徑以衡正作橫直解近儒多遵其說
戴東原於衡任又增一衡金輔之於任正又增一伏兔余
以爲任正者就令是軾軾之當兔當伏兔者也伏兔之長

論輿私箋卷二

三 廣雅書局藏

於輿深止居三分之一與下四尺四寸之軾對此者爲當
兔前後三分之二不當兔矣經又言軾長十一者爲當兔
之圖明不當兔即非此圖矣當兔任正不當兔獨非任正
乎然則任正者十分其軾長以一爲之圖爲當兔之圖乎不
當兔之圖乎抑當兔始得爲任正不當兔即不得爲任正
乎則任正者之非軾也矣阮氏謂任正若是軾當如衡任
下文當兔即在軾上起圖數亦衡任者就令是軾無論其
言其軾之長此不足以破之
長一丈有餘與下文軾間數不合即如東原云主任與六
尺六寸者言之然止以任輿論必其承輿之下乃得謂之
衡任也而輿入輿下者七寸兩旁各一尺四寸軸皆入輿
中矣尙得謂之任輿乎伏兔之設距兩任正者外邊各七
寸輿人輿下七寸適與伏兔相切

以爲任輿則入輿之長誰非任輿者不以爲任輿是承輿
下者實止五尺二寸又不與軾間數同然則衡任者之非
軸又決矣世儒要以輪輿轉三職各有專爲三面材宜記
於輿人不應轉人爲之而論及其度故必力改鄭說不思
經於諸度必先有根數乃見出數於立言亦一定之法非
轉人即不可論輿人事也即如衡是軾人所爲而衡長之
度在輿人見之此將何說邪又如軾方蓋圖及輪輻蓋弓
之數旌旗弧旌之旂皆非轉人所爲而並詳論之此又將
何說邪皆惑之甚矣

論輿私箋卷一

三 廣雅書局藏

容馬爲極短不合耳其實就令以七尺爲股亦僅足容服
馬而不足容驂馬也阮氏謂康成以七尺之弦爲非當以
十尺爲弦不憚注意
七尺爲弦四尺七寸爲句以求股賈疏所算得股五尺三
寸餘方一寸誤也今計之弦自乘七七四丈九尺句自乘
四四一丈六尺四七二尺八寸又七四二尺八寸七七四
寸九分并二丈二尺零九分以之除弦弦餘二丈六尺九
寸一分然後以開方求股股方五尺除五五二丈五尺餘
一尺九寸一分爲一百八十一寸方之一百寸得廣一寸
長一丈中分之以裨前五尺之方一廂得一寸角頭補一
寸得方五尺一寸尙餘八十一寸爲八千一百分若作方

廣八分長五尺中分之以裨前五尺之方此八千一百分除盡尚少一百二十四分是得股五尺一寸八分弱也凡句股弦自乘必皆成方如賈氏筭句自乘先不成方此所由誤

當免圖一尺四寸四分則方徑三寸六分也輶承輿下者四尺四寸宜廣厚如一而權若對伏免處長尺四寸六分強一段之圓明前後不對伏免者其圍異矣以此推之輿底當處鑿深約四分以受輶與伏免之鉤入爲固當免三寸六分之厚約以四分鉤心則在外者仍有三寸二分廢軸上其前後不當免者當止減上厚四分使與輿底相切兩邊及下面則漸殺矣向後殺至於踵止圍七寸六分八

輪輿私箋卷二

廣雅書局

釐向前殺至於頸止圍九寸六分是輶在輿下者正中一段前後漸斂漸窄底則漸收漸上形若舟然此輶之所以名也當免承輿中伏免如履承兩旁惟中間當輶一分須厚下爲銜軸地銜軸又須作半規形不可以圓計此外則其圍宜同當免亦方三寸六分其鉤心廢軸上並同經以兩事度同可以互見而輶在輿下者有當免不當免鉤心不鉤心之增減若著免圖則當免且不能見今止著當免之圖不惟可見免圖即不當免者亦並見之矣下文言三分其免圖即是伏免之圖則當免伏免其圍一也不然伏免是主名指輶之當之可省而曰免當免豈可省曰免乎古人文字簡妙每耐人思如此

當疑輶及伏免置軸上輿又置輶及伏免上四者必皆固連合不稍移動而後可行若空空廢著馬一引之即四者俱離矣如慎修謂免下疑有足鉗軸如今制而免當連於底板東原據說文輶訓車軸縛謂免下有革以縛於軸臺推江戴說謂免作半規形以銜軸下更有二長足少銀其軸而夾鉤之鉤後又有革以固之如此伏免於軸可不相離矣而於輿則不關涉也輶之於輿注言踵後承軫者亦不詳如何承法如慎修計加軫與輶七寸謂後軫在輿下者餘一寸七分半輶踵爲缺曲以承之如此則輶與輿可不相離矣而輶輿與免軸仍無關涉也玩索經注久之乃知此經特著當免之圍者正欲見四者之所以連固不

輪輿私箋卷二

廣雅書局

稍移動也案車人云凡爲輶三其輪崇三分其長一在前二在後以鑿其鉤鄭司農云鉤鉤心所云心者謂輿底板心其鉤者謂輶鉤板心之處鑿其鉤者視此處應鉤深若干而刻低其前後不鉤者其鉤者自高出也大車然小車當亦然故此經言當免以別於不當免而圍特大者以上須留若干爲鉤數也大車兩輶承輿底之旁而對鉤板心無從更加伏免蓋即以兩鉤心當之則伏免惟小車有矣鉤心當亦與兩輶同易輿說輶鄭注云輶伏免也見釋文木輿下與軸相連鉤心之木是也見正義盧氏曰輶車下鉤心夾軸之物見集解並據目驗而言確不可易故此經止言當免之圍不言免圖而下乃言免圍不言當免之圍明當

免伏免其用同其度同也由此而言則與底板心有二處
鉤之皆上與輿緊銜兩免下又錯夾軸而以革縛定當免
不必更鉗軸自萬萬無出理宜四者皆固連合而不稍移
動矣慎修已思及之特未實證其制芸臺求其說不得因
於輶後端投一大橫木當任正以持輿之後軫又以方木
半規形當軾置前軾下正中以圓軾身其為軾與計甚至
不知免不鉗心軾雖與輿相連而與軸免無關仍可以曳
輿前出軾不鉗心雖有兩之軾後之任正者承軾而軾仍
是平平履習及馬引軾而軾之抽脫自如也

衡頸相加之上下賈疏云衡在軾頸之下其頸於前向下
持制衡高之軾孔氏詩五檠梁軾疏云軾從軾以前稍曲

輪輿私箋卷二

廣雅書局

而上至衡則居衡之上而向下句之衡則橫居軾下如屋
之梁故謂之梁軾余案康成此注三軾皆以軾平并軾深
得衡高其曲中高軾平之數即衡高軾平之數是衡與曲
中適平軾自曲中以往斷非平指以投於衡必漸曲向下
以就衡而漸低於曲中假令衡居軾下其高必不得與曲
中平如注筭衡高乃與曲中平知衡必橫居頸上也若如
孔賈說軾曲至衡上始向下句之令衡居軾下是未至衡
以前皆止曲上而不句至衡上乃向下就衡勢必以頸投
衡衡頸乃相連接其向下乃是頸而軾深惟至衡之處乃
其曲之最高計其深當在此處自此處句下必數寸始抵
衡衡高如何得等軾深則皆違失注義明矣凡言持者皆

所持者在持之者上注於軾言持車正者於頸言持衡者
以軾承輿下頸承衡下故也即稱衡頸之間文次皆衡上
頸下亦可見

輶承輿下者宜方採弧曲者宜圓軾方木承以方則穩衡
亦方木而承以圓者蓋路不能平如水兩服之傾必互有
高下衡不能不隨馬傾為低昂承以方則礙承以圓則活
也頸不獨當衡下者凡弧曲皆是秋官大行人謂之侯侯
即喉喉頸一也鄭司農彼注云侯轅前胡下垂挂地者胡
亦即喉也今秋官作立當前疾自唐石經已然惠氏禮記
云論語語郭疏小雅蓼蕭孔疏並引作前侯蓋誤
與古文侯相似故說則自當免以前漸殺至曲起而上其
自宋至今讀者不悟稜隅亦漸盡就圓矣故頸圓乃當免前漸殺以至於衡上

輪輿私箋卷二

廣雅書局

之數踵圓乃當免後漸殺以至於軾下之數經於全軾之
長就中明當免圓就兩頭明頸踵圓其間之漸殺漸小不
可以圖定者度數自見非承軾持衡之處突然削小就此
圓數也不然當免而外惟承軾衡處有度餘皆令人莫知
其大小經豈如是疏略乎

輶端橫本言其橫曰衡言其形曰軾曰輶實言之曰兩輶
兩輶輶字左傳
又借作胸說文輶輶前也輶輶下曲者服君左傳注
輶車輶兩邊又馬頸者明輶輶止是衡非衡外又有所謂
輶輶也輶者謂其句曲輶說文作輶从厄隹隹省作厄古
蓋止用厄字詩韓奕金厄士喪記今文輶作厄是也莊子
馬蹄作輶說文無輶而
輶注用之小爾雅釋名作輶段氏說文注謂
輶假借作馬

也商自是大車轉之衡所以名厄者爾雅云厄鳥觸後加水說文別有稿字

郭注蟲如大指似蠶韓子曰蠶似蠋案此蟲吾鄉俗呼看

田狗青色旁兩足有尾文兩邊斜披略似狗巨者輓然如

大指喜在豆蔓上不常見其行食一籬之豆亦罕見雙詩

東山箋謂蠋特行良信山東人呼豆蟲郝氏爾雅疏以此輓

形似之故謂之厄亦謂之鳥蠋毛公金厄傳厄鳥蠋也是

其明證孔氏疏謂金厄以金接轡之端如厄蠶然全失毛旨因蠋咏聲同變稱鳥咏

釋名遂謂鳥咏向下又馬頸似鳥口向下咏物時望文傳

會已失其本義矣其制慎修極意推之云輓直是於衡上

當馬頸處缺其木如半月形下別爲鞵作木架上斂下開

覆以革如今制以承兩輓覆於馬頸用革束衡而連之其

說缺如半月得矣惟其兩邊缺不正得衡之圍徑故計衡

圍當在中間不缺者注所以釋衡任爲兩輓之間也其云

下承以鞵恐未然蓋馬頸時而仰則鬣領直豎時而俯則

鶴啄懸垂頸後又非若牛有力柱可以鉤制曲木其勢斷

不能廢鞍於上而衡輓又必當此處置之然則如之何而

可余觀今時駕車邊馬用長數寸直木夾貼於肩領之交

以繫鞵鞵木爲前硯骨抵拒馬之致力前引全恃之古一

輓車服馬用輓其必似此歟攷輓狀見於經者惟士喪禮

記云楔貌如軌上兩末可由推驗前制彼屈角柶爲楔又

尸口其形如軌特以兩末向上明輓向下有兩末矣計兩

末出缺月外必長七八寸許裏平而外圓削如肋骨之形

大四百七十七

而末須是直者衡既是以直爲橫兩末其長如許必不能

卽衡木爲之當別製兩末削爲其上貼缺月釘著之復各

爲兩穿以受鞵之絆駕時衡加輓頸上輓之兩末下過

輓頸圍徑三寸二分始與馬頸平是狹者全在空處及鬣

肉以下骨張肉容未乃實壓而夾貼於肩領之交爲前硯

骨抵拒可使馬致力引輓矣若駕驂馬恐卽如今時駕邊

馬之法

嘗以馬自駕車之外古人未必不以之馱物馱物用背自

然著木駕與今馱牽同故齊有地名峯見春秋成二年經

及有單騎以後乃踵爲今之騎鞍施之馬身各有相稱斷

不可以之講輓也

衡加輓頸之上所以關鍵之者爲輓說文輓大車輓端持

衡者輓車輓端持衡者其義甚明韓非外儲說墨子曰吾

不如爲車輓者巧也用咫尺之木不費一朝之事而引三

十石之任則其木長尺許矣又其形製宜圓著衡輓處皆

宜受以圓孔康成論語注曰輓穿輓端著之輓因輓著之

見皇氏因之云者蓋輓植定在輓上駕時但以衡中孔就

義疏而著之若牛車兩輓兩輓駕時乃旋以輓穿高貫輓太元

經開次三拔我輓輓足明著時是自上而下也著後俱當

以革束定康成注論據目驗確鑿言之絕非臆度自包咸

注謂輓者輓端橫木以縛輓輓者輓端上曲鉤衡直是以

輓爲衡以輓爲輓大違古義貽誤學者至東原乃明正其

大四百五十六

輪輿私箋卷二

廣雅書局

衡加輓頸之上所以關鍵之者爲輓說文輓大車輓端持

衡者輓車輓端持衡者其義甚明韓非外儲說墨子曰吾

不如爲車輓者巧也用咫尺之木不費一朝之事而引三

十石之任則其木長尺許矣又其形製宜圓著衡輓處皆

宜受以圓孔康成論語注曰輓穿輓端著之輓因輓著之

見皇氏因之云者蓋輓植定在輓上駕時但以衡中孔就

義疏而著之若牛車兩輓兩輓駕時乃旋以輓穿高貫輓太元

經開次三拔我輓輓足明著時是自上而下也著後俱當

以革束定康成注論據目驗確鑿言之絕非臆度自包咸

注謂輓者輓端橫木以縛輓輓者輓端上曲鉤衡直是以

譯

引重使前牛之力在柱相牛經注力柱當車骨馬之力在胸故軛下

兩末既夾貼於肩領之交乃以鞅繞胸橫過緊絆於未復

以轡直繞腋前上絆末下轡止是制軛使不上移馬之前

行胸為鞅所勒制即一身之力全注於胸而軛自隨之以

前故鞅為鞍具之極要若無鞅將恃前硯骨抵軛令前馬

必無從致力襄十八年齊侯駕將走由棠太子抽劍斷鞅

乃止足以明之矣鞅即今之絆胸說文頸也韋也亦名

轡周禮鄭司農云轡謂當胸元謂今馬鞅是又名新說文

斬當膺也左傳如駟之斬是又稱鉤膺稱樊纓詩韓奕箋

鉤膺樊纓也是鄭注巾車云樊謂今馬大帶也樊及纓皆以五采屬飾之是以樊纓為二物賈馬則

輪輿私箋卷二

三

廣雅書局

云轡轡馬飾在膺前是為一物樊蓋依賈馬皆飾以五采屬以市數為等級釋

名鞅嬰也喉下稱嬰言纓絡之是其義杜氏左傳注云在

腹曰鞅非嬰說文著版皮也皮今作鞅依左段氏云著版

是直者當膺是橫者釋名橫經腹下之說蓋據鞍鞍者言

若駕車以一皮帶自腹前繞出腋以系於軛則馬足為所

礙不能行矣杜氏左傳注在背曰轡亦非康成注巾車樊

纓以樊為馬大帶或即謂轡歟

車有六等之數車軫四尺謂之一等戈秘六尺有六寸既建而

進崇於軫四尺謂之二等人長八尺崇於戈四尺謂之三等及

長尋有四尺崇於人四尺謂之四等車戟常崇於及四尺謂之

五等西矛常有四尺崇於戟四尺謂之六等

大四百一十五

注此所謂兵車也軫輿後橫木崇高也八尺曰尋倍尋曰常
及長丈二支及戟矛皆插車軻鄭司農云進謂著戈於車斜
倚也舊發聲直謂矛

輿後橫木名軫本以紵轉為稱小雅方言並云枕謂之軫

釋名亦以軫為枕以枕是薦首之物車由此登即以此為

首名枕止取首意亦絲與軫同聲劉成國云如臥牀之有

枕強說也毛詩謂之收者是指輿下四方故得以深淺言

名收蓋取收固車箱意軾自是輿後橫木專名軾自是輿

下三面材專名軾名可通於軾軾名不可通於軾以輿下

輿後高度如一故可以軾包之軾者輿輿軾固不輿輿也

康成注軾凡三處此云軾輿後橫木者著其主名也四面

輪輿私箋卷二

三

廣雅書局

高同言專處餘可見矣下加軾與輿云軾輿也者以經通

言四面也輿人軾輿云軾輿後橫者以軾輿異輿經所明

是後橫者之度其輿輿在輿人故宜別言之也戴仲達不

明注旨乃謂鄭自知不通而變其說妄矣彼兩漢經師豈

皆不識底軾軾輿為兩旁軾方象地為四方者哉

輿說文車旁也則注云插車輿者止謂插車之兩旁耳自

是插於外闌以詩詠二矛例之知四兵左右皆有矣疏云

當皆以鐵圍範邪置於輿之上下乃插而建之容出先刃

入後刃則一邪向前一邪向後乃得釋賈氏意已是以輿

為輿板其鐵圍當釘在板上以其說推之四兵宜上下各

有兩圍始固又須有向後向前則輿一面有十六將鐵圍

大四百一十五

布滿兩廂絕無是理案經文計四兵崇數惟戈是秘之逆
高及戟矛皆直量其秘之實高若都是斜建其長短雖不
齊而斜之距必宜上下如一乃彼此不相拒礙秘六尺六
寸者斜之則高止四尺以此數差之至酋矛止得崇一丈
二尺皆不得如經所云程易田以戈獨逆之餘皆直插先
刃後刃亦止戈乃如是其說確矣

古戈制斷當以易田所攷爲定說其刃卻秘端橫貫秘鑿
則秘端即盡其長故其崇止以秘計此戈秘一句實言戈
爲橫刃一大要領而易田乃忘據之車上所以斜插者以
其長止六尺六寸若直插則比人低一尺餘其援胡正當
肩臂之間射御指揮不無觸礙故斜插之其爲思慮預防

輪輿私箋卷二

三

廣雅書局影印

精矣若矛戟高出人上迴不相干詎須斜插乎其柄之之
所余思外關扁木廣亦無幾其上不能差互爲孔使邪正
之秘得相交過易田以股弦求句得句之進出者五尺二
寸五分弱計當在後軫前軛外面直扁內處各釘一鐵圓
簪令斜向與凡四鐵簪皆足容戈鐔先刃則插之軫後刃
則插之軛如此則輿深四尺四寸加軫廣四寸一分軛外
廣四寸六分戈自鐵簪斜出關之連較橫木傍扁內以至
高軫四尺之處秘端略直軛軫之盡比式雖高七寸而以
援胡向下嚮出秘之上尙高不至妨其聲控亦不至登降
相妨於理勢庶有合乎

六尺六寸之輪輿崇三尺有三寸也加軫與轆馬四尺也人長

八尺登下以爲節

注此車之高者也軫輿也鄭司農云輿傳也輿謂伏兔也元
謂輶轂末也此軫輿轆并七寸田車又宜減焉乘車之軛廣
取數於此軛廣八尺旁出輿亦七寸也

伏兔已見輶人省稱曰兔疏以爲漢時名誤

江氏未算加軫與轆之數云軾方徑二寸七分半自軸心
上至軾面總高七寸轂入輿下左右軾在轂上須稍高容
轂轉故軸上必有轆度之軾亦度輿下者其當兔方徑三
寸六分兩旁伏兔必與之齊平知兔圖必與當兔等大軸
半徑二寸二分加轆方徑三寸六分共高五寸八分以密
率算轂半徑五寸一分弱中間距軛七分強可容轂轉以

輪輿私箋卷二

三

廣雅書局影印

五寸八分加後軾出轆上者約一寸二分總高七寸也輿
板之厚上與軾平亦以一寸二分爲率後軾在輿下者約
一寸五分軾輿爲缺曲以承之案自來說者惟此算極
周密余通攷車制知軾輿異圖軾廣當四寸一分軾廣當
五寸八分厚皆一寸四分令四面上下齊平故曰軾方象
地非正等方而後軾獨下於軛一寸五分半也其軾踵蓋
平承軾下有直木關固之亦非爲缺曲若爲缺曲踵即不
與軾厚齊須外出四五寸其銜口始固則礙人之登降矣
兔圖固與當兔等大方徑皆三寸六分而並須除鉤心入
底板之數則高當約三寸二分軸半徑二寸二分是約率
以密率算止二寸一分今於輪半崇三尺三寸之上加軸

半徑二寸一分軀高三寸二分軀厚一寸四分於七寸尙少三分據說又軀伏免下革也知免下有革爲藉不令木與木相摩當免下應亦不異則革厚約三分添成高七寸爲軀崇四尺軀軀中間空三分強於軀半徑五寸三分強此約率密率止入軀下者仍得容軀也設伏免處慎修以五寸一分弱穀入輿下七寸推之云當在軀內八寸間余計宜距軀內一寸二分設之也

古人一轅車今不復存其輿制言者合此卽失彼合彼又失此非會經傳而取驗實事不能得其真也車箱形狀據經廣半爲式崇三尺三寸隨半爲較崇五尺五寸式深居隨三分之一江慎修先生謂前高後低如紗帽形其說破

輿與私箋卷二

廣雅書局

千載之積謬足令古制復還更無疑議然自式較而外未盡合於經也余以爲欲明車箱宜先詳箱外四面其前面據左傳宣四年楚羣蠻之戰伯棼射王汰斬及鼓附著于丁寧丁寧鉦也可見軀之後有鼓鼓之後有鉦鼓有附明是建者證以吳語載常建鼓章昭注鼓晉鼓也建謂爲之極而樹之則戰車上樹極鼓的是古制又以成二年蔡母張從韓厥寓乘就左右厥皆肘之使立於後推知軍將與其左右兩人是相並而立而金鼓理必置軍將前其爲鼓於周禮諸侯執鼓軍將執晉鼓古之鼓面在兩邊鼓與晉並圍徑四尺鉦之徑無文可知要極小亦必數寸二物若置在箱中卽建鼓可令半出式外而箱內仍占地二三

尺軍將必並立左右兩人二三尺之後於事已不合且如慎修說式下皆板板內又有樹承之矢如何能穿板直入則必若芸臺說輿前後皆空而後可然其說又有陰板拊前空虛下垂輿上矢亦不能如此也又襄十八年平陽之役殖綽郭最皆衿甲面縛坐於中軍之鼓下鼓若在箱中三人之外如何更容得兩囚視又坐於鼓下邪又昭二十六年欒鼻之戰齊子淵捷射洩聲子中楯瓦餘胸汰斬七入者三寸楯瓦盾脊也可見軀之後又有盾盾必樹者矢乃中之豈樹在式上邪必無是理也然則輿之前面可識矣蓋前軀廣五寸八分以一寸二分範輿其廣尙有四寸六分在箱外乃以此四寸六分之地近邊爲闌其高三尺

輿與私箋卷二

廣雅書局

兩頭交於式之柱軌上釘鐵圈箠闌上橫木鑿孔與相直用以建旗樹盾成十一年鄭之戰晉人以廣隊不能進楚人基之脫局少進馬還又基之拔旆投衡乃出服于慎注局稱一曰車前橫木也見本疏此服君前舊說以此闌上橫木爲局蓋旆插局內楚人初教之脫去晉人不從迫復教乃拔旆而投之耳孔疏以脫者卽橫木非是西京賦旗不脫局辭綜注局闌也謂建旗車上有闌制之令不動搖曰局每門解下之今此門高不復脫局其說局制甚明解下者是旗非闌與左傳可以參證盾亦樹於上者詩龍盾之合毛公云合而載之王肅謂合而載之所以被車是也說文盾所以扞身蔽目淵捷之射汰斬中盾以此其闌約言載車則人不待言矣

占地寸許中間有幾及四寸之地鼓附即建於中附旁皆鼓下空地可以置鉦伯棼之射及附著鉦以此金鼓之旁弓設在焉哀二年鐵之戰趙鞅爲軍將執金鼓而曰吾代殲囁血鼓音不衰成十六年鄢陵之戰養由基射呂錡中項伏強公子重耳對楚子言左執鞭弭右屬櫜鞬韋昭注云謂左執弓右屬手於房以取矢皆可驗也其箱旁兩面據服君注左傳脫局云局橫木校輪間釋文如此正義所引多謬衍不可讀校與較同若如慎修說車箱如方箱則兩旁整齊外別無地較輪中間何從置橫木邪然則輿之兩旁可識矣蓋左右輓面廣亦五寸六分以一寸二分輓輿亦有四寸六分在箱外其長前出於式盡於前隔後盡於軫而惟以三分

輿與私箋卷上

三 廣雅書局

隨之二者當較外爲闢焉兩頭植柱與較之柱對各持以一橫木交於較柱其柱上臥平板板鑿橢圓之孔凡四是爲扁輓上亦當孔下釘鐵圓簋兵器所插在此狀並與前闢同惟孔與簋橢圓者以出先刃入後刃可隨宜斜插也前柱既與較柱對立視之則較成兩重故詩言荷重較今不得如慎修云較高於式一重故曰重較也其高據昭十年公卜使王黑以靈姑鉞率吉請斷三尺而用之服君注斷三尺使至於較大夫旗至較周禮冬官疏此服君據禮緯諸侯旗齊軫大夫齊較爲說緯書此制必依於古非出杜造若以記言較崇明是五尺五寸斷齊軫之旗三尺其垂下者已幾及較之中如何止得齊較故知服君所謂較者乃

指輿外第二重之高言則闢之高可決其爲三尺前闢僅低於式三寸此低於較二尺五寸矣其闢中名答又名籠籠籠古說文答車答也籠車答也謂此以局下或用竹箬止作匪說文說文答車答也籠車答也謂此以局下或用竹箬之小孔玲瓏故曰答又曰籠說文籠一以其似匡匪可盛物故曰籠凡需用器具皆度焉張幣輔櫟取冑於藥及所鼓之琴瑟厥所奉之觴璧皆出其內說文輶車答中橢橢器謂此也闢在箱外又卑於較如人首之有兩耳故得車耳之稱其崇三尺比輪高出四寸局板之邊自可加木穹出輪上如今闢干多作此形說文輶車耳反出也應劭漢書注車耳反出屏翳塵泥謂此其名又曰輶說文取耳下垂也車耳似之故得此稱鄭公孫輶字子耳魯叔孫輶字

輿與私箋卷上

三 廣雅書局

子張耳外出即有張侈意名字並相因也又名重耳崔豹古今注車較重耳也在車舉上重起如兩角然此實就外闢爲說非指正較以其於較爲重於形爲耳故名重耳惟其反出故自前視之其植柱如角然晉文公之名取此芸臺謂輪板直立者三尺五寸過此以上即向外曲反出輪上象耳之形故曰輶五兵因有輶所以適建而適出於車耳之外失其實矣毛公以重較爲卿士之車慎修非之云尊卑皆然是不明此制妄駁古說案士喪禮記主人乘惡車犬服注云答間兵服以犬皮爲之又婦人貳車相服注云相緣也狗皮緣服此足明士之車箱外有闢故曰答間士以上從可知矣至庶人所乘詩所謂有棧之車者止以

柴棧爲箱安得有重較乎故重較爲士以上車毛傳確不
可易賈氏攷工疏云天子與其臣乘重較之車諸侯不重
較故有三尺之較或可服君誤說其謬又甚於慎修矣至
其後面乃空然無物惟有一軫木在下拒其底板據襄二
十四年晉張骼輶轅致楚師皆陽轉面鼓琴服君注轉軾
也杜注轉衣裝計軾三面不可踞所踞必在後軾此軾若
加慎修說底板嵌入軾槽成方箱狀是軾之後端齊軾與
兩廂同軾都入箱中前無餘地則輶轅處自然亦在箱
中琴之長三尺六寸六分箱之廣除軾所占不過六尺兩
人並橫琴於膝其地如何安兩琴以此推之可見箱之後
端至軾卽盡軾在外橫拒底板其面寬四寸一分故人可

輪輿私箋卷二

三

廣雅釋詁

踞其上兩邊又空故可以橫琴尾惟其抵箱一面亦必爲
槽以受底板之入而固之此箱外四面可以會通實驗而
知者也四面既明然後同詳輿制車箱止有前左右三面
則軾式所樹之範自然亦止有三面故注以軾爲輿下三
面材疏云此木下及兩旁見面上面託著輿板不見故云
三面材失之輿居兩輪上亭亭正中故謂之正軾持此正
故謂之任正者正字雖有直義而經非以任正與下衡任
爲一縱一橫對文也後人誤執爲對文乃棄明白注義別
求車上橫直之物當之所言皆似細案之實無一確何者
注云軾法也卽範圍本字古作軾以故書或作軾許君止
取此爲正借作範範範乃軾本字範乃凡曰範曰模

本字少儀軾借範爲之

曰型者皆自立規式使彼受制而不過之名若軾正是三
面一匡其爲範也不見且箱之兩頭前必不盡前軾之邊
後必不盡後軾之邊若無定限則軾前隨深無準轉長之
數難取準矣今案任正者十分軾長以其一分尺四寸四
分爲圍圍非等方三寸六分也令兩邊厚一寸四分兩面
廣五寸八分其向內之厚畱其下半七分刻其上半七分
其廣一寸二分爲偏槽當前者槽長五尺四寸四分當兩
旁者長四尺二寸八分三面合之其槽成軾式及底受制
之範乃軾之所以名也箱之底必用橫板始克受其下伏
免及軾之直木相承而兩頭著槽始有力其板之厚亦一
寸四分兩頭畱其上半之厚刻其下半七分廣亦一寸二

輪輿私箋卷二

三

廣雅釋詁

分爲偏筭合底時軾之下半與板之上半合卽上下齊平
也其板各於一邊中爲槽一邊中爲筭令諸板互相銜納
惟最後一板入於軾以軾先有槽也最前一板背槽不槽
而爲偏筭廣厚如兩頭以須與軾合也其板背正中及兩
旁量伏免當免所承處鑿之深四分寬三寸六分長一尺
四寸六分六釐以受伏免當免之鈎車人所謂鑿其鈎法
蓋大小車相同康成易注以伏免爲鈎心之木所鈎者謂
此其式較之柱正方凡六大小各視其圍長各視其崇向
內一邊畱四分外爲鑿以受軾軾橫者之柄軾軾之材亦
正方式較上木正圓其下視軾軾之方方之正中爲鑿以
受軾軾植者之柄式木用一木爲之則善且堅其折向兩

旁處揉曲令成圓角慎修說揉兩木自旁交於前計此長八尺餘一木揉之非難可無庸兩交也其兩端爲枘以入於較之前柱較木兩端亦揉曲向下以與柱銜接而鉤其前柱自式以上之外廉以揉式推之知不欲觸礙人手同也其較之柱上於輓三尺加一橫梁大如柱上下差互爲鑿一以令輓之植者不至太長勢易危桯一以與較木配令柱上下牽倚得力一以令外闌橫間之木有所交附非此卽內焉以方寸許之兩柱一較通一寬幾三尺高過五尺之窗外焉長狹一闌上插諸兵器而止賴兩橫木牽之其勢殆不可終日矣輓連板儘外爲鑿通於背廣長如輓輓之半則受輓者向內有八分不鑿受輓者向內有九分

輪輿私箋卷二

三

廣雅書局景

許不鑿也合輓輓時以橫者一下貼板一上貼式較令枘孔分明則板受輓輓鉗制而不能上動矣其受較柱之鑿內留四分外侵一寸三釐強較柱受橫梁之鑿亦內留四分則合材時諸枘皆是偏筭缺邊向內而箱內三壁皆齊平無觸礙手處棧車以席蔽之飾車以革鞵之富皆在內如以紙糊窗然亦皆無不貼切處而車輿成矣經云圓者中規謂式較木也方者中矩謂輓輓木也皆治材之善也立者中縣謂輓輓植者及式較之柱也衡者中水謂式較木及輓輓橫者也直者如生謂全箱也總者如附謂外闌也皆居材之善也居材大與小無并大倚小則推引之則絕謂以輓輓之

輪輿私箋卷二

四

廣雅書局景

小交式較及梁柱之大宜鑿內相應不使偏斜相就反之則有推絕之病也引之人援引之注言用力人憑倚用力也棧車欲弇飾車欲侈蓋言輓也棧車不革鞵輓須格孔收密始固是弇也飾車革鞵其格孔可略張大是侈也本疏云弇向內侈向外孔氏成二年疏云弇者上狹下闊慎修優孔氏說以就所謂雌雄筭者得上下侈斂要皆於理勢不合大抵古人創物必順其自然之理勢以爲體而其用因之出焉如車箱後面空虛兩柱上宜加一橫木牽綴始固今旣以人登下由此不能以橫木礙之則兩較壁立高過五尺於其行必有戰抗不安之勢古人知其然也乃於外爲高三尺之闌以牽綴之使相扶相倚無稍偏弱旣善其體又善其用皆理勢之自然惟知者能順之耳夫但使兩較壁立猶爲不可況又可令眾材斜進乎亦未之深思焉矣輿制明然後可詳置輿之法輿之安固全恃輓與伏兔在軸上承之伏兔之長注以經文自伏兔不至輓七寸推知如式之深是其長一尺四寸六分強適居三分隱中間一分自皮軸以下刻作半規徑二寸二分以銜軸之半徑不可以言圓也經故以輓之當兔互明之云十分其輓之長以其一爲當兔之圖謂之當兔知輓對伏兔處同伏兔之長者其圓乃如此大餘則小矣圓居輓長十之一則一尺四寸四分者四面等方三寸六分又有筋膠之被約厚一分上下加二分則三寸八分以四分鈎底心承輿

尙有三寸四分在轆上此一轆前後當測下四分前盡轆
後盡軫竝與輿底平其承輿乃如一以當兔準伏兔其鈎
底心者亦四分外亦三寸四分在軸上與當兔同則知其
寬三寸六分亦應與當兔同也說文輶伏兔下革也知伏
兔下有革藉之不令木與木相摩當兔應亦不異革之厚
約一分則當兔伏兔自鈎心外至軸上高三寸五分軸徑
以密率算其半徑二寸一分加之高五寸六分軫與輶厚
同一寸四分又加之共七寸是爲輪半崇三尺三寸之上
加軫與輶得七寸通爲軫高四尺也伏兔半規下芸臺謂
更有二長足稍鏤其軸而夾鈎之鈎軸後又有革以固之
案康成易注以伏兔爲縛木輿下與軸相連說文亦曰縛
車下縛也阮說縛兔之足夏合輶軸夾鈎或亦當然也輶
半徑於密率高五寸九釐八絲較軸半徑及伏兔之高五
寸六分尙少五分一釐強此五分零空地足容轂入輿下
之轉不致與輿底相礙如此輿底有伏兔當兔三處鈎其
心又有當兔之前後平承之則輿可以安固不動無前後
左右之出入矣

輪輿私箋卷二

罕

廣雅書局

輪輿圖序

家大人以丁巳歲闋夏秋成此輪輿箋其時脫稿一紙輒舉以示知同讀之同苦味算術亦未首末通詳多不得解僅識其形製大略而已今年春夏逐日課錄大人經說小學諸稿副本以備兵燹茲編錄竟爰周詳布算頗盡厥愜稿中偶有度數尺寸涉筆誤者竝已是正無諱竊以鄭注之精微自賈疏以來不得正解遂如墮雲霧說者日益支蔓得此箋而鄭義瞭若指掌更不患其制不明然語繁數複猶易眩惑心目如再得圖以實之使讀者案圖以求其說似尤簡易省力遂不自揣爲蛇足繪輪輿諸圖敢敬附之編末亦取便已嘗披讀焉辛酉七月旣望男知同敬書

輪輿圖序


廣雅書局

牙 壘 圖

第一尺一寸四分

並述爲最不三釐三分三寸七釐面兩旁向上耳此

外五十三厚牙



九分、蒙六條六寸、蓋
旁通而山下兩寸


二之十分三十一厚

此三不說
分三：總三


重得下為盤不六股六身六寸三圓名雌旁並下可

輪與私箋附錄

轂輻牙合材圖




圖板底受及者正任與軫合輿車




輪輿私箋 附錄

廣雅書局




圖全輿車



輪輿私箋 附錄

廣雅書局

圖心鉤兔伏兔當受盤為底輿



轉合衡度數圖

翰與私箋附錄

四 廣雅書局

[illegible]

國馬之翰圖

輪輿私箋附錄

五

○衡州府在四月朔日轉字於作無不日
○衡生事字上佳足堪提獎別處請各
○月寬時來貼頭商情有利以自利
○馬得致力

板植機
板長六尺六寸方型
三寸三分

11/11/11

[illegible]

新編天卷散

卷之十


_____ **drift**

1997

Fi
Ze
st

卷之四


馬之軌圖




輪輿私箋附錄

六

廣雅




驚馬之軌圖



輪輿私箋附錄

七


廣雅



輪輿圖終

輪輿私箋附錄

八 廣雅書局



晁

圖

氏

說

爲

補

鍾

義



臯氏爲鍾圖說補義

遵義鄭珍子尹原本 貴陽陳矩衡山補義

臯氏鍾制賈疏畧且不明宋後至今諸家說益岐出讀之皆覺不安因按經注申明之並爲圖焉

矩案賈疏不但不明鍾乳數亦誤古鍾乳數三十六


時十二月賈不審其義分出兩面便成七十二故誤宋後多沿其謬獨呂氏考

古圖知引攷工記鄭注以校古鍾皆合而未申明賈之誤因取而正之

臯氏爲鍾圖說補義

臯氏爲鍾圖說補義

鍾身圖




臯氏爲鍾圖說補義

圖

二

臯氏爲鍾圖說補義



鳥氏爲鍾圖說補義
考古圖避父鍾圖






圖
三
玉璽堂藏書

樂書鍾制圖




鳥氏爲鍾圖說補義

圖

四

玉璽堂藏書

樂典特鍾圖



清謹摹

晁氏爲鍾兩樂謂之銑

注故書樂作樂杜子春云當爲樂書亦或爲樂銑鍾口兩角

樂與樂形近寫誤周禮家人疏引春秋緯大夫墳高八尺樹以藥草樂亦誤作樂因增艸頭正與此同樂與擊通廣正曲柝謂之樂亦以曲名也銑之言先也先前也兩角於全體最在前也鍾之長短廣狹自銑起度故釋諸名由銑起

銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞

注此四名者鍾體也鄭司農云于鍾臂之上法也鼓所

擊處

五

擊處

于舒于也試言于卽肩橢圓而上褰袪故鍾臂以名鼓鍾體之下半鉦鍾體之上半舞其上覆之頂鉦之言正也以正體又居上半故得鉦名凡臂上皆謂之鼓以當鼓擊而名正擊處爲隧非鼓隧一也舞橢之假借說文橢覆也銑間卽下以鉦徑八爲之之銑間也鍾口內空函一平面作十字縱橫量之其兩角相值爲銑徑其正中相值爲銑廣銑之廣居徑之八於每面脣之各去口角一分處設從篆成四个方以爲之閒是曰銑閒循彼角至此角皆鍾口則脣宜周於

口居徑十而云銑閒謂之于是止居八也所以然者

鍾臂如人肩然其初自口角褰袪而上所掀甚微必一分以往始見其掀出漸上漸厚至極厚處則口之中也其旁不掀出者因成兩角如展展其褰袪者令垂而下則仍與平面齊非脣之厚周口如一亦非特令兩角垂長使口穹曲而上成一大彎空也戴氏震攷工記補注說下以其鉦爲之銑閒去二分以爲之鼓閒兩句謂鍾兩旁有垂角脣穹曲而上不齊平故中殺於旁四分之一非也脣之褰袪可見者盡在此銑徑八分內故曰銑閒謂之于也由唐宋至今諸儒皆不明此說下文銑閒八或以爲自鉦至銑或以爲體之下半或以爲口之大徑並舍此句求之使經文同一銑閒而上屬鍾脣下屬鍾體宜其紛紛異說各自爲制也

舞上謂之甬甬上謂之衡

注此二名者鍾柄

甬之言涌也鍾柄涌起上出也衡平也甬之頂上平處也

鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹

注旋屬鍾柄所以縣之也鄭司農云旋蟲者旋以蟲爲

晁氏爲鍾圖說補義

六

不詳

飾也元謂今時旋有蹲熊盤龍辟邪

旋以旋轉名聶崇義云旋即環是也蟲羸者鱗者也
幹本築牆兩邊夾版木也蟲或飾於環之兩邊外畔
如牆幹然故名幹歟世傳周紀侯鍾於甬之一面中
央近下處附外環爲牛首形以正圓之環貫之周公
華鍾亦尙存半環但非獸形王氏引之因改幹爲幹
謂正圓環卽旋半環牛首形卽幹幹是衡旋之紐居
甬與旋之間司管轄故謂之幹幹爲蟲形而旋則否
不得以旋幹爲一物珍謂經曰旋蟲則蟲在旋甚明
蟲非可旋之物康成據漢制言旋有蹲熊之等亦是

易氏爲鍾圖說補義

七

易氏爲鍾圖說補義

謂目見之旋有此等蟲飾非於旋外別有之也無妨
古有甬畔設旋如集古錄所云側懸之鍾止不知於
何用之至此記上稱旋蟲下止言三分甬長二在上
一在下以設其旋明鍾之正制止是一旋貫甬正懸
必執古者僅存異製強經文就之多見其不合矣
鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景

注帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之間凡四鄭
司農云枚鍾乳也元謂今時鍾乳俠鼓與舞每處有九
面三十六

篆引書也鍾身帶埒平繞一周如引書故名枚箇也

乳可以箇計又凸起人所摩澤常有光景故曰枚曰

景帶四者于上一介鼓鼓上一介鉦鉦上一介舞舞
上一介甬也于下甬上無可介故無帶以此知下注
衡居一分者非以衡爲別有一處居甬之上江氏永
駁之誣矣若以衡別有一處當云帶凡五所以舉衡
者備數諸名耳謂衍字亦非鍾身正中一帶帶上爲
鉦帶下爲鼓鉦上鼓下又各有一帶使之乳在篆間
則宜鉦間鼓間皆有矣江氏永戴氏震謂篆枚皆在
鉦據宋宣和所得鍾以非康成不知寶鉢鍾已異記
所言矣注云今時鍾乳俠鼓與舞每處有九而三十

易氏爲鍾圖說補義

八

易氏爲鍾圖說補義

六者以乳數經無明文故舉目見者言之俠鼓與舞
鼓指受擊之隨俠鼓謂鼓間之乳立視之鼓處兩邊
皆乳是乳俠鼓矣俠舞謂鉦間之乳平視之頂覆兩
下皆乳是乳俠舞矣漢鍾當沿古制

矩案枚謂之景者景影古通鍾四帶有乳乳卽影也
傳曰君子鏤金爲鍾四時九乳是以扣鍾以知君鍾
調周禮冬官攷工記注乳篆間之枚也聲之震動在
此以其乳可數故曰枚足徵鍾聲之高下在枚之長
短銳鈍也影者準也鍾之有影如琴之有軫瑟之有
柱舍此則無以準其聲之高下自宋以來未有明枚

之用者亦可慨矣宋陳氏賜樂書九乳鍾引宋均語
以爲九乳象九州疑古人制器皆有法象明黃佐樂
典謂枚如日行於四時自幽出明故曰景鄭先生珍
謂乳可以箇計又凸起人所摩澤常有光景故曰枚
曰景皆未確惟阮氏元鍾枚說最明阮氏曰予所見
古鍾甚多大小不一而皆有乳乳卽攷工記所謂枚
也其枚或長而銳或短而鈍或且甚平漫鍾不一形
竊思古人製器必有所因此枚之設將爲美觀邪未
足觀也然則欲此鼎鼎者何用乎乙丑春予在杭州
鑄學宮之樂鍾與程氏瑤田李氏鏡共算其律以定

其范將爲黃鍾者及鑄成則失之爲夾鍾矣鑄工曰
若不合者當用銅錫傳其內可改其音余乃令其別
擇一鍾挫其乳之銳者乳鈍而音改矣夫乃知攷工
但著摩磬之法而不著摩鍾之法者爲其枚之易磨
人所共知不必著於書也余謂阮說固得諸實驗非
空談樂理者可比然未引古傳記注以證明之亦是
疎處余因錄眾說及阮說以證明枚之爲用足破千
古之疑矣又古鍾本三十六乳鄭注甚明白賈疏誤
爲七十二乳後諸家說岐出惟宋元祐中呂氏大臨
大臨爲張橫渠考古圖遲父鍾圖說得之說引攷工
程伊川弟子

記及鄭註自晁氏爲鍾兩樂謂之銑起至每處有九
而三十六止謂以此制考古鍾皆合古之樂鍾義而
不圖皆有篆間之枚故其聲一定而不游與眾樂不
相奪今鍾多圖而無枚故其聲與古相反據鄭註及
呂氏圖說則鍾乳明明分列爲四四九三十六乳無
疑矣又矩見天府及私家所蓄古鍾不下千枚亦
無七十二乳者陳氏賜樂書鍾制圖黃氏佐特鍾圖
皆七十二乳乃沿賈疏之謬宋後儒亦無辨明之者
不可不正并補圖三鍾於前使讀者詳焉

千上之據謂之隱

注據所擊之處據弊也隱在鼓中望而生光有似夫隱
據弊今言銘也銘故有光鼓中鍾體下半之正中也
設隱以受擊兩面皆然

十分其銑去二以爲銑以其銑爲之銑間去二分以爲之
鼓間以其鼓間爲之舞脩去二分以爲舞廣

注此言銑之徑居銑徑之八而銑間與銑之徑相應鼓
間又居銑徑之六與舞脩相應舞脩舞徑也舞上下促
以橫爲脩從爲廣舞廣四分今亦去徑之二分以爲之
間則舞間之方恆居銑之四也舞間方四則鼓間六亦
其方也鼓六銑六舞四此鍾口十者其長十六也鍾之

大數以律爲度廣長與圓徑假設之耳其鑄之則各隨鍾之制爲長短大小也凡云閒者亦爲從篆以介之鉦閒亦當六今時鍾或無鉦閒

銑徑當鼓下帶鉦徑當正中帶舞徑當鉦上帶鉦上帶之上卽頂鼓下帶之下卽口三帶居身之上中下故諸度攷於此閒者整整一方之名方其處卽名其處曰某閒經不言鉦閒之度而康成知亦當六者鍾身上鉦下鼓以正中一帶爲介則鉦之徑卽鼓之徑也上下均兩半其爲閒也宜同去徑之二分則鼓之閒亦卽鉦之閒經於鉦著徑八而不言閒度於鼓閒

晁氏爲鍾圖說補義

二

禮記集說卷一百一十五

著六而不言徑度以兩體相同各舉其一令互明耳漢時或以此經不言鉦閒遂有不爲之者非也鍾身是主面故以橫者爲廣從者爲脩鍾頂是微穹一橢圓平面上下促窄不可如身之析爲兩面自然須通鉦上帶所圖全頂度之而以橫徑爲脩從徑爲廣其脩度居銑徑之六廣度得銑之四是從橫之差也以是爲率每下一分侈三分之一徑八者其廣六徑十者其廣八廣必少脩之二分上之脩必卽下之廣此鍾體所以成橢圓也經不言有舞閒康成以頂是鍾之本其下諸度皆視之爲率求通體之長必據每閒

之方不先詳舞閒之方則經諸閒之方不明卽經之長數不見下文以其鉦閒之長爲鵠突矣銑閒八鼓閒六皆爲去其徑二分今舞廣四亦爲去其徑二分明廣度卽閒度也舞以從爲廣今卽以其四分者作從篆去其徑二分爲之閒則全頂整成一方從橫恆居銑之四是爲舞閒四所謂四者其方明鼓閒六所謂六者亦其方也不言鉦閒者鉦鼓方同釋經言鼓閒足該之矣經言銑閒而亦不及者銑閒之方在鍾口所函空內有其度而無其體不關鍾之長故不及之諸閒之爲方明積而數之鼓六鉦六舞四凡十六

晁氏爲鍾圖說補義

三

禮記集說卷一百一十五

爲鍾口十者之長見矣以此知古鍾之頂當去徑一分處其中度視正中猶未大差蓋自頂心微穹而下至鉦上帶畧成方面以爲橢圓之根惟旁二分乃羨矣若自正中之旁去卽橢圓則中度至去徑一分處殺於正中必多以爲之閒必其方橫四從二不得恆居銑之四也以此又知鍾之體上頂中身下口凡六閒閒皆正方其差以二惟鍾身每面二閒介以從篆上下則止其度不可易耳其閒六者從橫恆居銑之六整整成方不隨面之侈羨矣

以其鉦之長爲之甬長

注並衡數也

鍾柄之長並衡數之猶鍾體之長並舞數之也上文不著鉦長之度此接云鉦之長足明鼓間鉦間方同六上鼓間已足該之矣

以其甬長爲之圍三分其圍去一以爲衡圍

注衡居甬上又小

鍾柄漸上漸小猶鍾體之漸上漸斂也並衡數之通長六下端際舞處粗其圍亦六漸上漸小以至於頂其圍四其平徑一分又三之一

三分其甬長二在上一下以設其旋

見氏爲鍾圖說補義

三

注令衡居一分則三分旋亦二在上一下以旋當甬

之中央是其正

經二在上一在下就甬長作三分明該環之處於通長六實上四下二也注又就環作三分算之一以明環之圍徑一以明環在甬之中央也甬之中央此甬止據直長不並衡數直長四分又三之二其自舞甬上自衡而下各當二分又三之一處是甬中央也於此以上下三之一者穿孔通環令孔與環相適則知環之粗徑三之二也其環之徑當必容甬頂出入懸時甬乃正函環中而當甬頂之上又必有空乃得受

鍾虞之貫今經云二在上者卽是通長之四分而在

環上今以四分亦作三分分得一分又三之一則衡

徑一分又三之一者適居其一分是環徑出甬頂上

者卽是衡平徑之數合下衡際至孔兩個一分又三

之一仍如甬之通長之四則知環徑四矣環四在上

甬二在下是三分旋亦二在上一下也江氏承斥

注背經不識鄭旨

薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有說

注說由意也故書侈作侈鄭司農云當爲侈

意卽所由然之意謂其意別有書說之此不能具也

見氏爲鍾圖說補義

古

鍾已厚則石

注大厚則聲不發

矩案周禮典同掌六律六同之和以爲樂器其云凡

聲者鍾聲也鍾聲有高下厚薄偏正之殊厚聲石聲

注鍾太厚則如石叩之無聲毛氏奇齡曰厚則專確

也

已薄則播

注大薄則聲散

矩案典同薄聲散注數讀爲甄燭之甄甄猶掉也鍾

微薄則聲掉毛氏曰薄則震掉甄集韻之刃切音震

鍾病聲

侈則柞

注柞讀爲昨昨然之昨聲大外也

矩案典同侈聲柞注侈謂中央約也侈則聲迫柞出

去疾也毛氏曰侈者其中隱集韻側革切音責迫也

貪則鬱

注聲不舒揚

矩案典同貪聲鬱注貪謂中央寬也貪則聲鬱勃不

出也毛氏曰貪者其外闊也

長甬則震

是氏爲鍾圖說補義

注鍾掉則聲不正

矩案典同正聲緩注正謂上下正直則聲緩無所動

毛氏曰正聲緩謂器上下正直則聲紆徐也

是故大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十分其鉦間

以其一爲之厚

注言若此則不石不播也鼓鉦之間同方六而今宜異

又十分之一猶大厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓

外二鉦外一

鼓外鉦外鼓間鉦間之外也鼓間之方六其從篆下

底於鉦徑鉦徑十分於鼓間之外一旁多二分故曰

鼓外二鉦間之方六其從篆下底於鉦徑鉦徑八分

於鉦間之外一旁多一分故曰鉦外一此經當元作

鼓外鉦外或緣書外字誤加門作開卽成古文間相

沿遂爲鼓間鉦間古文開見說文康成之妙悟蓋已得之特

不敢質言耳疏乃妄云鼓外有二間鉦外惟一間十

分一間曰嫌太厚乃反十分二間乎近人以不見鉦

間於經皆依此誤文求勝注說或以鉦間宜寬於鼓

間定爲鉦間八不知十分六猶太厚十分八則更石

矣或以鼓間明大於鉦間定爲鉦間二不知十分二

雖少薄其十分鼓六者石如故也

是氏爲鍾圖說補義

鍾大而短則其聲疾而短聞

注淺則躁躁易竭也

矩案典同下聲肆注下謂鍾形大下下大也下則聲

出去放肆毛氏曰鍾形過庫則反放肆無拘檢也玉

篇庫短也伶州鳩曰大者不樞則和于物見左傳昭公二十一年

年杜預注樞橫大不入樞戶化反玉篇樞胡化切寬

也陳氏陽曰鍾大而短則制不齊而中聲失矣

鍾小而長則其聲舒而遠聞

注深則安安難息

矩案伶州鳩曰小者不窕則和于物杜注窕細不滿

窕他彫反集韻窕土了切肆也鍾小而長則聲永而
悠揚故能遠聞陳氏曰鍾小而長則制齊而聲得其

正

爲隧六分其厚以其一爲之深而圖之

注厚鍾厚深謂室之也其室圖故書圖或作圖杜子春
云當爲圖

矩案黃佐樂典圖者受擊之處其形圖也

色
相
留
眞

色相留眞

目錄

第一章

劃玻璃

洗玻璃

敷蛋白

第二章

合製哥路弟恩

哥路弟恩配合加料

第三章

銀養淡養

銀水添銀碘

鈉養炭養治酸

銀養治酸

第四章

直光平光

房屋屏帳

第五章

鏡箱

光點與化點相合

目録

目録

第六章

暗房內顯影

第七章

顯影藥

顯影水房

定影藥

配準明暗

第八章

獲影料

對印法所用之照片

第九章

印像紙

蛋白紙沾銀水

覆印

金水

第十章

乾照

樹皮酸乾片

酸性顯影藥

鹼性顯影藥

第十一章

透明像

箱照

切印

格耳敦之乾片

合影明像

第十二章

瓷片照相

濕法

綠哥路第思乾

顯影之瓷片

第十三章

黑襯像

第十四章

印箱

簡印

繁印

第十五章

紙像印邊

第十六章

游戲顯像

第十七章

舊銀水分取銀質

用火取銀

分取銀質

第十八章

山水

色相留真卷一

英國 傅蘭雅 口譯

無錫 徐壽 筆述

第一章

劃玻璃 洗玻璃 敷蛋白

照像之事須擇極平極明之玻璃劃準尺寸以備用若爲大片宜伺一平面之桌其面長四尺闊三尺以綠色之呢粘糊於上桌邊之二縱一橫以硬木條爲鑲邊此條闊一寸厚十六分寸之一雖爲薄玻璃片尙能稍高木條之上刻分寸祇在二縱邊從交角起向左作識再備直尺長三尺半闊二寸厚半寸必以極硬之木爲之金剛石有鑲柄者可以購買如金剛石依法用之則劃成之線如快刀劃於木面相同與鑲釘劃於木面則大不同劃好之後用手分開力之方向半彎半拉自能此端裂至彼端惟劃線起止二處必須透頭而其中間亦不可忽深忽淺如有此病則開裂之縫不直金剛石之快鈍有一定之方向劃線欲平勻必試得此方向而記之

各器備齊將玻璃片置於桌面而緊靠右端之鑲邊劃之其左端不作鑲邊便於鉗牢玻璃片而揩擦桌面之下作抽屜內有分隔可藏劃準之玻璃以及金剛石磋刀鹿皮

絲布麻布等物

照像之先一日將玻璃片無論新者舊者浸於淡硝強水此以硝強水二兩蒸水二升相和俟六點鐘至八點鐘則面上所有一切污穢消盡

又法用硫強水二兩鉀養二鎢養二兩蒸水二升此二法之功用略同

又有簡法玻璃片用過者亦能消去前用之藥料但無前法之好即浸於淨冷水而漸加熱至沸前工既畢遂將玻璃片以水淋洗用淨海絨揩其二面而再淋然後可加蛋白皮作蛋白料之法在阿苦蘭書中摘出依法爲之可封密於瓶內多年不壞將雞蛋若干枚專取其白另將冰形醋酸即極濃者二十厘蒸水一兩用玻璃條掉勻即以蛋白八兩添在其內再以玻璃條掉之須歷一分時再俟一小時不動後用紗羅篩濾清而添極濃之淡輕養半錢掉勻藏於瓶內封密

前料一兩盛於杯內添水五兩掉勻將平底淺盞盤洗極淨用玻璃片作條置盤底之兩邊傾以前料浸沒此玻璃一條如水面有氣泡必用紙條撈盡將前洗淨之玻璃片一端先靠於玻璃條而漸漸放下與第二玻璃條相切此事必備銀小鈎則起落俱便玻璃片取起之時視其面或有

不勻之處或有小點即宜淋洗淨盡而再照前法爲之必須毫無小疵始置於架上俟水流乾再置於暖處之架待乾作此事之處必須極淨地板與器具無有纖塵應戶亦無微風吹進庶免片上之沾污其置片之架用鍍鋅之鐵皮作多曲有現成者可買

玻璃面先加蛋白料大有益於照像之事如不用此法須用石粉與酒醋揩擦費工甚多今則可稍省更有益者哥路弟恩之皮不生小泡或痕迹並可免銀養淡養化分銀質而粘上間有洗像之時哥路弟恩之皮往往脫落既先用此蛋白皮必無此病蛋白之皮甚薄不久即乾視之不能見欲辨何面有此料可呼氣於上霧迹立散者即爲此料以上各事當在暇時預爲之

第二章

合製哥路弟恩

照像所用之哥路弟恩即棉花藥用以脫與醋消化再添含碘含溴之質其數依其用而酌定棉花藥之佳者不易製故宜向專造此物者購買若欲自製必須深知其法茲將極有效之數法詳論之

製造棉花藥有二法其一用硫養與鉀養淡養其二用硫養與淡養此料備齊將棉花浸入俟若干時而取起洗淨

晒乾即成初學者必以爲棉花尙未改變然先後各稱之其質加重且棉花不能用以脫與醋消化成後即能消化以棉花燒之甚慢而不發氣成後則速燒而放多養氣與淡氣大有爆裂之性

第一法鉀養淡養之極淨者用十二兩研爲細粉微火烘乾重率一八三二之硫養二十四兩重率若爲一八四必另備水一兩如更重於于一八四另備水二兩極淨之彈熟棉花六錢分爲數塊用大瓷鍋傾滿沸水俟外面已熱傾去其水而以淨布揩乾即將鉀養淡養盛於鍋內添以另備之水掉勻又將硫強水傾入掉勻後將棉花逐塊用玻璃條速捺入而掉之此須掉至四五分時而止取出之後在寬水內漂洗屢次換水俟強水幾盡再在長流水內用手分合揉洗必須酸性全去爲度如無長流水亦可多次換水後將棉花擠乾盛於淨水盆內水內預添淡輕數滴棉花亦揉之擠之令其水勻走內質用藍試紙試之待一小時後紙不變色即知酸滅盡但有鹼性少許又必多次換水漂洗故此事亦以長流水爲便此後即在日中晒乾或在熱水盆以小熱度烘乾乾後應重八錢加重於原者二錢

第二法用大瓷鍋浮於熱水將重率一三七之淡養六兩

並一八四之硫養十二兩傾入鍋內攪勻用寒暑表試其熱度降至一百五十度即將棉花六錢如前法捺入鍋上用蓋俟十分時取出棉花擠去水隨在寬水內漂洗其餘各事盡同前法尋常之淡養重率一三七如爲更重必依比例而加水或配以硫強水淡養之重率一四二者則用九兩配以一八四之硫強水九兩淡養之重率一四者則用八兩配以一八四之硫強水十六兩另添水一兩棉花俱用六錢棉花藥造成之後藏於紙匣內歷久不壞配合之法硫強水以脫四升醋二升棉花藥十二錢共盛瓶內大搖之藏於無光之涼處待自澄清如其棉花藥爲淨質而合法製之則瓶底之渣極少欲用之時將虹吸取出其清者此哥路弟恩爲賦質所加碘料多有酒醋能令稍稀

哥路弟恩所加含碘與含溴之各料必依其用處爲主料有數種照像者俱宜備齊第一料照山水所加者其方用淡輕碘一百四十四厘錫溴一百二十厘醋十二兩第二料爲照人物所加者其方用錫碘一百八十二厘淡輕溴九十六厘醋十二兩第三料爲照山水與人物所公用者其方用錫碘一百零八厘淡輕碘一百零八厘淡輕溴四十八厘醋十二兩第四爲所加不含溴之料其方用淡輕

碘一百四十四厘錫碘九十六厘錫綠九十六厘醋十二兩以上各種俱名碘料應藏於無光之涼處房內如有地窖藏此料爲最好雖多年不壞

哥路弟恩配合加料

哥路弟恩三兩碘料一兩相和如用第一或第二方則每碘料一兩含溴碘五厘半第四方每兩含六厘第一第二方內之定質料其數略合於其分劑數

配好之哥路弟恩每兩所含棉花藥略爲六厘但稍有多少亦可以其用處爲度如小玻璃片宜稍濃大者宜稍淡配好之哥路弟恩不明淨而有小點在內即宜濾之始可傾在片上惟宜用瓶式之濾器能使不遇空氣中有一玻璃小管通氣否則不能濾下其小管之端須引長半寸許使更細而作小口以免哥路弟恩在管口吸上而阻濾下此濾器不用生紙而用淨棉花鬆塞其底孔收藏哥路弟恩之瓶有最便於用者傾時不能成氣泡或有一小點並已乾之碎塗在瓶內能至瓶口即停以上備齊三事即可講玻璃上結皮之工先將玻璃片辨準蛋白料在何面再將駱駝毛之大筆輕輕拭盡其纖塵如有濕空氣可用酒燈稍加熱於下面使水氣散去待冷後在玻璃片之左前角用大食二指之尖執之片或稍大下面用食中二指相抵

更大者用四指右手執哥路弟恩之瓶傾在片之右前角
傾時此角必稍昂令哥路弟恩流至左後角隨將片放平
而向前稍斜令哥路弟恩流向前又即反斜之而令流至
右後角遂以瓶在此角下受其餘料餘料流下之時須將
片擺動而以此角爲心可免所結之皮成條痕餘料流盡
平執其片而向左右二邊盪動之則前擺動所生之細紋
亦平待少傾以手試其邊上而覺將乾即可浸以銀水此
結皮之工藉手之靈活故必習練久久方能精到片若甚
大手難執持必用象皮吸氣器執之其器之吸面應有二
个或三个更好近來所造者最靈在背面一壓即吸住有
一簡法便於極大極重之片在地板鑽一小孔用四尺高
之小木桿插於孔內桿端作半圓形用呢一塊冒於上左
手執片而以中心靠於呢冒則四面任何方向俱可轉側
用呢之故可免磨毛其片又能不滑哥路弟恩之倒法同
前片面之皮既勻餘料流去即可兩手執持哥路弟恩皮
不久即將乾如太嫩而浸在銀水內易致破裂若爲太乾
則銀水不能侵入皮內照時不能靈

第三章

銀養淡養

銀水之料爲銀養淡養藥肆中因其價貴往往羈雜物以

漁利故照像者必知分別真假之法此料以大片粒者爲
好如其粒不成片形而似石鹽顆粒之形即可疑其不淨
而用法試之將其物五厘用水一錢消化將輕綠滴滴添
入必有白色之質結成如豆腐形添至不再結成而停此
質名銀綠用紙濾出將濾下之水再添輕綠一滴如無結
成之白質則知銀俱分出如有雜質必在水內即盛於瓷
鍋內熬乾若無餘質即知銀養淡養爲淨質然雜鉛養淡
養者則鉛質仍在銀綠之內若水熬乾面有白粉必細細
取出而以準天平稱之即知羈雜之比例再將紙上濾得
之白質少許加以磨細之石灰少許掉和之後加水一滴
令濕如其原料雜淡輕養淡養必爲石灰所化分而有淡
輕氣散出一嗅即知如無此氣再試其雜鈉養淡養否可
將原料少許撒在燒紅之木炭上則燃如硝又可再將原
料少許消化於水而沾於生紙晒乾燒之即發噓噓與
硝紙同俱是鈉養淡養之據

分辨濾出之水內含鉛養淡養否將淡硝強水傾在濾紙
上任水流下如有鉛養淡養即溶化而隨硝強水流下熬
乾此水而有餘質則爲鉛養淡養無餘質者則知不雜此
質試知銀養淡養未羈雜質即將六兩消化於蒸水六十
四兩以玻璃條掉至消盡而止則每水一兩略含銀養淡

養四十厘將水勻作二等分存於淨玻璃瓶內

銀水添銀礬

銀養淡養水省稱銀水將此一錢盛於小而長之玻璃管內以鉀碘水滴滴添入俟黃色之質盡結而沉下傾出其上面之清水而再添淨水二錢搖之再俟沉下再傾出其水所餘之黃色質爲銀礬將此質添入前所作銀養淡養水之一半而以玻璃條掉之俟一小時後濾清而再添以又一半用藍試紙一小塊置此水內一刻如不變紅或變極微之紅則水可備用如試紙立變紅色則水爲太酸必用法滅之或添鈉養炭養或添銀養但此水之有酸性乃不常見之事因銀養淡養爲中立性之鹽類其質果爲淨者酸性從何而來若偶有此弊必用法治之

鈉養炭養治酸

鈉養炭養之治酸便於銀養因銀養難在冷水消化也將鈉養炭養一錢以水少許消化之用此滴滴添入水內每添一二滴必須掉之而以藍試紙試之以不變色或微變色而止

銀養治酸

銀水一錢以鉀養水滴滴添入以棕色之質盡結而止俟其沉下傾出其水添以蒸水二錢掉之或搖之再俟沉下

再換水如前如此二三次傾出水後所得棕色之質爲淨銀養將此質添入銀水掉和加熱令沸停數小時而銀養消化或即盡滅再濾一次以備用

濾此銀水宜專備一漏斗銀水多用或有多塵之處每夜濾一次少用而兼塵埃少者可間數日濾一次濾之多少宜視玻璃面之有無異質爲消息其濾紙不必每次換新者惟有破爛則換之或云銀水多濾必致變壞此言不確盛銀水之瓶以玻璃爲之或瓷亦可其形爲扁方筒立置而稍斜常藏於暗房即在此暗房內將數勻蛋皮之玻璃片傾以哥路弟恩待將乾而用銀鈎承之浸入銀水之內銀水筒應有蓋惟進出玻璃片時開之餘俱蓋好可免透光而變壞並塵埃之污銀水筒之旁應備一玻璃漏斗與一瓷受瓶有架扶之令不搖動玻璃片取起時置於漏斗內流乾其多餘之水待少頃而速安於木匣內蓋好銀水變壞而有弊病顯出須知各病之由與治法銀水不酸不鹹照時能最快所照之像用平常鐵料令顯明不能甚清如在大霧之內所照者故必用哥路鐵料則不常有此病如所照之像不能顯出甚清則銀水內可添硝強水一二滴試照之而得顯清爲度其顯不清之意乃皮上生暗質一層如薄雲或細紗相隔之狀無法能去之除不酸

之外亦生此病即玻璃片自銀水內取出而安在木匡之時忽遇日光之故光雖極微遇時雖極短亦能壞其皮故照一像而有此顯不清之病不可即添強水須察有無透光之處如不透光則添強水此事詳論於後

銀水用久銀質漸耗另有玻璃片上消化之哥路弟恩等料再有化分化合之事所成之別質竟能變成數十種如哥路弟恩之內有棉花藥酒醋以脫又有棉花藥所舍之硫養或醃類又有添入哥路弟恩之各料故銀水用久必含醋與以脫並數種質遇銀水而變成之雜質如淡輕養淡養錫養淡養等含淡養之質所以銀水每浸哥路弟恩皮之玻璃片一次必有此各料少許久而積多遂致不靈必用法治之

銀水內所有之定質如塵埃並變硬之哥路弟恩並結成之質與顆粒如銀碘銀溴銀養硫養俱宜濾而分出之所有以脫與醋等能化散之質可加熱而去之所添於哥路弟恩之料祇用淡輕碘或淡輕溴者則銀水內祇有變成之淡輕養淡養即可熬乾銀水而取其定質鎔化則淡輕養淡養散出而餘者為銀養淡養惟常用之哥路弟恩不但添此二物另有相配之別質鎔化之時別質不能散出故舊銀水祇有一法能全去其雜質即化分其銀養淡養

而得銀綠等再令變成銀養淡養而消化之但此事甚屬費工所以舊銀水祇可濾之蒸之果仍有病則換新者而將舊水賣與專以化分為業者

有照像者云銀水不靈可添鉀衰此言似是而非其法將鉀衰水一二錢添入銀水之內置於有光之處一時許而濾之隨即用之比前更靈惟待數時之後則比前更壞舊水濾之蒸之數次而尚不靈即添以極濃之食鹽水俟其盡變為銀綠加大熱而綠氣化分則餘者為銀照像者不可不知此事故亦詳論於後

第四章

直光平光

此章為照像最要之事又為最難之事前人著書論之而不甚詳蓋理居其半而法亦居半故宜理法並論作畫之法山水用皴花卉用染即光暗之分也光暗既分自能顯出凹凸如真形其畫雖屬平面而視之即以為立體照像即畫也其法雖異其理則同故無論人像或物像必將所照之物配準其光暗為第一義

理之所難言者藉法而顯今設喻以明之如將圓柱正立而上端置一球照此球而欲令其像為圓平面之形則上下左右與後面俱必斷其光而令光線直射其前面即所

欲照之面如此不但照出者爲平面卽目視其原球亦平面矣所以照成之像不能作立體

視法之圖能令立體之物在平紙上顯出凹凸之形其法必作視點自立體之各界作線斜向此點爲聚心又必配其暗線近者暗線疏而遠者暗線密此卽皴染之意照像不合此法立體必變爲平面矣故令其球在前面之凸處得光多象接卽漸少至最遠界而暗則於球外護以長方形之房其前端作小廳若閉此廳房內全暗先將球置於近小廳之處人在小廳之旁視之球面得光極多凸形不甚顯明隨將球推進而視之得光較少凸形卽顯再推進而愈顯至適宜之限更分明由此再進得光又少凸形又不顯推至極進之處略不能見凸形矣所以光之過少者不能顯立體而光過多者病亦同

密閉前端之小廳再在房頂作小廳人立於球之遠處而目與球心等高視球之體祇見四分之一此一分內之最清楚者惟最遠與最近之二處然近於眼處得光少得光多處與眼遠故其濃淡適相等所以亦不見爲立體而與平面同此無論進光之處離球遠近幾何若眼與球心等高仍似平面之意

光線從上而下者謂之直光從旁橫來者謂之平光平光

遠勝於直光然光與鏡在一個平面內其鏡心又與所照之體心等高則雖用平光而其像亦有平面之形凹凸亦不甚顯此因體之形與光之位置同

一個直光或一個平光不能顯明立體凹凸之形而成平面之形欲免此病已有數法配準之卽用數個方向之光或原光或圓光等如前言之直光射球體而人目只能見四分之一則斜置白色之屏與地板成四十五度之角而其屏心與球心等高直光之方向與數俱未變而球得光之面則已多卽此照成其像必有凸出之意若不用此屏而在置屏之處開一小廳於牆則所得之事仍同所謂原光卽廳圓光卽屏也此可見照像之事常以配準光線爲最要所用原光或圓光其變化之法無窮試準所以然之理而能得凸凹宛然者卽令一人坐立其處而照之往往不錯俱欲數人相聚而照之又當另配其光始明顯否則顯此而失彼矣此必細思其理而得

房屋屏帳

照像而在房屋稠密之處光必有遮隔之病須在房頂作大廳而蓋以玻璃或用高樓房而以玻璃代其瓦再視左近或有屋脊或烟通或樹木遮陰之弊此房以南北向爲最好如爲樓房而頂上有矮明樓者更爲適用因玻璃瓦

可離所照之人較高也。此以矮明樓向北之瓦俱換玻璃片，將其簷引長約離正樓之瓦二尺許，其東西二牆必相距二十至三十尺，如能更寬則更好。其玻璃片不必從東至西全換，約作一半或四分之三已合用，已能得直光與平光。再作帷帳，用滑輪與繩舒卷，以便進光或減光。此帳須用二副：一用黑呢，一用藍布，所以消息其光之多少。此房常以四分之三作玻璃房之用，其餘作暗房，或藏藥料等之房。或晒影之處，設有房為東西向，而與別房不相連。則東西俱用玻璃代瓦，再令旁光從北面進，此三牕俱必用黑呢與藍布作帳。太陽在東可遮東面，太陽在西可遮西面。以上乃舊房改作，取其節省，欲復原制亦易。若欲特造新者，法又不同。南半為所照者之立處，其面向北，南牆不可通光，北半為安鏡之處，最好之形狀房制之最佳者，作兩間相切，南間高於北間一倍高者為立人之處，低者為安鏡之處。兩間之內必相通，兩間相切之處即作斜玻璃大牕，成四十五度之角。東西牆全作玻璃牕，從上至距地二尺而止。凡有玻璃之處必作木門，並黑呢與藍布之帳，則透進之光可隨宜。其平光只可用一面，依太陽在何處而定之。安鏡處之兩旁作箱房，以便照者之修容，並作暗房與藏藥料之用。此法能令鏡在暗處，而鏡與所照者

之間亦無回光混入鏡內。若人鏡相距之間有大光，即不能得清靈之像，因無有光暗之較也。譬如圖畫亮處必用暗線襯出，暗處亦藉光線顯明也。所以此間有大光則鏡箱內大半為有光之空氣，而所照者之回光祇小半矣。要之欲得光者為所照之物，欲避光者為安鏡之房。大牕常用之玻璃為無色者，如簾與木門如法配好，則此種玻璃最好。近有照像者過於講究，或用藍色玻璃，或用毛玻璃，或白玻璃，面敷藍色或白色之油，但此各法俱能阻光，所能化分藥料之光大半阻隔於外。天或稍暗，光力更微，但此亦不可謂光以愈多愈好。因平時光稍小而照像更能好於光多者。房內之牆與望板可塗藍灰色或棕灰色，地板之毯亦用同色。其南面即所照者之背後須懸暗色之呢障，此障且宜備各種暗色者數幅，可依所照者之服色深淡而用之。如不用呢，則用似乎呢形之油漆，又可備布屏而以赭墨色畫成山水，則照者似在山景之中，甚為雅觀。此亦宜備數幅，惟準光之時須知所照為人而非背後之山水，故又有遷就之法，將屏移近人後，則人與山水俱清矣。若相離甚遠，則光距之數各異，必有此清而彼混之病。潔白布之屏亦須多備，以應回光之用。所照者背西南而

面東北則其面之右邊太暗即將白布屏置其南而屏面向北配其角度令人面之右邊光暗得宜

所照者應近於南牆令其面不過直光否則照成之像面上所有凸處如鼻眉棱耳權腮其下盡爲黑影屬可厭且亦有平面之意如前言照球同理

所照者之位置與光已配準其眼鼻腮頸之下無有大暗再察其眼球之光星不可有兩點此必以布帳或木屏料理之再令面上之光一邊稍多其多光之處必稍向前鏡宜稍高於所照者之眼恐照成之像有鼻孔全露之病其人之容止宜以平日自然之式或坐或立不可有勉強之狀身旁或几或桌或古雅之器以補其景此事宜慎者必合其人之品流與作事並男女之老幼常有泛用各等八公用之物而成笑柄者

第五章

鏡箱

照像之鏡製造之法略同惟其理則算數精深非專究光學者不能盡悉故不贅言鏡分二種一名人物鏡又名繁鏡一名山水鏡又名簡鏡

人物鏡共有四層其外鏡以二層相疊用明膠粘使無隙前層爲明玻璃二面皆凸後層爲火石玻璃二面皆凹此

二種玻璃最易分辨火石玻璃無色或有極微之黃色平常之明玻璃有微綠色此外鏡須以凸面向前

鏡管之中間插銅片片上敷以黑漆中作圓孔名爲隔簾卽人目中瞳神之意照山水之鏡只用一片照人物者必有大小之孔數片依所照之遠近而用之其用處之理因鏡心與鏡邊原可分用以照像而所得之形仍無異惟其光距則不同如欲試之將皮規圓得鏡徑之半或四分之三粘於鏡面與同心照成一像記其光距之數取去此皮而另將皮與鏡同徑中刻圓孔如前皮之徑亦粘鏡面而再照一像亦記光距之數將二數相比卽知鏡心之光距遠於鏡邊之光距故照像而用鏡之全徑邊心之光距既不同則必有大小清混之異欲免此病隔簾最妙所以掩去鏡邊之光而通鏡心之光使物體之回光現於毛玻璃而各處皆清其孔愈小所照者愈清然此亦有一定之界限如過此界而作孔太小雖亦可照但其得光太少而藥料之變化難成因變化之事全藉於光光愈大而變化愈速變化不速像亦不能甚清若照山水常在露天爲之其光本屬嫌大可用極小之孔若在玻璃房中則進鏡之光孔宜從大

內鏡亦用兩層其前層爲火石玻璃一面凸而一面凹後

形鏡並山水各鏡天下無雙

鏡箱之式多端所以合各事之用其總要須平穩而不搖動體輕易於移動毛玻璃與鏡面平行即與鏡之視軸成垂線此爲尤要之事大鏡箱內之毛玻璃動法有二種一爲多而快者一爲少而慢者所以易配光距而不必動鏡架近作鏡箱其玻璃片外匡有移動之法用大塊玻璃片連照數次選其最合意者用之如分爲四照則同得四像又有齊鑲鏡二副或四副者則移動其玻璃片而照之能得八像或十六像

合影像之鏡箱鑲以二個相等之鏡鏡心之距約二寸半如用能移動之木匡則用一鏡所照亦得合影之像其法令鏡箱左右移動二寸半而分作二次照

現在所作之鏡箱最爲精緻故不再言前人所有之各病如欲購新者必察其毛玻璃與照片正在一處插下而與鏡之相距皆同否則毛片配準光距而照片不合試法將未上藥料之照片安在木匡內拔起其蓋用尺量其匡面離照片之數果能各處相同即知照片之四角已準再將毛片之匡以同法量之如各處同數而與照片之數亦相同即知毛片與照片無差數而光距無不相同

光點與化點相合

毛片與照片已能與鏡之相距無差然其照成之像常有不及毛片上之清者此因聚光點與變化點不合即聚鏡之配光色差或有過限不及限之病如鏡之先色差依法配正則光內之各種線必歸一點如不合法而光色差有不及限者則藍色線先聚在一點而其後有光線相聚之點若爲過限則光線先聚在一點而其藍色線在後相聚成點所言化點者即照片上變化藥料之聚點其光點者即毛片上形影光明之聚點故鏡之光色差不及限則光點遠而化點近須在毛片之木匡內用厚紙一層墊於毛片之前面則毛片移後試照一像而稍清即知其二聚點必有差可將照得之像與毛片之像相比尚有不清之處再加厚紙一層如此層層相加能得等清而止若其光色差過限必墊紙令毛片移前試照至二像等清爲度此爲試驗鏡箱之第一事其次必細察箱內之小孔或在接縫之處或在用釘之處或在旋螺絲之處有則塞之第三事必察進退木匡之槽有蓋門開關能準與否如有不準必修改之

凡照人像而欲有器具在其旁則照時之鏡箱必正平否則所照正立之物必與鏡箱之斜度同但照人面而無別物可將鏡筒稍低使鏡俯視所照之人依此法試準鏡箱

之方向或有人面或全體俱能在聚光點內則照出之像毫無大小不同比例之病

配準光距之法用緊密之黑呢連於箱之上面再令披下蓋滿人之上身而光不通進細視毛片上之形可配準聚光點而得最清尋常之眼力難定其最清之限應戴眼鏡所有配準之要物在人目之內皆

照像或坐或立固可隨意但立難平穩故有腦後用架等法其最要者令人身各處皆與鏡之相距略等故照坐者其身應向左或向右而面則向前且必如平日之式而有自然之態斷不可勉強先在毛片看之如手或膝或足其聚光點不配必教其人如何改好又必看其衣服或髮或鬚皆必配準而有自然不勉強之形前掛一物便看目所易見者令其人視之亦能得自然之意各事備齊套上鏡筒取出毛片而以敷藥之片插進取起片前之開門待少頃令鏡與人俱安靜再視其人分毫不動即取去鏡筒而默念秒數滿數之後速蓋其筒將片前之開門放下取出木匡携進暗房準其秒數用大面之鐘置便處配一粗大秒針可省每次取出小表之煩其對光之眼鏡應在照鏡之相近有一定之處存之不可藏身上恐用時失忘

第六章

暗房內顯影

初用照像之法備暗房一間日光不許通進用小燈一盞將照片浸於銀水照成之後加以顯影之料此暗房內不通風氣故各種藥料之氣與人氣並燈氣發臭難當後則設法可令此房亮於暗房而不必用燈將橘皮紅色之玻璃作牕而用薄黑呢帳掛於或內或外不許光從別處通進則行過此牕之光不能令照片上之藥料變壞可在此牕下用顯影之料亦不致混而不清但須別無小孔如鎖匙孔所進之外光已足壞照片上之像今可不名為暗房而名為無變化之房此房備齊宜用法試外光之有無將片如法敷藥對此牕二三十分時再用顯影料如常法果不變色即知房內之光並無變化之性後可任意對此牕顯影顯影之事有光從下而來為最便因其形漸漸而顯易於分辨故作平板伸出牆外密遮其兩旁與前面而不使透光平板之中鑲以橘皮紅色玻璃即在此上顯影甚是合宜若反其式而作於牆內亦可

顯影之照片無論大小可用大指抵角上餘指托於下若用象皮吸器則更便其顯影水傾在片面須轉側而隨量至各處不可停歇又必緩速得宜太緩則不勻太速則其水隨片流下而帶去銀水若銀水帶去皮即不厚其不勻

之病先到者後到者淡藥料流至一處而停歇顯印時必在此處現暗線傾水不可過高恐衝去其皮而洗去其銀料印時亦現痕迹故離照片之面二三寸已爲極高今有法能免此病大照片用之更好硬象皮作長方盤在一端之底置照片而將此端稍高傾顯影水於彼端約能浸沒照片速平其盤水即勻滿於片而此盤之底若鑲明玻璃則在前言之平板上爲之搖動其盤至顯明其影而止明底之顯影盤亦可將伏性之硬木爲之鑲玻璃之法用松香五分黃臘一分紅土一分三物銕和待其稍冷粘台接縫再將火漆以酒醑加小熱消化刷在木邊之內外面待乾應用此盤若能自造可作大小一副每盤必長於照片二寸以便在此傾藥水而不致衝於照片

第七章

顯影藥

照片未用顯影藥之前毫無形像此事與化學內化分化合之事同理如鉀碘水與永綠水原爲白色透明之水若以相合則得美觀之大紅色又如鐵養所成之各鹽類俱有綠色鐵養所成之各鹽類俱有紅色輕硫遇錫之鹽類或鉀之鹽類則結成黃色之質遇鐵之鹽類則結成橘皮色之質若遇別種金類之鹽類質則結成黑色之質此或

因電氣或因光氣或因熱氣或因地吸力其理多端難於悉數所以令照成之像顯影之故亦難深悉但能知鐵養之鹽類質並別種質能令銀或金之鹽類質化分而得其銀與金又如鐵養之鹽類質另含生物質則金或銀之鹽類不能全化分雖其大半已分出金或銀而其餘即與別質化合又如銀水遇光其性改變能爲顯影水所變化惟其所以然之理不能全知茲故不言其理而但論其法

顯影水之方

鐵養硫養一兩蒸水十六兩醋酸三兩醋一兩半將鐵養硫養研細而與三種流質相和待消化而濾清藏於瓶內備用此方雖舊而甚好於新方因新方含膠面膠有二弊一變銀之色一同於酸性能阻顯影之事

平執照片而將顯影水傾在其面隨令全面速滿又須不漫過邊外又須不衝散其變化之銀惟轉側照片而令水無處不到爲度如纔傾此水而影速顯即知照之秒數太多若傾水後而遲至一分或半分尙不顯出即知秒數太少所以傾水後而哥路弟恩皮漸漸有像顯出少待而更清即知照之時刻不差

顯影之工有二要其一知何時必止其二未變混之前停用其水其變混之故銀水化分銀質故光所未到之處有

銀結成照像者常有此病各藥料雖新而淨間亦不免設有糖料或膠料無論在銀水內或顯影水內俱能令銀在未遇光之處不肯分出如將酸質添在水內亦有同事所以顯影水內添以醋酸而銀水內添以淡養所照之像有變混之病更有補救之法其一必依第一章數以蛋白皮其二必深知哥路弟恩應浸在銀水內若干時

欲試此事在暗房內將玻璃片用銀水數滴傾其面再添以顯影水數滴少頃而玻璃面有銀分出即不能明再將數過蛋白者試之則分出之銀質少而微有不明之處此即蛋白之妙處從此知無蛋白之玻璃有銀水則顯影水遇之而立令銀質分出今令其水不遇玻璃面自然減去此病更可知玻璃片應浸在銀水內之久暫因玻璃片既有哥路弟恩則浸入銀水內而銀水滲入其皮並有銀碘與溴碘如取其片視之漸變白色其白色先變於外面而後變至內質全變之時略如乳皮若細察之正面變白而背面稍有藍色即知銀水已滲至玻璃面立即取出照之若太早則所有能消化之含碘與溴之質尚未化分而此各質存在銀養淡養與玻璃面之間能令銀水不化分其銀質而像不清如用顯影水而像未顯明或暗處太薄可洗其片而定其影後可再用顯影之法令其暗處更厚

又法將片洗之而以鉀溴或鉀碘之淡水傾其面待少頃則此水能化分哥路弟恩皮所有之銀養淡養而此質常令像有不明之病其銀養淡養分出之後再洗其片如前用顯影水則能甚明雖極細之物亦能見而光暗各處皆合式然用此照片印紙像尚不能顯明因暗處太薄必再加厚

執片豎起對光細視用手指映於最厚之處而能見則知其皮尚薄再宜加厚將已用之顯影水倒乾而以淨水洗片面再將加厚藥水倒其上此水之方銀養淡養三十六厘蒸水三兩消化此水滿片之後即從一角傾去餘水再用顯影水傾於片上令其影再顯隨將此片至門外對樹水而視之如皮最厚之處能見樹葉甚清尚是不厚須再加一次能得適宜之厚速以淨水洗之而浸於定影水內片上之皮加厚而糊塗亦以淨水洗之而放在定影水內

定影藥

鉀衰四錢蒸水十兩消化將水傾於片上令片轉側則所有黃色與白色之處變明而像更清所有未改變之含碘質與含溴質亦為此定影水所消化此後即將片之二面以多水洗之此洗法並以上各洗法俱宜用大桶而在近底作塞門接管通至洗片之處平常照像者洗像數片間

有衝去其皮者此因不用蛋白之故如用蛋白雖學徒洗之亦不衝去

配準明暗

照成之形無差而其暗處太薄必用金水其方用金綠三厘蒸水四兩消化之乘片未乾即傾此水於上令速滿皮色速變藍黑色時若太長黑色反退故必細看初變藍黑色時立將金水傾回瓶內此水淡即失其性蓋金綠本為黃色色淡而性亦淡須再添以金綠或用金綠與銅綠相合之質或又用金綠與銅綠相合之質俱屬可用若金綠與銅綠相合者殊不可用

色已變好速以淨水洗去金水而置於正平之架令其面存水一層

後再用法令皮得深黑之色其光暗之接界有烘暈之意將容水四兩之瓶略滿以水用汞綠一兩或稍餘添入瓶內搖之如消化已盡須再添少許俟有不消化者始為飽足藏久而瓶內仍消盡亦須再添少許此水有大毒必於瓶外寫明以免害人另備醋酸一瓶此二瓶同置於一處臨時各用一錢並蒸水六錢相和於杯內而傾在片上取片對光細看其皮漸黑俟其黑暗合意則傾去其水用此法暗處可任意得深黑白之交界能如渲染法此層紅未

照像家往往不肯留意想是惜金之故然欲精緻不當惜費無已而求得價廉之料以代其金用礮四十厘醋一兩消化藏於瓶內臨時將此十滴水一兩盛於小杯內和勻乘片未乾之時在日光下傾在片上令速滿皮即變為淡玫瑰花色其礮被銀收至暗處之內如礮水先備淡者濾之而存於瓶好於臨時配出者如太濃則皮內結成顆粒此後以淨水洗片再置於正平之架面上仍存水一層後必將貝路加里酸二十四厘醋酸二兩存瓶內另將銀養淡養六十厘蒸水二兩另存一瓶取前瓶之水半錢盛杯內添以蒸水四錢再添後瓶之水二三滴將此水傾在片上看其暗處加厚而止如用後瓶者而過三滴雖能速變而銀質有結成顆粒之病故變化愈慢皮能愈勻俟皮之暗厚合宜即以淨水洗之而置於正平之架仍存水一層

第八章

護影料

前數章所言照像之工尚不能晒印於紙片必先敷漆令皮不受傷平常出賣之明漆易壞夏令晒印之時受熱過大易致鎔化而令紙片粘於照片如用蛋白可免此病一層已够二層最穩其方用鷄蛋專取其白十兩掉至極久

而添以蒸水五兩淡輕簍一錢和勻待久濾清藏於瓶內將前存水之照片乘其未乾傾此蛋白水足滿其面如有塵埃之小點必用軟紙掠去蛋白水有餘收回瓶內將片立置架上待其自乾以同法再上一層後次傾料之處必在前次之對邊立於架上亦與前相反則其料平勻此料更有一種好處無論乾濕永不壞

照像者初學時用慣漆料後終不肯換用蛋白故仍備漆料之方以便用散達辣克即芸香又名白膠香二兩拉分打香油疑即芸香草之花所取之油一兩醋十四兩哥路仿三錢將各料置煖處俟其消化散達拉克既消盡以清者收藏瓶內備用此漆傾於片上與哥路弟恩同法其餘料可收回原瓶設有土塵等小點亦可用軟紙之角掠去數漆之片置於架上待乾即可印紙此有二法一爲對印一爲曬印前言爲曬印者所用之照片若用對印則其法不同詳論如後

對印法所用之照片

對印之法另用日光鏡箱此所用之照片其玻璃愈薄愈好但不可薄至易碎先敷蛋白一層與第一章之法同其蛋白皮亦宜極薄即如第一章製合之蛋白料一兩添水八兩此前多用水三兩濾清敷成之皮極薄極勻全無微

點置於安靜之所待乾

哥路弟恩亦宜更稀將前日配好之含溴與碘者一兩添以醋四錢以脫四錢即更稀矣傾在片上亦易勻滿浸銀水之法與前並同而鏡箱內照法亦同惟照之歷時須比曬印法者更長否則印成後不清驗知照時之長短如照一樹其像內之樹皮必有凹凸之處或直紋之處雖用顯微鏡而不能見則知不清又如葉之筋紋不顯而但有各葉之界線即是照時太短之故若凹凸等紋似已有消去之意即是照時太長之故此乃暗處之光太多而光暗難於分辨如瀾水漫田水退而留泥一層泥中雖現物形不能甚清照時太長者似之此兩病俱須留意免之而得其適中然用對印之法者照時究宜稍長則皮在照處得薄而印時有益

顯影藥水亦與前同但每一兩必添硝強水一滴俟各處之影顯得極清立即洗去其顯影料因暗處之皮愈薄愈好也如依法爲之則其像最細而最清洗淨之後置於架上待乾藏於安靜之處不可敷漆因印時不與別物相切不致受傷

照像甚多者可將洗下之水受在大桶之內用食鹽一掬投入則水內之銀料變爲不消化之白粉沉下離桶底五

六寸之處有塞門每日早晨開其塞而放水出之水再加以鹽服時化分此物得銀不少合影鏡之像可以對光洞徹俗所謂夜鏡也此乃照像之再雅者又有資面之像俱用對印法之照片所印成如有現成曬印法之照片亦可在日光鏡箱用之惟印出者不甚清楚只有黑白之界而細紋不顯

前法所照薄片之透明像可在日光鏡箱內再藉以印像且可任意放大而其放大之像可依前法加厚其皮以便用於密切之曬印其法將或山水或人物之明像安在日光鏡箱之內明像之對面將大玻璃片敷以前法之極稀哥路弟恩而照之則所得之像為正像而亦為透明像照法與前並同而照之歷時可稍長用顯影藥俟微細之處能清為度隨洗淨之而依常法用鉀衰定影再洗淨而待乾依法照此正像最得清靈而為半明半暗視之發光第一次照成之明像所有極細之物在此正像雖已放大若干倍而尚不混故可再用此正像依同法照成別種副像皆能更大更小此為極精之作工夫未熟者不能照成前所照成之正像欲藉以照放大縮小之副像則將此正像安於日光鏡箱之中而配準其光距令毛片之像或大或小至所需之式此事最好用球形鏡或打辣美雅鏡如

照成此副像而再欲用於密切法之印紙則必用常法之哥路弟恩而照常法照之雖放大若干倍尚能如原像同清如能加慎可比常法所照之山水更清因照山水在大片則各器重大易於誤事難得無差如學小器照小像易於取準放大自然不差

定影之法尤宜精究將照得之像浸在鉀養硫養水內暗房中備一能容二三斗之方盆用鉀養硫養二磅雨水二升每二三日必再添鉀養硫養每六日濾其水分出其結成之定質此質大半為銀硫可分取純銀此種定影甚便其照好之像浸此水內任何時不妨得暇之時取出加工然亦稍有不便之處因此水用不幾次而已壞久則損像之皮或令糊塗或令生小點故用此料須每照一像即用若干水用過即棄去近又用鉀衰之法或謂鉀衰最毒而變化最快如有不慎其像即壞殊不知以象皮吸器執其片毒亦無妨以目力審影之適宜何至變壞

有人喜用貝路加里酸作顯影藥此料得影甚清但其變化慢於鐵料照片結成之質亦與鐵料不同鐵料所成者大半為銀貝路加里酸所成者為含生物之銀本鹽類如用貝路加里酸則照之歷時必稍大於用鐵料更令所用者貝路加里酸十二厘冬令須用十八厘春秋十五厘另

配醋酸一兩水七兩三物相和

又有一種顯影藥乃照像家李氏之新方將水三兩添以硫強水一兩待冷頂上乾明膠一兩置於煖處略有九十六度之熱待二十四小時移至不熱之處添以鐵屑至有餘數日之後添以鈉養醋酸半錢濾取其水加以淡水合成十五兩以備用余專用此方而不用別方然尋常之照像者可不必要用此方而用第七章所言者因第七章之方台製易而不悞事此方則合製之時往往悞事或用時候事常有怨及此方者

第九章

印像紙

照像者常喜自造各種材料殊不知自造之料難比專家者勿謂而買廉如蛋白紙京可購現成之極好者若各物定欲自造又須買得舊布撕碎成漿而先造其紙雖然既撰照像之書而不述蛋白紙之方人必以為缺文故亦詳論其法所需之紙其質必極勻其面必極平而色宜極白質內不可有各種鹽類質造紙者尚未詳考此事以合於印像所用此因印像之事縱於數年內盛行也其最要者必須不滲水而揉之不脆得此合式之紙始可如法製用其工分為四級第一以紙色於希膠水之面主也曬乾

第二以輓輪軋之令膠壓進質紋之內第三將紙拖於白礬水之面令膠變為韌質而不消化水更不能滲入第四將新鷄蛋分取其白掉至一小時變成極稀之質待滓沉下之後取其清者二十兩蒸水六兩淡輕養二錢淡輕綠六錢此外如鈉綠或銀綠俱可代淡輕綠合製之法將各料相和盛於瓶內搖動片時再停數刻而俟滓沉下將其清者傾於大淺盆將前紙有膠礬之面浮在蛋白料上每張俟三分時如蛋白料之面上有氣泡須預用玻璃條散之三分時之後揭出其紙挂在無塵而乾燥之處乾後將極光平之銅皮二片以紙二張夾在其內蛋白之面各向外軋於輓輪而紙亦光平可備用

紙面之蛋白內有一種能消化而含綠氣之質遇銀養淡養而變成銀綠銀綠遇光易於變化

蛋白紙必藏於極燥之處否則變壞售賣蛋白紙之其紙色稍有不同此與含綠氣之鹽類質相關如用淡輕綠則印成之像稍帶紅色鈉綠者稍有黑色銀綠者黑色較深但此等色不甚相關因以後用金水而渲染其光暗則所得之顏色略同難辨其所用何種鹽類矣

蛋白紙沾銀水

蛋白紙所雜含綠氣之質必先變為不能消化之銀綠則

遇光而能變化故必沾以銀水此與淺哥路弟恩皮同意
照像者常用之器或以玻璃或以瓷或以木大瓷盆價貴
故以木爲之須用伏性之硬木作薄片將片合成淺盆用
蠟與松香鎔和粘其合縫或用火漆亦可作火漆之法將
平常之火漆盛於鍋內再將醋少許傾於上鍋底加以小
熱鎔時掉勻乘熱粘於縫中冷即變硬後再多添以醋令
稀刷在內外二面待乾內面刷二三層以防其漏

銀水之方用銀養淡養二兩蒸水十四兩醋一兩此水每
一兩含銀養淡養六十厘添醋之意欲令蛋白皮上無氣
泡如試其紙而知不生泡則醋可不必用每臨染紙一次
須添醋少許又須添銀養淡養之顆粒一二錢其盆置於
暗房內近於木板壁之處將馬口鐵一條彎成槽內敷火
漆一層釘於板壁之上其下端通至銀水盆染銀水之蛋
白紙挂此板壁之上則流下之銀水由此槽流回盆內
各事備齊之後將紙之蛋白面向下而摺上其四角略半
寸以便執持二手執其對角令紙稍彎下而漸漸放於銀
水之面則先遇水者爲紙之中處此法能免氣泡之病然
須再將四角逐個提起驗之設有氣泡即以玻璃條掠去
紙若不肯平浮於水面則在上面呼以口氣自然平下各
處已平待一分時而用粗銀絲一條勾其一角提起挂在

木板壁以下角正垂馬口鐵槽之邊紙若甚大可將上二
角用針拴住令其下一角在槽邊之內將第二紙以同法
爲之每染一張先挂在近於銀水盆處再染第二張時其
前紙已略乾即可移至別處而其原處再挂此張各張更
番挂起至末張仍近銀水盆若紙之下角尚有餘水未滴
下可用生紙收之此種收水之紙並一切所有銀質之紙
不可拋棄積多之後亦可取銀

紙既染好將盆內之水收回瓶內此瓶亦必藏在暗房之
中銀水內宜常存銀絲少許其銀絲不必另買可將舊銀
水添以食鹽令結銀絲在暗房內待一二小時傾出其流
質而取其定質盛於空瓶以淨水滿瓶搖動久久俟定質
沉下換水洗二三次傾出其水而將染紙之銀水傾入此
瓶內

銀水常存銀絲之故欲令銀水常不變色此法用之已久
所藏之銀水常能極明歷時既久則其銀絲變色可濾出
而換新者其濾出之質曬乾存之日後分取其銀
染好之紙已全乾可薰以淡輕氣或謂用此法之紙變色
速而曬時可短但有一病因過淡輕氣之紙存之不久而
變黃色故此法必在臨曬之時用之可將舊木箱架起離
地略高二尺箱須豎置而蓋即爲門將印紙挂在箱內蛋

白之面向外門之內面亦可挂紙將淺瓷盆稍加以熱而
置於箱底傾以淡輕養而速開其門則淡輕氣散出滿箱
歷十分或一刻取出其紙挂在暗房備用

曬印

曬印之器有數種有用木匡者有用平板簣鈎者又有新
式外蓋之玻璃能成烘暈之意

照片安在印匡內令哥路弟思皮向內而以蛋白紙蓋其
上紙上再襯軟呢有蓋用簣能壓緊令照片與紙相切甚
密正對太陽光即通過玻璃至紙面

匡背之蓋分二半有鉸鏈相連能暫開其半視其色如未
印成再曬片刻但開視之時必在光少之處若遇大光紙
之白處必變色曬之歷時宜稍長令其白處稍變色為度
取出藏於暗抽屜內或夾在書內待曬印一日之工畢而
總加以後工所加後工必浸在蒸水或雨水內其水宜使
流動則未化合之銀養淡養能漂去如有長流淨水更好
無則用數器存水先浸第一器內數刻而再換至第二器
內如此遞換三四器自能漂淨漂紙之水不可棄去宜如
前法取其銀綠此工必在暗房內為之漂淨之後即浸於
金水此器以鉛皮作大盆能容一日所印之像其金水之
方以金綠為要此質難得淨者所含之雜質往往不同平

常出賣者為雙性鹽類質含近於鈉本質或含近於鉀木
質或近於鈣不定若不自製宜常在一家購買自能常得
相同之質但照像家能知化學則自製更好必能常得相
同之質

金水

鹽強水二兩硝強水一兩相和此名合強水盛於瓷盆而
將純金投入此金須打成薄片逐漸添至不能消化而止
加熱熬乾或日中曬乾但消化之時與熬乾之時熱度不
可大於水沸界故用熱水盆燻之最好若加過大之熱其
金綠化分而壞熬乾所得之紅色質尚有酸性將此質浸
於水一兩之內添以白石粉至不發氣為度傾出其水留
下未消化之石灰將此水用熱水盆燻乾則為金綠與鈣
綠相合之質常依此法為之必無差悞

金水盆內盛水三十二兩添以金綠四厘鈉養醋酸八十
厘醋一兩掉勻俟一日後用之如其變化太慢則可再添
金綠少許若稍加熱變化更快但此事不必甚快其紙在
水內常宜盪動不可停在一處否則有變化不勻之病不
能補救其紙已變光紫色而未變成深灰色之前速即取
起浸於淨水以上一切盡在暗房內為之

剪切像紙之式當在未浸金水之前因其餘紙空費金水

也像紙之式有數種可用厚玻璃劃成各樣而磨光其邊以此樣蓋於像紙而依樣切齊之或依樣畫線而剪之像欲得發亮而美觀則金水但可用一次再作印紙須換新者故必預知若干紙而配準需用若干金水用過一次之舊金水總存一器添以鐵養硫養金即化分而沉下但所得之質雜銀已多將餘水傾去取其定質洗之數次而添以和水一半之淡硝強水足沒其定質為度緩緩加熱至水沸界待冷而銀俱消化金則不變濾取其金而洗之將流質熬乾至將能結成爲度置於靜處成顆粒或加熱至乾俱爲銀養淡養可製浸印紙銀水之用將其濾得之金以合強水消化之仍爲金水之用

浸於淨水之紙必在水內移動少頃隨換浸於定影水內其方用鈉養硫養二兩蒸水三十二兩醋一兩此水可連用多次惟每用一次須添鈉養硫養少許並醋少許添醋之意欲令紙面之蛋白料不生泡此水每用一次必濾之所濾得者大半爲銀綠存而積多分取其銀紙在水內移動約一刻初浸於定影水則紙上之像變紅色其影已定仍復初時之色應白之處亦得淨白對紙視其同光白處並無小點將其紙換浸於流動之清水箱內漂淨漂紙之箱其式長方外水從箱底流進底之四邊釘以木

條闊二寸厚一寸另用木作方匡置於木條之上此匡用馬棕或細金線作底印紙甚多可用同法做數個疊起上匡墊緊不動下各匡俱不動各匡內鋪滿印紙又有鉛管放出箱內之水此管之一端在箱邊作孔鑲緊約離水面之下二寸又一端通至棄水之處外水源源流進由此管常常放出此爲極妙之法漂至半日或一夜則鈉養硫養淨盡其像不致變色一切如法竟能遇光三年但不能言永不變色因印紙之料不能不變

曬乾像紙將木方匡冒以白洋布而用二柱托之如梳紋鏡之式可正對日光紙像逐個勻列於布面再覆以網令不飛散俟乾而裱以厚紙

裱紙將小粉以冷水少許拌勻至無粒爲度再將沸水若干以小粉連傾入沸水內再添小粉而連掉之所添之小粉適令其漿成稠質待冷而刷於紙背鋪在厚紙上壓平待乾而過輟輪一二次即極光平照像之工至此完備

第十章

乾照

常法照像在房內爲之無有不便然至野外照山水或園亭橋壑多種藥水器具並暗房最爲不便故照像者久思簡法以免其煩已有人名勒東里初一乾法謂之樹皮酸

法最爲合用

樹皮酸乾片

將片以常法使淨並敷蛋白料片之四角預磨圓哥路弟恩之含溴宜多於碘銀水每一兩有銀養淡養五十至六十厘然常用之銀水亦可用哥路弟恩與銀水之工俱同常法惟取出之時須置於圓底之盆此盆必盛極淨之水以哥路弟恩之面向下再將第二片浸在銀水將第一片之背面洗淨令片在水拂動洗淨所餘之銀養淡養換至第二盆淨水內以同法洗之取出俟水流下即將鉀溴之淡水傾在皮上一二次以其餘料流回瓶內鉀溴水之方用鉀溴三十六厘水三兩用此水之意欲令皮上有餘之銀養淡養變成銀溴則不礙後來所做之工其片必再洗一次去盡此料即傾樹皮酸料之水一層勻滿其面樹皮酸水之方樹皮酸一百五十厘添醋至全消化爲度另將蜂蜜一百五十厘或白糖一百五十厘以水十兩消化將此水與前水相和濾清而藏在瓶內塞密臨用之時另傾在別器內每片須換新料爲好如欲省料即可先傾用過之料而再傾新料少許待餘料流下則立置於暗房或暗箱之內下角墊以生紙待其自乾尤宜慎塵點之汚以上各工不過費時二三分則浸在銀水之第二片亦可

取出而以同法爲之其圓底水盆之妙處因片只有四角相切故哥路弟恩皮毫受傷用此樹皮酸之乾法其工夫其費用與常法略同常法之哥路弟恩與銀水俱可公用

照像者必備前法所做之乾片若干藏於避光箱內其箱有二三種苟明其理即可自製費亦不大此箱之用專藏乾片令不見光可取出一片放在照匣內而毫不爲光所侵

乾法照山水需用之器祇三件一爲鏡箱一爲避光箱一爲三足架出外遊覽其二箱可相併提挈三足架則當撈之用遇有勝景即可立架安鏡配準光距將乾片安於照匣內而撤去鏡箱照之歷時之長短必與鏡有相關如其鏡用濕照法祇三秒乾法則須一分大約二十倍或其鏡爲球形者用濕法五秒乾法須一分半比例略與前同此乃用酸性顯影藥如用鹼性者歷時可短約爲一半乾片照時間有物欲搖動或忽明忽暗既有此不料之事而歷時纔到一半亦可蓋其鏡胃記明此片當用鹼性料顯影惟常用者宜從酸性取其穩當

酸性顯影藥

此料分藏二瓶第一瓶用貝路加里酸十八厘醋酸一兩

第二瓶用銀質淡鹽三十厘蒸水一兩至於臨用之時將第一瓶者十二滴蒸水三錢第二瓶者三滴相和先將照片用淨水濕之傾以前料如照之歷時合法像即漸漸顯清其暗處得厚但不可過快若見忽然顯出則前藥水內必稍添醋酸或須重合其方將第一瓶者十二滴醋酸十二滴水三錢第二瓶者一滴顯影即能稍慢或又過慢則添第二瓶者稍多一二滴此事切不可性急影既顯明必有深紅色而暗處之皮能厚隨以流動之水洗之再用鈉養硫養水傾在其面定影此水須添酒釀少許以免發泡而翹起定影之後以多水洗之即可在日光下細看如不喜紅色則令變紫黑色乃先用金水而後用酸性之汞綠俱依前章之法但最不變去者紅色因紅色本來為不改變之色常能如此

鹼性顯影藥

第一瓶之料如用檸檬酸使有酸性者則各事以檸檬酸代醋酸即得藍黑色之皮若用硝強水合於明膠水其皮為灰黑色可見像之光暗與所用之酸質相關
 醋與水等分相和傾於照片餘水亦可收回瓶內再以淨水洗其照片則油形之質洗盡即將淡輕養炭養一厘蒸水四錢消化傾於照片仍收回瓶內即在此瓶添以後方

之水四滴其方用貝路加里酸四十厘醋四錢水四錢四滴添入之後將瓶搖動稍頃而傾於照片影即顯出但為紅色而甚淡如顯時太慢宜多用貝路加里酸水數滴影既顯清淨水洗之再添淡醋酸少許減其鹼性後再用前法之酸性顯影藥令其皮加厚如向不厚料內多添銀水酸性顯影藥水若變為紅或變濁須換新者否則必得痕迹無法能去

第十一章

透明像

透明像者亦用玻璃片照成可以對光直視而透明非若常法所照之像背觀黑物而看斜回光也凡作透明之像其法有二一用鏡箱照成一用相切法印成

箱照

照此像須籍已照成之像名為母像並用特設之鏡箱此箱以二箱合成用螺釘旋連亦可伸縮前箱安母像後箱安哥路弟恩皮之玻璃片即現欲照之像日光行過母像而遇此玻璃片則成同影而得透明之像安此二玻璃片之木匣有銅簧或在角或在邊令玻璃不離原處
 母像之最合用者須極薄第八章已論其照法將此母像置於木匣之內而以有皮之面向前鏡現欲照之玻璃片

依法配好即安於對面之木匡內而以有皮之面向母像
配準光距之工必極慎須用顯微鏡細察毛玻璃片之影
鏡箱之位置必正對太陽無論配光距與照時俱如此

此種鏡箱可考其前照母像之繁鏡而得其光距相配之
數所謂相配者即用雙凸鏡成繁鏡所照同大之像之光
距即所照之物與鏡之光距相等如其繁鏡與雙凸鏡所
得之像大小同則可謂之等光距之鏡雙凸鏡之心即鏡
體之中心而非鏡面之圓心故知其鏡之厚薄即知其心
此心與聚光點之相距謂之光距可用法試之如毛片之
影與母像之大小同則母像與毛片兩內面之相距為光
距之四倍故能配準母像與毛片之影令其大小同則將
母像與毛片之相距以四約之即得繁鏡相配之光距數
如將母像移近於鏡而少於鏡之光距之倍則毛片必在
後離鏡而退但其退後之比例不同因放大之數與相距
之數為級數之比例即所照之像退少而能加大但已知
鏡之光距而量得母像與繁鏡此是現用鏡箱內之繁鏡心之相距即
可推算毛片離若干遠方能照清即光距可配準

推算此事之式為
$$\frac{\text{母像}}{\text{毛片}} = \frac{\text{光距}}{\text{母像與繁鏡心之相距}}$$

亥為毛片所需之相距數已為相
等之光距數則為毛片之像或大或小於母像之數如不

習代數可以常法推算之將毛片之影或大或小於母像
之倍數與一相加而以相等之光距乘之即置此得數而
再以毛片影或大或小於母像之倍數約之即得毛片所
需之相距

照之歷時必與鏡之力並所照之像之尺寸有比例如所
照之像與母像等尺寸而有四分之一光距之繁鏡隔簾
之孔徑半寸則直受太陽之光祇須十秒至十五秒其哥
路弟恩與銀水與顯影藥與定影藥俱如常法惟其顯影
之工不可如常法顯影時刻之多時刻或多必多加酸料
蓋欲令光處得最明宜用第八章之末所列顯影藥之方
其定影藥每片必換新者又必洗之極淨又必用金綠水
與永綠之酸性水以成渲染之意此工與前加厚皮之法
相同後將照片洗淨敷以無色之明漆其明漆之方用哥
巴辣之嫩者一兩麻斯的克成粒者八十厘非尼司松香
油五十滴重率八〇八九醋十錢俟照片乾後不加熱而
敷此漆以上為鏡箱對印之法後再詳切印之法

切印

此法須用乾片為之乃照像最得趣之事如用樹皮酸乾
法之片最稱合宜然倘不如福脫其拉所設之法或後人
改變之法若欲極好須用蛋白法惟工夫最難如用樹皮

酸乾法之片則顯影與厚皮之工必將爾蒙酸或稍強水代醋酸令貝路加里酸料有酸性若用醋酸則像色太紅可用金綠與酸性之汞綠作渲染之工

母像安於曬印架之木匡其皮向內以乾片蓋在其上令哥路弟恩皮與母像之哥路弟恩皮相切開其蓋而覆在平板之上以遮其光攜出暗房令遇陰光一二秒或在暗房內用煤氣火之光或鎂光或燐光十餘秒如在暗房外遇陰光成後速用板蓋之攜進暗房用常法之樹皮酸法作顯影等工

陰光者不與太陽正對如樹陰牆陰等光

格耳敦之乾片

各種含溴與碘之哥路弟恩俱可用其片不必先敷蛋白可浸在尋常之銀水而其銀水稍加淡養得酸性此俱爲法之便處

玻璃片自銀水內取出之後置於圓底之水盆將第二片浸於銀水內圓底盆必盛熱水俟第二片將欲取出即將前片自水盆換至又一水盆後再攜至流動之水內洗之而用護皮料敷一層此料先將蛋白一兩掉至久久熱水四錢淡輕養五滴三物相和盛於瓶內爲第一種另將銀養淡養三十厘蒸水一兩盛於瓶內爲第二種臨用之時將淡輕養五滴盛於器內添以第二種料十五滴再將第

一種之料半兩另盛於器內將前料添入而大搖之所成之質有膠水形傾於片上轉側勻滿餘料傾回瓶內此餘料略足爲第三片之用若但作一片即可酌量減少後用盛水一升之瓶其口極細在片上淋洗之各處洗勻之後再以淨水沖洗置於暗箱待自乾

照之歷時略同於樹皮酸乾片用銀顯影之歷時多於平常濕法之歷時四五倍

顯影之法將淨水淋其面上令濕後加平常之貝路加里酸水一次合此水之法醋一兩貝路加里酸九十六厘消化將此五滴再和以蒸水四錢而用之此言滴者須以量杯量之令其水在片面流動四五分鐘影即清靈但其皮極薄極細如欲加厚必將前用之貝路加里酸五滴添以蒸水半兩另將銀養淡養三十厘爾蒙酸四十厘蒸水一兩在瓶內消化將此二滴添入前水內則影漸清而皮亦漸厚如此做至合意而止如照之歷時太短則用銀料稍少若太長則用銀料稍多此格耳敦之乾片法其像之色全籍貝路加里水內所配之酸質如用爾蒙酸即得橄欖皮色如用醋酸即得棕紅色但其皮之加厚不可與尋常之濕法同厚因所得之皮雖透變化之光無論用此法或樹皮酸法俱有此理如照者欲得紫黑色之皮則可用金

綠酸性之汞綠法但此法易致其皮自脫之病必極慎之
又有易生氣泡之病設有此泡可於定影水內添醋少許

合影明像

照法之各事與前並同其合影之母像所照得之正像乃
左之半在右而右之半在左故必割斷其母像調換其二
半而粘於玻璃片上其母像調換左右之後可以平常之
印紙匡印之所印得之正像左右不錯又有一法能安好
其母像大能得趣先用兩個合影鏡平擺用母像先照得
透明像再用此像以單真形鏡再照一母像法將原母像
反安在日光鏡箱皮必向鏡以常法照得玻璃片之透明
像將此像依法成之亦用日光鏡箱將透明像依法置於
內其皮向鏡將其原鏡取出而以真形鏡或球形鏡代之
以常法照成則所得者為母像合於印成透明像之用
鏡箱內印一個合影之透明像可一印而成即用前節所
言之兩個鏡用原母像能印成合影之透明像而所得者
無有左右相反之形
以上三法所照得之合影明像俱在玻璃之前面故其背
必配薄毛片一層前面必配薄明片一層此則多費材料
且有過厚之弊
此法有數種俱能在片之背面得透明之正像精於照像

者能自考之茲將二法立論用原母像倒置於印鏡箱內
其皮向外用二個鏡印之則印得者其背面為透明之正
像此為一直印而得之其第二法先得一不反左右之母
像能用相切之法印成再論母正像之法如後
將原母正像置於印箱內其皮向外以前法用二個鏡印
一次再將印得之像用單鏡照之其皮必向內而對鏡置
之但此種工與尋常照像之事不甚相關茲故略之如欲
知其詳須看前年所著之乾法照像書

第十二章

資片照像

資片照像亦為照像之最雅者因所得之像極美觀其資
片之質半明半暗色略如乳大小各種俱可購買有凹者
有凸者必用鏡箱印之平面者可用相切之法印之故有
濕法乾法隨其宜而為之

濕法

資片之洗法同於玻璃以淨為度敷以稀蛋白料一層置
於靜處待乾所用之母像以待設之法為之詳見第八章
將此像反置於日光鏡箱即印箱令皮對鏡遂將浸藥水之
資片置於鏡之對面此像有去其外周各物而留中間如
渲染之法者則用立架與母像平行能在鏡與母像之間

隔開此架之上有一銅片或厚紙片中有橢圓形之孔光只透其中心而不透外邊橢圓線之內邊糊以極薄之白紙條周圍剪細如毛此架或近於母像或遠於母像可任意置之而配其形之大小印箱或用日光一直曬通或背日而對陰光約照五秒時其或多或少依光並鏡並母像之各事照好時即將瓷片攜至暗房依法顯影定影其顯影料可用尋常之鐵水但必稍帶酸性如將鐵水半兩添以硝強水一滴則够一塊瓷片之用臨時搖動其水傾於瓷面令速滿不可任其水暫停於一處將餘水收回杯內而再以傾於瓷面運作多次視像內極細之紋皆顯明立用淨水洗之後用鉀衰水或鈉養硫養水定影再洗至極淨

瓷片之四角或四邊照時所沾之污必宜洗淨此事甚難須將碘一錢醋一兩消化另備滿水之盆與鉀衰水之杯在汚迹之處將碘水一滴濕其上則汚迹之銀變為銀碘即能消化之物如恐碘欲量至像上可速浸在水盆內而洗去其碘料再將鉀衰水傾於汚迹之處立即漂白如尙未白則可再用碘與鉀衰如前如其像內有汚迹則重照爲宜蓋去其污亦壞其像矣
瓷片印像之後欲令其乾淨必用金線之淡水傾於像上

使其色渲染合宜即以水洗之若欲設色不必再用別法其設色可用點法能極細而得雅趣如不設色則將飽足之汞綠水十五滴醋酸十五滴蒸水四錢相和而傾於面則其色加濃但其濃有定限過限則立退故必細察之其到限之時即停以水洗之而待乾像面欲其不污可遮以玻璃片或敷以漆所敷之漆必爲無色而極細者
白登片之像俱不免污點故照像家不喜濕法而常用數種乾法如新普生所設之綠哥路弟恩乾法乃最快者

綠哥路弟恩乾法

此法將變化之料與哥路弟恩相和則不必浸於銀水故其料必藏於暗瓶其瓶必藏於暗處瓶外糊以黃紙或黃布數層或用銅殼所用之料分儲三瓶存之第一瓶銀養淡養二錢蒸水二錢第二瓶鈣綠六十四厘醋二兩第三瓶甯蒙酸六十四厘醋二兩臨用之時將平常之哥路弟恩二兩醋一錢添以第一瓶之○三才滴再將第二瓶之料一錢與第三瓶之料一錢相和而搖之片時置於靜處俟澄清此料宜於臨用之時合成故不必預合許多而致自壞將已敷蛋白料之瓷片用此哥路弟恩如常法乾後再敷蛋白一層可安於印匣內印之用此乾法瓷片不可有凹凸形因必與母像相切也印匣必特設一式因不能

如曬紙之揭起試看也照像家名歲弗初初印資片之器後人各有增損今之綽布門與安得尼所製者最巧而合用

印法將負像安在匡內令皮向內再將資片哥路弟恩皮之面向母像此種印匡可將資片取起試看再安下而不差印好之後其影已顯即同於印紙但曬之歷時須稍有餘視像已清而將變紅銅色即可自印匡內取出以水漂之漂時必盪動久久令銀養淡養消盡隨浸於淡金水內配好渲染之事再浸於新合之鈉養硫養水內定其影此水添醋少許能免氣泡之弊再以淨水洗淨待乾而設色或以點法或以染法

顯影之資片

依常法印像或用鏡箱或用印匡惟印之歷時必極短可用顯影之法顯出其顯影料為李氏所製者將五倍子酸六厘鉛養醋酸三厘蒸水四十兩所有結成之鉛養五倍酸添以水形醋酸數厘即消化資片浸此水內俟其色合宜洗之而用金水定影俱如前法

第十三章

黑觀像

此種俱是正像其白處為銀水所結成之銀而成其暗處

為背面所原有之黑或後來所做之黑如玻璃照者必透過玻璃一層而見之此種像必用最淨之銀水與顯影藥發賣照像料之肆有數黑漆之馬口鐵片並黑紙又有極薄之明玻璃即照玻璃正像之用

片未用過者將駱駝毛筆拭去塵埃之小點或用麂皮揩淨傾以含錫之哥路弟恩稀水而浸於銀水如常法取出流乾之後即安於鏡箱之匡內再將玻璃片安於背令各處之壓力相等照之歷時可比母像更短

顯影之法宜用舊法之鐵養硫養水將鐵養硫養二錢醋酸二錢醋一錢蒸水八兩在瓶內相和若欲令像有銀色可用後方即鐵養硫養二錢醋酸二錢醋一錢鉀養淡養三十厘每水一兩含銀養淡養三十厘者用三十滴確強水六滴仍與水八兩和勻而速傾於片上傾水之法須將瓶口近於片面則受水之處不生大白點俟影顯清速洗其片恐過限而色壞或過深熟練者能準何時即停然有到限而細紋尚未顯明則知照時之太短若影顯得極速則難辨到限之時必有多銀結成應有光之處不能光則知照時之太長故照之時刻尤宜極慎而無差此必知鏡之光力則無論天氣之陰晴易得其應歷之時之路數此最暗之處其玻璃極明各物顯得極清若在應亮之處有

薄皮此處必爲最暗其像必須重照

法合宜而顯影適到限即以水洗之用常法之鉀衰定影再洗而曬乾之設色敷漆或先敷漆而用乾粉顏料點染再將精圓孔銅片安其面而遮以玻璃鑲於木匡懸挂照此像之玻璃須用極薄極明者惟不可薄至不任執持其各工俱同前法惟照時短而皮色薄初行照像之時俱用此法玻璃片有皮之面加黑漆其漆之製法將阿斯發勒脫末二兩加那達地方之明膠四兩松香油五十兩相和鎔化即可敷於玻璃曬乾然不及黑絨爲襯而將玻璃托其球

第十四章

印箱

印箱之器專爲印像之用其鏡能聚光至母像上而令光力加大此箱有二種其一爲定者無論太陽在何處能用同光鏡回射其光其一有立軸與平軸之架能移向太陽之所在凡此印箱之精者俱與日光顯微鏡同理胡特活特之印箱乃此種器之叔始不過爲舊式之日光顯微鏡即鏡背有平面而鏡前之像能在其平面上顯出近有人加以數種益處用同光鏡令能立動與平動又有人用發條齒輪與時辰鐘同意早晨對準太陽終日能隨太陽而

動令日光常合於鏡之光軸此種箱鏡置於南向之處內將應之四周封密則房內之光皆已過鏡而進故其全房變爲大鏡箱受影之屏能在房內移動遠近以準像之大小此爲最便用之器又有稍次者用長方形之同光鏡安在房外能立動與平動無論何方向俱可對準能令日光一直過鏡其鏡用一面平一面凸者常以凸面向光鏡內安母像其皮向照像鏡有一平動之架能配其遠近此後有照像鏡亦有架亦能平動此鏡之光軸必與外鏡之光軸同在一線照像鏡與外鏡之相距常準聚光點在鏡體之心即令光之圓錐形與像之圓錐形相合影在屏上略爲等大故其外鏡與照像鏡之力應有一定之比例此事乃照像家未甚考究者所以此器往往用之不當若光錐形與像錐形不合則照得之像常有病俗名爲鬼形因影之中心其變化力極大向外而漸小如能令光錐形之軸與像錐形之軸相離即能免此病又有外鏡之弧差與色差亦是一病現有數種印箱另配雙凹鏡或一面凹一面凸之鏡安於日光將到母像之處此鏡能令光線平行而母像得大有平行之光則照成之像無鬼形又有一種乃孟克弗所製其屏即當平常鏡箱毛玻璃之用立在鏡後其心與器之通軸在一箇直線內而其各邊與鏡心之相

距皆等

歲弗陸脫茄立伯得等人之印箱易於移動能斜置而正對太陽故可不用回光鏡因回光總不及原光力之大且冬季太陽之高度既少則回角亦小而光必甚淡惟其器雖不用回光而能免此病然亦不能盡善所安浸銀水之片容處小而進退之路亦少故不能印極大之像若欲印成人身相等之像則此移動之器又不及以房富箱之善矣

用房屋爲鏡箱者將母像安於匣內其下邊必向上以大白紙貼於屏面則白紙上得一大光圈將屏或進或退得最清之影於紙上如比例太小則將母像與鏡相離影即放大其屏必退如太大則將母像近鏡其屏亦進影即縮小

光距配準之後必掩隔日光將欲照之紙貼於白紙上遂令日光射進視其像合意而止若用移動之鏡箱必有小門可開視此種印像有二法一爲一逕印成謂之簡印法一爲先印而後顯影謂之繁印法

簡印

簡印之法用蛋白紙浸於銀水內盛此銀水之盆以玻璃或瓷爲之但其價貴故可如前法作木盤且可爲洗像與

定影之工曬之時刻不預定因藉日光之大小與料之優劣須曬至應白之處稍帶紅銅色尋常約曬一小時其上金水與定影之工同前

繁印

繁印法有數種卑里知人名里步阿將極薄之好紙浮在水盆內其料用甯蒙酸四錢水二兩半消化添以鈉養二炭養六錢又三分錢之二適足減其酸性所成者爲鈉養甯蒙酸水另將淡輕綠四錢水二十五兩消化將前水添入其內後添甯蒙酸極濃之水數滴令稍得酸性再將天花粉少許以水掉和令沸添入此水遂將紙浮此水面一分時取出挂乾另將銀養炭養一兩水十八兩消化添以甯蒙酸水數滴先傾水之數滴即結銀養甯蒙酸再添數滴而消化不見將紙浸此水內半時取出挂乾已乾則拴在屏上通光四分時像即有茄花色而其影幾不能見必將紙浸於顯影水內此水之方用五倍子酸六厘鉛養醋酸三厘蒸水四十兩先將五倍子酸一錢添以醋四錢另將鉛養醋酸一錢水十二兩半消化再將前五倍子料一錢鉛養醋酸水十二錢半添以水一百兩再添冰形醋酸數滴先數滴必有鉛養醋酸結成後數滴即能消化不見將此水四十兩作一盤印像之紙浸在其內至六分時

候顯清而更明不必過深者因定影時能令其像顯得更明

定影之水用鈉養硫養六兩水二十兩紙必浸此水內四分時移於流動水內洗之取出之後有紅色乾時變為深棕色如欲用金水則顯影之後添入平常之金水而依尋常印紙法爲之

第十五章

紙像印邊

古者畫成人像卽於幅中作橢圓形而其邊畫葡萄爲飾因此俗名爲葡萄邊像今照像之幅去其外邊而留其中之橢圓亦名葡萄邊法有中間黑色而漸淡至邊又有中間淡而外加黑邊此以常法照成母像擣進暗房用厚皮作橢圓形蓋在母像之背或用象皮爲之下面稍作凹形則壓緊而吸住再將極薄之紙稍大於橢圓而周圍剪作細毛糊在皮橢圓之下置於日中曬數秒則皮下不見日光而仍爲白色其外邊與像之交界因薄紙之細毛而稍透光卽有烘暈之狀此法無論橢圓正圓斜方正方俱可爲之曬好之後速擣進暗房以常法顯影定影所有見光之外邊其皮變厚印紙時日光不透紙不變色而仍爲白母像既成暗邊則印於紙幅連邊一曬而成信是妙法而

世人用之者少因未有書論及也

又法將馬口鐵作一方孔稍大於所欲印之橢圓先安於印紙匣之內而再安母像後蓋以所印之紙則外邊有馬口鐵而中有能移動之橢圓可移至欲露之處而對準此橢圓孔亦以馬口鐵爲之有摺邊高約半寸摺邊稍彎向內有如橢圓爲底之截錐形摺邊之內面以黑紙襯之而其孔用極薄之紙糊在面上橢圓孔又以稍厚之白紙作鑲邊寬約半寸周刻齒形其齒尖俱向橢圓心如式作三層而逐層縮短相間相疊此能得烘暈之極雅者如明其理更可改變其法將木板厚半寸餘正面畫一橢圓爲準形而背畫一同心更小之橢圓自小橢圓刻成一孔再自大橢圓之緣斜刻之曬印之時須令印匣轉動又有一法橘皮色或黃色之玻璃片中有明橢圓各式之像可備數片其孔從小至大大者與母像相切層層加疊而最小者在最外亦屬甚便

曬印後之紙像欲加一暗邊則速擣至暗房而在紙像上安以橢圓形之馬口鐵片再曬至邊色合宜而止曬時轉動之其色更勻

山水與人物俱可同法爲之若在日光印箱內欲成白邊或黑邊則其橢圓孔或安在母像與鏡之間或安在印紙

與鏡之間隨其便而爲之

第十六章

游戲顯像

蛋白紙一張白生紙一張視之並無痕迹將生紙濕之而蓋於蛋白紙之上相切既密則蛋白紙顯出一像不知者以爲戲法考諸化學其理易明

玻璃像印於蛋白紙俟印成其影而未變暗色之前取出即在鈉養硫養水定影以水洗至極淨另備汞綠一錢水四兩消化將定影之紙浸此水內以紙面漂白而止再以水洗之令乾而夾以乾淨之紙再將白生紙浸於鈉養硫養水內取出曬乾臨用之時亦濕而鋪於曬印之紙上以手撫平或以重物壓平須令相切極密不久而前所印之像顯出畢肖原像隨用多水洗之雖久存不壞

第十七章

舊銀水分取銀質

銀水日久而變壞者無論從前曾作何用若加以鹽水則能化分而得銀綠此爲白色之粉質重而易沉將上面之流質傾於別器再加鹽水如無結成之質即可棄去或有結成則再加鹽水至不結而止遂將結成之銀綠以水洗之數次存在水內而藏於暗處俟積多之後而化分之此

可不用火而得銀法將淨鉍條重略與銀綠等以銀絲一條鉍於鉍條之一端用細紗周包鉍條而濕以水隨置於濕銀綠之內銀絲亦彎過而插入銀綠須離鉍條稍遠此事並在暗房內爲之其銀絲一遇銀綠即生電氣所放出之綠氣通過細紗而與鉍化合成鉍綠隨消化於水內銀綠原爲白色俟盡變爲灰色則取出鉍條而洗去所粘附之銀將灰色之質添以淡硫強水消化所雜之鉍點數小時後盡傾其流質而取其定質以水洗淨即是銀粉稍雜未變化之銀綠亦屬無妨另將硝強水與淨水等分相和消化銀粉則銀綠分出而沉下傾此流質於別器而取銀綠存之再俟第二次之用銀粉消化之水隔水熬乾成定質以熱水少許消化之置於靜處結成片粒即爲銀養淡養傾出所餘之流質熬乾成定質以水消化可作浸紙銀水之用

用火取銀

前法之外尙有火取之法取得之銀更可作別用雖有銀綠與銀養相合之質亦可取銀前所言廢銀紙積多置於爐內燒灰又有舊銀水分出之銀綠或銀養微火烘乾加以鈉養炭養重二倍白石粉重二倍共與紙灰相和盛於灌內加以極大之熱俟銀質鎔化之時用鐵條掉之再加

白熱俟其漸冷則銀在罐底或乘鎔化之時傾在鐵板用椎打碎其渣滓檢出其銀粒熱水洗淨再鎔成錠

分取金質

舊金水用鐵養硫養化分之再用硝強水消化其銀此事前已詳之將其金粉盛於小罐而加大熱罐底聚金一塊可作別用如仍爲照像之用則金粉不必鎔化而卽令變爲金線

第十八章

山水

山水勝景宜於春秋二季照之夏令炎熱空氣不清冬令嚴寒花木彫零然冬夏所照者間亦別具雅趣如瀑布則宜於冬季所照

照山水有二法一濕一乾隨所習慣者而用之然乾片最難往往各法俱好而乾法屢試不佳者故不如專用濕法照山水之難處器料多而重又必用暗房攜挈非易故擬便法將器與料全安於箱內以輕小之車載之業已試過黑布暗帳四五種常用以照合影像者長二尺高闊各一尺容積雖小已足爲各種暗房之事惟敷漆則在外爲之又有一器能照山水之片長十二寸闊十寸此器亦當鏡箱之用易於裝拆遇有勝景不過五分時而齊備現在津

中所售好山水之片俱爲濕法所照又歐洲各國博物院中所存之像用乾法者極少其故或因照像家喜用舊法而疑各新法或乾法不及新法之穩

長洲徐鍾校字

イノチノミヤ

イノ

造硫强水法

1944-1945

13A

1944-1945

造硫強水法

目錄

燒造硫強水法

硫強水變化之理

第一章

論含鉀之弊

第二章

去鉀之法

第三章

鉛房各氣彼此流動

硫養遇淡養之變化

第四章

鉛房各氣之排列

第五章

論淡養氣與硫養氣變化之熱度

第六章

論鉛房內各處之熱度

第七章

論鉛房最宜之式

第八章

論蓋勒色所作之塔形房並硫養氣散出之事前概論鉛房內之各種變化

慈論鉛房以外之事最關切者所有散出之硫養氣

造硫強水法卷一

英國 傅蘭雅 口譯
無錫 徐壽 筆述

燒造硫強水法


硫強水古已有之但初造之人年代難考或言法倫汀所造尚非確據大約天方國之醫士名賴齊斯曾於西歷八百六年試造此物是書不尙考古姑置弗論初造之法用皂礬盛於甌內加以大熱收其散出之氣而得那陀僧強水那陀僧者多造此種之地名今在此處仍用舊法燒造前此數十年此法固已足用厥後化學漸盛用廣而價貴則有羅白格更翻新法至今遵用所有燒造之工分爲三級其一將硫或含硫之礦置於爐內燒之視一二三各圖其二用大鉛房令硫氣透進其三添以空氣並淡養之霧與水氣
硫在空氣內焚燒則化而爲氣收得空氣內之養氣而變爲硫養氣透入鉛房隨與淡養之霧並水氣相遇即收淡養之養氣一分而變爲硫養水其淡養放出之養氣又在空氣內收回而自能復原既有此理幾疑連作此事不必另添淡養氣然不免常添者所以補其靡費也
架造鉛房之鉛皮須用輕氣火燒粘其邊如以錫銲必被

強水侵蝕常用之鉛房長一百尺高二十尺闊三十尺更大更小亦無不可


燒造硫強水之理原屬易明然其事則甚難所有之難處大半在司其務者總以少用材料而多得強水爲要此事必有一定之法須在各鉛房細心試驗而求其所以然是書大旨即言此理並使覽者能知鉛房所有之病此事業已深究多年初欲求精賅之書而未得故特以歷年所見鉛房與各器之變化思其理而得其法彙集成書以備參考云

是書之本意專論含硫礦之燒法然燒淨硫之事亦已包

第一圖



第二圖



括無餘常見造強水而不能用硫礦得利者因硫礦多含異質而欲分去甚難也茲將燒煉之爐作三圖以顯其法
第一圖即燒硫礦之平剖形其有爐十座背背相接


造硫強水法

卷一

令少占地乙爲爐柵硫礦卽置其上

第二圖卽爐之直剖形甲爲添礦之門乙爲掉礦之門丙爲爐柵丁爲出爐之門

第三圖卽爐之橫剖形甲爲添礦之門乙爲掉礦之門丙爲爐柵前端之限前圖內可見此限丁爲出爐之門



硫強水變化之理

第一章論含鉀之弊

鐵硫礦燒成之強水以含鉀之弊爲最大而除此弊端亦最難其除之之法必依強水之作何用處章內所考含鉀之弊從原礦以至強水並用此強水再成別料逐級言之又言造強水之廠不但常散硫養與輕綠二氣害人害物又有鉀養氣之害更毒一廠所散之鉀養氣雖不多若有數廠相合則甚多

選擇鐵硫礦有二要其一打碎能成小塊而不成屑其二不含鉀質

今考前人書中所載各種硫礦含鉀之數遂將其礦造成

之強水分出鉀質因知前人所言礦內之數與今強水內取得之數不同如礦含鉀〇分二一至〇分三一強水含鉀一分至一分五俱以百分爲率

利稼孫書中所載硫礦每百分含鉀之數最多者〇分三一至〇分三三最少者只有微迹間有無鉀之礦如將多鉀各礦造強水其內必雜鉀質

余在製造化學料之廠內辦理化學之各事遇以上之事甚怪故數年以來將各種礦化分立表與前人之各表有不同之處表內上半爲利稼孫書中摘出者下半卽近年所化分而得者所得之鉀數與造硫強水所考之鉀數略有比例非若前人所考之數俱不相合也

化分礦內所含鉀質最好用燒鎔之法如用硝強水之法尙不盡善茲論用法如後

考鉀之數將礦一分再將鉀養炭養與鉀養炭養其三分鉀養炭養一分相合燒鎔歷十分時取出置於水內沸之濾取不消化之質再燒鎔而沸之濾之以兩次之水相合熬至四分體積之一均作二分用兩法定其含鉀之數第一法令變爲鉀硫第二法令變爲淡輕養鉀養與鎂養鉀養兩法所爲之質煥乾而得其準數或將變成之鉀硫化之再成淡輕養鉀養與鎂養鉀養第二法所得之數比常

得者稍多

凡用此法必將第一次所餘之質再燒鎔因平時第二次所含之鉀為最多

硫強水內分出之各質其化分之法略同

第一表上半

礦名

每百分含鉀之中數

西班牙礦

〇二一至〇三一

卑里知礦

微迹

普魯士礦

微迹

諾爾回礦

無

阿爾蘭礦

〇三三

谷你司礦

〇三二

意大利亞礦

微迹

蘇以旦礦

微迹

古里甫蘭礦

數未定

第一表下半

礦名

每百分含鉀之中數

西班牙太西斯礦

一六五一

西班牙美生礦

一七四五

卑里知礦

〇九四三

普魯士礦

一八七八

諾爾回硬礦

一六四九

諾爾回軟礦

一七〇八

第一表上半內阿爾蘭礦含鉀最多然其數尚不甚大今所考之阿爾蘭礦其鉀數比此表更多竟有百分之二分至二分三者有友人多造強水者云化分阿爾蘭礦所得之數比今所分者尤大

第一表下半內卑里知礦之鉀為最少可為第一等惟此礦打碎之時成屑甚多即是其病第二淨者為諾爾回硬礦之淨者為第二等此礦打碎不成屑其質堅而不鬆入爐加熱易紅此礦之雜質雖多於卑里知礦然能不成屑而又易燒則比卑里知為更好

諾爾回硬礦燒後考其餘爐仍有鉀質少許試驗四次得中數為百分之〇分四六可見鉀已大半燒出而入強水內

燒礦爐通至鉛房之管其內面有凝結之質光亮而甚厚此管之長二十尺近鉛房之一半內十尺許幾欲塞滿其質大半為硫黃每百分有四十六分為鉀養取出其質燒之成藍色之火如燒硫之色將冷資盆覆其霧上則結硫黃與鉀養

鉛房內變成之強水含鉀甚多試驗十二次得鉀養爲百
分之一分〇五二因知管內所結者爲原礦含鉀之大半
造成之強水必須除去此鉀始可爲合製各物之用

鉛房之底與四面有灰色之質其內之顆粒爲鉀養此因
管內之鉀養收得養氣而變成者此灰色之質每百分含
鉀養一分八一一至一分九其餘各質爲鉛養硫養與矽
用此硫強水加以食鹽成鈉養硫養之時其鉀養變爲鉀
綠而與輕綠氣同散至凝水塔形器故鈉養硫養所含之
鉀甚少化分其輕綠八次得鉀養之中數爲〇分六九其
各數從〇分五八九起至〇分九一一止

鈉養硫養所含之鉀養祇有百分之〇分〇二九視第二
表可知其數如爲醫學所用必須最淨之品

第二表

材料名

每百分含鉀養之中數

諾爾回硬礦未燒之前

一六四九

諾爾回硬礦既燒之後

〇四六五

硫強水

一〇五一

自爐中至鉛房之管

四六三六〇

鉛房底

一八五七

輕綠

〇六九一

鈉養硫養

〇〇二九

未變之渣滓

〇四四三

鈉養炭養

〇四四三

收回之硫

〇七〇〇

提淨之後所含之鉀

〇七〇〇

第三表

諾爾回硬礦未燒之前每百噸含鉀一噸六四九

諾爾回硬礦既燒之後每百噸含鉀〇噸四六五

能成硫養一百四十噸八七五含鉀一噸四八一

此種強水能成輕綠一〇四噸九含鉀〇噸七二四

又能成鈉養硫養二〇四噸一二含鉀〇噸〇五九

此表最便於造強水者之查檢

鹽餅爐即燒煉鈉養硫通至凝輕綠之塔形器其管內亦

有凝結之質管長二十尺距爐十五尺之處取出所結之

質略似食鹽與鈉養硫養少許用顯微鏡察之始能辨鉀

養之顆粒成八面形化分之第四表每百分得鉀養之中

數四三分四但此管已運用數年故積成此物

凝輕綠之塔形器內原盛枯煤化分而考之亦有鉀質每

用枯煤十磅先浸以蒸水後用極淨之輕綠試三次每百

分得二分八爲鉀養少者爲二分六多者爲三分二想塔

形器內之水應能化盡所入之鉀綠此鉀質不知從何而來視第五表

第五表凝輕綠水塔形器內之枯煤

試驗次第 每百分含鉀養之數

第一次 二六四一

第二次 三二八二

第三次 二八三七

共 八六六〇

中數 二八八六

塔形器通至煙通內之空氣取而考之始知塔形器內不能化盡鉀綠尚有鉀質透入煙通之內但其鉀質不知何形試法將煙通內之氣五百立方尺作一次之用將玻璃瓶三箇各瓶之容積約水四十兩第一瓶盛清水第二瓶盛輕綠水第三瓶盛銀養淡養水俱約半瓶令氣緩通過各水用吸法如分空氣之式第一第二兩瓶已能收盡所含之鉀銀養淡養水似屬無用試驗十二次所得之中數每氣一千立方尺含鉀〇厘一五八此煙通每小時透出的氣三萬一千七百二十二立方尺則散出之鉀養爲五厘〇一二每日通過一百二十厘二八二此數既不甚大略可不計然此爲一廠內一煙通之數如曼尺斯達相近

各處此類之廠甚多其害亦不小矣

第六表凝水塔形器通至煙通內之氣含鉀之數

試驗次第 每百分含鉀養之數 出之鉀養 出之鉀養

第一次 〇〇〇八 二二五七 五二七六八

第二次 〇〇〇七 二二五七 五二七六八

第三次 〇〇〇六 二二五七 五二七六八

第四次 〇〇〇五 二二五七 五二七六八

第五次 〇〇〇四 二二五七 五二七六八

第六次 〇〇〇三 二二五七 五二七六八

第七次 〇〇〇二 二二五七 五二七六八

第八次 〇〇〇一 二二五七 五二七六八

第九次 〇〇〇〇 二二五七 五二七六八

第十次 〇〇〇〇 二二五七 五二七六八

第十一次 〇〇〇〇 二二五七 五二七六八

第十二次 〇〇〇〇 二二五七 五二七六八

總數 〇〇〇〇 二二五七 五二七六八

中數 〇〇〇〇 二二五七 五二七六八

煙通底距地十尺之氣每次亦用五百立方尺相試其九次得中數每立方尺含鉀〇厘〇八六即略爲十分厘之一此數雖微亦能害人

第七表煙通底距地十尺氣內含鉀之數

試驗次第 每一千立方尺所含鉀養之數

第一次 〇〇〇四 二二五七 五二七六八

第二次 〇〇〇三 二二五七 五二七六八

收盡此鉀養令不散出有數法詳後

強水所成之鈉養炭養應試十二廠所造者共試十五種俱無鉀養之微迹

爐底渣滓即未變成鈉養硫養之物試驗六次得中數為百分之〇分四四二視第二表

收同之硫有含百分之〇分四四二者有含〇分九〇一者此數之多因用未提淨之硫黃也其已提淨者試四次得數為百分之〇分七如欲去盡鉀質必在硫強水內取之因硫強水為化學材料之根源果能取盡則所成之各料亦淨

第二章 去鉀之法

硫強水內去盡鉀質有二事宜慎其一所用之料不可有害於強水所成之物其二所用之法不可有害於廠內外之人茲將應用之各料應論如後

輕硫氣〇此質用之者已有多人但其得益不等且亦遺害於人費又甚大用法作鉛箱潤三尺深三尺長二十四尺略滿強水箱外有一鐵管接以鉛管此鉛管通過強水之內鉛管上作多小孔則鐵管噴進之輕硫氣能從小孔噴出即收強水所含之鉀而變成鉀硫後將強水引至一

尺方之小盤盛滿枯煤小塊盤底有多小孔強水經過枯煤而流出其鉀硫盡附於枯煤之上每日將枯煤洗淨而再用大鉛箱上用水作蓋如屋之式只留小孔接以鐵管能放所餘之輕硫氣令散至遠處若在鐵管加熱至紅則輕硫化分又能收其硫黃

輕硫氣固能分出強水內一切鉀質其難在所放之輕硫氣不能化分使盡
此法必用甚多強水作輕硫氣所費甚大氣又不能勻發常有過多過少之弊故初一法用未提淨之強水將鐵硫磨粉添入惟所得之強水只可用於鐵上鍍鋅等事而不能為漂白染布印花等用

鈉硫〇此質為造鈉養炭養所得之黑灰內取出將硫強水盛於大鉛箱內箱底置枯煤一層此枯煤預用輕綠收盡鐵等雜質其強水所含鉀養之數必須預知則依數而添以鈉硫自有結成之鉀硫沉下至枯煤面上而止強水則通下枯煤從箱底之塞門流出每一日夜取出其鉀硫枯煤可用數月而更換散出之輕硫氣用前法收其硫黃此法所得之強水試過一千磅只有鉀養之微迹可稱善法

食鹽〇將此強水引入小口可通申條而散出但此

殊不可用蓋食鹽不能全化分而致強水雜鹽反增一病
且有棕色之強水食鹽尤不能分盡鉀質必俟強水盛於
玻璃甌燒若干時之後再添以食鹽更屬不便因強水沸
時而添入忽然變化必有危險所發之氣亦甚難當而又
不能變盡如甌內之強水未沸而添鹽則聚於甌底難免
破裂司其事者甚危故已棄而不用惟其費用則甚省茲
將所試之數列後為據

未提淨強水含鉀養分數 已提淨強水含鉀養分數

一·一三一 ○·三四

一·三〇三 ○·四八

○·九九一 ○·六三

食鹽所提之強水不能為製造化學材料之用前曾以食
鹽之法小試之似覺可用即以為多燒造者亦或可用後
又大試始知有弊

輕綠氣。將此氣通過強水亦能變鉀綠但其病與食鹽
之法同而更兼費大不便於多造

將各法比較以輕硫為善令其鉀質盡凝結而沉下比化
分而散者尤善如令分散則必生熱而所放之輕綠氣散
出甚速俱是弊端又用輕硫只要氣能足用而有一定若
用輕綠其工難定一定者自然為好又有一事不可不知

英國之例不準放輕綠外出犯者必受大罰而輕硫氣則
不問

以上所試各事悉是數年來深思而得別家只言強水含
鐵則不可用其實即含鉀質當見製造淡輕養硫養者往
往變壞數百金錢之料俱是強水含鉀之故而其人向以
為含鐵試盡各種取鐵之法究屬無用所以造強水與用
強水者不可不求含鉀之數各法之內用鈉硫為最善前
所言之鈉硫法尚屬美法如細考之自更有益

第三章 鉛房各氣彼此流動

歷試此事因欲明鉛房內所有變化之奧妙尋常所言之
理雖屬可信然有數事未得其據只能以化學之理談論
而已

燒造強水之理有數事必須深考如依化學之理則硫養
氣遇淡養淡養等氣與水氣必收其養氣而變化如將小
器試此事往往不成器內之熱度過大或過小亦不能成
又如水氣過多或過少則散出之硫養氣必多凝水塔形
器內所收之淡養霧亦過多所得之強水必少又有數種
相類之事俱已詳考先小試之後在大鉛房內試之用盡
所知之法而得其最可信之據茲將各氣試過之事一一
論之

硫養遇淡養之變化

化學家多有人論此變化甚詳如可里門德立索密斯兒非布魯福司對等俱是名家今所應試者與前人不同前人俱言乾硫養與淡養在一器之內相遇不能有變化之事故化學書中申明其說如密賴化學書云硫養氣與養氣不能化合必再遇水氣始能化合其化合亦甚慢米令化學書云將乾硫養二分乾養氣一分共入一器之內不能變化如氣內有水則漸變為硫養要之化學各家之說俱以為二氣無水必不化合無論其氣在器內或流動或安靜終無變化之理及今考之殊不其然所以應試十次求得其據始知二氣無水亦能化合成強水用硫黃取得硫養用鈉養淡養與硫養取得淡養將此二氣先通過於硫養與鉀養之內收盡所含之水點

第一試將極乾之玻璃瓶引進二氣而封密初時不見變化俟十日之後開瓶放出所餘之氣而瓶內有白色小顆粒結成顯微鏡可視其形能於水內消化性與硫強水相同但此有數事能令不成如熱度等是也若氣內用白金絲添水一滴則能加速

或以為所成之顆粒不過是鉛房內常得之顆粒而非真硫強水此乃粗率之言也如細察之竟是无水硫養顆粒

之形雖遇空氣數日不變確與鉛房內之顆粒不同投於水中消化而不發淡養各霧亦可為據此理已試多年與別家不同此理譬如做饅頭之酵雖用少許能令大塊發酵又如鹽類水已至極濃而再不能消化臨能成顆粒之時添以極小之顆粒則金流質立結為定質故其變化之事惟在起首之工所有之養氣能與硫養化合起首之後如加水氣但能助速合耳

第二試用器與料同前惟將諸置於冰內則變化同而歷時甚久

第三試用器與料同前瓶外忽加以大熱則變化稍速由前事觀之硫養能收養氣若干固無藉乎水氣故雖添水極少能令變化之事速起以後所試欲用多水成此事而得其據

第四試將二種氣盛於玻璃瓶內再添水氣二倍體積俟一日夜

第五試將二氣如前不放空氣進內而添以水亦俟一日夜則第四試得強水每百分有六十六分第五試得九十三分又有未變化之硫強水在第四次較多

第六試將二氣共一體積水氣一體積相和得強水每百分有七十四分故以為變成強水之理與發酵之理同意

又可見水氣之體積應小於二氣和之積再試三次與第四第五第六各次並同惟將瓶置於水內加熱至沸

第七試與第四試同法每百分得八十六分七

第八試與第五試同法每百分得九十四分五

第九試與第六試同法每百分得八十分二

觀此三試知變化之事與熱度大有相關從此又得一總理熱度愈大需用之水氣愈多

淡養氣與硫養氣相合不用水氣與用水氣所有之各事再必求其器內何處變化最多

尋常教化學之館內示人造強水之法將大玻璃瓶盛以硫養與淡養再添水氣則先見紅色之霧後乃結成顆粒再後變為無色但細察瓶內尚有極細紅霧一縷在顆粒之處故思已成強水之處能比別處多成強水否所以再

試第十次

第十試將硫強水令沸久候一切水氣盡出稱準而盛於玻璃瓶內再添硫養與淡養而不添水氣則瓶之上半立變為無色其瓶底近於強水之面變化極速上半無有變化之事候周日之後開其瓶毫無硫養氣而先盛之強水已增重屢次試之所得並同

小試此事已成遂於大鉛房內作此事即不能成因大鉛


房而不用水氣不能生熱故雖求得此理尚屬無用祇得一有益之事即添水氣之數必與增熱度為比例惟此理既可小試而不能多造仍無裨於實用自必再求多造之理

第四章 鉛房內各氣之排列

前章言玻璃瓶內作強水近於顆粒之處有紅霧一小縷又第十試所見變化之事多在近於強水之面因知鉛房內所盛之強水近其面處必是變化最多而以上各處不過能容各氣所以鉛房不可過高宜低而長者為好依此理房長一百四十尺高三十尺寬二十五尺在長之一面以三處噴進空氣前面有鐵管長十二尺徑三寸半進以硫養與淡養二氣即在鉛房之各處試其各氣自前至後每長十尺高十五尺之處試一次又每長十尺高三尺試一次考其所含硫養硫養淡養各氣前人所作化學諸書無有試此事者

硫養氣之數。最多在通氣管之近口處每相距十尺其數遞少相距十尺有百分之七十二相距二十尺亦略同至三十尺為百分之四十六至四十尺為百分之三十一至三十三再遠漸漸減少至一百二十尺則為百分之十三此為最小之數以上俱離底十五尺如離底三尺者相


第一圖甲



距十尺爲百分之
三至四十尺爲百
分之二十九此爲
最大之數至一百
三十尺爲百分之
八近於出氣處爲
百分之十六如第
一圖甲

橫線上爲鉛房長之尺數縱線上以鉛房分爲百分之數
虛線爲三尺高硫養之數實線爲十五尺高硫養之數如
第一圖乙

第一圖乙



是圖各行內之數目字爲各處硫養氣之分數茲列比例
表於後

第一 比例數 一 四 七 八 九 一 一 一 一 一 二 二 三 五 五

表 離鉛房 二 三 四 八 一 一 五 六 七 九 四 三 二 一
端尺數 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

第二 比例數 一 二 三 四 五 六 六 六 六 九 九

表 離鉛房 一 二 三 二 一 三 四 九 六 七 八 五 四
端尺數 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

視第一圖甲可見硫養氣之數三次降下三次升上最爲
明顯而其降下即噴水氣之處降下三次在二十尺七十
尺一百十尺而噴水氣在二十尺六十五尺與一百十尺
各處

二十尺至四十尺之內降下最多因二十尺處有噴氣而
在鉛房之端近於進氣管處亦噴氣即是水氣能收甚多
熱硫養氣之據

三尺高之處無有大降因水氣從高處噴進也試此各事
之時鉛房內之熱度不大而所噴水氣之體積爲硫養與
淡養二氣體積和之四分之一所以鉛房之上半不過容

鉛房之內作漏斗形之器有管通至外面受以小鉛瓶即能知房內成強水之數常法離底八尺安此器今則安在十六尺高之處俟九日燒煉不息祇得十六分寸之一後安於四尺高之處則得強水多而每日略同十六尺高之處常有硫養氣放散四尺高之處略爲無有此可爲所考之據

硫養之數。試此霧與前法略同。高十五尺而相距十尺。硫養數爲○。至一百四十尺爲百分之十。中間之各數不

大相距十尺爲百分之八十一再十尺得八十九此爲極大之數後則忽然降下至一百尺之處爲百分之三十再

甚改變在五
十尺之處爲
百分之二十
三此爲高十
五尺處所試
如在高三尺
之處其變數
比第一圖更

[illegible]

後不多變

第二圖甲橫線上爲鉛房長之尺數縱線上爲百分數實線爲高十五尺之數
虛線爲高三尺之數如第二圖乙

是圖各行內之數爲含硫養之百分數
與第二圖甲相配

如將第一圖甲之實線與第二圖甲之
虛線相比又第一圖甲之虛線與第二

圖甲之實線相比則知其分別甚小惟第一圖硫養氣最多在鉛房之近頂處

少在鉛房之近底第二圖硫磺最多在近底最少在近頂

第一圖甲乙之比例表

第	比	例	數
一	一	二	
一	一	七	
二	二	七	
三	三	二	
三	三	三	
三	三	七	
		〇	


[illegible]

第	比例數
一	一
二	二
三	三
四	四
五	五
六	六
七	七
八	八
九	九
十	十
十一	十一
十二	十二
十三	十三
十四	十四
十五	十五
十六	十六
十七	十七
十八	十八
十九	十九
二十	二十
二十一	二十一
二十二	二十二
二十三	二十三
二十四	二十四
二十五	二十五
二十六	二十六
二十七	二十七
二十八	二十八
二十九	二十九
三十	三十
三十一	三十一
三十二	三十二
三十三	三十三
三十四	三十四
三十五	三十五
三十六	三十六
三十七	三十七
三十八	三十八
三十九	三十九
四十	四十
四十一	四十一
四十二	四十二
四十三	四十三
四十四	四十四
四十五	四十五
四十六	四十六
四十七	四十七
四十八	四十八
四十九	四十九
五十	五十
五十一	五十一
五十二	五十二
五十三	五十三
五十四	五十四
五十五	五十五
五十六	五十六
五十七	五十七
五十八	五十八
五十九	五十九
六十	六十
六十一	六十一
六十二	六十二
六十三	六十三
六十四	六十四
六十五	六十五
六十六	六十六
六十七	六十七
六十八	六十八
六十九	六十九
七十	七十
七十一	七十一
七十二	七十二
七十三	七十三
七十四	七十四
七十五	七十五
七十六	七十六
七十七	七十七
七十八	七十八
七十九	七十九
八十	八十
八十一	八十一
八十二	八十二
八十三	八十三
八十四	八十四
八十五	八十五
八十六	八十六
八十七	八十七
八十八	八十八
八十九	八十九
九十	九十
九十一	九十一
九十二	九十二
九十三	九十三
九十四	九十四
九十五	九十五
九十六	九十六
九十七	九十七
九十八	九十八
九十九	九十九
一百	一百


表	離	鉛	房
端	一	〇	〇
尺	二	〇	〇
數	四	〇	〇
	一	〇	〇
	三	〇	〇
	九	〇	〇
	八	〇	〇
	七	〇	〇
	六	〇	〇
	五	〇	〇
	四	〇	〇
	三	〇	〇
	一	〇	〇
	二	〇	〇

淡養之數。此氣改變不甚多。最小數百分之三。最大數百分之二十六。最大數在一百尺至一百十尺之間。至一百四十尺處。忽降至百分之三。如第三圖甲。

第三圖甲



第三圖乙



百四十尺處。忽降至百分之三。如第三圖甲。

第三圖甲實線為高十五尺。淡養氣之各數。虛線為高三尺。淡養氣之各數。如第三圖乙。是圖各行內之數。為合談養之百分數。與第三圖甲相配。

第一比例數
一 二 三 四 五 六 七 八

表離鉛房
一 二 三 四 五 六 七 八 九 一〇

第二比例數
一 二 三 四 五 六 七 八

表離鉛房
一 二 三 四 五 六 七 八 九 一〇

第三圖甲乙各比例數之表
以上所考各數之據。大有裨於燒造強水之事。鉛房所有變化各氣之處。並存氣之處。以數考之。鉛房宜作低而長者。則房底強水之而積加大。自能變化速。

更能進氣暢通。又凡燒造之時。應備一表。以顯各熱度。相配之水氣數。則可免多氣散出。而變成之強水。自多。故必考房內之熱度。若干。強水之得數。若干。因熱度為造強水所最相關者。如不慎此。費料必多。而強水必少。並有未變化之硫黃。相雜。詳論見後。

第五章 論淡養氣與硫養氣變化之熱度。

前已論小試之各事。茲但論二種氣。最合宜之熱度。其試法。與前略同。將玻璃瓶。盛以二氣。而添水少許。以寒暑表。插於瓶口。而至瓶底之水內。瓶置於冷水之鍋。而加熱。令沸。鍋內之水。亦以寒暑表。驗其熱度。

第一試。瓶內之熱。三十六度。七分。外水之熱。四十度。三分。瓶內稍冷。於外水。無甚變化。

第二試鍋下加熱漸大所記各數於左

時刻之數 瓶外熱度 瓶內熱度 變化之事

○分 四十五分 三十六度 無變化瓶內沸氣

二分 六十二度 三十九度 同上

四分 一百三十七度 一百三十二度 紅霧漸不寬

六分 一百五十四度 一百五十二度 變化極速

將瓶從熱水鍋內取出置於冷水之內漸冷至八十一度五分瓶內之變化仍極速而熱度自能增大

第三試瓶置於冷水之後各數如左

時刻之數 瓶外熱度 瓶內熱度

○分 四十五分 八十五度

二分 四十五度 八十二度

六分 四十五度 七十九度

六分之後熱度不變可見瓶內略至二百度之熱大變化之事始起從第二試觀之變化時自能生熱

瓶留於冷水一日夜後將瓶內之質化分之得數如左

硫養氣 六分二一

淡養氣 無

硫養 九十三分九一 共一百分一二

試時之熱度瓶內總不至水沸界而幾及乎水沸界

造流強水法

卷一

化分時之熱度瓶內四十六度九分外八四十七度三分

第六章 論鉛房內各處之熱度

前章言硫養與淡養二氣在二百度之熱變化始大茲考鉛房內變化最多處之熱度並若干之熱度為最宜此事不能於一日之內試定必須每日在鉛房之數處驗其熱度而記之歷一年之久將所得之各數列表始更明顯試熱度之法用自記寒暑表以鉛條繫之從上放下兩小時記數一次每日亦記變成強水之數並強水之色所得之各數與前章試熱度同理

試此事將鉛房分為四處每相距十尺在各處試一次

第一處離房底二十四尺


第二處 十五尺

第三處 八尺

第四處 三尺

第一圖高二十四尺試其熱度其相距十尺至二十尺之間熱度忽然降下八十七度而為一百二十九度後至一百十尺不多改變一百十尺以後則又降下至出氣之處為一百十三度
高二十四尺之處即前言存氣之處氣在此處變化無多除起首十尺之外未有一處至一百三十度者前章第二


第一圖



試紅霧初散
在一百二十
二度八分所
以鉛房上半
無有變化之
事只能存氣
或能令氣相

和此圖內噴氣之處其熱度降下即相距四十尺七十尺
一百尺各處也首十尺之內熱度加大之故因近於進氣
管之處


第二圖



第二圖與第一圖略同惟其十尺與二十尺相距之間忽
降之熱度大於第一圖即從二百二十七度降至一百二
十六度有一百〇一度之數此因進氣管口近於測熱度
之處自二十
尺至一百二
十尺相距熱
度不多改變
一百二十尺
之後則漸漸
降下而其熱


度中數為一百二十六度至一百二十八度可見高鉛房
之上半殊屬無用

第三圖



第三圖即高八尺處之熱度其中數比前者更大約在一
百五十度與一百六十度之間
進氣處與出氣處之熱度較小
至中間而大此處之熱度略同
於前章瓶內變化之熱度所以
鉛房變化之處在此

第四圖



第四圖即高三尺處之熱度前已言高三尺為變化最多
之處又言硫養與淡養之初變化在二百度之熱故將此
兩圖相比可見小試與大造之相關第三圖與第四圖甚
是明顯從一百十二
度起忽然增大至相
距二十尺之處有一
百九十五度之熱而
各處之熱度大半在
一百九十五度至一
百九十九度相距九

十尺以外者每十尺降二十度至一百四十尺祇有一百二十度

此熱度為最宜於造強水考其強水之數略為理所當然者或加或減其熱度則強水必少

化合之後已無淡養氣散出收回淡養氣之塔形器內驗其流質之色已屬淡養氣所變驗色之法深紅色為淡養淡養淡養之據淡色者為淡養之據

從以上考驗各事之內又知切要之事有三

一鉛房之式以長而不高者為善如長一百五十尺闊二十五尺至三十尺高十尺至十二尺為最合宜之數各氣相遇之面自大

二房內之熱須二百度應與噴氣之數相配

三房底必預盛硫強水多少不計約鋪滿為度

第七章 論鉛房最宜之式

鉛房造強水之法為英國伯明漢人名羅伯格所創至今遵用其理法與前略同

舊法將硫硝兩物相和焚之置於鉛箱之內封密其箱約方十尺俟若干時開門取出燒硫硝之爐添此料而再納於箱內焚之今觀此法甚粗亦甚奇其病亦易知每開門一次則未化合之氣必散而變化亦停今在鉛房之外作

一燒料之爐各氣自可透進而不斷蓋司捺又稱噴水氣之法鉛房又漸大其制化學既盛英國之人藉此興財

鉛房內各種變化之事未有人詳考前已言用鉛房最便之法茲論造鉛房最宜之式視第四章硫養氣即知硫養在鉛房之一端透進立與淡養氣並水氣化合惟鉛房之上半變化甚少近底為最多所以應作低而長之式使凝水之面積加大此為近世所未知因退面積與容積也平常人但求容積而不知強水藉底之面積故致強水之得數不足

鉛房減其高而添其長則通氣之力相等而費亦稍省今列考定之尺寸如後長一百六十尺或可至二百尺無妨闊三十尺或依加長之比例而加闊高十尺雖加長若干不可加高如照此式作鉛房必比現在之高鉛房更好乃燒硫少而強水多

華而特之法用玻璃管與玻璃片層疊置於鉛房之內令各氣遇其面而凝成強水先引二氣入副鉛房為調和之處如一日夜燒硫磺一百四十擔副鉛房可長六十四尺高十六尺闊二十尺二氣在副房調和另噴水氣使起變化即引至正房長二百尺高三尺闊三尺隔成四間各間之強水不同此房內平置玻璃片每片相距一寸縱列之

法先用玻璃或資二條略高一寸略與玻璃片等長略近於鉛房兩邊條與片相間疊上至房頂而止其玻璃片之長以便爲度其長二十五尺此後可空四尺如前再安一副再噴水氣於正房之前端足令第四間內之強水重率一六七五至一七五此強水亦含淡養與淡養淡養等將此水引回第一間內令遇硫養與水氣則放其淡養各氣如玻璃片不便可用玻璃管平置但其玻璃之質不可多含鹼類恐爲強水侵蝕如通氣之力太小則玻璃片之相距可更大玻璃之面積亦愈大愈好所噴之水氣必慎其數如太少而天冷則玻璃片之間有顆粒結成而塞住太多則硫黃多費而淡養各氣亦多費用此法能省容積又省硫黃與硝又省鉛房常欲銹壞而修理之費谷曬池之法鉛房之高大於其長所進之各氣俱上升以上兩法俱欲求凝面積而不求容積因硫養凝時一事近於強水面者多而在空處者少故此兩法俱有理嚮來造強水之鉛房只求其大容積華而特之法則相反但其法太繁玻璃片或管必阻通氣之力且兩房所成之事亦與一房相同惟其面積則加大然置玻璃片之處必與燒硫之數有比例如減少硫數則置玻璃之鉛房必作更短而副鉛房亦可減小以今考之其法乃空費玻璃之

料耳如不用玻璃而鉛房之高作八尺至十尺隔爲二三間令通氣之力自足費亦不甚大也谷曬池之法原有此意但有一大病因變化最多之處在近底其體既高則不過強水之面變化必少若以此平置之豈不更妙總之依化學之理並試過之事確知長而低之鉛房必能用料少而得益多

第八章 論蓋勒色所作之塔形房並硫養氣散出之事前概論鉛房內之各種變化茲論鉛房以外之事最關切者所有散出之硫養氣

蓋勒色之塔形房其理固佳惟用之不甚便因此房需用強水之重率不可少於一七五而司此之工人不肯留心其事往往不問重率隨手取得噴入房內又如通氣之力稍不經意則通過塔形房之淡養各氣不能被硫養所收又如燒硫之數亦應與通氣之力有比例

此塔形房更有數種難處如硝強水須多用而太費硝強水之數又難配準所以燒造者難免二弊其一放硫養其二放淡養故尋常所添硝強水從少而任放硫養氣因價小於淡養或言不必用此塔形房數年前哈甫曼在英國造白礬之肆業已設法試用然亦無甚益處

西歷一千八百七十年哈甫曼在布國京師著書論其理

法云用淡養之意能收空氣內之養氣送與硫養氣依此理則稍強水不可飛散設有若干稍強水應能使無數硫養氣變成硫養氣須常添空氣而已但此理雖屬甚巧而亦不能得其利又言硫養氣經過合硫養之淡養則淡養變為數質與硫養相合為顆粒而不多成淡養各氣以上所言硫養之重率為一六七五至一七一四者如稍強水所含硫養水為一五三二而令硫養經過則變成甚多淡氣此氣之弊與變成淡養氣之弊略同其故因硫養不濃遂與淡養各氣結成顆粒哈甫曼試得此理令水氣噴入氣房內之數合於能成一七一四之強水則所用之稍強水比尋常用者可更少如鉛房內之強水偶小於此數則必添以一二八四七之強水補使濃如依此法則燒硫一百磅只用稍強水一磅

英國造白礬之律名司本司改變此法用鉛房三座相連第一房通以硫養與淡養以尋常之法得強水重率一五其第二第三兩房不噴水氣得強水之重率為一七五即將此兩房之強水送回第一房則一七五之強水遇一五之強水遂成所含之淡養因是可省所需之稍司本司云初時每六日用淡養因二擔後用此法漸減至三噸而所成之強水比初時稍多每六日成強水九十噸至

一百噸重率一八四五又云後日想能減至二噸則六日內可省二噸二擔已過於一半

此法原為蓋勒色之變法雖不用塔形房而其第二第三兩房之強水流回之意其理仍同

此法之大病強水必致鏽壞鉛房司本司亦言不信哈甫曼之理

淡養各氣之放散世人雖知是病然亦不求其根源而設法改之因未考所以放散之故以為無奈此氣何而無法收回殊不知化學之理不可有放散之事設有之即是作法之不善蓋勒色所砌之塔形房無有新法之益只能補舊法之病

燒造強水之廠大概有七種氣散出即有數法收之如今通過銀礦而成銀養硫養此法雖好必阻通氣之力而硫養究尚有散出

曼尺斯達有造礬之廠其硫強水鉛房放散之硫養氣每一立方尺所含之數列後

一千八百七十二年六月初十日	百分之三三三
六月二十一日	百分之三三九〇
六月二十二日	百分之三三六六
六月二十九日	百分之三三六五

從此知空氣內之硫磺氣甚多有效處燒造之肆云其廠內所散每百分有十二分至十五分者

此爲大害於人與物者宜示禁同於十一年前禁止煙絲之例如設此例則燒造之水之肆亦能得利蓋既禁之後必能深思不敢之也遂因此而省料

曼尺斯達之格致家名羅司荀云出氣管內之氣每立方尺含硫〇厘二五但此數甚少疑其尚未考準尋常燒造之肆多於此數二倍有餘後日各埠果能詳考此中奧妙而使近於鉛房之險不受硫黃之病誠爲甚善如每立方尺氣內不多於半厘則無有大弊

是書本意將歷試成效之事列論殊有裨於燒造之家惟此事盡屬化學之理尋常司厥務者固無講求此學是以不能深知肯綮今有此書示諸斯乎

匠
誨
與
規

匠誨與規

目錄

卷一

車工總說

卷二

執刀之工

執刀之工車金類

車螺絲

鑽孔之工

車上零工

卷三

自行刀架之車牀

自行刀架之車工

自行車螺絲

車剗內空

雜體

輪齒

母輪磋

刨架

整理器具

匠誨與規卷一

英國諾格德譯

英國 傅蘭雅 口譯

無錫 徐壽 筆述

車工總說


輾削而成圓形之體原屬車工令體轉動而受刀者則在車牀車牀之妙用因有兩箇定點名爲車心自將欲車之體懸架於兩點之間而以刀鑿等器安在合宜之處則轉動之時雖遇稜波之體亦能漸就圓平矣此爲最簡之制至於繁器又能作多種工夫此書特將簡繁二器詳論其用法

車牀之制甚古大略剗製之初祇有三箇定點欲車之體架於中間用小繩繞體數轉而以弓牽之則體迭更左右轉動卽同於牽鑽之意或一手牽弓而一手執刀人則坐於地而以足指扶刀如東方各國與日司班牙葡萄牙等西國仍用此法至於添設飛輪與曲拐等件其制未遠也近來又設新法令所車之體不動刀則繞體而轉然無論體轉刀定或體定刀轉俱可謂之車工且如體外剗成圓柱或體內剗成圓空亦謂車工惟車工之兩令體轉動者多如壓住其體而轉動其鑽以作孔則謂之鑽工車牀之各件當知其用以命其名全器之架厥名曰牀沿

俗稱也最爲重大其餘各件連綴其上塔輪者初受力而轉動之根此輪常在人之左邊挺心架者在人之右邊所以挺住所車之體托刀架者所以托住車刀壓刀架者所以壓定車刀托刀架定於一處而不動又可名定架壓刀架能藉螺桿以自行又可名行架其車心離牀面之高名爲心高凡車牀之大小以此心高命之如車心高於牀面六寸謂之六寸心牀車牀能車之徑爲心高之倍但車心甚高之牀常不能車甚長之體

車牀之用處大而且多筆難盡述凡製造之工不藉輪機者少如無車牀則輪機難造然車牀又能改其形式而變其用處以至於無窮故各種工藝須特設合用之器如玉石之牀骨角之牀洋鎗木柄之牀火箭尾桿之牀鞋楦之牀並各種樣模之牀

又有鑽孔者造輪機之軸者造汽機車之軸者造汽機車之輪者造軋鐵之軋輪者代做各木工者專刻螺絲者以及象牙之球花紋之面種種巧工言之難盡惟專刻螺絲者爲製造家常用之器能作各種尋常之工者又爲公用之器果能運用此當用公用之器則亦易用特設之車牀是書先論尋常車牀之大略後論特設之車牀昔時舊法祇有一種卽人手執刀而靠於托刀之定架者自設新樣




車牀以來其執刀之制幾廢惟粗工間有用之或小兒戲玩亦用之此種牀之輕小者如第一圖甲為牀乙為帶動輪丙為挺心丁為托刀架戊為踏板此牀

之價甚廉金錢兩圓至二十圓但所能做之事亦甚少惟便於初學者之習練

第二圖為以司脫布路格廠內所製之車牀比第一圖者更好甲為牀以金類為之乙為皮帶輪亦以金類為之有鋼軸與鐵銅之枕襯丙為挺心後端有小輪丁為托刀架戊為踏板己為連於曲拐辛之鐵鏈庚為牛筋之繩繞過


圖二第



之環能連挺心架與刀架丑丑為牀脚寅為外面之木盤可置刀盤雜器此種車牀無論用足踏動或汽機帶動不能顯出大力因皮帶或筋繩之滯力有限又不能變其快慢也所以欲車之體徑不能甚大甚小因此各故必用齒輪之法始能傳大力而車大體遂為適用之器齒輪之妙

以能減速而加力其位置之法各牀不同尋常安於車牀之後如書內數圖之式最為整齊抱在塔輪之上然此尚不能用大力不及安在外端之便此種車牀可加一自行之壓刀架則以此架與托刀架之牀有分類

圖三第




第三圖為壓刀架可藉螺絲縱橫移動乃最簡之法甲為底板置於牀面乙為搖柄轉此柄則其架丙能在甲而移動丁連於丙上中心有一釘能繞此釘而轉動戊為螺絲能令定於何處成任何度之角如搖其己柄則庚能在丙而移動其刀安在庚上以螺絲壓定螺絲必有兩箇轉至甚緊令刀不動用此壓刀架能車平面或平行桿或錐形體或直線體比手執刀者更準而能更速惟有數種工夫其定架反便於行架者

用此種行架之工在配好之後只轉一小柄而刀能左右移動此事雖已省工然又有法并免此工即令車牀轉動之時帶動其柄令刀自動其法有數種將壓刀架移到所車之體正對之處體上連一小桿伸出如手指而其架之螺絲有齒輪則體每一轉其指遇齒輪而撥過一齒其刀漸能移過但此法甚粗而不多用其最便之法在塔輪上


有兩心輪用一鐵絲或繩從上連一桿與一相連之開輪
此開輪連於刀架之上又有一法比前法更整齊而不甚便
即在車牀前面用二心輪並小搖桿連於牀上此桿為二
心輪所搖動有一小開輪與鉤即能移動刀架
手執刀之車牀等常用木為之或樺木或紅木甚大之牀
面上鋪以鐵然此器用木本屬太粗且有燥縮而濕漲之
病工作不準故最好之料為鐵不但耐用亦不變形
又有一種托刀架者名為三角桿牀因懸心架與刀架連
於三角形鐵桿之上即以爲牀此乃造鐘表者所用
凡車鐵軸等件大略全用自行之法此牀所用之刀架不
用托架不定於牀面惟其左右移動之法用齒條與齒輪
其齒輪連於架上而有一長軸動之其軸爲塔輪所帶動
其齒桿連於牀上此法能車長軸而工匠甚是閒暇只須
配好其刀能刻所需之深齒輪轉動之時則刀架以自行
至彼端所以工匠兼可做別事

第四圖爲費而貝捺所造自行刀架之車牀塔輪軸外另
有小塔輪能動自行刀架之各件此牀之刀架左右前後
俱能自動心高之數常在十二寸以內牀身甚長可車極
長之桿



自行刀架之車平面者其牀常作重大而堅固牀闊而短
車心甚高能車大徑之體其刀架不多向左右來往而多
在架板之面平行橫過如車甚大之面難配其轉動之速
故須設法能得轉動之速與刀離心之遠近相配則刀之
所刻恒得平均之速率

有數種牀能車平面而兼能車柱體此爲公用之器牀體
不過長而車心不過高所車之柱體不能甚長而盤徑亦
不能甚大如第五圖爲心高二十一寸亦是費而貝捺公
司所造此種牀亦大廠內所用



車牀之圖

車牀之最適用者爲自行刀架之能刻螺絲者此牀能作以前各車牀之工另能作各種大小螺絲其動力之法但用一螺絲桿令刀架左右移動此桿名爲行螺桿其螺絲桿轉動之遲速以所配齒輪定之名爲換輪如將塔輪與行螺桿之齒輪更換則其速之比例可任改變尋常所車柱體其塔輪之轉必甚速於行螺桿之轉如刻細螺絲必令行螺桿之速甚小於塔輪軸之速如螺絲不大不小或同於行螺桿之螺距則所配之齒輪可令兩物以同速轉動如所刻之螺距大於行螺桿則塔輪之轉速必小於行螺桿尋常車牀之行螺桿其螺距半寸則行螺桿必轉二

次而得刀架動過一寸此爲公用最便之數如用別數亦須變數或四分寸之一或八分寸之一或大至一寸俱可用


欲刻極速之螺絲則行螺桿之螺距亦須極準常見之行螺桿極準者甚少因新時雖準不久兩消磨漸差有數處速消有數處緩消尋常之工作大約在車盤前一二尺之處而其行螺桿祇欲轉動數寸則此數寸之內必多消磨其餘仍如新者所以刻成螺絲其距不能甚準此病難於全治惟有另配一齒桿與小齒輪以爲各種車工其行螺桿則專作螺絲始可用久而不甚差

車牀之行螺桿不準者不能作螺絲之準者此理自明然行螺桿之甚準者所作之螺絲尙示能甚準所以此工不可全靠行螺桿爲準而又須別求病之所在


行螺桿甚準換輪亦準則可成略準之螺絲故換輪亦須考究但行螺桿甚準換輪亦準所成之螺絲如甚長未必全準惟英國陸以德鐵廠所造換輪其法最好無有準於此者

刻螺絲之時日光曬於行螺桿則必漲長而螺距變大所刻之螺絲即有差如所刻之螺距大於行螺桿其差必更大螺距更小其差亦更小


車牀雖以行螺桿為專刻螺絲之用然多刻小螺絲則行螺桿亦必有數寸之長消磨但比兼作別工者之較好耳所有大而重之刻螺絲牀俱是大廠內所用其式有數種最新而巧者為回得活特廠內雙刀架牀如第六圖回得活特廠又有一種雙刀架車牀如第七圖此牀與前牀之別能車大而短之體其牀有一空處以加其心高另有副刀架在其旁若工作之家或富家所用之刻螺絲牀則更輕而更小如第八圖為此種牀之最使用者



第六圖



第七圖




第八圖

刻螺絲之刀架並各種工作之刀架俱有數種又有能移動車心之架甚為便用其挺心架以常法連於牀面英國茂而鐵廠所造之式其刀架能得移過之益處牀面上有平行槽兩條分其牀面為三凸條其中條大於外二條挺心架靠於外一條與中條之半刀架則靠中條之半與其餘一條此法最為整齊


富家所用之車牀大半刻畫花紋所車之體比刻螺絲牀所車之體更小而精其花紋亦繁不但富家之男子以此為玩耍而女人亦有喜之者此工俱藉手巧與心靈故常見戲玩者所做之工更好於專工之人此種牀甚精而準其花紋大半以另器為之其牀亦必預備數件以使用此各種另器

以上各牀之外又有特設專工之牀如第九圖為造汽車軸之牀其軸之二端同時輟削此牀回得活特廠內所造第十圖之牀為費而具捺廠內所造專造汽車之輪兩輪同時輟削各輪同時用二刀


第十一圖亦為前廠所造專車圓釘與短體之用並置二挺心架二壓刀架移動之法甚簡便



第九圖



第十圖



機 十 一 圖

輕小之牀常用人足踏轉此工手足皆動乃多出力之事如未習慣所執之刀不能定故不及壓刀架之靈便也

車刻花紋之人喜用足踏因可快慢自主也用足動車之法有數種而各法俱用踏板與曲拐其踏板與曲拐之相連有用搖桿者有用平面鏈與滑輪者用鏈之法磨阻力最小如用搖桿必鉤於曲拐之上踏板下偶有阻礙之物其鉤必自脫如不用鉤而用圈相連則因飛勢而不肯立定其弊更多

尋常之踏板足既停後則有踏板並鏈與曲拐之本重能令曲拐停於下無論再加多力亦不能轉動此方位名爲

曲拐對心

如欲令輪再轉必用手移曲拐離心然車花紋之體常有兩手執器者若以一手動輪大爲不便必有簡法以免此難處其法用對面之重相消其踏板與曲拐之重則曲拐可任停於何處停之方位可使在最便起動之處此法又能減去其振動又能助飛輪之力簡法至妙世不多用不知其故

踏板無論何種所出之力常不大英國茂而廠內設一法在一牀之上多用踏板可用多人踏之雖大力車牀亦能轉動如船汽機偶斷機件必須趕緊修理既不能藉汽機帶動而人力則易得此法爲最要矣

車準平面與圓面之牀恒用同方向轉動其法用接輪架在車牀之上繞皮帶於總軸令轉此接輪架或起動或停止用二箇皮帶輪一定於軸一能活動皮帶移至活輪則活輪轉而軸不動皮帶移至定輪則軸與輪俱轉此接輪再用皮帶動塔輪如刀架自行之牀轉動之方向必恒同惟刀架行至盡處必能自行回至原處而再起動牀上之輪可不必停

此種牀常以一箇方向而轉刀架行至盡處則皮帶必移在活輪之上而以人力退回刀架如刻螺絲之牀亦用接

輪架但其刀架欲回之時常法令塔輪左轉其左轉之法必反其接輪之方向常用二條皮帶一帶直繞一帶交繞其總軸皮帶輪之闊能受二皮帶推移之度接輪有三箇惟中間者定於軸上其餘二箇則活動接軸欲停將二皮帶各移至活輪之上因一皮帶交繞故二皮帶以對而方向而轉軸上有一叉形之器又有一直桿下垂能推移其皮帶

接軸之輪欲令右轉推動其柄令直繞皮帶移至定輪上則此皮帶輪之轉必同於總輪之方向其交繞皮帶在活輪上自轉而不關接軸之轉如將其柄移至原處則直繞皮帶亦歸原輪而接軸即停如將柄移至對面方向則交繞皮帶移至定輪而即左轉車牀之轉傳自接軸故移換皮帶而轉之方向亦換

刻螺絲之牀常用此反轉之法因其刀只能以一箇方向而刻則刀架退回全是空費之時故其總軸之輪宜作一大一小退回則用大輪始免費時之弊

移動皮帶之叉所行之路長則動之之桿所行之路更長因此不便如皮帶之繞力過大則牽長而易斷惟其起動與停止之時不振動不發響仍是益處

反方向之桿能減移動之路過長之病凡塔輪之或停或

動與反動俱便於用此法用二條皮帶與二箇活輪與前同而活輪之寬可減半皮帶恒在輪之一處而不動而中間之定輪亦不用其定輪之位換以套管能在軸上移向左右皮帶輪之轂面有凹處套管之兩端有凸處移就輪轂則相錯而同轉故以一桿移之切於何輪即得何轉若移在中間而兩不相切軸即不動用此法則桿之移路只須前法三之一或四之一

初學車工之人須知各家所造之車牀式樣不同工夫亦不同然各家必自稱其器為極佳故欲買一車牀有兩事不可不究一為式樣因其使用與否全在乎此一為精緻其車成之物之能準與否全在乎此至於磋細磨光或刻花紋等無用之事俱是空費工價若能費工於緊要之處而得其極準乃為善費工之人

車牀加以花紋或磨光以飾觀大不及機件關接處之精緻為適用況內美既足無有不合於外觀者其製造之工費亦不因此而加大而有裨於實用則甚多故講究之作家專以此事為要務而浮泛者則有無數粉飾之事如圓星密點凹凸線紋磨平研光綠油紅漆鍍金噴銀包銅擺錫自有識者觀之不但無益反覺有弊蓋花紋之處易致塵埃之堆積鏤空之處減少本體之堅固故疑造者之意

欲眩人目以掩其內美之不足耳

車牀之式樣原無一定因各人之意不同有人用慣一式者雖有小病自能補救即不肯換用更好之式茲將分別車牀優劣之十事列後

一車牀宜全用金類爲之或謂內有數件可用堅木代之以免振動與響聲但此病因人不善運用非關金類

二車牀之各件宜堅固故以愈大愈好約不致有蠢笨之形爲度

三車牀宜安置平穩雖以大力推之分毫不動

四塔輪不可過小兩枕不可過近

五軸枕孔內襯以淬火之鋼爲最好最能耐用如不加油或轉至太緊或材料受螺絲之力而讓則軸頸發熱生銹而難用

六車牀起動或左轉其推移皮帶之柄宜近於人立之處以便用

七刀架在尋常移動螺絲之外應另有法令刀或刻或否造螺絲者此爲最要

八壓刀之器應能令刀在任一角度刻其體

九消磨之各面宜有孔便於添油凡孔易爲塵埃所積者宜有蓋

十直移之平面宜刮至極平而不宜磨礪

用車牀者有數種名目爲學者所當知但各處之名目不同茲因摘錄其公用者

曰左右車工即刀架順牀之長移動所車之體爲柱形而其刀鋒與心線平行此左右以人之左右爲準如牀體之前後則以人立之面爲前而對面爲後

曰平面車工即刀鋒之行與心線成正角所車之體爲平面

曰出稜即車成兩箇面而彼此成正角或小於正角其稜甚利工作者宜防傷手金類之體剝空而成內稜亦然

曰準面之工即或鑄或打之物配上車牀除去所有不平之處

曰準度之工即前所車之物所有不平之處車去之後其尺寸適符所定之數如車至所定之數而而尚未平則爲虧尺寸

曰準形之工即面得真平而柱形得正圓

曰準心之工即面繞中點而轉柱形繞心線而轉

曰振響即轉動之體或發怪聲既有此聲成後往往不準
曰螺絲凸線即螺絲高於柱形之凸紋螺絲有一線或多線之不等

曰螺距卽螺絲轉一周所進之路乃兩絲相距之數

曰醉螺絲卽螺距疏密不勻俗名爲醉

曰心孔卽所車之體兩端之小孔以受軸心與挺心者

曰亂刀卽忽刻至極深或致物體跳出或致刀鋒斷折此爲初學者之弊

曰緩退卽刀架行至盡處不能立刻移回須稍停而後反行如爲齒輪其齒必退擊而返回如爲行螺絲其柄必反轉若干分之一而返回此因齒鏤稍大並螺紋消磨之故如尋常車工則無妨至車刻螺絲則不便刻畫花紋更不便其不便而用補救之法詳後

上海曹鍾秀繪圖

無錫徐華封校字

匠誨與規卷二

英國諾格德撰

英國 傅蘭雅 口譯

無錫 徐壽 筆述

執刀之工


是書從淺至深從粗至細故先論最簡之器並執刀之工因此等手藝無論用何種車牀作何種器具必須預習手中執刀之工因刀架自行之車牀常有必用執刀之處且欲明自行刀之刻法尤必預知執刀之刻法蓋執刀之時有錯立能覺之自行刀則雖錯而難覺祇能全在目力審察也

車刻花紋更欲明執刀之法而練至極熟因刀法稍差則垂成之物立壞初學者宜用粗車牀與粗刀習練如有錯處亦屬無妨

執刀之事無難只要存心謹慎自無錯誤如初用精細之器學習難免危險之事以致損壞車牀而難修理所以初學者必須熟練之人指教蓋有細微曲折之處書亦不能盡言也

第二圖為簡車牀其各件要器前已言之尚有塔輪之動傳於所車之體之器名曰車盤此盤用螺絲連於塔輪軸之端其盤面能固定所車之體而同轉用刀刻削體亦不

圖二十第




圖三十第



圖四十第


圖五十第



動然所車之體之尺寸材料各不同又必依其形質而為位置如輾木硬木象牙骨角並金類等各有相配之器如第十二圖之式名為套節或黃銅或生鐵或熟鐵為之圖內之虛線即陰螺絲之處旋在塔輪軸之端其中心作方孔或圓錐形孔可裝鑽頭或花心又如第十三圖與十四圖其十三圖者為軟木之用十四圖為硬木牙用挺心定之第十五圖為錐形螺絲套節亦旋於塔輪軸之端其錐形螺絲以鋼為之即旋於套節之中心而可更換專車軟木與不甚堅之木紅木與象牙亦勉強可用若車金類定致損傷所車之木其徑以半寸至六寸徑若更小必為螺絲所漲開如木之長過於其徑則必用挺心之法中心若欲刻空而木體又長亦用挺心定之而先車其外面後用扶架木枕之法抱定去其挺心架而換置刀架以刻空再用木塞滿其空求得其心挺緊而細車其外面如所刻之空不甚深即可用挺心運挺於底而不必用木塞

有數種器物剗空之後必調轉而車其底則將薄木板一
埋以螺絲連於車盤而車圓至稍大於前剗之空即以前
空套於其上而加挺心於其底則轉動甚能平勻


圖六十第



第十六圖之套節亦用金類為之其形制
與前器相同不用錐形螺絲而用五箇鋼
螺釘故其面上有五孔此器為固定薄體
之軟木


錐形管之套節以金類為之如第十七圖中心有螺絲心
甲以鋼為之又有螺蓋乙錐形管丙以金類為之或用硬
木為之套於螺絲心上移動此器之用處為車大徑之木
而中心有孔者藉其心孔以螺蓋壓緊第十八圖為套管

圖七十第



之心桿與前器之用同理心桿甲以鋼為
之兩端焠火而中作心孔可安於車牀兩
定心之間有螺蓋乙並攪圈丙丙如所車
之體內有大孔而無有等此孔徑之心桿
可將硬木鑽孔稍小於心桿之螺絲而旋

圖八十第




緊於心桿車其外徑合於前體
之孔徑即套管也所車之體安
上此套管之後將螺蓋乙轉緊

令兩筒視圖夾住但此套管必稍短於外體否則兩筒夾

在套管而不能緊其外體

圖九十第




圖十二第



第十九圖為壓蓋套節呬為陽
螺絲呬為陰螺絲即壓蓋其陽
螺絲可以單用可車硬木與象
牙並金類第二十圖為同類之
更小者其用法並同

第二十一圖為平面大車盤以金類為之其背面之殼有
陰螺絲能旋於塔輪軸端滿盤作多孔以固定各體或裝
副車盤另有螺釘四五箇可在各孔公用

圖一十二第



凡粗木欲連於盤上將木之平面切
於盤面隨便鑽數孔即以螺釘旋牢
惟旋螺釘之處不可在碍刀之處因
盤上之孔甚多易於揀擇

副車盤常為四形與凸形兩種四形者可安凸形之物或
反用之又如體之一端已車成可裝此副車盤而車其又
一端

副車盤無論硬木軟木象牙等皆可用但不能車金類之

物有時用硬木副盤以車黃銅球刀雖遇之亦不壞但有一病其木或漲或縮而改形即不能用所以公用之副盤必以金類爲之如偶欲車不常見之物宜配其物而特作木副盤

黃銅夾即副盤之用以黃楊木爲之或以金類爲之用螺絲旋緊於平面車盤其形制畧如木板所作之桶脫下其箍則張開所車之物裝於其內套上其箍而夾緊或在箍之內面作螺絲旋轉而配其鬆緊惟其能張開之數甚少故不能爲公用之器若將木塊剗空而連於平面車盤其用亦同此開合之器用以作硬木象牙或金類之物形式畧同而欲多造者乃爲便用

硬木與象牙所需用之車盤尚有數種式樣而以上所論者爲最好而常用之器然好事者往往預備多種奇異之式大半不甚合用只能作陳設之意凡買車牀者其車盤不必先買至甚多但買公用者數件日後欲作何事再買合式者


現在製造車牀之家常用一定之尺寸而其各螺絲以回得活特之法配合所以買得車牀多年之後再欲添買車盤其螺絲必能相配

車盤常以金類爲之大者用熟鐵小者用生鐵有人俱用

黃銅爲之者然黃銅除不生銹之外比鐵無甚好處而反有數弊即價大質軟並乾淨手遇之而手即汚手既汚所車之物亦汚

車盤常用手旋上而不可使過緊恐致難於退旋常法指

圖二十二第




刷塔輪軸與車盤以右手執車盤而左手扯皮帶令塔輪緩緩退旋但用過一次之後果非車輕小之體其相連之螺絲必甚緊手力不能旋開所以必用一桿轉開如前所言車盤之轂上有一小孔能用鈎形桿如第二十二圖此法最便其鈎上之釘不可作錐形常有粗工將方鐵梗或鑽頭插在孔內扳旋久而孔口漸侈以致鈎桿亦不能用

車削軟木所用之刀其式無多業此工者只用六把能做多種器物如車紡紗之軋軋只用一種刀或爲圓口或爲平口一日能成軋軋一百四十四箇尚無急忙之意如欲常常換刀即不能得此數此事原屬粗工所用之刀亦粗所用之牀亦粗惟其用刀之手法則甚熟

車削硬木與骨角其刀之式必多故亦永不能全備各種之工必用各種之刀添做一新式必添一新式相配之刀茲但論其常用者因常用之刀既熟自能觸類而添作新


圖十三至圖三十二第



式之刀軟
木常用之
刀從二十
三圖起至
三十圖止
二十三圖

爲半圓形刀二十四圖爲方梗斜口刀二十五圖爲平口
刮刀二十六圖爲圭頭刀二十七圖爲平矩刀二十八圖
爲尖矩刀二十九圖爲圓矩刀三十圖爲截刀常用者惟
二十三圖兩圖之式此各刀之式與車硬木並象牙者不
同其不同之處大半在磨刀之工
硬木與象牙常用之刀自三十一圖起至五十圖止此各
刀之用處詳後初學者以爲此刀軟硬之物俱可公用其

圖十五至圖一十三第




實斷無此理如車軟質之刀而用於硬質其口不但易鈍
且欲缺折須大費磨刀之工反之而用車硬質之刀於軟
質其刀雖不壞而所車之物粗毛不平


硬木與軟木用刀之別其磨礪之角度有一定角度少差
其工亦差用久而鈍必再磨而磨時亦必極留意於角度
常見業此者輒言刀不甚好而常加磨礪其實磨時不甚
合法以致磨面不直不勻而成各種曲線形刻削之時永
不得手如磨刀之人看不準角度之數須用鐵皮預作各
種角度之定式則磨時可以相比

軟木刀口之角度從二十五度起至四十度止硬木者從
六十度起至八十度止其刀口之式並車時安刀之方位


圖一十五第



圖二十五第



圖三十五第



如第五十
一五十二
五十三圖
細辨其圖
則易明其
理圖內只

圖四十五第




舉一種刀爲例而各種刀俱有大小者並向
右刻者向左刻者其理畧同車盤與刀之外
尚有零器數件其大小與其車牀必相配如


第五十四圖爲托刀架又名丁字架安此架之方位如第二圖如專用執刀之工則一箇丁字架已足應用如用壓刀架而兼用執刀之工則可撤去壓刀架而安此丁字架如其壓刀架以長螺絲桿行動者可暫移至延心架之外以讓出托刀架之位此種刀架如第一圖內丁之式能任意移置遠近又可任意高低斜直俱依其事而定之安此托刀架於牀面必須極緊而丁字托亦須極緊否則工作之時其刀或移必致傷手或傷所車之體

車工內應有比徑規幾件如第五十五圖可比內徑之用反展之如第五十六圖可比外徑之用又如第五十七圖

第五十五圖



第五十六圖



第五十七圖



者原爲比較金類如爲軟木不甚合用其一股上有一簧如所車之體太大其簧自能張開自能合至應當之徑

此規有簧之股有一作識之釘張開之時其釘即能移上釘移若干相距即所比之徑大於所需之徑之數此規爲英國番鐵廠用之器其法不甚傳佈比規之使用者莫過於此

又有比深尺以黃銅爲橫檔其刻分寸之直尺以鋼爲之又有副刀架此架以鋼爲之其端彎上略半寸能連於常用之刀架上而暫藉以托刀可免全刀架移動之煩

製器常用之木爲阿辣達木蘋果木黃楊木樺木老蟲栗木鐵梨木洋紅木松木等另有數種木大略爲要器但取其花紋與顏色若論其質不能好於前數種其最好看之木有阿非利加黑木並烏木並綠色之烏木並卡末木日司班耶之油木並皇木等此各種木外國木行內俱可零買特備以爲車物之用但此種木大半價貴初學者不可即用爲習練如工夫已熟始用實木

老蟲栗爲俗名類即本車欄目之椅骨

木料應伏而乾透者如爲新料外面雖乾其內必濕既費多工車成一物數日之後四面自裂如疑其料不甚快可先車半工置於煖爐處數日待其乾透而後畢工木之軟硬各種不同若論其理則刀口之角度應與相配但車工不能如此細分只可分爲軟硬二類軟木類如阿辣達木蘋果木松木洋紅木樺木等俱可以軟木刀車之硬木之類如鐵梨等應用硬木刀車之黃楊木與老蟲栗木在二類之間軟硬二木之刀可隨宜用之象牙則用硬木刀車之

木料之外尚有數種別質如黑琥珀干尼里煤骨角玻璃

針弗礦椰子壳古荷辣核象牙核硬象皮等俱可以車金
類與硬木之刀車之但其各料之手工不同各種料不但
以不同之刀車之另有要事亦須分別如轉動之遲速是
也宜視各料之軟硬而以轉速配之或謂軟木之轉速每
分時應數百尺或謂應數千尺或謂其速無甚界限愈速
愈好但過速又有一病因磨力大而刀口生熟猝變為藍
色而頓失其鋒利凡見此病知為過速或減其速或將刀
暫時相離

車工同用此轉速而有不壞刀者而竟有壞刀者此因手
工之得巧否也必須精熟之至則手中自能覺其分別可
見轉動之速原無一定然初學者宜知一應當之率則每
分時以二千尺為中數如為硬木以八百尺為中數象牙
則以四百尺為中數

所言每分時尺數之意即體之外周遇刀鋒而行過之數
如體周為一尺則軟木一分時應使二千轉硬木與象牙
則八百與四百轉周或大於一尺可依比例減其轉數周
或小於一尺亦依比例而加其轉數

以上略述尋常車物之器茲將用器車物之法詳言之故
擇數種要體而各體又大不相同者俱可表明工藝之法
而列為程式使讀是書者雖未親見工作亦可依書之說


而試習其事

第一式為車工內之最簡者以軟木車作圓柱形長十二
寸徑四寸先擇合式之木稍大於所需之尺寸將其多角
或凸處以斧斫去或在木之兩端求其心以規作一圓其
徑稍大於預定之徑用斧斫去圓外之餘木此斫之工
雖不是不可少之事然能省車工而免餘木打刀之病
安上車牀之法將第十二圖之套節旋於塔輪軸再將第
十三圖之花心又裝於套節其柱胚一端之心對準又心
而左手扶定右手將挺心架移近壓緊於牀面而旋螺絲
挺緊其又亦深入木中而車時能受刀之大力如又太淺
則遇重刀而又即鑽木成孔以致心孔不準而徒費前工
如已配好之後須將挺心稍鬆而點油一滴於心孔再將
塔輪緩轉數次以便配準刀架之高低遠近初學者往往
將刀架置得太近而即踏輪速轉則木之凸處礙於刀架
之邊或令皮帶脫下或木胚離定心而飛出
第五十五圖之比徑規用尺對準四寸令輪轉動得所需
之速遂將第二十三圖之半圓刀車得尺寸之大略以比
徑規試之如削去之木甚多則刀架必移近再將二十四
圖之刀或二十五圖之刀車平至比徑規各處得準為度
比徑規所得之徑必與心線為正角如稍斜則所車之物

必失於小因勾股之弦必大於股也

各刀必有合式之柄如第五十八圖之式爲最好可兩手

第五十八圖



執之左手執於近刀口之處右手執於柄之外端即將刀

靠在架而向上稍斜略如第五十一圖之式左手壓住其刀使不離開刀架右手或進或退以視刻削之多少其刀之移向左右以左手主之刀之俯仰進退以右手主之

凡刀無論或削或刮皆應照前法執之惟刮刀必平置如五十二圖之式其二十四圖之刀不可作刮刀之用應用二十五圖者其口須極快極平刀架必稍低即得刀口與心線等高爲度如用二十四圖之刀必斜置而得其口與心線成斜度

刮平之後必配準其長法將第二十三圖之半圓形刀以側邊靠於架上其凸面對於欲車之處斜出其口而比心線稍高右手執柄甚固以車柱體之右端如車左端必左手執柄此是橫切木紋俱宜漸漸進刀向心愈近於心而刀口愈放下此手工爲最難如有小差其刀必插入木內而生危險之事又必慎刀口過挺心或車盤之心

木之兩端欲極平可用二十六圖之圭頭刀車之其刀必平置於架上如五十二圖之式木之一端已車平則必量

準十二寸作識而車短如前法刀架不可離木太遠因太遠則刀難執而易致插入木內

執刀而欲極定極固爲學者最難之事因所車之木爲亂形而刀能不稍進退甚非易易惟精熟之後則無論木之亂形其刀竟能與壓刀架相同然執刀而能若此亦可爲能手而不可爲妙手因有時刀鋒亦須稍讓其木者如不稍讓則刀鋒受傷而人力亦竭如有二人各車一物其成藝者與初學者之分別一望而知


軟木車畢而更欲其光可使轉動甚速而以砂紙擦之或極細之木桶擦之凡凹凸之面可用半圓形之刀研之其刀必緊執而幾近削木之式即能研光此種光比別法耐久如其體徑欲極準則以此法研之必稍減其徑然比徑

第五十九圖



規亦不能覺

其餘車軟木之刀法與車硬木相同茲將硬木之法特舉一事爲式如第五十九圖爲竹節形之物其長六寸其大徑一寸先將木料以前法略成圓柱形可用花心又如第十三圖挺緊更好則用第十四圖者此器更能牢固又不似叉形者偶欲劈開其木如多次上下其木亦能得準木質不甚堅者此器挺入木內同於花心又如爲極硬之木或象牙或金類則必先鑿十字槽如第六



十圖其前端之心孔應用錐爲之安上車牀而配準中心並同前法即使輪轉動試之如本體之徑每分時應轉二千次則將第三十四圖之圓頭刀車至略得所需之徑再用三十一或三十二或三十三圖之刀車平兩端而得所需之長用比徑規比準最大徑之處而將全木略車至此徑再用比徑規配準第二徑之處而量準此節與前節之相距再車小得所需之徑其餘各節以同法爲之必多用比徑規以免小差其所有凸處或線紋可用四十五四十六四十七各圖之刀車之此各刀俱有現成者可買如車工未備此刀須隨時打造凡車硬木執刀之方向略如第五十三圖硬木欲光用極細之砂紙擦之或將本體之木柿擦之木柿稍加以油更能發光而木色亦更好



以上二物成後即可試車一小盒如第六十一圖以硬木爲之先擇合式之料車平其一端其長適足爲盒體之高其徑稍大周圍之餘木宜所去即將合式之黃桶夾木胚而車平其端再刻孔至所需之內徑其深用比深尺度之其內徑用比內徑規度之如第五十五圖次車盒口而得口之深如第六十二圖甲並盒體之


高乙俱以規比準之遂刻一深槽如丙則餘木可爲盒蓋之用將其餘木丁刻空足容口邊甲其鬆緊可用手力開合套上之後即車平其底調過而車平蓋之外面欲車盒口必先將盒內刻空然後車其口邊甲因刻去內木則餘下之口圈必縮小所以先車口邊而後刻內空則蓋必太鬆如木質粗賤者可盡作木柿而出即用其柿磨擦盒體如爲貴木或爲象牙則必刻出其中之料可另作小者或別器

盒內之料欲刻出須另備刀一副如第四十二四十三兩圖先車一槽與盒邊平行如第六十二圖之虛線車至所需之深則將短矩形刀安進刻之後再換用長者以至刻出其內料如盒體甚大則無有此種長矩刀必在中心鑽一孔其刀可在裏外刻之

再設一器爲第四式即象牙球或硬木球將合式之料車至略得所需之徑預將銅片一塊作一半圓之凹其徑與所作之球徑等惟其凹欲合正圓是爲最難須車得全圓而後鑄開始得準形此圖四之用爲比其外周即將前體安於黃桶夾內必有稍多於半徑露於外而車至夾口相近處略得所需之徑取出而正交方向安之使半圈在內而半圈在外將球在外之全面依比周之凹車準再調過

而以同法車其半則球體自然圓正但車工能作正圓球者甚少必多次換安方向而車之仍不能得極準之形然學者果能盡心於此雖不能極準亦可為粗用之物

圖三十六第



第五式為木豆即有足之盆如第六十三圖將合式之木一塊斫去四角削平一面將十五圖之套節旋於塔輪軸上木心鑽一小孔即旋於螺絲甚緊撤去挺心架令體轉動車其外周略得所需之徑再削去內料又車其外形略同成器之分寸再將內外兩面細車然後取下另將粗木一塊比盆口稍大其厚

一寸車成一槽適容盆口其內外徑必甚準用白石細粉敷於槽內而將盆口嵌入再將小木條以螺釘壓緊其邊此法嵌緊盆口則車時不致脫出然或刀入甚深亦須防其活動故宜輕刀薄削設有偶然活動者可再加白石粉澀之


盆體如作甚薄則難於嵌緊宜用挺心架挺住而車其足車成之後可用油灰填滿中心之小孔或將木塞補平之第六式即套層之球西俗名中國球此球必用整塊象牙為之先如第四式車其外面然後車其內層所用之刀如第四十四圖一副內必有大小數等先在球面鑽多孔將

最小之刀插入孔內車成內層之槽將球換安方向再從別孔車之周圍如此即成內層其刀若用擋如第四十八圖更能有準但無論何法工則甚繁故學者連做若干次而有不成就者嘗見中國所做牙球不但車得整齊且能鐫刻花紋甚細雖其有十二層而全球之徑不過二三寸故各層必甚薄而其各層之間亦甚密不能想其用何種刀為之

圖四十六第



圖五十六第



圖六十六第



此類之物其式甚多內層不但

有尖刺之物並可任作多面形如第六十四六十五六十六各圖雖各物所用之刀有不同其理略與前相同故不必贅言

凡車此等形式不易見其內層須畫剖面形之圖預定所用何刀並各刀所作之工並各工之次第

執刀之工車金類

前所言之各料俱為不甚堅者故車法亦不難如金類則甚堅故刀不同而車法亦不同

金類之質有軟者硬者脆者韌者密者與木之分別略相同不但各等金類有不同而一種金類亦不能全體

相同因有軟如木者間有極硬之處者常用之金類爲熟鐵生鐵與能打之生鐵與鋼與黃銅再有紅銅與鉛與鋅等偶亦車之而非常用者故其刀與車別料者略同

熟鐵有數種如羅暮而鐵爲易車其車下之鐵能成長條有一面爲最光車時簌簌發響熟習者俱知之此種熟鐵雖易車而其刀鋒則易鈍惟口則不易缺故欲常車此鐵其刀之焯火宜稍硬又有別種熟鐵難車者其刀口常易缺而不易鈍又有數種鐵內含鐵養與別質相合之紋車時刀鋒立鈍如不勤換則口裂爲細片而飛散最難磨至原式但此硬紋並非鐵類本質之病乃鍊工之病又常見數種鐵內有變鋼之小點其質最硬同於木內之節此種鐵爲車工之最忌者

如遇此種鐵質則其轉動須慢然無論用何法其刀口必致忽然磨鈍既鈍而勉強挺緊其刀則又生熱而變藍色凡鐵內有此硬質可加熱而淬於水內或油內二三次後再退火

鋼亦同用此刀車之而車法亦同熟鐵其刀不甚磨鈍或缺鋼之退火更宜加工

尋常之車工無論專業無論玩耍鋼之退火俱不甚留意故或有不退火者或插在熱灰內而待冷者或不待冷而

浸於水內者此等謬法俱不可用凡鋼未曾合法退火切不可車蓋退火之工雖大而車時之省工省刀則更多且能車得甚準

生鐵用手工粗車外面其刀同於粗車鋼與熟鐵惟細車所用之刀不同因生鐵有甚軟與硬木略同者有別種最硬者其刀口之角度必比車熟鐵者稍鈍

生鐵之外皮甚硬刀鋒難入故宜鑿去其皮或磨去其皮則刀初遇鐵之處已在皮之內層而易如所車之料不圓刀必有忽遇忽不遇之處其口難任此不勻之力所車之物亦不準

鑄成之生鐵其稜角之處必更硬不但外皮而內質亦硬雖用退火之法終不能軟果有何法能使變質尙未試得故不如用舊礮或砂石磨去之但此磨法甚是費工磨好之後究能車準亦難憑信

熟生鐵即能打之生鐵略在生鐵與熟鐵之間如鎔鍊時合法即同於熟鐵之易車但其刀則稍易鈍

黃銅與礮銅軟硬之性各不同製造各器常用軟硬適中而易車者刀之角度與車生鐵者相同轉率可比生鐵更快車時宜避太陽直射之光因其面極有回光能傷人目不便於工作久而目必壞

金類之屑為刀迫射而出黃銅為最多屑之熱度甚大着於皮膚必痛間有限入之苦最險者惟目曾見銅屑限入目而瞎者

金類在車牀上轉動與木類相同然令金類轉動之法則與木類不同長

第六十七圖



第六十八圖



木用車盤並一

挺心金類長條則用兩個定心而另有小車盤帶動其車盤上之車心與木類略同惟角度不同視第六十七六十八兩圖自明六十七圖為木類或極小之金類所用其角為六十度六十八圖之角為八十度尋常之金類最為合式此二種車心俱用鋼為之其尖必焯火令硬旋上此車心與取下之器如第二十二圖又有陰車心如第六十九

第六十九圖



第七十圖



第七十一圖



第七十二圖



圖亦以鋼為之但不作錐形之尖而作錐形之孔如

圖內之虛線尋常帶轉鐵桿之轉擔如第七十圖以鐵為之而螺絲以鋼為之方便之轉擔如第七十一圖車刻螺絲所用之轉擔如第七十二圖或鐵或鋼為之其孔有螺


絲車工必備此器大小數種

第七十三圖為作心孔之錘其尖甲之角度與挺心之角度同其乙之尖比甲更銳第七十四圖為作心孔之套

第七十三圖



第七十四圖




分為二件甲為套乙為撞其套或鐵或黃銅為之其撞以鋼為之而能在套孔


內進退視圖自明其用法

第七十五圖帶動小車盤以生鐵為之其狀或熟鐵或鋼

第七十五圖



第七十六圖



為之盤面有孔容此狀背而有螺蓋旋緊此盤之較有陰螺絲可套於塔輪軸

上第七十六圖為螺絲母帶動盤以生鐵為之其螺絲以鋼為之亦可旋於塔輪軸

第七十七圖為圓心桿以鋼為之其兩端有心孔可套於挺心其二端之形如第七十八圖桿徑或二端相等或稍有大小此種器必備大小各種第七十九圖為螺絲心桿

第七十七圖



第七十八圖




第九十七圖



所車之物而特設者第八十圖為粗車熟鐵生鐵鋼與能

第八十圖



第一十八圖



第二十八圖



其紋或右旋或左旋或半左半右如圖式其二端與前圖之法相同亦必備大小各種並螺距十一圖為刀架以熟鐵為之又

打之生鐵之鈎形刀甲為柄乙為刀其刀能在柄內進退刀若磨壞即可漸漸伸出此刀通一孔內將丙柄右轉刀亦壓緊反之則鬆此刀有二種其一作圓口如乙其一作尖口如甲圓口之刀為粗車者尖口之刀為用於金類小器或車齊各物之端又能車凸圈之邊此兩種刀以同法執之如第八十二圖為用時之式甲為所車之體乙為刀此刀所用之架即八十一圖執此刀之法用右手執柄即八十圖丙其刀之後端靠於肩左手執處在柄與肩之中間刀之口略與所車之體等高

此刀大有用處惟玩耍者不甚用初學者難制其刀不深入如偶然深入則所車之物或所用之刀或車牀俱必受傷或車工之身亦跳起若已熟此刀之用法始無此病雖二指亦能壓住能刻出金類之大條用刀之人能左右換肩更好

此種刀之式應配車工之身高視第八十二圖自明其理刀口之角度愈大則執持之工愈難用此刀為桿理其靠架之處為定點而重點在口力點在肩所以刀口愈近於定點上之垂線則所加之力必小此因定點自能阻其重此種刀又有別式其作刀口之法合於將柄夾於腋下用


法與前相同其手宜用相引之力則刻鐵之力俱為刀架

第八十三圖

第八十四圖

第八十五圖

第八十六圖



所任舊見車工用此刀往往過出大力其實俱是空費之力

粗車生熟鐵所用之刀有數種

如第八十三圖為方梗斜口刀

第八十四圖為三角梗斜口刀

第八十五圖為圓頭圓口刀

十六圖為彎頭刀此外尚有數種俱不及此四種之佳其

方梗者最為公用之器造鐘表尤為適用作法將方鋼條

磨其端成斜方形其尖與兩邊成刀口

三角梗者用三角鋼條所做磨法觀圖自明其尖與三角

形之二邊作刀口可車凸圈之邊或柱形之端無論左右

俱可用

圓頭刀惟為出大力之工所用四面有口能刻至極深其

彎頭刀有二口可車凸圈之邊並所有凸凹之處翻與心

線成若干度之角之處車此種體比別刀更準

第八十七圖

第八十八圖

第八十九圖

第八十七八十八八十九各圖

之刀為細車各種熟鐵生鐵或

鋼各刀必有柄如第九十圖之

式其口常作三種式樣八十七圖為平頭八十八圖為尖

頭八十九圖為圓頭各刀之本身俱相同其分別在磨工

第九十圖



靠於架上之處作鋸齒可

使不滑如第九十一圖為靠架上方之方向第九十二圖

為車光

熟鐵與


鋼之刀

靠於架

上其口

與心線

第九十一圖



第九十二圖

第九十三圖




等高如第九十三圖漸漸移向左右每次車去之料甚少

刀口常潤以油或水又須慎其深入合法用之能得極平

極光之面

第九十四至第九十九圖



第一百至第一百零二圖




生鐵刮光之法用第九十四至一百零二圖之各刀其剖


面俱如一百零三圖各式與各種工相配其刀口俱磨成

第一百三圖

第一百四圖



第一百五圖



第一百六圖


正角故兩面俱可用此各刀
平靠於架上其口略與車心
等高如第一百零四圖其車
生鐵熟鐵與鋼之刀口其角
度為六十度至八十度刮光
生鐵與黃銅者為九十度
第一百零五圖為木夾二百
零六圖為木桿俱為磨光生
鐵熟鐵與鋼其夾之孔內以

鉛為襯

刮光黃銅與礮銅之刀各人之意不同或云用尋常鈎形
之刀磨成鈍角或云用圓鋼條之刀可轉於刀架上或云
用方鋼條之刀一面用鈍可換一面且鈍則易磨

余作此工多年已車過黃銅與礮銅極多所用各種刀惟
鈎形刀常有深入之病圓條刀易離刀架而脫去必出大
力制之方條刀只能平直之體上用之惟圓鑿如八十九
圖各種黃銅俱相宜且無論直面彎面俱可用亦不致深
入又不必多出力而可淺可深又不易鈍已鈍又易磨其
口應磨成八十度其靠架如一百零七圖如刮光黃

第一百七圖



車之體太遠必配準其高得刀口與心線等高

各種金類所應得之轉率宜慢於木類因其質硬之故

熟鐵每分時之速十八尺至二十二尺如鐵內有夾雜之

硬質轉宜稍慢

鋼質退火之工合法則每分時之速十八尺至二十尺如

退火不合法者其速不可大於十四尺至十五尺若欲更

速刀必受傷

尋常之黃銅每分之速應略為一百尺如為極硬者則每

分時應為四十尺甚軟者一百五十尺

鉛每分之速為二百尺

以上所言之速為執刀之工其所車之體徑必大如其徑

小於二寸者則轉率宜減少因刀與金類相切所磨之時

每轉一周其熱不及散出也凡車時之刀將鈍刀口變為

黃色或藍色當知轉動太速必須再磨其刀而減其轉速

惟刮光金類轉宜加速熟鐵與鋼車畢之後常用細砂平

之然若多磋必致不準

欲得最準之物斷不可用磋惟粗物則用細磋一二次無妨凡磋不可用新者故用半舊之磋剔淨齒內之硬屑體上加油輕輕移過其體之轉率應比車時加倍磋畢後以常法磨光

如用九十二圖之刮刀則不必用磋又不必用別種磨法因刮好之後其面已甚光如熟鐵與鋼其車後之面不平則不能用刮刀或已磋過即可用砂布磨之常法加以油生鐵與黃銅只可乾磨如鐵或鋼有凹凸之面必用一百零六圖之木桿此桿有二種其形相同俱以軟木爲之一端譙以膠再譙於細寶砂內待乾用之此種多用於生鐵又用寶砂與油調成膠將此加於桿上而濕用宜於熟鐵與鋼

第一百零五圖之夾最便於磨光熟鐵桿與鋼桿將寶砂與油漆在鉛襯內緊執其柄而夾於桿上磨之移動左右以光爲度油宜常添如黃銅用過刮刀固已平滑然欲格外光亮可用舊砂布乾磨如鐵或鋼或黃銅欲得鏡光必用鐵養細粉或爛石粉等料加於鹿皮上乾磨之體之轉動必極速

茲設數物之車法以明執刀之車工先作一圓柱形長六

寸徑一寸以熟鐵爲之

揀取鐵桿徑一寸又八分寸之一長六寸又八分寸之一如兩端不平者可用粗磋或磨輪平之

心孔以第七十三圖之器撞之初學者宜用第七十四圖之器將鐵桿鉗緊安套於上端如圖式打其中心之撞即得心孔

以此法作成二心孔之後即可安上車牀將挺心架移進挺緊以手轉其桿之或準或否如不準即將石粉一塊靠於架上而轉其桿視何處遇石粉取下其桿向有石粉之面移過心孔再安上而再試之以準爲度但此不必過於費工如不甚差亦可車準或有離刀太多之處以致車虧所需之徑則不可用

再將心孔撞更深而以桿之一端用相配之轉摺如第七十圖旋繫於桿之一端而安上車牀挺繫於二心之間今轉摺切於狀上再將油一滴加於心孔

心孔必常加油乾則相磨而轉動不準以致挺心之尖磨鈍故欲轉動多時者必用鈍撞尖撞二次則心孔之底有空處而能存油

凡用轉摺不可用過大之式動小桿因有偏重之力而轉動不能平勻以致車成之物亦不準

再將第八十一圖之刀架安在牀面而配準之使圓口鈎刀之口與車心等高刀之後端必與肩配合刀架必極平
簧比規如第五十七圖或別種比徑規配準所需之徑一寸即將鈎刀或八十四圖之刀車其一端或平或凸圓或凹圓依所需之式再將桿調過一端以同法車之淨得桿長六寸再將圓口鈎刀車至略得所需之徑最便之法可於近端一寸之處先車各槽比準其徑即一直車去不必多用比徑規車好其能車之處即調過車其彼端再將平口刀如第八十七圖細車數處略得所需之分寸後再車其全面至分寸不差凡欲得光平之物必慎轉磨之螺絲傷其面須用銅皮作襯其執刀之方向須與各種料相配視九十一九十三一百零四一百零七各圖自明若欲磨光悉如前法

鐵桿既能如法可試作第二物即銅圈徑一寸半寬一寸中空之徑四分之三其料如翻沙鑄成已得粗形若用圓板為之可用後法開孔再將四分之三之心桿如第七十七圖套圈於上

凡圈環之物在心桿套上脫下之工俱必用襯久或襯圈架空其心桿而以木槌打之如用銅槌切不可即打於心桿之端以致心桿之端變形而兩心不對故必用鉛或銅

襯而打之

器體重者則不用槌打亦可套上脫下將心桿舉起而春於木上或鉛上惟套上之時小端必向上脫下則反是或以銅槌襯於心孔內而槌打此法斷不可用其錯與銅槌打於桿端相同

輪或滑輪套於心桿及取下之工不可打於輪邊宜在近心孔之殼上如輪邊凸出者可用襯圈於殼下

銅圈既套於心桿遂將轉磨旋緊於心桿之端加油一滴於心孔安於二定心間而挺緊但不可過緊過鬆以手轉動稍有滯力為度

刀架配好合用第八十九圖之圓口刀粗車一次略得所需之分寸取去而換用第五十四圖之丁字刀架使用刀再用第八十四圖之刀車平兩端而後磨光其刮刀不可稍鈍磨快之後再用油石磨至極光因刮刀鋒利則黃銅能得極光之面

凡面俱以同法車之其刀架必對所車之體必用一直尺試之其直尺以銅片為之

車螺絲

車牀上又可手中執器刻成螺絲此法亦能在別種車牀用之特因行螺桿之車牀適已安配別器全欲改換則費

工即可用此種器於別牀暫刻螺絲

第一百八圖

第一百九圖



手工所用之刀俗名螺絲梳又名螺
牙皆象形也如第一百零八圖爲外
梳一百零九圖爲內梳此二器之螺

距相配各種螺絲必有此相配之器所作之螺絲專論螺
距而不論體徑之大小故可用一梳而刻成螺徑二倍大
或四倍大者然能作此事者甚少

凡作左旋螺絲其梳必相反然精熟者亦能以一梳刻成
左右二種

用此器之法亦不甚難惟學者須習練其工茲將其法略
言之

先將欲刻螺絲之桿車至比螺絲之徑稍大而安在車牀
同於常法用車鐵之刀架如用三木之刀架更爲合式無
論何種刀架其上邊必極平滑必與心線平行梳之口與
所車之物等高又必近於所車之物

此器有柄與尋常之刀相同其用法亦與尋常車金類之
刀相同如刻大螺絲其柄必靠於肩然此器如恒定於一
處而不動則得平行之槽而各槽之距與梳齒相同故必
壓住於所車之體而在刀架上漸漸移過其移過之速必
合車牀轉動之速與螺距之大小以此法移動梳之數秒

以爲甚易至試做時始知其難因車牀每一轉其梳必動
若干路如轉速與螺距不配則成亂螺距而無用

學者最好之法將八十三圖之刀先刻一線在所車之體
上大略與螺絲之斜度相配則以梳靠之移動不致有大
錯

如鐵質不好則無論車工之精粗總不能得好螺絲因其
梳至軟處必深入至硬處則淺材料若好則此工能與別
法所作之螺絲同好


黃銅作螺絲其器可稍薄如刻鐵螺絲之梳已磨至太薄
即可用以刻黃銅者

凡刻熟鐵或鋼應用肥皂水或油或鈉養水常加於上令
不乾黃銅與生鐵不必用此料陰螺絲爲前工之反面所
用之梳如第一百零九圖其刀架相同惟與心線爲正角
並與心線等高所車之體令轉動之後其梳壓在內面即
成螺絲其所車體之內徑應比車成後稍小則梳移動之
時所有之小病盡能做去此二種刀常磨側邊所以螺距
常不改形其刀多磨漸漸而薄可將刀架稍高就之

鑽孔之工

凡欲鑽孔尋常之車刀不合用應預備專器蓋手執之刀
難作深孔

鑽工有兩種其一以體轉動而鑽挺進其二以鑽轉動而體不動無論所鑽何料其轉動之工略同惟其鑽頭則有



別木鑽如第一百十圖至一百十二圖一百十圖為圓口鑽一百十一圖為花心鑽一百十二圖為螺絲鑽鑽金類之鑽如第一百十三圖至一百

十九圖其一百十三圖為常用之鑽一百十四圖為螺絲鑽一百十五圖為平頭鑽一百十六圖為刀鑽一百十七圖為圓頭鑽一百十八圖一百十九圖為絞鑽此各鑽之根俱方形以便裝於方孔其螺絲鑽有威副者俗名花旗鑽因花旗所多用也雖標為花旗鑽並非花旗所創其螺絲有漸大之距其餘各鑽遠近林之家俱可購買有數種亦可自造

欲鑽孔之體先作一心孔或車圓同將鑽裝於塔輪軸上令轉動甚速將一心鑽對鑽頭之尖又一心鑽對於挺心而挺心架必繫於塔面轉其手輪而挺進其體隨不可令

轉動

孔徑為中等者其體可用手執持而不令轉動即可知鑽頭之力如覺其力太大則挺進可稍緩否則鑽頭必斷鑽木類之孔其力本小不致扭斷鑽頭金類則必細審何鑽能受何力方能不斷也如偶有鑽頭斷於孔內而難於取出必將其體加熱令鑽變軟而換鑽鑽之螺絲鑽能自推出其屑別種鑽則無論木與金類必常倒出其屑熟鐵與鋼必加滑料或鈉養水或油之類令濕

螺絲鑽有一病令油不能至孔底所以只便於黃銅與生鐵如鑽小孔則用螺鑽為最好如為深孔更合於用因屑能自出也所鑽之體甚薄螺鑽無甚好處

學者欲習細工可將一銅鉞用細鑽作孔而成小管全體不偏或可將小洋錢周圍鑽多孔各孔一直過心打通連作多孔則內質全出始為心細而手精矣

凡孔欲作陰螺絲則鑽頭之徑必為陽螺絲底之徑故必常用兩種鑽頭一為作螺絲之孔一為不作螺絲之處車工必備鑽一副各鑽之徑必一定每鑽之根上刻明次第之識並孔徑之數又宜備比鑽之孔以鋼為之各鑽必用此孔比之斷不可用比徑規比之

所鑽之孔欲極深則從二面各鑽半深鑿之者必能相

遇成直孔如孔內欲安轉動之軸則其鑽宜比所需之孔稍小再從一面用準徑之鑽通之

或不用準徑鑽之工可用第一百十八圖絞孔之鑽此事須緩進而多加以油如絞生鐵亦必加油惟黃銅可不用油如磨力太大亦可用油惟鑽頭不可沾油此種絞鑽作孔總能直而平滑惟尋常之孔上面必比下面稍大所以通過之方向同於安軸之方向

第一百十五圖為平頭鑽用此鑽藏平螺絲之孔先作一孔再以此鑽作肩孔兩孔自能同心此肩頭為平肩者第一百十六圖為刀鑽裝此鑽頭在桿上作長方孔其刀能在孔內伸縮以劈打緊故大小各孔俱可鑽所用之刀有數種以合各事之用


第一百十七圖為錐形肩鑽其用處為修其孔口便於藏錐形螺絲此各種鑽俱鑽轉而體不轉

以上各工為常用之事又有令體轉動而鑽頭不動因體安於車盤之上其孔更準又便於拔其鑽而去其屑


第一百二十圖為平面車盤一百二十一圖為車筒周圍有八箇螺絲俱有大用最便於安置所鑽之體俱可連於塔輪軸視圖自明其用法

令體轉動所用之鑽其理與前各刀略同惟其式不同如

第一百二十二圖



第一百二十三圖



第一百二十二圖為小者乃常用之鑽須有兩箇為副一為作螺絲之孔一為不作螺絲之處其更大者如第一百

第一百二十三圖

第一百二十四圖



二十三圖此種各徑亦必備兩箇為一副一為粗鑽一為鑽光第一百二十四圖為半圓鑽能鑽深孔其孔不甚大者此鑽最


合用

以上各鑽之外尚有別種其理與前各種相同內有自能伸縮之刀但此種不甚適用因常易壞或其刀易於脫去第一百二十五圖為鑽架其柄可插於刀架上安好之後其三方孔與心線等第一一百二十六圖名為扶架可連於車牀所以夾住木模或枕此枕可起高以對心線

第一百二十五圖



第一百二十七圖




第一百二十八圖

第一百二十七圖為拉鈎以鐵彎之如圖式第一百二十八圖為包銅或包鉛

之心桿乃紅銅管或鉛管鑄在方鐵條上而車準其徑比所需之徑稍小

平面之體最便於平面盤動之長柱體可用車筒動之連體於平面盤之法必視體之形式車工當以意為之大約不傷所車之體而轉動之時不碍車牀又不碍用刀之處則可矣

第一百二十九圖



又應備數種丁字頭之螺絲並如第二十九圖之壓板以大小四箇為一副其用法將體靠於平面盤以大螺釘穿於最便之孔其小

螺釘連於壓板略配體之厚薄將大螺蓋旋緊凡鑽之孔應在體之中心而其器為齒輪或滑輪其孔心必與輪周同心則套在心桿上而車其周仍能得準

如其器有數處不欲車者則不車之各處應先配準而連於盤上所車之處既好則全體俱準

平面車盤之面既準則所車之體靠此平盤者必準鑽孔

而套於心桿上亦準但無法能令體周盡準所以未緊螺釘之前必配準體之周而求其心其法令體轉動用白石粉作識視石粉之有無用椎打於有粉之處屢試至白石粉周圍皆有或對面皆有即可旋緊螺蓋而鑽孔凡體欲其內邊配準則其工相反視石粉之所在而打之離心

人用二手一手指體於車盤而一手旋緊螺蓋其事不易有人用鑽連於挺心架而移上挺住可兩手旋緊螺蓋但此法不好因鑽鋒易傷而體與鑽或致一同脫下以傷牀面或落至地面而傷人足

重大之體欲牢於車盤之上可在體下置一木墊配準其所需之高或可將車盤取下安妥其體亦甚便

如體依法安妥則令轉動所欲鑽孔之處必先車平再將鑽架配好留心不可太緊

鑽架之上有二孔其大者為裝大鑽之用小者為裝小鑽之用故將欲用之孔對心而鑽之後端有心孔對於挺心架之心轉其挺心架之手輪而進鑽

鑽架之長方孔所以令鑽不轉動惟起鑽之時須留心其走偏如孔不大則用鈎鈎住如為大孔則此鈎之力不足

必用大桿重物掛在其端其鑽將通之時亦不可取去

鑽孔之體熱鐵或鋼則鑽時必用肥皂水如黃銅或生鐵則不必用

實心之體鑽大孔不能用一種鑽必先用小鑽鑽之後再逐次用大鑽至得所需之徑但其末一鑽不可如前之重孔欲甚深而爲生鐵或鋼則有磨力生大熱所以用末一鑽之前必待其體自冷如果鑽後而冷則末一鑽不能再通過縮小故也

或其鑽比所需之徑稍大則可乘熱之時鑽通或末鑽之前用鈍鑽故使生熱再用末一鑽速鑽通則冷時之孔徑稍小而適準此各事本是無關緊要但知其理者遇此事亦有益處

凡鑽金類其體不可生過大之熱恐鑽有退火之病

長柱形之體欲鑽通深孔不便連於平盤之上則可用一百二十一圖之車筒將筒套於塔輪軸上體即安在其內旋緊螺絲但初學者最難配準各螺絲須先配準內四箇後配外四箇

此種螺絲應甚緊而不使體轉動如鑽孔之時其所餘之外體甚薄又必留心螺絲過緊而致內孔不圓如所鑽之體過長但用此器尚不够則可用一百二十六圖之器扶之其枕或木或銅其孔同於所鑽之外徑

鑽深孔最好之鑽須用一百二十四圖之半圓者此鑽大有用處尋常之車工不知其妙安好鑽架先將尋常之鑽與此鑽等徑者鑽深四分寸之一次換半圓鑽後端靠於挺心轉手輪使進其孔甚是光直此鑽必用鈉養水或油又必勤去其屑如孔深一尺有餘須從兩端鑽之如欲其極準須用大小二鑽之法深孔內最難添入滑料可用水箭噴入屑能隨水而出一事兩得

此種鑽與別種鑽相比其刮口爲孔之半徑故堅固而能當扭力平常之鑽其口略等孔徑一有半故軟而不能當扭力即此一事亦好於別鑽精於鑽孔而用熱此種者能將鐵桿長四十尺以此鑽作徑寸之孔一直通過

所鑽之孔欲甚光平或稍欲放大可用包銅或鉛之心桿如第一百二十八圖又凡焯火之物或外面變鋼之物其孔必稍改變有時稍彎有時面上生小泡總有不平滑之處故必用心桿磨之

用此心桿之法照常安於兩心以帶動器令轉先將心桿之面敷以細寶沙與油再用椎周圍輕打令沙嵌入鉛內執其外體而令心桿轉甚速將體左右移動屢添寶沙與油如不添而乾則二面相切太緊彼此相磨而反毛所磨之體甚重則必屢次轉移否則偏重一面而孔不圓

又須常添寶沙與油又須慎近口處磨大

添寶沙與油須使在中間又必調過心桿之方向此恐外體吃緊於心桿手不能執住倘有此事宜立停轉動乘熱將木椎打脫或反轉動之方向如不過緊者即能活動若油已甚乾而已甚緊則打脫在難

車牀零工

尋常之車牀有相配之輪鋸能做多事其鋸套於軸上安於二心之間此軸有一凸圈輪鋸靠此圈而用螺蓋轉緊輪鋸之下有一平板平板之根可連於刀架之上又有移動之摺邊可配準鋸物之長短此種鋸徑不可過大亦不可鋸過重大之料因是磨之方不能加大也如鋸極薄之木片或牙片等輕小之物此鋸甚合用

薄木片薄牙片亦可用車牀削平其法用圓柱形之刀轉動甚速下襯一平板將木片置於板上推進其板之高低以配木片之厚薄

此與後述之飛刀同法

又以同法可安各種式之刀削成各種花線之木如第一百二十六圖夾架內之木就可以此法刻其槽其刀之厚薄必與架之凸脊相配

車牀亦用甚小之厚鋸或細絲屑之機或作齒形或鋸小塊之鐵此等事應多手熟長否則易鈍

凡做淺齒法將極小之鋼輪靠於極細之陽螺絲此螺絲在車牀上轉動其轉時亦令鋼輪同轉自能刻成輪周之紋工畢之後必焯火用以作別種輪上之凸齒用時必加以油

螺絲梳等器亦以同法為之與車螺絲之工略同其加力應平勻滑料應多手執宜直

車牀亦可配用小磨石以磨各種車刀此石用時必常添以水所磨之刀必靠於架上否則其磨石有消磨之多少而不平故其刀應向左右移動以免磨輪之面凹凸

又可備更小之石其轉可極速以磨光鐵器之面用石磨後再用木輪面上粘皮皮上用膠而敷以寶沙粉一箇輪上可安數輪第一用粗沙第二稍細其餘逐輪遞細末後用軟細鹿皮加鐵養於上用木輪之法俱宜乾磨自能極光極亮

上海營造局繪圖

無錫徐華封校

匠海與規卷三

英國諾格德譯

英國 傅蘭雅 口譯

無錫 徐壽 筆述


自行刀架之車牀

車牀之式多端有公用者有專用者自行刀架之牀固可兼刻螺絲然粗笨者多茲特初製公用之牀眾妙畢備所有尋常之牀不能做者此牀無不能之故無論專此業者能得利即玩耍之人亦能得趣如第一百三十圖即此牀之式也

此牀所作之工初學者似難盡知然能明其各機件之結構則其一切用法

自然通曉

牀用生鐵所鑄前圖為剖面形塔輪架安於牀面即照尋常之法塔輪軸之頭為錐形其軸孔或為本架之料或另加銅襯或熟鐵襯此法雖費工



第一百十三圖

兩器則加精塔輪軸之前頭即是軸體而其後頭用一領圈以二箇螺蓋配集

塔輪軸所受之推力有二箇螺蓋任之又有活動之襯圈二箇一為黃銅一為鋼架外再用雙螺蓋其換輪裝於塔輪軸之端而輪內又有一螺蓋即為輪殼所靠之肩塔輪軸上之大齒輪有一釘連於軸上使向頭移動小齒輪以熟鐵為之而作長較塔輪即套於此較而此較又套於塔輪之軸其小齒輪後有一螺蓋可將塔輪壓緊於軸此為速轉之時所用如欲慢轉則旋鬆螺蓋而塔輪即在軸上轉動可不與大齒輪同轉再扳兩心輪之柄以慢

第一百圖





圖 一 十 三



輪向前移過使接大小二輪兩心輪之柄圖上隱而不見
視圖易明其動法大齒輪之前面刻以度分並有指表可
當分板之用其指表不用之時或推下或取去


塔輪軸之右端作粗螺絲以裝車盤與套節軸心有孔作
細螺絲以裝車心

挺心架上之挺桿常為管形而內有螺絲架之底座有凸
脊可用螺絲橫動之而令挺心離其心線挺桿之面刻分
寸以為鑽孔之時所用桿端心孔之螺絲與塔輪軸端之
細螺絲相等則各挺心可以公用

塔輪軸之轉不逕傳於行螺桿而傳於牀後之呷軸此軸

之兩端用換輪可得各種之轉率然常用之轉率與塔輪
軸相等因與塔輪軸端同用四十齒之輪而其中間之接
輪以常法定於接輪架更換齒輪而改變轉率者此輪即
名換輪受動傳動用單輪而不改變其轉率者名曰接輪
接輪用兩箇相疊而不能改變轉率者名曰疊接輪以受
動者為首輪傳動者為次輪常用之法首輪為大徑次輪
為小徑則所刻之紋密於行螺桿之螺距若反用其大小
則疏於行螺桿之螺距

呷軸托架之旁有一圓摺邊接架吃連此摺邊之上法用
二箇小螺釘通過接架弧形之槽有此弧槽能令接架繞
甲軸之心而轉動便與大小換輪相切又有平行槽兩條
專用一槽常使刀架向左而行兼用二槽能使刀架向右
而行左行則刻右螺紋右行則刻左螺紋如二槽兼用或
用一槽而為單接輪則二代之徑與輪心之孔徑等而其
輪即在牀上轉動若用一槽而為疊接輪則其甲代之徑
作更小而牀外另有套管乙兩輪同裝於套管而以套管
在牀上轉動其套管倍長等於兩輪之厚管外有一方鍵
與螺蓋令兩輪同轉。接輪架可在呷軸上轉動而令其
槽或遠或近於塔輪軸之端接輪之狀能在其槽內任一
處定住此事裝配之用處詳後刻螺絲之款



呷軸之右端用一托架固定於車牀之側邊而在此端裝以傳動於行螺桿之換輪第一百三十三圖即車牀右端各輪之接法其接輪用大小兩輪相疊定於接架與前相同圖內之式為尋常左右移動刀架所用呷軸上有二十齒之小輪受動之首輪九十五齒傳動之次輪二十一齒行螺桿端有一百齒之大輪

第一百三十二圖即塔輪軸與呷軸之左端各有等徑之齒輪故呷軸之轉數必同於塔輪軸之轉數其呷軸右端有二十齒之小輪傳動於九十五齒之首輪則呷軸每轉一周而首輪必轉九十五分周之二十其二十一齒

之次輪乙傳動於行螺桿端一百齒之大輪則每轉一周其行螺桿必轉百分周之二十一所以呷軸每轉一周而行螺桿即轉九十五分周之二十乘百分周之二十一由是而塔輪軸必有二十二轉又二十一分轉之十三能令行螺桿成一轉其行螺桿每寸有四絲則每轉一周其刀架必進四分寸之一故行螺桿必四轉而令刀架進一寸行螺桿四轉塔輪軸必有二十二轉又二十一分轉之十三之四倍即等於九十轉又二十一分轉之十如即用此各輪每寸必刻九十絲半

車刻螺絲之牀惟刀架為再要所以初製新樣者甚多此牀之刀架其底板啗為整塊鑄成第一百三十圖即刀架與牀之剖面形底板之前邊正對行螺桿之各器內為開合螺蓋因其能開能合故即名之其開合之法有弧形槽丁與直輔並有兩箇螺釘通過弧槽而各旋連於合開螺蓋之半其中心螺絲之用所以制辦槽圖板不離本位此圖板之下旁另有一短軸通過底板下之摺邊其軸之內端有一螺絲齒輪與行螺桿相切外端有搖柄此器之用可以手搖其柄而使底板移動但其開合螺蓋必先使相離此法移動刀架能令甚速則行螺桿即當齒條之用所以行螺桿轉動之時此軸亦必慢轉如開合螺蓋未相

切而欲刀架小移動其速欲平常之速亦可將手緩搖其柄

搖此柄而移動刀架則刀架可在任意處起行如欲用行螺桿亦必稍動其柄使開合螺蓋之絲與行螺桿之絲相錯底板上之移動架丁與牀面正角方向移動其上有斜槽三條此槽之用所以壓住剝孔之體

叮架之移動即從底板內之螺絲戊旋轉此螺絲爲方紋每寸有十距前有一柄以手搖轉後端有二十一齒之螺絲輪此輪之轉在呷軸上有三紋螺絲之套管呷軸每轉一周螺絲輪必轉七分周之一而其戊螺絲亦轉七分周之一叮架必進七十分寸之一所以塔輪軸與呷軸之轉率相同則所車之平而每寸刻七十次

螺絲輪套在戊螺絲上能活動而不離其本位故刀架之底板可用手使之左右移動如欲令刀架左右自動必將套節已移進與螺絲輪之殼相切則套節與殼自有凹凸相錯而同轉套節在戊螺絲上但進退而不轉所以套節既轉則戊螺絲不能不與同轉

螺絲戊爲方絲其頸之襯在底板之前端而非底板之材料乃作大螺絲如辛中有平滑之孔此螺絲爲疏螺距另用小螺釘連於底板上

此疏螺絲長於底板內之螺蓋略半寸爲雙紋螺絲其螺距爲四分寸之三中有空心即爲螺絲戊之頸襯螺絲戊有兩箇相接之螺蓋在頸襯之左右兩邊此螺蓋在螺絲之前能將螺絲送回以省時底板外螺絲辛之端有一柄其螺絲戊之端能接此柄並分板內有一簧連於螺絲辛之柄面板之上有一胃立司壓刀器刀在板上可安任何方向只將上面螺蓋轉緊此夾緊之板可藉中心之釘轉至任何方向

壓刀架用手移動之法可轉架面板內小螺絲端之柄此小螺絲有二箇接連之螺蓋在其內令不離應當之本位刀架欲改置其方位則面板內之小螺絲可取出而調過即得柄在對面板之底有大狀插於腰節之孔內其面板即藉此狀而安任何角度且可在孔內或高或低用腰節上之螺絲挺緊令不動腰節連於移動架叮之面其叮板之上有三斜槽螺釘可安於任一槽內而壓緊腰節上挺緊之螺絲放鬆可將面板取去而換托刀之架

行螺桿原用塔輪軸之換輪所動然有時可用手動之所以桿之右端另有一螺絲輪用一小螺軸與之相切而其軸之外端可裝一搖柄此法不用之時必將其架之螺蓋放鬆而取下其小螺軸

塔輪架前之牀面有凹處則所車之體徑大於心高者亦能相容不用之時有相配之蓋補滿之

前圖之車牀原爲心高五寸可車桿體之長三尺圖之比例因幅窄而縮短者

自行刀架之車工

此種車工人手已無大用因壓刀之架穩於人手而更準祇須揀擇合式之刀依法安於架上而令其自行所留意者惟有刻削之深淺耳


或言運用此種器具之人不必習練手工因車刀能自行也此言大錯蓋未學習者雖亦能轉動器具而略似工作之樣然所成之物必不好而所作之工必不多且此種車牀之價既貴設有損傷亦屬可惜故無論何種車牀其用之之人必有四事爲要一要習練二要聰明三要謹慎四要耐心

用此自行刀架之車牀不甚在人心之雅俗亦不甚在學問之高下務在習慣其事方稱成藝故視其所車之物即知其藝之精粗

前言非阻玩耍之人不作此事蓋既好玩要必有聰明果能加意謹慎則所車之物亦能合用工雖稍慢習久亦能精到茲先論牀面上之各器與刀式後再論其用法

第一百三十四圖

第一百三十五圖




第一百三十四圖爲方錐鑽以鋼爲之可連於挺心桿之上其尖之角度同於常用之挺心第一百三十五圖爲長挺心凡車長細之桿用此最便與別種挺心略同

第一百三十六圖



第一百三十六圖爲比塞與比圈所以量準各體之內徑與外徑以代比徑規之用而更準多車同徑之物者宜預備此器大小數件


第一百三十七圖




第一百三十七圖內有一移動之扶架凡車長細之桿用此扶架托之此架用螺絲連於刀架之底板而襯殼連於架上設內之襯以鋼爲之以螺絲配準其高低圖內安置之式即是備用之式其襯應備三四副或用熟鐵作鉅形如丁連於架上與圖內之襯用處相同又有用鐵管以螺絲配準便於長軸用時套在未車之處此管可連於第一百三十六圖之架上

第一百三十七圖為四夾大車盤略與平面車盤相同惟面上有四夾可用螺絲進退之其夾常作高低三層以配各體之大小如為圓體可安於夾之外而反旋其螺絲此種車盤之制其夾有同時進退者然此但可用於圓體不如本圖之器無論何體皆宜

第一百三十八圖至第一百四十四圖



第一百四十五圖至第一百五十四圖



者俱以鋼條磨成角度一百四十七圖為同類之刀合於車刻輕體所用以鋼片為

刀架上所用之刀有多種茲將常用者言之各刀之式俱有分別大約以簡便者為佳如各種新奇之式無甚益處一百三十八圖為曲頭刀一百三十九圖為旁鈎刀此二刀可向左右車刻一百四十圖為方尖刀一百四十一圖為圓尖刀一百四十二圖為扁刀亦可向左向右一百四十三圖為粗車刀一百四十四圖一百四十五圖為簧力刀一百四十六圖為有柄之刀其刀頭有圖者有三角

之其口或圓或方或尖易做而易磨一百四十八圖為刺孔刀一百四十九圖為有柄之刺孔刀以上各種俱車金類其安刀之式與手執者不同

刀頭裝於柄內其螺絲宜緊然又不可過緊以致扭傷螺紋刀柄壓在架上不可過於伸出

車刀之鋼應上等者或用別色麻鋼為之殊不使用道具之價雖貴究可耐用反能受益又有惜鋼而兩端作刀口亦是大病

刀口應與車心等高惟剝內空刀可稍高

各廠之工令體轉動之速各不同甚至一廠之人亦不同惟其速應與料之性有比例又宜比執刀之各速稍小因手中執刀可暫進暫退以散其熱自行者不能停歇不及散熱

大廠內之工轉率必小小廠內之工轉率必大廠主自管之工轉率亦大天熱時之速小於天冷時之速此不與料性相關其故自明工作之人又有許多妙法以蒙廠主而自圖省力如轉動太慢而刀入極淺或刀入雖深而其左右移動甚慢此等事俱是工師之責

轉動車牀所需之力亦為要事但平常之人不甚經意應在足踏之車牀習練數月則知各事需用之力並知刀之

合式與否因不合式用力必大欲圖省力自然講求刀式其手執刀而出若干力必與自行刀之出力同理

凡車生鐵與黃銅不必加滑料熟鐵與鋼必用滑料滑料用足所需之力更少所車之體更平滑料又能散刀之熱而轉動可稍快

車時生熱刀口必軟必有空費之力設生熱一率則其空費之力為七百七十二尺磅

滑料有數種以油為最好惟價最貴次則肥皂水為常用而最賤之物為鈉養水鈉養水而再添以壞油則更好若用清水則車牀不久生銹添以鈉養不但令水發膩更能令鐵不銹鈉養水用於熟鐵與鋼生銹甚少生鐵則易生銹幸生鐵本不用滑料而車牀之生鐵常有油在面上不必慮其銹

前言各事之外惟執刀之工不多用滑料因難使滑料正滴於所車之處也自行之刀則有添水之器安於刀架而隨刀移動此器有滴水之管或在高處作大箱用象皮管通至所車之處因高而有噴出之力所噴之水適可在刀口相切之處

用礮之時其速可加一倍不必用滑料只在礮面上加油數滴

各種金類每寸刀紋之數以一百為細者四十為粗者其每寸一百與四十之意即刀口行過一寸之時體轉一百次或四十次

金類之圓柱安在二定心之間用轉擔如第七十圖與手執刀之法同如已有圓孔用心桿如第七十七圖將體套在其上如有螺絲孔之體可套在螺絲心如七十九圖圓柱體而有螺絲者可用螺絲孔之轉擔如第七十二圖如為大體可連於平面車盤如第一百二十圖或連於四夾車盤如第一百三十七圖

茲將尋常所車之體二三件一言之表明金類體應用之法

生鐵或鋼之圓桿長十二寸徑一寸檢得合式之料長十二寸零八分之二徑一寸零八分之二兩端近於心處作心孔將轉擔旋於桿端而安於二心之間再將挺心架移上挺住用一百四十二圖之扁刀車平一端調過鐵桿而車其又一端略得所需之長如近心處有凸出之鐵亦須車淨取去圓挺心而換以方錐鑽將桿如前安上另用平頭方梗壓於刀架略近所車之體鑽尖與方梗之端並加以油塔輪緩轉而方梗漸漸推進至周圍相遇而止再將挺心架之手輪漸漸轉進令心孔稍深取下其桿調

過以同法爲之後將小鑽在二端之心孔加深十六分
之三或四分寸之一換上圓挺心而將桿安上心孔內添
油一滴仍將快扁刀車平二端得其準尺寸換刀車其全
體如一百三十八圖一百四十三圖一百四十四圖一百
四十六圖一百四十七圖皆可用將比徑規配準一寸又
三十二分寸之一車其桿得此徑數此宜令刀架自行至
桿端而止另將甚快之刀在一端細車長二十分寸之一
得所需之徑而以一百三十六圖之比徑圈試之此圈必
須套上甚緊再令刀離體極微車其全桿略得一端所試
之徑此後之工或用舊磋磋之或用一百四十五圖之鑽
刀車之此刀之好處不致深入設過稍大之阻力即能自
讓如桿必得極準而極光須先車得稍大之徑後用木夾
如第一百零五圖或鉛或紅銅作襯多添寶砂與油令體
轉動甚速或將紅銅磨器連於刀架令體快轉而磨器緩
緩行過每用比徑圈試之此必待冷否則熱時雖準冷時
必小

長細之桿不能用尋常之法因桿有簧力自欲離刀二端
定住中徑必大其刀愈至中間而桿之簧力愈大故凡長
桿必先用常法定其心而打直粗車之時再試其直否然
後用扶架隨刀移動如桿不甚軟可在中間車準即在此

處連以扶架其襯用套圈安於殼內如用「形」之器則必
壓緊甚穩而多加鈉養水此水須在刀後滴下一以潤刀
一以洗去鐵屑如不洗去必積於「架」之中而桿即離開
桿既離開刀入必深刀入之深必等於鐵屑之厚桿面之
所不平俱由此事也

「架」雖爲通用之器然不甚好如鐵質不純而所車之桿
甚小尤不合用

桿端因挺心定住不致軟讓故可先車其端略長一寸或
二寸再將扶架配在其上令隨刀而移

車去之料欲甚多不能一次爲之者則第二次仍同第一
次之法其刀尤宜鋒利如用「架」亦須配準否則不能各
處平勻如起動之時太緊或配準之處比別處更小則刀
架移至大處而刀必深入桿徑由此而小扶架過此小徑
之處桿又離開其徑遂大所以桿有一處或大或小則其
餘各處必反其大小

刀鋒缺而不換亦有此病因刀鋒與扶架之相距加大則
車成之徑亦大扶架移到此處又因徑大而刀深入桿徑
反小及至扶架移到小處其徑又大

雜鐵所做之長桿質內必有極硬之處刀鋒遇之立鈍則
桿之此處必成扁圓如有此形則以後俱有此形而遞更

爲正交方向

「形之架有此各病然鐵質純而人留心亦可得長細之桿無大差所以常有有用之者因其易於裝配也一百三十圖內之扶架爲公用之器其式雖繁而其益處則更多殼內之襯欲更換不必移動其架每車一次易配更小之襯此架之襯以金類爲之三四副可備尋常之用其襯應在刀後則刀可行至盡處而無礙扶架上有鈉養水之桶此桶能起落轉動而隨遠隨近如有礙事亦可取去

車削平面其體或套於心桿或壓於車盤如第一百三十圖之四夾車盤是爲最便無論何等形體何等刀向俱可用如車大面必慎轉動之速愈近心處速宜愈大

尋常車工自右向左平面則自心至外無論直車橫車其

刀略可公用惟安刀之方向爲正角

彎刀最便平面如所車之體套於心桿則更便凡大徑之體其側邊用彎刀亦更便如不能用此種刀則刀架不能湊便而無法可車

一百四十三四十四四十五各圖有簧力之刀可車平面亦可車柱體如有凹凸之處其刀之各形可任意爲之無論何種材料皆可用此種簧力之刀其口寬八分三至一寸如車各種凹凸形雖寬四五分亦可

凡車平面其塔輪軸並所車之體母稍搖動必須配準塔輪軸接連之螺蓋如所車之體靠兩箇定心緊住者則塔輪軸藉有螺絲之壓力雖軸頸稍鬆亦是無妨如用平面車盤則無有壓力而所車之體不準矣車工細究此事則軸頸必以房內之熱度配準然此亦不常見惟配準之螺蓋不宜多改動爲要體之內面或大孔則鈎刀之彎左者最合用欲刻小孔則用一百四十八圖之式若作小者可刻深孔而不礙對面第一百四十九圖爲有柄之刀亦便於難到之處惟安此刀須稍高其直動之工同於柱體之工惟宜慎進刀太多而傷盤面徑欲極準當用比塞孔內不必磨光俟體冷時比之如欲磨光必乘熱時比之待冷而施磨工其徑適準

凡用比塞安進宜正如體尚熱取出必速否則孔徑收小而束住偶忘此事而塞難取出不可即用大力強拔須先試以輕手而不應可在體外加熱令漲大比塞之外端滴以水自能鬆而易出矣

此車牀不但能車柱體與平面又能車各種圓錐形刀架直行於牀面恒與牀面平行所以車成柱體亦必與心線平行

第一百三十圖刀架叮循底板之槽而橫行恒與牀面爲

兩層架並動之時刀雖直行而必漸離心線故成錐形此

錐形之角度依二動遲速之比例如將所成之錐形依其

心線剖開則剖面形爲兩等邊之三角形其垂線等於刀

架直行之路而底線必等於離心之路之倍

刀口所行之路必等於底線平方與垂線平方相和之方

根所以二層並動必以此數配之而車牀兩端之接輪依

齒數配準

桿體之角度不甚大則將刀架面板配準其角度以手轉

螺絲行其刀或以常法車之而將挺心稍離中線使桿體

之心線不與牀面平行如挺心架之端欲大則移遠於刀

欲小則移近其挺心所移之路爲桿體此端大於彼端之

半此數與桿體之長短不相關但爲刀自此端行至彼端

與心線之較

嘗有人特作一挺心架以剗錐形之孔但此各件最難配

準接輪又不能接準殊非善法故欲剗錐形之孔可將面

板安準角度或兩層並動

自行車螺絲

前言執刀車刻螺絲之法只須知螺絲之形即能仿造若

用自行之器其理較深必先知曉幾何之理

角度各處相等故將柱面之線蹟舒作平面則螺絲線變

成斜面其長與高之比若圓柱周與螺距之比如螺絲繞

一周則所進之路爲螺絲之相距

二線之相距謂之螺距即螺絲行一周之平相距凡螺絲

可任作多絲惟其相距必俱等

線繞之蹟舒作平面則圓柱之周與螺絲之距與螺線合

成正角三角形其垂線爲圓周其底線爲螺距其斜邊爲

螺絲

昔時之車工因無專作螺絲之車牀故藉前理爲之先將

硬紙或極薄之銅皮剪成三角形而包於桿上依其斜度

畫線作識依線鑿成細痕而再磋深此法雖甚粗而造成

之後亦能甚準且費工亦不多今雖初設專器舊法仍不

盡廢

自行車架所作圓柱之事俱是車刻螺絲之工因刀鋒移

過而過柱面必成螺紋之蹟故每寸六十轉而設以柱面

攤開亦成平面而爲三角形其底線爲六十分之一如

將長鐵桿以一端用四夾車盤夾住又一端含於扶架之

木枕則枕孔之內面自成陰螺絲之迹痕所以尋常車削

之桿其螺距甚密而紋甚淺若作螺絲之用只須疎而深

英國製造家名回德活特歷試多年以定常用之螺絲而得其分寸之比例此種分寸謂之回德活特準螺絲今之製造者大半遵用而受其大益回德活特當時所試之各事此不贅言祇將其所得之各數列表

凡方紋螺絲疎於同徑之尖紋者一倍
回德活特螺絲其陰陽紋剖面形之角定爲五十五度其
陽尖與陰底稍作圓形

[illegible]

尖紋之絲最易造而最使用然有數式以配合用如第一
百五十圖其鈍紋者如甲爲尋常器具所用方紋者如乙
爲常欲進退者所用又有爲丙或庚之形者丁爲深絲之
用小螺絲常作此形其圓絲戊爲大徑之切線螺絲所用

[illegible]

其形同於齒輪之齒尋常切線螺絲亦用尖紋爲之已爲銳角紋常爲木螺絲之用

前列之表不必盡照其尺寸爲之然常用之器具其絲之任力必與內體相等故其力必平分相任則前表爲適宜之數所以各種桿上刻螺絲依表內之數

不宜更粗如大徑之槲又宜更密

行螺桿之螺距不必與桿徑合比例如桿徑一寸或一尺而刀架之行相同則每寸之絲數必同刀架移過一寸而塔輪軸所轉之數亦同故欲作若干螺距之螺桿只須推算若干齒之輪轉動若干周不必問螺桿之徑

以上所言之車牀其換輪在牀之右端卽呷軸傳動於行螺桿之處其別件不必改動

尋常車柱體不改塔輪軸與呷軸之轉率而在右端用換輪如密於一寸九十轉半或疏於五寸爲一轉則其換輪必在兩端並用則一寸內能刻一千三百絲之密或能得七尺爲一絲之疏茲將各種絲數所需用之齒輪立表此表應刻於銅板而綴於車牀便當之處則換輪時可省推算之工

更換齒輪俱在牀之右端如欲一寸得一百或二百或五百轉則在甲軸左端換大輪令其轉遲於塔輪軸二分之一或四分之一或十分之一反之而欲螺距極疏可用大輪裝於塔輪軸令甲軸之轉比塔輪軸更速

行螺桿換齒數	傳動之次	受動之首	甲軸換齒數	每寸之絲
一〇〇	二〇	一〇〇	二〇	九〇〇
六〇	二〇	一〇〇	二〇	六〇〇
五〇	二〇	一〇〇	二〇	五〇〇
四〇	二〇	一〇〇	二〇	四〇〇
三〇	二〇	一〇〇	二〇	三〇〇
二〇	二〇	一〇〇	二〇	二〇〇
一〇	二〇	一〇〇	二〇	一〇〇
六〇	二〇	一〇〇	二〇	六〇〇
五〇	二〇	一〇〇	二〇	五〇〇
四〇	二〇	一〇〇	二〇	四〇〇
三〇	二〇	一〇〇	二〇	三〇〇
二〇	二〇	一〇〇	二〇	二〇〇
一〇	二〇	一〇〇	二〇	一〇〇
六〇	二〇	一〇〇	二〇	六〇〇
五〇	二〇	一〇〇	二〇	五〇〇
四〇	二〇	一〇〇	二〇	四〇〇
三〇	二〇	一〇〇	二〇	三〇〇
二〇	二〇	一〇〇	二〇	二〇〇
一〇	二〇	一〇〇	二〇	一〇〇
六〇	二〇	一〇〇	二〇	六〇〇
五〇	二〇	一〇〇	二〇	五〇〇
四〇	二〇	一〇〇	二〇	四〇〇
三〇	二〇	一〇〇	二〇	三〇〇
二〇	二〇	一〇〇	二〇	二〇〇
一〇	二〇	一〇〇	二〇	一〇〇

以上各輪專作右螺絲其刀必從右移至左如欲作左旋者亦可用同比例之輪但必再加一接輪連於接輪架之槽內加此接輪其轉率不改而但改轉之方向

表內所設之各螺距俱是常用者此外尚有數種暫用之螺距則可臨時推算以下特設簡便之法足為各種更換接輪之用

將所車螺絲之螺距以行螺桿之螺距約之即得行螺桿之若干轉相配塔輪軸之若干轉如欲車每寸七轉之螺距則塔輪軸之轉數原為七行螺桿之轉數原為四已知所車之體與行螺桿轉率之比即易推算各輪之齒數

每寸有若干整數之絲數固易推算如有小分數則推算稍難然小分數與整數之推算略相同只將分數螺距與消去分數之任一數相乘再將行螺桿之絲數以此數乘之即得相當之轉數如求作一螺絲其螺距為十寸有三三絲即一寸內作一絲又十分絲之三則將一又十之三以十乘之得十三為塔輪軸之轉數再將四以十乘之得四十為行螺桿之轉數又如二十二寸有三絲即一寸內作二十二分絲之三則以二十二之三乘二十二等於三為塔輪軸之轉數以四乘二十二等於八十八為行螺桿之轉數

螺距之數大於二寸至三寸則行螺桿之轉甚速於塔輪軸之轉故轉動之時必需大力而皮帶常欲滑過或皮帶加潤而加緊又恐接輪脫落及輪齒斷缺之病故必另有法助之即可大至一尺一距或數尺一距

第一百五十一圖

第一百五十二圖



車刻木螺絲之刀如第一百五十一圖其刀之刀口必與螺絲其一為刻內螺絲無論硬木

軟木俱可用

車刻金類螺絲之刀與一百四十一圖者略同其口必與陰紋之角度並螺角之斜度相配所以各種螺絲之形必

配各式之刀否則刀之側邊必磨所成陰紋之邊惟甚小之距並甚細之紋亦可以尋常之刀爲之製造大廠常備各種刀式而人家玩耍者究屬多事故設新法可以一器車成各種螺絲即用刀頭安在柄內任作何等角度如第

第一百五十三圖



一百五十三圖此乃新創之器甚
是便用視圖即知其做法之簡用

圓鋼條與柄端之孔相配其刀口依螺紋之角度磨成其裝於孔內依螺角之斜度故無論螺角幾何可轉刀而得螺角之斜度易於求知最簡之法預定其所需之角度而試刻淺痕即依所刻之痕而扭轉刀頭配其角度

車刻母螺絲之刀與一百四十八圖略同但其口亦必與螺絲之形相配如孔徑甚大者可用一百四十九圖之刀柄而配準其刀頭但此圖之式有一病因柄之前端伸出不能直刻至孔底

有柄之刀壓於架上同於尋常之刀此種刀式不但專刻螺絲所有別種形體以及硬木與別料俱能合用

尋常螺絲用一箇刀刻至略得粗形再用螺絲梳成之或用手執或壓於刀架如在刀架其器應有簧力有數種不常用之螺絲必用同式之刀刻成而不可更換別式第一次所用之刀比刻成時之刀稍小後用準形者成之

螺絲細密者無論或外或內不欲全做絲紋則先車一平行槽在螺絲欲住之處刀可至此而止刀架退縮之時可免傷刀方絲或大螺距之絲可於螺絲欲住之處鑽一孔如有數絲者則每絲必鑽一孔螺絲起頭之處宜先車成一二絲則刀至此已知其合形

刀架尚有數事大半爲車螺絲與同類之工所用茲將螺絲之工詳論作式

螺絲以鋼爲之每寸十距欲爲母模之用則檢前表此螺距合於四分寸之三之孔徑如作公模必依此數爲內體之徑而其外徑則加大絲深之倍故鋼模之胚必依此內

外徑車成大小兩節其小處即爲絲底
欲車之桿依法安好將刀磨成相配之角度而壓於刀架略與心線成正角配準換輪而扭上開合螺蓋左手轉動塔輪而右手進刀視刀鋒與體正相切然後放鬆相連辛柄之小螺絲令指簧靠於分度板之分數將辛柄向左移上刀即離開所車之體遂令塔輪左轉俟刀行至體之右端將刀架螺絲轉動分板一分或二分將乙柄移至尋常之處則刀必稍進再令塔輪右轉刀即刻成螺紋至左邊則起乙柄而再左轉塔輪乘此退行之時其刀可進一分或二分俟刀至右端而再右轉塔輪刀又循前紋而再刻

如此爲之成而後止

螺絲欲精刀必鋒利而合應富之式刀頭之側面不可在

陰紋內相磨滑料亦必足用

塔輪將欲左轉之時其刀必先退離刀架行至右端刀尖

不可遇右端之挺心

尋常之螺絲可用螺釘轉擔旋於所車之桿若欲換刀必

合於已刻之陰紋

初學車工者必以爲柱形之體刻成螺紋則左轉之時其

刀必仍合於前紋然刀架退行塔輪軸必左轉幾分始能

起動此因輪齒與螺絲皆有鬆隙故刀口與陰紋必稍抵

梧也此事已見前論

車刻內空

前言各種刻孔之工俱可用自行刀架爲之所以刀架各

種動法能代執刀所不能作之工常法將體

壓緊於刀架之上其刀桿安於二定心之間


刀架移向左右刀桿轉而不移如第一百五

十四圖爲刀桿以鋼或鐵爲之兩端有心孔

中間有數箇長方孔刀安於孔內與前一百

十六圖之式相同此圖之刀式有數種以配

各工之用如車大孔宜用更大之桿而刀亦



更多或四或六或八依孔之大小而配其數刀桿上另有
套管或套盤各刀安於其上安刀之法亦用劈打緊其動
法與前相同或在套管周圍之槽內鑲以硬木則硬木靠
緊體孔之內面而刀桿不振動此法比周圍多用刀者更
準

此種車刻之事其孔或是鑄成或是粗鑽而成必令孔之
中心與車心正對擇用何等刀桿而將刀配準應刻之深
塔輪轉動之時將乙柄推下則行螺桿漸移其體而遇轉
動之刀凡刻孔之工其刀應接連旋轉而不停至於細車
更宜不停因其體既冷而後再車必致孔之兩端不等徑
凡用小桿必用甲刀或乙刀其甲刀爲車平孔之兩端即
同於第一百十五圖肩鑽之用如孔之邊或凹處必用丙
刀如刻螺絲必用丁刀或戊刀然此二刀不常用因刀桿
之左轉與體之退出甚是不便惟習熟之人而慎用其刀
則刻成之螺絲亦能精細

刀口所受之力或甚大則其桿必搖顛故宜用一百二十
六圖之扶架托之愈近於刀爲愈好

雜體

第一百三十圖刀架上戊螺絲後端之器前尙未言此器
之用專車雜形之體此器與蒲蘭架特並魯斯之車床俱

不同而其用處則更多

如有一箇不動之點令遇轉動之體則其點引長而成平圓線如其點遞更向轉動之體進退則不能成平圓其所成之形在轉動之遲速與進退之多小相關此事之消息卽刀架後之器能令刀尖遞更進退而成所需之形

甲軸上有熟鐵之錐形小輪此輪之心孔有方鍵能在軸上隨底板而移動常與同式之錐形輪相切此輪連於直立之短軸短軸之下端有齒輪後又有直立之軸而長於前軸下端亦有齒輪卽受動於前軸之輪中間之接輪或單或雙定於接架之上旋緊此架之螺蓋應作左螺絲接架有一槽以定接輪之狀

後軸頂上有圓底盤其上更有圓面盤配連之後不少搖動卽同於整者此用螺釘兩箇俱有丁字形之頭安於面盤之弧槽而通過底盤面盤之邊刻度分底盤之邊有指表面盤可轉若干度分而用底盤下之螺蓋旋緊如將面盤之邊變爲切線輪則更易配準

面盤之上有數孔孔內作陰螺絲以受同徑之螺釘中有
一大孔亦有螺絲其陰螺絲之用以連凸輪與面盤其中
孔之用令凸輪定在其處只有一釘使牢此釘與凸輪上
之孔相配

刀架之戊螺絲向後伸出後端有一相配之枕其移動之直輔安於枕上用螺蓋連在戊螺絲之外端直輔有三孔內孔爲螺絲之枕外孔與直輔桿相配而移動直輔別有數孔所以連數種磨器磨器之形必與樣板之形相配磨器或爲圓桿或爲小軸上之軋輪或爲一點

塔輪轉動之時則呷軸上之錐形輪亦轉而歷傳其動至凸輪此輪轉時壓住連於移動直輔之磨器而直輔桿必帶動刀架故其戊螺絲亦往來移動而其架面之刀卽進退

凡用此器宜在塔輪未轉之前先去其戊螺絲包住之螺蓋所有進退之路必夠戊螺絲之來往否則機件必有斷折之患

戊螺絲進退之速必與樣板之形有比例而其形自能限制所車之體而成所需之形其磨器切於樣板之法用繩挂錘而經過滑輪令刀架在底板上移動而不改變樣板之壓力刀架離心愈遠重物舉起愈高

磨器應以鋼爲之全體極光而焯火樣板亦應以鋼爲之生鐵或熟鐵雖可用而稍遜

刀架之底板應時時添油令滑澤則磨器之錘可以不甚重錘體固不可過重應試準其若干爲度

樣板需用之形無甚難求但其形未必與欲車之體相同如無現成者則有法能用略同之式車其體亦可不差又有數體本不能用相同之樣板須推求各件之轉率而成之

如用原樣板而令其心與圓面盤不同心則將體運於車盤而刀在其面所成之形藉刀尖之方位並藉與車心之相距並在車心之或上或下從此得四款如後

一尋常車刻其刀尖必與車心等高

二樣板與所車之體轉率相等而刀尖所成之形小於長圓樣板則其形略等於動物心之形每轉一次其形愈真至甚小之時其線必交而成連環形

三所車之體之尺寸與樣板之尺寸相等則所成之形必相同而必為長圓形無論何形之樣板可類推

四所成之體大於樣板其形仍與樣板同而長圓之二心相距不加六因刀尖之動仍相同

刀尖着體成長圓而以行螺桿動其刀則成長圓柱體此體之長可等於車心與挺心之相距即與尋常車工同欲車橢圓形其樣板亦必為橢圓而其轉率必與塔輪軸相等或可用長圓樣板轉兩次而令體轉一次無論何法所成橢圓之形大半藉刀之方位如改其刀之方位則各

種形之橢圓可用一箇樣板成之

刀以常法藉行螺桿而動則長圓柱體與橢圓柱體俱可車

長圓柱體而錐形者橢圓柱體而錐形者其工與常法之圓柱體相同即令挺心架偏於車心線

長圓柱體之絞振者或橢圓柱體之絞振者其工令樣板之轉率或快或慢於體轉之率長圓柱或橢圓柱每轉一次其大徑必常變其方位如體之轉率與樣板之轉率其較為百分轉之一則後一轉之大徑變其方位而在前一轉之大徑百分轉之或前或後二十五轉之後大徑移過四分周之一五十轉則移過半周至一百轉而移過一周此體之形甚奇有似雙線螺旋之意而刀則向前慢行如樣板之轉快於體之轉則螺紋左旋慢則為右旋

大徑振過一周之距在體與樣板並行螺桿三者之轉率如體每百轉而大徑振過一周則體轉一百之內刀所行之路為兩大徑同方向之相距若令挺心架偏於心線而令車盤之轉或快或慢則車成之體為錐形橢圓柱體等之絞振者

行螺桿以常法用換輪動之則可成繞轉數周之絞振紋如行螺桿與後軸不相接而以手動之令進若干轉則成

逐段有大小徑之體即竹節形

以上各體車成而再刻一次螺紋於面上亦無難事或用

刻輪齒之輪槌或尋常之刀或後圖之方套管鑽

各體無論木類或金類可用車刻尋常柱體之刀或刻輪

齒之輪槌

各法車成之各形略可推廣至無窮下卷論花線之體詳

之但以上所言之形已可明各種變法之理

論車花線之書未譯

樣板等器轉率不可甚速常以愈慢愈好如用輪槌轉須

甚慢不可以尋常之皮帶宜用行螺桿上之螺絲與相切

之齒輪動之凡樣板之轉速於塔輪軸或等於塔輪軸則

用此法為最便

凡作凸輪用以上所設車刻雜體之器為最便其刀或用

尋常刀架上之刀或用輪槌必依凸輪之形式與尺寸為

主此法好於用平面樣切去之舊法

刻刻彎曲之槽或彎曲之孔亦可用前各器為之並將後

圖之方套管鑽壓在架上用樣板作成之

所車之體其橫剖面為雜形而直剖面為直線則與樣板

之轉率必相等如所車之體與樣板欲不同則其轉率亦

不同

樣板慢轉而所車之體快轉則其橫剖面不作雜形而作

圓形惟其直剖面為雜形如錐形軸與同類之各體作此

工之樣板必為漸伸線之形而漸伸線之兩徑較能定大

小徑之比例數其行螺桿與樣板轉率之比能定錐形底

徑之實數如兩徑較為四分之二則大徑大於小徑半

寸而錐形底徑必等於樣板一轉之時內刀所行之路

長圓為樣板而令慢轉於所車之體則車成之體橫剖面

為圓形而其直剖面有迭更內外之曲形大徑小徑之較

等於樣板二心距之倍直線之長等於樣板一轉之時內

刀所行之路此雜形可作任何長或可在數處令成平面

錐形此體之外面又能作或粗或細之螺紋同於圓柱形

面之工

以上各工樣板之轉必甚慢故無論所車為金類或木類

其轉率如尋常車工之速可用尋常移動架之刀

車工宜備數種長圓之樣板其二心之距各不同以為常

事之用且於一板又可作一長孔用螺絲釘連於圓面盤

有此長孔即能改變樣板之二心距最為便法明其理者

又能於長圓樣板想出多種用法如汽機搖桿中節必加

大其直剖面兩界之曲線略合弧形而半徑甚大即用長

圓為樣板自可配其轉率而得其弦之長又如塔輪與皮


帶相切之面必為曲形作此曲形亦可用長圓為樣板

直桿之上作凸圓或平線尺之輾軸或圓肩之螺釘等其工即與車柱體者同車工不必常立於旁惟換刀之時必慎所換之刀尖準在原刀之的處又法樣板可自移其刀令不刻此於刻螺絲等為甚便

輪齒

製造之工刻齒輪之事為最要如用專器則價值較貴故作小機器連於車牀之面其價既廉而用之亦便又能另做別工殊屬更便

第一百五十五圖之器可連於尋常車牀而刻輪齒等事呷為架其底刨平有一長孔上有兩層平面板彼此成正角用甲乙二螺桿移動若與牀面欲置任何角度則將螺蓋丙放鬆令甲板高低而繫其螺蓋丙




第一百五十五圖

呷架之底板用螺釘連於刀架之底板亦可置任何方向其平面往來之路即與車心線成角度兩層平面板移動之處俱有襯條雖至消磨而鬆即可旋緊乙平板之

上下俱有伸出之臂上臂有孔可受輪礎軸吃之頸下臂之孔皮中含螺鍵以受軸尖此螺鍵上下俱有螺蓋可消


第一百五十六圖



患吃軸之鬆緊輪礎如第一百五十圖套於吃軸而在凸領與螺蓋已

之間其不活動之法軸上有方釘輪礎之孔有方槽使相錯而不机軸之上端有齒輪庚亦用方釘制之此輪與小

第一百五十七圖



齒輪辛相切小齒輪上更有滑輪壬同裝於丑軸子子為側滑輪

第一百五十七圖之軸所

以裝刻木之刀此刀宜在礪石用油磨快軸之上端有滑輪用繩牽轉比齒輪更速因刻木本宜加速也此軸配於架上之法同於一百五十五圖

輪礎所作常用之齒輪分為六種其一平輪其二錐形輪其三螺紋平輪其四螺齒凹輪其五胡客斜齒輪其六齒條

平輪者其齒在外周而與輪面成正角如一百五十五圖之庚辛其軸彼此平行

錐形輪者其齒盡合尖錐線而與輪面作斜角其軸必在一箇平面內而彼此成正角斜齒錐形輪與前輪同其軸

不在一箇平面內

螺旋平輪者其齒與輪面作斜角乃多線螺絲之一段而其螺距甚大其軸不同平面而成若干度之角不欲多減速者用之

螺齒凹輪者齒面作凹形而合螺旋故以螺桿動之其軸不同平面而成若干度之角欲減速者用之

胡容斜齒輪者與螺旋平輪略同一輪為多螺絲右旋之一段又一輪為多螺絲左旋之一段此輪之用同於平輪而轉動則極勻英國不多用此種而別國則常用如法國

京都博物院內有數種機器用此輪甚巧齒條者其齒如平輪之式乃無窮大徑之輪之一段常與平輪相切螺旋齒條其用並同

現在所造小齒輪多用威力司之法從前造機器者各人自出新裁所以今之齒式甚多但無論何種其雕刻之理並同

齒心距之大小必與相切之輪同數如將兩輪之齒心界徑作反比例或將兩輪之齒數作反比例即得轉率之比例齒心距者即兩齒之心在圓周上相距之數

小齒輪之齒心距常以齒心界徑每一寸配齒之數如言十心距即徑每寸作十齒故徑有五寸而為十心距者必

作五十齒此種命名甚便所以用之者多齒輪之料俱用整塊先將料胚鑽中孔車平外面而刻齒尋常用一箇輪碰作齒空或有先作粗空而後作準式之輪齒無論何式其輪碰之式必與齒空相準試畫一百齒之輪圖與二十齒之輪圖相比其分別輪愈大而齒空愈小雖兩輪多少一齒而兩輪之齒空必不同惟此不同之形極小目力之所難辨以同器作之可也如較數多者必不可用同器此輪碰之價值雖貴母因貴而不換肆中俱有準式可購或竟自製如後法

欲刻之輪先以常法車好如用前器治之則塔輪之皮帶取去因塔輪不必轉也將指表移上指於塔輪之前面如第一百三十一圖之式塔輪前面所有之分度能分輪周成若干齒如用換輪可將手轉動行螺桿一轉或多轉則能令塔輪軸轉過若干分轉之一如尋常之分度板不合所需之數則另備一板而面上另作所需之分以連於塔輪軸之端其塔輪軸之小齒輪必先取去再將刻齒輪之器安於刀架之底板必與欲刻之面平行而其相距配準隨轉螺桿甲令輪碰之心與車心線等高後以牽繩繞在平滑輪壬之槽內而兜過側滑輪子子之下則小輪轉而輪碰之軸亦轉輪碰之轉率必大於車同料之速其滑料

與常法之車工同

刻平輪之齒宜直動則以手動其刀架或動乙平板之螺桿刻成一槽即二齒中間之空處遂令刀架離開將分度板移過一分而再刻之

刻錐形輪之齒其齒向錐尖漸小不能一刻而成齒空其應配輪之厚合於齒空小端之闊其平板乙必與齒底平行輪碰之面向下稍斜先刻齒之一邊即移分度板而刻第二齒之一邊如此全刻各齒之一邊而再刻各齒之對邊斜齒錐形輪亦以同法為之其輪碰之面更斜依齒之斜度為準

刻螺紋平輪之齒將平板乙與車心線平行輪碰面之斜度依齒之螺角令碰直行之法必旋乙螺桿作此種齒輪須特造一種輪碰刻之其式與動螺紋輪之螺絲相準先用別種輪碰薄於欲刻之空此碰不可直行祇將刀架進退而刻曲形槽然後換上螺絲形之碰而將心桿上之帶動器取去任輪與心桿自轉再將碰配至所應當之高又配輪厚之當中處遂令慢轉而入前刻之槽中則所刻之輪自隨螺絲形之輪碰轉動再旋刀架之螺桿令碰緩進則所成之螺槽勻而且準

刻螺齒輪與斜齒輪以同法為之此種輪可在尋常之車


牀用一尖之刀刻之與刻螺絲同然不及用輪碰之善法用尋常刻平輪之輪碰安置機器與刻螺紋平輪相同輪碰直行之法將塔輪與行螺桿用換輪承接而令刀架在牀面移動轉此行螺桿即在接輪之上用搖柄故又能令塔輪稍轉過如欲輪碰退離則旋刀架底板之螺桿同於尋常刻螺絲之法分齒不用分度板而配準一齒輪其齒數與所刻之輪或同或倍每刻一齒則移前一齒或二齒刻齒條之齒將條平置在車牀之面以輪碰之軸平臥而使輪碰直立其牽繩不兜於子滑輪而只繞於滑輪王之上令碰前行之法則旋螺桿乙分準齒心距之法必動刀架之螺絲

平齒輪大半為正圓間有橢形者凡雜形之齒輪可用前法與前器為之又可用刻齒輪之器為之則必用樣板其齒心距必以手分之因其分度板不能用也


以上刻齒之器只能作小徑之輪如欲作大徑者須變通其法則另配一軸橫置於車牀之面此軸之後端加以分度板而前端套上所欲作之大輪此輪伸出於牀邊之外所用機器以前法安置其刻工亦同此法能作輪徑六尺至八尺者惟其齒心距不能過大

母輪碰

圖九十五百一第



圖十六百一第



凡刻小齒輪如鐘表所用者其輪以小塊銅為之先如常法車準而於全周磨去若干分以合齒空之式此法亦可作更大之體並別事所用之輪磨但此尚非正法所有大輪磨無論刻齒與別用應在專器之上造成大能省工而更耐用所作之工亦更精

第一百五十六圖為輪磨第一百五十八圖即造此輪磨之器此各種乃專器上所造成者英國新藝公局存此各式又一千八百六十二年英國博物院內有里子地方非而本公司所造之各式

第一百五十九一百六十兩圖之器比尋常所用者更簡此器有底板甲連於刀架之底板用二箇鷹尾乙而螺蓋

藏在孔內甲板之底有一摺邊合於刀架底板之槽能令甲板更堅定而不離應當之處常有一邊與車心線平行又一邊為正角

甲板上有二箇平面板如丙如己其相切之處各有制條以成移動之路此二路安準正角又有丁柄與戊連桿能使丙平板進退丙平板之動路與車心線為正角而已

平板之動路與車心線為平行

移動平面乃生鐵鑄成其上層即作立軸庚之基趾此軸以硬鋼為之而在架之頸內轉動如圖內之虛線

母輪磨為截圓錐形鋼為之周琢細齒如圖安於軸端者即是其底與車心等高此為造器之器與刻齒之磨體異而用同故以母名之安此磨不能全藉陽螺絲必先用套節連於軸端其套節之式各不同必依各磨之大小所有極小者難作心孔必在磨底作陽螺絲而套節有陰螺孔受之牽動立軸之滑輪安在軸之下端用螺蓋旋緊


兩旁小滑輪之用所以令牽繩改變方向此繩繞過上架之大滑輪而下繞於立軸之滑輪

圓柱形之面欲刻直齒則用尋常輪磨之架置於刀架之上以行螺桿動之而不必用前言之移動平面惟欲刻在各種曲線形之面則必用移動之平面而配相當之母輪

俱可用輪碾為又其塔輪軸與行螺桿必以合比例之換輪相接其比例必得所需之螺距定槽數之法將塔輪軸與換輪移過若干分周之一

螺紋之槽其輪碾所安之角度必同於螺角若螺距甚大則塔輪軸不可如常法帶轉行螺桿與所


第一百六十一圖




刻之體必以手轉行螺桿而轉宜甚慢甚勻其相接換輪之架有定心如欲令行螺桿獨轉可令換輪不相接

第一百六十一圖為鑽器外作方形之套管中有活轉之桿作方形者可壓住於等

第一百六十二圖



第一百六十三圖



常之刀架前端之外有螺絲中有直孔能裝各種鑽頭後端有滑輪用繩牽轉其鑽頭之形如第一百六十二一百六十三兩圖


平頭鑽用以作方槽將欲作之件安於兩挺心之間而鉗住不動其鑽壓在刀架之上鑽心等高於車心鑽桿與牀面成正角牽鑽之時頭上常添滑料刀架推進令槽得所需之深刀架前行令槽得所需之長凡鑽通之長孔如搖桿鑽桿等必先鑽半深調過而鑽通初鑽之孔宜小於所需之數再用準式之鑽直通之

此法作方槽與孔甚簡於舊法蓋舊法用鑽而更用椎鑿其工大費

平槽或通過之孔亦可作彎曲之形只將塔輪軸與行螺桿配準所需之轉率若將鑽桿與牀面平行則連於車盤之體上能鑽從內向外之槽此必令體不動而令刀架進退如鑽同心者或弧形者則令刀架不動而令體轉動若鑽向內繞之螺紋槽或孔即漸伸線形其體與鑽必俱動塔輪軸與刀架之螺絲以換輪連之又雜形之器如長圓橢圓並凸輪形之槽俱可用同法為之

刨架

第一百六十四圖



凡格致家最喜自製機器以作小件之用故購得車牀即可配成一小刨置於車牀之面此刨之式多端俱依大刨之意然終不如另購專器之佳連於牀面之小刨尋常以刀架之底板為推移之平面而將所刨之物連此面上此器之體宜輕巧否則安置費力更須有滑輪引繩之繁又有一種用輪碾者亦不甚善

第一百六十四圖爲便用之刨器可置於一百三十圖車牀之面

此器用空心之生鐵架刨平其底與車牀面相配用螺釘連固架之前端有圓摺邊外連以圓平面其螺釘有鷹尾之形合於背後之圓槽而通過摺邊配上螺蓋則外平面可任意轉動至適宜之方向而螺釘之鷹尾自在弧槽內移過壓刀之法與大刨牀略同

凡欲刨之小件可用螺絲鉗連於底板之上如體稍大必用螺絲釘以隨體之宜


此器可用尋常之刀以刨常器只將刀架往來行動刨路之深與刀起落之路以刨架上之柄配準橫動之路用刀架上之柄配準若刨三角形槽與稜角之處必轉動其圓平面而合相當之角度

移過所刨之體其刀之回路必在進時之原路如在刨完之時而即移則刀之同行必礙下次所刻之路即是大病刨之速率應稍小於車之速率熟鐵與鋼所加之滑料同於車工

以上所言體在刀下往來如用行螺桿亦可行動而甚慢應另作機件用拐軸裝於十二寸徑之大輪此輪平安安於車牀之面以小齒輪動之小齒輪作二十齒而連於軸上


軸有小滑輪從上架之皮帶輪牽動之拐軸與刀架底板連接用堅固之搖桿用此器最便之法將刨架安在近塔輪之處曲拐軸安在挺心架之處所刨之體往來行動其路等於拐軸二心距之倍配準此二心距之倍必等於體行之長

第一百六十五圖



刨架與往來之機原合爲一器然以分開用之又作別事如取去刨架而但用往來之機則將一百六十五圖之刀壓在刀架之上即能在連於車盤面之體或刻槽或削邊又因車盤能圓轉而刀架能直行故所作之工有多種而可省推鑿之煩

第一百六十六圖



如輪心之孔作方槽並圓桿上如圖甲或乙外周之面此事本不便於車工然巧思者竟能以不便車之物設法於車牀爲之

整理器具

車牀與刀不免消磨然必令其消磨極小凡有用久而已消磨者宜勤加修整

移動之平面必加上等淨油令滑澤設有塵土細沙着於夾縫急宜拆開揩拭加以新油所有添油之孔常宜蓋密以免塵土竄入

用鹹水爲滑料熟鐵不致生銹如遇未加油之生鐵不久

而銹生銹不甚多者可用油布揩去

各處相切之平面如漸鬆而振動必須旋緊凡上等之器俱有螺釘與襯條可配緊

塔輪軸之頸常宜留意螺釘之過鬆以免搖動之病然車牀所有配準之各件亦不可無故而亂動以致改變其原形

挺心應備二三副或鈍或斷隨即更換將其舊者退火重車而其角度不可少差應備一鋼叉之樣量準而後淬火淬火之時須直入於水而令尖不變否則所車之體有二心之差

挺心桿不準尚無大害能使其尖在準心之點已屬可用如不在心點而在一箇垂線內其體雖稍高低亦無大差若偏於垂線則車成之體此端必大於彼端

刀鑽等器加熱一次即可淬水而兼退火將其器加熱至紅而紅處稍長淬於水內則餘處之熱尚能退火取出之時急急磨光以辨其色立將全器再淬於水如器甚細則全淬於水而另將大塊鐵燒熱燭之色已合宜急淬於水輪碾淬水水面須平而不動碾體亦平入於水而在水中急上急下鉗用鋼絲作三叉之簧穿入孔內自可不阻其冷如用別法則鉗處漲縮不勻輪體或翹或裂其退火之

工或燭於熱鐵之上或浸於滾油之內
寶砂磨輪已用舊洗去餘下之砂加以新牛皮膠而輾在寶砂之內待乾即同新者

上海曹鍾秀繪圖
無錫徐華封校字

— סוף ספר —

100

造管之法

造管之法

目錄

造管之法

鉛管

熟鐵管

鎔礮鋼管

黃銅錒粘之管

花紋銅管

內外光平之管即鋼心所成者

銅套之鐵管

錐形管

各種管外面磨光或研光之法

無縫銅管

造管之法卷一

英國 傅蘭雅 口譯

無錫 徐壽 筆述

造管之法

銅鐵各管用處甚廣通氣引水在在必需所以製造之法

第一圖



亦宜詳考英人名勒西里初設新法現俱仿造將鐵皮剪成條其長與闊合於管之數遂用器捲至兩邊相切而入熱風爐內加熱至錫度以輪撥推打粘如第一圖甲為砧砧面有槽合於管之半乙為椎椎面

第二圖



第三圖



亦有半管形之槽丙為輪輪有齒每齒撥推之柄推即一打如此連加熱連搥至通體粘合而止管中用心模或不用心模隨事之宜粘好之後再加熱一次而通過軋車如第二圖與造鐵桿之法相同又如第三圖為軋輪之剖面形丁為管其管軋過則遇心模戊而自套於其上以此法為之內外俱能圓正英國戈而脫初

製鎗筒之法與此相同

紅銅黃銅管俱用軋成之銅皮為之先用輪刀剪成條而過軋車成彎形再過鋼模內有心模此心模直通管內通

告(管)之法

卷一

過之時用油為滑料其拉管過模之法以滾機動之用大鉗夾住管之前端鉗連於鏈而鏈繞於轆轤此後須退火每長若干寸以鐵絲繞緊用錫藥礪砂敷於接縫置爐內加熱視錫藥溶化兩邊相連輕輕取出去其鐵絲與多餘之錫藥浸入硫強水以淨面上之皮再過軋車而工畢用心模作管其心模必以鋼為之車至圓正而平滑則管之內面亦平滑此種管為千里鏡與抽水筒等用英人名歐特根著書論造各管其質無論鉛錫鐵鋼銅其製法或錫或整或柱形或錐形或花紋茲摘錄其要如後數年以內用管之事增多無論官衙民房引熱引水通風通氣等事俱藉銅鐵之管至於滾機車與滾機船之鍋爐尤在必需所以造管之事竟成製造中之要務前人用管之事本屬無多近因格致之事盛行而格致之有益於人者又多用管以得之如引清水之來引穢水之出引爐內所生之熱以煖房室引天雨多積之水而使暢達欲涼爽則引進空氣欲光亮則引進煤氣電室廚房開塞門而清泉盈溢花園竹園動轉藉藉而甘雨淋漓災火之延燒也可噴滅焰之水時疫之傳染也可噴滅臭之水煙突既成炭氣盡去窺衡之制星光大來此皆不可少之事今只略言其大概欲求詳盡非筆所罄所以造法必得簡而且速方

能應用不竭

前此造管之法大概鑄成每節鐸粘或撻打為皮剪作長條而捲成鉛銅則鐸粘鐵質則打粘近因用管甚多此法不能敷用故設簡法以廣流傳

鉛管

舊用沙模傾鑄內亦用沙作心模成後取去其心或用鉛皮捲鐸而成後設一法先鑄厚體大徑之管胚拉過逐級減小之孔孔內有鋼心模每過一孔心模漸小即得所需之式凡製管之新法略以此法為本

第四圖為拉管之牀甲甲甲甲為架丙為小齒輪此輪為


第五圖



第四圖

第三圖

第六圖



第七圖 第八圖 第九圖 第十圖 第十一圖




氣機所轉動丁丁丁丁為鶴膝鐵鏈戊為連鉗之夾已為擋模之架寅為模第五圖為前圖在已點之剖面形第六圖為大小二齒輪之剖面形辛為動軸庚為鏈所繞之轆轤第七圖子為鉤住鐵鏈之鉤此鉤入第八圖卯卯卯鏈之各孔其鉗連於此鉤而牽力加於管上第九圖為擋模之架第十圖為模之剖面形第十一圖為庚點之剖面形其凸處為錯於鏈孔

第十二圖



第十三圖




第十四圖



之齒第四圖王點有一轆轤與此轆轤同形鑄管胚之法如第十二圖甲甲甲為鐵外模乙為鋼心模丙丙為傾鉛之孔開其模去其心即成管胚如第十三圖乙乙為心所成之空如第十四圖丁丁之長等於管之長管胚套在心模之上將心模之柄通入模內安於架而拉

第十五圖



以上拉法管胚通過一模束小無多外面雖得甚光而費工不少所成之管不能敷各處之用故近設新法如第十五圖用壓水櫃與雙頭鞴並鎔鉛之爐鍋頂有一圈形孔為模壓水櫃之鞴送出鎔化之鉛通入模內其管可任作何長至鉛用完始止子子為兩鐵柱托住一鎔鉛之爐甲甲為加熱之處丙為鍋內盛鎔化之鉛丙內有一鞴鞴為壓櫃之丁所動其鉛在乙管添入丙處滿鉛之時則取出之管而換以塞鉛鍋之頂有心模其徑等於所作鉛


管之內徑子爲外模其心模通過外模之孔此孔之半徑與心模之半徑相較即管體之厚庚爲壓水櫃之進水管戊爲壓櫃之轉輪櫃內進水則轉輪挺上而壓鉛出於模孔以成管己爲轉輪管出即繞其上其外模與心模可任意更換大小此法最巧最簡最快

熟鐵管


數年來通煤氣通水通汽或車汽機船汽機之鍋爐煙管俱用熟鐵所造鐸粘鐵管者初爲英人墨耳篤格設煤氣燈之法需用鐵管而其鐵管以鐸粘之法爲便此事起於西歷一千七百九十二年其用鐵管通煤氣之意因英國多年用武至一千八百十五年與各國講和遂有火鎗鎗甚多因急時所造不精無有別用即以螺絲相連通引煤氣亦可任作何長此鎗筒原爲半圓之鐵皮兩半相合用輪撥推如第一圖後用第二第三圖之器輥軋而成一千八百零八年之時英人名顧克創立三法其一用大鐵柱中鑽一孔安心模而軋細其二用鐵皮捲作管而軋粘之其三用圓鐵板擡成杯形而軋長之一千八百十七年亦用有槽之輥輪而另制心模不動之法一千八百二十四年用凹形之椎與砧而砧上之槽能稍開合啣住其管一千八百二十五年又制新法不用心模而外加壓力鐸粘

現在通煤氣之管大半用此法一千八百三十一年用軋車鐸粘一千八百三十六年英人勒索將鐵條之一端捲成管而通過軋車此法加熱一次即成一千八百四十年普路歲用四個輥輪合成圓孔又有一長心模其徑等於管之內徑將鐵條捲轉通過其器使鐸粘一千八百四十二年制設新法造鍋爐之煙管其心模比管之內徑稍小鐵條之二邊打作斜坡輥過則二邊靠於心模鐸粘甚牢一千八百四十五年索勒又用平面鐵板面上有槽適受捲好之管管內安心模上用凹輥輪使鐵板移過輪下但此必加熱兩次以上各法雖稱新法略與前初作鉛管之法相同一千八百五十二年普路歲造鍋爐

第十六圖



煙管將鐵條兩邊刨成方凹其凹爲料之半厚如第十六圖甲再有凹面鐵板上用凸模壓成彎形如乙又有凹模壓成管形如丙此法所作之管其鐸粘全在工夫之準用於鍋爐之內能受水之壓力而不漏但氣機常常振動不久亦生裂縫法亦不甚佳
平接與搭接之工先備鐵皮之長潤與厚合於各管之用
在倒焰爐內加熱至紅其熱度有風門爲消息鐵條之一端作圈形而通過模內模外用鉗拉之如第四圖之器其



模或用輥輪如第十七圖或用鉗模如第十八圖又如第十九圖為管加熱第二次而過模之形甲甲為鐘形之模乙為管未鐸粘之處丙為管已鐸粘之處此法所成之管合於通引流質不任大漲力者之用如搭接之縫費工甚多因鐵條之兩邊必先作斜坡其法用刨為之如第二十圖再將條捲成橢圓形其接縫在橢圓小徑之處如第二十一圖先加熱而將心模通入速用軋車輥過使粘合其接縫再過圓孔之輥輪即成圓形之管其

輥輪有螺絲能將二輪開合


鑄鐵鋼管

近作鋼管者漸多自有別色麻法之後更能多造將別色麻法之鋼加熱四面重打再使減厚而加寬略得圓板形後用渾頭之鐵槌按壓則漸窪而深以成杯形再漸引長即得所需用之管凡鋼管輕而堅固所以大徑之軸以鋼管為之比實心之鐵更短日後果能法簡而價廉則可用鋼管以代多種實心之鐵器


黃銅鐸粘之管

現在通煤氣及掛魚模等所用之管用黃銅鑄成厚板板

軋成皮皮剪成條其寬與長合於所造管之度剪條之器




如第二十二圖有輪刀二用搖柄與齒輪動之或用滾機動之戊戊為生鐵架丙丙為輪刀乙乙為齒輪丁為搖柄甲為定度之擋此擋可移動而定銅條之寬窄如其料薄而管



徑小先將一端捲作管形通過鐘形之模孔其孔內有一鐵塞如第二十三圖甲為木架上之擋乙為模丙丙為鐘形之口戊為鐵塞丁為劈能令鐵塞不拉至模孔之內鋼皮通過之後已成管形惟接縫相近不相切去其劈與塞而再




過模孔一次則能相切如管徑大而料更厚必將銅條通體先作半圓而通過軋車作此半圓亦有軋車上輪為凸形下輪為凹形如第二十四圖銅皮通過軋車而變為凹形再過圓孔之模而成管形其過模之法用鉗拉過頻加油質



使潤滑銅皮面上原不光亮而有綉則鐸粘之前必退火而浸於淡強水內復再洗以清水用軟鐵絲節節繞緊如第二十五圖接縫敷以礫砂與鐸藥其礫砂之意取其鐸時流動而隔絕養氣遂將管置於爐內如第二十六圖火膛長六尺至七尺爐之一

圖七十二第 圖六十二第



端為進管之處對面為出管之處所燒之料用枯煤如用平常之煤熱度太小二十六圖為爐之直剖面形二十七圖為橫剖面形甲甲甲甲為磚丁丁為風門丙丙為直鐵柵上為橫鐵柵乙乙為所鐸之管鐸藥既銘取出其管解開鐵絲浸於長木槽內其槽用鉛皮為內襯盛以淡硫強水能使礪砂消去其餘鐸料用磋平之再過平滑之模外面亦得平滑

花紋銅管

第四圖之器將金類條拉過模孔而成管其管之形必合於模孔之形模孔或為橢圓或有凹凸之紋或為方形或為多邊形俱可如法為之如其管有螺紋或管扭成螺形必須特作模孔第二十八圖甲乙丙丁為花紋管其作法

圖八十二第




用鋅皮一張刻成花紋之空夾在銅皮兩層之內通過光平之軋車則鋅皮壓入銅皮之內銅皮之凸處即鋅皮之空處此法在二十年前所初略同於紙上印樹葉紋之法又有一法更為穩便用鋼軋軸面上刻成花紋軋過即成其花紋皮作管與鐸粘之法與前相同又有人更創巧法先造成無花之管後用軋輪如第二十九

圖十三第 圖九十二第



圖輪周作凹形凹面之內刻花紋管中實以心模軋過之時甲甲甲甲四輪並轉管面即成花紋如第三十圖甲為用銅心模所成之花紋管其乙丙二管之花紋更深則不用銅心模而管內裝滿鎔化之栢油與松香待冷而軋之其軋輪或可多於四箇或少於四箇俱依花紋之形軋輪須上等之鋼所造刻成花紋須煅火

圖一十三第



圖二十三第



花紋欲作螺絲形者或管體欲作螺絲形者則外模必合螺紋轉動軋過之時必加油其管不使稍有轉動其模用速冷之生鐵為之因比鋼質易刻花紋作此管之磨阻力不甚大管體易讓模紋第三十一圖甲與乙為通過模孔一次之管丙為通過模孔二次之管第一模之螺紋右轉第二模之螺紋左轉或反之亦可第三十二圖之各管為三條管扭合而成甲為三箇六角管合成乙為三箇圓管合成丙為三十一圖之螺紋管三箇合成各管之內裝滿松香與栢油三管平行排列如絞繩之法為之其用松香與栢油之意令管在扭時

不改形


內外光平之管即鋼心所成者

此管或用黃銅或用紅銅爲之黃銅者作光學之各器如遠鏡之類其管須層層相套而甚準稍粗者爲噴水筒之類又有相套伸縮之管造此各器用尋常黃銅管以鐸粘之法爲之工費反大故不如心模所造之管非特省工且得鋼心一無軟讓拉過時銅質變爲甚緊而有凹凸力若平常鐸粘之管又有厚薄不同之處又易見鐸縫之處設作有鐸補之器亦不能來往平勻故欲內外光平必須整做之工其法先用圓鋼條車至極平極直磨至極光以造成之管套此鋼心模上通過模孔則內外各處均受大壓力每過模孔一次漸漸變薄惟工畢之後其心模甚難抽出法將管倒轉用有孔之鐵盤其孔比鋼心稍大擋住管體即可抽出如心模車得甚準則管亦極圓如第三十三圖爲管與心模並外模之圖甲甲爲心模乙乙爲銅管丙丙爲外模丙之左邊爲管之未過模者右邊爲已過模者如第三十四圖爲心模從管內抽出之圖丙爲圓孔之盤將鋼心之大端通過其孔即以鐸夾住而抽出之依此法可作任何形任何徑之管惟料宜加

第三十三圖



第三十四圖



厚器須極固毫力必大而慢

銅套之鐵管

此種管之用處甚大器具欲得鐵之堅固而欲銅之形狀如各種欄杆與臥牀坐椅等器最爲合用前七十年初設此法之人見造管之時心模甚難拔出幾與管有相合之意因思房屋內所用各器本用銅條者換以套銅之鐵條不受大力者可用套銅之鐵管其法先將造成之鐵管即以爲心模再將銅管套在鐵管之上拉過模孔則兩管相套甚緊此已用至七十年尚未改變其法

錐形管

此種管舊法全用手工將金類皮剪成殺形之條內襯錐形心模而外加槌打此法甚是費工故用拉法將模連於架上而用簪力漸漸收緊但此亦不甚佳後用軋車如第三十五圖其軋輪之周等於管之長軋輪之槽自大漸小管之大小兩端必合模孔之大小後又因此管之用處不多法亦漸廢且其管祇能平面凡有螺旋紋與凹凸紋者俱不能造有人初設公用之法不用多塊鋼湊成之模亦不用軋輪之法但用整模以錫爲之管體通過之時令轉動即成螺旋紋直拉而成凹凸紋

第三十五圖



作錫模亦必用模爲之其模內亦爲錐形如欲平面錐形管則模之內面亦作平面如爲凹凸紋者或螺旋紋者其模亦必相配外模配好將鎔錫傾入則所得之錫模合於欲

第三十六圖 第三十七圖



做之管如第三十六圖爲錫模之外形第三十七圖爲內形用金類皮以前法鐸粘成管之後將心模通進其心模之紋亦必同於管所欲作之紋第三十八圖甲甲爲銅管乙乙爲心模其外再套以錫模而用鉗拉之過模之時錫模漸漸漲大則管體之紋必與心模之紋相合如其心模爲螺旋紋則錫模亦必有螺旋紋通過之時其心模必轉動此法所造之管俱是薄體

各種管外面磨光或研光之法

尋常之管或爲銅或爲鐵或爲鐵外套銅造成之後必磨光其外面先用磋磋平或用手工爲之或用輪機爲之如英人當格司廠內所用之器爲自行者其管安於車牀令緩緩轉動有磋五把順管磋之各磋平行排列再用礪作套管內添以礪石細粉與油其管在套內轉動後用礪石粉之乾者細磨之如欲研光亦先磋平再用鎔鋼之泥礪細粉和水擦之後用鋼研研之所顯之光比磨光者更亮無論何法必再加小熱一次而加漆一層

無縫銅管

西歷一千七百八十年英人蒲而登初設陸軍機鍋爐用管之法至一千八百十五年脫里非替格用管於軍鍋爐其管立置司弟分孫初初之法至今未甚改變但初用之管俱是鐸粘而成常有破裂洩漏之虞故必得無縫之管如用鐵質則又易於鏽壞其不易生鏽而耐用者莫如黃銅且黃銅管用舊之後其料尙可值錢一千八百三十八年英人顧林初法與前所言無縫之鉛管略同惟所用之器必須格外堅固如第四圖之器而稍改變其大齒輪不用小齒輪運動而用一螺絲桿其模不用整塊爲之而用四箇輾輪如第二十九圖連軋多次每次必退火其鑄成粗胚用二十三圖之法其料用上等紅銅與鋅此管用於鍋爐每三年一換換下之管作舊銅之價又有一法爲門子所設並用門子配合之銅此銅加熱至暗紅可軋可打其法與前略同而有小異門子所鑄之管胚爲橢圓其小徑二端之處加厚鑄成之後將石灰與鹽相和成漿敷在內面則軋時可與心模相隔其輾輪與尋常之法有別輪周有槽尋常軋銅只能減厚加長而不能加其寬惟橢圓之管胚因上下加厚軋過時變爲板形將其端撐開而入心模軋過有槽之輪而令

心模不動則其板形者分開而套在心上成圓形再軋數次而成管造時一切之工其銅俱暗紅

英國一千八百六十七年各鐵路有汽車五千輛其內之鍋爐四分之三用無縫之銅管再加不出外國之輪船亦用此管其計有一萬八千噸之多所以英國伯明哈末地方每年添造無縫銅管約六千噸

近有簡法將印花布之舊輥軸以代鑄成之管胚拉成銅管拉時必多次退火此法爲一千八百五十年阿脫五特所創其所成之管體質最密合於鍋爐內之用能受大壓力而不壞爲無縫銅管之第一種

現在所用紅銅或黃銅管其造法之大略不外前言惟黃銅所配之各料亦有優劣如英人阿里三達與巴格司設一方其銅與錫之外再加磷與鋅若干或謂粘力大於平常之銅最宜作鍋爐之管近來各肆所造者其紅銅之比例比前較多因此管體可稍薄而能耐煤內之硫養質用亦較能經久總之當時無縫管之法與前各法無甚大別其不同之處祇在鑄胚成管形與圓板成杯形之稍異耳

田

熱

爐

法

回熱爐法

目錄

戈爾曼回熱爐

鎔鍊類罐

造法與用法

司丸六盧去

目錄

回熱爐法卷一

英國 傳蘭雅 口譯

無錫 徐壽 筆述

戈爾曼回熱爐

十二年前戈爾曼送書一本至博物會中論燒煤之理其法先將煤內之炭質變為炭養氣而後再燒之蓋使其氣從煤膛行至煨鐵之處而燒盡則大有裨於鍛鐵也後有西門子初一新法用炭養氣引至爐內其理略同於戈爾曼所初之回熱爐茲將回熱爐有裨於製鐵之事者論之凡熱鐵一頓加熱至粘合之度所容之熱不過煤五十六磅所生熱尋常之煨鐵爐用煤須二十倍於此數故能初省煤之法者乃製造家最要之事

煨鐵若知費煤甚多則必設法收其散出之熱故於煨爐加鍋以爲運動汽機之用然明理之人不作此事因難得利多致危險稍不經意鍋即破裂不但傷人更壞房屋近日英國有鐵廠其掉鐵爐之旁亦作汽鍋竟致破裂工匠大半燙死厥房變爲瓦礫故能設法得利而免險已爲美事何況省煤省鐵又能不大變常爐之式豈非更美之事同熱爐之理將尋常之爐所散之熱收而用之其收回之時能使燒熱空氣而合盡煤之各氣故可省煤而免出煙

之弊近來掉鐵之廠軋鐵之廠粘合碎鐵之廠已得大益所以鐵船廠鍋爐廠以及燒窑煅火等事無不可用格賴司哥地方之各大廠大半已做造矣此爐加熱之事藉能燒之氣其氣可從任何根源得之然尋常用煤屑在同熱器之前燒得若用別法則煤氣燈所燒之煤屑風爐所散之熱皆有餘氣皆可取用此爐所占之地與尋常掉鐵爐相同而用法亦略同其進空氣之門有二一爲燒煤所需用者一爲合燒煤氣所需用者其燒煤生氣之爐亦與尋常之爐略同而堆煤更厚至少必須二尺則炭養氣不能與別氣同升如雜炭養氣少許必害煤之別氣不能燒故於此事切宜留意燒煤生氣爐粗看者與常爐無大別然其分別甚大不明理者用之枉費此爐之益幾分司火者必令爐料通暢如生油洋必速取去煤爐或枯煤留而用之添煤之法如調攝者多餐少食之意令煤屑常得所需之厚

氣從爐內井上則帶上爐內所生之熱再添以空氣方能燒盡其氣添空氣之門在火壩之下爲最便則二氣相合而至鍛鐵之膛遂生極大之熱雖熱鐵亦能鎔化合盡煤氣所添空氣之重爲煤重之十二倍故可藉此空氣而帶回其熱使不散若其空氣爲含熱之質始能與煤

氣合燒淨盡而用煤可更省且得相同之熱度故深思其理而將煨鐵膛內所放之熱收回而燒熱所添之空氣收回熱氣而使傳熱於空氣謂之回熱之器其理藉格致家名更弟初創熱學之器此器有二管一管套於一管之外而橫剖面積略相等一管進水之端須在第二管出水之端則一管進熱水而一管進冷水其冷熱自然相換此管所進之冷水放出而變為熱水其熱略等於彼管所進熱水之度反之亦然微有差數為器所傳也所以煨鐵之膛散出之熱行過回熱器小管之隙而傳與空氣其理相同添進空氣之處必與煨鐵相距之路甚遠曲折行於小管之中而收盡回熱及至煨鐵之膛陡生極大之熱惟回熱初遇空氣之時為最熱後則熱度漸少進於烟通所餘下之熱已極少要之小管之皮積愈多空氣之行路愈長則散於煙通之熱必愈少略可謂全熱收回之妙所有散出者即是燒煤所補

回熱器可藏於地面之下小管以火泥為之兩端有牆而內更作二牆以隔之小管與牆之相切須密而無罅回熱因分為三路中間為大者兩端各稍小煨鐵膛放出之熱在小管之上趨下亦曲折而遇小管之外面添進之空氣在下層小管通過彼端遂從彼端進於上層小管氣在管

內來往之時必受管體之熱惟管內之氣較諸管外之氣尚稍冷故管體不致為回熱所燒壞曾有管一副已用二年有餘修理之時不可用者祇有半管之價值且甚廉後附之圖為煨熱鐵之爐用法將鐵塊加熱以備軋軋捶打者已照此圖造成一座將冷鐵五十擔加熱至適宜之熱度每煨一次歷時二點鐘則十二點鐘之內其可煨六次煨鐵膛之底闊五尺半長七尺半視圖自明其法此爐燒煨所耗之鐵比常爐甚少茲將數廠試用此爐之名數列後

格萬地方造鐵條之廠作回熱爐於常爐之旁將鐵五塊各重四百七十磅共重二千三百五十磅置於回熱爐內又將同類同重之鐵置於常爐之內煨熱而軋之回熱爐者成條之重二千二百四十七磅耗鐵一百零三磅即每鐵一百磅耗去四磅三八常爐者成條之重二千零五十八磅耗鐵二百九十二磅即每百分耗去十二分半計成鐵條一噸所用之鐵料回熱爐則一噸零一百三磅常爐則一噸零三百一十八磅所以回熱爐成條一噸可省料二百一十五磅以後再試兩爐數次所得之數亦略同又將鐵料三塊各重一千四百磅共重四千二百磅一次煨之歷時三點則十二點之內其可煨一萬六千八百磅成

條一萬六千一百十磅如用常爐煅此鐵只能成條一萬四千七百十一磅可見回熱爐在十二點之內多得鐵一千三百九十九磅

莫先特地方鐵廠亦將此爐與常爐並試用鐵料二萬三千七百二十三磅分爲七次置於常爐煅之造成角條二萬一千三百四十六磅耗去二千三百七十七磅計每噸耗三百磅再用同類之鐵二萬三千七百七十一磅置於此爐煅之造成角條二萬一千八百九十六磅耗去一千八百七十五磅故用此爐省鐵五百零二磅但其耗鐵必在造成之鐵推算凡欲成鐵十六噸必將鐵二十噸加熱如將二十噸之耗費與十六噸爲比例則用回熱爐尙能大省

關司非特公司之廠作回熱爐二座但其用法不能合理以致候事公司遂不信而廢去其一尙有一爐其造法與用俱能合理故列其比試之數廠內用常爐兩座將碎鐵二百七十六擔粘合成整鐵二百三十五擔半每成整鐵一噸計用碎鐵二十三擔四十九磅耗去三擔四十九磅又用回熱爐將碎鐵三百五十三擔粘合成整鐵三百一十九擔每成整鐵一噸計用碎鐵二十二擔一十四磅與前數相較回熱爐省碎鐵料每噸有一擔三十五磅

庫非里古來公司連試常爐與回熱爐六日

常爐將掉鐵五十八噸二擔十四磅造成整鐵五十三噸五擔十四磅每成整鐵一噸用料一噸一擔一百零九磅回熱爐將掉鐵五十五噸一十擔七十磅造成整鐵五十二噸一十擔九十八磅每成整鐵一噸用料一噸一擔一十七磅兩數相較每成整鐵一噸省料九十二磅常爐燒煤二十五噸一十七擔每成整鐵須用九擔七十九磅

回熱爐燒煤一十二噸七擔每成整鐵一噸祇用四擔八十一磅兩數相較省煤四擔一百一十磅

如不計鑿去之碎塊而但計造成之鐵則用料五噸成條四噸

常爐用一噸七擔五十二磅成五分之四爲得一噸一擔一百零九磅

回熱爐用一噸六擔四十九磅成五分之四得一噸一擔十七磅每成鐵條一噸省料一擔零三磅

古里夫登鐵廠比試常爐與回熱爐

常爐用鐵料二十五噸八擔九十八磅軋成鐵條二十三噸四擔五十六磅耗鐵二噸四擔四十二磅

燒料爲塊煤共用三十六噸十一擔每噸煤價銀錢五銅

錢三其計金錢九圓銀錢十一銅錢十一成條一噸用鐵料一噸一擔一百零二磅另有碎鐵六擔零九磅共得二十三噸十擔六十五磅將此數約燒煤之總數得鐵一噸用煤三十一擔將煤之總價以二十三噸四擔五十六磅約之得成條一噸之煤價銀錢八銅錢一又四分之三

同熱爐用鐵料十一噸十七擔二十一磅軋成鐵條十一噸十擔耗鐵七擔二十一磅

燒料爲煤屑其用十二噸十四擔另用生火之塊煤十二擔其計十三噸六擔其價金錢一圓銀錢十五銅錢一成條一噸用鐵料一噸零七十磅另有碎鐵四擔二十一磅共得十一噸十四擔二十一磅將此數約十三噸六擔得鐵一噸用煤二十二擔又四分擔之三將煤之總價以成條之數約之得每噸之煤價銀錢三

同熱爐每成鐵一噸省鐵料一擔又四分之一每擔之價銀錢五其計銀錢六銅錢三又每噸所省煤價銀錢五其省銀錢十一銅錢三

古來偉烈鐵廠用同熱爐並粘碎鐵其碎鐵爲舊鐵如用新者耗折可更少煤爲塊屑相和者如用煤屑則重數雖同而價可省其煤料五次其磨九點半五次其用舊料五噸零六十磅軋得鐵條四噸九擔八十九磅耗折十擔八

十三磅每成鐵條一噸用料一噸二擔三十八磅將此數與前開司非而特用常爐成鐵條一噸用碎鐵一噸三擔四十九磅相較則同熱爐省碎料一擔十一磅所燒之煤其計一噸三擔即每噸碎鐵一噸用煤四擔五十九磅

古來偉烈公司又用同熱爐煅造汽車之輪牙

進爐之掉鐵十九噸九擔八十八磅造成輪牙十八噸六擔二十一磅耗鐵一噸三擔六十七磅每成一噸所用之掉鐵一噸一擔三十二磅其用煤三噸四擔每成一噸用煤三擔五十五磅此廠所有之常爐已廢而不用

古來偉烈廠用同熱爐煅鐵兩禮拜內軋成三百零七噸十五擔二十八磅分爲二十二次每次略煅十四噸用爐二座則每爐每次略煅七噸又用同熱爐兩禮拜內其得二百二十七噸十四擔十四磅分爲二十次每次二爐其煅十一噸七擔七十九磅

前造輪牙進爐之鐵料十九噸九擔八十八磅成器十五噸三擔九十一磅另有鑿去之鐵三噸二擔四十二磅共得十八噸六擔二十一磅耗折一噸三擔六十七磅用煤三噸四擔每軋成一噸用掉鐵料一噸一擔三十二磅用煤三擔五十五磅

又兩禮拜內其煅鐵成器三百零七噸十五擔二十八磅

另加鑿去之鐵共得三百六十二噸進爐之料三百九十五噸每煨一次成器十四噸另加鑿去者得十六噸九種每次入爐之料十八噸總之此爐成器一噸能省料一噸有餘所用之煤不過常爐之煤價四分之一

用此回熱爐其司火之工比常爐較易修理之費亦更小所煨之鐵多於常爐三分之一燒煤則半於常爐且可用煤屑此外更有一美事能令鐵質少與養氣化合常爐煨鐵至粘度必合養氣甚多其多少依切火面積之大小鐵凡熱鐵之大器煨時多與養氣化合必致減其粘力而少其堅固如大輪軸或汽機各大件因生危險之事故其體積必作極大如愛辣達之法推算各器應任之力相配之尺寸而加大六倍始免危險所以能令鐵質不壞如同熱爐者豈不甚美若用常爐則加熱一次鐵質燒壞幾分久之能將全質變為鐵養試將碎鐵一噸煨於常爐之內六次必全變為鐵養等質可見此爐能令少與養氣化合為美事

依化學之理鐵與養氣之愛力極大雖曰相愛而實為鐵之毒凡鐵加熱之時所遇養氣愈少愈好常爐之火養氣最多而此養氣未合於別物而尚為獨質所以必與鐵質化合且常爐為添空氣而空氣內之養氣亦與鐵質化合

初此回熱爐之意即免此弊故能省鐵省煤

又初新式掉鐵爐初造之時尚有數病旋即修政多次近來造成者幾已無弊其火燒爐而行火初出之門與所進之門相近所出之火引在一鐵甌之下此甌即為燒煤之爐煤因底下受熱而發出煤氣煤即變為枯塊仍可在爐內用之火經甌下之後行過回熱之器至火泥管之時已散熱幾分亦不燒壞其管此爐之管不安於煨鐵腔之下而在後端工作時所欲減熱之事得冷可稍快煤亦用屑每煨掉鐵一噸能省煤半噸成鐵則多半擔此數在胡里登地方試驗者此處有一廠用此掉鐵爐十二座

新式掉鐵爐一日之內用煤屑十五擔掉成之鐵多於常爐用塊煤二十八擔者三分之一而修爐之費且減半以上用爐內散出之熱成枯煤並生煤氣亦已稟保者但今尚未多試久之必得其大益

戈爾曼曾在博物館內將是書宣讀於眾人之前讀完之後大眾議論其理法論內有數事記之如後

陶尼云戈爾曼之爐好於西門子之爐有三事一為造爐之理一為造爐之費一為修爐之費凡新法易辨其優劣如用之者多而能廢去舊式則新法不可謂不善於舊法矣本處用戈爾曼之爐者已廢舊式不少

布蘭里云業已細考此爐之煨鐵最合余意比西門子之爐更簡便年年添用甚多

該問戈爾曼云此爐有漏風法否又問此可用爲鑄生鐵否又問此爐或生別氣而致破裂否


戈爾曼云能漏風則更好破裂之事間有之而不爲害初造此爐有數處見發沸之事但不過火磚數塊落下亦不危險用慣則無此事已設法在鎔礦爐內用回熱器又設法爲鐵匠打鐵之爐至鑄生鐵之爐尙在試演未得成效博物會之館主云此爐省鐵省煤依戈爾曼之言確爲最善其法必能廣傳西門子之爐雖能省鐵省煤然此爐能燒煤屑更屬美事想無論各用可照此法

戈爾曼云西門子初造煤氣爐之前余已指出用煤氣之理


本意原欲造爐如西門子用煤之半西門子之爐多言法之巧而未言用煤之多西門子爐大約煨鐵一噸須用煤六擔六今此爐祇用三擔五西門子爐以理論之用煤應更少其弊之故有幾分因進氣孔出氣孔之形不合式又可將進出二端更換無論何爐如用此法難免費煤或言西門子爐所出之餘氣熱度甚小故其熱想必用盡矣但前已言及每鐵一噸熱至粘度祇用炭質五十六磅而西

門子爐用此數之十二倍則有十二分之十一散出其爐費熱之故又在爐體尺寸之大又因所生之氣質加熱至大於紅色之度則化分其炭質結成而離出所以此種氣通過西門子爐熱氣腔則炭在火泥磚上凝結而不能到煨鐵之腔煤內成熟之料靡去五分之二故致所出之餘氣不熱再者互換氣所進出之方向則所出之火遇凝結之炭必成炭養氣生此氣能減熱度百分之六十而煤內生熱之料之大半同時至煙通飛散初以爲此爐甚省費其實尙爲大費總之西門子爐所出餘氣之熱度甚小手能探之遽以爲熱已用盡殊不知回熱爐鐵腔內所出餘氣之熱度甚大能鎔黃銅而卽藉收爲回熱以傳於空氣也此乃回熱爐之妙理也

回熱爐圖



圖·爐熱田



鎔金類罐卷一

造法與用法

前爐與此罐同為鎔鍊金類之用故將二者合成一卷

鎔鍊金類所用之器謂之罐西國古時爐火之末俱能自造此罐自有西教以後丹家用罐之時必在罐邊刻十字形因此而西國稱此罐為十字器即中國符咒之意

凡罐有不可少之數事上等者能耐極大之熱而不變軟倏忽冷熱而不炸裂遇鎔質而不被其侵蝕能任鎔質之重爐中取出之時不改形現在各國所用者逐年增多如鎔銅與提純金銀並鎔造鑄鋼以及一切金類如造錢局化學房鎔鍊家皆是

英國用罐最多之處在伯明巷與失非特所用之火泥在斯安爾橋地方挖得而另和以別料如枯煤粉可免受大熱時縮小之病此種罐不必預烘可在臨用時烘之須倒置於爐中待紅熱後取出而正置若先正置必致炸裂然用一次之後而待其冷透則不能再其料有三方其一用斯安爾橋之泥四分舊罐細粉二分高嶺泥一分枯煤粉一分其二用斯安爾橋泥二分硬炭精粗粉一分此罐臨用之時稍加熱遂倒置於爐內以熱枯煤壅之蓋之得紅熱為度現在造罐最能耐熱之料係筆鉛此質幾為純炭質數年前除鎔鍊金類之外不用此罐今則無論何種

金類俱用之而別種罐幾乎不用近於倫敦之白太西地方有大廠名麻良公司其廠面甚寬乃數年來所添之新工藝

造罐之法先將其料磨細而篩之後再和以數種料令其有黏力造成罐形從前以手工為之用平常之木模今以機器為之其形體與其重數最準舊法總不能得此二種益處此種筆鉛罐能用數十次不壞一千八百六十二年倫敦博物院內有此公司所造之罐業經用過八十次至一百次平常之泥罐如能用一日不壞則以為美物筆鉛罐之價雖貴於泥罐然大能省時與人力與燒料如鎔鋼一頓能省燒料一頓半

罐之尺寸與形式俱依所鎔之質如鍊寶金類小至可套於指上如鎔鋅鍍礮彈者能容鋅八百磅又略為圓柱形又略為三角形有底大口小者有底小口大者俱依其容積定為若干號其號略以法國紀路為率如第三十號容三十紀路即略等於英國六十磅

英國哥奴滑勒地方有一種罐係鍊銅等用其泥在本處挖取即聽暮得所產之泥一分普勒地方之泥一分砂一分其形圓有大小二號大者口徑三寸高三寸半小者可同入大號之內其質粗其色灰白有黑色花點其小號者


能耐忽然改變之冷熱此略因其質含砂養甚多之故惟遇鎔化之鉛養速即剝蝕

德國之海司地方亦造一種泥罐從前鍊金類多用之現在用之者少此罐用泥一分砂一分其泥在阿米路特地方所產略與哥奴滑勒者相同其形作三角以六個為一套能大小相疊但此罐受熱不大尙屬可用若遇大熱易致鎔化

法國有數處亦造上等泥罐如蒲非地方與第由地方者最上然含鐵養甚多間有不合用之處

有一種謂之命敦罐其色紅棕其質甚密能耐鉛養之侵蝕惟忽然加熱則易裂近來命敦之拔得西地方造筆鉛罐之廠其罐兩面極光平能耐配料侵蝕之力小號高二寸又四分寸之一大號高八寸半造玻璃廠所用極大之罐用斯安爾橋地方之泥每生泥二分配舊罐之粉一分另有鉑金罐銀罐鐵罐鈣養罐骨灰罐鎂養罐淨炭罐等此各罐合於各事之用

造泥罐之法常依其用處將泥與砂養或砂或枯煤或舊罐等料研細和勻以手搏之用木為內模與罐之內面同形敷料在模外而配準厚薄與形式將模拔出即成此為最粗之法又有便法如第一圖用銅或礮銅作模將料春



入其內甲甲為外鋼模乙乙為泥等料丙為內鋼模丁丁為木座戊為拔出內模之鏈又有便法造小罐將泥等料和水成漿

傾入滲水之模內造此模之質用極鬆之泥易以收水將此模一副排於桌上略五十至六十個逐一傾滿泥漿隨將第一模內之料傾出而模底必存料稍多漸能自放水而罐底比別處加厚再以同法逐一傾出模內之料則各模內已成整形之罐此因泥漿在近模之處其水為模所吸故泥漿在模內之時愈長則罐體愈厚一刻之內一人能成罐七十或八十將其模並內所成之罐置於爐內烘之不可加過大之熱不久而泥質自縮罐從外模內易取出其模待乾仍可以同法用之一副模可用數年如欲燒其罐須在窖內以常法燒之

德國造罐用淨火泥和以舊罐細粉並筆鉛與枯煤粉各料和勻與造瓷器瓦器同法為之先在爐內文火緩乾後在窖內燒之用斯安爾橋泥六分舊罐粉二分枯煤五分筆鉛四分其罐能鎔鐵七十六磅柏林官廠內用一罐鎔鐵二十次不壞能耐極大之熱雖熱鐵鎔化而仍不改形忽然遇冷亦不裂此罐並德國所造別種罐俱用模壓成以上各種罐有化學家白替逸詳細化分之所為質為


砂養鉛養鐵養鎂養鈣養鉀養與水各處之罐合此各質之數不等

近有人名安斯的辦法造罐稟明專造將斯安爾橋極細之生泥二分最硬之煤精一分此煤精之粉不必過細恐罐破裂將此料和水成膏置於木板輪之面下有立軸以手扶之配其形式有器能準厚薄其板輪上先鋪棉布或麻布一層令其泥不甚黏連此布成套如胃形濕時雖黏於罐而乾時易取下工人執一木椎拍在罐外配準其式加以小熱緩乾臨用之時照前說先倒置爐內而後正置乘熱之時加冷鐵在內以此鐵鎔時不到口為度此鐵料不必加配料等質因其鐵獨能鎔化略一小時半將鐵傾出此罐能耐之熱甚大於別罐所以鎔鐵傾出時能稀於別罐所鎔者是為有益


平常之筆鉛罐用筆鉛二分火泥一分和水成膏以模壓成而烘乾不必窖內燒之其面能平滑故鎔金銀最佳此種料亦可造小爐最為合用

麻良公司筆鉛罐廠造大小罐之機器如第二圖第三圖第四圖此器與別種造罐器之分別有配準形式之器不但能起落尚能平移俱依所造之罐體厚薄與高低又有桿令此配形式器不能振動此配形式器連於木架上有


圖二第



圖三第



第四圖



平置之螺絲桿令其平動外有搖柄能令其器與架一井
平動其配形式器之架有二柱托之而行動柱之直輔內
有鏈與滑輪挂其壓鏈以便於起落造罐之泥料置於模
內有軸令其轉動已安於架上即將其架拉下令其配形
式器入於料內俟至應當之深即有機令其停止遂動其
搖柄使其器平動鋪其料在模邊再有架上之桿通入所
預備之孔將此桿向下壓之則桿壓住其架不振動罐已
成形即轉其柄令其配式器到罐之心再將其桿移前將
其端從孔內脫出放鬆其停器令其架藉鏈牽上則換其
模與料而以同法再造別罐此機器又有一新事即用停
器令其轉模之輪停轉此輪之軸有緊鬆二個滑車其皮
帶輪有踏板可令其調換做停器之法用平桿在器後用
絞鏈相連其一端伸出機器之前便於工人足踏此桿有
材料一塊連在其上踏其桿則此塊過輪上之凸圈而令

其停止

麻民公司所造鎔鋼之罐如第五圖用火泥一分筆鉛二
分亦用前言之機器配成燒此罐時其內質不改變因燒
去之筆鉛不過在外面者

第六圖即此公司所造之大罐係第五十號能容五十紀
路即英國一百磅其餘各圖即第七至第十一俱為此公
司之筆鉛罐

此公司所造之罐能久用不壞常用四十次至六十次能
於紅熱之時淬入冷水而不漲即刻入火而不縮故不圻
裂此罐內之金類又能速鎔可省人工與燒料又可省餘

第五圖




第七圖



第八圖



第六圖



第九圖



第十圖



第十一圖



料之耗廢因每換一新罐必有金類黏附在上或沁入罐體故常換罐耗廢甚多筆鉛罐之價雖貴然用之至壞所省之燒料與金類之耗費足可償其貴價

鎔鍊礦質以筆鉛罐爲最佳然可將泥罐以炭屑或煤屑作襯裏則其功用與筆鉛罐相勦間有用硬木炭一塊將外面配準罐內面之形而挖空其中心置於泥罐之內亦能耐用但平常之法用瓷罐或泥罐裝滿極細之木炭粉此將炭粉稍濕而打實在罐內至滿即在中心挖空成罐之內腔又用炭屑和以膠水或小粉水或油或鹽水或鉀養炭養或鈉養炭養之淡水成糊質而敷在泥罐之內面厚約八分之二烘乾亦耐用其炭最好爲鬆軟之質如楊木柳木等用此炭屑作罐形式與泥罐之內面相同將炭屑加水令濕春入鐵模此模之形亦同泥罐用刀挖出其內料而用玻璃條研光之再將此罐裝滿以乾炭屑用泥封密其口即可加熱至紅遂傾出其乾炭屑而置於泥罐內用之其炭料厚四分之二至半寸有數種鍊礦之事不能不用此種炭裏

凡罐應用蓋遮護令所鍊之料不收炭或空氣之變化如無相配之蓋可用火泥板或火磚代之或用硬木炭蓋之但此各質常欲爆裂而有小片落入惟鎔鍊之料遇熱而

發滾則不可蓋密須在周圍置木炭塊足燒至鍊成而止以免動其火而有木炭落入凡將罐置於爐柵者常受冷空氣而罐底不甚熱如罐底用炭而罐置於炭上則罐底生熱太速又或罐底之炭常有一邊先燒盡因此而罐歪側以致鎔料倒出故宜用火泥作座高三四寸則罐與爐柵相離如所需之熱不甚大可將舊罐倒置於爐柵上作座若需極大之熱必用上等之火泥作座始不鎔化而罐不傾側所欲鎔鍊之料如礦與配料等鬆安在罐內則受熱慢緊密則受熱速如其質易鎔而多發滾者不可裝至過緊恐爆裂其罐所鎔之質不可雜油或水等濕質因常令其質變硬遇熱而漲大能裂其罐

罐體傳熱甚慢所以外面雖大熱必待數刻而遍傳入內雖增其熱亦不加速故不可忽加大熱須先小熱而漸增大其罐入爐將燒料圍在罐外熱火之後略二刻不進風以後燄火俟燒料落下而罐口露出爲度取出罐時座或黏連於罐底則與罐一同取出待冷而去之已加熱略一小時可開之而看其鎔料之性如不發滾即可蓋之而增熱有數種質含鉀養炭養或鈉養炭養等發滾不息至其礦全鎔而止所以未沈底時即可取出待罐冷後而打碎能得其底上所結之塊若有炭粉爲裏者則用刀挖取其

金類之塊又在炭裏之底近於金類塊之處細察有無小點

製上等之鋼用泡面鋼打成小塊置於罐內鎔之傾模成錠或成大小器具所加之熱必極大故其罐必用最能耐熱之料爲之造工須極慎因罐體內如有微孔或雜異質必在爐內或漲或燒遂致罐體破裂而鎔質流散所以鋼廠內以罐爲急務不敢漫用別廠所造之罐恐其工料有不佳之處而因此誤事故製鋼之廠特設一處造罐其房屋如第十二圖需二三人專做此工英國所用之料斯塔銀敦地方之火泥二十二磅或用斯安爾橋所產之泥或用白敦地方所產之泥舊罐



第二十圖

細粉二磅枯煤粉半磅此料可作平常鎔鋼罐一個斯安爾橋泥每百分含砂養四十六分一鋁養三十八分三水與能燒並能化散之質十二

分八炭質一分五共九十九分二其餘千分之八係化分之工所耗此泥之要質不過二種一爲砂養一爲鋁養四遠馳名藉此二質之比例合宜斯塔銀敦之泥另含錳與鈣養少許並有鐵養微迹故不及斯安爾橋者因其罐只

能用三次斯安爾橋之泥罐能用六次


近時以機器造罐尙不能全得法仍以手與足爲最靈之器將料添水和勻在平底淺池內用二人赤足踏至無處不到壓得極平此須專做之人蓋久做此工者腳底漲大皮膚最靈泥內有氣泡或草梗並石屑等異質即能覺其何物如爲氣泡以刀刺之如爲草石等質以指撚而得之全面踹到一次摺疊一次而最踹之將泥割成二十六磅至二十八磅之塊摺作圓毯略與模口等徑模以生鐵爲之如第十三圖甲甲其二端開通而有生鐵座如乙乙此座連於木塊之上座心與模心同在垂線內有凹以接模



第三十圖

心之桿丙其模心爲梗木形式與罐之內面相配其心桿以鐵爲之下端入於座凹而上端有毬形以便拔出此恰近模之木蓋戊戊之上視圖可知其模心丙入外模之時而模心與外模之內面相離此空處即是罐體先在模心丙與外模甲甲之內面敷油少許隨用預備之泥團置於外模內而將模心以手推進至不能下而止再用木椎打於模頂之圓毯至俟桿之下端通入座凹而止模內已成罐形可取出之先拔出其模心用原料塞其孔必須黏合無罅遂將外模與罐從座內取出而移在桿所托之木塊上與第十四圖木塊之徑

第四十圖 第五十圖



稍小於罐底之徑故罐底全爲木塊向上推住而模有本重即能漸漸自落下用手扶之或助之模既落下罐即存在木塊上如第十五圖其口以刀切平又令其口彎

向內如圖式此外另有模作蓋與座俱以同料爲之俱如圖式造成之罐重略二十五磅置於烘房內漸乾造罐之時泥太濕者易與模黏連而難以脫出若泥太乾罐易拆裂合法之泥敷油亦不可不必有數廠不用油而以極細之枯煤粉擦在模上又有鋪以薄紙或薄紗者此罐用時必漸加熱至紅可用三次至六次如一廠有十爐則六日內須添新罐一百零八個所以本廠造罐爲不可少之事

罐內鎔鋼用二罐同置於爐內此爐僅容二罐與燒料爐內面用灰作裏此灰爲失非爾特相近處馬路上掃得之質略爲鋪路之石漸漸爲車輪磨軋所成燒料係密質之枯煤打碎成塊略如雞蛋大爐有門以火磚連於鐵架所成每罐裝泡面鋼小塊三十磅另加錳養少許因此質能令其鋼質更佳間有加以木炭粉者裝料時將罐二個入爐以鐵漏斗添入鋼塊罐口加蓋或加碎玻璃或鍊鐵之渣滓少許令其鋼不遇空氣隨將枯煤添滿爐內加熱而關其爐門略四小時俟鋼已鎔即取出其罐工人著粗麻

第六十圖



布之褲與裙走入水池之內下身全濕手執罐鉗而立在爐口之左邊推開其枯煤將鉗夾住罐口搖其鉗而順勢取出另有人在旁取去其蓋又有人用鉗平夾其罐此人必爲三人中之巧手隨移其罐至模之口邊而漸斜其罐旁有人用鉗取出鋼面之渣滓遂傾入模之正中非是則鎔質先遇模裏之炭質即燒去一塊此鋼之質稀如水故傾時之聲如傾水光色白而稍帶藍傾滿模後所成之鋼錠速即凝結遂開其模而將紅熱之錠倒出作此工者眼常發紅此因大光難當之故罐內之料傾盡之後速還入爐中照前法再裝鋼料其鐵漏斗如第十六圖中有鐵桿可限制其大塊不能落下恐致打破罐底爐房並爐中取罐並傾鋼入模俱視第十七圖易明

第七十圖



燒料之枯煤必爲極乾添入爐時必已稍煖否則遇罐而令其破裂如用淨泥造罐則破裂更易因不能耐驟冷加以枯煤粉與舊罐粉者能令其質不脆如無枯煤可用白煤煖之而成粉

罐體略爲圓錐形者能省燒料但其邊太斜亦不能久用

鋼質可因此而壞如略爲圓柱形者庶能耐久而鋼亦最好惟燒料必多平常所用者其底三寸半至四寸其最寬之處四寸半至五寸高一尺半至二尺各廠所用之式高與寬各不同用時有配準之蓋則不必加玻璃等配料若需配料非上等玻璃不可用此以硬質之破玻璃爲最佳質內含鈉養無害於鋼與鐵如用別種玻璃或別種配料難免誤事

平常工作一日鎔鋼三次第一次裝料三十六磅略燒四小時二次三十二磅略燒三小時三次二十八磅至三十磅略燒二小時至二小時半每鎔生鋼一噸需燒枯煤略三頓半

德國礦師皮失弗云造鎔鋼之罐所需之泥有數事最要即含鉛養多而砂少又與鉛養相合而鎔化之質亦少遇大熱而不鎔之性不在砂養而在鉛養但泥內最有礙於耐大熱之性係鹼質而鉛養與鈣養次之鎔之爲害最小如將泥久浸以水少許則其質更稠更勻更能耐火因鹼類質與砂養大半能消化而分出遂含鉛養較多但淨火泥遇熱縮小而難耐火常需別質和入或用煨過之泥作粗粉並枯煤粉與筆鉛與木炭粉等最好之泥依法爲之能用三次此燒枯煤與木炭若燒生成之煤能用五次

火泥依法提淨在空氣內待乾磨粉或春細將此粉和以煨過之筆鉛細粉或春碎之木炭或枯煤其粒如米大又和以煨過之泥粉或舊罐粉各料和水攪勻


各廠造罐所配之料其比例各不等英國有一處用斯安爾橋泥五分二斯塔銀敦泥五分二二舊罐粉五分四三枯煤粉〇分〇五失非而特有廠所用之罐重二十五磅即以屯所產之泥十五磅斯塔銀敦泥七磅舊罐粉二磅煤爐粉一磅法國造鋼廠用上等火泥二百分煨過之火泥粉一百分舊罐粉五十分筆鉛粉十四分水六十三分德國來納河邊有大廠用筆鉛粉一分舊罐粉一分再加火泥足令其料有黏性德國喊奴發地方用火泥九升煨過之泥十四升木炭粉六升克虜伯廠用筆鉛罐每罐不過用一次則磨細而再加以新筆鉛若干又有德人戈納云筆鉛不能令鋼收其炭質又有礦師卡倫云罐質內如含砂養則爐中之空氣令其鐵收養氣而成鐵養隨遇罐質之砂養而成鐵養砂養此質爲鋼內之炭所化分其化分之時即令鋼內生氣泡所以鑄成之生鋼有蜂窩業經詳細試驗以火泥造罐又以石灰塊剉成罐又以鎂養作罐將鋼條打碎分置各罐鎔之爐中以同法加熱鋼鎔之後即在罐內待冷而打碎其罐含砂養之火泥罐內者鋼

質粗毛而有蜂窩銹養與銹養罐內者鋪面不粗毛而其形與罐形正相同毫無蜂窩

近時造火泥罐之常法將泥置於池內或濕處略一月以水散在其上面令濕或用人足踏之或以木椎打之以得勻而韌為度間有用機器先成橢圓形之餅捲之而再軋之又法能去其氣泡將搗熟之泥壓成柱形切成小塊在生鐵板上用力揉之如此二三次即合成大塊每塊作一罐現在手工造罐之法用生鐵模如第十八圖丙其上口與底開通而中間車光用硬木作模心有活底甲以生鐵為之其尺寸恰不能落下在底心作孔乙能通模心中之



鐵桿間有用鐵或黃銅作模心其擦油裝泥等事與前說同或在模心上端作螺絲能在活節內轉動此螺絲上有二個橫桿其端有重鐵紐為壓錘轉其螺絲而模心入泥中與造洋錢之壓器同模中溢之餘泥以刀割去反轉其螺絲而拔出其模心以薄刀劃開其罐與外模之間即可取出其罐此將罐與外模置於桿上則外模落下而罐在活底與桿之上罐底之孔隨補滿而依法乾之
德國有數處小鋼廠其模以硬木為之如第十九圖其木
有數條乙為桶形有鐵箍丙束緊模之內面襯以麻布一



層其中箍丙有相連之耳丁藉此耳而將模以螺絲連於木板已木板上凸出之圓板庚正與模底相配底板中心有孔辛正與模心之中桿相配如第二十圖用模之法與前略同取出模心之後將外模折開罐並麻布待一日而外面自乾揭去麻布將罐內外磨光底孔補滿罐口收小如第二十一圖收口之意一能令其罐耐用二鉗可夾牢而不傷罐三在爐內占處小四枯煤等燒料在其口外易落下而不落入罐內另有別
第二十圖 廠將其罐用車床車準與造瓷器同又有研光罐之形式與尺寸常與燒料之多少並金類之耗靡大有相關德國所用者徑六寸至十寸高十四寸至二十六寸底厚一寸至一寸又四分寸之一其邊厚四分寸之三至一寸但此尺寸全在所鎔之料並工匠之力因罐過重過大則鋼鎔之後工人取不起且大罐之耗金類比小罐更多惟小罐所需之燒料多於大罐如鎔鋼二十五磅至三十磅必高十六寸口徑六寸又四分寸之一底徑六寸又四分寸之三體厚四分寸之三需用泥料二十磅如厚

寸需用泥料二十五磅

礦師朱里恩云最合式之罐能鑄鋼二十紀路即略四十磅裝鋼之後共重三十七至三十八紀路高○枚五至○枚六外徑○枚二至○枚二二如燒生煤則其罐體比燒枯煤者須加厚因枯煤能圍抱其罐而各處着實造成之罐置於頗煤之房內三四月先在離火遠處而漸漸移近於火臨用之時必燒紅燒法有二或在爐內或在箱內爐制三面作牆前面用門罐內裝以木炭或枯煤小塊而倒置於爐柵面已熱火之煤上再在各罐之間添以枯煤或生煤罐蓋置於罐底之上罐座在爐柵上之便處令其燒料漸漸生大熱略六小時至八小時即開灰膛之門進風而再添燒料俟罐有淡紅色略四小時至六小時每爐略容罐二十个一運移至鑄鋼之爐內用箱之法每箱能容罐二十至三十其罐或側置或倒置令遇生煤之火焰略八小時有數廠將已乾未燒之罐一運裝鋼加蓋以一百个在倒焰爐內列成行而漸漸增熱俟罐燒好而鋼亦鎔化又有數廠用鎔鋼爐之餘熱作燒罐之用蓋與座以生鐵模爲之其蓋或作實體或一邊作圓孔徑一寸半用火泥塞之其蓋之用乃令鎔化之鋼不過空氣有數廠將鋼裝於冷罐置於爐內漸加熱而至大熱又有

數廠將罐先加熱至白而後裝鋼此二法俱有益有弊枯煤已燒去幾分必再加之三四小時後而取去其蓋將粗鐵絲插入鋼內掉之如有未鎔之塊待少傾而再入取出看其發火星否如發火星則知有未鎔之小點散在內必在待若干時而再試之如其蓋有孔者初生火時以泥塞之後可去其塞而以鐵絲在孔口內插入如知其鋼全鎔再待少傾而停勻則以鉗夾罐出爐旁有人去其罐底之座並黏附之煤又有人用鐵鈎壓住其蓋而同移至傾鑄之房置於枯煤層上不可置於鐵面必致忽然破裂待其鎔質漸至合用之熱度即傾入模內如鑄小錠則去其蓋而置於空罐上如其蓋有圓孔則去其塞而傾於模克虜伯廠用起重架能將其罐從爐內起上可省用鉗取出之力若欲鑄成大塊則多用工人同時取罐擡至模旁一千八百六十九年此廠鑄鋼一塊重十六噸乃是西國第一大塊其法用罐數百个同時燒鎔而速傾入大桶傾滿之後開其底塞而流至模內後再漸漸增大至數十噸英國失非特地方有一鋼廠亦鑄鋼之大塊初成者不過數噸用爐一百有六座在廠房之三面勻列每爐鎔二罐其模在中間每罐容鋼略五十磅共用工匠二百名操練齊整如營兵各事聽號令而動手

罐內之料傾出後即倒置其罐而在外面剝去黏附之物置於有大熱之另爐內待其鎔鋼之爐收拾齊備即移過其罐照前裝料一日常用三次至五次略歷十二小時至十六小時每一次所鎔之鋼並加熱之時俱遞少末次之後即去火而爐自冷如連燒數日不息雖似有省煤之意實能令爐速壞所燒之煤必反多每爐用十二日至十八日必重修理

鑄鋼之價大於生鋼一倍至一倍半此因造罐與燒罐之費甚大故常有人設法欲免此費至今尚未得法

英國有數處鎔鋼廠每爐容二罐間有容四罐者其罐大小不等小者容鋼二十八磅大者五十磅所用之枯煤每塊略二十至七十立方寸每鎔鋼一百磅燒枯煤三百二十五磅比較二罐與四罐之費用二罐者鎔鋼一百紀路其全費須富蘭克六十〇八五用四罐者五十七〇〇

德國煞克西尼邦所用之罐生火泥三體積筆鉛三體積舊罐粉三體積煨過之火泥一體積每罐能鎔鋼六十磅每爐容四罐每罐可用三次每鎔鋼一百磅燒下等枯煤五百五十磅

德國喊奴發地方所用之罐煨過之火泥十四體積生火泥九體積木炭粉六體積罐體高十六寸口徑六寸又四

分寸之三腹徑八寸又四分寸之一底徑六寸半厚四分寸之三重約二十磅能容鋼二十五磅每爐容四罐每鋼一百二十分和以木炭屑一分鑄成之鋼能鎔黏若九十分和以木炭屑一分則不能鎔黏每罐可用三次每爐每日鎔鋼三次得鋼三擔燒枯煤八十至九十立方尺

德國魯勒得等處所用之罐高〇枚五至〇枚六外徑〇枚二至〇枚二二容鋼十六紀路每爐容九罐至十罐每鎔生鋼一百紀路燒生煤三百二十至四百五十紀路全費爲法錢五十五五七

德國來克奴地方所用之罐生火泥一分半生煤一分筆鉛一分用輪盤法造成罐體高十二寸至十四寸徑五寸至七寸重十五磅每罐容鋼三十五磅每鎔鋼一百磅燒木炭二十九至三十立方尺每爐容罐七個


澳地里國與德國與英國有數廠鎔鋼將罐置於西門子之炭養氣爐內一爐能容二十四罐雙行排列於火膛之中爐底用鐵板而面上鋪枯煤屑此枯煤屑爲細粉故不燒去鎔鋼之費大省而罐極耐用其故因硬枯煤每噸之價銀錢二十二每鎔鋼一噸須燒三四噸則鎔鋼一噸之枯煤價須銀錢七十五若用煤氣爐可用平常生煤屑每噸之價只須銀錢五至八鎔鋼一噸不過用煤屑四分噸

之三至一頓以銀錢五爲中數不過前價十五分之一且以枯煤燒罐則二三次而罐已壞若以煤氣燒之能用四次至五次間有至十次者其爐亦能用一百○丑至一百四十日夜不息不修若燒枯煤則二十八日夜爲最多此法所用之罐必極慎爲之因其受熱極大用淨高嶺泥一分特而皮泥一分約克泥一分枯煤粉少許近來西門仔設一器製造此罐能成整底者蓋英國常法所造其底有孔必將砂撒在罐內鎔化而塞密之炭養氣爐內此罐不合用西門仔氣爐之簡便者如第二十二圖第二十三圖呷爲生氣之爐甲乙門能通其氣入爐下而到量氣表丙

圖二十二第



圖三十二第



天而入收熱處子氣得熱而行過丑門入於爐底吃即遇前言之煤氣而燒所成之火行過爐底隨到爐底之端而

從此到空腔戊再行過己處遇熱石即收熱石之熱後通至庚腔再後至爐底吃此底上有罐二十个所燒之空氣從其空腔兩通入其路壬此路有量氣表辛又有門乙能引其氣過空腔

分左右其一半行過地路而入收熱腔寅令收其熱而落到空腔卯從此先過申路而通至叮路遂入五十八尺高之煙通爐底吃彼邊所出之氣行過人路到收熱腔已從此行過空腔午與路未通入大路叮收熱二腔寅與已熱至足用則將甲乙二門開通令其能燒之氣從呷並其冷空氣從兩行過相配之收熱腔而通至爐底吃其爐底之蓋申數塊湊成以便罐之進出

西藝知新卷六終

無錫徐華封校

製

肥

皂

法

Handwritten text on the left margin, possibly a date or page number.

製肥皂法

目錄

卷一

第一章

論器具

第二章

論生料

第三章

論驗礬水法

第四章

論造礬水法

第五章

論製肥皂之油

卷二

第一章

論沸肥皂法

第二章

論新法

第三章

論家常肥皂

第四章

論盥沐各式肥皂

第五章

論化分肥皂


製肥皂法卷一

美國 林樂知 口譯

海鹽 鄭昌校 筆述

第一章 論器具

論甑鍋 有借用熱汽法或用水煮法鍋甑之造法不一或其甑以木爲者或用熟鐵或用生鐵或用磚內襯以瓷石加釉大小不等自二百軋倫至四千軋倫視資本之廣絀爲之然鍋大者有數美可省柴火省工夫省鹹水如用油一百磅則鍋用三十五軋倫盛油一噸重一千二百四十磅則鍋用七百軋倫接口甑上大小小而鍋底有塞門扭其關振則放無鹹之水以便再加鹹水 磚造之甑雖造價較昂而能蓄熱不散其鍋亦可以磚造祇爲借用熱汽之需不能用火煮借用熱汽法他處鍋爐熱汽用鐵管通至肥皂鍋內若用火煮則鍋不能不用鐵惟金類之鍋得熱易漲得冷易縮一漲一縮甑與鍋接口之縫必致鬆裂須慎防之磚鍋之厚薄視甑之大小爲率甑內所襯瓷石須加釉令滑其



圖一第

內外交縫處須用潑助和


蘭之沙上潑助和蘭出於意大利能受火力見水益堅 彌縫之其外加以鐵網則倍形堅固

以上圖式顯明煮肥皂之鍋甑全體鍋上之甑以木爲之上旁地板而鍋甑埋於地中肥皂在甑鍋內不過半截至煮沸漲騰直高至甑頂倘借用熱汽則汽管必重加熱度即於鐵汽管外用火重加熱度西名蘇不害得通至鍋內肥皂料倍加沸騰兼可助攪調之用

論生鐵鍋 生鐵鑄成之鍋祇爲小肥皂作所需若大肥皂坊則其鍋用生鐵而其甑必用磚造或用水爲之凡生鐵鍋以薄者爲美蓋鍋所以能薄者鐵之肌理必細而緊且容易截削然鍋用熟鐵較生鐵更佳並可經久其鍋邊以鐵皮爲之如中國用以做煙通之鐵皮亦比生鐵更堅有洞亦易脩補若生鐵鍋一壞即無用矣上等鐵皮其性軟韌鍋底要八分寸之三至半寸爲最厚其上邊要十六分寸之三或四照鍋之大小爲之鍋愈大則鐵加厚其與甑接口處勿令有漏縫下底四邊釘須敲平俾用漿攪調不致有礙總之燒煮時小心照顧勿使鐵條漲條縮用畢須洗淨乃可經久至五六年不鏽爛

論火煮法 造法令火燄在鍋底旋行然後上出煙通雖至極沸火燄祇在鍋底不令上炎免致肥皂料有焦也免

圖二第



火上升之法其故有四
 一火欲要在鍋底正中
 二磚用火磚能令回熱
 向內三燒用白硬煤此
 出於熱度多而焰不多
 四火達煙通處如爐底
 橋觀一般大小使風由
 鐵橋而上其煤可以燒
 淨

右圖係用火煮之鍋爐式 其甌用磚造內抹以西們

按西們即即發助和蘭沙土甌之四已字處即火欲所不

到處其上口闊者肥皂沸漲時不泛溢於外也乙字即燒

煤之處末字即鐵橋觀辛字即灰落之處火欲自乙字曲

繞西字轉至煙通甲字即煙通下有地字處即通煤之所

丑字即出煤灰處鍋底有小管管有關振鑿門扭之可放

出無嫌之淡水戊字處即地板鍋甌在地板下而甌口出

地板不過三尺高地板或用木板或用石板或用鐵板皆


可每甌可出二百四十擔肥皂

論借用熱汽煮法 平常熱汽二度 與重加熱度之汽

皆可用然重加熱汽較平常火煮之熱汽有數美以重加
 熱度之汽入鍋令肥皂沸滾而不變為水所以另製熱汽
 鐵管盤旋鍋內否則鍋下做成夾底令熱汽走入夾底內
 苟變為水有管可放出也熱度愈大則鹹水愈辣若熱汽
 變水則鹹味沖淡即失肥皂之力矣今化學家講求化學
 工夫總用重加熱度之汽為多因省工夫省煤且沸滾迅
 轉令鹹與油易於化合用此法不獨大肥皂坊大得利益
 即小肥皂作亦得益不少 鍋爐八尺長三尺對徑有三
 十磅壓力每一禮拜可成一百擔肥皂又應明曉有幾許
 熱度之汽重加熱度用煤較火煮更省兼可無庸細心防
 範又用重加熱度之汽可增用多甌分汽管以通之不若
 火煮之法一爐只煮一鍋也又有一妙處甌可以木為之
 熱度之應增應減有關振以啟閉之又鹹與油雖極滾沸
 而不致有焦房屋雖小亦便於用

論貨亭得人名煮肥皂汽機鍋爐法


圖內甲字是平常鍋爐丙字即塞門可啟閉乙字即熱汽
 管丁字處即重加熱度之火爐戊為加熱之汽管己字聚
 汽處即外入空氣與下升熱汽會聚之所庚字吸空氣之
 管辛字為塞門有關振扭之以為添空氣之用壬字即空
 氣與熱汽並行之管通至甌內者也丑字指汽管通三處



圖三

底橫管申字即指橫管左內有洞十餘箇以噴熱汽左外即無洞右外有洞十餘箇以噴出熱汽右內即無洞或左外有洞左內即無洞右內有洞右外即無洞如是肥皂沸滾隨熱汽噴力而順轉不至彼此逆拒而鹹與油自調勻也已字關振放淡鹹水處末字即盛淡鹹水之櫃觀此便知鹹與油先置甑內然後令鍋爐熱汽由鐵管通至丁字爐加熱由管上升通入各甑如欲攪調鹹油令勻不必用人力只須略開辛字塞門令空氣一入甑內即滾轉自為調勻也如欲加熱汽則令開丙字塞門欲甑內肥皂不滾則開辛字塞門蓋開辛字塞門欲其滾轉調勻不令生鍋巴也此汽機係貨亭得創造倘有人要知詳細即函至美

國紐約李勞得會街第三百九號一問可也
毛非德甑鍋用熱汽管剖面圖式 其所以為此式者欲



圖四第

令多得熱汽沸滾兼代攪調令勻之法下有細管如丙字處有關振以放淡鹹水丁字指直汽管至甑內中段實心令熱汽轉入橫曲管盤旋至甑

底而出不使一直下行也直汽管如軸上下均有軸襯已字處即軸襯上口有麻絲裹緊不令漏氣鍋底軸襯亦然熱汽由庚字管貫入丁字管分入橫曲管辛字即指橫曲管照甑之大小作三四面橫曲管均可上下皆與直汽管相通橫曲管附貼之直條或用木為之不過欲令橫曲管堅固而已有此橫曲管附直汽管轉旋肥皂倍加攪調申字即齒輪酉字即皮帶皮帶一轉則齒輪亦轉直汽管即隨之旋轉熱汽由橫曲管轉到甑底無不周徧勻調鍋底下有放淡鹹水管汽有變水亦由此管出也此甑鍋式較他式更為美善

第二章 論生料

論鉀養 此為嫌類之一物平常市販者為植物所出之嫌生鉀養置於極熱之火爐內燒熟即名曰潑而賴斯市售之潑而賴斯實心成塊尚有藍點並略有紅點此內有鐵鏽與鉀硫未淨也須化分令淨白便成薩爾打打鉀養出於樹木之灰以水瀝出其味極辣者是也將辣水曬乾即成鉀養復置於極熱火爐內燒之欲燒淨雜質便成潑而賴斯近時有在石類內得鉀養石名否勒司怕每百分內有十七分鉀養又美國有兩邦出綠色沙亦有此料每百分內不過五分製肥皂所用取其鉀養炭養美國有化學師名梅核將極佳之鉀養化分之視其中有無他質化得鉀養炭養第一號百分內有四十三分零六第二號百分內有二十四分零五第三號百分內有十五分第四號有五十六分第五號有五十三分零一第六號有三十八分零四七又化得考斯的^{極辣}嫌名第一號百分內有四十九分零六第二號有四十四分零四第三號有三十八分零六第四號有五分零六第五號有四分零四查得第一第二第四號為上等嫌第三第五為次等嫌第六為下等嫌又第二號內有十五分零八不能消化之質第六號內有鉀養硫養百分內竟有五十三分不能化也

論鈉養 鈉養成肥皂較鉀養格外緊要若無鈉養即無

以成硬肥皂此料出於南亞美利加洲之佛辣蘇伊拉^即納瑞又出於北亞美利加洲之墨西哥本地名曰烏勞係屬天生之料近年取用日眾出產日少因復於海草燒而得之大半鹽類質內取出西班牙土耳其兩國所出經由英國運至美國名曰巴里拉化分之百分內有鈉養炭養十五分至三十分又微含鈉硫又有鈉養硫養英國用西班牙天生鈉養者多較人工做成者更好因其成肥皂性韌不易碎也此項天生鈉養又出於花草燒灰得之內含有鈉綠從前法國造橄欖油肥皂用之最多第一次煮加鹽時用之近有一種鹽鈉養可以代替先將鹽鈉養製成鈉養硫養復將鈉養硫養再製成鈉養炭養將鈉養之羶質以水瀝汁曬乾再燒去不合用之質餘下之灰名曰白灰或名鈉養灰毛非德云美國所售鈉養灰百分內有八十分鈉養炭養或辣鈉養亦有此數鈉養較鉀養更純其性情亦準有鉀養內雜以鈉養者以鉀養價昂而鈉養價賤也大顆粒鈉養即白鈉養灰所成化分之每百分內有十七分二之鈉養炭養有結成顆粒之汽水六十二分八

論辣鈉養^{即考}近來市販有成顆粒或為流質凡製肥皂者用此最便而省事以辣鈉養尤能勻合油料也今市售者有紅白兩種其性同其價亦相若肥皂作家不喜紅

色慮其不合於用甚屬無謂化學師化分時紅色沉下而
買仍係白歐洲各國製辣鈉養用苦未哇未得燒成

第三章 論製煉水法

鉀養鈉養辣鈉養等欲辨其質之純雜必需器具開列如左

一小天平 一兩至一百二十英釐按四百八十英釐為英

一玻璃乳鉢 一試驗管一副 名脫斯

一玻璃火酒燈 一量瓶二英兩 一小鐵罐盆

一磁罐盆 一玻璃漏斗一英 一鐵三足架

一濾紙 一藍試紙 用力低事

又化學藥料

火酒醇 五分醇四英兩 淡養 二英兩

銀線 二英兩 銀養淡養 二英兩

試驗先定內有多少水次定內有考斯的辣炭養幾多少
分割復定內更有何質如此化分明白將一百格零釐置
於鐵泡內將自來火燈或火酒燈燒去汽水試汽水有無
將金銀片或冷玻璃於鐵泡細管上試之如玻璃面無水
氣便知罐內之水均已化汽飛盡再將此無水之罐一百
格零重蒸之知蒸酒醇一般看百分內剩有若干分淨釐

次驗罐水中有考斯的抑有炭養並驗考斯的有若干或
炭養有若干假如鉀養或鈉養內有考斯的三分之一炭
養居三分之二必其三分之二全變成考斯的纔得製成
肥皂

辨驗辣釐法 用極暗之火酒能化分辣釐而不害其中
之他質今如購得鈉養五十英釐用玻璃乳鉢磨成細粉
置於二兩量瓶內加火酒半兩九十五分頻頻搖令融化
之閱數小時將浮面流質傾入瓷泡內置酒燈上漸漸加
熱候其水汽飛盡取下候涼將瓷泡內鈉養秤之便知考
斯的有若干如得考斯的二十英釐便知每百英釐可得
辣鈉養四十英釐又瓷泡底沉下之質慮其更有辣鈉養
在內可再加火酒略為加熱候水汽飛盡傾出流質秤之
免有遺棄又既定鈉養或鉀養有若干釐質再分出內有
辣釐若干炭養幾若干將釐質五十英釐置於二兩
量瓶內盛水以融化之傾入玻璃泡內另用成顆粒之草
酸一百英釐在乳鉢內研成細粉略略緩加於釐質內隨
加隨搖或用璃杵攪勻之置酒燈上加熱用藍試紙乘加
熱時頻頻試之試得紙上略發紅色即離火便知其中草
酸略勝釐味將餘下之草酸秤之剩有若干假如一百英
釐之草酸餘剩有四十三英釐便知五十英釐辣釐內加

五十七英釐草酸即變紅色如是七英釐零八七草酸能
 敵過五英釐辣鈉養或七英釐辣鈉養以其酸已略勝於
 嫌也又辨所化之鈉養內有若干辣嫌有若干炭養嫌如
 五十七英釐草酸能敵過三十六英釐零二鈉養嫌此鈉
 養嫌即前試驗五十英釐鈉養中有二十英釐辣鈉養其
 餘有十六英釐零二鈉養炭養嫌是也何以知之以有五
 英釐辣鈉養並有六英釐零六二鈉養炭養嫌有十六英
 釐零二辣鈉養即並有二十一英釐零五鈉養炭養嫌也
 又以百分計之如四十七分辣鈉養即有五十三分鈉養
 炭養嫌也餘倣此又前化分鈉養時業已明曉百分內
 含有十分水又百分內化得辣鈉養四十分鈉養炭養嫌
 四十三分合共九十三分其餘未化之七分屬他質肥皂
 作家以無甚緊要而置之然化學家慮有他害必再為化
 分之始知此七分有屬含綠之質或屬含硫之質置於玻
 璃器內浸水令澄先加純硝酸水少許令發酸再加一點
 銀養炭養若是鈉綠或有鹽類質則加銀養炭養後必有
 白色沈下在太陽內曬之初發紫色後變為黑色便是真
 鈉綠矣倘屬硫養先滴一點硝酸水再加一點銀綠必有
 細而重之白色沈下便知是硫養矣惟是餘下之質內有
 鈉養硫不能成白色肥皂欲試鈉養內有硫與否祇加一


滴酸於其中發出一種輕硫氣如蛋腐之臭便知內含硫
 質倘發出之氣不十分惡臭用外國紙蘸鉛養醋酸置於
 鈉養內試之紙如變有薄光棕黑色即是鉛硫便顯出有
 硫質在其內也

第四章 論造嫌水法

論水 製肥皂瀝灰之水最好用山澗泉水或用大江水
 否則嫌水不淨因水內有動物植物腐爛之質致雜惡臭
 不可以造嫌水凡天下之水大都雜有金類滴水中國井水常有
 之所謂金類滴水者或含炭養之質或含鈣養炭養之質
 或含石膏之質或含鈣綠或有鎂質雖此滴水瀝出之嫌
 水無礙於配製然必多費嫌料是以每一車倫水內含以
 上滴水多過十二英釐則此水即不可用此化學化分之
 不容已也


論造嫌水 嫌水即泡鈉養鈉養之水市售有辣鈉養或

第五圖



有炭養嫌加石灰而成
 辣者然肥皂作往往自
 為製造其法如左 一
 將鈉養或鈉養敲碎敲
 如第用泡過石灰之稠
 五圖調勻之候二十四小

第六圖



捷而所用石灰稠汁較之以下第二法似更多費。其二
造法鈉養或鉀養加石灰稠汁在鍋內加熱度調勻則鉀
養內之炭養或鈉養內之炭養即離原質而合石灰質結
成不易化之鈣養炭養沈下釜底也。法國化學師化分定
鉀養或鈉養配勻石灰稠汁百分內之嫌不可多過十五
分倘嫌質多過十五分則嫌內炭養不能為石灰化合矣
假如一百磅潑而賴斯欲變成辣鉀養須用一百五十軌
倫之甌鍋盛入十五軌倫之水或借用加熱之汽或用火
煮將敲碎之潑而賴斯稍稍放入隨放隨調又將四十八
磅泡過石灰所成之稠汁即於沸滾時隨加隨調但熱度

甌桶大小視資本之大小爲之甌桶均有蓋鍋內餘下之
 鹹水虹吸所不能引過者可再加水令沸仍用虹吸引過
 桶內惟鹹水之力愈淡耳石灰須用極佳者名曰法脫藍
 要用若干卽泡若干不然在露天受濕其辣性必致散失
 卽鹹水亦然按四夸爾脫爲一軋輪台二洋所脫爲一旁爾脫合四極爾爲一洋五脫每百磅
 結顆粒之鈉養應用生石灰二十四磅每百磅潑而賴斯
 應用生石灰四十八磅每百磅不結塊之鈉養應用生石
 灰六十磅此石灰數照前所定之數略增五分之一然以
 潑而賴斯或鈉養製成辣鹹水所用石灰數照炭養鹹數
 僅足相化而已假如潑而賴斯有七十分炭養用石灰三
 十三磅尋六卽使生石灰已將炭養化盡尙餘有石灰亦
 無礙於鹹水也

蘇以辣
爲力

驗鹹水之力有量流質表以玻璃爲之

名曰浮表此浮表乃暴麥所製肥皂作均用此當時製此

淨表所以試驗極辣淨鹼乃現在各肥皂作之鹼總未能

純淨或含銅綠或含鉀綠及硫養之類此質在水內自比

分非爭是陳廉公廉可也貢王內且比貢王炎廉公之王

分非消是勞。必兼有他質在內。且此質在陽。鹹水比在

力之有若干分數也。以下所開之表，指明百分賺水為

有若干鈔養若干納養較重於淨水若干卽以暴夢孚表

量而記之。

錫	三十三	八十二	六十三
銀	四〇	二六	七二
銅	一六	五八	七二
			二二
			六六
			五
			四〇
			二九
			三八
			〇

[illegible][illegible]

國元 三十九 六十六 五十三 四十七 三十九 三十七 三十三 三十一 二十九 二十七 二十五 二十三 二十一 十九 十七 十五 十三 十一 九 七 五 三 一 無終

鐵	量度	四	十三	五	三	十五	三	十八	十六	十四	十二	十	八	六	四	二	無度
---	----	---	----	---	---	----	---	----	----	----	----	---	---	---	---	---	----

有時欲以濃釀水改爲淡釀水必須加水夫人而知矣然

加水須有一定分數法國陸葛梅所著加水分度之表首

行表明若干鱗力度數次行表明加若干水

表量得皆千裏變肥呈家丁安表印火也。

云量律者二度集思年家可拉云力也

352

第五章 論製肥皂之油

論油質 天生自然油有數質即酸類與鹽類合併而成假如平常所用之鹽曰舍否^奧蘇打即磺強水之酸與鈉養鹽合而成者即鈉養硫養是也即油亦然油之酸類與油之鹽類合成爲動物或植物之油與金類油大有分別金類油一鹽合一酸而動物植物之油有數酸合一鹽並有數酸合數鹽平常所遇油之鹽類曰奧格賽^特與克里司^來立相合而成者^{按奧格賽與克里司來}奧格賽^特與克里司^來立化分離異與水合成格里色令^{即油之}造肥皂加鹽時格里色令沈在鹽水之下化於鹽水內 平常所遇油之酸類有三一爲瑪加里酸一爲司替阿里酸一爲哇里以酸瑪加里酸與奧格賽^特克里司^來立合成之油爲瑪加里尼司替阿里尼哇里以酸與奧格賽^特克里司^來立合成之油爲司替阿里尼哇里以酸與奧格賽^特克里司^來立合成之油爲哇里以尼凡油內皆有此三質或多或少則不定瑪加里尼每在各乳油及不乾硬之植物油內司替阿里尼每在牛羊油居多哇里以尼即油之流質動植物之油所不結者是也硬性油與流質油除司替阿里尼哇里以尼外略含有巴辣麻尼^{與瑪加里尼相仿}巴辣麻油椰子樹果內最多巴辣麻油與他油異另有現成之酸此酸越老越多是

以陳年巴辣麻油較之新巴辣麻油更便於成肥皂也昔法國三化學師一查得新巴辣麻油有現成酸重三分之一一查出現成酸有五分之四凡油皆有阿^勒布門^{如蛋}又有色澤又有肉屑渣滓又有他酸香味
論羊油鷺油 法人釋阜儒哦化得其氣味有一種曰吼西尼若分出此吼西尼則油便無氣味矣茲略舉油之本性言之 植物油之稀膩不同有至五度四度仍是流質而不冰結有如橄欖油其質如水至三十二度即凝結椰子樹果之巴辣麻油其質如乳油^{名字}至五十度六十度亦凝結 凡油大都較水略輕譬如一千分水而油不過九百分或至九百十九分惟性情大略相同假如六十五度至八十五度均爲流質置於冷水或熱水內油仍不化若置於以脫內即容易消化其味且甜 凡油器開蓋通氣則變有凝結有膩厚有堅硬而均有亮光植物油分兩種一爲易乾之油一爲永久不乾之油其易乾之種爲胡麻子油爲大麻油爲罌粟花油其不乾之種爲橄欖油巴辣麻油甜杏仁油 植物油又有別其初榨之油流質而清其繼榨之油黏膩者多肥皂喜用黏膩之油以其中多司替阿里尼能令肥皂凝結

製肥皂法

卷一

論椰子油 椰子樹生於南亞美利加洲之巴西國暨印

度之錫蘭島孟買麥拉叭即南印度椰子油出於椰子樹

果之流質每百分有六十分油色白味甜質膩厚如猪油

新鮮者氣味俱佳熱度六十至七十即化為流質然容易

酸變查得椰子油內油酸有六種其最多者黏硬之性用

製肥皂其性頗堅韌也又其妙處隨便用幾分即能勻合

鈉養鹹而無此餘缺之弊不比他油須各有限數也肥

皂作坊用者日眾造成一種飛而特肥皂惟椰子油勻合

廉質工夫略緩須加牛油或巴麻油則融合較速且用

牛油製成肥皂色白而亮性鬆而軟尤合於洗滌衣服也

論巴麻油 此油質濃因列於乳油類巴麻樹有數

種生於南亞美利加洲有生於阿非利加洲西邊有生於

東印度有生於大西洋克內利島麥頭塔島巴麻樹油

色如橘皮黃其新鮮者有香氣如凡獲勒花香春日開花

商販有數種其一曰伯里瑪爾古斯其二曰西更陶爾古

斯為最佳新鮮之油熱至八十度即化為流質其陳久者

熱度須加增約八十度至九十度之間商販有售假者

猪油與牛油參勻加巴麻油為色並加香料如巴 麻

之本香然亦容易辨認果屬真者略加醋以脫即化為流

質其假者雖多加醋以脫而仍不化也巴麻油之橘黃

色可令變成白色以之製肥皂分外潔白可觀試以銘養

之法為之其臭味亦香而不失本性銘養製法見後

論巴麻油變白色法 油每千磅用紅銘養與鉀養五

磅再用輕綠酸其濃十磅磺強水二磅半先將紅銘養

與鉀養敲細置於熱水內化之巴麻油置於木桶內借

用一百二十度熱汽將桶之塞門扭閉不令熱汽漏洩以

紅銘養鉀養加入隨調隨加輕綠酸亦隨調隨加每加銘

養鉀養一磅即加輕綠酸二磅逐漸勻加然後以磺強水

調入油即變色先發黑色後變深綠色不多時變淡綠色

面上浮沫起便成矣取出一杓候澄清如看其色不甚清

楚再加鉀養銘養西名排銘露再加鹽強水即輕與磺強

水候半時許即澄清而色白用虹吸取浮面淨油入他桶

內加熱汽調之顏色即真潔白矣製肥皂用巴麻油平

常作家兼用牛油每百分巴麻油居二十分至三十分

之間又製松香肥皂亦用巴麻油免松香臭味而發明

亮

論橄欖油 此油出於法蘭西西班牙葡萄牙意大利希

臘阿非利加洲北方又出於地中海各島橄欖油由來已

久製法一直不改油有三等一為新果輕榨之油二為熟

水重榨之油三為水煮果渣之油其一等上品為食用所

需次三等油用以製肥皂亦可將他油參用橄欖油性與
礬水配合最速香味亦佳法國馬賽肥皂作用之極多他
處有名肥皂名渾朝者亦參用橄欖油其法亦一分橄欖
油合九分牛油合製之美國肥皂作用者少以其價昂貴
僅取以製洗面上等肥皂而已

論植物油 又有三種一名伽藍油其性黏膩與牛油相
髣髴出於阿非利加洲一種樹名李西雅婆的雷西亞油
色粉紅其氣味均淡與鹹水亦易勾合化學師化分之每
白分內有八十二分司替阿里尼有十八分哇里以尼熱
度八十五已凝結一名司的林奇阿油出於中國舟山等
島疑卽是椰子油無氣味熱至九十九度卽化爲流質一名麥勿
拉果樹名油係新訪得用熱水煮麥勿拉果之核卽得油此
果樹出於阿非利加之東莫三鼻格及麥達加斯格島又
印度洋理五吟島其色略黃味似可可油化比牛油更難
熱度須格外加增用製棕色肥皂

論動物油 動物油勾合之性雖與植物油同而其顏色

奧味厚薄則各異動物油內舍司替阿里尼瑪加里尼獨多因此其性較硬化度加增且其質之稀膩亦各不同如鯨魚有一種名西對西者油本流質其食肉之動物如虎豹豺油質軟膩羶臭食草之動物如牛羊馬油質較硬有向等類不同如腰背油較壯腹油逾硬壯較壯略軟不獨此也天氣歲時亦各攸關溫和帶之動物油較寒帶之動物油更緊而堅夏率之油較冬率之油更軟又牛羊食乾硬生冷之物其油逾硬食油餅酒糟者之油稀如流質不合用也凡油之色與臭味大有關於肥皂講論者雖津津有味而此書不及詳載祇就各油質略陳之

論羊油 平常羊油質緊而堅較牛油白而少羶臭惟油老則羶臭更重羊油較牛油更多司替阿里尼所以製牛

油燭登製司替阿里尼燭即今洋市所售白燭多用之此羊油與納養合併製出肥皂其色白淨易碎每百分內加十五分至二十分猪油或椰子油能滑潤而略軟亦易碎肥皂作用以製洗面肥皂之底質為最多

論猪油 肥肉之油市售頗多美國西邊猪油用熱汽壓力榨出浮油其質頗膩猪食莢麥即珍米者油更黏膩又食糟者油稀薄新鮮之油味淡可口其流質如乳油得熱八十一度即化中有六十三分流質即生里有三十八分略度之質涼度三十或四十榨出之油從板油內榨出為流質所餘硬渣名曰沙拉司替阿里尼紙可用以製燭不可用製肥皂猪油在肥皂內為最佳之料質所成肥皂白而甜其質甚潔如欲其於洗滌時多發油沫製配時略加牛油與椰子油可也

論馬油 馬油商販亦多其色在白與棕之間每一馬之肥肉借熱汽壓力榨出之油極少五十磅多至一百磅用馬油製肥皂須沸兩三次然後色白質堅其臭味不佳加入巴辣麻油或以之製松香油肥皂則無臭味矣

論骨油 動物骨內之油十分內約可得五分其色棕略白質似平常流質最如用新鮮動物骨若過久則骨內油散難以取出如無重機器榨者將斧劈開滾水煮之其油

上浮用虹吸引至他器或用沙濾滌出清油則渣滓可以盡去倘嫌臭味不淨照沙奧士法將硝加入少許再加硫酸水以化硝用火融化之則油面發沫色變淡黃臭即散去便有合於肥皂之用矣

論魚油 魚之類不一鯨魚亦有數種有海猪有陶芬魚有曉滑爾魚長頭尖有長刀魚不同油亦不同捕魚者割鯨魚肉置於漏櫃上油自淋瀝名魚白油又魚肉煮出之油名脫令油亦美惡不同欲令油質潔淨加動物炭調之候一二日後用木炭屑漏篩令油漏過則清白矣魚油化質大都稀薄有腥臭有酸有苦有鹹魚油本可點燈製軟肥皂用之並有以之假冒他油西國相木鹿皮亦用魚油製之論司貝墨油貝墨希的油 西對西鯨魚陶芬曉滑爾等魚頭內空處有流質油內分出一種白膩之油無異牛油其流質名司貝墨油其堅凝者名貝墨希的油司貝墨油市售有淨白者其本色棕紫臭味亦難聞然此油容易與蘇化合所成肥皂見水亦易化貝墨希的油可製堅白之燭

論哇里以酸一名紅油此哇里以酸雖非動物油實即動物油內化出之油製阿特曼丁燭時偶然得之商販有兩種一種為蒸出之油祇用以製軟肥皂其氣味不佳一種為

榨出之油極合肥皂之用或以牛油及他油參而用之天
時寒冷哇里以酸爲稠質因其內有司替阿里尼製燭百
所餘百
分內有十分至十五分並有磺強水在內用時須記得須
加礮水少許令將磺強水喫盡便好用矣

論以拉以的酸 海波難得立酸與哇里以酸相結白如

珍珠又如水晶質如牛油名以拉以的酸英國製佳獨多

以合用於肥皂也

按難得立即淡養海波難得
立者言養氣少不足淡養也

製肥皂法卷二

美國 林樂知 口譯
海鹽 鄭昌桉 筆述

第一章 論沸肥皂法

論油嫌勻合法 有初次用淡嫌水或浮表量嫌力四五度繼續用稍濃之嫌水七八度後用濃嫌水十餘度漸次加濃或濃淡相間初加之嫌水浮表十度至十五度繼加七度至十度再加十五度至十八度更加十八度至二十五度有時用哇里以酸嫌水須加濃用二十五度至三十度常例將油先置於甌鍋內隨後加入嫌水油與嫌結凝時不可將不合用之鹽類質參入如鈉養等有鹽須化分去之因肥皂內含有鹽質洗滌時發沫不甚好也若欲用鹽分出肥皂內之淡嫌水即有鹽類嫌水亦不妨事哇里以酸製肥皂初亦用鹽類嫌水如鈉養炭養然味不甚辣用平常壓力每方寸十五磅不能勻合油質成膠每百磅油須加十四磅辣鈉養名考斯打惟宜略加重許以美國鈉養已為水沖淡不純辣也然法國肥皂作用美國鈉養甚多因鈉養嫌與油化合各有分限油既化合嫌後所餘嫌水放出仍可再用凡加嫌水法初加四分之一逐漸加之嫌與油化合先結如乳汁之流質漸加熱度中有成粒之油越熱越清嗣

取一湯匙舌上尚有辣味則嫌有未盡與油勻合再加熱度令沸重複試之覺有甜味再加嫌水頻頻攪調候嫌水加畢則鍋內變為一色之流質蓋嫌與油混合為一不多嫌亦不多油也倘凝結略慢再加極淡之嫌水浮表一度之嫌水或將零碎肥皂擲入鍋內則凝結較速又或凝結成膠時鍋底有焦必微有黑氣發出亟減火力再加淡嫌水數乳倫令已結之肥皂上浮淡嫌水在鍋底便不復焦而肥皂已成可取出也總之試驗成膠與否只看攪調之漿上有絲飛長便知已結膠矣

論分清肥皂法 用鈉養嫌水內有鹽質或用鹽水或竟用食鹽調入鍋內論理肥皂在鹽水內不化或在極辣之嫌水內亦不化若用淡嫌水則肥皂即化為流質其最易化於鹽水內者惟椰子油肥皂耳椰子油肥皂見海水即化行海者用之故名海肥皂椰子油肥皂內分出各里司里尼即堅硬而不可入所以製時不可用鹽製此肥皂須用極辣嫌水一鍋煮成不可添水也加鹽水法於沸瀝時慢慢加鹽用杵攪勻不可過分多加凡鍋內有一百磅油勻合嫌水欲令肥皂分離淡嫌水用鹽十二磅至十六磅分作六次加之加至一半候肥皂沸瀝十分時工夫然後續加視其沸液肥皂如腐漿內有水分清知肥皂已熟將小

杓取出少許候溫不熱則置手內捻之有凝結成片便知肥皂已成或視肥皂內有熱氣行走浮面裂縫或無沫發出肥皂已成 又用火煮者沸滾時有水泡浮沫發出待其泡沫沈下發上圓粒即熄火加鹽候數小時開鍋底塞門放淡鹹水可也

論鹹油不偏餘法 鹹與油不偏餘所成肥皂堅厚合度不顯出鹹亦不顯出油自成一肥皂之質所以初凝結時不可過沸所加鹹水擇其中等不可過辣須先分作數次逐漸加入每加一次沸八小時水中之鹹略結即開塞門放水再加鹹水令沸候鹹結再放水如上法隨沸隨加如慮水多而淡即用鹽水或加鹽類鹹水令肥皂與水離以分清之水即放出初取一杓試驗水與肥皂不甚分清知鹹與油尚未勻合應加淡水令沸則凝結較速候肥皂浮面裂縫如冰梅塊形且白而乾亮置掌中搓之如麵粉即可取以入模印矣

論花紋肥皂 花紋一如中國大理石製肥皂時略加有色之質其所以成花紋者鈉養有一種含鐵硫又有鈉養硫當油與鹹凝結時此二質亦化於油酸勻散在肥皂中有一種黑鐵硫亦化於內化散即不沈下是以結成花紋肥皂初切塊時白地藍花久之藍色變棕因鐵見養氣變

赤亦與藍合便成棕色倘鈉養中並無鐵硫等質則用鐵養硫養計四兩消化於水加入百磅油之肥皂內乃合度矣鐵養硫養獨用不能成花紋惟與鈉養硫養化合花紋斯成花紋肥皂含水獨少并無假冒以水多則硫沈即不成花紋也然製此花紋必熟悉火候於加鐵養硫養時視肥皂凝結可取出者亟取出之如更加藍色欲與紅色相間則用鐵養少許敲作細粉於鐵養硫養後加之用漿調勻則紅藍相間面可觀矣

第二章 論新法

論摩雷法國化學師名法 摩雷講究油質以為平常動物植物之油如油在牛身油在果內本是泡粒流質其一定不易之性情有四 一牛油置於露天則發羶氣惟結成泡粒黏膩或乾結如白粉雖久可以不變其令牛油結成泡粒之法以一百十二度熱之油傾入一百十三度熱水內水中本有五分至十分肥皂調令化之即得泡粒 二平常無泡粒之油如羊油或他質油難得與鹽類鹹辣鹹化合若其油已成細泡粒則化合於鹹極易極速亦視熱度之多少為準每泡粒為鹹水圍繞油即發出格里色令一名司里不多時每泡粒變成一粒肥皂泡粒內亦含鹹水兩三小時即成矣 三所成肥皂泡粒另有性情加熱一百

四十度泡粒內鹹水進出僅存平常水汽而已不多時結如玻璃色用紫攪勻後其浮在上面已成肥皂而下一層尚有未化之格里色令鹹水沈下可開塞門放之四業已成肥皂後欲分司替阿里酸但加淡磺強水少許便成納養硫養即油酸分出矣油酸如司替阿里酸等桶內須通熱汽以養肥皂候油酸與納養硫養分清後油酸得涼度便結成塊此油酸仍不改變色樣並無臭味得熱度一百三十六度至一百三十八度即化矣油酸內所得哇里以酸清而無色較不化散之油質更佳合用於上等肥皂或獨用或與他油參用均可若去格里色令而獨用哇里以酸只須用淡鹹水亦能結成肥皂并且容易洗化倘與平常油參用須照第一段製法六小時即結二十四小時肥皂已成且與橄欖油老肥皂一般好也仿此製法不獨省工夫即油亦不散失非若尋常各法放淡鹹水時油隨之出致多散失也法國都城現有摩雷肥皂作每日製油酸成三千磅其司替阿里酸皆分出亦得哇里以酸以製肥皂也

克捺潑名人照摩雷法試驗不錯查得泡粒油無他好處惟與鹹水較易化合蓋成塊之牛油置於鹹水內鹹水只能在油塊外層化合而塊內未與鹹遇之油仍是生油不能

成肥皂也若以飯鍋內之功用確實講論不過鹹與油勻合為一成非油非鹹之稠質眾人以為於熱沸時多加攪攪肥皂容易凝結而實則不然蓋熱汽沸滾時每泡粒油之外圍有納養司替阿里酸包裹而泡粒中間鹹水未入不能全變鹽猶一塊燒紅之鐵用水滴之水作數點拋滾不能潤入若熱度較少滴水於鐵即時勻化泡粒油在熱汽中亦是同理肥皂凝結大塊其中油質未即全變再加中等辣度鹹水乃可全變火候既足候久斯能熟透而熱度仍不減二百二十度

論畢羅斯法國化學師名製法 用納養硫與摩雷不同而不及摩雷凝結肥皂之妙然亦略有關係因舉其一二言之凡成顆粒之鈉養硫與油勻合以常度熱汽沸之不多時即結成肥皂據云顆粒鈉養硫與橄欖油及水等分配合之或五六日或十日結成稠質即為肥皂內有格里色令又有納養硫黃輕養及餘剩未化之一鈉養硫加熱汽則內含之輕硫散去便成肥皂若是鈉養硫應用若干分所成肥皂與淨鈉養應用若干分所成肥皂無異且較辣鈉養價值便宜有人謂其放散輕硫氣有害於製造工人以予觀之畢羅斯必有法以令輕硫聚束一處以返成硫黃斷不肯令輕硫散失也但所製肥皂雖同而臭味不佳且不

能去淨臭味祇可用以洗滌羊毛物件。

論榨法 有熱榨法有涼榨法其熱榨法英國有兩種一
啤出勝忽里登公司之法一待維士之法借用熱汽復燒
鐵汽管以重加熱度用汽之壓力榨之近有美國人名勞
直斯用熱度在二百十二度一百度之間據云英國榨法
須一小時成膠若照此榨法頗省工夫不過二十五分或
十五分工夫已結成稠質油發白色雖次下等油亦可用
壓力櫃以造鍋爐之鐵爲之十六分寸之五分厚可裝一
噸有奇壓力每方寸有四百磅重有抽氣筒用火汽汽機
運動以榨壓之肥皂作皆可用所成肥皂格外堅白光亮
並不必用辣鈉養鹹即用炭養鹹亦可成。

第三章 論家常肥皂

論鈉養肥皂 前所說堅硬肥皂均用鈉養製造市售有
用熱度養成者有用涼度造成者其用涼度造法見後
格令特肥皂 成泡粒者 即從甌之浮面取出而鍋底放去淡鹹

水者 畢里特肥皂不放去淡鹹水肥皂內仍含水汽造
用椰子油居多以其容易洗化於鹽水凡肥皂油中多硬
質如司替阿里尼等便成硬肥皂明乎此欲製肥皂以定
軟硬可於用油時酌之然亦係乎鹹水之濃淡若平淡之
鹹水造成肥皂較水更輕惟用暴麥浮表量二十五度至
三十度辣力之鹹水造成肥皂較水更重有加鈉養硫養
少許於肥皂內洗滌時不易消化於水可以省用肥皂有
一分鈉養硫養無異陶平肥皂 俗名電氣肥皂 洗滌時去穢極快
又松香肥皂百分油或用三十分松香或用二十五分松
香常例百磅油用乾鈉養十二磅半亦視油質如何酌量
加之照此造法用若干油配若干辣度鹹應加若干水各
有定數假如四百磅油用十二度鹹水試問用水若干查
暴麥浮表之十二度鹹水與水較重一〇八五每一車倫
水重有八三今即以一〇八乘八三即爲八九矣則是每
一車倫鹹水重八磅九十車倫鹹水便重七百二十磅表
內十二度每百磅鹹水內如有鈉養七六九則此十車倫
鹹水內必有鈉養六八四此六八四若在四百磅油內便
爲七分之一即以七而十倍之爲七十車倫辣鈉養水別
無他質在內則得之矣。

其一製牛油肥皂法 此項肥皂價料便宜需用尤眾但

其方法極多此編不及備載祇就法國有名佳製而價廉者略舉一二 假如牛油用一千磅先置甑鍋內用文火化之加七十軋倫鹹水至八十軋倫暴麥浮表量得十頻度至十二度辣力頻攪調如有油浮在上面則油與鹹尚未化合須將十五度至十八度鹹水漸加至三十五軋倫或四十軋倫油與鹹水便漸漸凝結一色不厚不薄用文火煮沸每一小時加二十度鹹水或六軋倫至七軋倫自初煮至凝結時有十小時至十二小時工夫然後用分清法加鹽水攪之候肥皂與水漸漸分清至數小時其沈下之淡水扭塞門放去之再加濃鹹水二十五度約加至九十軋倫肥皂上浮鍋底即不生鍋巴仍加熱再煮令沸十小時或十二小時加五軋倫鹹水有沸至四五小時油已喫足鹹水即熄火候一小時則餘下之鹹水下沈鍋底即放出之放出之濃鹹水浮表量得有二十五度至三十度辣力再加五十軋倫四度辣力之鹹水復令緩緩煮沸頻加攪擾約一小時有半或至二小時即熄火以蓋蓋閉之肥皂與鹹水分清肥皂上浮鹹水下沈約五六小時肥皂尚是流質不甚凝結取出置桶內仍加攪調當取出時須留神勿拖帶鹹水出來倘嫌牛油有羶臭則加花香油能蒸每百磅肥皂加花香油一兩或二兩候七八日肥皂可切成條塊 每百

磅牛油製成肥皂應有一百六十五磅至一百七十磅其二牛油松香油肥皂 松香製肥皂欲令其容易洗化於水以速去污穢松香用有一定分兩如十五分松香配八十五分牛油剛剛合度過此分限則肥皂顏色不佳質地不堅失其準度之妙矣松香越輕越佳如欲製平常便宜肥皂松香用數不可多逾三十三分過此即不合用松香勻合鹹水與油無異每百磅松香應用十二軋倫三十三度鹹水有人將松香與牛油一併加入未足佳妙最好以已成之牛油肥皂定質與松香肥皂併和蓋松香肥皂須另製也併和後頻頻敲勻攪調加巴辣麻油少許外觀亦佳 松香肥皂製法先將八十軋倫鹹水置甑鍋內煮沸將松香磨作細粉緩緩加入每五分或六分工夫加十五磅至二十磅略停五六分工夫再行加入直加至一千三百二十磅加松香時用兩人一人加松香一人在旁攪調熱度不可太甚剛剛二百十二度令沸頻頻攪調否則松香結塊不散也約二小時松香與鹹水結成稠質然後以牛油肥皂定質加入攪勻之 其三 椰子油不比他油他油與淡鹹水可勻合成乳汁稠質若椰子加入淡鹹水內油仍浮起而不肯融合也須加辣鹹水浮表二十五度至三十度則椰子油與之化合

而成肥皂稠質常例用二十七度鹹水有人將油與鹹水等分封配以製肥皂者法極容易油與鹹水併置鍋內煮沸一二小時攪擾不息候其略略凝結稍減熱度仍頻頻攪調不多時變為稠質結成肥皂亟行取出置於桶內以其結硬甚速也 又常有牛油與椰子油等分配製或用淨白巴 辣 麻油與椰子油等分配製成肥皂極佳 又椰子油九十分或至九十五分巴 辣 麻油五十分或十分製成肥皂亦極佳 造椰子油肥皂略加他油但不可過多則所成肥皂與用淨椰子油無異肥皂作家製此肥皂不用鹽水分清

論巴 辣 麻油肥皂 肥皂作獨用巴 辣 麻油製肥皂甚少以其價昂貴也大半加松香所成肥皂黃色若用去色之巴 辣 麻油與去色之松香製成肥皂則淨白也有人於巴 辣 麻油內加五分至十分椰子油若多加椰子油所成肥皂則為含水之肥皂以其水不分清也有以巴 辣 麻油與牛油等分另加松香與椰子油其方如左

一方	巴 辣 麻油	三百	牛油	二百	松香	二十
又方	牛油	五百	巴 辣 麻油	三百	松香	二百
又方	巴 辣 麻油	四百	椰子油	五十		
又方	豬肥油	五百	巴 辣 麻油	一百	椰子油	五十
					淨松香	五十

製巴 辣 麻油肥皂即照製牛油肥皂之法製之如欲加松香須將松香與鹹水煮沸調勻成稠質復加巴 辣 麻油肥皂稠質調和製成爲佳淨白巴 辣 麻油所成肥皂色即全白與淨白牛油肥皂無異惟巴 辣 麻油肥皂見光發白 論哇里以酸肥皂 哇里以酸不獨用以其不易凝結須與豬油牛油合用乃可用哇里以酸六百磅動物油四百磅與二十五度至二十八度濃鹹水造成肥皂斯佳哇里以酸製法較之以拉以的酸製法更易


論以拉以的酸肥皂 以拉以的酸即淡養名曰難得立酸與哇里以酸化合而成似牛油較更堅實以之造肥皂比上等牛油更佳以拉以的可造硬肥皂並可造含水之肥皂

論息力格 肥皂 市肆罕見須多用能消化之玻璃且必熟手而後能造所用之油不可置有纖微之酸因息力格一見酸即沈下而鈉養多發出花形也用浮表量三十五度之砂養百分內不可逾二十分此料在紐約化學師處有出售者

論軟肥皂 軟肥皂均用鈉養製造不比鈉養肥皂堅硬質地純淨以鈉養肥皂不能去淨滓穢洗用倍覺滑膩不澄澈也有以鉀養肥皂見水易化價廉而謂較便於鈉養

[illegible]

第七圖



肥皂不淨也

如圖是蒸酒器具特
爲大肥皂作製用。

甲字是盛熱水之鍋

裝於爐竈相近處

有火汽機鍋爐則不

必用此爐竈而盛熱

水之器可用木爲之


借用熱汽從庚字鐵管通入甌內乙字卽甌甌用紅銅造中有直柱四旁丁字卽直柱之橫枝丙字爲柱之柄旋轉之卽爲攪調肥皂之用乙字甌上有蓋須潔淨直柱下有管通至鍋外所以放肥皂流質己字爲柄以接肥皂流質辛字卽管之關捩扭之所以開放肥皂也甌之肩有一長管卽戊己是也長管通至丑字木桶管至箒內曲曲盤旋子字進冷水之管申字出熱水之管冷水較重於熱水冷水在下熱水在上箒下伸出汗管火酒之汽到此箒內則變如露水滴入酉字甌內復成火酒蓋肥皂與火酒置於乙字甌內甌外有甲字熱水鍋外用火煮隔層中水沸甌內得水之熱火酒亦沸肥皂之稠質亦化而旋轉直柱橫枝以攪調之其化較速火酒變爲熱汽行過戊己長管至

丑字冷水筒內。曲曲旋繞。經過冷水。即變成火酒。滴入西字瓶內。如是三軌。倫半火酒。成汽。復變火酒。有五洋。脫便知。瓶內之肥皂。不稀不膩。而合度矣。即熄火。候餘外各質。沈下。然後扭辛字。關振。放出肥皂。但接受之器。須為預備。以便受滿。再換此。放出之肥皂。流質。傾入模子。模子照肥皂尺寸。而加大三分之一。因肥皂冷。即收縮。故模子須稍大也。入模之肥皂。須候數日。始得堅凝。或慮有飛塵。致礙顏色。則用細麻布。蘸火酒。拭之。即明淨矣。

論顏色 平常新鮮肥皂。顏色用金類色。惟上等透光肥皂之色。則用植物色。以此價貴。其紅色。用上等硃砂。或用鉻紅。其藍色。如凡獲勒花色。用富辛。動物油內化於格里色。令名曰凡獲勒肥皂。其紅棕色。棕色。用卡拉末辣。及各種奧。與姆李出於鐵所成其綠色用銘羅末青。又用青金石粉。其黃色。用巴。或麻油與牛油所成其黑色。不過用食黑。若上等肥皂。與透光肥皂。顏色如左。紅色。用血竭。或龍血或用流質之卡耳米尼。玫瑰花紅色。用卡耳太米尼。或用阿耳扣勒黃色。與橘黃色。用阿那土。或用紅藍花藍色。與凡獲勒藍色。用力低暮司。或用阿勒克納根。或用普魯士藍。或略用藍靛細粉。亦可綠色。即以藍與黃參和用之。

論香料 向加香料。取肥皂置桶上。候涼。即加香料。然香料得熱。即飛散。最好候冷結後。將香與色。調於火酒內。或調於格里色。令內加之。如法國肥皂。作有一法。候肥皂冷。


圖八第



結後。加香料。較在涼度加者。更覺香氣不走也。其法雖易。頗費工夫。將上好好料。明淨肥皂。置於轉錄機器。錄成極薄片。照肥皂數。加色香。復置軋轉機器。軋勻之。

其轉動機器。大肥皂作用。汽機轉之。此二件機器。合併一處。如第八圖。

右圖為機器之前面。甲字為鐵座。兩件機器。合為一件機器。後有福來輪。即大輪取其重而能轉。即丁字。中有鐵輪。前裝戊字齒輪。齒輪隨福來輪圓轉。則左右兩輪亦隨之轉。右邊輪丙字。即鐮刀輪。轉極快。鐮刀與輪同轉。乙字。即肥皂。自上淌下。與鐮刀相切。錄成薄片。展下落桶中。左邊有兩軋輪。所用以軋勻色香者也。軋倫隨中間齒輪同轉。將片屑肥皂。加色添香。置於辛字鐵斗內。漏過軋輪。落於桶中。由是更用切塊機器。如第九圖。



右圖機器名曰秘祿都司丙字為桌面丁字為桌腳極為
牢固上置甲字長方鐵櫃櫃內有推桿桿之外端即戊字
有螺紋與己字齒輪相切可進可退庚為皮帶將色香俱
全之肥皂裝滿櫃內蓋閉之有鐵搭搭緊乙字為壓蓋之
鐵紐扭開辛字關換令推桿推進則肥皂於櫃右洞中推
出洞方則肥皂式方洞圓則肥皂式圓肥皂出洞於子字
皮帶處有刀切塊送至印模壓成花樣

渾朝肥皂方 渾朝有二種一白一棕色其白色如英國
頭號渾朝肥皂用橄欖油一分牛油八分至九分配合煉
鈉養鹹水結成肥皂隨加香料其餘平常肥皂作於凝結
稠質時加香料以卡拉危油為君而佐以布而格模油或
加拉文特油或了理茄能油均補物香油名其上等用開細亞油

即粗桂 或換們油其果形如中國杏 或用麝香少許並用

昂字格力斯昂字印度洋一帶有鯨魚腹中所出之膠名曰

紋浮於水或謂即鯨魚所吐者每塊重有六十磅或重

有一百二十五磅火煮二百十二熱度即成汽飛散其香

撲各種攪勻其香頗美每百磅擔肥皂加此種香料一磅

半最上等肥皂至少加二磅法國渾朝肥皂猪油內略加

巴煉麻油其棕色肥皂本是白色因年久變成棕色或加

卡拉末辣為色或用思字思字即鐵鑄合他質而成者 或用棕色了格

了格即各種 作顏料之土

蜜色肥皂方 平常蜜色肥皂不過將上等透明黃肥皂

即松香 加少許巴辣麻油或用已成之巴煉麻油肥皂調

勻製成再添香料用羅斯奇柳你恩油一名琴舊格來斯油譯者曰姜草油

或用布而格模油少許或用李合皮那油相佐更有上等

蜜色肥皂用橄欖油肥皂巴煉麻油肥皂各一分白肥皂

三分於其流質凝結時加巴煉麻油少許或加阿那土少

許每半磅肥皂加香料油一兩至一兩半每百磅擔肥皂

加香料油一磅至一磅半

麝香肥皂方 牛油肥皂用麝香或麝香油加布而格模

油少許或用昔納們油或用丁香油照肥皂等次而加之

其顏色用卡拉末辣此種肥皂洗盥所用香著肌膚久而

不散 昂字格力斯肥皂製法與此同昔納們油細性皮油

格里色令肥皂方 不拘何等肥皂每百磅於成稱質時
 加格里色令二十五分之一至二十分之一其色略似玫
 瑰紅或橘皮黃其香味或用布 格模油或用琴舊格來
 斯油稍加桂皮油相佐或開細亞油與換們油配合用之
 前德國來不忌城內大肥皂坊斯得羅嘴人寄來格里色
 令肥皂方法用牛油四十磅猪油四十磅椰子油二十磅
 鈉養礫水四十磅淨表量四
十度蘇力鉀養礫水四十磅淨表量四
十度蘇力
 此礫水用涼度製造化勻凝成稠質加淨格里色令六磅
 葡萄牙香露半英兩布 而格模油三分英兩之一換們油
 五英兩弱的皂油三英兩
 換們肥皂方 上等用淨白肥皂或加橄欖油肥皂每百
 磅加九分之一至七分之一其香味用換們油每四磅半
 至五磅加一英兩每百磅內加一磅半為佳或再於每
 擔內加開細亞油四英兩至五兩其次三等換們肥皂用
 淡養礫蘇里以代真換們油
 凡獲勒肥皂方 不論何等白色肥皂多加奧里斯花名
其香
 與凡獲勒花根汁為香味或用力低蕃司為色或用青金
 石粉或用藍靛又一法用白肥皂三磅橄欖油肥皂一磅
 巴 麻油肥皂三磅勻化之加奧里斯根汁為香味其香
 與凡獲勒花無異

波靈肥皂方 製法用上等淨白肥皂十七磅半橄欖油
 肥皂二磅半布 而格模油一英兩開細亞油丁香油山式
 福來斯油太末油各加一特拉 半尼洛里油一特拉
 其色則加棕色了格磨極細粉加二英兩製法與換們
 肥皂同此種肥皂最喜人所喜用或去尼洛里而加英國
 拉文頭花名香亦佳又一法用白肥皂二十磅布 而格模
 油二英兩又三分兩之二丁香油半特拉 尼洛里油半
 特拉 山式福來斯油三分特拉 之一太末三分特拉
 之一其色加棕色了格二英兩半
 玫瑰肥皂方 巴 而油肥皂用轉鑄機器鑄成片屑三
 磅白肥皂亦鑄為片屑二磅甜水四分洋 脫之一化於
 明淨銅箔置於熱水鍋內加硃砂粉四分英兩之一為色
 候涼加上等桂花香油二特拉 布 而格模油一特拉
 半昔納們油丁香油各加四分特拉 之三羅斯奇柳你
 恩油半特拉 調勻傾入無底甯甯置在光石面上便得
 涼而凝結也其顏色用血竭化於酒內加之或用阿耳扣
 軟或用銀硃為色又一法用白色肥皂二十磅玫瑰花內
 取出之香露化於酒甯西各過司畢力特羅斯一英兩又
 三分兩之一丁香油半特拉 昔納們油三分特拉 之
 一布 而格模油一特拉 尼洛里油三分特拉 之一其

顏色加銀硃二兩

昔納們肥皂方 製法與波蓋肥皂同有用牛油肥皂及各種油肥皂配合其色用黃色了格每七磅肥皂用四分之磅之一其香加昔納們油即上等細油一兩或用布而格模油與山式福來斯油相佐又一法用上等白肥皂六磅巴辣麻油肥皂三磅半椰子油肥皂一磅加昔納們油一英兩半布而格模油山式福來斯油各加四分英兩之一英國拉文頭香水一特拉姆其色用黃色了格四分磅之一平常肥皂每以開細亞油即粗油代昔納們油此次三等也

拉文頭肥皂方 渾朝肥皂加英國拉文頭油每七磅肥皂用量杯量一兩至二兩半加之略加布而格模油麝香昂李格力斯香露其色常例用力低暮司以酒醱化之然後加入或用金類顏料亦可

橘香肥皂方 其製法與玫瑰肥皂同惟加淨尼洛里油略加昂李格力斯香露葡萄牙香露法國肥皂作加尼洛里油與羅斯奇柳你恩油等分

耶特黎卸香肥皂方 有用昔納們肥皂質或用玫瑰肥皂質或用渾朝肥皂質每七磅肥皂用一英兩至一兩半各種香露以為耶特黎卸之香氣或淨白或加各色聽其

便可也

意林花香肥皂 白色肥皂加玫瑰香油一特拉姆用凡獲勒花香露量杯量半兩茉莉花西名載香露量杯量三分兩之一柏主利香露量杯量四分兩之一文納拉西出香露量杯量四分兩之一其顏色加淡綠少許玫瑰花色略加許作粉紅色

潑令末羅斯肥皂方羅期花也潑令末羅是秋葵潑令末肥皂質與蜜色肥皂同其香料配合各種香油即與考斯力潑香露同其色加淡黃並略有淡綠

粉鬚肥皂方 用上等淨白肥皂四英兩上等蜜色肥皂二兩橄欖油一兩水一調羹或兩調羹納養炭簍一特拉姆化勻成稠質加潑露夫斯必立即含水醱其香料隨便加之另加司巴瑪恩的一名司伯油一特拉姆如此造法用時發沫多而潤鬚髮能久也

珍珠色肥皂方 用新鮮白軟肥皂即猪油合鉀養所成者將稠質用瑪李爾乳鉢瑪李爾即白色光石化分之為鈣養炭簍乳勻凝結白色顆粒如明瓦屑略加挨們油布而格模油開細亞油即於乳時隨意加之

刺鬚肥皂方 用白色硬肥皂鑲成片屑四分磅之一正酒醱一拜西脫水四分拜西脫之一其香露隨所喜而加

之置於玻璃瓶蓋緊以溫水溫之頻頻搖動令其消化候
澄清傾入玻璃另器蓋閉候用如嫌肥皂太濃不十分透
明則於未傾出時加正酒釀少許蓋香料油多加有礙透
光故不如少加為妙 又一法用軟肥皂四分磅之一錫
養水西名力格奧量杯量二特拉西名酒釀一洋西名其香
露亦便隨加之製法同上凡一洋肥皂水加麝香油
昂字格力斯香露十五滴至二十滴又各種香露加量杯
量一特拉西名或各種香露十二滴至十五滴隨所喜而擇
而加之可也

第五章 論化分肥皂

試驗肥皂之純雜有數種軟為鈉養肥皂硬為鈣養肥皂
並有含水肥皂名曰非爾有乾肥皂名曰非爾其合料有兩
種一為松香肥皂一為油質肥皂其油質如牛油巴西名麻
油椰子油橄欖油居多此外更有各種油配合鹹水以成
肥皂其上等肥皂油鹹水三者均有定數肥皂為自成一
種物不多油不多鹽亦不多鹽與水蓋鹽與水一多即為
作偽之賤物矣上等好肥皂容易消化於火酒所餘渣滓
沈下每百分內難得有一分不化也且在滾水內亦化如
蛋白質凡製硬肥皂或花紋肥皂百分內不可多逾二十
五分水松香肥皂不可多逾四十分水軟肥皂不可多逾

五十二分水惟椰子油肥皂之水可許多逾五十二分亦
無礙也黃肥皂十分至二十五分之油可以松香代之以
上分數可承以為定準若多逾其數或以他質攪雜代替
則肥皂即降等矣肥皂或雜有他質人以為肥皂用鹹須
加多為不易消化於泉水泉有含有鈣養之鹽類質或有
鎂養名曰鎂之鹽類質遇肥皂內之油酸即合成一質不
能消化於水無裨於浣滌之用也然用泉水浣滌物件不
必一定用多鹽之肥皂祇於尋常所用肥皂略加鈉養炭
養較用多鹽肥皂更妙所有各種肥皂配合各質列單如
左

肥皂名	每百分內化	油酸	松香	乾鈉養	乾鈣養	鹽類	化油	水	化學
美國和特肥皂	三七五	〇	七十四	七〇八	〇	〇	〇	三〇五	毛非德
花奈得黃肥皂	〇	〇	六十三	七二七	〇	〇	〇	三六二	鉛德
博而得黃肥皂	〇	〇	五十六	七	〇	〇	〇	三十一	毛非德
又	〇	〇	五十六	五二	〇	〇	〇	三十一	毛非德
亞福利肥皂	〇	〇	三十七	五二	〇	〇	〇	五十二	毛非德
暗的肥皂	〇	〇	三十七	五二	〇	〇	〇	五十二	毛非德
李得龍肥皂	〇	〇	三十七	五二	〇	〇	〇	五十二	毛非德
日曼和肥皂	八十三	〇	八十三	一七七	〇	〇	〇	八十四	希命
又 皇平油肥皂	三十三	〇	〇	八	〇	〇	〇	十四七	阿本督
又	五十	〇	〇	九	〇	〇	〇	三七八	阿本督

又	法國馬賽肥皂	又	又	白肥皂	花紋肥皂	英國倫敦白肥皂	墨爾花油肥皂	培萊斯哥標色松香肥皂	培萊斯哥白肥皂	奧司德巴標油肥皂	倫敦扣特肥皂	倫敦及林肥皂	法國福林肥皂	常用之肥皂	綠色肥皂	比利時綠色肥皂	斯得蘭爾爾肥皂	去耳其力波力肥皂	倫敦軟肥皂	曼得德軟肥皂	又	又
四十五	六十六	六十六	六十六	六十六	六十六	六十六	六十六	六十六	六十六	六十六	六十六	六十六	六十六	六十六	六十六	六十六	六十六	六十六	六十六	六十六	六十六	六十六
〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
九十八	九十八	九十八	九十八	九十八	九十八	九十八	九十八	九十八	九十八	九十八	九十八	九十八	九十八	九十八	九十八	九十八	九十八	九十八	九十八	九十八	九十八	九十八
〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八
阿本魯	奧烈	奧烈	奧烈	奧烈	奧烈	奧烈	奧烈	奧烈	奧烈	奧烈	奧烈	奧烈	奧烈	奧烈	奧烈	奧烈	奧烈	奧烈	奧烈	奧烈	奧烈	奧烈

論化分肥皂內水數 將肥皂取外皮若干取中心若干
爆成細粉假如秤得八十英釐肥皂置於或玻璃或瓷
鍋內層層內層置肥皂層層夾層內置水水內加朴硝
令化足然後用火酒燈加熱令沸兩三小時夾層鍋內硝
水沸滾防其沸乾頻加硝水沸數小時將層層取出
秤肥皂有若干數記之再將肥皂入層層內層置於層
內再沸數小時取出再秤之如其數仍與前秤之數相等
便知肥皂內水汽飛盡如八十英釐肥皂只剩六十七英
釐除去六十七英釐計算飛散之水數便知每百分肥皂
有十六二五水數也餘倣此

論化分肥皂內油數 化分其油數必須用酸以化分之
假如八十英釐肥皂置於瓷鍋內加二十倍至三十倍淡
磺強水每十二分內只有一分磺強水用火酒燈令沸油即浮在上面
欲其油不遺失一點須用白蠟八十英釐令蠟與油化合
凝結成塊取出置於滴紙加清水令其漏下用藍試紙試
之不變紅色便知油內無酸然後烘乾在瓷層鍋內用火
酒燈令化去水汽化至無響聲為度知其水汽已盡取下
候涼秤之除八十英釐蠟數即知油有若干數也惟松香
肥皂則不以此論凡牛油巴辣麻油椰子油等內必含有
輕養三分二五是以化分所得之油數每百分中尚須除

三分二五輕養計算方能淨得油酸之數矣照法化分除
八十二釐白蠟之數餘下有六十英釐再照每百分中含
水三二五以六折算扣去其數是八十英釐肥皂所餘下
真淨油酸有五十八〇五則每百分肥皂內油酸當有七
十二八淨油酸之數矣餘倣此

論化分肥皂內松香數 有先將肥皂加淡礬強水如前
法將肥皂化出之油置於冷火酒中化之則油化於火酒
不復見有油而松香仍不化取出松香曬乾秤之便知其
數但松香肥皂化分不可用白蠟將化出之油撇去置滴
紙上用火酒洗去油滴紙上所剩松香曬乾即得其數但
此法亦不能淨得松香實數法國蓋伊德化學師云松香肥
皂用淡礬強水與松香置於器內頻頻搖動則松香分
出沈於松香醃之下如百分肥皂內有五分松香用此法
化之極分明也又有一化學師名釋得蘭出一新法試驗
肥皂其法頗美將三百英釐鑲成細粉置於玻璃燗鍋內
加輕綠酸一名梅格綠酸令滿以玻璃蓋蓋之用火燈令沸全行
融化加三四英兩熱水離火候冷結成大顆粒即油酸與
松香酸凝結者取出置於清水內以洗滌其輕綠酸及他
酸候冷取置鬆紙令收乾其水汽仍用火燈漸漸加熱至
沸一二分工夫候水汽飛盡凝結一塊即油與松香所結者秤之以

記其數將一百英釐置於六兩或八兩量杯內用濃硝強
水加滿漸漸加熱至二百十二度令沸此化力甚大發出
硝強水之氣即淡離火候化力已平再用緩火沸數分工
夫頻頻攪調仍略略加硝強水候至無氣發出離火候冷
取出油酸結成塊者再於淡硝強水中洗淨用法令乾硝強水不可沾於皮肉一沾即傷慎之慎之再用微火燉之候無酸氣散出則餘
下之物淨是油酸而無松香矣秤其分兩若干與原數比
較知所化去之數即是松香之數也但須記明前有若干
油數每百分油化合肥皂時總失去四分半只有九十五
分半油酸化分時須將此失去油數一併計算乃得油酸
準數凡試驗蜜蠟防提雜松香亦可同此法化分之

論化分肥皂內礬數 肥皂鑲為片屑取八十英釐置於
玻璃瓶瓶式長頭大口加火酒醃三英兩裝於燗鍋距鍋底數
分中有熱水外用火酒燈加熱至二百十二度令沸其中
有未經化成肥皂之油與松香同肥皂一併消融苟有攪
雜不消化之他質亦不能在內消化乘熱用滴紙濾其流
質其有未漏過之質在滴紙上須用熱火酒濾之將漏下
之流質傾在瓷器內曬乾肥皂內夾有阿摩尼阿指薄節
即淡綠則沸液時有阿摩尼阿之香氣發出可以聞而知
之瓷器曬乾之稠質火酒業已散去再用清水傾入令有

未化成肥皂之油與松香攪勻即其油浮在上面蓋漏過
滴紙之流質不過油與松香或非松香肥皂即止有油欲
知其鹹數即照第一卷第三章化分之則得之矣 又欲
別之爲鉀養鹽或爲鈉養鹽應須化分而知蓋軟肥皂內
有凝結之質亦許有鈉養硬肥皂內亦許有鉀養若無化
學各式器具或非化分熟手則必學習數年纔得其法此
言不及備載惟有一說可以指陳之凡鉀養顆粒或名鉀
養鹽以
其成細顆粒如食鹽也
化學所謂鹽者類是 融化於火酒爲流質西名索
有二三
一爲鉀養顆粒酸一爲鉀養紐卓爾鹽用試紙試之不變
紅亦不變藍以不
見有酸亦不見有鹼來自成一局外之物故名紐卓爾鹽不拘何者用鉀綠加入即有
結成黃色顆粒重墜沈下如其流質即素淡薄則沈下之
工夫略緩最好將鉀養顆粒融化於火酒之流質與鉀綠
置於瓷燐鍋內烘乾其中苟有鉀養即時顯出可驗也若
鈉養融化於火酒之流質置於瓷燐鍋內加熱度復以火
酒加入以火點著看其火焰多黃色便知是鈉養矣 上
等肥皂不論用何油製造每百分用鹽不多逾十分倘有
多逾十分則所多之鹽祇能化而不能合成肥皂故用鹽
有定數

論化分肥皂內攪雜他質數 作偽肥皂攪雜他質有礙
於用凡可攪雜於肥皂之質有三類其一爲水其二爲土

類質爲鹽類質而其質有易消化有不易消化其易化於
水者一爲鈉綠一爲鈉養一爲古魯能鹽一爲硼砂一爲
易化之玻璃一爲阿摩尼阿指薄鈉一爲鉛養醋酸一爲
明礬其難化於水者一爲鎂養一爲石灰一爲淨鈣養炭
養而西名茶一爲骨灰即動一爲白泥此泥只用
以造煙筒此五者不
化於水然能化於輕綠即鹽強水更有輕綠所不能化者
一爲銀養硫養一爲砂泥倘市售之沙泥肥皂則不以作
偽論也其三屬於植物動物之質有易化於水者一爲甘
蔗糖一爲小粉質一爲特司脫令即對格司
得里尼一爲膠質其
不化於水者一爲肥皂多餘之松香一爲肥皂多餘之油
至化分其水數肥皂內本有理應內含之水數須除此計
算其化法見前化分鹽中有無阿摩尼阿指薄鈉前亦說
明油與松香未化分成肥皂加水則油必浮上前亦已說
明其二類三類各質用火酒醋化分如前化分鹽法如有
不化之質仍不能化將其沈下之質曬乾秤之記數用滾
水泡之所有植物動物類金類各質均能消化惟以上所
云輕綠所不能化則仍無化之物也將滾水泡之流質
用滴紙濾過以流質爲上號以未漏過之質爲下號上號
流質內用銀養淡養加入即有白色濃重之稠質沈下便
知有鈉綠也若用淡輕硫加之則沈下黑色濃重之質便

知內有鉛也有糖漿嘗之味甜者是若用礬以試之見其
內發藍色便知內有小粉漿或特司脫令或為膠質將其
流質
膠乾以火燒之有
膠臭出便知有膠其下號未漏之質無庸詳述以無關於
肥皂之用也將下號質加鹽強水泡之如係銀養硫養或
沙泥則終不改變若鹽強水沖之即發浮沫便知為茶而
刻即淨鈣養炭養也

製
油
燭
法

製油燭法

目錄

第一章

論生料

第二章

論造燭法

製油燭法卷一

美國 林榮知 口譯

海鹽 鄭昌模 筆述

第一章 論生料

動物油本不能淨總有連皮帶骨及肉筋夾雜其中須用加熱法以分清之製油家用火煮之其自然之油固化為流質即皮骨肉筋亦煮爛而出油出盡則縮小成渣市售有現成之油本無庸詳述製法願有油燭坊喜自為製油是以略敘製法如左

向來取油舊法小油燭坊用之將肥肉切塊置於鍋內加熱煮之以取其流質之油所餘肉渣可飼雞豚此法固屬省便但其取油不能盡得新鮮之肉苟非當時宰殺隔數時則臭味已變用火煮之往往臭不可聞但取油時皮骨肉筋之渣不免帶有流質而所失之油亦不少製燭者先須關白售肉之家將肉切成小塊風之免有蒸臭之慮切肉法有用刀切有用機器切成細粒置於鐵鍋鍋有蓋蓋中間有出汽管令沸液時汽可升散蓋有細鐵鍊牽之可啟閉天氣燥熱肉內含水易乾故煮時須加水漸漸加熱令沸一小時至一小時半初加水時發有白乳色候水汽飛散油仍清澈其肉爛筋縮時須頻頻攪擾否則鍋底


易焦焦則油有黑色分提不清黃畢取其流質及肉渣傾於柳本漏篩濾入銅簍或銅簍上即用銅製漏器濾之即有他質任其漏下乘其未凝結之先分置於木桶其渣滓重黃再用濾器濾之惟煮時熱度不可過多防生鍋巴視所煮之肉渣起有黑色取以榨之榨出之油色棕紫可以充肥皂之用此舊法固舉人所素曉也

取油新法 油燭坊在城內製油有臭氣為鄰所不容因有人想出新法一不用鍋煮一令臭氣上升飛遠法國有名大養者在一千八百三十四年出一新法將煮肉油所出之輕氣炭氣令入鐵管轉至火爐內令輕炭二氣在火內燒去鍋蓋上有鐵皮門約居鍋三分之一可啟閉並可攪調又用化料滅去臭氣其法極好將五十分淡硫強水先置於鍋內加一千分油油分作四次加之每次二百五十分隨後再加一百五十分水水內並有五分硫強水此硫強水用暴麥浮表量得六十度者一併煮沸如是油內肉筋有為硫強水所化有為硫強水所滅煮一小時一刻至二小時半然其黃成工夫無須滿二小時也此大養法也又有名烏立孫者出一新法其詳見於毛非德論肥皂油燭法今特論其大略將肥肉置於不漏氣之甑內借用熱汽噴之每方寸壓力有五十磅約十小時至十五小

時工夫或油化時可多加熱汽壓力然毛非德云多加熱
 汽雖化油輕快而油色轉為次等此法不用化料為立孫
 器具甌用鍋爐鐵造之縫邊密釘鐵釘甌高較對徑加兩
 倍半可裝一千二百軋倫至一千五百軋倫甌底有兩層
 所借用之熱汽即用鐵管通入夾底上有洞所以納肉入
 甌甌內之肉裝距甌口尚低二尺半蓋上有管壓力大小
 之漲權譬如欲用六十磅壓力即用六十磅旁有塞門
 扭其關振可放油以為試驗也汽如變水水或過多則甌
 頂萍門一開油必噴出亟須開甌底塞門以放其水甌底
 有塞門大啟之可放渣滓及他質毛非德云用此法器具
 美國西邦最多其油價比尋常略昂然用此壓力製油油
 中之水內必有未全化之肉質久之易變臭味須以清水
 洗滌之可使油淨而無臭也

論富條製油法 其法為眾佳製之一如第一圖即器具

第 一 圖



立面式 右圖甲字即
 指此器以銅為之乙字
 即其套蓋有釘密排釘
 之丙字即套蓋之洞所
 以納油也洞亦有鐵帽
 上繫以細鐵鍊可以起

落開閉洞蓋旁有螺絲勾搭令其閉緊也丁字即套蓋頂
 之小洞可以望見底裏有丁字機括扭開則有小洞扭閉

第 二 圖



第 三 圖



即無洞矣戊字即其口上有
 蓋已字即汽管辰字即小口
 塞門汽管之汽通至戊字器
 內變為流質如不變流質則
 汽由地字管放出也 如第
 二圖即第一圖器內諸熱汽
 管圍繞盤旋之式有直條壓
 住丑字為進熱汽之管口汽

管由外圈盤旋至內圈中心汽即從第一圖器底寅字管
 而出辛字即指小管汽從此管轉至器之中間令熱汽沸
 滾以調勻其油第一圖癸字管有塞門其管直豎扯之可
 放平油從此管通至人字塞門塞門有細篩眼如第二圖
 壬字處油從此篩眼漏過而不漏他質油出人字塞門其
 下又有一漉器油於此再加濾滌即清澈矣第三圖即第
 一圖戊字器之中心橫剖面形已字即熱汽管由蒸油器
 轉入者地字即出汽管蒸油甲字器內置油一千磅水八
 十磅淡硫強水二磅又十分磅之四即兩磅浮表六十六
 度用水十六磅以沖淡之然後加入開熱汽管令二百五

十五度熱之汽貫入器內每方寸壓力四十五磅其熱汽在管壓力每方寸只須二十二磅半可也如是漲權不必加重熱汽沸油有氣從已字管出轉至戊字器行地字管通至爐火燒去其氣即輕炭不至有臭氣外散也

歐夫拉得新法 其器大略與烏拉孫同而用法則異每二百五十磅至三百五十磅蠟油加二十五軋倫辣餅水每一軋倫派得十分之一至七分之一顆粒辣餅養而融化者其所以加鹹水者欲消化油內之肉筋即大費法其沸油之熱度不用火煮而借用熱汽鹹水比水重沸定後自然沈下可開鍋底塞門以放之重加清水再用熱度沸滾沸定停二十四小時候油與水分清取油另儲有人試用此法煮新鮮油則白淨無氣味固佳若煮次下等油多發浮沫又有臭味不盡佳妙若然則用硫強水之法最為合度又有人用此法多發油沫臭氣不少沸定後難與鹹水分清幾幾乎欲成肥皂也

史登新法 此法新出未詳其得用與否如果得用自較勝於他法其法用泡過石灰汁與新炭調勻置於夾層麻布之鍋蓋上令鍋內煮油之臭氣從炭灰透過即化去其臭氣云

丕恩論生肉取油數 火煮生肉每百分可得八十分至

八十二分油借用熱汽煮生肉每百分可得八十三分至八十五分油

高的后論生肉取油數 火煮生肉每百分可得八十一分三油借用熱汽煮生肉即大每百分可得八十五分至八十六分油若用火煮不過得八十一分二至八十四分二油據毛非德云用烏立孫法較尋常煮肉油數不過每百分內多六分耳卑斯得云用歐夫拉得法得油八十八分所得之油淡而色白後復於鹹水內得油八分其有九十六分

取淨油法 僅將煮化之油濾滌則油尚不能明淨須分將油內之質法將油置於水每百磅油加五磅水或用火煮或借用熱汽煮令油與水調勻候水澄下則油上浮或用虹吸或開上管關換以取油如油尚帶有黃色則加藍色取一小瓢油用藍靛粉磨勻不過數滴即可去其黃色若用水分滑一次而油尚未淨可照上法再用水煮一次則必淨矣當油浮水沈之時油與水交界處油有如魚身油滑之色其水亦不滑有人取淨油不用清水煮而用鹽水或礬水或礬水或阿摩尼綠或用他鹽類質水據羅谷云此等水加於油內無他效力惟令油內他質迅速沈下然加此等水時須攪調令勻令水內之油均能遇此各質也

所化之油須分別肉質如牛身則腰油最多新宰之肉所出油較宿肉更多其所餘肉筋用火煮後加壓力榨出其油尚餘肉渣四分此一定不易之準度其榨餘之渣仍不免有油在內約居十分之一

甲必嗅尼造硬油法 每千分化清之油加鉛養醋酸七分其義化於水內調油時加入油內候數分工夫熱度已減將十五分敲碎之香粉內加松香醇一分調入勿加熱勿任涼候不能化之香料沈下而上面凝結即成硬油蓋硬油因鉛養醋酸與油化合無異司替阿里其香粉不過添香味而已據云用此法製油則燭無淚也

開司格蘭製黃蠟令白法 舊法將黃蠟在陽光內曬白新法用熱汽化之熱汽與蠟由鐵管走入大鍋鍋有夾底夾底內亦有熱汽鍋內有熱水蠟化於鍋內所含之他質即沈於水底取出再令蠟與熱汽經過鐵管入鍋澄清如是者三次無不淨白矣


舊法曬法 先將地平密釘椿木用粗厚麻布製一大曬袱下面襯一篩四角牽牢離平地椿木約二尺高將蠟成極薄片之蠟鋪於曬袱上晝曬夜露即有雨亦可漏過惟不喜風吹每日將蠟片翻身曬倘露少無雨未免乾燥則略曬水以潤之或蠟片之中尚未全白再曝再曬此全賴

天氣以令色白有時曬一次其黃色即去總之經過一個月則無不全白惟工夫長久耳與新法相間用之亦可其在鍋內化清之油有模子以成方圓之塊但模子須用水以潮潤之以便容易傾出傾出後即置於清水內洗過取出鋪於紗篩以漏去其水曬乾裝箱好出售也據云照此法提淨令白每百磅必失有八磅

第二章 論造燭法

論製燭芯 燭芯用棉紗線造有二種一為圓辦一為扁辦而扁辦用者最多平常燭芯以鬆線捲成其製造用機器不少茲不備載其切燭法亦有機器惟賽格斯用機器

圖四第



圖五第



圖六第




法英國各牛油燭芯坊均用之如第四圖機器之立面第五圖機器之橫面丙字即絡棉紗之軸乙字即轉輪軸丁字即克蘭

所以軋線者也如第六圖夾木有戊字套圈己字即刀如剪庚字為油匣壬字即後面之壓板辛字即桌面活板

如車床可以進退其用法先將絡軸之綿紗線紬去經過輪軸之凹處引至克蘭譯移進套圈軋緊將己字剪刀之上月掀起讓紗線經過入油匣拉至後面壓板壓住即將己字刀之上月放下剪斷復將克蘭譯套圈移開放鬆仍將棉紗線拉入油匣內後面壓板壓住如上法剪斷其尺寸照燭之大小為之如是循環移動而燭芯層出不窮矣燭芯粗細亦視燭之大小為定棉紗線有粗細有寬緊不能一律惟造燭之棉紗線須用其鬆紡之線凡扁芯用十六號紗線平常用者八號十二號居多 暴雷刊發燭芯表所用棉紗線均屬十六號凡油燭八枝為一磅者芯用四十二線併為一條七枝為一磅者芯用四十五線為一條六枝為一磅者芯用五十線為一條五枝為一磅者芯用五十五線為一條四枝為一磅者芯用六十線為一條芯之棉紗線辦用十線為一股或十二線為一股或十六線為一股須寬鬆使中空而通氣司替爾墨尼燭芯以三股辦成若芯小則所用之棉紗線亦細假如燭四枝為一磅者則用一百八線為辦芯五枝為一磅者則用九十六線為辦芯六枝為一磅者則用八十七線為辦芯八枝為一磅者則用六十三線為辦芯法國油燭芯稍顯然製司巴瑪息的燭一作司貝巴辣非尼燭巴辣非尼煤中所出之黑油用法提淨

其芯相髣髴如是燭與芯相配芯可燒盡無灰也造燭芯有渣料用阿摩尼鹽鈹鹽西名鈹斯麥確鹽或確養化而用之浸芯於其中則芯得此渣料燭滅則芯之火亦滅然書中所論各質似屬過烈最妙用便宜之渣料將礪砂化於水中暴多浮表二度至五度以浸辦芯若渣料過淡則滅燭後火仍燒芯深入油內致以後有欲點不能之弊用此渣料浸辦辦芯取置馬口鐵匣內四圍有熱氣可以烘乾有人浸芯不用礪砂水而用阿摩尼燐養更有用確養二兩又十分兩之四加於十磅水內用極醋火酒三分兩之一確養水數滴亦佳或以為渣料不合用不知弊病不在渣料而在棉紗因棉紗未曾喫足渣料故也欲令渣料勻潤棉紗須加酒醋於其中令其容易喫足取以烘乾其水則質寬鬆而中空通氣矣舊法將芯排掛於橫木蘸油成燭名曰迭西國小油燭坊有此造法將分清之油融化於木桶桶之上口長三尺闊十寸至十二寸桶深二尺桶底長三尺闊三寸至四寸將排挂之燭芯蘸於流質油內令燈芯黏滿牛油提起攪於架上候油凝結再蘸如上細下粗將燭蘸入熱油內以消融其外層令合度為率中國造法亦如此澆燭新法 用機器可省工夫令擇取機器中之最省力

圖七第



有便益者著之其法

即愛登倍蘇格蘭燭

坊所用如第七圖中

間立軸即甲字轉旋

爲用下軸觀即酉字

上軸觀即巳字立軸

中間有六洞插橫桿

六條如乙字桿之兩

端均有丁字架所以懸挂燈芯丁字短柱有小孔數箇以

便移上移下有釘管住丁字架懸挂燈芯有六排每排十

十枝計六條橫桿各兩端架下燈芯有一千二百九十六

枝橫桿兩端一樣輕重故平如衡其轉旋時防有活動因

用鐵索牽住丁字架轉到油鍋上將申字柄捺下燈芯即

入油內鍋即燐針內層盛油夾層內置熱水下即爐焚火

觀圖即知其造法整齊便捷且其離過熱油之燭轉旋於

空氣間即易凝結天氣寒涼時一人管理機器每二小時

可出平常燭一千二百九十六枝十二小時可出六輪每

九十六枝有七千七百七十六枝

用模澆燭新法 除尋常模子用馬口鐵軟鉛鎔勻製用

外復有玻璃模子其長短粗細各有不同其模管上略大

下略小插於木架上模管尖底有細孔以通燈芯其燈芯

業已浸過油內上有模蓋蓋頂亦有細孔兩端軌繫然後

用虹吸將熱油灌入油須滿模冷結後不致裂縫且容易

抽拔拔起燭後燈芯仍連引上來油之熱度剛剛融化不

可多加熱度據捺不云化油時看浮面略有皺紋即可取

以澆燭凡熱天油熱至一百一十一度或一百十九度即生

皺紋溫和時油熱一百八度天寒油熱一百四度即有皺

紋油有用礬水融化者入模後隔宿即可拔去此手藝工

夫小燭坊用之大燭坊必用機器也

大燭坊用機器如第八圖澆燭模子剖面式第九圖管住

燈芯之管子即克此廣道動造法也模有匣匣有三層板

板有洞以裝模管模匣裝於小輪車每車可裝數十匣廠

內鋪有小鐵路先將模管烘熱與油之化度同熱送至油

房將油傾入模管小車經過空曠處以便冷結復送至拔

燭機器房燭拔出則燈芯連引而上縛住模頂復送至烘

房烘熱模管再送


至澆油處又送至

拔燭房如是周流


不息而燭出無數

矣如第八圖模子

圖八第



第九圖



裝於甲乙兩板孔內匣之四圍木板留一面活動可以扯上扯下模底有一墊板墊板中凹凹內襯硫磺皮中有細孔比燈芯更細模底失頭正壓住硫磺皮使油不漏其下

有棉紗線燈芯絡軸如子字燈芯抽盡再換丙丁二字此即第九圖之鐵箱箱住燈芯有釘管住鐵箱箱有齒如已字其庚字爲管釘子字爲活動鈎搭兩處管繫則齒箱管住燈芯拔燭時不致滑脫既拔後燈芯即連引而上仍以鐵箱箱

住已成之燭可剪去也寅字即機器所以拔燭者

台料法西名庚北才脫如左 雞絡非你燭又名而用大燭鍋將

司替阿里尼一百分白蜜蠟十分至十一分同化勻候二

十分至三十分工夫不可攪動若一攪動即不能透光熄火候冷浮

面似有皺結將熱熱之模子澆之

透光假蠟燭西名拔斯格婆法國特必得法每百磅料丙

九十磅司巴馬息的五磅羊油五磅淨蠟各歸各器融化

至併合之時加明礬二英兩鉀養果酸二英兩均磨粉常

攪調不停加熱至一百七十六度熄火候涼至一百四十

度法蘭孔寒暑表量之俟渣滓沈下而流質流入他器所製之燭費

小而與上等同樣毛非德云此種燭用扁芯最好須用礪砂四兩鉀養綠養一兩鉀養淡養一兩礪砂一兩化於三

考爾水內令燈芯浸潤曬乾候用

臺泛你燭 用植物蠟細子油二磅半至十七磅半壓過

之羊油一磅半至十磅半司替阿里尼二十二磅至四十

磅合併融化燒之按雞絡非你燭蓋泛你

怕拉婆桔燭即供燭客與茂特名官牙燭官牙有國帖者

相髣髴然此非真婆桔也婆桔因其與蠟料相似故名據

毛非德云造此燭法將肉澆馬口鐵之銅鍋置淨司巴瑪

息的七十磅逐漸加白蠟三十磅用文火融化頻頻攪調

至多白蠟加至五十磅燭格外透明惟白蠟與司巴瑪息

的台料總不如淨蠟點火之經久其加色隨便紅則用卡

耳米尼名出墨西哥或巴西木均與明礬參用黃則用

簾黃西名藍藍則用藍簾綠則用藍黃相間而成如欲

添香可用香露加之更有分外透明之婆桔燭每百磅清

而乾之司巴瑪息的加白蠟六磅半融化燒燭無異茂特

燭又有康北才燭即合用椰子油之司替阿里尼牛油之

司替阿里尼合用亦省費光亮經久又有李忙各地司巴瑪

燭巴麻油及椰子油榨出之司替阿里尼相合而成麻油酸用藤黃爲色即名李忙燭

論各浮表

即較輕重表

寒暑表

浮表即量流質之厚薄輕重與水比較其理云何凡水讓物物有若干分兩水亦讓若干分兩試以讓物之水數與在水之物質比較分兩必相等此自然之理製用之浮表量酒則爲酒表量糖則爲糖表量乳則爲乳表量鹼則爲鹼表以玻璃管底有圓玻璃泡中置鉛子一粒或置水銀以令浮表豎立不倒玻璃管上刊有分寸量度其最要者不可沈到底不可浮在面表之準度視水爲準水重一千分如有他質水即重一千分有零其零數即物質重數也有以表之中腰刊定準度如流質比水重或比水輕表上浮則自中間起一數逆數而上表下沈則亦自中間起一數順數而下蓋有重質則表升有輕質則表沈也惟是製以管過長易碎不便是以今製分作兩表一爲量輕質之表一爲量重質之表欲試驗流質有幾許物質於百分內得有若干分則如辣鉀養鹼水浮表量得與水較重有一〇四七應知水內加若干鈉養鹼方合一〇四七之數有如後之第三表有與水較重一〇四七八即爲一千零四十七餘做此對行表明每百分內有五分〇〇二又如鈉養炭養鹼水浮表量得與水較重一〇七〇八有如第六表有與水較重一〇七〇八查知結顆粒之鈉養炭養鹼有十八分即

並知無水鈉養鹼有六〇七〇也凡流質之濃稀若干其較重於水亦若干此不易之理今通行之浮表業已照表刊明較重之定數每百分內有十八分鈉養炭養鹼者浮表總量到一〇七〇八不致參差故表上刊明十八二字於其處也平常所用之表刊有分寸暴麥浮表亦然惟較重於水較輕於水分作兩表其製表法取清而無質之蒸水將新製之玻璃表量之表必沈至底即於表上之水沿處劃一〇以爲準度如以之量有質之水即從〇處起數又將水八十五分鈉綠十五分合化爲一百分以表量之則表升十五分即於表升之水沿以下至近圓球處分作五十分刊之即已足用此較重於水之表也其較輕於水之表又有製法將十分鈉綠調勻於九十分水內用玻璃表量之表沈至底假如水內有二十分鈉綠則表升若干度即於表升水沿處劃至近圓球原沈處分作二十分復於水沿以上再照分寸分作數十分亦已足用此等爲比較之表須加於有質之水量之以定分寸今將驗過各質水而刊定分寸列表於後以便於用免隨時量算之煩如後第一表爲暴麥與水較輕之表第二表爲與水較重之表即如鈉養炭養水浮表量三十一度有第二表三十一度之次行著明較重一二五六二復查第四表一二五六

[illegible]

論寒暑表 自人身未能詳辨寒暑度數不能不置一器以辨之顧必得有熱漲冷縮之物而定質之物雖漲不顯氣質之物漲又太甚不適於用則必於流質中求之流質莫如水銀與火酒醕二物人所合用緣水銀熱度雖極高而不沸溢火酒醕冷度雖極低而不冰結於以造玻璃管下綴以玻球玻盛水銀令滿溢至玻管細孔十分之二卽於水銀沿處起度數將玻管劃作兩極其下極爲冷度卽爲冰化水之度其上極爲沸度卽爲水成汽之度如是通行四海無不皆同惟或天氣壓力有厚薄不同則有異耳自冰化水之度起至水成汽之度相距中間勾分度數則

寒暑表成矣。顧表雖一而分度數之法則有三。一曰生替格雷得之法。一曰駱木爾爾之法。一曰法輪海脫之法。生替格雷寒暑表係瑞丹國醫生名舍爾西愛斯所造。歐洲各國均用之。惟英國則不用。是耳。駱木爾法國醫生一千八百三十一年所造表之冰化處起度至成汽處止。兩人皆同。惟中間相距分割度數各異。舍爾西愛斯斯劃作一百度。駱木爾爾劃作八十度。是駱木表之一度較生替格雷表四分多一分。又生替格雷表之一度較駱木表五分少一分。如將駱木度數變爲生替格雷度數須加四分之一。又將生替格雷度數變爲駱木度數須減五分之一。法輪海脫布國人一千七百十四年在丹雪地方製造荷蘭英吉利美利堅用之最多。木編所載寒暑表度數均用法輪海之度。法輪海表起度之處與眾不同。當其製表時用礫砂與冰雪和勻以表量之。視其冷度降至某處以爲○。圈從此起度上行至冰化之度卽三十二度。復從冰化之度量至沸度。分割作一百八十度。合成二百才二度。水滾成汽由是將法輪海表量冰化真正三十二度。生替格雷表一度卽法輪海表一度。八分是生替格雷五度。正對法輪海九度。法輪海一度卽生替格雷五分。有奇。假如法輪海八十五度改爲生替格雷若干度。應先將冰化以下之三十二

度除去而作為五十三度以九對五之法算之即生替格
雷表二十九度九分四又如生替格雷表度變為法輪海
表度亦應先加冰化以下之三十二度以五對九之法算
之可也今特逐度算明列表如左

表 七 第

○為起數之處上字由此起加熱而上行下字由此起加冷而下行所謂負度是也此以法輪海表比較舍爾西愛斯表駱木表

駱木表度	舍爾西愛斯表度	法輪海表度
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

表 七 第

上同號

駱木表度	舍爾西愛斯表度	法輪海表度
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

表 七 第

將法輪海表西愛斯表駱木表
化由熱而之冰
上度則以旁
一加上字
加明下字
此而一由
度冷下度
則加一度
之辨別

駱木表度	舍爾西愛斯表度	法輪海表度
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

上同說

法輪海	駱木	表度	舍爾西	愛斯表	度
上 二四六八 二四四二 八六四二 八六四二 一八六四二 一八六四二 一〇八六五三 二〇二五五七 二四六六〇 二四六六〇 二四六六〇 二四六六〇 一一二 下	上 八六四二 八六四二 八六四二 八六四二 八六四二 八六四二 八六四二 二四四二 八六四二 八六四二 八六四二 八六四二 一一二	上 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 一一二	上 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 一一二	上 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 一一二	上 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 二四六八 一一二

表 八 第

將舍爾西愛
斯表度比較
駱木表度法
輪海表度○
下上字解見
前

[illegible]

表 九 第

上同說

[illegible]

第十表 權衡名目

磅	担	担	担	担	担
一	一	一	一	一	一
一六	一六	一六	一六	一六	一六
二五六	二五六	二五六	二五六	二五六	二五六
一六八	一六八	一六八	一六八	一六八	一六八
二八七二	二八七二	二八七二	二八七二	二八七二	二八七二
五七三四〇	五七三四〇	五七三四〇	五七三四〇	五七三四〇	五七三四〇

美國所定磅之準數將蒸水二十七。七〇一五立方寸秤之即爲阿福多包衣之一磅。又在空氣極濃內拉法跨海寒暑表三十九度八三是爲空氣最厚之際風雨表正三十度時秤之。

表 九 第

將駱木表
度比較舍
爾西愛斯
表度法輪
海表度。
小上字解
見前

[illegible]

二四	一		
四八〇	二〇	一	
五七六〇	二四〇	一二	一

七千特洛愛格零
爲阿福多包衣一
磅一百七十五特
洛愛磅爲一百四
十四阿福多包衣
磅一百七十五特
洛愛磅爲一百
九十二阿福多包
衣昂斯四百三十
七箇半特洛愛格
零爲阿福多包衣
一昂如斯

以上特洛愛秤
與藥房秤相符
但藥房一昂斯
分作一百特拉
每一特拉分
作三司克羅分
一司克羅分
作二十格零

注國製秤之初卽將一朶特蒸水卽等
 兩銀一〇五六七秤之其秤蒸水時將
 玻璃罩內空氣抽出然後秤之凡蒸水
 一〇五六七分爲一千分一分卽爲一
 格蘭姆是一朶特蒸水正合阿福多包
 衣秤三十五二七四昂姆斯阿福多
 包衣一磅爲四四三五六八五格羅
 格蘭姆

垸

髹

致

美

垸髹致美

目錄

油漆總說

油漆五色十九法

合漆所用各種松香類

拉克漆類

各種膠類

雜方

各種白銅類

英國 傅蘭雅 口譯

無錫徐壽筆述

西國之硬漆俗名東洋漆卽中國之廣漆可合以各種顏色又可刻鏤花紋或貼金凡器欲髹東洋漆其面極宜乾淨若用於皮必以架搨緊若用於紙必堅韌者。

法國所造東洋漆之器先拭底子之料其料常用膠類然
先拭底子者不甚堅牢不久而裂其漆成片脫落故英國
不用此法

花紋之紙或貼金之器欲避風塵而不閃色可將魚肚膠消化於水須稍濃厚再加米湯或冰糖勻拭一層

東洋漆所用純白之底子將羊皮紙膠三分魚肚膠一分相和先拭極薄一層或二三層俟第三層已乾可畫花紋惟在第三層之先必將器磨至極光若髹東洋漆於木面或皮面而不用底子者其法將舍來克與松香各二兩以醋消化以布濾清拭此料時必在暖處其器亦稍烘熱切不可在濕處爲之恐此料受冷而壞先拭此料一層待乾而髹東洋漆如不做白色則最好之料爲舍來克因各種顏色俱可相合極勻法用上等舍來克五兩研成細粉浸

於醕二升之內加以小熱二三日屢搖其瓶用佛蘭絨袋濾之盛於瓶內塞密凡紅銅或馬口鐵或鉛錫等器以此拭之永不脫落若欲染色任何顏料能顯明

東洋漆之白色底子

硬而純白之底子最爲難做因欲令東洋漆變硬之料既拭數層之後其色必暗有一方將鉛粉六分以水洗淨和以小粉一分晒乾而再和極細之膠水其膠水用膠一兩提淨之松香油半兩相和研勻薄拭一層始髹東洋漆再用後方之料五六層其方將極淨之舍來克二兩安尼米膠三兩各研細粉和以醋二升其舍來克必揀最白者稍帶雜色卽棄之若嫌太硬可添松香油少許而減少安尼米膠又方甚佳而不脆將安尼米膠漸漸添入花生油內鎔化常沸不止添至不能鎔化爲度白漆可用此料爲底子可拭二三層此料用時必和松香油令淡雖不甚脆然碰之易有痕又不能磨光惟用之得法亦已有光可不必磨凡油質加熱其色必暗油類之白色者不遇日光易變黃色。

哥巴辣膠

哥巴辣膠爲配合東洋漆最好之料能用胡麻子油消化之但其胡麻油必先熬濃其法加小熱至將沸不致化分

其油添以生石灰令其易乾再添松香油少許即成明亮之漆依法拭於器面令漸乾則甚堅而耐用如鼻煙盒茶盤等器可用此漆器面有設色花卉者亦可用此漆令其顏色之光勻和

哥巴辣膠之粉和以樟腦而在乳鉢內研勻即變為膏或將醃消化樟腦而和入哥巴辣膠之細粉稍加以熱亦易鎔化但其瓶塞必甚密瓶體必堅牢使能任漲力瓶內裝此料只可四分瓶之一哥巴辣亦能與松香油鎔化法將哥巴辣一分和以淨松香油十二分在長頸之瓶內隔沙加熱數日屢次搖其瓶此漆最好髹於金類之面錫為尤好髹後須烘乾每髹一層必烘乾一次有數種顏色最合用若用醃合成者無論何色可用如白色之東洋漆可用白石細粉或鉛粉為底子而外面用此漆

皮面要拭白色之東洋漆其漆須有凹凸力故其工與木類或金類或紙類大不同如白色之皮則油為最要之料製皮者多用白石粉令得純白之色白皮先有白漆為底于後即髹以前言之純漆一薄層而烘乾或用哥巴辣油一層亦可待乾之後即用熬濃之花生油連拭數層而晒乾即為皮上最好看之白漆不易裂但此漆晒乾時甚長其價亦貴如做粗漆可將熟胡麻油為之漸漸添以鉛

養醋酸為乾料此料或速添油乃發沸而溢出器外又有一種乾料好於鉛養醋酸其法將鉛養醋酸以水少許消化而添以白石脂足滅其酸為度然後熬濃將前料漸漸添入沸油內

以上數種漆與東洋漆俱是白面所用其工夫極細必考究其料之性情並天氣之寒暖燥濕又須知配料所需之時刻此各事須習慣方能為之

黑面上之漆

凡作黑色東洋漆之底子必將骨灰和以舍來克稍粗者用煙灰與舍來克子又有更粗之法用乾油即用鉛養醋酸同熬之油拭在器面置於爐內加小熱漸漸令熱更大至久但其熱度不可令油將燒而發泡如用此法其漆好看而不必磨光

黑色東洋漆

將那波里地方所產之阿蘇弗辣脫姆五十磅黑色之阿尼米香八磅兩物相和鎔化再添胡麻油一百二十磅加熱令沸另將黑色琥珀膠十磅鎔化之再用胡麻油二十磅加熱令沸添入前沸料內再添燥料如前法此漆木類或金類之器皆宜

伯倫白會格黑漆

第一方將阿蘇弗辣脫姆四十五磅易乾之油六斗六六
密陀僧六磅照前方熬之再添松香油二十五斗令稀此
料鐵器上用之 第二方用黑色柏油二十五磅燭煤氣
所得之柏油二十五磅五小時內令小沸再添胡麻油八
斗密陀僧十磅鉛丹十磅照前方沸之再添松香油二十
斗令稀此漆大於前方其價亦廉 六十度之熱沸
水十磅為一斗

藍色東洋漆

藍漆可用光亮之普藍為底子其色料可先合於舍來克
而拭一層後用舍來克子拭至四五層而磨光但此漆原
帶黃色而黃合於藍即成綠色不甚美觀凡欲淡藍者必
用最純之舍來克

大紅色東洋漆

作此色可用銀硃但銀硃之色過深故必用玫瑰花色之
料或用類克色料蓋在其上如要得最光明之大紅底子
必用紅花或印度類克為之此料必在醋內消化之或用
卡耳米尼紅料代其類克亦可價能更廉惟其漆之第一
層必用白色之舍來克子為之此物前已言之拭若干層
無一定 藥木水內加錫
養謂之類克

黃色東洋漆

薑黃在醋內消化以布濾之再合於純舍來克子漆即成

最好之黃色東洋漆如用撒法即黃花亦可以同法為之
此黃色漆宜用純鉛養銘養為底子則其色甚光明或用
荷蘭國紅料能得黃色底子價亦廉如將血竭少許添入
則得美觀之金黃色此兩種料無論何種紅黃色俱可用
以相配

綠色東洋漆

普藍合於鉛養銘養或合於薑黃或合於石黃或合於黃
土俱能成綠色其二物必研勻用醋消化作底子再拭舍
來克漆四五層或貼荷蘭金箔一層或真金箔一層外面
拭以蒸過之銅綠化在醋內者一層再加以漆此綠色最
美觀而光亮射目

橘皮色東洋漆

橘皮色之底子可用前黃料為之再添銀硃或卡耳米尼
相和此黃料所添之紅須配其深淺如所用之黃料不足
則其色為若有若無之形

紫色東洋漆

其底子將類克與普藍或卡耳米尼若為次色可用銀硃
其用法如前說其底子已乾之後即將熟花生油如法拭
一層而待乾亦不易裂更好之法將油合於漆內拭之或
拭底子之後在第一層料內添之其漆宜多加松香油凡

添油於漆內應添松香油若干因松香油能令各種油合於醃或水若添磁類亦有此性

黑色東洋漆

第一方用阿蘇弗辣脫姆三兩熟花生油一斗燒過之赭色土八兩加熱令和勻再添松香油令稀 第三方將琥珀膠十二兩阿蘇弗辣脫姆二兩加熱令鎔化再添熟油半升松香二兩待冷而添松香油十二兩以上兩種漆專在金額上用之

皮面黑色東洋漆

第一方將燒熟赭色土四兩純阿蘇弗辣脫姆二兩熟油四升將阿蘇弗辣脫姆用油少許消化將熟赭色土用油少許研勻其入油內和勻待冷即添松香油令稀此種漆有韌性能隨皮彎直 第二方將舍來克一分木那菩塔四分消化添以烟灰配其色此漆性脆

透光東洋漆

將松香油四兩拉分打油三兩樟腦半錢哥巴辣膠一兩消化此漆宜於錫器尋常速乾之哥巴辣漆作此用

速乾哥巴辣東洋漆

阿非里加淡色哥巴辣膠鎔化添以提淨之胡麻油半斗加熱令沸五分時再添沸松香油三斗瀝入收器速蓋密

此漆宜於木器並馬車等用一刻即乾即可磨光

玳瑁色東洋漆

上等胡麻油一斗赭色土半磅相和令沸待油變濃而有深棕色以布濾之再令沸至略濃如柏油為度即合用另將舍來克漆或易乾之油合於松香油令稀和以銀珠如紅銅或鐵等器欲拭玳瑁淡色之處用此一層為底子待乾即將前漆添以松香油令稀拭一層待乾而硬即置於爐內烘至十日或半月之久其熱度必稍大則其色甚美與真玳瑁難辨所有假玳瑁鼻烟盒與茶盤俱以此法為之底子之面亦可做花紋

東洋漆內設色

用顏料與油相合而油內應添白膠香四分重之一又添松香油令稀其色始勻間有用水和顏料者或以金為底子巧匠能做至甚美觀遠看有凸出之形如用和水之色其水內應添魚肚膠合於米湯或冰糖設此各色之後即拭前言之漆數層

舊茶盤加漆

先以肥皂洗極淨或用嫩石粉磨擦而以乾布揩之近火烘乾再將上等哥巴辣漆合於紅銅色粉拭之即在爐內加熱二百十二度至三百度乾後再髹漆二層可與新者

無異

東洋漆之髹法

東洋漆之髹外層與磨光之工最爲細緻凡拭有色之底子其工俱用此法如欲明淨必用白色之漆因舍來克子之漆雖最硬而牢尙帶黃色此漆最好者惟將舍來克漆與舍來克子之漆并用之則得其二益其方將舍來克子三兩揀出各種泥土與木條以冷水洗淨屢次撈起換水至水清爲度晒乾研粉盛於瓶內合以醋一升其瓶之容積必空三分之一多次搖動蓋須甚密稍加熱以消化爲度將清者傾出其餘滓以布濾之所得之清者並濾出者藏於瓶內塞密用法同前若合於淨舍來克漆最便於磨光髹至末一層必在溫燥之房內或近於火爐之處每髹一層必待全乾所用之筆其毛必細須在中間髹起以至兩端此手工須久久習練必多髹若干層以磨光時不露底子爲度磨光之法用嫩石細粉蘸於軟布磨擦將光時再用油少許和於石粉擦之已光之後全用油揩擦如極細之工應用法國之白石細粉預在水內漂之恐內有砂子初磨光時可用浮石磨得極細之粉後再用白石細粉烘乾之法宜緩不宜急凡木器之面髹漆不可過加熱金類或紙類或皮等器應在熱房內令乾其金類加熱固可

稍大然亦不可過大而令色變壞若用金色之漆添入東洋漆可得鍍金之狀如不要金色並發光或研光之狀則其金色漆應用松香油與別種油少許相和如欲得大光亮而不要研光則將金色漆與油少許相和此髹法之大畧也

漆內所用數種材料最要爲配合之法或爲膠或爲松香類或用松香油消化之或用醋或油質消化之或盛於瓦器或玻璃器或金銀器內稍加熱而消化之或冷化之其醋或松香油能化膠質或松香質令變爲流質拭於器面之後醋或松香油散去而膠或松香則粘於器面

煎熬胡麻子油爲漆工最要之事如將熟胡麻子上等之油盛於白色玻璃瓶而細看之其色淡而光明不顯粘力之性嘗之微甜嗅之甚香比粗油甚輕提淨之後速乾而硬與各色之漆和勻其色不變有光亮而無粘滯之性

台漆所用各種松香類

琥珀

此質能耐久故爲上等之料尋常帶黃色而能透光其質硬而不甚脆加熱至五百四十九度則鎔燒得之火極明而發香

阿尼米膠

此質從印度所得應揀大塊其色淡黃而透光折斷之面如玻璃則爲上等其次者用作金色漆或東洋黑漆此質比琥珀乾得更速而其硬則略同惟所合之漆遇空氣不久而色變深且易裂漆工多用之合於哥伯辣漆

白膠香

此質不多用於漆料因價甚貴也

松香

松樹之汁加熱蒸之則餘下之質爲松香其暗色之故因甌內之熱如在胡麻子油內加熱化之或以松香油加熱化之拭於器面能成光明堅硬之質但甚脆耳

哥巴辣

此爲漆工不可少之料內有數種松香類之質相合而成其耐久稍次於琥珀揀得上等之質作漆遇空氣而色能漸淡此爲大益尋常出買之哥巴辣成塊如山芋大揀其淨而淡色者爲上等漆之用次等者爲馬車漆之用再次者先去其異質可作東洋黑漆或金色漆之用哥巴辣添入醃內不易消化或云研成細粉而置於露天遇空氣十二箇月方能消化尋常消化之法將哥巴辣加熱鎔化趁其鎔時將沸醃或沸松香油傾其面上卽全消化但須漸漸傾入急則不能盡化如添樟腦於哥巴辣內亦易消化

或添路士馬里油亦易消化

他馬拉

此爲白色松香類之質無味無臭易在油質內消化比馬司的克稍軟亦可合於其實用之

以里米

此爲黃色松香類之質半明半暗稍有香氣內含二種松香質有一種能成顆粒能在冷醃內消化

拉克

此爲酒漆類內不可少之料能在濃醃加熱消化若在淡輕消化可當漆之用鬆器後一二小時可見水而不壞

馬司的克

此爲軟性之松香類有大亮光一種爲小圓粒其質甚淨亦爲二箇松香類相合而成一種易在淡醃消化如合於松香油卽成最淡色之漆最有亮光質稀而流動易以拭勻又易磨去故在細工用之

散達拉格

此爲淡色之松香類有香氣比拉克更軟常與拉克和用而成酒漆內含三箇松香類之質酒醃內以脫內松香油內所能消化之性不同白色與淡色之木可用之易以磨光若加物逆司松香更能堅牢此各松香類消化之法不

必贅言惟須極淨應先以熱水淘洗去盡砂土又必晒乾依其色而分爲數等淡色者可存爲極細之工所用其胡麻子油亦須淡色者先宜提淨因新油常含膠質並別種異質以致不能收空氣之養氣故必用法提淨常法將油和以密佗僧而加熱令沸但密佗僧尚不及鉛養硫養最好之法將胡麻油和以乾鉛養硫養而研勻成漿約十日令見光屢次搖動則所含之膠質合於鉛養硫養而油乃淨器底結成之質能生硬皮一層故其淨油可全傾出

松香油

此油之用處最廣愈舊愈能與養氣化合而愈好凡松香油之漆比別油之漆更速乾其色更淡其質更韌其價更廉但不甚耐用

酒醃

此可消化散達拉克與拉克愈濃愈好

那普塔與米以脫里醃

此二質可成價廉之漆惟其臭難聞那普塔消化松香類之佳更好於醃

酒漆

各種酒漆可配合各色如加血竭即得紅色加藤黃即得黃色漆欲作各色則所用之松香類不論其何色如拉克

漆有便法能漂白將舍來克五兩用醃二升消化之再加動物質之新炭十兩加熱數分時令沸待數分時之後傾出少許而濾之如尚帶色則多加動物炭而再令沸如此以至無色爲度先用絲布濾之再用細生紙濾之即能合用又法用鐵鍋加水八分生鹼一分消化再加舍來克或拉克子一分加熱令沸俟拉克消化之後則置於冷處待冷噴入綠氣至拉克全結成質而沉下所得之質爲白色再洗之而令其質更密則其色變爲更深將此質以醃消化即得再光明之漆同於哥巴辣漆凡酒漆不可遇空氣之濕處恐有松香類之質結成其色如乳用之不淨

醃漆

各種醃漆配合之法與酒漆略同而此漆之色更光更能耐用惟稍難乾

油漆

漆之最耐用而最光亮者用松香類與油與松香酒三物合成常用之油爲胡麻子油或核桃油其松香類大半爲哥巴辣與琥珀其油預用密佗僧或鉛養或鉛養硫養令其易乾又必據聯合式之哥巴辣質然後可用下法合成漆配合此漆有五事爲要其一油漆非消化各材料而成惟用松香類合於熟油與松香酒而成者其二松香質先

須全鎔化方可添入油質其三油必加熱至二百五十度至三百度爲限其四稱準其油與松香質在加熱之時而添入松香酒此酒必用極小口之器漸漸添入其五合漆必在空氣極燥之時爲之否則漆收空氣內之水而不能明亮且不易乾

各料已齊備必有紅銅鍋數箇將哥巴辣漆盛鍋內用木炭火加熱屢次掉之謹防燒壞而變深色又必另用銅鍋燒熱其油俟哥巴辣全鎔之時將油漸漸添入掉之不止所用之油不能預定其數必試而得之將一滴落於瓷面待冷而用指甲掐之指甲能漸入而其質不裂則油已够用如向爆裂必再加油其松香酒另有鍋加熱用小口之器漸添入前質內必連掉不止令其質不減熱

拉克奈

此可爲木器或黃銅器用之黃銅者將淡色舍來克半磅以醋四升消化多次搖動而不可加熱停數日則清者浮上濁者沉下不可見光因光能令其色變深所用拉克之色或深或淡必與配合之奈色相稱

哥巴辣奈第一類

第一方松香油一升盛於瓶內隔水加熱漸添哥巴辣粉三兩此哥巴辣粉必先加熱鎔化滴入水內成珠磨珠爲

粉數日後傾出其清者即合用此質晒乾較慢其色較淡可繫於設色花之面甚是耐用 第二方將淡色而硬之哥巴辣二磅鎔化易乾油一升照前法鎔化加松香油三升或够用其色甚淡十二小時至二十四小時能乾 第三方將明而淡之阿非利加哥巴辣八磅鎔化淡色之易乾油十六升加熱令沸至能拉出成條形待冷後添以熟松香油二十四升掉極勻濾之而存於漆桶此質最細俱合於花紋面上之用 第四方將哥巴辣之粗粉四兩玻璃粉四兩九十分醋一升樟腦半兩隔水加熱至水泡浮出甚多爲限屢次掉和待冷時以清者傾出此奈之用同前 第五方將哥巴辣三兩鎔化而滴入水內散達拉克六兩馬司的克二兩半幾河地方松香油二兩半玻璃粉四兩八五分醋二升稍加熱鎔化此合於金類或椅櫈等器之用哥巴辣奈雖硬而耐用然不及琥珀奈之耐用惟淡於琥珀奈之色如馬車與畫幅並磨光金類與木等物俱合用凡欲美觀而耐用者用此奈

哥巴辣奈第二類

將硬哥巴辣三百分易乾胡麻子油或花生油一百二十五分至二百五十分松香油五百分此三質各另盛於鍋內哥巴辣須忽加熱令鎔化其易乾油必加熱至將發沸

而漸添入鎔化之哥巴辣掉和待熱稍散再漸添入松香油此油初添者稍化散再添即能和合但必慎松香霧之着火如着火則大險其奈合成俟漸冷至一百三十度即可濾之而分出其渣與未消化之哥巴辣然沸松香油易與鎔化之哥巴辣奈和勻間有先和此二質而後加油者此法能得最白之哥巴辣奈因易乾油加熱至近於沸度即變色而暗此奈愈存久愈清而其或濃或稀可以料之多少配之夏令用此奈則二十四小時內須乾至手指接之無痕迹如欲磨光必用火烘之數日。

哥巴辣奈第三類

其一用鐵盆盛哥巴辣粉八分稍加熱鎔化另將可派以發二分稍加熱而添入即從火爐取開添以溫松香酒十分各物掉和。其二哥巴辣十分馬司的克二分磨成細粉合於白色之松香油一分熟胡麻油一分稍加熱掉勻再添松香酒二十分。其三哥巴辣十分白松香油二分在酒醢內消化。

哥巴辣易在松香酒內消化之法先將生質磨為細粉而鎔化再磨為細粉存在瓶內懸塞之則不久而能以松香酒消化之。

平常木器所用之奈

將哥巴辣十四磅鎔化再與熟胡麻油八升熱松香油二十八升相和熬熱十分時內可乾。

桌面之奈

他馬拉香一磅松香酒二磅樟腦二百釐加以小熱二十四小時上面所得之淨者已合用。

平常桌面奈

松香油一磅密蠟二兩松香一錢

內面哥巴辣奈

第一方已收養氣之細塊哥巴辣二十四分松香酒四十分樟腦一分。第二方有凹凸力之哥巴辣奈將哥巴辣粉十六分樟腦二分拉分打油九十分先將樟腦在油內消化加熱而漸添哥巴辣至全鎔化為度再加松香油得所需之濃稀。

細哥巴辣奈

此奈合於馬車等之用外面能磨光將阿非利加細哥巴辣八磅提淨之油十六升鎔化加熱至四五小時令沸而不過甚看其內質成條形為度再加松香油二十八升掉和待若干時將其清者傾入器內若不能速乾則奈工可以另添配料如下。將細安尼米八磅提淨之油十六升松香油二十八升加熱四小時令鎔化將前料二分加此

一分掉和即合用

哥巴辣奈可磨光之料

將細哥巴辣粉四分樟腦一分添以以脫够成稠質爲度
即用酒醑消化濃稀合用爲度

白色酒奈

散達辣格二百五十分馬司的克之細粒六十四分以里
束香三十二分八五分酒醑一千分消化之後添以松香
油六十四分此爲光明之奈但不甚硬不能磨光

白色硬性酒奈

一方散達辣格五磅樟腦一兩六五分醑十八升玻璃粉
二磅其法與配合馬司的克奈相同濾後再加最淡之松
香奈二升此奈最細 二方將極細之馬司的克四兩玻
璃粉四兩散達辣克三兩淡色之非尼司松香三兩酒醑
二磅照前方爲之 三方散達辣克一磅明土拉司布辣
松香六兩六五分醑三升消化之 四方馬司的克粒二
兩散達辣克八兩以里米香一兩前松香或西和松香四
兩六五分醑二升此各奈之質有硬性可在金類面上用
之又可磨光

白奈

一方嫩哥巴辣八兩半樟腦一兩九五分醑二升消化再

加馬司的克二兩非尼司松香一兩消化傾出其清者此
奈白色易乾又可磨光尋常玩器用之 二方散達拉克
八兩馬司的克二兩加那達膠四兩酒醑二升紙木布俱
可用之

軟性光奈

散達拉克六兩阿尼米一兩樟腦半兩酒醑二升合製如
前此酒奈爲小木器所用然無論何器如紙木麻金類者
亦俱可用乾能極快一日之後即可磨光惟其耐用不及
油奈

棕色硬酒奈

一方散達辣格四兩淡色拉克子二兩以里米一兩酒醑
二升搖動至全消化爲度再加非尼司松香二兩 二方
散達辣格三磅舍來克二磅六五分醑十六升消化之後
加松香奈二升搖動之而濾清此奈爲最細 三方拉克
子與黃松香各一磅半準酒十八

金類面之奈

將春碎哥巴辣膠一分以無水醑二分消化之此奈乾太
速宜令稍慢將哥巴辣一分魯司馬里油一分無水醑二
分至三分此質淡如水用時必加熱乾則硬而耐用

鋼鐵之奈

馬司的克明粒十分樟腦五分散達辣格十五分以里米五分酒醋足消化之鬆時不加熱此漆不但器面不生銹而漆之光色亦不變

鐵器之漆

將流質柏油二磅阿司福土半磅磨碎之松香半磅盛於鐵鍋加熱相和待冷即合用此漆最宜露天之鐵或木

鐵面黑漆

將阿司福土四十八磅鎔化加以熟油八十升紅鉛粉七磅密佗僧七磅乾錫養硫養三磅和勻而加熱令沸二小時再將鎔化之黑琥珀膠八磅胡麻子油十八升加熱令沸二小時取出少許能燃成丸爲度即減其熱再加松香油二百四十升此漆合於車上之鐵器等細工所用

人物像銅色之漆

將上等之硬肥皂五十分刨成薄片用沸水二分消化另將銅養硫養十五分清水六十分消化二物和勻成銅肥皂以水洗之稍加熱而烘乾臨用以松香酒消化之

琥珀漆

一方琥珀一磅淡色之熟油十兩松香油一升將琥珀盛於鍋內加熱變爲稠質即添油質掉和退火稍冷再添松香油掉和 二方同上惟琥珀鎔化之後再添舍來克二

兩此漆稍帶黑色而甚韌第一方好於第二方其用處與哥巴辣漆略同可髹木器或別種暗色之物易乾而硬且耐用

琥珀黑漆

琥珀一磅熟油半升阿司福土六兩松香油一升將琥珀鎔化照前方另將阿司福土掉和再加大熱離火待冷而添松香油此油先須稍加熱

以上各漆如太濃須添松香油令稀前方爲最美觀之黑漆合於馬車等器之用但有製合者因貪賤而不用阿司福土即以黑松香代之再加黑炭之細粉或黑炭先合於熟油此則大不及阿司福土合成者

琥珀漆

一方淡色者將淡色琥珀六磅鎔化加以提淨之胡麻子油十四升先加熱而合於琥珀內掉和令沸至成條紋待稍冷加以松香油三十二升此漆之色淡如哥巴辣不久變甚硬而爲油漆之最耐久者但必多待數日方能磨光如欲速乾可用速乾之油代胡麻油或沸時加以速乾之料 二方琥珀一磅鎔化而加西亞松香半磅明白松香二兩熟胡麻子油一升後加松香油够用照前法爲之此漆最韌 三方硬性者將琥珀四兩鎔化熱熟油二升照前法爲

之。四方淡色者最淡最明之珀四兩提淨胡麻子油一升松香油一升照前法爲之。五方合於各事之用。凡欲用硬性耐久之油漆即可用琥珀漆其淡色者比哥巴辣漆更好。常有人和以哥巴辣漆令更硬而耐用。

黑漆

將胡麻子油之漆十分煨過之赭色土三分阿司福土粉一分待冷而加以松香酒配其濃稀。

馬車漆

舍來克十六分白松香油三分酒醕九十分拉分大油四分黑炭酌用。

紅洋木漆

阿尼米膠八磅提淨之油二十四升密佗僧四兩鉛養醋酸之乾粉四兩各質和勻加熱令沸至易成絲條形待冷而加以松香油四十四升待久傾出其清者。

小木作之漆

淡色之舍來克七百五十分馬司的克六十四分九十分醕一千分各物用量法不加熱而消化屢次掉之此漆不能濾清如用平常之酒醕則合成之漆合於釘書家皮蓋面之用。

灰漆

此用於不漏水之節白色之松香油十四分舍來克十八分松香六分酒醕八十分。

鍍金面之漆

拉克子一百二十五分簾黃一百二十五分血竭一百二十五分阿那土卽植物黃料一百二十五分九十分醕一千分消化其拉克子簾黃血竭阿那土各用酒醕另消化臨用時卽將各料以所需之濃淡而配其多少。

賤價之橡皮漆

淡色明松香三磅半以松香油八升消化而加黑炭少許配其色之深淺。

木器漆

將散達拉克膠之細粉八分馬司的克膠二分拉克子八分酒醕二十四分置於煖處待數日而加酒醕配其濃稀。木面之暗色漆。

舍來克十六分散達拉克三十二分馬司的克膠八分以里米八分血竭四分阿那土一分白松香十六分酒醕二百五十六分以酒醕配其濃稀。

平常器具之漆

拉克子一分酒醕七分消化而濾之。

木玩器之漆

嫩哥巴辣膠七十五分馬司的克一百二十五分勿尼司
松香油六十五分九十五分醋一百分水酌用以酒醋先
消化哥巴辣或加拉分大或加樟腦俱可此二物能令其
速消化用麻布濾之另將馬司的克用勿尼司松香油加
熱消化添入前料內配此各料其熱愈小而色更美觀此
漆爲白色最易乾最易磨光

木器漆

又法此可專用舍來克然亦可另添別料如散達辣格馬
司的克哥巴辣阿拉伯樹膠等如其鎔化之料爲精者則
阿拉伯膠不必用因酒醋價貴故常用那普塔代之以下
各方俱用那普塔如不惜工本即可用醋 一方舍來克
一磅半那普塔消化之不必濾而合用 二方舍來克十
二兩哥巴辣三兩或別漆三兩用那普塔八升消化之
三方舍來克一磅半拉克子四兩散達拉克四兩馬司的
克二兩酒醋或那普塔八升消化之 四方舍來克二磅
偏蘇以格膠四兩酒醋八升 五方舍來克十兩拉克子
六兩散達辣格六兩哥巴辣漆六兩偏蘇以格膠三兩那
普塔八升

凡漆欲其色深必用偏蘇以格膠或血竭或姜黃等料欲
其色淡則用淡色之拉克子或加草酸但此實不能在上

等之那普塔或酒醋消化

法國漆之製法

將器安平以砂皮磨至平滑否則不能得光再將海硫或
柞作團以軟布包之將法國漆少許沾於布團又將生胡
麻子油以手指點於布團之漆中即指於木面必圓轉如
磨墨俟木面有漆一層爲度待乾而用細砂皮磨去其不
平之處指上二三層後即用濃酒醋揩一次漆即明亮

新木器之漆

將散達辣克三四塊略如胡桃大用熱油一升加熱令沸
約一小時將冷時加勿尼司松香一錢如太濃另加松香
油少許將此質拭於木器待數小時而揩去其木器必日
日指淨每一二月拭漆一層此漆不畏水如有痕迹可再
拭一層補之法國漆不能如此

木器之光料

家用之木器有數種材料令其恆有光或以蠟或以油等
質爲之茲將其常法列後

膏類

蜜蠟一磅肥皂四兩木灰鹼二兩雨水四升加熱令沸至
勻爲度

油類

一方醋酸二錢拉分大油半錢準酒一錢胡麻油四兩
二方胡麻油一升奧卡納得根二兩加熱濾之添以拉克
奈一兩三方胡麻油一升酒醑二兩錫綠四兩

木器之漿

一方蜜蠟松香酒胡麻油各等分加熱鎔化待冷二方
蜜蠟四兩松香油四兩奧卡納得根足配其色鎔化之而
濾之三方蜜蠟一磅胡麻油五兩奧卡納得根半兩鎔
化而加松香油五兩濾之待冷四方蜜蠟四兩松香油
二兩松香一兩鉛養足配其色

鐫刻護銅之料

一方蜜白蠟二兩黑柏油半兩布根弟柏油半兩其鎔化
漸漸添阿司福土粉二兩加熱令沸取出一滴置瓷面上
用手彎之二三次能斷爲度後傾於溫水內成小球以備
用二方硬料胡麻子油四兩馬司的克四兩其鎔化
三方軟料軟胡麻子油四兩偏蘇以格與蜜白蠟各半兩
加熱令沸熬乾三分之一爲度

圖面之漆

散達拉克膠二十分馬司的克八分樟腦一分酒醑四十
八分先將圖畫之面拭以直辣丁一二層後拭此漆
糊圖於木面之料

散達拉克二百五十分馬司的克粒六十四分松香一百
二十五分勿逆司松香油二百五十分酒醑一千分

油色畫成石板畫之漆

一方對格司脫里尼二分酒醑一分水六分二方對格
司脫里尼二分酒醑半分水二分先將極細之小粉漿拭
一層後拭此料

油色畫之漆

散達拉克膠二分馬司的克膠四分哥比亞發膠二分白
松香三分松香油四分酒醑九十五分

油色畫與別種畫極美觀之漆

蜜糖一升雞蛋二十四枚分取其白淨魚肚膠一兩鉀養
輕養二十釐錫綠半兩加熱八十度至九十度掉和其熱
度不可過大其時候不足令蛋白凝結掉好存於瓶內待
用臨用時將好松香油一分和以此漆二分趕速掉和而
拭於畫面

又方蜜白蠟盛於煮鍋鎔化添以等分之八三醑掉和而
傾於石面之上研成漿每若干時加酒醑少許待和勻而
漸添以水如蜜蠟之重四倍爲度以布濾之分出未和勻
之質此質可用軟刷拭於畫面待乾之時用烙鐵稍離紙
面移過鎔化待冷而用麻布揩之即能光亮意大里火山

之邊何苦拉尼恩與邦皮愛二城二千年前掩壓者現在
挖起所有牆上之畫色甚鮮明幾同新畫大略同此類之
料

水晶漆

一方淡色加那大膠與提淨之松香油等分相和將瓶浸
於溫水內屢搖動之置於暖處過六日傾出其清者凡紙
上書畫以此拭之薄紙拭此料一層即可映摹書畫二
方馬司的克三兩酒醋一升消化此拭於鉛筆所作之畫

意大利國漆

一方將西亞松香油加熱令沸至脆為度研成粉以松香
油消化二方加那大膠六兩明白松香六兩松香油二
升消化可拭於圖面

書肆之漆

上等淡色膠四兩白色硬肥皂四兩熱水三升消化再添
白礬粉二兩凡用墨印之圖未設色之時拭此漆一層

馬司的克漆

一方上等者將極淡色之馬司的克五磅玻璃春碎之小
粒洗之乾之二磅半提淨松香油十六升盛於乾淨瓦瓶
或馬口鐵圓瓶而塞蜜之在平面上將瓶輾轉來往四小
時俟其膠消化盡即將清者傾出以細紗濾入別瓶待若

干時停而不動存六箇月至九箇月始得甚韌甚淨之質
二方次等者馬司的克八磅松香油三十二升稍加熱
消化而加淡松香漆四升三方馬司的克六兩松香油
二升消化

馬司的克漆

此可刷於畫面其上等者韌而硬光而無色如有雜物而
不潔則將硬砂子一磅配漆八升將砂子洗極淨加熱不
過大而添入其內掉動五分時待其砂子沉下即可用

象皮漆

一方將生象皮一磅切作小塊與硫以二十磅同盛於玻
璃瓶內隔砂加熱令消化再將淡色胡麻子油一磅另加
熱而添入掉和待清之後又將松香油一磅另加熱而添
入乘其煖時濾之存於瓶內為難慢乾二方將生象皮
二兩磨成細粉用卡莫非尼一白分磅之一那普塔半兩
或偏蘇里半兩消化之後再加哥巴辣漆一兩更能耐用
此漆大半為鍍金之工所用三方將太口玻璃瓶盛松
香油一磅象皮薄片二兩待二日而稍加熱不可搖動用
木刀掉和再加松香油一磅加熱俟全消化必屢搖之再
將所得之料一磅半和以白色哥巴辣漆二磅又沸過之
上等胡麻子油一磅半搖之而隔沙加熱消化至全合成

漆爲度此漆可髹於皮面 四方生象皮四兩切成薄片隔沙加熱所存之瓶必有益加熱之先必添偏蘇里二磅胡麻子油四磅松香油一磅半此漆易乾 五方能彎曲之漆將松香油一磅漸添以象皮細片半磅加熱而掉至消化即去其火連掉至冷再漸加熱而添熱胡麻油一磅待消化乘熱濾之 六方又能彎之漆將他馬辣膠一磅切細之象皮半磅松香油一磅隔水加熱加熱之時先入松香油一磅消化盡後再加熱油漆一磅而濾之 七方將象皮切細塊洗之烘之存於瓶內蓋之隔沙漸加熱三小時而去火掉至十分時爲度再蓋密之俟一日再以同法加熱視面生小泡而止即以細鐵絲篩濾之 八方雨衣之漆或令布不通水之漆將象皮切細塊四分磅之一和以松香油半磅令其消化再加熱油二磅加熱兩小時令沸而掉和之消化之後再加熱胡麻油六磅密佗僧一磅加熱令沸至極勻爲度必乘熱刷於布面 九方硬象皮漆即格荅伯查將硬象皮四分磅之一用溫水洗之而乾之將提淨之松香油一磅消化之又添胡麻油之漆二磅必乘其沸而掉和之此漆髹於金類能免生鏽

皮條面之黑漆

舍來克十二分白松香五分散達辣克膠二分黑炭一分

松香酒四分酒醋九十六分

熟油之漆即胡麻子油之漆

胡麻子油六十分密佗僧二分鉉養硫養一分磨成細粉與油和勻而加熱至水乾爲度又法將鉉養硫養四分油少許和勻成漿再加胡麻子油三十分加熱令沸

他馬辣漆

他馬辣十分散達辣克五分馬司的克一分稍加熱時添松香酒二十分令消化暫時搖之後再加松香酒至成漿爲度

常用之漆

舍來克一分酒醋七分至八分消化之

不通水之漆

硫花一磅胡麻子油八升加熱令沸至全和勻凡布面欲刷不通水之漆此料最爲合用又法用鉛養四磅黑炭二磅硫五兩松香油消化之象皮十磅此各物相和加熱令沸至全和勻爲度又可加以色料如斜紋布用此方更好須刷二三次每刷一次待乾再刷

氣袋或輕氣毬之漆

一方象皮一兩切成薄片地產那普塔二磅盛於瓶而蓋密稍加熱至全消爲度而濾之 二方象皮一磅切細添

以松香油六磅置於暖處七日後再隔水加熱待全和勻而加熱熟易乾之油八升和勻待冷而濾之 三方胡麻油八升鉛養硫養三兩鉛養醋酸三兩密佗僧八兩加熱令沸常掉動之凝結後漸冷傾出其清者如太濃則加易乾之胡麻油

金色之漆

舍來克十六分散達辣克三分馬司的克三分黃鐵銹一分籐黃二分各物打細和以酒醋一百四十四分又方舍來克八分散達辣克八分馬司的克八分籐黃二分血竭一分白松香油六分姜黃四分各物打細和以酒醋一百二十分

房屋木料之漆

阿尼米膠八磅提淨胡麻子油二十三升密佗僧四分磅之一鉛養醋酸半磅銅養硫養四分磅之一各物和勻加熱令沸熬至起絲爲度再和熟松香油五十四分如其色太淡可加金色膠少許

鐵器黑漆

阿司福土四十八磅盛於鐵鍋加熱令沸四小時首二小時加以密佗僧七磅鉛養硫養三磅熟油八十升暗色之膠八分磅之一熟油十二升加此各料之後連加熱二小

時或加熱至能燃成硬丸待冷而將松香油二百四十升和勻或多或少以應得之濃稀爲度

黑色東洋漆

必周門二兩黑炭一兩土耳其赭土半兩鉛養醋酸半兩熟油十二兩將松香油與熟油先和勻漸添其餘磨粉之料漸加熱十分時

馬口鐵器先拭有色之哥巴辣漆後在爐內加熱令乾而硬此漆所加之色料可與平常之油色料同

皮漆

熟胡麻油即合於密佗僧而加熱者和以黑炭此漆拭數層於皮面則光亮而皮可變又平常之皮漆用稀拉克漆合於黑炭

光面木模之漆

酒醋八升舍來克一磅黑炭或骨灰足得黑色

馬車黑漆

琥珀三十二兩松香六兩阿司福土六兩易乾胡麻油一分加熱和勻待將冷時加煖松香油一升

拉克漆類

金拉克漆

馬口鐵瓶能容三十二升者姜黃粉一磅籐黃一兩半散

達辣克膠三磅半舍來克四份磅之一酒醋十六升各物盛於瓶內搖至化而濾之再加以松香油之漆一升和勻

紅色拉克酒漆

法與前同惟用酒醋十八升血竭一磅西班牙阿那士三磅散達辣克膠三磅又四分之一松香油二升

黃銅色拉克漆

酒醋十六升好望角阿魯膠三兩切細之淡色舍來克一磅藤黃一兩和勻照前法爲之而不可加松香油以上之比例爲不深不淡之色若欲更淡或更深者可將以上之各料各在瓶內消化臨配合時可以多少配其深淺

馬口鐵漆

凡馬口鐵器外面用上等拉克漆變爲紅銅或黃銅之色將拉克漆和以姜黃卽有黃銅之色和以阿那士卽有紅銅之色拉克漆合於姜黃或阿那士以棉布濾之卽可當漆之用

深金色之漆

拉克子三兩姜黃一兩血竭四分兩之一酒醋一升添入瓶內七日內屢搖之傾出其清者濾之此種拉克之用宜於磨光之金類或木類令有金色如欲得黃色者用姜黃

或阿魯或紅花或藤黃如要紅者則用阿那士或血竭

畫或金類或木或皮之漆

一方拉克子八兩酒醋二升存在瓶內若干時傾出其清者而濾之 二方用平常之拉克以綠氣漂白之此二方最靱而硬並能耐用 第二方幾乎無色

製合各種拉克漆之公法

和勻其料而將存料之瓶置於太陽處或暖處三四日後又屢搖至全消化俾一日或二日傾出其清者卽合用或用玻璃粉令其異質速沉下

黃銅漆

九十五分酒醋十八升拉克子一磅哥巴辣漆一兩英國紅花一兩阿那士一兩

黃銅面深色之漆

將前漆一升添以藤黃一兩

深金色之漆

上等酒醋四十兩阿那士八兩藤黃二錢舍來克半兩紅色之散代司十二兩消化之後加以松香酒三十滴

淡黃色之漆

酒醋三十二升姜黃三磅藤黃三兩散達辣克七磅舍來克一磅半松香油之漆一升

深黃色之漆

酒醕三十六兩拉克子六兩琥珀二兩格塔膠二兩紅檀香二十四釐血竭六十釐東方所產之紅花三十六釐玻璃粉四兩以上二方俱爲銅面所用

黃銅漆

拉克子六兩琥珀二兩或哥巴辣二兩上等酒醕三十二升玻璃粉四兩血竭四十釐水內熬成之紅檀香膠三十釐

鍍白銅色之漆

上等酒醕九十六升拉克子九磅姜黃十二磅西班牙之紅花四兩如木器之面不必用紅花

上等之拉克漆

酒醕八兩藤黃一兩舍來克三兩阿那土一兩另將舍來克一兩消化在酒醕一升之內而加勿逆司松香油半兩血竭四分兩之一則得暗色置於暖處四五日即合用

淡色之拉克漆

此宜馬口鐵所用上等酒醕八兩姜黃四錢英國紅花四十釐血竭二十釐紅色之散代司一釐舍來克一兩散達辣克一兩馬司的克二錢卡那大樹膠二錢消化而添松香酒八十滴

銅面之漆

酒醕六十四升血竭四磅西班牙之阿那土十二磅散達辣格十三磅松香油八升

銅面淡色拉克漆

酒醕十二升好望角之阿魯切細三兩淡色舍來克一磅藤黃一兩

銅面最好之拉克漆

酒醕三十二升舍來克二磅琥珀膠一磅哥巴辣二十兩拉克子三磅紅花足得其色玻璃粉八磅

拉克之色料

酒醕二升阿那土四兩

格致器之漆

酒醕八十兩格塔膠三兩散達辣格八兩以里米八兩血竭四兩拉克子四兩末里塔土三兩紅花八釐玻璃粉十二兩

膠類

阿米尼阿膠

一名金光石膠凡粘碎玻璃器或寶石與他物相粘將魚肚膠滌在水內至軟再將酒醕和以馬司的克膠少許又阿摩尼阿古末膠少許與前物和勻土耳其人將寶石粘

於金銀器並金剛石等粘於表面專用此膠將其表面之金或銀板成小凹稍加熱而點此膠乘熱將石安於凹內此膠亦能粘鋼器土耳其人配合此膠將馬司的克膠五六塊每塊大如豆浸於酒醋足令其消化為度浸軟之魚肚膠合於法國之罷蘭地酒成膠二兩其膠必極濃而其魚肚膠不可有水在面上另添阿勒白奴末膠或阿摩尼阿古末二小粒稍加熱令全消化而掉勻其瓶必塞極密臨用時將其瓶置沸水內英國藥肆出賣者亦謂之阿米尼阿人之膠所用之料不合此方其質太稀馬司的克亦太少故買用者必悞事此膠最好之方將魚肚膠二兩滌於水而再用酒醋消化以極濃為要再將淡色阿摩尼阿古末之小粒十釐研勻至消化再將馬司的克六小粒以酒醋消化其酒醋之數以够消化為度合於前料即可用又方將魚肚膠以酒醋消化得其極濃者三兩馬司的克膠之極濃而明者一兩半兩膠和勻亦佳以上二方之膠見水不消化乾時無色

粘台碎瓷器與玻璃器

一方將破碎之器加熱至稍大於水沸度即將舍來克膠在兩箇破面敷一薄層而緊合之待冷即同原物二方舍來克在酒醋內消化而拭於破處用繩繫緊全乾即成

瓦器之漆

乳酥在多水內加熱令沸俟酥變軟和以生石灰而置於石板上研之成膠臨用時加熱面敷於二口待冷即成

銹鐵縫之料

銹屑五十分至百分舂碎而篩細和以淡輕綠一分研勻之臨用時加水恰成膏前有人和硫於內又用淡輕綠多於前方殊屬不佳因此法欲銹與養氣化合故其鐵粉能漲而結如有異質在內恐不甚粘合所以鐵粉百分用淡輕綠一分為最好或將細鐵屑四分養泥二分打細之置器或瓦器粉一分用食鹽與水和勻各物如膠粘台鐵器之接處結成之後最為牢固

牆壁堆花之料

白石粉牛皮膠紙漿三物相和或用此作人物之像亦甚結實

發而里馬司的克膠

此下各料臨用時必加熱鎔化提淨之白石粉十六分篩之而加熱至紅待冷則另將黑松香十六分蜜蠟一分加熱鎔化將石粉和在其內連掉至冷

電氣器與化學器之膏

松香五磅蜜蠟一磅紅土一磅石膏二大勺各物和勻加

熱鎔化即成。又有更便宜之方，係銅板、鋅板連於電箱之用。松香六磅、紅土一磅、石膏半磅、胡麻油一磅，其紅土與石膏應預先加熱至紅，待冷而添入鎔化之松香與胡麻油，用時愈薄愈好。

鐵管與鍋爐等物之膠

極細之鐵屑九十六分、淡輕綠一分，加水成漿。

象牙與蚌壳等物之膠

將魚肚膠一分、白膠二分、水三十分，消化之，濾之而熬至六分，酒醋半分、馬司的克三十分之一、錫養一分，與前膠水相和，臨用時加熱搖之。

鑄成之鐵器塞蜂窩之膠

硫一分、淡輕綠二分、淨鐵屑八十分，加水成濃膏，嵌入孔內，此各料必臨用時相和。

銅匠與機器匠使用之膠

將胡麻油合於紅鉛粉，凡布或皮之軟墊上，用此甚堅牢。

廉價之膠

將硫鎔化而和以松香與爛石之細粉。

鉛匠之膠

將黑松香一分、爛石粉二分，鎔化和勻。

軟木塞上之粗膠

用柏油合於松香與爛石粉。

中國灰即養灰

將乳腐之乾粉十兩、生石灰一兩、樟腦二錢，和勻存於瓶而封之，用時將少許和水成膏，速即用之。

皮膠

象皮合於舍來克奈，即成粘皮之膠。又平常魚肚膠合於醋少許，成上等之皮膠。

大理石之膠

將石膏浸於極濃之白礬水，置於爐內大熱烘之，磨成細粉，用時和水乾透之後，同於原石膏能磨至極光，可配各色合於各色之石所用。

大理石匠或銅匠所用之膠

雞蛋白能當膠之用，或蛋白合於極細之生石灰亦能粘，合不見水之器如銅鍋之釘與接邊，亦用同類之質，若用牛血代蛋白亦可。

玻璃明膠

象皮一分、克羅路福密六十分，消化再添馬司的克粉十四分，至二十四分，二日內數次搖之，全消化用毛筆刷之。

修理鐵鍋之膠

硫二分，在舊鐵鍋內鎔化，添入筆鉛粉一分，掉和傾於鐵

板或平石上待冷而打碎研細凡鐵鍋裂縫將此料一塊置其處以烙鐵熨入縫內如其鐵鍋有小孔可用紅銅釘補入而兩面作冒外面再加此膠

木箱木桶不漏水之料

將膠八分鎔化其濃略如木匠平常所用者又胡麻油四分添入密佗僧熬至稍稠待二十四小時即成粘在木器之縫內毫不漏水又方用膠四分勿逆司松香一分照前法爲之又能粘連玻璃金類等又方將新做乳酥合於陳乳酥在水內加熱令沸則成膠形再用鉀養二炭養水消化可膠玻璃或瓷又方將麥漆出其哥路登亦可當膠之用

公用之膠

無論何物折斷俱可粘連將鉛養炭養置於石板上和以熬熱胡麻油掉勻之後不遇空氣此膠粘物必待數十日方乾如石或鐵添硫一分柏油一分更佳

補木器裂縫

石灰一分麵麥麵二分胡麻油足成漿又法用膠一分水十六分將冷之時添入木屑與白石粉又法將油漆合於鉛養炭養一分鉛養一分密佗僧一分白石粉一分勻和成漿

粘金類與木之膠

將松香鎔化添入段過之石膏再加熱油熬稠乘熱用之又法將松香一百八十分煨過之赭土三十分煨過之石灰十五分熱油八分加熱和勻

煤氣管接縫之膠

松香四分半蠟一分鉛養炭養三分和勻

格致器並瓶塞等不通水之膠

鉀養合於哥巴辣奈成漿補滿各孔再上哥巴辣奈一層

粘銅於玻璃面之膠

松香一百五十分蠟三十分煨過之赭土三十分煨過之石膏三十分用熱油掉成稠質乘熱用之

粘刀或礎之木柄

舍來克研粉二分淨白石粉一分和勻填滿柄孔將刀礎加熱插入

雜方

鐵絲銅絲各器之漆將上等胡麻油合於密佗僧再添黑炭少許稍加熱令沸三小時其濃稀以易刷爲度第一層應比別層更稀

磨刺刀之粉

一方錫養之淨者一兩草酸粉四分兩之一樹膠研細二

十釐用水掉成膏敷於皮面可備磨刀得極利 二方寶砂研成極細粉二分司巴瑪息的油一分和勻而敷在皮條上 三方銀匠所用之紅粉一分筆鉛一分羊油一分和勻

漂白珍珠

麋皮在水內沸之取其熱水將白礬與鉀養果酸少許消化於內乘熱時以珠在水內浸之待水已冷仍用此法至雜色散出再用煖水洗之置於白紙上藏暗處待乾

割玻璃之法

凡瓶或罩等器將油傾入器內高至欲割之處將鐵桿加熱至紅緩緩插入油內則油面受大熱而玻璃忽然自裂可取出上節

膠水

將上等白膠香十六兩乾鉛養炭養四兩雨水二升先將膠與鉛粉隔水加熱鎔化屢掉不止後添酒醋而加熱數分時乘熱傾入瓶內封之

又方

將牛皮膠三十三分置於瓷鍋內隔水加熱鎔化於水三十六分之內連掉而加硝強水三分或够膠冷時不結又方將白礬粉一分水一百二十分牛皮膠一百二十分醋

酸十分醋四十分消化之而存於瓶內

海膠

象皮四分煤那普塔三十四分加熱掉動令消化再加舍來克六十四分以加熱至全消化為度乘熱傾於金類板面成薄皮臨用之時以鍋加熱至軟粘於器之罅隙若以二木相粘歷久不能分開

對格司得里尼又名英國膠

將山芋小粉加熱三百度至六百度俟變棕色為度又以冷水消化之又加碘而不變藍色三事俱是準則印花布者用此質代阿拉皮膠其價甚廉

膠水久存之法

上等膠二磅水二升漸加硝強水七兩

藏鮮菓之瓶塞敷以火漆

蜜蠟半兩銀硃一兩半舍來克二兩半松香八兩先將松香鎔化次添銀硃後漸添舍來克而掉動末加蜜蠟臨用之時加熱鎔化將瓶倒粘其料取出即成封面或用此料治貴種菓樹所生之病用蜜蠟多而不用銀硃又瓶塞之用亦可不加銀硃因不過得色而已

易鎔之金類

一方銀八分鉛五分錫三分相合能在二百十二度以下

即鎔 二方鈹二分鎔五分錫三分相合亦能在沸水內
鎔化 三方鉛三分錫二分鈹五分能在一百九十七度
鎔化

金類膠

此膠即銅合水銀所成能粘金類或玻璃或瓷器將極細
之銅粉即用輕氣收出銅養之養所得之細粉或用銅養
硫養以錫分出其銅粉俱可將二十分或三十分合於硫
強水成膠再加水銀七十分研勻待勻之後用熱水洗去
硫強水待冷約十小時之後即硬而能磨光其尖鋒能劃
金或錫加熱則鎔化略似蜜蠟之稠冷時不縮小不但能
粘金類與玻資猶能塞牙孔

假金

此為法國近日之新法純紅銅一百分錫或錐十七分鎂
養六分淡輕綠三分六釐生石灰一分八釐鉀養果酸九
分其配合之法先鎔其銅後加鎂養與淡輕綠與鈣養與
鉀養果酸掉和約半小時後再以錫或錐漸添在面上而
掉入其內俟全鎔化將鍋蓋密停三十五分取盡面上之
浮渣傾入模內成形此質點極細能打薄可磨光不易生
鏽可當金之用如外面生鏽則稍加酸水仍能光亮如用
錫而不用錐更能光亮

假紅色金

法國多用此質如火爐等所用光亮之金類是也即以黃
銅之分割而加多其銅減少其錐以強水洗淨之後可用
極細之銅絲刷洗其面得光如拭以聚一層即不生鏽

漂白之紅銅

將紅銅四兩鉀鹽類半兩共鎔化所用之配料為煅過之
硼砂與炭屑與玻璃粉

槍箭作棕色

將礮之濃酒二分水一分和勻拭於磨光之槍箭

又方

硝強水和以清水令淡拭於箭面待數日後再拭以油而
擦以蜜蠟

紅銅變銀色

將銀養淡養三十釐淨食鹽三十釐鉀養二果酸三錢半
和勻成細粉臨用時和水少許

軸枕之櫟

紅銅二十四磅錫二十四磅鎂八磅先鎔銅次添錫後添
鎂應鑄成錠而再鑄所需之物

自鳴鐘內之鐘

紅銅七十二分錫二十六分五六鐵一分四四

古人造刀之料

紅銅一千分錫一百四十分此質依古法淬水磨光幾如鋼

鑼鍍等料

銅一百分錫二十五分或器之後須燒至極熱而立淬於冷水

鋼節之錐藥

銀十九分紅銅一分黃銅二分置於罐內蓋以木炭屑而鎔化之

軟金桿藥

金四分銀一分銅一分如太硬稍加黃銅但有黃銅易致生銹

舊磁變快

將用鈍之磁浸於淡硫強水俟水浸入為度

鐵器不生銹

將熟胡麻油拭一層久不生銹用司巴麻則不久而銹若
在露天者須用哥巴辣奈

鍍金之法

銅面鍍金將金以合強水消化之再將以脫或酒醋一升
消化其金料將銅器或鏈等浸在其內一刻之後得金一

層其銅面必極淨不可有油或銹

易車光之黃銅

紅銅二十磅錫十磅鉛一兩至五兩其鉛必臨鑄之時加入

易車之紅色黃銅

紅銅二十四磅錫五磅鉛八兩臨鑄加鉛

易車之黃銅

此質稍脆紅銅一百六十磅錫五十磅鉛十磅錫一百四十兩又方紅銅三十一磅錫十磅鉛一磅又方為鑄成細巧之物所用紅銅二十四磅錫五磅鉛一兩臨鑄加鈹

紅黃色之銅

紅銅七磅錫三磅錫二磅又方紅銅一百磅錫十二磅錫八磅

大鐘之銅

紅銅一百磅錫二十磅至二十五磅

小鐘之銅

紅銅三磅錫一磅

塞門銅

紅銅二十磅鉛八磅密陀僧一兩錫三兩
各種白銅類

令白銅變硬之料

銅二錫一此質必先配好而添入白銅料

上等白銅

錫一百五十磅紅銅三磅錫十磅

二等白銅

錫一百四十磅紅銅三磅錫九磅

易鑄白銅

錫二百十磅紅銅四磅錫十二磅

紡線器之白銅

錫一百磅令白銅變硬之料四磅錫四磅

火爐所鑄者

錫一百磅硬料八磅錫八磅

做嘴者

錫一百分硬料五分錫十分

上等者

做柄所用

錫一百四十磅紅銅二磅錫五磅

上等白銅為燈之用

即架足與嘴

錫二百磅紅銅四磅錫十五磅

易鑄之料

錫一百磅硬料五磅錫五磅

火輪車軸襯之料

錫二十四磅銅四磅錫八磅先鎔勻再加錫七十二磅

白銀有色如銀

錫一百磅錫八磅銅四磅銀一磅

日耳曼銀

銅五十磅錫二十五磅銀二十五磅

日耳曼銀次等者

銅五十磅錫二十磅銀磨粉十磅

日耳曼銀能軋皮者

銅六十磅錫二十磅銀二十五磅

日耳曼銀鑄中等器者

銅六十磅錫二十磅銀二十磅鉛三磅馬口鐵板二磅

假銀

錫三磅銅四磅

并知倍格

銅五磅錫一磅

象末拔克

銅十六磅錫一磅

象末拔克紅色

銅十磅錫一磅

白銅

黃銅四分錫四分鎔化時加鈹四分錫四分

硬白銅

黃銅皮三十二兩鉛二兩錫二兩銑一兩

做樣之料

鉛三磅錫二磅鈹五磅

西班牙之多打尼阿

鐵或鋼八兩錫十六兩硝三兩其鎔化再將錫每八兩加

此料一兩又方銻四兩鉅一兩錫二磅

玻璃鏡之料

錫六兩鉛十兩鉅二兩汞少許

金鐸藥

金六分銀一分銅二分

銀鐸料

銀十九分銅一分黃銅皮十分

銀鐸 白料

銀一兩錫一兩

白銅鐸

錫一磅銅三兩鉛三兩

鑄白銅鐸料

錫八分鉛五分

紅銅或黃銅鐸料

紅銅一磅銑一磅

又方 老鐸

銅三十二磅銑二十九磅錫一磅

紅銅鐸料

銅十磅銑九磅

黑鐸

銅二磅銑三磅錫二兩

黑鐸

黃銅皮二十磅錫六磅銑一磅

鍍銀器鐸料

銀一兩黃銅半兩

鉛鐸

鉛二分錫一分

馬口鐵鐸料

鉛一分錫一分

錫鐸

錫二分鉛一分

硬鐸

銅二分銑一分

黃色鍍金料

紅銅三十二磅銑二磅軟鐸料二兩又三分之一

假金色之洗水

硫養一分淡養一分添鹽少許可洗至發光

浸銅器之料

硫養十二磅淡養一升硝四磅黑炭二掬硫二兩將硫研細而浸於水內二刻淡養必後加

浸鑄銅之料

硫強水二升硝強水一升水一升稍加輕綠亦可不加亦可

浸銅器之水

硫強水三十二升硝強水十六升鐵養硫養極濃水一升銅養硫養水一升

浸洗黃銅皮

硫強水十六升硝強水一升鹽強水一升水一升硝十二磅其鹽強水必後添並須漸添而掉之

浸洗黃銅皮又方

硫強水八升淡輕綠一兩硫花一兩銅養硫養一兩另將淡養消化銑飽足之水四升和以硫強水四升再合於前

料

浸洗銅器之法

器面有油浸以鹼水如為極細之工或車平或磋平者則浸在用舊之強水內或用前假金色之洗料若為粗器而無油污者可用濃強水之料再浸以淨硝強水後浸以用舊之水即可刷金色料浸洗之後看其面粗而有若點則必多加硫強水至恰好如所浸之物極平滑則加鹽強水與硝以色合宜為度

其假金色必配其原料得所需之濃用時應多掉之不可稍停

紅銅變棕色之料

醋八十升銅養硫養三磅鹽強水三磅赤綠四十釐淡輕綠二磅礬八兩

棕色浸銅水

鐵落一磅銑一兩鹽強水一磅銑一兩其銑須在用時置於內用過即取出

綠色浸銅水

白醋四升銅綠二兩淡輕綠一兩食鹽二兩白礬半兩法國小果八兩水十六升各料加熱令沸

硝強水浸銅水

硝強水八兩鹽強水二升淡輕綠二兩白礬一兩食鹽二兩水十六升各料令沸之後再加食鹽必乘熱用之

橄欖色浸銅水

硝強水三兩鹽強水二兩再加醋或加鉍若干待其消化每升加雨水十六升

紅銅器染棕色

銅酒四兩硝以脫酒四兩屯弟香四兩銅養硫養一兩水半升在瓶消化用極細之刷上此料至得深色爲度

各種金類鍍銅之料

淡輕綠四錢草酸一錢醋一升先消化其草酸其金類器面須極淨用刷上之

鐵或銅之銅色油漆

銘養二磅膏灰一兩鉛養銘養一兩東洋漆四分升之一各物研勻用胡麻子油掉和

加熱鍍銀

將銀一兩用硝強水消化加以食鹽少許而洗之再加淡輕綠或食鹽合鉍綠六兩又加汞綠四分兩之一研勻成漿敷於欲鍍之物而加熱至銀鎔化後以淡硫強水洗淨之

鍍銀之料

銀二兩汞綠三釐果酸四磅食鹽十六升

銅內分取銀

將硫強水一分硝強水一分水一分加熱令沸將銅浸於內加熱至全消化再加食鹽少許即得銀綠

中國白銅

銅四十分四鎰三十一分六釐二十五分四鎰二分六

瑪奈瑪金

紅銅三分鉍一分錫少許

法碼之料

紅銅五百七十六分錫五十九分黃銅四十八分

浴盆之料

黃銅三十二分鉍九分

回光鏡之料

銅六分錫二分鉍一分又方銅七分鉍三分錫四分

白色紅銅

紅銅三分鉍半分

平常錫器之料

錫四分鉛一分

上等錫器之料

錫一百分鉍十七分

冷時能漲之料

鉛九分銻二分銻一分鑄鐵有蜂窩亦可用此料塞之

王后之金料

錫九分銻一分銻一分鉛一分

假白金

黃銅八分銻五分

假金

紅銅十六分白金七分銻一分

變硬鋼質製刀之用

鋼五百分和以白金一分或用銀一分

配合鑲金之公法

將難鎔化者先鎔其餘各質以其難易而漸加入

粘合生鋼之料

硼砂十分淡輕綠一分研勻而用金類鎔鎔化取淨面上

浮滓而後傾出待冷研為細粉將鋼加熱至光黃色即插

入粉內再燒至紅色易以打粘

粘合生鐵

生鐵屑十六分淡輕綠二分硫花一分研勻加水成膏若

添磨刀石之細粉亦佳

鐵銅黃銅鍍銻之料

鹽強水二升添銻於內以不發泡為度即加研細之淡輕
綠二兩如欲鍍錫必加水二分

無錫徐華封校字

水衣全論

水衣全論

目錄

入水源流

恆格兌非斯入水衣之法

管理前活門之法

水衣全套之物件

另備之物

用入水衣作起船之工

用火藥或棉花藥在水內礮船或礮石

電氣燃放棉藥

水內電氣燈濁水之內能作工

水衣全論卷一

英國 傅蘭雅 口譯

無錫 徐壽 筆述

入水源流

恒寄所論入水衣全副器具專爲水內工作之用一千八百五十六年三月十八日曾在工程會內宣讀欲使衆人聽之皆得通曉其理法當時主會之人各布勒尼勒自古以來有人入水或取出沉船之財貨或取得斷鏈之鐵鎗或覓得寶物並珍珠海城等物古人不用器具而裸體入水習慣者固專能其事然專家難得故必設法而使無人不能入水始爲得之但古書尙未言及者

希臘國王名阿利散連圖攻太爾城之時使人入水毀壞河邊碼頭與牆等物又西拉古司人特使入水者在敵船之底鑿孔壞船又路弟亞人有舊例凡入水覓物者必依其物價給錢如十二尺深者給價三分之一如三十尺深者給半價若近于海邊而深不過一二尺者給價十分之一常覓珍珠者將海城一塊沾以油而含于口內能在水底六分時至七分時然考究人體之理者始知人身在水內之時刻再不能多於前數矣

阿斯脫拉嵌地方之人用大盤盛溫水而先入其內從此

出而入海水約能六七分時出則仍入溫水一日約爲五次必當停止如再多者不但力之心亦糊塗鼻與耳皆欲流血

古書有言人在水內時刻甚長者如真有其事必用法與器否則難信荷蘭國人有入水歷時甚久者或云能在水內一點鐘有餘一千六百七十一年荷蘭京都人名末西尼烏司著書言有人名擺里那斯能入水六點鐘之久此人自然必用器具否則必無其理又丹國京都人名枯拉夫脫著書言有慣習入水之奇事但最有名者爲西治里島人名栢司客能過海送信國王聞其大名而欲試之則在卡立步弟斯大石之間有旋水之處甚屬危險命之云如能入水查明水底大石之形狀即送金杯一隻約三刻而浮出報明石之形狀國王大爲詫異云如再查一次當送更大之金杯另送金錢若干圓初時不肯強而後可竟不能出矣

西國初興通商貿易之事尙無指南針故行船不敢離岸甚遠設有船沉沒亦不難入水取物但必常常出水吸氣以致水內工作甚少所以必設器具方能久在水內呼吸即可工作甚多

約在一千五百年之時有人製製氣鐘人在此鐘之內

入水工作或云自古以來能知此法即如古之希臘人名阿里斯拖著書曾言當時之入水者用器如水壺能久在水底又有英國格致家名培根約在一千二百年之時製器令人在水底工作或即疑為泳氣鐘一千五百三十八年西班牙國拖里陀地方有希臘人二名在國王之前用器入水旁觀者有萬餘人記此事之書云其器係水壺之形又云另有法能穿甲入水工作比用水壺更好其圖人在水內頭上有套與泳氣鐘略同又一千五百十一年有戰法書內畫此圖其入水之人頭上戴大帽並有長皮管通出水面一千六百〇九年勿逆司地方有人著書亦畫入水器之圖其器為大方箱周回有玻璃窗並有小槓便於入水之人所坐而書中不言為新器一千六百十七年客司拉著書論及水衣一套後有書駁之言其水衣危險而不可用

約在一千六百二十年有人名低布留勒造船能在水底行動英國王在特米斯河試之大為得法內有操舟者十二名另有客若干後有人名貝拉著各種新法機器之書言此船內儲流質一種能收船內所生之惡氣而變為新空氣日耳曼國之君仿其法造船一千七百四十七年英國有新聞紙載此圖說

一千七百四十五年格致家培根設新法用三足架比人身稍低上面置容氣之大桶人在水底工作每若干時將頭探進吸氣再出工作

一千六百四十八年英國有書係教主名會汀斯所著內載器具大有益于人能行于海底任往何處人不得見二不論潮水與風浪並海面凍冰三能行于敵船之下或用火藥轟壞其船但此雖有其說未造其器

一千六百六十三年英國侯爵烏斯答八坐于監房想得多種新法其第九款為毀船之器可藏于衣袋之內而帶入船內定準時刻之限必毀其船第十款能在敵船相離一里之遠入水將前法之器連于敵船之底待若干時必壞其船第十一款保護本國之船令敵人不能用此器但此三法俱失傳疑即是現在之水雷

一千六百六十九年有人名布來里用紅銅套徑約二尺套在人頭面前鑲玻璃片又用山羊皮作衣服與人身同形身上帶抽氣管能通入銅套內並有管自套通至空氣腳上有薄皮如鴨掌便於水內行走並出水後有人仿此法為之俱不合用

一千六百七十一年荷蘭京都有書論海底能行之船又有入水之泳氣鐘但二器言之雖詳終不能仿造合用之

器

約在一千六百七十年後西國因知沉沒載銀之船甚多故多人設法入水前人所辦者大半爲玩戲今則有實事需用無奈而必求合用之法英國與荷蘭多設公司專造此器而人心俱似發癡查前人之書在一千五百八十八年有西班牙國之船在磨勒島相近處沉沒以爲多有銀兩有公爵名阿開來僱一哥拉司哥人名考普恩多次入水不能得船內之物所用之法有包頭之套並長皮管一千六百八十七年美國巴司敦有鐵匠之子名非普斯聞知以斯班尼亞拉地方相近處有西班牙船多載銀兩沉沒設法入水查驗所得之物不足補其費用後再設法始得金銀共值三十萬圓分與各人而自得二萬圓後又往別船沉沒之處亦多得財物

英國博物館之人名哈里多年考究此事一千七百十六年著書論此事其法之大略用二管一管進氣一管出氣如十二尺至十五尺深者可用此法更深至十八以外此法難用因水之壓力漸大人身不能當而血難運動或所穿之水衣稍有小病水即竄進甚猛其人難于保命所以無奈而設泳氣鐘之法其形略爲截圓錐形頂徑三尺底徑五尺上面鑲厚玻璃能進光又有塞門以便放出用過

之氣外面用鋅皮一層又加重物令其易于沉下進氣之法用二管每管能容空氣二百八十八升迭更起落而在鐘內放氣已將此鐘下水深六十尺之處照平常之衣服待一點半鐘而出水面分毫無病又設一法用水衣與銅頭套用皮管通氣則鐘下之後可離開其鐘在水內工作身上多挂鉛錘鞋底各加鉛十二磅

一千七百十六年英國西疆有人名來脫布里知造一器爲圓形長略六尺頭徑二尺半底徑一尺半內容約二百八十升內外套以鐵箍有二孔以便人之二手伸出又有玻璃一塊便看水內之物進氣之法用風箱與皮管人立于其內入水有繩便于拉作記號其底必加重約五担方能入水如減重十五磅則能浮出水面其器橫入水而人胸向下已在水底待三十四分時而無害已入水深六十尺者數百又入水七十二尺但難受水之壓力

當年又有人名西門子在英之南疆作器如小船請衆人看入水之事沉至河底待三刻之久而出亦不受害

一千七百二十四年里不席地方有人著書論當時入水之法又瑞頓國仿哈里所設之法進入水之套一千七百五十年有人作紅銅器能容人身有二孔便于出手以繩垂下能待半點鐘不妨一千七百七十四年英國有人名

水衣全論

卷一

一一

堆造成入水之船請衆客聚觀入于海水之內若干時後其船不出竟之竟不見不知其人如何

一千七百七十五年英人名斯替勒定作器與前哈里之法略同而工藝會中送伊金錢二十圓又有人名非留將其器改好更能合用

一千七百七十五年美國有人名布世南造入水之器當時美國新立欲在各江各口之內毀壞英國所泊之兵船雖所造之器易於水內行動究不能毀船其器之形略似二箇龜背相合者所藏之氣足爲半點鐘之用能近千水面行動夜間在清水內行至大船之底無人能覺又能忽然浮沉

一千八百二十二年美國人名考勒脫造一器能補前人布世南所不逮故美國著兵船部助成其事而許其用公款洋錢一萬五千圓隨用舊船離海岸頗遠如法毀之但其詳細不傳


一千七百七十八年倫敦造鏡玻璃者名馬丁用厚皮作衣服一套前面鑲玻璃透光內藏之空氣足爲若干時之用能下至海底行動如遇沉沒之船能入其艙取物用此器數次往往得益

一千七百七十九年英國那吞部倫省海克殺末地方有

橋基必在水內修理有工程家名司密敦用泳氣鐘爲木箱高四尺闊二尺長三尺六寸有噴氣筒可進氣一千七百八十八年造更靈巧之鐘在海邊築碼頭其基在水內築起後有人名立尼修改此器而在阿爾蘭海邊用之

一千七百九十八年有日耳曼人名苦來納合得將入水套之法以馬口鐵爲之係二箇圓管之形圍住其首與身只有四肢伸于外有人將其套在亞達河內鋸斷大樹之本此時有多人設多法俱與上者大同小異富勒頓在美國河內初駛輪船此人另設船能在水內行動法國家出銀令其在本國之河內試此船

一千七百八十六年有英人布拉脫會脫兄第二人在紀步陸打相近處有大船數隻沉沒將其大礮取起又有船近步辣非司太地方沉沒內有洋錢甚多並鉛與錫一概取出其水深三十尺至四十五尺所用之器即泳氣鐘此後在英國有大兵船近于海邊沉沒國家欲令此二人入水取出大礮並適用之物當因兵船部與工部相爭所得之物應歸何部收領相爭日久雖其器齊備究不取出數年後即一千八百〇五年有船載重一千三百噸在水六十尺深之處沉沒十六箇月內有人名脫卡試用各法而不能得益遂請布拉脫會脫做其事得值金錢七萬五千



圖之數另得船內貨物之大
半又使船浮出水面修理所
用之器能居水底八點鐘至
十點鐘今其器尚在係本人
之子所藏

英國西南海布里毛得因周
年常有浪其船不能停泊
故築大海塘伸出海中一千
八百十二年八月十二日興
工以石之大塊築而靠海
底之深處築其址其大石必需人入水擺列如第一圖又
有英國東南疆都發並法國海邊之海道亦用此法在海
內築成擋浪之海塘

入水作工最奇之事乃轟壞英國已沉沒之大兵船而取
其礮位等物此船在一千七百八十二年八月內所沉者
其沉後有一百十八人各有法欲將此船之物取出後選
得一人名脫來細之法令其作此事但此非易事因船內
所載之物共有一千。三十一噸沉沒之後又入爛泥十
三尺只能在夏令料理其事連試法三年其費金錢一萬
二千圓不成功而棄其法脫來細與國家分認其費至一

千八百十七年有人名安西勒用浮氣鐘入水查驗審知
水深六十尺因想無法能起出其船再待十七年後有人
名低納那一器乃進失火房內救出人物等者請各保家
行買其器無人相應者因改其器為入水之器一千八百
二十八年有船沉沒近于海邊即入水折開其船又有英
國兵船失火沉沒亦將此船折開因欲將前沉之大兵船
折開國家許之一千八百三十四五六年入水得銅礮
二十一尊俱未銹壞又得鐵礮七尊並船內零星物件當
時有打魚人在此大兵船相近處其網往往牽扯而破不
知其何故詳細查考不料另有船在水底係一千五百四
十五年七月沉沒者藏在水內已三百年從此船得礮二
十五尊內有二十尊為熟鐵者五尊為銅者此銅礮鐫刻
年月係一千五百三十五年所鑄其地名與造者之名俱
刻明其熟鐵礮之制甚奇用熟鐵條湊成管形外用箍三
十三道又得生鐵之礮彈並花網石之礮彈又得古式之
弓八張又有零星物件許多又鋸得其大桅之一塊乃橡
木所做尚未朽腐

一千八百三十九年再起手折開前沉之大兵船派武員
名擺司里料理其事因此船阻礙別船來往之路也一千
八百三十九年八月二十九日即船已沉沒五十七年正

同此日用火藥裝於大桶第一次放火藥礮開九月二十日再放火藥二百六十磅以電氣引燃此爲第一次用電氣放火藥之事放藥之後見有多魚浮出水面因火藥所傷又有船木之碎塊面上生各種海藻亦浮出又得大銅礮五門共重二萬六千〇七十二磅值價金錢一千圓又得鐵礮七門後一年共用人八十名設更靈之器至一千八百四十一年又得木樑共一萬八千六百尺拍賣而得好價至一千八百四十三年全行礮盡船路通行所用之火藥共計五萬二千九百六十三磅所得之金類除八十六門礮之外有各種金類五百八十一担七十磅又得木料五萬九千磅礮裂此船有奇事數種船沉時有人一千二百名全行溺死然細查船內所有寶物只得金錢二圓一奇辦理此事並無工人受傷二奇惟有一人幾乎淹死此因二人穿水衣同在船內覓物此人所得之物爲彼所奪二人在水內相等一人眼前之玻璃打破而漏水速爲起出已欲將死三奇若用現在水衣之法不能有此弊入水之法盛行即從此船之事起英國家派工程兵官考究各法如以後有事必有水手入水作工

法國多年設法製造水內能行之船有化學家派爾那想欲以化學之法令人呼出之氣變好不必與水而上之空


氣相通英國格致書院內屢試此法後在海內試之所用之法將鐵筒四箇內盛壓實之空氣至最不能任爲限連于泳氣鐘上入水如鐘內之空氣減少則開筒之塞門放進空氣又用管噴氣入泳氣鐘內噴氣所用之器係一箇小箱便於移動內此器可爲著水衣入水之人並泳氣鐘公用者

現在常用之法爲水衣便于水內修理鐵工木工泥水工凡船窩與橋基或船底或螺輪或校有欲下水之事俱用此衣英國格致書院內有大池每日有人著此衣入水便于顯出其理法以示衆人


一千八百三十五年英人名貝替辣又添水衣內有益之事數種一千八百三十六年英人名布施設法用泳氣鐘鐘內能添空氣入水衣內又設吸空氣筒連于油衣上則入水之人能自取氣又用空環套於腰間減氣或加氣便于浮沉又在頭套內添用指南針使入水者能知方向本年又有人名富留殺添設放氣活門

一千八百三十八年英人名託捺安惠德作腰圈在博物館內試之送以銀牌一塊將其物存于博物館內其圈以象皮爲之旁有紅銅器能裝空氣而壓實大于空氣壓力三十倍至四十倍此銅器連于腰圈有塞門相通入水之

先將其腰圍放盡空氣繫束于腰間此圈與銅器重率略同於水故於入水之事不阻不助入水者欲浮上則開塞門而令壓實之空氣退進腰圍



圖三第



圖四第



斯所設之法為好如第二第三第四各圖一千八百五十一年英國大博物館內存此衣便于眾人試之用之而考其理現在所添之益處極多凡人看用此器一次即不怕入水

現在所添有益之新法有雙門在近胸能任意放氣而沉更深之處或令氣不放而任意上浮其全套水衣重約二百磅能管理各事如進氣管偶有危險之處或不通氣則衣內所藏之空氣足為十分時之用故雖在深處亦能上浮其各處相連之節最為牢固幾不能壞又有雙層穩當

之頭套雖任極大之壓力亦不能壞又用象皮圈令水不能通入衣內套在身上最為便當不礙行動之事又有記號表能令水內之人與水外之人通信傳事

一千八百五十五年英國數處公試各種水衣如巴子平得地方在水深二十一尺處待半點鐘浮上又車太末地方亦試用之眾人極心服恒格與兌非斯之器

法國國家在京都先納河內試此衣而傳徧國之工程家聚看所試共有五種內有三種為英國之法二種為法國之法試畢之後眾人以恒格之氣為最好因入水之人可開胸前之活門而自能上浮又可開而沉下法國王長庶子欲試其器之靈便即將指圈十二枚投入水內令各種水衣之人入水尋覓著恒格兌非斯水衣之人竟得十枚其餘各人不能覓一枚長庶子再令恒格兌非斯水衣之人打碎其玻璃一塊而入水此處自必漏水然可先關頭套之門雖入水半點鐘而出水內衣毫無濕處再令其餘各水衣以同法試之俱不敢為當時法國水衣之主人名而奴大服恒格兌非斯之法故法國博物院將此水衣居首等賞以第一號金牌


恒格兌非斯之器乃各法內之最靈最便者其胸前之門因水內之人自能料理故不必至水面料理之又可自料

理空氣之濃淡而水外進氣之人不必改變進氣之速率
水內之人有繩一條繫于腰間水外之人以手執之能用
此繩作各記號如欲水外扯一次即問平安與否水內之人
扯一次即答平安之意扯二次則為欲浮出其餘各事可
以同法為之但此報法尚未有定章所以各用各法有習
慣之人設立詳法以此繩傳話

水衣用上等之硫象皮內外再加斜紋厚布一層此料最
堅固而不礙入水人之工作其進氣管亦以上等硫象皮
為之內有螺絲形之銅絲令撐開

手套以鍍錫之紅銅為之其眼之邊為黃銅有法能令空
氣平均進于套內之各處胸前有恒格所設之活門能配

第五圖



衣內氣之壓力又
能令入水之人任
意浮沉
另又靴一雙重錘
一副裹衣一套刀
一把腰帶一條此
各物俱極牢固其
入水衣等件任於
人身其重二百磅

恒格兌非斯所設之進氣筒如第五圖此氣又能作水龍
之用能噴水甚高故船上帶此器可當水龍可以日夜置
於艙面備用又洗艙面或噴水於帆上使不漏風如輪船
而鍋爐添水筒有病俱可代用

凡出海之船無論為戰船或商船俱應預備此器全套即
如螺輪或舵有病或船為敵人擊破而漏或船底生海藻
並粘壳類有此水衣與進氣筒則能收拾而救之常有船
出海偶因觸石而破其水手日夜搖尋常之起水筒不及
吸出漏進之水其人力已乏即離此船而入小船數日為
風浪所飄而死如有此水衣能免多人之死此全套之價

第六圖



不貴而恒格兌非斯肯教若
干水手等人用此法如第六
圖之式
恒格兌非斯所設之進氣筒
又有新添之益處因平常之
筒只數人之用若所做之
事一人之力不足必用二人
則必用二箇進氣筒每筒需
用二人搖之每人之工價每
禮拜約金錢一圓故可見用

此新法之進氣簍可省一簍之原價並一人之工價有此新式之簍可任意用一人或二人

一千八百三十七年英國兵船吞大觸石受大傷即駛至砂灘免其沉沒已酌定將其船上之物料送至岸上而將船壳折開偶憶有入水衣在船內木匠即著而入水二十分時修好其孔當時其船在一百二十尺深之水面修理而開往中國如無此水衣定必沉沒

凡鐵鏈因鏈斷等故而沉下不能起取者可用入水衣之法取之如此可免遺失貴重之物

如煤氣廠或水廠用此衣亦得大益因容煤氣之大罩并其罩所入之水池如有壞處可著此衣入池內或入其罩內修理又如水廠內之塞門等件有壞處亦可入水池內修理不必放盡一池之水

一千八百六十五年八月十一日英國有煤氣廠在那定海末地方需人入水作工而此水最臭惡有本處新聞紙論此事云半月以內那定海末煤氣公司在倫敦內作大煤氣架成功之後知池底之泥凸凹不平須僱能入水之人挖平之所僱之人各斯密得此人已大有入水之聲名前有造鐘表之鋪為賊偷去時表與寶物因追之甚急其賊將各物投於特米司河內斯密得入水覓之得表十箇

內有一表值金錢五十圓者又在他處覓得寶物甚多此人定期欲入煤氣罩之池內作工因此水最臭惡眾人以為此事最奇成羣來看有一次在此水內至五點鐘不見出雖其池底黑暗而所作之工俱加法成就其子手持繩繫于斯密得身上能以此繩傳信其罩底置鐵板十六塊以為安罩之基眾人看此事無不讚美水衣之妙并入水人之能

入水衣不但能為入水之事設有惡氣或煤氣或炭養等氣工人不可到之處著此水衣則無害凡橋墩或碼頭或船窩或海塘或水內以杙為基之屋又泊船之處俱應每若干時日著入水衣至其下細查之如有小病不修則因潮水之力最易變為大病至於危險而再修費用必多若預備水衣則其原價大不及此修費之多


南太平洋之小島甚多間有未居人者相近處有鈣養燐養質在水內可用此入水衣取得之今已成大貿易又有海鳥之糞用水衣取之最為便當購買水衣之價不貴而取得之物大能獲利

煤礦錫礦並鉛礦內常有惡氣或水如著此衣即能入內工作並可預備通氣之法又如久棄去之煤井或金類之礦因水或惡氣甚多而其價甚賤若用此衣入內細查則

能知可買與否並可知何法去其病又如煤礦內有發火之處因火烟甚濃工人不能近有火之處噴水如此衣則濃烟之處亦不妨

海道或河口有阻礙行船之石或有沉下之船阻往行船之路應急去之恒格兌非斯公司能包作此工因其廠內所有入水之人俱為老手託辦其事不致有誤即如俄國與英法土三國爭戰俄國特將船沉于水內免為敵人奪用罷兵之後即令恒格到俄國料理其起船或折船之工此事不久即成現在其各船盡為起出或折毀不見沉船之痕跡

第七圖



恒格兌非斯入水衣之法

海絨與珊瑚珍珠等物在海底結成用恒格兌非斯之水衣入水取之最為便當因所進之空氣均勻人能久在深海尋覓而隨便取之裝入籃內繩至船上如第七圖

第八圖



向未用過此水衣者應請明曉理法之人教習數次然後依法為之但此各條不過論其大略如用慣之人能講究而更得益處則不妨改之如第八圖

一將進氣箱之箱置于平面令不搖動如在船上則用繩捆緊令不為船所擺動其繩可穿入鐵環內
二進氣箱常宜收拾潔淨光滑而用極淨之油少許擦之若用穢油則其臭氣易傳至下水人之鼻中大為可惡
三將搖柄與飛輪依法相連將箱前後之螺絲套去之將搖柄轉動數次看各件有病否
四將進氣管連于箱上

五細查頭套之各件有弊與否又查其前後活門令能移動

六此衣每用一次必以淨水洗之

七此衣斷不可用火烘乾又不可日中晒乾

八此衣斷不可擦油

九此衣有破壞之處必如法補好有特備用之布與膠先將破處令極乾裁布一塊恰能鋪其破處而略有餘上膠一層於水衣之面待乾再上俟第二層將乾之時將布平鋪其面用手按平再用重錘壓之待乾透則合用

十進氣管必存在陰涼乾燥之處

十一凡進氣管相接之節收藏時以布包好令其不易壞用時將其一端連于進氣筒一端連于頭套

十二必細查各節之螺絲必轉緊

十三如進氣管受傷須切去其傷處若在兩端須取去其螺絲而割去二寸再將餘節相連用細銅絲捆紮凡買此入水衣應另買餘節若干並銅絲一匡

十四入水之人先著內衣次帽次襖次褲次襪次水褲須提高至腰際爲度

十五入水之人必直舉兩手向上便于旁人助著水衣

十六入水之人不能兩手齊穿入衣袖必分左右而先後

穿之

十七此後可穿外套再穿靴鞋

十八袖若過大必用象皮帶或象皮圈在外箍之

十九留心其手穿過袖口不可過速恐其象皮質軟易于破裂

二十將頭套之胸面連于水衣須先去頭套之壓邊令其釘通過水衣上象皮邊之眼再將頭套之四角壓邊置于釘上各依其記號列之遂加上螺蓋而轉緊之

二十一將頭套並相連之進氣管套于頭上轉緊其螺絲惟其前面之玻璃不可上

二十二進氣筒必動手進氣

二十三前後重墜必挂上而以軟繩作活結繫之

二十四將作記號傳信之繩繫于腰間

二十五將頭套前面之玻璃轉上但必細心查點已齊備入水之事否

二十六入水之人必循梯而下其梯必連于船舷或碼頭或台等處

二十七管理記號之人一手持記號之繩一手持進氣之管不可過于放鬆

二十八入水之人到梯之底如要離其梯作工必用小繩

縛于梯上無論何處作工可藉此小繩回至梯上

二十九管理記號之人必要精神不怠倘稍不留神則入水之人易于斃命又入水之人在水內之時旁人不可與管理記號者說話每若干時必牽其記號繩一次下水之人亦必牽繩以覆之此爲報平安之意如不回復必立刻將入水之人繩上又從頭套套上之時以至脫下之時其進氣筒必連搖不停此爲極要之事其管理記號之人必極留神

管理前活門之法

一未入水以先將前活門關至一半

二入水時要多得空氣必稍關其門

三若欲空氣減少則開活門少許

四若兩足難于站立則開活門

五若欲上至水面則關閉活門

六或玻璃弄碎或水衣破裂則關活門牽其記號之繩速

絕至水面

七頭套之後門有定螺絲可任意開關

八出水之後將水衣依法陰乾將頭套揩乾以備下次之

用

九進氣筒必揩淨去其搖柄與飛輪再將進氣筒之箱鎖

好

十其布套必晒乾

水衣全套之物件

恒格兌非斯進氣筒一副即氣筒與活門三箇俱以礮銅爲之其搖柄與曲拐俱以熟鐵爲之飛輪以生鐵爲之又布爾敦之壓力表一箇俱裝于硬木箱箱外有鐵圈便于綁繫其進氣筒各件亦能作水龍噴水之用

紅銅頭套一箇外內鍍錫前後活門俱全黃銅嵌玻璃片之圈厚玻璃片黃銅壓邊螺蓋與活節俱全

象皮雨衣兩套其袖口之邊以硫象皮爲之俱是上等之

工料

硫象皮進氣管一百尺內有螺絲圈其活節爲新法雙帽

者記號繩一百尺

內衣兩套即襖褲襪帽墊子俱全

鉛之重墜二箇並相連之繩又小銅套便于連在頭套上

鉛底靴一雙

布外套即褲與襖必穿在水衣之外

刀一把並刀鞘與腰帶一根

手器一副裝于箱內如起螺蓋器起螺釘器油壺軟墊與

椎等

另備之物

一箇進氣筒能爲兩人入水之用又所需之另器一副
硫象皮管兩條各長二十尺大者爲水龍之用又另有活
節與水龍噴水嘴及散水之嘴各俱全
遠處買此水衣另須多買螺蓋軟墊玻璃片等件因此
各物易于損壞而易于誤事

用入水衣作起船之工

船有沉沒者使人入水查驗知其受傷與否即可用法將
船起出此事近來考究甚詳定能成就

起船最簡之法如在潮水長落之處可將空船提起沉船
其空船浮力之數比沉船更大令其船行至沉船之處泊
定趁潮水淺時入水之人用鏈或繩繫定沉船之各處又
上繫于空船沉船內之重物盡搬出其桅亦鋸去潮水滿
足沉船自能浮起隨令空船行至淺灘以沉船擱住而止
俟潮退盡將繩與鏈收緊潮水再長如前法爲之數次之
後船乃露出水面取出船內之水而船自浮

如無更大之空船可用空筒成排而上面鋪板船之二邊
各有一排其排之大小必與沉船有比例入水之人可靠
此排作工如沉船埋深于泥沙之內而甚重則入水之人
應隨其船邊取去沙泥使輕鬆若潮長之時而船不肯動

宜將繩或鏈放鬆否則浮物亦爲水所沒

船沉處之潮水長落不多必用空筒先裝水沉下繫緊而
在水下吸出其水英國有鐵壳船名胡弗在海邊水深四
十六尺之處沉沒此船用做排之法起之乃哈蘭胡弗公
司所包做此公司已起過別船而得名者

胡弗船長二百四十二尺七寸闊二十七尺二寸深十三
尺八寸噸數六百七十二汽機號馬力三百匹沉沒之
後埋入硬泥中十尺潮水長落不過九尺故不能藉潮水
之長落起之船壳與汽機共重八百噸已有現成之空筒
浮排二箇另造空筒浮排二箇各能浮淨數一百七十六
噸其浮力二百十六噸隔開作六間可分取每間之水令
浮沉後造之空筒能浮起船之後端前二箇之浮力共五
百噸船之左右各有二十六箇應孔最爲堅固所以繫鏈
即穿於孔內試過此孔能任力三十噸所需之重不過十
七噸空筒上繫鏈之處用七分厚之鐵板護之板上有生
鐵滑車徑約十寸與其鏈相配其鏈爲一寸半每環之長
十寸半用此式之鏈因便用鐵桿拴住其浮排上有平置
之大螺絲五十箇刻絲之處長六寸外徑三寸螺距四分
寸之三鏈之下端有鐵鈎其鈎之形與應孔之邊相配鈎
牢之後用水塞住令不自脫此船離岸十海里起出之事

甚難因常有大風浪之病所做之工有日記簿如左

七月初一日午後三點半鐘將空筒行出口有駁船載木料駁船在沉船明輪亮之上首尾停泊工人在駁船上皆飯睡覺其空筒陸續行來用二百餘人從駁船內取出木料連于空筒之上船首之排在夜十點鐘成功工人停歇船尾之空筒在午後八點出口約至半夜到駁船處停泊初二日午前二點眾工動手將木料連於船尾二箇空筒歷二點半成功五點半之時入水者將鏈從艙面提上七點半各鏈齊繫定于空筒約八點十分潮水最淺故在七點半之時轉動其五十箇平置螺絲至八點用拖船二只牽引沉船動向南六尺潮水漸長將其螺絲更轉緊眾人以為得法但水長時船着海底比前高出八寸十一點忽起大風大浪其螺絲連轉緊不歇至午後五點半加上兩鏈通入貓鏈之孔至六點此二鏈忽斷前二箇空筒之前端打壞右邊之空筒斷木三條以致左邊者任其全力而彎遂將前二箇空筒轉開塞門進水減其任力入水者將鏈緊好再令二箇拖船牽引船乃不動漸落之時將螺絲更轉緊而多放水進空筒至十一點眾人歇息

初三日早二點動手將船尾之一箇小空筒移至船首代其壞者即轉緊螺絲潮在九點五十一分為最滿故早一

點用二箇拖船牽於船尾向後移過約有一船身之長而所到之處比前處高五尺早晨無風浪後即起大風浪無奈而解去浮筒夜潮長時將二箇浮筒開塞門進水至半再二箇進水三分之一待潮滿時其前浮筒開塞門進水浮至齊水面十一點眾人歇息

初四日二點動手將前空筒之水取出而轉緊螺絲令船約高二尺八點半用二箇拖船牽之約行五百碼而忽停疑船前有物阻礙入水者查看不知為何物故將前半浮筒帶回口內修理將解去之二箇空筒再連于船邊而放鬆其鏈潮水長時船尾起高七尺而船首入泥九尺九寸初五日禮拜不做工初六日入水之人將船前半之鏈置于艙面待浮筒與木梁

初七日使人入水作工有鏈二條疑其不牢又浮筒上之滑車有活動者有至過者有嵌入木料者隨用角鐵襯于滑車之下

初八日用拖船載工匠到沉船之處將原方位之左右二鐵猫收起依現在方位之船首左右拋定又在左右下小鐵猫二隻

初九日前浮筒已收修好在午後五點二十分之時出口行至沉船之處至六點用駁船載七十人至前浮筒處停

泊過夜待天曉

初十日二點半動手將鏈繫定木排之上以螺絲連之四點用八十人將各螺絲轉緊至十點停歇吃飯十一點時其船漸起隨用拖船牽之至二點半已向海口動近四百碼仍是船尾向前自五點時再轉螺絲至十點而止得高二尺

十一日約半夜令拖船再牽行至三點其沉船已轉過方向而首往前行九百碼五點半再轉螺絲至十點半而止收緊鏈四尺十二點半拖至三點一刻共行一千碼再轉螺絲則挂猫架之左邊者已離浮筒不過一寸故令人入水取去此架費時三點半

十二日六點有一空筒與船之上面相切故將此筒進水移去而將三箇浮筒移向後令與船上面之高處不相切其鏈收起二尺一點至四點又牽行四百碼潮水落時其明輪壳露出水面五點時令人入水取去船上之木令不礙浮筒再得高三尺

十三日一點至四點半再牽行六百碼五點時放鬆螺絲去其浮筒爲船面之鐵柱刺通以致不能取去此時船已着硬泥潮水落時後船面露出水十五日使人入水折去船面之後房

十六日船面後半之物盡取去又取去前半底箱之器十八日用法通氣進鍋爐而逼出其水令船更輕此事未成

二十日將大水箱納於船之前艙孔

二十一日將大水箱連牢於便當之處此後數日不做工八月初五日午前三點欲將船內之鍋爐取出其水但此事不成因入水者無法令其不漏洩九點半後浮排出口十一點一刻到其處前排在二點行到當時風大難安浮排待至五點將鏈繫牢九點時轉緊螺絲船即起高四尺半而止十點半牽行至十二點三刻共行半英里

初六日五點再轉螺絲收緊三尺停工吃飯木排所有大木料用桿等法托之面連于輪船之船面十點半拖船至燈塔相距五百碼處十一點三刻過海底而停止待潮長滿浮排向右邊歪下入泥二尺六寸三點時將浮排之螺絲轉緊用二箇起水筒在船內添煤之處起水至五點時汽機房之水盡取出每一點取水九寸但起水筒一停水即漏滿又在船前艙用起水筒速吸十點時即用拖船牽入深水前用二箇拖船後用一箇拖船行至船窩口初七日十二點半船已到岸衆人停歇此船共八百噸起高四十尺拖行十英里在十五次潮長成功當時船窩有



別船在內故其浮排仍連于船邊至初九日入窩而取去浮排

以上一切工作共費金錢六千圓

此船因久沒於水故內外面多生海草與壳類之動物除與別船相觸受傷之外無甚傷損內外面稍加修理即與新船略同汽機與鍋爐微生銹可見鐵質久在水內原可不甚壞惟忽乾忽濕則速壞此為英國從深水內起出大鐵船之第一次所以保險公司並造船之家俱以此事為最要

又有法用象皮之大桶放盡其空氣而在水面下連於船邊從上面送進空氣如欲得大浮力則象皮箱內可裝滿

輕氣其輕氣比空氣輕至十四倍半故浮力甚大

俄魯斯與英法土三國爭戰時在黑海內有多隻俄船沉沒罷兵之後有武員名高安用大鐵箱長一百尺闊六十五尺高二十二尺箱上用小汽機運動滑車將大鏈通至船底左右滑車轉動而提起

其船其用此等箱六箇所起之船不少但用恆寄兌非斯之入水衣助成其事凡有此種工俱可託本行包辦因本行內之人做慣此事不致有誤惟水內做工必須風浪全息之時若起大風大浪常有工空費者可見風浪不大必能多做工也此工如第九圖之式

用火藥或棉花藥在水內礮船或礮石

此事為恆寄兌非斯多年考究者所用之工人俱是老手若非老手為必致胆小而不得法費用大而成事少慣做之人不懼怯而不分心能如法而速成

若在遠處必用生手有數種要事須留意如用恆寄兌非斯之新器則可二人並入水而無另費先查驗其石如不甚大不必鑽孔祇將火藥置於石旁之凹內以重物蓋之燃放之時亦易礮開如其石甚大必鑿孔裝藥孔已深而鑿不及者再用長鐵桿鑿進所成之孔應在一箇平線上其各孔應與石面平行孔之相距應與所用之火藥數有比有一略法以孔之深等於孔之相距鑿孔之處應比欲去之石再低二三尺

各孔成功之後將火藥裝進電線連好入水之人浮出水面船上船而船即走遠然後發電燃藥礮烈之後可再入水鑿新孔俟石全礮去而止但初次礮裂之後應查其石有

裂開之處以便卸裝火藥可省鑿孔之工以上為法之大略但生手難辦其事

常用之料為平常之火藥以十磅至一百磅為限裝于馬口鐵筒內藏引火其電線通於軟木塞其塞外必加鎔化之象皮合于油與松香此料敷于軟木塞上絕不通水其馬口鐵筒置于石孔內用泥與石塞其孔或為直孔則用木塞打緊慎毋傷其電線如多用火藥者其筒可用大石塊蓋上但不可過重恐火藥成塊而不能全燃裝藥之筒不可過薄必足任水之壓力如在一百尺之深處水之壓力已極大茲將各深數每平方寸之壓力列表空氣之壓力不在內

每平方寸壓力之磅數

九八二〇二二

水深尺數二〇〇〇

恒寄兌非斯舊用棉藥此藥用壓緊之法最為穩當力大而料省茲將其益處詳列之

一為穩當因棉藥能在空露之處漸燃而不爆裂若不束緊雖著火無妨如壓緊而燃之漲力極大此物易于搬動而使用燃後並無餘贖之小粒西歷一千八百六十八年四月十一日有新聞紙云棉藥不但不自燃又不比火藥之易著火如偶著火亦不如火藥之爆裂因不壓緊之故有汽車公司之總司曾試棉藥在汽車載運之危險審知棉藥可在平常之貨車載運同於他物與裝載火藥包同

法可也

二為不變藏于乾處其力不退原藏木箱內者日久不壞如偶然見濕晒乾仍可用

三為漲力棉藥之體積小于火藥之體積六倍所發之力相同

四不發烟霧此為大益處因用火藥之時常生烟霧誤事五最大壓力鑽小孔而裝棉藥于孔底所顯之壓力極大火藥不能顯此大力

六大省鑽孔之工亦為大有益之事

七無害于人火藥所生之氣人最難耐棉藥不發烟霧故無害于人英國格致家司密得稟報國家云凡試放棉藥不害人之呼吸不致有生病之處


八省費棉藥之費省於火藥將所成之功與所費之時而論之即可知其省費常售之棉藥餅大小徑不同其有四種七寸五寸四寸三寸其用法與火藥相同放此棉藥之後周圍之空氣應清爽如有不清之處即知用藥太多

電氣燃放棉藥

電氣器燃藥有數種常用者為哥路物發電氣用鋅與鉑又有本生用鋅與炭又有色米亦用鋅與鉑此三器內以哥路物與本生者力最大但各器俱有一大病因必用強

水船上常有簍動強水必致濺出又每用一次必須收拾

第十圖



所以最靈便者為吸鐵燃藥器如第十圖極易挈帶裝于箱內所露出者不過銅鈕並壓柄故水與塵土皆無害此器內有大力吸鐵兩端有包銅絲之圈藉以生附電氣壓開其柄即可備用捺其銅鈕即通電火此器能並

放入箇引火比平常之發電器有益處五種

一為常預備二不必收拾裝配三堅固不壞四易于挈帶五比別法不悞事所用之引火最好者為阿皮里所造人知其妙不必贅言水內用之比別種更靈所需用之引火與包象皮之銅絲俱為本行所出賣者

本行另賣入水需用之物件即泳氣鐘起重架鐵絲繩之梯刮船底之刀大小駁船發電氣器吸鐵燃藥阿皮里引火棉藥火藥電氣燈包象皮之銅線各種鑽孔器入水衣大小硫象皮進氣管象大筒係起出沉船之用並一切所有水內做工之器

本行多備入水衣並器亦可出租凡要學習者本行極肯指教恒寄兌非斯初造入水衣並器所有能做之事開列如左

船出海而受傷者能修理之船沉沒者可取出其寶物或

起出其船凡橋梁碼頭船窩海塘壩堤等工其基址可用此器做其各工又可查驗而修理之又如產珍珠珊瑚海絨等物之處可入水取之又如開煤開礦之處有多水或多氣亦可查驗修理平常井底或噴水井內應使人入內修理者必用此器海內衝要之處有危險之石阻礙往來之船者即可用火藥礮去沉沒之船亦可礮裂之太平洋海島之旁可取其鈣養磷養與鳥糞

水內電氣燈濁水之內能工作


入水之人若在清水內則周圍能看頗遠便于工作若為濁水只能暗摸工作必慢而費用加大本行所造之燈能發極大之光其亮等于洋燭一萬五千枝如船底或海口或橋基或查沉船各事莫妙于此

此燈不需空氣而能發光故不必用通氣管而費噴氣之工所費不過發電氣之強水約一點時需洋錢半圓此燈置于水內不必有人管理可從水面上任意燃之熄之恒寄兌非斯在倫敦格致書院試用此燈以示眾人一千八百七十一年九月底各新聞紙議論此燈之巧妙錄出數條如後一云格致書院內試電氣燈在水內發光之事最為靈便其燈殼不漏氣水周圍能發大亮二云恒寄兌非斯所設電氣燈為最要之格致器水下數尺發大光其

云恒寄兌非斯已設多法以便水內作工今有新法作電氣燈此燈有電氣吸鐵器又有唧鐵另有連桿數條其吸鐵令桿移動則其炭尖燒去若干而自能漸漸相近其燈殼不漏氣與水以玻璃爲筒形抽盡空氣而火在真空內發光其燃不藉空氣內之養氣故與水面之空氣不相關夜間試此燈更覺好看五云恒寄兌非斯新設水內作工之燈大爲奇特以前曾有人設電氣燈在水內作工惟其燈不久而自熄今已得法且爲最簡因有電氣吸鐵器動其連桿而令炭尖漸近其相近之數與電力有比例此燈在格致書院之池內燒得甚亮其水內周圍之光如正午可連燒數點鐘之久蓋炭質與發電氣不停其火亦不熄六云此燈爲新法所成能在水內有電火池內之黑水用此燈得光能如白日

無錫徐華封 校字

蕪湖朱 葵 繪圖



造玻璃法

製造玻璃

目錄

鑄造玻璃

第一章玻璃源流

第二章造玻璃之料並化學之理

第一類酒瓶玻璃又名綠色玻璃

第二類白色玻璃又名化學器之料

第三類牕

第四類鑄成玻璃片

第五類火石玻璃

假寶石與各色日用玻璃器之方

鑄玻璃之爐房

用池與舊爐之法

鑄

鑄料

鑄料之病

消化玻璃求其原質之數

瓷面釉質

第一類瓷器之釉

法命表時度變成彩色

目録

目録

提淨
造器之手器

礪料

用池與同熱煤氣法

罐內鑄玻璃用西門仔法

製造之器具學工夫

製造之器具學工夫

第二類瓷器之釉

乾料

濕料

第三類瓷器之釉

生釉質

光鎔之釉質

畫花紋之釉質

配料一

色料一

配料二

色料二

粗土瓷釉

釉質加於金類之面

鐵器加釉

發藍各料

黑色料

藍色料

棕色料

綠色料

橄欖色料

橘皮色料

紅色料

玫瑰色料

無色透明料

茄花色料

白色料

黃色料

造玻璃法卷一

英國 傅蘭雅 口譯

無錫 徐壽 筆述

鎔造玻璃

製造玻璃實爲工藝內之要事而其變化亦奇妙能將數種不透光之質變成明澈之質成形之後歷久而不改變此乃出於古人意料之外者格致之學未興行時久已考得此法後世格致盛行半藉此物相助如無玻璃恐難成事現在用慣此物之人難想到無玻璃之不便如從前富貴之家房室需光亮而難免冷風吹進現在窮人之房室藉有玻璃遮護能免風冷之弊而仍通光又如家用之器以玻璃爲之則稍有不淨無不顯明酒或水稍有不潔亦能窺見作鏡照形毫髮畢現不但爲陳設尙能爲修容之用年老之人可藉目鏡看書作字短視者亦能遠望遠鏡能窺諸曜之奧妙顯微鏡能察虛空爲有物化學家多藉玻璃器具分合各質其餘格致製造各家無不藉此玻璃應用所以鎔製玻璃之法乃工藝內最要之事

第一章玻璃源流

上古之時已有數國能知造玻璃之略法作瓶作杯或加顏料作假寶石或作大柱造房屋或作鏡片等事俱有古

蹟傳下又有埃及國石壁上之古圖亦記此事圖內有工匠用管吹瓶等器與現在略同圖下刻字可知爲三千五百年前之事又有人在埃及國地內挖得玻璃珠此在埃及土地方徑略四分寸之三與現在所造玻璃之重率同珠面上刻字係埃及王之名略三千四百年前有此王又有在埃及得玻璃所造之假寶石與器皿與發藍之器與人像與棺等物但不知造玻璃之法在何國何年所創始又不知其法爲偶得者或者得者曾有人云埃及之第皮士等所有大神廟內之教士通曉格致之學常考究化學之法今已失傳此處所有玻璃之古蹟甚多其顏色與花紋與形式極佳後分散在各國其法從埃及傳佈至希臘與羅馬因此漸漸廣傳

羅馬國之史家名普里尼云偶得造玻璃之法乃非尼國之人用船載鹼出售泊船上岸燒煮食物無有安鍋之磚石即用鹼敷大塊砌在海邊之砂上成灶熱火而成大熱鹼即與砂鎔合變成玻璃試之而非鹼非砂始知已變新質以後非尼人從此與造玻璃之料而各國馳名但此說尙非確理因燒食物之熱不足成此事試看鎔玻璃爐內之大熱度即知此說之非因想造玻璃之法必是偶得者或燒瓦器與瓷器或鍊金類等工內偶得砂養與別

質化合之料當時聰穎之人見此料以爲必有用處故設法爲之再考究而得料漸精漸能鑄造極明之玻璃可傳得貴價如普里尼書中云有羅馬國王名尼魯購得極明之玻璃杯二個其價值六千金此後富貴家以玻璃杯代金杯銀盞之用若干年後羅馬國內有人立玻璃廠而玻璃之價漸賤所以富貴人仍用金銀器皿國王遂立例凡造玻璃必徵其稅至西歷前略二百二十年羅馬王替處里由斯徵得之玻璃稅係國家之大款另有羅馬人考得新法所造之玻璃韌而不碎國王聞之即召其人來前將所造之玻璃器親手擲地但成四而不碎與銅器相同其人又用椎敲得復原自以爲國王必有重賞不料王謂此法流佈必致玻璃之稅全無不但無益於國家反有大弊隨命殺之以滅其法此說信者無多因玻璃原爲脆質如能變韌卽非玻璃惟有數種金類受極大之熱能變玻璃之形然必失去其韌性近有化學家考得數種料與玻璃相似而非玻璃可用椎打之伸長如銀絲加極大之熱鎔之可打成器皿所以前說似乎有理法國亦有人造成引長之玻璃國王命終身監禁

英國古時亦有玻璃器古教之教師能造玻璃珠與壓邪器常在古墓中得之但有人論云當時英國俱是野人何

能造此種最佳之玻璃珠與器必因非尼斯等國之人到英地取錫或買獸皮等而携帶玻璃珠與土人貿易者如現在客商到野人處貿易相同又有一種玻璃戒指亦嘗在古墓內得之此物爲綠色間有藍色或紅白之橫紋阿非里加歷勝第地方亦有最佳之珠自地內挖得者疑其亦爲非尼斯人到此貿易而來

中國自古造瓷器器面之釉卽是玻璃類又能用玻璃料造成數種假寶石又以各色玻璃料作發藍之器雖有數處能造玻璃但未製日用之器惟將歐羅巴運來之器之破碎者鎔化而造粗器北京有造玻璃廠大半玩戲之物以大里國之非尼斯邦係西國大造玻璃之第一處此城內有一島三百年前歐羅巴最好之玻璃卽此處所造又設法將玻璃作各色之花樣藏在明玻璃內以後法國始尼以大里專造上等玻璃與鏡故設律法必須有爵之人辦理玻璃之事以爲尊重之意後又設法廠內工作之人亦必有爵者之兒孫或親戚並有法國人往非尼斯學習各種巧法一千六百六十五年准其受拉朱勒地方立廠此處之地形與非尼斯羣島相似卽有常吹之風自熱地向冷地而行因玻璃廠緩冷之爐有此種風者可不誤事若有風自冷地向熱地而吹則無法能當之不久而

法國之玻璃與非尼斯不分上下但非尼斯所造之鏡片究爲最佳其做法或將黑色之油漆等質敷在背後或將黑色之料合在玻璃內因此時尙未能攪錫也以上所言之玻璃俱爲吹法所成後有法國人名替乏脫翻法鑄成厚玻璃片國家准其專用此法三十年說者謂此法乃偶得者有鑄玻璃之大罐置於鋪地之大石上罐忽破裂其料流成厚板冷後光平若用吹法斷不能得如此之厚而大者因吹法所得最大之片不過長四十五寸至五十寸一千六百九十五年替乏脫所立之公司與前所立者合本連做數年至一千七百零一年因大虧本而停歇後再立公司謹慎辦理又能得利其法傳至德國蒲喜米阿等處至今造成之玻璃乃西國有名者

英國倫敦於一千五百五十七年立廠造玻璃片或云英國早已能造玻璃片惟不及別國之好因有舊合同可據係一千四百三十九年所立乃華里克侯夫人爲侯作墓與牌坊之用言明不可用本國所造之料必用海外運來者從此可知英國有能造玻璃之廠惟其料不佳一千六百七十年有玻璃匠一班從非尼斯到倫敦立廠造各種玻璃片並器具與攪錫玻璃鏡本國保護其生意令能與別國相比造成之玻璃出口時不但不徵稅反貼盤費又

如造玻璃之料已取稅則在出口時發還故其玻璃器賣與別國其價可扣二成半至五成因此招徠廣多能與別國之玻璃廠爭生意至今英國所造之玻璃器與玻璃片甲於天下惟蒲喜米阿花紋玻璃器始能相比現在英國出口玻璃之實賜並境內造玻璃免稅各例久已廢去蘇格蘭王在一千六百十八年准封爵者名亥在本境內專造玻璃三十一年歷九年後即賣其憑與倫敦之成衣匠名陸平生此人又賣與英國水師副提督名曼西勒其價金錢二百五十員初立之廠所造之玻璃甚粗後又另立大廠生意盛行

美國在一千七百九十年有巴斯敦人在大樹林內立廠造玻璃片後十年又在巴斯敦城立廠亦不成事至一千八百〇三年用日耳曼人管理廠務本國設例每造玻璃片若干賞銀若干與別國運來之玻璃爭生意以後不久生意大旺而遍國俱以巴斯敦玻璃片爲最佳美國初造各種玻璃器之時居民常來觀看以爲奇異訝工匠爲神鬼
近日各西國立廠逐年增多西人所到各處並各屬地俱立造玻璃廠故每年所燒之煤所用之砂養與鉛養等料其數多至不能計

第二章造玻璃之料並化學之理

玻璃之質加熱而熔能變為明光或透光之質永不改變其性雖折破之處亦有玻璃之光色其質俱為鹽類之雜質即配質合於本質而成其配質為砂養其本質為鹼屬合於鹼土屬之本質如鈣養等或合於一種重金類合養之質如鉛養等

砂養每一分劑有砂十五分養十六分共重三十一分即其全分劑數萬物內所有之砂養甚多如石類與砂等居其大半又有數種幾為淨砂養如火石瑪瑙水晶石英皆是上等之料水晶與石英已屬淨質砂養不能在水並大半流質內消化則其酸性即為配之性不易顯明若加熱至紅則砂養有強配性即能驅出炭養與輕綠等配質而與本質合成定性之雜質謂之砂養鹽類質如將砂養久浸於鹼屬水內亦成砂養鹽類質又如無水鉀養一分砂養十分在風爐內加熱即能合成砂養鹽類質又如多用鉀養即得呆白之玻璃其色如乳又如將無水鈉養一分和以砂養十二分在風爐加熱亦能合成砂養鹽類質即玻璃

前言之砂養鹽類俱能在水內消化又能被酸質化分故不能當為玻璃之用又如鹼土屬之砂養鹽類如鈣養砂

養等亦有易鎔之性又能消化又能化分與鹼屬質之砂養同惟此各性較小如造鈣養砂養需用風爐最大之熱所得之質無玻璃之性不同於鹼屬砂養鹽類而有石類之性稍能明光與瓷質同又如鉛養砂養需用極大之熱方能造成又金類合養之質易令其與砂養化合成鹽類如砂養與鉛養化合其比例與質點之比例同如鐵養能合於砂養成數種質其色或黑或深橄欖灰色此各種重金類合砂養所成之質如遇別種料與其本質之受力頗大者則易被其化分

以上各種砂養鹽類質獨用之不合於造玻璃之用因玻璃必明光必無色須遇甚大之熱而鎔又不能在水消化然無一種砂養鹽類質有此各性必須數種砂養鹽類相合始有此各性且此性之多少不定如合法配料則鹼土屬金與金類之砂養鹽類能失其明性與欲成顆粒之性又鹼屬金之砂養鹽類失其能消化之性兩種砂養鹽類相合而鎔之所需之熱度為鹼土屬金砂養鹽類所需之大熱與金類砂養鹽類所需之小熱相和之中數此中數之熱度便於造玻璃之用但鹼屬砂養鹽類質未必毫不消化因最好之玻璃亦稍消化試將上等玻璃片磨成極細之粉置於薑黃試紙上而以水濕之必顯鹼性之變化化

學家古里非施將火石玻璃粉細以水而沸之數十日屢次研之洗之每百分消去鉀養七分所以玻璃片常遇雨水與濕氣必致鹼屬質消去而有砂養或鈣養砂養一薄層露出或顯出彩色古人所造之玻璃至數百年或數千年後從地中挖得者其光色如珍珠因鹼屬久遇濕氣而消去祇留面上之砂養近人設法造成易消化之玻璃可當油漆之用敷在房室之木料上即不易着火用鉀養炭養七十分鈉養炭養五十四分火石粉或細砂一百五十二分相和鎔成此質能沁入木紋之微孔而面上存玻璃料一層

人所造之砂養鹽類質與生成者之大別即不成顯粒形然有一種砂養鹽類質大有成顯粒之性惟與別種砂養鹽類相合則所成之料亦不成顯粒如平常之泥為鉀養砂養又如非勒特司巴耳為鉀養砂養合鉀養砂養又如雲母石為鉀養砂養合鈣養砂養

平常之玻璃以鉀養或鈉養或二質相合各種玻璃不同之性大半因鹼土屬砂養鹽類或金類砂養鹽類之本質或改其比例或改其成色茲以玻璃為化學料所成之質可分為四大類如後

一 鉀養砂養合鉛養砂養如火石玻璃與水晶玻璃與司

製皮齒去

脫拉斯玻璃此三種內火石玻璃之含鉛多於水晶玻璃司脫拉斯玻璃之含鉛多於火石玻璃司脫拉斯可作假寶石之玻璃料係砂養與鉀養合於多鉛養而添各種顏色料

二 鈉養砂養合鈣養砂養或鈣養砂養合鉀養砂養鈉養砂養如平常玻璃片與英國轉成之玻璃片與鑄成之玻璃片

三 鉀養砂養合鈣養砂養如別國所造轉成之玻璃片與難鎔化之蒲喜米阿玻璃

四 鈉養砂養合鈣養砂養與鉀養砂養與鐵養如平常綠色粗瓶玻璃

鉛養砂養能令不易鎔化之砂養鹽類質鎔化而透光然有鉛養過限即帶黃色若加鈣養砂養則令其質變硬鉀養砂養亦有此性鐵養砂養令玻璃片有深色鉀養與鈉養合玻璃易鎔而鉀養更有此性

各種玻璃配料之數不以分劑數之比例因常用之玻璃配料數尚在考驗分劑數之前自古以來偶得妙法或試得妙法俱不藉化學之理雖以化學能推廣造玻璃之事但其益處不過為格致家而造玻璃家幾無益因仍照舊方配料而反致秘而不傳

造玻璃需用之砂礫大半爲海灘之細砂從前多用煨過之火石而磨成細粉故名爲火石玻璃其砂爲石英之細粒在海水內輾磨而銳角變成鈍角此質常含鐵質能令玻璃帶綠色初以爲將砂浸在鹽強水內以消去其鐵然造火石玻璃之廠常不用含鐵之砂英國有數處海口或小河灣其砂最佳而不含鐵又常有船從新金山等處回國時以極細之砂爲壓載而運回須驗其淨雜而定其價此砂須先用水洗之如英國南疆之會特島岸邊所產之砂必以水洗之八次方能去盡白石粉等異質洗淨之後將砂加熱至紅燒去其各種植物質待冷而用極細之紗篩之分出其大粒與燒料等異質

英國造玻璃所用之鉀養炭養又名木灰鹼係俄國並北阿美里加英國屬地所產內含鉀養硫養與鉀養輕綠等異質必將鉀養在水消化待其異質沉下將其面上之淨鉀養炭養水用虹吸取出而熬乾但現在另有法將硝強水廠內餘存之鉀養硫養依法變爲淨鉀養炭養又造鹼之廠亦有提淨之木灰鹼賣與造玻璃廠

所用之鉛或爲密陀僧即鉛養或鉛丹即鉛養但造玻璃廠常用鉛丹因其質粗又因在罐內鎔時即分出養氣而變爲鉛養所放之養氣能令數種異質與養化合如炭等

質是也此質不去盡即令玻璃帶棕色間有加硝少許今其硝放養氣又能令其玻璃料內之氣泡散出

造火石玻璃之料常加黑色錳養此錳養能去其料內之炭質或鐵養質即能滅其色因鐵養砂養原爲綠色之質如遇錳與多養氣化合之質收出其養氣即變爲鐵養砂養此質幾能無色錳養放其養氣之時即變爲錳養而與砂養化合成無色之鹽類質其炭質遇錳養亦收其養氣而變爲炭養與炭養二種氣質所以錳養在造玻璃之工有大益俗名爲洗玻璃肥皂但用此質不可過限恐致玻璃有淡紅色或茄花色此因砂養合於錳養之故如偶有此事可將木條插入鎔化之料而屢速挑起則錳養變爲錳養而其色不見此略與鍊銅用木桿掉攪之工相同以上爲造玻璃料錳養之正用然有造玻璃廠用下等之料得玻璃爲綠色此因祇能通光之黃與藍而阻止其光之紅色若加錳養得紅色即能通光之紅而阻光之藍與黃故配準錳養之數足令其紅抵對其黃與藍則三色相合而所通之光爲白色間有造厚玻璃片故令其錳質稍餘而微帶茄花色則應內所坐之人面上收此色而更好看然倫敦之西邊有數處所用之玻璃片稍帶紅色則非此故蓋其玻璃原爲白色因錳質之紅色料漸與綠色料相

雖而紅料之性強於綠料。所以紅色易顯。又有別事能令玻璃更易化分。如馬房之玻璃。應過久而顯出彩色。此因馬房內常有淡煙。氣能爛其砂養。又如玻璃內含鉛養。則遇含輕硫之空氣。而易變為黑色。此種玻璃如熱。則其鉛養變為鉛。而玻璃發黑。至於輕弗爛玻璃之性。詳在化學書中。此不贅言。

玻璃可令改變。而失去玻璃之性。化學家路暮而考得。一法將玻璃器置於罐內。以石膏或細砂蓋沒。而在燒瓷器之窖內加大熱。即失去玻璃之光色與透明。其折破之處變暗。而有土質之形。質紋如絲。而在中間存玻璃之質。尚未改變。絲紋俱向此處排列。又有化學家杜買。化分此種玻璃。考知失去鉀養甚多。又有人化分。而知此種玻璃含數種變成之質。內有一種成顆粒之形。造玻璃之工。內如屢次加熱。則其玻璃亦失其本性。即其質有數處變為不透明。且稠韌而難施工。又脆性與能受大熱之性亦為減少。此種玻璃觀於盜。有一種玻璃。名為路暮而盜器。即此種玻璃製成。

有名之造玻璃家。名皮辣脫。將貿易所用之各種玻璃。分為二大類。一為簡者。一為繁者。其簡玻璃有三種。第一為轉成玻璃。用砂五分。磨細之白石粉二分。鈉養炭養一分。

鈉養硫養一分。俱依體積。第二為鑄成厚玻璃。用上等砂洗淨而燒過者四百磅。鈉養炭養二百五十磅。磨細之白石粉三十磅。第三為平常之酒瓶玻璃。用砂一百分。肥以順之廢酸料八十分。煤氣廠之廢石灰八十分。平常之泥五分。石鹽三分。俱依體積。所有繁玻璃。在前各料之外。另加金類質。其比例不等。如乳色玻璃。含鉀或錫或銻。此各質並鉛。俱能成繁玻璃之各類。能加玻璃之重率。又能助其溶化。其金類合養之質。亦能令玻璃得各種色。最明之火石玻璃。可用鉀養炭養一擔。鉛養或鉛養二擔。洗淨燒過之砂三擔。硝十四磅至二十八磅。錳養四兩至十二兩。此種料可為以後各種顏色玻璃之原料。

不透明而軟性之乳色玻璃。用前料六擔。加鉀二十四磅。銻六磅。

不透明而硬性之乳色玻璃。用前料六擔。加以錫台鉛二百磅。

藍色明玻璃。用前料六擔。加鉍養二磅。

天青色明玻璃。用前料六擔。加銅養略六磅。

大紅色明玻璃。用前料六擔。加金養四兩。

葡萄色明玻璃。用前料六擔。加錳養二十磅。即藍紅相并之紫色。

橘皮色明玻璃。用前料六擔。加鐵礦十二磅。錳養四磅。

綠色明玻璃用前料六擔加銅衣即銅落十二磅鐵礦十二磅

二磅
金色明玻璃用前料六擔加鈾養三磅

以上各玻璃料可添以廢玻璃若干多少之數依其色之深淡

各種玻璃之重率從二四至四〇止火石為玻璃之最密者因鉛數頗多其重率自三二至四〇止鑄成之厚玻璃片其重率二四至二六曾有人細驗各種玻璃之重率得數如後

浦喜米阿玻璃 二三五六 聖坂地方鑄玻璃 二四八八

平常脆片玻璃 二六四二 平常火石玻璃 二九至三二

白色火石玻璃 三〇〇 帶得地方水晶玻璃 三二八九

轉成玻璃 二四八七 含白乳地方鑄玻璃 一五〇六

酒瓶玻璃 二七三三 儀器明鏡玻璃 三三至三三八

微綠色明玻璃 二六五四

試驗火石玻璃之疏密率即能知其原質並其各料之比例但別種玻璃不能從其重率而考得此各事化學家名陸西勒考得各種玻璃之疏密率但所設之式不能為公用因各種玻璃必另設其相配之式而試驗之工必極細故不如用平常化分之法則考得之原質與數方能準杜

買斯云造成之玻璃有四事能壞其質一為空氣或收養氣之質二為水三為酸質四為鹼質至於空氣或養氣遇玻璃無論冷熱不改其質若含水霧即能漸壞因壞之者在水而不在氣若令玻璃放養氣之質即玻璃含鉛養並錳養等質玻璃亦易壞含鉛之玻璃和以木炭而加熱或在輕氣內加熱則易令其化分而玻璃變為黑色故造發藍器等之玻璃料用吹火筒溶化若稍不慎速即發黑幸有一法能免之即將肥皂少許擦於燈心則其火變色而玻璃不變黑此不知其何故或是肥皂阻塞燈心之微管而令其油不多上升至於熱水遇玻璃亦能消化玻璃內之鹼質如化分物質常因此事而得數有差玻璃又有吸水之性故空氣含水氣多者玻璃上生小水點久之而成水一薄層擺錫鏡常有此事日久而玻璃不明光學之器亦常有此病如其鏡為上等之玻璃料則面上生此小病而止若多含鹼質者則其面上所生之病漸漸增多無法能治惟須磨去一層而再磨光間有光學鏡之面上幾不能見其病然加以熱則其面上有極薄之細斑脫下其形整齊而平玻璃面則變毛而生皺紋遂失其明光如化學房之玻璃管或泡或甌或量杯等器常遇濕氣所以常生此病磨光之玻璃比不磨者更有此病其故略因造器變

冷之時面上生硬皮磨去此皮則其內之軟質露出易致
消爛水質既能壞玻璃何況鹼質鹼若極濃更有此性若
加熱至紅則鹼質一逕與玻璃化合鹼合炭養之質玻璃
但收其鹼質而放其炭養如有鹼合養氣之質合於玻璃
而加熱其比例爲大者則令其玻璃易在鹼質內消化故
化分玻璃之工將玻璃先合以鈉養炭養或鉀養炭養或
鉛養而加大熱則其玻璃易被強水消化至於酸質連玻
璃卽能與其本質化合而放其砂養酒雖能耐酒之酸
若遇各種強水易被消爛硫強水久存在此種瓶內卽成
鈣養或鐵養或鋁養之鹽類先在瓶內面成小凸點漸漸
變大卽在凸點之底蝕穿玻璃而強水漏出間有此種凸
點大如豆者而其砂養沉在水內如膠形酒瓶之玻璃含
鉛養過多者最易被強水所消杜買斯云已驗過此種酒
瓶所存之酒內含鉀養二果酸能速消化其玻璃待數日
後而試其酒卽知其化分玻璃而成鉛養之鹽類能令其
酒變色變味瓶之內面有消爛之形而酒腳有墨點形結
成間有數種金類質之顆粒玻璃以鉛爲本質而含鉛爲
過限者愈不耐強水上等明玻璃俗名水晶玻璃始能耐
強水又肥皂玻璃含鹼過多者易以化分然合法爲之亦
能耐強水如欲試玻璃能耐強水與否可加熱而看其光

色如光色減少者易被強水消化

玻璃之脆性大略在鎔化之後或速冷或緩冷如將玻璃
燒軟而令其速冷質乃甚脆若緩冷者卽變韌性或經擊
之或改變冷熱俱不拆裂此略與鋼淬水退火同理化學
家云此種變化因成顆粒不停勻又因鎔化時其質點常
欲照一定之法排列而此排列必漸漸自成若令其質速
冷則其質點不及順其本性而排列遂依當時之排列而
結成卽是不能成顆粒玻璃之冷愈速則其質點勉強排
列而愈亂玻璃器速冷之處其亂多於緩冷之處故外面
比內面更亂而其質之牽力加大內面則牽力減小所以
玻璃器遇振動或忽改熱度則助其牽力而致碎裂此種
玻璃之脆性甚大試將玻璃料鎔化而滴入冷水則忽然
結成而爲懸膽形或彎圓錐形上端有小尾如
第一圖此玻璃滴之外質甚硬折斷其尾全體
忽裂成細塊稍有爆裂之聲杜買斯云玻璃滴
速淬在冷水外面先結成而縮小內面尙紅熱
而漲大久之而冷結則此體積小於熱時之體
積故其中之質點牽力甚多外皮裂時內質點
忽然縮小餘質點順之而向內移動遂致全體盡裂周圍
之空氣被其推動忽然漲縮而發聲又有法與前同理如

圖一第



造火石玻璃而欲試其罐內之料鎔足否可將鐵管插入料內而在其端粘料少許取出稍吹令其玻璃料成厚玻璃



玻璃管如第二圖冷時可看其玻璃之色而不作別用在空氣內搖其管而令速冷則外冷

速而內冷緩試在外面擊之雖重不碎若在內面輕擊全體速裂成粉爆裂之聲同前如將玻璃料一小片落入其管之內面亦能碎裂因此故而玻璃器之厚者必易碎裂間有從熱處移至冷處而忽裂者各種玻璃管愈厚亦易自裂如有厚薄不同之處更易自裂所以玻璃必用退火之法令其漸冷則過脆之病大半可免

杜氏云火山相近處有數種質係火山噴出者如火汁如浮石等其原質略同於造酒瓶之粗玻璃料故早有化學家設法用此料造粗玻璃酒瓶初為法國化學家舍普太辣所制先化分此質而知浮石與鐵落白石粉與鈉養以比例鎔之即能成粗酒瓶又一種名巴所得和以白石粉與鈉養少許鎔之亦可用初造此種瓶用舊火山所結成之火汁以煤鎔之一徑作瓶再有人將火汁合砂與鈉養鎔之所成之瓶比別法者更佳四年之後其料漸壞實因初時所用之火汁漸少而別處之火汁不佳

茲將鎔造各種玻璃所用之料並備料之法逐一詳之從

最粗者起至最細者止分為七大類

第一類酒瓶玻璃又名綠色玻璃

此種質最粗而價最廉因其料不提純而雜質甚多即前所言者大半為矽養或鈣養或鈉養或鉀養或鐵養鎂養等其色全在鐵與鎂與炭各質因此種玻璃以此色為要因不多通光可免酒之變壞設其色為無用亦無礙其用處故不用法減其色鎔此料之罐不用蓋以平常之煤燒之亦不用法遮護所以此種玻璃與別種之大別因不加減色之料

英國之例禁用細料造平常之玻璃瓶所有應用之料不過為河底之砂並肥皂廠之廢鹼料每砂一分配以燒海草成鹼之餘質即不能消化之質合於鈣養與粗鹽類質少許共配三分此餘料在特設之倒焰爐內加熱至紅壓次掉之以二十四小時至三十小時為限謂之鹼灰磨成細粉依比例而和以砂再入別個倒焰爐煅之十小時至十二小時乘熱之時置於鎔料之罐內而入爐

現在造玻璃瓶不問其色與通光等事祇問其價廉故用鈉養與鉀養合炭養而價貴者則用木灰或海草灰造成之粗鹼其餘別料亦用不淨而價廉之物如別事無用則為此用

造粗玻璃酒瓶所需之料係黃色而含鐵之砂並肥皂廠與造鹼廠之廢鹼料又漂過之木灰或平常之煤灰或木灰又燒海草所成之鹼與泥

需用之砂如有色則比白色者為好因所含之鐵養即其配料不必洗不必烘不必揀惟雜最粗之質如鐵養礬與火石等則宜去之其法先烘乾而過篩所用之泥以黃色而含鈣養者為佳即似乎火泥而含鉛養與砂養與錫養炭養與鐵養與錳養其粘性甚小故烘乾後易以磨粉便與別料和勻所用之灰係廚竈與烘爐所出者如英國之外歐洲各國專用木炭之灰並新木之灰烘之篩之即能合用其海草灰亦作細粉間有過密篩者

茲將杜氏等所設造粗玻璃酒瓶料之各方列後

法國酒瓶料

砂一百磅海草灰三十磅至四十磅漂過之灰一百六十至一百七十磅新木灰三十磅至四十磅含鐵之泥八十磅至一百磅碎玻璃一百磅

英國酒瓶料

砂一百磅漂過之灰一百磅海草灰四十磅至九十磅木灰三十磅至四十磅泥八十磅至一百磅碎玻璃一百磅此方內碎玻璃數不定若用新罐則第一次第二次宜多

用如其砂多含泥質者不必另加泥而可加白石粉又可用含鈉養之粗質代海草灰但必另加新木灰令其玻璃之鈉養料不能過少

茄扣勒所設相宜酒瓶料

砂一百磅非勒特司巴耳二百磅鈉養二十磅食鹽十五磅鎔鐵礬之滓一百二十五磅

平常之綠色酒瓶料

砂一百磅石灰七十二磅漂過之木灰二百八十至二百七十八磅

深綠色酒瓶料

砂一百磅乾鈉養礬養二十磅肥皂廠之廢料十八磅漂過之灰一百磅爐底所得之餘玻璃料三十九磅綠色碎玻璃或平常碎玻璃一百七十九磅巴所得石四十五磅第二類白色玻璃瓶又名化學器之料

此種玻璃為藥料瓶與化學器與管泡等物並別國轉成玻璃片之料惟玻璃瓶最好看之料係火石玻璃或水晶玻璃然祇宜於陳設之玻璃器或茶酒等杯故詳火石玻璃之下白色料與綠色料之大別因其質淨又用減色之料所取用之質以含鐵與鉛養最少為要又其玻璃用提淨之法茲將那普所設白色玻璃瓶料六種列後

藥材小瓶

白砂一百磅鉀養三十至三十五磅稍不淨者亦不妨鈣養十七磅木灰一百十磅至一百二十磅錳養四分磅之一至半磅再加碎玻璃不等

蒲喜米阿所造水晶玻璃便於磨光

白砂一百磅提淨鉀養六十磅白石灰八磅碎玻璃四十磅錳養四分磅之一

半白玻璃料

砂一百磅生鈉養雜鈣養者一百磅碎玻璃一百磅錳養一磅至半磅

又方砂一百磅鉀養三十磅鈣養十八磅另加減色之料若干

明澈白玻璃料

砂一百磅煨過之鉀養六十五磅漂過之鈣養六磅白色碎玻璃一百磅錳養半磅

化學器之白玻璃料

白砂一百磅鉀養四十一磅四鈣養十七磅五

蒲喜米阿之玻璃料其粗者略同於白色玻璃瓶之料其質無色最難鎔化所以不但能耐大熱尚能耐倏忽改變之熱此種玻璃造化學器之瓶與管等最為合宜歐洲各

國多用為杯蓋等器並作大房屋之牕又馬車之牕又畫屏之護玻璃凡欲厚而無色者此玻璃最好又可作光學器與轉成之玻璃同又可和入火石玻璃而令無色但此為蒲喜米阿極細之玻璃料杜買斯書中能造此種玻璃料有四方如後

	石英粉或細砂 以輕線洗淨	提淨之鉀 養炭養	極淨之鈣 養炭養
第一方	一百	六十	二十
第二方	一百十	六十四	二十四
第三方	一百二十	六十六	二十五
第四方	一百	七十五	五十

蒲喜米阿玻璃用鉀養砂養與鈣養砂養另有別種料如鋁養並鎂養等少許可見蒲喜米阿玻璃專用鉀養為鹼料而不用鈉養

歐洲所造之玻璃仍稱轉成玻璃實已不用轉工惟其料同於轉成者耳此料所造各器大半為鑄成而後磨光此質亦為鉀養砂養合鈣養砂養英國之轉成玻璃用鉀養杜買斯化分德國所造此種玻璃每百分得各質如後
砂養每玻璃百分有六十二分八即含養三十二分六
鋁養與鐵養與錳養每玻璃百分有二分六含養一分二
鈣養每玻璃百分有十二分五含養三分五

砂養之含養比其各本質略爲四倍。鈣養與鉀養所含之養略等。故此玻璃用模鑄成各器。雖有繁形而不妨。因可磨至光平。惟此種玻璃鑄時。必得極稀之流質。又其料與罐與提淨之法。俱極精細。如欲得無色之玻璃。必用鉀養而不可用鈉養。恐失其玻璃之本性。而變爲乳白色。或內質有不明之處。故必用鉀養爲本質。而亦不可用鉛養。祇可加鈣養少許。如造玻璃而只用鉀養之本質。從未有失去玻璃性之病。然其玻璃遇沸水。易以消化。又遇濕氣。亦漸消化。故以此玻璃作眼鏡。或別種鏡。則不久而不明。須再磨之。若加鈣養若干。卽免此病。然含鈣養則造器之時。亦易失其玻璃之性。故造大鏡。而其體厚。難免成乳白色。因其質有成顆粒之病。造轉成玻璃。與火石玻璃俱有大難處。而此難處之根源相反。光學內造無色之像鏡。以此二種玻璃爲不可少。然其難處卽在此顯出。

英國常用之應玻璃片係轉成者其法先吹大泡再令轉動極速則變爲圓板吹氣之鐵管卽爲圓板之軸近於軸處之料厚於外周近來另設法將空泡變爲空柱形而橫割去二端成管縱剖開而壓平成片英國出售之薄玻璃

英國玻璃片無論爲圓板或空柱所成者其料大半爲砂
養與鈣養與鈉養故其質與別國之玻璃並薄喜米阿玻
璃之大別因以鈉養代鉀養而價更廉然有數處將鉀養
與鈉養和用間有含鐵養或錳養或鉛養之玻璃片但此
各質不過偶然用之如含鐵養須加錳養減其色又須加
鉀質少許令其別種料化分

玻璃名家常斯云造玻璃片不能預定各質之比例因各廠各有方無有二廠相同至於一廠內有數爐而各爐鑄料之火力亦不同故其料亦須稍異茲錄英國數廠所用之方

碎玻璃	鉀	鈉養疏養	鈉養炭養	白石粉	砂
四百四十八	二	六十三	一百十九	一百五十四	五百六十
四百四十八	二	十七	一百六十八	一百四十六	四百四十八
六百四十	〇〇	五十	二百	二百	六百四十

英國造玻璃用鈉養炭養此以食鹽變成者一千八百三十七年以前用海草灰為鹼質一千八百二十五年以前法國禁止國內出售之鈉養硫養此後開禁故用此質以代鈉養炭養先稍加鈉養硫養在鈉養炭養內後則二料各半久之而專用鈉養硫養遂致玻璃之成色不好惟其價甚廉因料易辦然鑄玻璃等仍專用鈉養炭養

常斯又云英國漸學法國之法先用鈉養硫養少而後漸加多久之而下等玻璃專用鈉養硫養惟鑄玻璃片仍專用鈉養炭養前三方必是用鈉養炭養多而鈉養硫養少之時所定者又有化學家云無論用鈉養炭養或鈉養硫養俱為食鹽與硫養所成前曾試用砂養與食鹽一運令變為玻璃尚未得法英國牛卡斯地方所造之黑色玻璃瓶用平常石鹽並河底之砂並肥皂廠所餘之鈣養炭養並造鹼廠之廢鹼料造成之瓶亦可用但上等玻璃不用此繞道法令砂養與鹼質化合

杜買斯立方係法國所造之上等玻璃片用砂一百分白石粉三十五分至四十分乾鈉養炭養二十八分至三十分五分碎玻璃六十分至一百八十分錳養〇分二五鉀〇分二此二質間有多用者

又有法國人名巴斯吞愛耳曾立三方杜氏以為鹼質太

多鈣養太少	第一方	第二方	第三方
上等白砂	一百分	一百分	一百分
上等鉀養	六十五分	〇〇	〇〇
上等鈉養	〇〇	九十分	八十分
風化石灰	六分	〇〇	〇〇
白色碎玻璃	五十分	一百分	一百十分
鉀養	一分	〇〇	〇〇
錳養	〇分三	〇分四	〇分二
鉛養	〇〇	五分	〇〇
鈣養炭養	〇〇	五分	八分
鈣養	〇〇	〇〇	〇分一

以上三方俱不用鈉養硫養因知必為一千八百二十五年以前未開禁時所立

杜氏云凡用鈉養硫養者必令此質為砂養所消化最速最易又云必加以木炭若干足令其硫養變為炭養與硫養即二硫養上炭二二硫養上炭養故乾鈉養硫養一分劑必配木炭一分劑即每鈉養硫養七十二分需用木炭六分然恐玻璃帶黃色則用木炭五分為足數鑄造好應片可照後二方

第一方

第二方

砂	一百	一百
乾鈉養硫養	四十四	五十八至七十五
木炭粉	四	四分五至五分五
風化石灰	六	十三至十五
碎玻璃	二十至一百	二十五至一百
第四類鑄成玻璃片		
此種玻璃西名玻璃板此名不甚妥因片即是板祇可以厚薄分別之故應名為鑄成玻璃片即易與轉成壓平者有別各種厚玻璃片原為吹成者一千七百七十三年英國設公司始有鑄成之片但一百年前法國已有此法所有吹成之厚片薄片大同小異惟吹成者不及鑄成者之大曾有鑄成之片長十四尺闊十尺厚半寸者此種玻璃片大半為擺錫鏡並店舖之牕從前擺錫鏡俱係意大利與非尼斯所造原為吹成之片一千六百六十五年其擺錫之法並造片之法傳佈至法國而所造最大之鏡不過長三尺兼有氣泡並絲紋與凸點等病故難顯人面之真形既有鑄片之法再加磨光之工鏡面始得真形鑄成厚片之料與吹成者略同惟其要本質為鈣養與鈉養厚片所用之鈉養比吹者更多若論其色則以鉀養代鈉養為佳能免綠色或藍色又能多用鈣養因平常厚片		

鈣養宜少用此欲免其變性而不透光之病然造此種玻璃之廠常用鈉養因此鈣養能鎔稀質又因所含之異質易為熱所化散故用鈉養而雖有藍或綠之病然提淨與鑄成之工甚易此二事原為製造此質之尤要者茲將杜氏化分一種鑄成玻璃每百分所得之質列後		
砂養	七十五分九	養氣 三十九分四
鋁養	二分八	養氣 一分三
鈣養	三分八	養氣 一分〇
鈉養	十七分五	養氣 四分四
各數之內砂養之養氣數為本質所合之養氣數六倍此玻璃與牕片玻璃用料之比例不同因牕片之料每鈉養一分劑至少要有鈣養半份劑鎔片之料每鈉養一分劑祇有鈣養四分份劑之一又牕片之料其鋁養與鈣養核算則此各種土性本質之養氣常比鈉養之養氣更多如鑄成之片其鈣養與鋁養之養氣無有鈉養內養氣之半以上各事俱令鎔片易鎔於牕片而其質更軟前為化分之工試知玻璃料之原質與其理茲有配料之三方列後		
法國沈果班玻璃廠之方		
生里地方之淨砂一百磅淨鈉養鹽類三十五磅鈣養粉		

五磅碎玻璃一百磅另加減色之料

羅斯脫內所立之方

白砂一百磅鈉養鹽類六十磅鈣養炭養十三磅碎玻璃

十磅錳養一磅鈷養藍色料○磅五

英國上等鑄玻璃之方

靈地方所產之砂漂淨烘乾七百二十分鹼屬鹽類每百分含鈉養四十分者四百五十分加熱而篩過之鈣養八十分硝二十五分碎厚玻璃片四百二十五分此第三方各料之數夠爲一大罐鎔化一次能成玻璃一千二百磅鑄玻璃片大半爲擺錫鏡之用故其料必須極淨而其工亦須極精上等之鏡應顯人身之眞形而斷無不眞之處或爲不平不勻者卽不能得眞形其光必先透過玻璃而至擺錫之面後方回出而人見之如有前言之病則所顯之形非原透過之形前人嘗云黑色玻璃最合宜於作鏡後有孟吞里細論其事然格致家阿路駁之因黑色玻璃之回光必在其外面回出其玻璃非但必有黑色又必爲不明光而與金類之鏡同所以難得此種暗質之黑玻璃果能得之亦大不及擺錫之清澈

現在造擺錫鏡有二事爲要一爲明光一爲無色選料必極淨鎔工必極足砂必爲極白極細如無合用之砂可將

軟砂石作極細之粉代之或將火石與石英煨之而磨細粉亦爲合用但其鹼料必慎用否則易帶綠色此因體厚而綠色易顯如能提淨其鹼或以鉀養代其五分之一能免此病幾分若專用鉀養代鈉養恐致含鹼過多而收空氣之水玻璃幾有消化之性法國鑄玻璃片常有收空氣之水而變濕之病所以二面久相切卽有粘連之病英國格致家乏里云倫敦玻璃廠造最大之玻璃片甚是明光但常有水氣在其外面凝結之病皆去仍顯廠主親到化學家發辣待處問此病發氏用顯微鏡細察卽知玻璃面水氣凝結之點實爲極細之長顆粒辨其顆粒之形始知爲硝從此知此種玻璃用鉀養太多之故設將此玻璃久浸在水內或屢用水洗之卽能免久後結成此種顆粒然大而厚之片甚屬不易且分出其硝則其玻璃必有微孔而難回光亦爲大病且揩擦之布上必有雜物落下而塞在微孔遂致愈揩而愈不明鉀養常欲引水而變流質鈉養則易乾而放出其水故鈉養能造耐用之玻璃易鎔而易提淨此易提淨之故因鈉養玻璃之滓係鈉養硫養與鈉綠比鉀養之滓甚易化散所以鎔時散去其滓而得淨玻璃

第五類火石玻璃

此質俗名水晶玻璃因其形與水晶相似現在所用水杯酒杯花瓶酒瓶臺燈挂燈等器明光而發亮之玻璃俱爲此質所製其質最明而分光之性最大光學器亦以此料爲之歐洲別國所造火石玻璃專爲光學之鏡而設含鉛之玻璃亦名爲水晶玻璃造鏡者以爲一類但英國以火石玻璃與水晶玻璃爲公用之名惟作鏡之料特名爲光學器之玻璃

所謂火石玻璃之故因從前將火石煅之而磨粉近來英國用砂代之此砂之含鐵不但少於火石而洗淨煅熟之後價亦較廉此當名之爲砂玻璃然此玻璃與別玻璃之辨又在含鉛亦當名爲鉛玻璃此玻璃又與轉成玻璃並鑄成玻璃有別因專用鉀養而不用鈉養

杜氏云古書內凡言無色玻璃無論爲何料所成如專用鉀養或用鉀養合鈉養或用鉀養合鈉養俱謂之水晶玻璃現在所謂火石玻璃或水晶玻璃惟用鉀養砂養合鉛養砂養

各國之人俱言造此玻璃之法原爲英國所規因英國鎔玻璃用煙煤雖內之料遇煤煙而變黑故其罐形必能避煙即將罐形作短頸之甌而令其口向外平常玻璃料在此罐內不能鎔須加鹼質過限方鎔惟鹼質既多雖能易

鎔而又有自消化之病故宜設法免之後因考得鉛養所造之玻璃其色與光甚佳亦無別病遂佈傳別國雖不用煙煤之處亦依此法爲之然用木料或木炭爲燒料而慎其火焰原可在平常之罐內鎔之惟其配料之法必依英國之原方而稍改變之

考古者云火石玻璃乃非金類古人亦已考得其料而用之但其方失傳一千七百八十七年化學家彭大來將古鏡化分之此鏡重三十磅兩面磨平極能明澈其色嫩綠其質略一半爲鉛養而其形性與水晶同久藏在法國聖特尼庫內謂之勿其勒鏡此人乃西歷以前之詩家後人誤稱爲巫而以此鏡爲此人所用但其鏡未必如此之古而遠可作證惟可證多年前有人能造此種玻璃之大塊而且能磨光英國近來復考得其法古人雖能以鉛養配入玻璃料而其玻璃尚帶微綠色疑古人不知配合無色之法蓋無色玻璃乃近年所考得

曾有人將火石玻璃與水晶玻璃詳細化分如後表

水晶玻璃所化分者共有五種

	第一種	第二種	第三種	第四種	第五種
砂養	五九二	五二〇	五一四	五六〇	五九三
鉀養	九〇	六六	九四	八九	一三六七

鈣養	○	○	○	二六	○
鋁養	○	一〇	一〇	○	○
鉛養	二八二	三四四	三七四	三三五	三三八
錳養	一〇	○	○	○	○
鐵養	○四	○	○八	微迹	○
配質之養氣與各本質全養氣之比	八與一	八與一	六與一	六與一	六與一
火石玻璃與假寶石玻璃與乳色玻璃有四種					
第一種	四四三	四二五	三八五	三一六	
第二種	一一七五	一一七	七九	八三	
第三種	○	○	○	○	
第四種	○	○	○	○	
鈣養	○	○	○	○	
鋁養	○	一八	一〇	○	
鉛養	四三〇五	四三五	五三〇	五〇三	
錳養	○	○	○	九八	
配質之養氣與各本質全養氣之比	九與二	四與一	七與二	七與三	

數須加多

有數種金類合養氣之質能與矽養化合成矽養鹽類易與鹼屬矽養鹽類相合但此各質俱有雜色近日造玻璃家以爲鉛養與鋁養之外再無他質能成無色或幾乎無色之矽養鹽類故鉛養鋁養能與錫養矽養依其比例而化合即成無色之玻璃一千八百五十一年倫敦博物館藏一種玻璃以錫養合成極明而無色其重率比用鉛者更大本館評驗之人許此玻璃爲最好必能漸漸廣用即送以賞牌惟鋁養比鉛養甚貴故造平常水晶玻璃仍用鉛養

製造水晶玻璃或火石玻璃而能合法幾可無色比鑄成玻璃或轉成玻璃更能明澈重率更大其折光之性與鎔化之性比上等之滿喜米阿玻璃更大其質亦更硬而更無色火石玻璃之重率不小於三二依法磨得極光則其光色與金剛石相同此光色與重率俱藉鉛養矽養惟此質原帶黃色若與鹼屬矽養之比例過多則玻璃稍有黃色又此質比鹼屬矽養鹽類更軟故用之過多則其玻璃之性亦軟而稍有消磨所以日用之玻璃器不能以此料爲之更兼此料多用則其質重而價貴不知此理者以爲日用之玻璃器欲擇其重者爲佳但其實無益於事不過

能知其含鉛過砂養而有火石玻璃之性略比平常或下等者為佳。

造火石玻璃除鉛養之外不用別金類合養之質則以自理除鉀養之外不用別種鹼質若用別種鹼質色便不佳如鈉養砂養帶藍色或綠色故日用玻璃器之厚者其色易顯至於水晶玻璃器平常為磨光之厚玻璃或挂燈之玻璃條亦必作厚體所以厚玻璃器俱用水晶玻璃如其體太薄則退火之時必致變形故用鉛或鉀並鉀為其本質巴斯吞奈耳書中有造平常火石玻璃之方如洗淨煅熟之砂以煙煤或樹木為燃料者用一百磅鉛養七十磅或四十五磅提淨之鉀養三十磅或三十五磅

以上各質之外另用碎玻璃其多少依其事而相配又加鉀或稍為減色之料可見燒煙煤者則其砂與鉛養並鉀養之比例略為三二一若用無蓋之罐而燒木料則其鉀養可少用又有畢臘所立之方能成極明光之火石玻璃鉀養炭養一百十二磅鉛養或鉛養二百二十四磅洗砂之砂三百三十六磅硝十四磅至二十八磅鉀養四兩至十二兩碎玻璃依事配數

此為平常造火石玻璃之方杜氏云少用鹼質者其質細而耐用如每砂三百分配鉛養二百分提淨之鉀養炭養

九十五分爐內風力能大而在冬令則其玻璃最佳若在夏令必改變其方如法國常用淨砂三百分配鉀養二百十五分提淨鉀養炭養一百十分鉀養炭養十分硝砂十二分

前已言如用無蓋之罐而燒木料則鉛養可減少願鉛養助鉀之性甚大無蓋之罐可少用者因爐內之熱一運能遇其料然用以上三種要質而其比例為三與二與一則為最妥如其爐與罐能減用鉛養若干必因欲省費之故如減其鉛養之數過多必致玻璃之光減少如再欲減省鉛養之數可用後方亦能得水晶玻璃之佳者

砂三百分配鉀養一而八十分淨鉀養炭養一百二十分碎玻璃三百分配鉀養○分四五鉀養○分六○

造火石玻璃之料不但配準其數尚須選擇極淨其砂宜最白而不含雜質等質有人將砂浸於水而手按之有人以汽機掉動之然後煅之歸之杜氏云應將砂在淡鹽強水內洗之以去其鐵養等質而鉀養炭養亦必提淨即在水內消化而取其明水熬乾之如鉀養炭養價廉者可代鉀養炭養之用鉛養亦須提淨因常售之密陀僧俱雜異質如鉀養鐵養等若不提淨玻璃必有色故造水晶玻璃之廠特造一種鉛養須用極純之鉛依法免其

收異質而令變成鉛質。即紅色之鉛丹。但造成之玻璃內不能含鉛。蓋而祇含鉛質。因其質放出養氣。而初鎔化時宜有此質。前人以為料內以放養氣為要事者。因令玻璃液動而不致以各質之重率而分層。然杜氏云。其料未鎔之時。養氣已放盡。此養氣之正用。大略為散去其鹽類內之生物質。又能令其生物質內之鉀變為鉀養。此生物質烏勒米尼相類。此質遇鉛養則放出其鉛。而玻璃帶微綠色。然遇鉛養所放之養氣。即被其所燒而滅之。平常出售之鉀養鹽類。含烏勒米尼頗多。故以放養氣為最要。若以鉀養淡養。代鉀養炭養。而用淨鉛養。則其鉀養淡養所放之養氣亦足為此專之用。有微厥故加鉀養淡養。若干因所放之養氣能助玻璃內之空氣泡浮上。如能用鉀養淡養而不嫌其價貴。則為極佳之淨玻璃料。又可另加鉀養之顆粒若干。以減其雜色。

造光學器之玻璃有二種。一為火石玻璃類。一為薄成玻璃類。此二種玻璃折光之性與散光之性相反。故可組合而造遠鏡之像鏡。火石玻璃散光之性大。轉成玻璃散光之性小。相合適足相消。即一種玻璃為正。一種玻璃為負。其色彼此相減。而透過之光無色。一千七百五十三年杜蘭得即造光學器。詳考二種玻璃之鏡。應有凹凸之比。

例數當時雖得鏡形之數。而於得光尚未能配準其料。而令玻璃免各病。因選料極淨者。色不改變者。明光透澈者。折光合法者。固屬無難。而極難在質之停勻。光學各器之玻璃若不停勻。幾歸無用。考驗難停勻之故。因其各質之重率不同。鎔化之熱度亦異。有數種質之鎔度大。別質受此大熱而化分。又鎔後冷結之熱度亦不同。不免有遲早結成之病。因此而鏡內遂致變色。或成浪紋。或成層紋。或折光之性各處不同。諸弊叢生。且鏡面愈大。除弊愈難。製造大鏡而以轉成玻璃之料為之。比火石玻璃料之難處更大。因轉成玻璃之料。需甚大之熱度。若加多鹼質。而更易鎔。則易收空氣內之水。而成流質微點。俗名發汗。若減少鹼質。而質硬。則變冷時難免成顆粒之病。久有人考究火石玻璃合於鏡之用者。不能得法。間有在鎔料之罐內得其幾分合於光學器之用。而其餘無用。然亦偶得之。事若欲特造。則不能成。瑞士國人季難特。原業造鐘表。多年考究鎔化配合各種金類。專心欲造合式之火石玻璃。可作大鏡之用。必於格致之學有大益。久之而造成之玻璃能作九寸徑之像鏡。其質停勻而最佳。當時化學家之盛名者。尚不能作大於三寸半之徑。所以季氏考得之法。為格致家所信服。遂有光學之大名者。一人開厥於摩尼。

知地方專請季氏到廠合辦分利連造多年而其法終不肯傳以後季氏之子得其法而在本處造光學玻璃次子得其法而至別廠合本法不甚全藉有夥友試造多年而得其奧一千八百二十八年造成十二寸徑至十四寸徑之鏡又造小者甚多從此而妙法漸漸傳佈能造火石玻璃鏡之徑二十九寸體重二擔又造轉成玻璃料之鏡二十寸者此種鏡極淨極明質又停勻而無歧光之病學得季氏法者名本傳得光學玻璃鏡二方

火石玻璃鏡

砂四十三分五鉛養四十三分五鉀養炭養二十分鉀養炭養三分

轉成玻璃鏡

砂六十分鉀養炭養二十五分鈣養炭養十四分鉀一分光學器之火石玻璃原以多含鉛之別杜氏云此質之重不宜少於三六其工夫之善全在鎔時掉之不思季氏法之好處不在用料之新奇而在料數之比例合宜又將全罐之料待冷再在退火後劈開而揀出其不勻之處英國之天文會聞得瑞士國季氏之法專派四人詳考光學所用之火石玻璃此四人者一爲天文家候失勒二爲化學家發拉待三爲光學家杜蘭得四爲格致家路什用盡心

力而得公理大半必藉人工而於化學與材料無甚相關又必常搖動其鎔料而免其成層發拉待爲四人之首詳考各種料而得一種鉛爲鉛養礬養並鉛養礬養所合成俗名發拉待之重玻璃以後用吸鐵電氣試歧光之各事俱用此玻璃其方如後

鉛養一百〇四分鉛養礬養二十四分乾礬養二十五分此玻璃加熱至紅即能鎔化掉工甚易但其質軟而不耐用故不宜於光學等事比辣得玻璃廠所造光學玻璃用圓錐形之杓徑五寸深七寸漸探入鎔料內未入料時先將料面上之浮滓取盡杓內滿料而取出待冷幾分隨將吹玻璃之鐵管其端有鐸連之圓板以錐形玻璃塊之底粘上而置於罐口加熱待其質軟至合用即取出而吹成長泡割去兩端而剖開壓平成板長十四寸闊十寸厚半寸退火之後而出售光學家割爲大小各塊而磨成鏡一千八百五十一年博物館存新造鉀玻璃時已送賞牌此種玻璃之本質係鉀養另添礬砂或礬養令其玻璃有礬養之光色又易鎔化極明而無色無浪紋無層紋故爲光學器最佳之料惟不能當爲火石玻璃之用而祇可爲轉成玻璃之用凡鉀養質之散光性最小故用鉀養造玻璃最合宜於光學之用其折光之率爲三二八五而其散光

之比列與重率三五五之火石玻璃相比乃〇六五〇二與一之比館內考驗之人評此玻璃云若此玻璃能造無色而停勻之鏡質內能有弗與砂養與鉛養者則此種玻璃作凸鏡而用鉉養玻璃作凹鏡應可作無色之像鏡為最佳其散光之事比轉成之玻璃更少又因鉛養能消化其罐體之料而成浪紋與層紋用此玻璃即免其與博物館所存此種玻璃器有三角鏡二件其質極明而無浪紋與層紋又有圓板以備作鏡之用者二塊徑四寸半與七寸詳考之而毫無病其質易磨其用耐久必為有益於光學器

第六類假寶石並各色玻璃料

西國多造各色玻璃所以生意漸大蓋前人喜用各色玻璃後又漸改風俗而用無色近又以有色之玻璃作器者多因此考究此法更巧於前人且造各色玻璃器尤為前人所未有者所作假寶石之光色能與真者難別說者以為假物美觀於真物

各種玻璃能加色料而任意成何色必先知其玻璃作何事之用方能定其何種料為玻璃之本質平常各種玻璃料專以鉛為本質如白玻璃面上欲加有色玻璃則此色玻璃亦以鉛為本質故作假寶石必須另用一種料名為

斯脫拉斯茲先詳之

斯脫拉斯玻璃必得最大之光色其質必最明而淨其料

類乎火石玻璃惟含鉛養甚多兼含砒養少許造玻璃家

名聲開得有三方如後

	第一方	第二方	第三方
水晶粉	一百分	〇〇	一百分
砂	〇〇	一百分	〇〇
淨鉛養	一百五十六分	〇〇	一百五十四分
鉛養炭養	〇〇	三十七分	〇〇
淨錫養	五十四分	三十二分	五十六分
砒養	七分	九分	六分
鉉養	〇分三	〇分三	〇分一六

觀此各數即知此種玻璃含鉛養多於水晶玻璃與火石玻璃亦多於光學玻璃前言李氏之光學玻璃含鉛養甚多但乃少於斯脫拉斯玻璃含鉛養之數其與乳色玻璃之別因不含錫養如台法造成斯脫拉斯玻璃則其折光之性並其餘各性與金剛石相似惟其堅性大遜若不加色料則可假充金剛石為陳設之用如加以金類本質之砂養鹽類能成各色假寶石故其質必晶瑩而尤必明澈遇料必極價所用之水晶或石英或砂必為極淨者因石

美與砂常含銀少許而令其玻璃帶黃色故磨細之後應用輕綠洗之鉀養不可雜別種鹽類質率爾特云用最好之鉀養杜氏云用鉀養淡養比鉀養更好因鉀養較養常為淨質若用常售之硼砂如荷蘭所出者玻璃變棕色宜用成顆粒之硼砂更佳鉛養亦須淨質

斯脫拉斯玻璃所加之色料甚多茲先論其各料之性後論其造法

黃色○此色或用木炭或用錫或用銀或用鉍養將炭研成極細之粉令其玻璃變為暗黃色所加炭質愈多愈變棕色而無光故不常用此質為色料如將錫硫磺之而或錫硫每百分再加錫硫三分至五分而鎔之即成最美麗之黃色將此黃料和以鉛養與鐵料少許則成橘皮黃色若用銀者其法大不同因將泥粉和以銀絲置於玻璃器之面上在燒亮內加熱則玻璃未軟之時而銀料已沁入若干深待其器冷後而刮去其料則玻璃面成最淨而最亮之光色但其玻璃必含硫養否則黃色不顯從此可知其色乃化學之理變化而成鉍養能成最佳之淡黃色而稍帶綠色疑為平常鉍養含鐵之微迹所成但此料之價甚貴幾乎不用

紅色○此色用鐵養或銅養或金合於別種料鐵養即鐵

養製法將鐵養淡養加熱或用血點石或黃土將鐵養加入其內即成棕紅色而不甚佳惟其質甚廉銅養為前入用作紅色胞片之料而後人誤以為此種美觀之紅是金所成惟銅養之色最濃雖用極微之數而玻璃即成深紅幾致不能透光故用此料難得深淺之別如稍不慎即難透光今已另設法將無色玻璃為底子而外加此料一薄層製取銅養之質將蔗糖一分銅養醋酸一分水四分發溫二小時待冷沉下傾出其水將其定質攪之乾之即能合用

用金得最佳之紅色可成大紅淡紅玫瑰紫玫瑰紅其料為金綠水內消化錫養而得棕紅之質此質謂之卡西由斯紫色料前人俱以為此料之外不能用金之別料成此色後有化學家傅斯云造玻璃料未鎔之時和以錫養並金綠水則其質如濕灰色之砂鎔後即成艷紅色又有人考得不用錫養而但添金綠水亦能成玫瑰色與紫紅藍色○玻璃料內加鉍養即變藍色不啻鉛者其色深含鉛則淡每玻璃料千分加鉍養一分藍色即顯此鉍養須預合於別料成玻璃而此鉍養玻璃有深淺各色俱依各種用處定之將此料磨成細粉而添入玻璃料內西名司莫得其製法在化學書詳之

綠色。此色或用鐵養或銅養或銻養惟鐵養所成之綠不甚佳不甚明銅養則如綠寶石製法將銅遇多空氣或用銅線在火內加熱化分用放養氣之質令變為銅養若用鐵養必不可變鐵養若用銅養必不可變銅養至如銻養能成美觀之青草色但其價貴不能造平常之器

假寶石與各色日用玻璃器之方

金剛石。用無色之斯脫拉斯玻璃如前各方而不加色料

黃寶石。用淨白色斯脫拉斯玻璃一千分橘皮色之銻玻璃粉四十分卡西由斯紫色料即金所成者一分又方用斯脫拉斯玻璃一千分鐵養十分此種色料之濃淡幾分藉受熱之度數幾分藉遇熱之時數此料能變為無色或淡黃色或茄花色或紅紫色其理尚未深悉銻玻璃料必為最明而其色必橘皮黃色

紅寶石。造黃色寶石之料常變為不透光之質惟在近邊能透明如成極薄之片能有紅色將此種不透明之黃料一分斯脫拉斯玻璃八分在罐內銻之在燒瓷之窖加熱三十小時即成最佳之黃色玻璃與斯脫拉斯玻璃相似再以吹火筒銻之則成最佳紅色玻璃與上等明紅寶石相似又方用無色斯脫拉斯玻璃一千分銻養二十五

分此料之紅色不及前料之佳

綠寶石。用銅養添入無色之斯脫拉斯玻璃再添銻養則其綠色帶藍色如生成之綠寶石又方能得其相近者即無色之斯脫拉斯玻璃一千分淨銅養八分銻養二分如銻養多用或銅養多用而加鐵養其色更深即與生成之深綠色相同

藍寶石。用極淨白之斯脫拉斯玻璃一千分極淨之銻養十五分此料盛於罐內封密而加熱三十小時即成

藍紅寶石。此石之色必極明似乎建絨之光色為佳其方用無色斯脫拉斯玻璃一千分銻養八分銻養五分卡西由斯之金料二分

海水色寶石。此種寶石價甚廉真者尚不用況此假物常見者為極淡之明綠色最貴重者幾無色而如金剛石其有色之一種用無色之斯脫拉斯玻璃一千分銻玻璃七分銻養四分

血紅色寶石。此料略貴小塊者用處更多用無色斯脫拉斯玻璃一千分銻玻璃料五百分卡西由斯金料四分銻養四分

造各種假寶石有數事為要工須久習料必極淨磨細而屢次過篩每一種料須另用篩又必銻透使停勻無氣泡

無層紋罐必爲上等漸漸加熱而至最大之熱又須連熱不息而歷二十四小時至三十小時又須令其緩冷而與退火之工相同

第七類水能消化之玻璃料

能消化之玻璃用鉀養合砂養或鈉養合砂養或此二質相合此質能在沸水內消化若遇冷水幾乎不變此種玻璃易收空氣內之水因此而常有改變一千七百八十年前法國有人造玻璃杯欲仿蒲喜米阿之法爲之有二方

如後

第一方

第二方

砂養

一百分

一百分

鉀養

一百分

一百分

鈣養

〇〇

一百分

第二方所成之玻璃空氣內不改變久存不壞第一方之玻璃不透光不堅實多吸空氣之水氣所以酒杯之底漸漸自成鉀養炭養飽足之水未出售時已歸無用從此知欲耐水與濕空氣所消化者必加鈣養或鉛養能消化之玻璃俗名水玻璃有數法能造即用細砂十五分鈉養炭養八分或鉀養炭養十分木炭一分鎔化之後即能在沸水內消化又有人名蘭生用打碎之火石在無炭養之鹼質水內加熱至三百度消化即成

此種水玻璃有數種用處可在房屋露天之石面敷一層又可和於各種灰質而水不沁入又有室內之牆上作設色畫而外面敷此質一薄層即能永不退色曾在柏林試過此法其畫在露天一年常遇風日雨露毫不改變另有

化

第一方

砂養一分鈉養炭養或鉀養炭養二分相和鎔

第二方 乾鈉養炭養五十四分乾鉀養炭養七十分砂

養一百九十二分相和鎔化此玻璃能在沸水內消化成

透光而半有凹凸力之質

第三方 乾鉀養炭養十分石英細粉或無鐵無鉛養之

砂十五分炭一分各質相和鎔化每一分能在沸水五分

至六分內消化濾得之水熬乾或化散自乾即成明玻璃

料在空氣內不改變

第四方 鈉養炭養八分石英十五分木炭一分

消化玻璃水另有數事可用如印花布用鈉養砂養又造

肥皂亦以當松香之用又醫生用鉀養砂養治酒瘋病並

德國之普來亂地方有大廠專造此種水玻璃常用以敷於木料之外能辟火燬又不粘爛英國亦用之另添數種色料而敷於木上更能美觀又可和以高嶺泥或白石粉或石膏另添礬砂少許即成假雲母石最為合用又可造成各種形式如石而免琢刻之煩又如呢布等物加此料則遇火之時能隔空氣之養氣而不燒祇能變為炭質而無焰水玻璃鎔而後冷亦不結成顆粒其故因定質先變稀再漸成稠質後始為定質故不結顆粒

各種水玻璃鎔化之難易在鹼質之比例多而砂養少鹼質愈減少愈難鎔化鹼質之養氣與砂養之養氣有一與十八之比須進風之爐極大之熱方能鎔化


以上各種玻璃分為七大類但古時不過分為三大類一為尋常無色玻璃即鉀養砂養或鈉養砂養合於鈣養砂養所成二為尋常有色玻璃又名酒瓶玻璃即鈣養砂養並鐵養並錳養並鉀養或鈉養俱與砂養相合三為水晶玻璃即鉀養砂養與鉛養砂養合成

製造之器具與工夫

古人造玻璃之器具與工夫未有一定之法流傳因無成書可考初著造玻璃書者名阿古里古拉從此書至今日其法無大改變茲將器具與手工逐一詳之

造玻璃之爐房



鎔玻璃而造各種器所用之房屋常作截圓錐形其頂空露高六十尺至八十尺基徑四十尺至五十尺築爐於中心能容罐五個至十個爐柵略與地面相平灰墻在地面



下挖成一路從爐之周圍通至屋外能得各方向吹來之風房內火爐與各器之排列依造何種玻璃而定之

第三圖係造火石玻璃之爐此爐可容十罐如圖內之戊戊其風路乙乙與罐數同每二罐之間有一風路又無罐之前面在火路之中間有一孔謂之工孔生料從此孔進罐而鎔化之料亦在此取出又有方孔如丁在爐柵丙丙之上煤在此孔添於爐柵其地面作高堆如甲罐即安在此堆上故其火似乎在罐底之下而在爐之中心其爐之邊比罐口更高爐蓋作弓形能得其熱之每處而免易燒壞之病

第四圖係爐蓋之外面第五圖為內面此二圖能見其火路與弓形蓋與地內之灰墻前圖之甲甲為爐底乙乙為風門丙丙為進罐之門其罐安進之後用泥補滿而祇留



工孔丁為進料
之門戊為爐蓋
後圖之甲為爐
下之灰腔乙為
火膛其下即爐
柵丙丙為火孔

因其火不能在爐之中間透上則過此各孔而通至周圍
之各煙通

畢辣得鎔造火石玻璃之廠其爐容罐十個每罐之徑三
十六寸爐之內徑十二尺七寸火路在其內爐蓋之內面
中間高四尺半每弓高三尺一寸闊三尺三寸半其火有
火夫專管爐柵之底有孔可任意開關此能令其火力停
勻此容十罐之爐每六日夜燒煤十八噸至二十四噸
鎔玻璃之爐有多種難處無法可以全免必須常常修理
故為造玻璃家之大累爐中所需之熱略為二萬度如用
無蓋之罐則鹼質之化散甚多其鉀養幾有四分之一化
散亦為造玻璃之大難處罐體內砂養合鉛養之質遇鹼
質而即與化合漸致罐體銷毀不久而爐亦銷毀平常玻
璃廠內其爐祇能用三年惟火石玻璃之爐熱度較少而
罐為截頸甌形爐可久用

爐之邊但用火泥磚為之其磚用特設之模壓成造此磚
之料用上等火泥和以磨碎之舊罐如另添粗砂或砂石
粉則其磚更佳其蓋平常專用砂石為之質紋粗而鬆造
此蓋不用灰而藉其石自能長牢即湊處化鎔而粘合
所有轉成玻璃之爐與鑄成玻璃之爐俱與火石玻璃之
爐相似亦築於圓錐形房之中心容罐不過四個至六個
每罐能鎔玻璃略半噸

第六圖為造火石玻璃爐之新式能容罐七個其爐蓋為
雙層靠堅實之磚柱乙乙其外蓋丙丙與內蓋丁之間乃各
火路之火焰共聚之處己己為火路壬為煙通辛為工孔




換罐時在此處折牆
子為風路卯為爐柵
上之火膛添煤但在
其一邊一為吹玻璃
之鐵管加熱之處寅
為開通火路之門甲
為罐座其面上之圈

為七罐之位間有將外蓋作圓錐形可更近於煙通之意
但前各圖在各火路之上作煙通乃舊時常用之法現已
漸廢凡為此種多煙通之爐則其爐自然作一個蓋


一千八百六十一年西門仔另設一種鎔爐可不用罐而將爐底全作大池以玻璃新料添入池內鎔之而從此池取出玻璃造器此爐靠邊上加熱即用回熱之法燒煤成氣與鎔鐵同此爐在鍊鐵書詳之

一千八百七十二年西門仔又設法將鎔玻璃之池用浮橋二個或隔板分爲三腔與前言罐分三層同理此爐名爲連鎔之爐如第七圖爲此爐之縱剖面形第八圖爲橫剖面形甲爲鎔玻璃之腔乙爲提淨之腔丙爲取料之腔甲腔添新料過爐背面之門如丁甲與乙隔開有浮橋如戊其鎔料在此橋下行過料在乙腔內面上受大熱故能

第七圖



第八圖



全提淨又在浮橋下如已流入取料之處如丙池邊有通氣之路令其邊不致過熱而玻璃不能在裂縫流出又其

浮橋戊已如有壞則隨時可換所用之爐如燒煤成氣之回熱法其進煤氣與空氣之孔辛辛從回熱腔壬壬通至池之二邊令其火行過爐內各料之面上爐內各處之熱度以其玻璃當時所需之熱而配準其法令煤氣孔與空氣孔能放大收小或在應用大熱之處添其孔數又有隔牆圖內不能見可在浮橋以上爲之亦能令各腔內之熱合宜取料腔丙之熱度用煙通之風門司之如減小其風門而通風少則行過浮橋已而入丙腔內並工孔寅之火焰必少反之亦然用此連鎔玻璃之大益處分爲五類如後

- 一能成玻璃料甚多因可連用大熱不息舊法之爐令料減熱並提淨之工並漸取料至盡再增爐之熱足鎔其新料此各事大略費時多一半
 - 二能省工人因鎔玻璃之各工其工人原不必多一半
 - 三池與爐所需之熱爲停勻故更耐用
 - 四玻璃廠內之各工能停勻又所成之料比舊法更勻
 - 五造玻璃片而有丙腔之式能令吹玻璃之人與取料之人不相礙可免另備吹爐
- 用池代罐雖常用西門仔回熱煤氣爐然用別種加熱之法亦可近有哥拉司哥人名司弟分孫亦設池爐用平常

之煤從其一邊加熱在其餘三面作工孔大能省煤而多得做工之地面現在用池大半在造瓶之廠並軋片之廠茲將西門仔之爐與池已為各國所用之數列後

罐內鎔玻璃用西門仔法

英國鑄玻璃廠五處造片與瓶之廠五處造火石玻璃廠二處

法國鑄玻璃廠七處造片與瓶之廠四處造火石玻璃廠十一處

卑利知鑄玻璃廠四處造片與瓶之廠一處造火石玻璃廠一處

別國鑄玻璃廠六處造片與瓶之廠十處造火石玻璃廠十五處

用池與舊爐之法

英國共有玻璃廠六處

用池與回熱煤氣法

英國玻璃廠四處

法國玻璃廠十處

卑利知玻璃廠一處


別國玻璃廠三處

從前玻璃房內在鎔爐之旁作煨生料之爐退火爐燒罐

爐又需用之各種爐俱靠鎔爐所引來之火得熱但近來已廢去而另作各事之爐與鎔爐不相關又造酒瓶玻璃其料不淨仍有數廠煨此料之爐在鎔料大爐之旁通連鑄玻璃大片特設之爐並其餘各種玻璃特設之爐並與爐相配之各件俱在各種玻璃做工之說內詳之

造玻璃房內大爐之外另有別種爐以為零事之用如煨料之爐即平常倒焰爐長十尺闊七尺高二尺又如轉成玻璃廠內必有吹爐與成底爐與套玻璃爐此爐中亦有孔謂之鼻孔各爐之用處詳轉成玻璃工夫之說內又有
一種爐乃各種玻璃所不可少者謂之退火爐即烘爐其頂作弓形而矮一端開通造成之玻璃器在此爐內漸冷長略六十尺闊五尺高一尺至二尺近於進器處之門各有小爐令爐前端之熱度稍小於鎔度此後再不增熱故漸離此端而熱漸減小至後端出器之門熱度幾與外空氣同平常用弓爐二個至四個並列如第九圖各爐內之地面有鐵路上有小盤盛各器盤下有輪能從熱處漸行至冷處此用鏈牽行或每進一盤即將前盤推進而各盤挨次俱進所燒之料用枯煤因其熱勻而無煙

第九圖




如用煙煤則所發之灰有害於玻璃器退火之歷時至少六小時多至六十小時俱依其器之大小厚薄為限其器進烘爐之時愈熱愈好故大器在空罐內用樺木柴加熱

此罐口之孔謂之榮耀孔將器置此罐口如第十圖重加熱而隨入退火爐此爐幾分藉風之方向其風應行過退火爐之燒料而向冷端之煙通

則熱氣可常向下遇玻璃器如其風從冷端吹向熱端則遇熱玻璃器而致炸裂者甚多從前退火爐之形與舊略同其一端有磚牆隔開裝滿玻璃器後周圍熱火略歷七日夜而止此法多致誤事現在不用如欲車磨之玻璃器必在退火爐內更久又可用大鐵殼護在其外以防忽遇冷氣或埋在熱砂內緩冷退火爐之門以生鐵為之有機可以開多開少俱依各事之便間有極大極厚之玻璃器仍須用磚作窖



第十圖



第十一圖




第十二圖




第十三圖



第十四圖



第十五圖



第十六圖

第十一圖係造火石玻璃房之剖面形房內之爐能容罐六個而其房之近邊有退火爐等如第十二圖為爐中置罐六個之式第十三圖為轉成玻璃房之剖面形其爐在中心能容罐四個或六個房邊亦有轉玻璃之爐並退火爐等第十四圖為此房之地基中有罐四個便於看其列法爐為長方形爐棚左右可安罐二個或三個其爐之形如第十五並第十六兩圖圖之一二三係做工之孔能通風能進料出料四五六七為管孔管在其孔內先加熱而後進爐八九十為足孔能修理罐之座子十一為爐體中之鐵牽條令爐不漲開十六圖為其平視形能見其六罐並爐棚

罐

鎔玻璃之罐造工必極慎。酒瓶玻璃或轉成玻璃或鑄成玻璃罐作截圓錐形如第十七圖甲。大端爲口。小端爲底。深略四尺半。口徑四尺至四尺半。底徑三尺四寸至三尺六寸。有杓如乙。能取出玻璃料。又有棹桿如丁。此種罐置



圖七



圖八

於爐內不用蓋。鎔火石玻璃所用之罐如第十八圖。其頂爲圓形。其口如乙。爲燒殼形。此口露在爐外。另

有火泥所作之板如甲。其形如馬掌鐵。鎔玻璃時掩在其口上。令其口收小。

罐形無論何種。俱以火泥爲之。火泥必極淨。不可雜鈣養。並鐵硫。又含鐵愈少愈好。有一種泥產在斯安耳橋。其質幾全爲砂。養與鉛。養此泥比英國所產之別種泥更佳。須和以舊罐之粉。預備之料和勻之後。必久存在大木箱中。每若干時。翻過一次。用工人赤足踏之。

造玻璃家巴路耳云。鎔玻璃之罐。無論何種形式。用生鉛。養底子之泥。十三分。般過砂。養底子之泥。十二分。舊罐粉。三分。此質能令罐質鬆而不易爲熱所漲裂。將料搏過三

次成。停勻之膏形。置於木板或鉛板。以手工成。罐用椎打。密。有小木器刮平。成後安在稍暖之房。略熱至八十度。俟其全體漸乾。有數處造玻璃廠。藏至二年三年。漸乾。臨用之時。在倒焰爐內加熱至明紅。其火自少漸多。共歷數日。每一次不過添煤一盤。而添煤有一定之時。並一定之數。乘紅熱或白熱之時。速移至鎔爐內。此用機器移之。爐前須先折開一邊。取出舊罐。此工畢後。置新罐於適當之處。爐邊之泥工完後。先裝碎玻璃若干。待其鎔化。則罐之內面有質如釉。厚數分。方添入玻璃之料。

爐內換新罐之工甚難。常在禮拜六爲之。因此日間暇。廠內之工匠可全聚相助。除生病之外。不許告假。如無病而不到者。有重罰。此事不但辛苦。尚有危險。格致家特往觀。而記在工藝書中。爐中之一罐。忽破裂而漏。此罐已用至七個月。須先取出舊罐。可換新罐。夫鎔玻璃而平常工作。熱已難當。然只有數個小孔。以爲取料或加熱器具等用。何況拆去爐之一邊。而各工人遇大孔之火。此事共用工二十四名。每班二三人。做工片刻。速即換班。取出舊罐之難處極大。因罐內漏出之玻璃料。在罐座上粘結甚牢。拆去爐牆。冷氣竄進愈多。其料粘結愈牢。工人用長大之尖鐵桿。刺入罐底。有鐵塊爲倚點。用人身之全重加力於桿。

端而攪起再有六人或八人各用尖鐵桿長五尺左手遮面速近爐前擊其座上結住之玻璃即得玻璃之大塊與火磚泥塊等離開其執大桿之人數則而速退遞換二三人因人只能當熱數秒時頃刻之間罐已攪鬆而桿可舉起即將矮鐵車推入罐底牽出而推至遠處舊罐取出之後爐口洞然散出之熱更烈願其罐座必先整理以備重安新罐乃在工人中擇其最耐熱者如募奮勇之法手執柄長十四尺之鏟亦靠鐵塊為倚點旁人各將煨過之火泥一塊送至爐口而安在鏟上速即退後執鏟者將泥鋪在罐座而拍平鋪泥多塊而座已平隨有多人用矮鐵車推送紅熱之罐至爐前入爐而置於座上取出鐵車各事極速而無亂遂將火泥遮板二塊自地面高略三尺火泥與磚安在其上罐口亦以泥板遮住工人可速砌其牆此換罐之工共歷三四小時乃最苦最險之事各工匠之短髮蓬鬆者幾成佛頭之螺頂矣一年幸無幾次設欲多次更屬難事因其爐久受冷而其餘各罐之玻璃必結而壞上等之罐能用三月間有至一年者但雖耐用背後必漸薄而有破裂之虞間有罐在前面或頂或底裂縫不甚大可用火泥補之若在前面裂開可俟裂處遇冷氣而漏出之玻璃結住以塞其縫或將黑色玻璃一塊先加熱令軟

補其裂縫但此為暫時急救而非善法間有罐數小時而即壞者此因原用之工料不善或放冷氣入爐等故又有罐裂而累及別罐亦裂者所以製造新罐必須極慎新罐先用煤一小塊擲其上聽其聲響若銅鐘可望耐久聲不清亮難保不裂然亦偶有反是者

每罐之價值略金錢十員所以造玻璃者以罐為首務近有西門仔設新法將罐分為上中下三層上層添以新料待鎔之後落至中層即提淨而放氣泡再落至下層可取出造器其理因上層之料愈鎔至停勻則其重率愈大故必自落下至第二層內此層遇爐內一運來之熱故能提淨而放盡其氣質提淨之時重率又漸大即落入下層此層有取料之孔凡欲取料則開取後即關

第十九圖



鎔化各色玻璃料之罐較小以罐三個配爐邊一腔先並列二個高罐在下再置小罐一個在其上如第十九圖此三罐所占之處與

一大罐同


磨碎各種舊罐用大礮輪將其粉和入礮勻之泥而篩之篩孔每方寸有四百用熱水相和之後存久而漸自縮爐內所用之燒料亦與玻璃之優劣大相關英國常用煙煤後因發賣甚多故各廠換用燒透之枯煤間有大廠特設

大窖燒枯煤法國用生煤與枯煤間有用木料近來木料漸廢因其熱度太少德國亦常用木料而間有用未變成之煤平常木料在空氣內自乾仍含水甚多故將木料先在露天待其自乾後在窖內烘至棕色水始乾透若用未變成之煤必擇泥土少而幾能燒盡者亦須烘乾用之

碾料

造玻璃之料應用碾輪或鐵或石所作碾後用細篩篩之從前常以手工拌勻而篩之難得停勻之料所以玻璃廠家川斯設一合料之器如第二十圖甲為受料之腔乙為進料之口丙為放料之門丁為轉輪此輪有多輻尚為初用之器後改其制而輪周密佈鐵釘如第二十一圖以汽機動之比舊法更能令料停勻又有玻璃家科派用輥桶與火藥廠者相同

圖一十二第



圖一十二第



鎔料

各料煅過洗淨碾細篩和即成極淡之紅色用鐵釜送入白熱之罐內不可一次裝滿因其料未鎔時之體積略倍大於鎔後之體積故宜先裝三分之一待其熱度漸大而鎔至低下再添三分之一後亦如之鎔時須慎添燒料令其爐槽不可有空處否則必致冷氣上升而罐破裂又須細察料之鎔化每若干時用鐵條粘取少許看其質有未鎔之砂粒否或已停勻否但其玻璃料久發炭養氣故取看之料亦必有氣泡此氣泡甚善因能常滾動而令其輕重各質不分層至末而其氣不放重質能沉至罐底罐底之熱度略少於面上四分之三則未鎔之鈣養與土性之異質俱沈而不能上升有數處將鐵鑿常掉之間有將紳養一塊推入罐底則放多氣而令其鈣養等異質上升或自鎔或成浮滓但其料鎔盡而罐內之質未必極淨未必極勻各定質雖全鎔而尚有許多小氣泡令其質有蜂窩不能作玻璃器之用面上所生之滓係鎔化之鹽類尚未化散而又與砂養化合其大半為鉀綠或納綠並硫養鹽類因其變玻璃之事不能全所以尚未化分此質以鑿取出而賣與造硝或白礬或鎔銅等廠以作助鎔之料但造玻璃之料愈淨則其滓愈少或全能化散而無滓

掉攪罐內之料乃不易之事因難得合式之器若用鐵桿則壞玻璃之色若用銅桿則在玻璃料內易鎔若以鐵條鑲鉗價值太貴若用鐵桿外加蓋質亦不甚便然尙爲各法之最好者

提淨

鎔成之玻璃尙未明澈必提淨之令異質之重者沈下而輕者化散此令玻璃料受大熱而極稀略四十至四十八小時則罐內之料全成玻璃而極晶瑩即減熱而令其料略稠故宜封其爐柵而少添燒料藉牆之厚並燒料之緩燒而罐體所收之熱足令其玻璃料不結合於造器之用各廠之常例一次所鎔之料足供四日夜造器之用人分兩班日夜不息並六小時換班禮拜一動工禮拜五之早晨罐內略空必再裝料或換新罐禮拜五至禮拜共三日造器之工停止只用爐夫與罐工做事罐內所有各料之變化不難明曉如砂養合於鈉養炭養與鈣養炭養則遇大熱之時各質化合而放炭養氣又以同理將砂養和以鉀養炭養與鉛養則鉛養變爲鉛養而砂養即與鉛養並鉀養化合所以先放養氣而後放炭養氣因有此放氣難免玻璃中有氣泡若欲驅出此泡須加熱極大面令其極稀然加大熱則鉀養與鈉養必化散故配料時所用此

質之數須稍多於應存之數否則玻璃內之鉀養或鈉養太少所用此種質不淨亦須大熱度因含雜氣鹽類質並能鎔化而與玻璃不化合之硫養鹽類質必致玻璃內有不透明之白色點加大熱時因此二質輕而自浮至上面成滓可以取出近來用鈉養鹽類甚多而其價甚廉白色玻璃不常有浮滓然造酒瓶玻璃之料常多浮滓因用生鈉養鹽類之故

鎔料之病

此雖極慎難免玻璃內有氣泡若玻璃料難鎔化者氣泡更多又有病在吹玻璃時顯出者罐內之稠質玻璃取出造器時必有小滴與細絲變冷而落下罐內之熱度不足令其再鎔故吹成之器或片必有凸點或絲紋相雜最不良觀又有浪紋或層紋俱因其料不勻之故玻璃折光之性各處不同所以隔玻璃而看物其形不真如擺錫鏡或牌片或光學鏡最忌此病浪紋與層紋因吹時太冷所致最爲大病至於玻璃之色變壞因玻璃料內所發雜質之霧煙連或爐蓋如用鈉綠或鈉養硫養此霧更多然爲鈉養或鉀養則其罐上之磚面變成玻璃料鎔化成滴而落入罐內遂與別料相和則其雜質與磚體內之砂養與鐵養與鉛養相合而成綠色最難鎔之玻璃沈至罐底而在

玻璃料存一尾如絲造器時而遇此質在料內又添一病間有罐邊之質與玻璃相合亦成綠色之料有玻璃家季

圖二十二第




耳捺設法欲免此病其爐邊之弓形與排列法如第二十二圖其工孔乙格外放大如有滴從其牆面之底落下只能遇其罐口收小處之外再作更小之弓丁而將大工孔之口收小又有法為那坡所設作工孔於牆直立之處而其上之弓在罐上所成之角度可令其玻璃滴常靠牆邊落下不至罐內

造器之手器

英國造玻璃器之舊書尙是一千六百九十九年倫敦所印此書內各器之圖說與現在所用者略同故先論之

造玻璃器之要器為鐵管即名吹管在管下端粘取鎔料而在上端吹之即成泡形將此泡變為各器或片管之剖

圖三十二第



圖四十二第



面形如第二十三圖乃平常之式以熟鐵為之長四尺至五尺外徑一寸內徑略四分之二兩端有凸圓甲端為嘴乙端為粘料之處近於

上端有木盤遮手又有鐵桿西名本的吹完器時以此桿收之第二十四圖甲為鉗乙為鉗口剪可夾玻璃器之外面而令成小頸又令其轉動而引長丙為木板可拍平玻璃丁為剪刀可剪成玻璃器之柄或剪齊其口戊為釵可取吹成之器送至退火爐內

吹玻璃之要器為厚鐵板面上光平以木或石作架鐵管端取出之玻璃料輒在鐵板上而配準其形舊法用光平之雲石吹匠所坐者為木板之機關約十寸二端有靠手二靠手之面上有鐵皮一手輒動鐵管一手執鉗配準器形另有比例規與尺可量各器之尺寸以上諸器必久習練方能用如剪刀尤須久習以右手執之而以左手轉其器杯蓋等器之口必一剪而成說者云蒲喜米阿並德國之玻璃匠不善用剪刀所以不敢剪平器口必待冷而畫之常致不勻大不及剪平而後入火成光口者

磨平鑄玻璃板所用之機器並磨輪各器並造各種玻璃特設之模並各種手器與機器俱在各種玻璃之工內詳之茲將造各種玻璃所有之工逐一言之


一 綠色玻璃瓶即平常酒瓶

鎔工○鎔此種玻璃之爐容罐六個因不多成浮萍故不費時提淨而能速鎔約七小時至八小時而足即減其火

而令其料變爲稠質

手工○造綠色玻璃酒瓶其理雖簡而工則甚繁用二人從爐取料而遞與吹工即吹其管口而轉動其管漸成瓶之大體隨入模中兼吹兼轉將管提出倒置而轉瓶底漸成凹形即將鐵桿粘於瓶底而在頸上割斷成口用玻璃條作圈套在瓶口入爐鎔粘隨遞與第二人送進退火爐進爐之後即輕擊其瓶而脫下以上爲杜氏之說甚是疎略故再摘錄那普書中之說其工孔開通而在玻璃面取去浮滓之後工人將鐵管粘取其料足成一瓶之用鐵管須先加熱熟手之取料多少恰準此先粘料少許出爐轉之令其料略冷而吹成小空即入罐內加料一層如此三次料已足用如第二十五圖甲再將其管通入工孔遇火令軟置於鐵板面之凹如乙此凹先須濕之其玻璃毯漸漸變爲梨形令料常轉動而觀在鐵板之平面又常輕吹令其收縮則其下邊之料漸厚而近於鐵管處漸薄但其料因此而變冷再須進爐令其前端受熱多而變軟再吹之令其加長而有瓶形此法有三其一吹力加大其二左右擺動其三周圍轉動即成長卵形如丙即將

第二十五圖



此形入模如丁此爲圓柱形之木塊或鐵塊料之薄厚合宜隨用大力吹之則其瓶形貼模之內面忽然一提而取出其頸因此而引長但其瓶尙無口而底不平故再入爐令其下端受熱而上端不見熱即有副手另將鐵桿插入罐內粘得玻璃少許二人相對一人轉管一人轉桿而令桿端之玻璃與瓶底之中漸相遇而壓牢則瓶底漸凹而底面成正圓便於直立二人再轉若干時用冷水一滴或遇冷鐵一塊其頸能與管周裂而分開此分開之法爲廠內所常用間有遇冷不肯斷者須再加熱此時但在底上之桿可執手如圖之戊再入爐軟其口而配準其式將桿在腿上輾轉如在車床相同用二十四圖乙之剪或鐵鑿向瓶口壓之則可任意收小放大另將鐵桿取得鎔料一大滴粘在口上隨引長而捲成凸圈則爲工畢在桿上送至烘爐而置於盤內即將桿忽然一拉瓶即脫下此法所成之瓶其底可見相粘之處


大而圓之瓶不用模造成如裝硫磺水數十磅者人氣不能吹至如此之大故將水約一兩含在口內從管噴入泡內用拇指捺密管口又有毬形之瓶其底作平面亦不用模預備玻璃料並吹法俱與前同惟其揮動之工宜少多則瓶體加長工人在吹時對斜置之板每管轉半周即將

瓶底向此板一壓若欲在兩旁成平行之面亦即向板壓之有數種瓶須作字記瓶之容積數者惟各國之量法不同造瓶之時預定其數非易曾有人設立模法能令瓶之形式與容積歸於一例此種模大省工夫又省瓶體數次加熱其模五塊合成一爲本體即成瓶腹二爲成底之塊常不動者此底塊上有轉軸可挺上而壓成底凹再有活動之兩塊即成頸者此模之各塊有二個踏板移動之工人吹成長圓或梨形之體置於模中而踏第一板則成頸之二塊夾攏隨在管口大吹令其玻璃料之各處緊貼於模或欲瓶面有字可刻在模內再踏第二板瓶底即成凹又法與前稍異不用鐵桿而專在鐵管成之用鐵板一方塊吹時常用此鐵板壓之其成凹之法將此方板之一角向底捺進瓶體因轉動而能成圓錐形之凹瓶從管端脫下之後即將管粘在瓶底而以別管粘料繞在瓶口成繩工畢之後即同前送進烘爐瓶在爐內列成行而疊多層此爐前端二熱常有暗紅漸進而漸冷

以上各工習慣者能甚速四五人每一小時能成瓶一百其各瓶之形式與尺寸俱合於用處而定之但其大概總照前法

近日造酒瓶用凹底爐鑄料此法作粗器最宜間有新造

之廠仍用舊法在罐內鑄料一廠所成之瓶數幾分藉其



爐與各器之位置如第二十
六圖係造酒瓶廠之平視形
其廠房雙列爐內容罐四個
爐爲長形與造轉成玻璃之
爐相似其頂爲環橋形爐在
圓錐形房之中心下有洞進
空氣工孔對罐而徑約一尺

爐之四角亦有孔徑約一尺通至煅料之爐則鑄玻璃所
餘之火能煅其料圖內之一爲總爐二三四五爲煅料之
爐六七八九十十一爲退火之爐十二十三爲燒罐之爐
十四爲造罐泥料之房十六爲備料之房內有煅料之爐
即大爐停火之時所用此房內有儲砂之處如一並儲灰
之處如二在此房內掉合各料足爲左右二房之用圖內
祇能見左邊之大鑄爐而右邊者亦圖因此可輪班用之
一面修理一面仍可做工每一退火爐能容瓶一千五百
至二千熱度初時暗紅裝滿瓶後甚密而待其火漸熄至
冷而工成

立一造酒瓶之廠擇地爲要所需之粗料須產在廠之左
近英國有廠在對納河與回耳河之旁共四十七家所需

用之砂甚多而粗驗質亦為相近處之廠所出故每年造成之瓶有五千萬之數即是一千八百六十二年之數又一千八百五十四年哥拉斯哥地方有十二廠共造成一千五百萬因知此種生意極大

湘寶酒瓶荷蘭水瓶

此種瓶必能任大抵力因其內之酒發酵生氣或荷蘭水已加大壓力故瓶體須極堅固以免破裂近日所造之瓶用壓水器試驗令其任力多於用時者一倍壓水器有表指明任力之數杜氏云有人試驗湘寶酒瓶如不能任空氣壓力之二十倍斷不可用又云瓶內不宜裝滿又應先在沸水內久煮即退火之意已試此酒瓶能任空氣壓力四十倍或更多即每平方寸任力六百磅所以酒瓶與水瓶之形式與別種瓶不同因此能任大力

白色玻璃又名化學器之瓶



此種瓶係不含鉛養者因欲耐大熱如試筒與燒瓶並管或擇特設法為之其餘各器照火石玻璃器同法為之故不贅言

拉成玻璃管○此將厚泡乘熱拉長則其中有孔雖拉至極細之絲仍是中通法將鐵管取得玻璃料吹成厚壁各處厚薄相等如第二十七圖副手將鐵桿亦取鎔料一大

圖九十二第

圖七十二第

圖十三第



圖八十二第

滴在爐內受大熱厚壁亦加熱桿與管同時離火而在對面相遇如第二十八圖甲為管乙為桿粘連之後一人速退而拉之則其壁收縮如第二十九圖而成管之起首此處速冷而不改其形如此而兩端之泡漸長而縮小惟其管與桿必輾轉不息否則下面先冷而管有厚薄然雖輾轉亦不免其中段有本重而儘以致中段稍薄於二端如第三十圖乘管未冷定時安在梯形之架上即能自直遂用冷剪每四尺至五尺一夾自斷各種管因其料少而冷得停勻故不必入退火爐拉長之時另用一二小童立在二人之間手執大扇看其管已得厚薄合宜之處則扇風略冷令此處不再薄其管之徑數依玻璃所拉之長數如長數預定者則管之厚依料之多少故吹壁時必審其體之厚薄因圖壁之厚薄與徑之比同於所成管體之厚薄與徑之比欲作大徑之薄管則其泡亦必薄小徑而厚者反是但拉管之時亦必在管吹之否則管內少氣而縮小此工雖極

慎亦不免管之各段有厚薄而徑亦不等故看玻璃管一條易知何端向外何端向內如管徑欲大則二人之退宜慢欲小則宜速非尼斯有數版拉成細管分作連珠之形以便穿線綴在女衣之用工人之退行必極速

粗細各玻璃條亦以同法爲之其器不用管而用二个鐵桿各取鎔料相粘而二人退行即成實心之條此條可作紐扣將玻璃條之端在爐中加熱至軟用鉗爲模每鉗一夾成紐一个

用玻璃管造成化學器○造化學器具可將平常玻璃管用油燈如第三十一圖以風箱吹之燈心用棉紗風箱有

第三十一圖



踏板以足踏動噴風之口有活節可任意遷就依法料理其燈心而噴風口用合式之孔則火可配準大小如玻璃管含鉛者須多進空氣而令其火放養氣若用收養氣之火則玻璃內之鉛毒必移至玻璃而而放出養氣遂致玻璃變黑色無鉛之玻璃無庸論此惟不可忽然加熱恐即自斷須先置於火前稍相離始漸移近火而至極熱之處

設有玻璃管而欲彎之宜在彎處左右相離寸許加熱轉不息令其受熱均勻管已軟至能彎緩緩採之但其彎

處不可太短恐成折角而管形不圓故必在彎處之相近加熱而成弧形如用酒燈而不吹氣則比油燈之吹氣者更佳因所需之熱度不必過大也管欲封密其一端可將長管在爐上加熱而輕轉停勻管即漸漸變形如

第三十二圖



第三十二圖令火尖噴在甲處而拉之管即兩段分開可得試筒兩個遂將其底加熱而稍吹成球形又將其口加熱至略鎔邊即光圓若欲作侈口或欲作摺邊或欲作凹下之嘴可用鐵絲捺於燒

第三十三圖



軟之處如第三十三圖若欲兩端封密者另將同徑之管同加熱至將鎔而二口相合鎔

粘照前法爲之如三十二圖之式

第三十四圖



大管與小管相接如第三十四圖丙丁爲小管甲乙爲大管先將大管之端加熱引長恰與小管等徑即將大管之窄處乙封密之此以乙處置於火尖內而輕轉其管俟其質軟而在甲端吹氣令乙端成最薄之泡重吹之而泡自破再截齊之小管丙端亦以同法爲之遂將乙丙二端在火內相對先將甲口用軟木塞密仍常輕轉看其二端略鎔即相合而粘之常轉之而令其熱各處停勻每若干時吹氣於小管令粘處不成凸圈再稍拉長使與別處等徑

設有小管如第三十六圖丙丁欲連於大管甲乙之旁先

須配準吹火口與燈心而令火頭甚尖射於甲

乙管之戊點如第三十五圖待此處已軟另將

已加熱之玻璃桿尖粘於管之戊點而速拉其

桿則甲乙管上成戊己之尖此尖用吹火封密

子端以蠟封密將戊己尖再入火內鎔之而在

丑端吹氣成最薄之泡碰去此泡幾許而得修

口之形將丑端以蠟封密而在戊口加熱至略

鎔並將丙丁小管之丙處加熱而遇戊口漸在接處周圍

加熱屢在丁口吹氣令其粘接處不成凸圈再拉長令其

停勻

管之一端欲成泡可先在火內照前法封密再久加熱而

令此處之玻璃料足敷泡體之用此玻璃料因甚軟可輕

吹之而引長再加熱至極勻而常轉之又輕吹之即能成

大泡若欲作更大之泡而其管甚小須先用大管成泡而

與小管粘接此將大管照前法引長之如第三十

七圖再將其一端甲在火內封密而將呷處加熱

全軟遂在乙端吹氣而轉轉不息俟呷處變成合

式之泡即將其泡與小管粘接惟此泡尚有引長

時之尖可將尖處置於火內俟軟而輕吹氣則其

第三十五圖



第三十六圖




第三十八圖



第三十九圖




第四十圖



第四十一圖



第四十二圖



餘料漸勻散而不見凡有易化散之流質

必以此法所成之泡儲之

管端欲作漏斗即發氣瓶內添強水所用

者先照前法作泡與管端粘接如第三十

八圖再將甲乙端去之如第三十九圖再

將甲端即接泡之端加熱至軟而在管口

大吹氣即成亂形極薄之泡如第四十圖

此泡碰去其大半如第四十一圖將口入

火鎔之而用鐵條配準其式如第四十二

圖凡玻璃管欲在任何處斷之可用火石

或極利之三角錐刻一痕而在二端一拉若管徑大者拉

時兼用折力若厚而大者如瓶或甌之頸太長而欲去其

數寸先用磁在周圍刻痕再將鐵條之尖燒紅順痕而烙

之即能自裂或用紅熱之炭尖但須吹去其灰使玻璃面

易退紅熱

又法可斷管與瓶頸用木板在其邊作深凹即成又形在

其又上作鋸路便於通過小繩即將欲斷之管置於凹內

而以繩繞一周兩端在又之外將繩左右如牽鑽而繩漸

生熱不久可熱至甚大速以冷水或瓶過大而難淬可用

冷水傾在其上如管端甚密則通冷但在外面更易自裂

此木板牢於桌上下有螺絲旋緊或有玻璃已破裂或從器邊起裂縫可用熱鐵或熱炭引之然用尋常之木炭不甚佳可將脫辣軋干得膠六十釐水置杯四兩另將偏鮮以克三十釐用醋少許消化再加硬木炭之細粉相和成膏作條長三寸至四寸徑四分之三乾後點火即能自燒而常有尖將此紅熱之尖置於裂縫之端而引前可預畫墨線為所引之狀炭尖須轉動而常吹之此法能將薄玻璃管成螺絲裂紋可試玻璃之凹凸力又可在平玻璃面刻出各形其邊或不平者可用寶砂輪磨平凡造化學之各器必慎所用之管毫無水在內故不可在管端吹氣因有水氣遇加熱之處必致破裂加熱之時常須轉動二手必同速否則管體成螺絲形工畢之後不可離火太速恐亦自裂玻璃受食而面上全黑則能護其玻璃不速冷二種玻璃不可粘接因雖極慎難免自裂須作識而分藏凡造玻璃管之各器如為極薄則加熱宜大而令其縮小因徑小而體變厚如欲令此處比別處加厚則加熱而在二端擠之又吹氣在管而令其復原此必用大熱而其管須常轉如封密玻璃管而成凸點無法可去必將玻璃條之尖加熱與此凸點粘接再加熱令軟將條拉去後錫平之又有微管如藏牛痘苗等用者在其端加熱即自封密



凡欲吹泡而其管已成細紋如第四十三圖難成圓正泡上欲作鈎如第四十四圖第四十五圖則其玻璃必甚厚泡與管中間之頸不可一徑引長必令其縮而漸厚以成實心之條再將頸割去而加熱用鉗彎成鈎

三 造玻璃片

英國舊法造玻璃片先吹成大泡連轉極速即生離心力而泡形漸扁合成圓板後改法先吹成圓泡搖盪而成長泡將其二端割平而縱剖之即成方片謂之英國片現在常用者俱此法所成茲將二法並詳之

英國舊法圖片○造此種片須在添新料之先置一火泥圈於罐底此圈之重率輕於鎔料故能浮至面上以令其面上之鎔料漸成稠質而略冷不能與其內面甚熱之料相和因須常掠去罐面之異質如用此圖大省人工蓋取料之面積收小則所欲掠去異質之面亦小又其氣泡能與泥圈粘連

工人將鐵管插入罐內常轉之令管口粘連之玻璃料成球形取出而轉少頃令其略冷再入罐內如此數次能得

毬形略重九磅足為大片之用老手作此不必稱而能知其輕重不差一兩其玻璃毬能令管受熱須傾水在管上冷之遂在鐵面桌上輥之成梨形之塊如第四十六圖甲

第四十六圖



第四十七圖



有學徒稍吹其管如第四十七圖再在小風爐口受熱變軟再在鐵面輥之所有不平之處可光平而令多料聚在下端頸亦更長如四十六圖之乙其外端變為圓錐形而此端謂之牛眼再吹之而靠於平置之鐵桿如圖之丙此桿橫置於架上或在長坑之口泡之下端靠此橫桿轉動而幾成毬形工人亦隨其泡在桿上往來令其泡常存毬形但此法有弊因所成之圖片有浪紋故有數廠不用此鐵桿而用架托住其管有學徒用鐵條向毬底牛眼處相壓如第四十八圖再入火令遇火焰而轉甚速則變為最矮之瓶形如四十六圖之丁學徒執桿之時用圓鐵板遮

第四十八圖




第四十九圖



為之其玻璃必再入爐而轉之如第五十圖藉離心力而

第五十圖




第五十一圖



圓徑漸大其孔亦漸放大料亦漸薄至末而兩層忽然粘合發聲如開傘之聲做此事必為最熱之爐俗名閃爐轉之甚速如第五十一圖工人必用棉布遮面其圓徑放大至六十寸間有更大而其厚各處相同惟與桿相連之處

第五十二圖



則稍厚亦有外邊比近心稍厚者離火而平置於桌上以剪等法與桿分開用鐵叉移至退火爐如第五十二圖圓片在爐內立置爐內有鐵架扶直之否則數片相倚而彎在退火爐內歷時自二十四小時至四十八小時俱依其爐之大小與圓片之數每片中心不可相遇恐熱不得流通如用前後有門之退火爐則其玻璃片緩緩行過一次而退火已足每罐盛玻璃料略半頓足成大圓片一百个平常玻璃廠內每七日有三日作此工爐內容罐四個所有之浮滓與罐底之餘質傾入冷水內即變成粗粉而其鹽類質幾分消化在水此質可在下次添入新料所成之圓片在爐退火後即可取出其面上生白色之皮此生皮之故略因燒料內有硫所結但造玻璃者以為此與退火大有相關故謂其皮愈厚退火愈足久之而皮不厚者無人過問所以廠家無奈而在燒料內另添以硫令其皮厚而得善價法國博物館考驗此種玻璃不知此事即批云此為下等之物其皮必是鹼質過多而面上生霜也玻璃圓片移入棧房置於桌上之墊此墊之心有凹可

受片心之凸處用金剛石分為大小兩塊其大塊有牛眼在上尋常造成最大之片徑五十四寸重約十三磅間有成七十寸者但其工甚難故不常造製玻璃之人將片轉之看其何處分開為宜照出之成色為何號共分七號第一號為最佳如有大病則為第七號廠內各事雖能依法為之亦難免多成下等之料茲將常有之病逐一言之玻璃料未鑄透者必多氣泡而轉時其泡變為圓形或取料之時誤包空氣在內則其泡在成片之時有凹薄之處鐵管與料相連亦可成泡或管體之鐵成衣而和入料內或管內有灰或鐵面桌有塵土或在成底爐時速轉而有飛塵或牛眼不合法或玻璃片有遇物劃線或有漏紋其片或歪或彎或過硬或有雲紋或過小而太厚或過大而太薄此各病之外不能盡述故廠家得上等者甚少而有病者甚多上等既少其價必三倍以上各病乃劃玻璃者一看而全知雖其面有白皮亦能看出又能指明各病為何套工內所得每片記其誤在何處因每片之造時必經十人之手易以定其差而令其改好凡能得無病之玻璃者工錢之外另送錢若干所以工人格外留心圓片各處有一定之名從心起到邊上其心名牛眼其外為底又外為凸處又外名肩又外名頂此外

即邊

各病之外另有數事雖不為病亦是常有者如圓片分為方片必多餘料又有牛眼而不能得大方片最好之方片不能各處厚薄均勻又牛眼之外難免許多同心凸圈然此種玻璃有一好處因其面最光平或云因軋在鐵面之故又云因在爐中轉速之故此光面之好處乃別法所不能得故至今仍有用此法者惟別國久已不用或云英國早有吹玻璃成管之法而廢之

大泡玻璃片


此法先在德國用之故謂之日耳曼玻璃片後在英國造之即稱為英片俗名寬玻璃片又謂之鋪玻璃片又有人稱為下等玻璃片此因初時用粗料為之現在則用細料造成能得上等玻璃片所用之生料煅之二十小時至三十小時掉勻之而乘其紅熱時送入鎔料之罐加熱十六小時至二十小時即可取用

此玻璃之料與舊法所作圓片之料相同能勝舊法之故因成大塊而其質無浪紋中心無牛眼此手工可分為二大事一為吹工一為剖工爐與爐外各器之位置與舊法不同茲先論其爐

爐之造法與爐內之形式同於舊法惟其爐外吹泡之處

不同平常之爐作長方形內容能容十個此在爐柵左右各列五個每罐能容料二十擔至二十二擔工孔之外有鐵


圖三十五第



板略如輪輻之形如第五十三圖此各鐵板離地略七尺鐵板共有十塊以便工匠十人來往搖大其泡不致礙於地面如圖之丙

為鐵板丁為鐵板端所置之水桶與木架此架上有配做大泡之各器近來有數家另設一爐係加熱使軟之用此爐之外安鐵板與前式同工人先在鎔料之爐用管取料即往第二爐前吹之而搖成管此種爐可用平常之磚為

圖四十五第





之因其熱度不必甚大爐外鐵板之式如第五十四圖工孔近於地面者則各鐵板下必掘一坑工匠執管取料足成一泡之用平常需用二十磅分為數次粘取每取一次待冷至暗紅而再取一次粘取之時常轉動而轉時靠在鐵叉如第五十五圖常牽向近身令其料移至管端遂將其管置於地面之凹形木塊而吹之如第

圖五十五第

圖六十五第


圖七十五第

圖八十五第



五十六圖轉動不息則其料漸變為茄形
副手在旁用大塊海綿蘸水而淋在木塊
上令其木塊不焦又令其玻璃面格外光
平因此水遇玻璃速熱至沸界而化散所
以無害於玻璃料然惟極熱之時則可若
其玻璃稍冷則一遇水而破裂矣工匠看
其形已合宜即將管向上略七十五度吹
之至成空心之塊如第五十七圖每吹少
許亦靠於凹面木塊以同法淋水而常轉
動能得徑十一寸至十六寸此時之料已
冷必再入爐加熱看其料軟至合用即取
出而人立在鐵板上揮灑之如第五十八
圖揮時亦須吹之不但上下揮灑又必左
右平灑即成柱形之長泡如第五十九圖
徑略十一寸長略五十寸下有底面上連
在鐵管但其底尚尖圓必令其張開而成
管形此將大指捺密鐵管口令其長泡之
底遇火料即變軟而內空氣受熱漲大則長泡自伸長而
其端破裂成小孔如第六十圖隨將管轉甚速則其孔自
能張開至與管同徑得圖內之虛線即從爐中取出立置


圖九十五第




圖十六第



圖一十六第



其形如第六十一圖此長泡之上端有小口徑約三寸須
割去此端因管在木架已冷可將鐵條粘取鎔料少許用
鉗拉長成小條徑約八分之二繞於管上如圖之辛辛
待數分時即將浸於冷水之鉗切於玻璃條移過玻璃條
忽縮而發響其端相離餘下之管長四十五寸徑十一寸
此管之可割片者不過為原料三分之一
此後將其管剖開壓平剖法舊用紅熱之鐵與水現在歐
洲數國仍用此法惟英國各大廠用金剛石先須割去其
近口之薄處略二寸用架托之如
第六十二圖架土二個又口抱住
其管下有鉗用黃夾之又有金剛
石有鑿在管之內面其鉗下有小
輪以便推之循管周而於管之內面刻成圈則其下端可
折去此後置於木床如第六十三圖有金剛石連於木桿
數秒時俟冷至不改
形即移置於木機上
用冷鐵條切於管頭
如圖之庚即能橫裂
輕擊其鐵管而裂縫
成全周可取去鐵管




製玻璃法 卷一

圖三十六第



如圖之癸又有直尺子子限之將金剛石輕力拉過在對面刻痕之處輕壓之管乃自裂做此工者必擇管上合宜之處刻痕即在有病之處因玻璃片邊有小病幾可不論若中心買者不取另有一處不可用金剛石刻痕即管熱時所靠木架之處此處因有燒木料成炭之黑質在其面若在此處劃之管必自裂此因前紅熱之管靠架之處不與別處同冷遂致此處之質點所受之牽力比別處更大故吹工見管內有大病即將其有病之處不與架相遇因此處比別處易令管拆裂

圖四十六第



玻璃管移至烘平之爐如第六十四圖此爐為兩爐合成如丑為烘平之爐寅為退火之爐烘平爐內之熱度較大其平爐丑之底有一處必更大於極大之玻璃片而有車卯托之欲烘之片在此架上移至退火爐此法比舊法將平片在地面上推至退火爐內更佳因其質軟而易受傷車面卯或泥或石為之面上須極平玻璃

圖五十六第




圖六十六第



管在面上烘軟即靠此面而攤直此將欲平之管送至爐口而推入其內先在辰後在己熱度已足即在卯平面將裂縫處向上俟料漸軟而工人用丁字形鐵桿扶之平正如第六十五圖乙乙為其平面甲為烘軟之片丙為鐵直尺可壓之令平再有木板一塊連在鐵桿成丁字形沾以水而以木之平面擦於玻璃片如第六十六圖所有浪紋不平之處全平間有甚硬之質率不肯平可加力強之又間有吹工不善而管形有大病雖大力亦不能平但無論上等下等俱以同法為之已平之後將其車推入退火爐內用叉形之器移片至別一塊石面上在此石上漸冷而硬即可立置在退火爐左邊如未每三四十片之間隔以鐵條其車即推回做第二次之工則寅丑二爐內恒有玻璃片不斷至退火爐寅裝滿玻璃片即關密待冷略需二十四小時至二十六小時俱依玻璃片之厚薄退火已畢即開爐門取出其片移至棧房而分為數等其大半即刻裝箱運至各國其餘上等者存之磨光以上為德國之法至今常用一千八百四十二年英國伯明卷之昌斯厥另設一法比前更佳因見玻璃片從烘平


爐移至退火爐其石面常有變壞之形故即漸從大熱至小熱令其不能忽然減熱待其質已硬方立置之工八



面烘平一面退火但舊法必令烘平爐與退火爐連更冷熱費工而又費燒料所以昌斯廠將烘平爐與退火爐作圓形在二圖相交之處開通此爐之形如第六十七

圖甲為其外牆乙為內面之磚中間為弓形圓蓋每爐中有生鐵架已靠小輪轉動此在爐外有搖桿與齒輪令轉烘平爐內有平面之石八塊如丑丑等俱在此生鐵架上而隨之轉動退火爐內有金類絲多條如丁丁等從爐心向外排列如輪輻以扶住其玻璃片爐內有爐柵庚加熟又因其平面之石與架轉一周之時必冷所以另在辛作小爐柵則各石塊轉至戊時而熱度適宜如燒枯煤必在丙處作煙通木料則不必用煙通又在己己各處作隔牆令其熱不能速散又能令其外牆之冷氣不進爐隔牆之底有空處能讓石面與玻璃片或金類絲與玻璃片行過

而不礙蓋至處為令金類絲再受熱之用其空處于即玻璃片從石面移至金類絲之處有煤氣燈照亮茲將料理此爐各事之次第列後



玻璃大管在癸處入爐後移至丑再行過外牆內之孔置於石面寅此石面靠在架上挂之再移至下架之辰面如卯石面有立邊令其玻璃大管不輕動如第六十八圖即前圖三三之分圖其架已為搖桿與齒輪轉至玻璃管到辰即對張工孔而工人用丁字桿照常法壓平之再轉其架則玻璃片與石面至庚處又漸行至未面止即移至退火爐之金類絲上如酉移法在申孔用丁字形桿推過遂在退火爐內漸行至亥烘工已畢即從戌孔取出每塊玻璃片壓平時存在石面上而架移轉則第二石面又來如此不息而所行過之各腔逐一漸冷末一體與退火爐之腔相通玻璃片在退火爐因鐵絲分隔而冷得較速

英國人名哈脫里在廠內設法令其壓平之事歷一分時而成即令其石面轉動而玻璃大管周圍遇熱絕無偏冷偏熱之病但此亦有一病因其平石面與玻璃管之間難免無空氣則攤平之時而片下有空氣一薄層以致片面成凹凸若欲磨光此片則為極難哈脫里另設法在石面

上作小孔其徑一分相距一寸又將爐之火路通入底板下周圍之各牆又令行通爐上之弓形此可免爐內之土塵便用廉價之燒料

玻璃片從退火爐取出之後即搬至棧房查驗因此造管之法好於舊法病應更少然然平與退火之工尚難免誤事之處即所謂興利而弊即隨之產云玻璃片所生之各病有甚奇而可惡者查驗之桌上所來之玻璃片曾見能有之病無一不備如鎔料之人取浮滓之人取料之人吹泡之人俱留一記號又有氣泡紋即轉圓板所得之圓紋在玻璃管內引長為長橢圓形又面上有凸點係爐弓上鎔料落入罐內或其面有凸絲因取料時所成或有乳白色之點因受熱過大而玻璃料變質又有發泡之凸處係取料人之錯或有厚薄不同並劃出凹紋係吹工之錯爐中壓平之人在此處用大力雖免其不平之病幾分而添出此病雖得平而又添此病亦屬無用再見玻璃片一塊無氣泡無凸點可為無病之玻璃管但入燃平之爐內則壓平之器用得不平而成痕迹遇火更熱成乳白色點爐中有土塵與爐落在面上陷入質中不能取出或前管有鎔料粘於石上而為此管所收或石面偶有不平而劃成凹紋或退火爐之熱過大以致片彎等病所以理應大

半有病但平常廠內好者有大半

玻璃片分為五等第一至第四俱可為肥皂片但第四等只可為貧家所用第五等專為植物家之用上等之價大於下等者三倍與轉成之片同然各等玻璃之料與人工大概相同故玻璃廠多得上等者能多得利其各等玻璃又以其厚薄分為六種所以共有三十種

英國初用此法之玻璃片長三十六寸闊二十寸現在常造者長四十七寸闊三十二寸間有長至七十七寸者但能作此大片之工匠甚少假如每一平方尺重二十一兩則其所取之料須三十八磅近來比利時已造成長十尺闊四尺之片常售者每方尺之重十五兩為最薄四十二兩者為最厚大而厚者甚難成價必大貴玻璃片能成如此大者可為奇物從前轉成之片斷不能如此一千八百五十一年英國所造之博物館以此種玻璃片為之約定每玻璃管必成片長四十九寸闊三寸此片分為三塊每塊長四十九寸闊十寸定造三十萬片共有一百餘萬方尺重四百餘噸數十日夜成之平常所做之工亦不停造成之後在六日內用工人八十名鑲玻璃於鐵牆共一萬八千三百九十二顆即每人每日鑲一百八十塊此為造玻璃廠家當時第一大事以後英法澳美各國造更大


之博物館亦以玻璃爲之

此法造片雖得數種益處然亦有數種大弊因其面不及轉成之光亮又常不平而有彎曲之浪形此事之故難於詳言曾有沙氏論此云玻璃片管受熱變軟自成平服或工匠壓平之則內凹面平時必漲其外皮又外凸面平時必縮其外皮如其玻璃管內外各處能漲縮停勻則成片時無浪紋然其料有數處比別處更軟則受熱變軟時漲縮不勻又有產斯云吹玻璃時而成此浪紋因玻璃之質點有二個動法其一與管之軸平行其二與管之軸成正角因有此病則其玻璃片不能爲極細而準之用如照像之片或鑲畫之片必用薄而平直者

磨光吹片○初試磨光之法將極厚之片安在平面磨之因其片不平常有數處磨至最薄或竟磨穿者故英國產斯另設法將軟皮大於片者鋪作平面加水令濕將片安在其上輕壓則皮面略得真空玻璃片受空氣之壓力而得平其皮原與木板相連其木板或石板有柄可移動將玻璃二片各安在皮面上二片對合相遇用粗細寶砂等料與水常添在其中而以機器移動每動之方向常改變二面已平反轉再磨其二面所磨去者不過極薄一層但磨成之後而與皮相離必有凹凸而仍爲不平只能光滑

而合於平常之用擺錫大鏡尙不能用

近來造玻璃家得更簡之法用木桌之面半高半低其較六寸高之一半用端石板厚一寸半比玻璃片更大面上磨得極準用濕洋布鋪在石板上將片安在市面而輕加壓力則空氣壓出而玻璃得平粘連亦緊遂將玻璃二片先用粗寶砂磨得略平若再加細寶砂則其二片粘連甚緊故必分開而用小玻璃板與細寶砂磨之二面磨準即細察其無病方用發光之法



第六十九圖

前法全在寶砂之淨並一套工內之粗細必勻故必預備分準粗細各等因平常寶砂粉有粗細相雜者又有雜異質者必須分其粗細成等次並分出其異質每一號另備一筒受之其筒之大小與砂之粗細有比例如命第一號爲最粗則此筒體最小第二號筒之容積大一倍第三號比二號再大一倍其餘各號類推常用之器如第六十九圖各筒之位置第一號高於第二號略三寸其餘亦逐號

低三寸此筒以紅銅爲之筒中有漏斗管亦以紅銅爲之如申漏斗管通至筒底相離三四寸筒底有孔或用軟木塞或作門如西有桿與與簧稱吊起此器之用亥爲水箱常通水過戊塞門而流入第一筒之漏斗即由此筒之底而升至口又過天槽至第二筒之漏斗又由第二筒之底上升過其槽至第三筒之漏斗其餘類推末筒之槽通至放餘水之處俟水流通各筒而末筒之水已流出隨將砂掉散於第一筒之漏斗相離漏斗口半寸爲止第一號因筒最小而行過之水最速則此筒內之砂爲最粗砂已添足而暫停歇即看流入第二筒之水全明遂開第一筒之底孔西令砂與水落在底下之受器即關其門令水流過又照前將砂與水傾入乙筒內其餘各筒待其砂已足用開其底門而依法爲之每筒所得之砂各號極勻因其筒逐一加大則每加一筒而水上升之速減小所以沈下之砂少於前一筒

磨光玻璃片之架有二个桿而桿端有磨光之墊其墊在桌上進退縱行而桌面左右橫行磨墊每一分時略六十往來動其墊之桿靠輾輪離桌面高六寸至八寸桌面之動法與刨床同即慢進速退其墊亦不可二次連行在一處桌面上下相連之端石板有水邊爲限用石膏鋪在端

石面而其片安在石膏面上上面磨光翻轉而磨對面其墊略五寸方以氈蓋面加以壓重略八十四磅磨光玻璃所用紅色之漿係鐵銹製法將皂礬在倒爐燒之冷時而有暗紅色爲度和水研至極細其粒雖極細尙能磨去實砂所成之毛以顯微鏡察之易見其磨光之迹
以上磨光吹片之略法其工夫略與磨光鑄片相同故其圖說詳在磨光鑄片內光片之價甚貴必須選得無病之片方可磨

造玻璃法卷二

英國 傅蘭雅 口譯

無錫 徐壽 筆述


四 鑄成厚玻璃片

鑄成之厚玻璃片英國與法國所造者最佳但尚有分別
曾有人試驗二國之片平置之而看其回光所成之形法
國者清楚而照出物像之邊界限分明英國者界線常混
似乎二個或多个線其故略因法國之配料合於化學分
劑數之理故其玻璃為鈉養三砂養一分割合於鈣養三
砂養一分劑另有鉛養少許如不依分劑數者玻璃即次
此為成一種玻璃英國之法所用之料成二種玻璃而其
疎密不等又有一理法國造此種玻璃用極淨之料價值
最貴法國送至英國博物館比較之玻璃乃上等玻璃片
中擇其好者英國所造者為平常所用宜作大牕戶或作
價廉之擺錫鏡每年所造甚多而價廉法國所造甚少而
價貴只可專為擺錫鏡之用若為牕片之用恐其驗質收
空氣而變化漸失其光明久之而無用法國之厚片馳名
四遠數十年來更考好法而生意大旺茲先論法國造此
種玻璃之法而後論英國之法英國數年以內亦精考造
此玻璃之上等者故與法國不分上下至如磨玻璃之器

比法國更靈

法國之法○造爐之磚並鎔料之罐所用之泥不可雜鈣
養與鐵將泥和以舊罐之粉用馬棕之篩篩之再在水內
漂之幾分造磚幾分造罐其餘存其泥漿當灰之用
爐為四角每角有退火爐此爐與總爐相通而其熱足為
烘罐與退火之用將罐預安在此爐內備用設有罐破裂
可速調換其四角之爐有三個專為此用其餘一個為煨
料之用每爐亦有門可各自生火而與總爐不相關總爐
可連用一年或十四個月四角之爐因受熱不大可用三
十年

罐有二種其一常存已鎔之料即與別種造玻璃之罐略
同其二為長方形能受已鎔之料而傾入鑄片之模內三
個圓罐所容之料足為六個小長方罐之用或三個大長
方罐之用大長方罐專做大鏡之用即長一百寸以上之
鏡是也近來造爐可容六個大圓罐八個小方罐並四個
大長方罐此罐有三種分為小中大其小者為正立方形
中與大者為長立方形如第七十圖在其半
高之處有槽闊二三寸深一寸以便方鉗夾
住小號者所用之方鉗可四面夾住中號與
大號者其鉗只能夾住二長邊



鎔料之罐與造吹片之罐同形即截圓錐形高略三十寸
徑略三十寸至三十二寸口徑與底徑之較不過數寸口
厚略一寸漸加厚至底

法國勝過班地方造玻璃之房長一百七十四尺闊一百
二十尺英國拉文海得之房長三百三十九尺闊一百五
十五尺法國者爐二邊之牆以鑿平之石爲之內有孔與
平常烘物之爐同此爐爲玻璃片退火之用其爐底高於
地面二尺半此與鑄玻璃之模板面等高爐底有長至三
十尺闊二十尺者能容玻璃片六塊至十塊爐前之門謂
之喉後面之門謂小喉爐內加熱之法有爐柵與方火膛
在爐旁

鎔料之爐係方形以火泥磚爲之有堅固之基址四面各
八尺至十尺當中作弓形高略十尺四角俱有小爐其頂
亦作弓形與總爐相通有方火路能收大熱然不及總爐
內之大爐邊牆內之弓形二面有等大者便於進出罐與
燒料爐中有火泥之罐座作方亭之形始可堅牢二座在
爐中只離中心數寸因其爐底不過六寸至十寸其端有
孔可放出破罐所流出之玻璃料所有不流出者可在上
孔取出而置於旁邊之方罐內其爐二個平行邊又作別
孔小於退火爐其下層之孔名方罐孔此孔與座面等高

即與地面等高各孔之檻用生鐵爲之方罐因此易以進
出各孔之上作弓形以鑿平之石爲之如方罐闊十六寸
孔須闊十八寸上孔較小以爲取玻璃料之用共有三個
此孔高於座面三十一寸至三十二寸罐高不過三十寸
故易從此孔取出玻璃料而傾於方罐各圓罐正對隔開
其孔之二柱故其罐之中間有空處能容罐一個或二個
惟各孔全開通之爐火難旺須用火泥之板蓋之其板面
有二孔配準大鐵叉此叉連於車上面車有二柄便於進
退如欲或開或蓋其孔可叉牢其火泥板而不用手

爐兩邊進出罐之孔不能用此簡法蓋之須用磚砌成一
孔方四寸便於添進木塊又在後面之各孔亦可添燒料
於置罐之腔內其爐底常有火比中爐底高四寸設有玻
璃料落在面上不能過底孔而流出亦可不阻其爐火然
偶有玻璃料塞住爐柵而欲爬去之可拆開爐邊之牆所
特備之火泥磚而進爬

勝過班地方從前專燒木料近年則燒煤曾有一處用二
爐一燒煤一燒木料前人云燒煤者其罐必用蓋又云罐
有蓋者必多用鹼質因熱小難鎔之故但燒煤之爐其罐
亦可無蓋燒煤之爐與燒木之爐略同惟其爐底有鐵柵
空氣易進灰能落下燒之木料須先烘乾此排在水架而

架置於爐頂相離約二尺待數日後乾透用之

舊法將玻璃料在圓罐內鎔化而提淨自出而傾於方罐在此罐內待三小時則初時所進之空氣能散盡而其料略變為稠質但現在鎔料與提淨之工用圓罐與方罐平分其料在圓罐內十六小時自入方罐內亦十六小時共歷三十二小時可鑄成片將畢工之二三小時不添燒料將爐之各孔關閉而玻璃料之稀稠合法

玻璃料未自入方罐之時須先取出舊存之料並燒時落人之灰使罐內甚淨遂從爐中取出倘是紅熱此將罐置於鐵板而近於盛水之本桶用鐵鏈長六尺速取出其舊存之料而淬入水內隨將方罐進爐待數分時而將大罐之料自入其內所用之杓以熟鐵為之而有長柄此工雖速三次之後而杓已大熱入水即發大聲此後必試其料之稀稠可將桿刺入方罐內而取出視其桿之下端成圓毬如其毬不合式而有氣泡等病待若干時而再試如已合式即將方罐從爐中取出用特設之器移至模處

傾鑄之工○料理前事之間另備退火爐即熱火加熱令其爐底之熱度同於鑄成片之熱度因鑄成而入爐之時倘是紅熱如退火爐之熱太小其片必碎遂將鑄片之模移至退火爐口模面與爐底等高

模式如第七十一圖以黃銅為之最大者重五萬磅價值

第七十一圖



金錢四千圓近來有以生鐵為之者常用之模板長十尺闊五尺厚六寸至七寸以木為架用生鐵輪三個以便移動模板之上有黃銅之軛軸其長五尺徑一尺體厚而空心一個軛軸能造玻璃片二塊因生大熱而必調換如用第三次則令其片張開不勻而破裂軛軸不用之時有木架托之模板之兩邊有平行之條兩條之高即等於鑄片之厚盛料之方罐用起重架吊起此架以鐵為之而有滑車

所用之鉗如圖之西係四根鐵條所成中段彎成方匡能夾住其方罐其鉗有鏈四條吊之此鏈之上有架亥而架上再有鏈四條挂於起重架之鉤各事備齊之後合廠工人相聚幫助二人將小車推至爐前此車有大鐵叉插入爐口火泥板上之二孔取下而置於爐口旁之牆根隨將小車退後又二人將托鉗之小車推入孔內以鉗夾在方罐之槽內而稍牢其鉗又一入將長柄之鑿插入方罐之底因有料粘連在座上已鑿去後即將其鉗靠於小車而取出方罐置於鐵板面之車上此車與車鉗略同形速推

至起重架之旁而用鉗西夾在方罐之槽將架亥套於起重架之鉤用彎弓形之銅器掠去料面之浮滓又有銅槽刮下刀上之滓銅槽內之質淬入水桶內即將方罐吊起掃淨其底與邊又有工人將鉗左右執持而漸移至模板上另有領鑄之人傾其料於模板傾時之輾軸在退火爐口之端傾料之人先向輾軸之尾端傾起漸至丁端而止此時另有二人各用鐵器隨移於晒條之上令其料不散溢至條外此器謂之手如圖之寅寅寅寅未傾之時另有一人將擋板丙丙拉過模面指去偶然落下之土塵此器以麻布包裹料已傾盡二人將輾軸在料面輕輕輾過隨移至別木架上則其片已成

輾軸未行過玻璃料之時旁有二人手執小鉤細察料內有硬粒速即取出依其硬粒之數而賞之如近於中間者賞錢多而近邊則少此硬粒大半為爐頂鎔化而落下之質因其質重易沉至罐底

空方罐乘其紅熱之時速吊在架上而移置於車上放鬆其鉗而推入爐中隨以火泥板蓋密爐口待若干時而取出去其餘料與灰再入爐而受百出之料

玻璃片紅熱之時尚軟故在退火爐門之對邊用手器彎作二寸闊之摺邊即用丁字器挺在摺邊而推入爐內另

有人用木桿壓住摺邊之上令其不至此須在爐口稍緩片刻俟玻璃料結硬而推入

從爐中取出方罐以至玻璃片推入退火爐必在五分鐘內各片在爐必平置一次鑄成之各玻璃片送入一座退火爐內即封密爐門並各孔此用鐵皮與軟火泥則其爐內絕無冷氣竄進而熱度各處停勻自能漸冷冷後而開爐門將玻璃片逐一取出已到爐外一邊之工人放下一邊之工人舉起預備草墊二个而將玻璃片立置於墊上再用皮條兜在片之下邊共用三條此皮條長約四尺當中皮加厚每條之二端有木柄六人各執其柄立近於玻璃片而舉起齊步緩行至棧房用金剛石劃去其摺邊而細察其各病若不能整用則分為數塊惟其分線須過各病之處所有劃下之餘料存之以為後次和入鎔料之用此種玻璃片送至磨光之廠

退火為極要之工夫如其熱度太大質將鎔而改形或致粘在爐底取出之時必碎若為太冷質不勻而極易自裂或在當時或越數日此因空氣之熱度有改變而不能耐其漲縮之故又或用金剛石劃時而裂或在劃處不裂而累及別處者凡厚玻璃在上面劃深痕必在下面用小椎輕擊即能自開如有凸邊用鉗夾去退火不合法者難耐

此等工夫

退火爐之底鋪以火磚極平又將砂散在其面則玻璃片易移過而無阻滯從前退火爐必待半月方開門近來之爐但過三日夜而冷故一爐能退火之玻璃片比舊法多三倍至四倍大省各費惟爐底只能置玻璃片一層故其底面必大否則難容多塊若其玻璃片爲小塊則可在底上待若干時結硬後而立置每一二十塊至三十塊爲一堆用鐵架扶之即關密其爐

鑄成之片面上不平或毛或浪紋不甚透明名爲粗片又兩面有硬皮係半透明之質此已在吹長泡之工內詳之如作瓦片或房內作地板亦能合用因祇透光至下層而不欲極明

英國鑄玻璃片○一千八百六十三年英國人大古里斯著書云十年以內英國造成厚玻璃片之數比前增多四倍價值減小一半現在每六日夜造成厚玻璃片八萬五千平方尺又有進口之別國厚玻璃片一萬二千平方尺從前別國運來之片質甚明澈故其價比英國更貴因別國之砂甚淨而甚明又甚多而價廉近數年內英國廠家詳考此種玻璃之料並省儉各費之法惟難得此種砂而必向法國買回然現在所造厚玻璃片與法國不分上下

但造成者尙不敷本國之用

數年以內英國孫特開地方哈脫里公司造厚片之鐵模板刻橫線或粗或細或方槽或角槽或圓槽或作小凸方或斜方或各種花紋無論陰陽俱備片之下面印成此形如房屋作瓦或作隔牆不必透明之處俱用之此種片不甚厚故在退火爐內可疊起多層又有改種顏色玻璃以同法爲之不用方罐而將鎔料一運自至模板故其罐格外放大略能容二噸半惟此法所成者玻璃內常有氣泡所幸仍能耐用且可不必透明雖有泡亦無妨


英國拉分海得地方造厚玻璃片之大廠其房並各爐比法國最大之廠即勝過班者更大所用之罐與各器亦更大房內之爐列於中間所占地面三分之一退火爐在房之兩邊每爐闊十六尺長四十尺又有大廠在倫敦得密斯河邊其鎔料之罐高五十寸口徑四十八寸能鎔料二十八擔至三十擔方罐能容三擔至六擔自料之銅杓徑十寸至十二寸鐵柄長七尺方罐存在別爐有二人扛其杓將料移傾方罐內鎔片之模板以鐵爲之長二十尺闊十一尺厚七寸面上刨平磨光其餘各器與爐與法國者大同小異故不贅言而一逕論其磨工

磨光之工○此工分爲三級其一用平常之砂與水磨去


其硬皮與凸點其一二用粗細寶砂七等和水磨平其三用濕鐵簍發光。

尋常所用之磨機器乃初造厚玻璃片時所設疑係造汽機之瓦特所創俗名飛架機器如第七十二圖爲立剖面形第七十三圖爲平視形有石面之檯二座如甲甲各安玻璃片一塊相距略十二尺用石膏粘在石上如圖內之黑線每石檯之上有活動之木架乙長約八尺闊約四尺半下面有鐵板闊四寸厚四分之二上面有堅固之熟鐵釘而靠此釘移動於玻璃面其二活架之齒輪在二檯之中間有方形生鐵飛架丙又有二個平桿丁在其對面

第 七 十 二 圖



第 七 十 三 圖




有釘連牢而伸在二檯甲之上用大鏈在屋樑上吊起如前圖之虛線即能向任何方向移動二個磨板靠於凸釘已而在其桿中間之檯內行動遂令其磨板如式移動而其飛架靠立軸戊而轉動此立軸戊有二個圖錐形齒輪接轉又有磨阻力停器令其齒輪或接或脫立軸戊之頂有熟鐵曲拐能代活動之凸釘此釘通入飛架丙心之樞孔其中立軸戊之外另有四個軸如已其與中軸之相距並彼此之相距皆等每軸之頂上有熟鐵曲拐與活動之凸釘與中軸同又在飛架上有四樞孔接此四釘故令中軸戊行動時則其飛架丙爲其曲拐軸之凸釘所轉動而四邊靠其四個軸之曲拐已令其平行而動又其二個磨板乙靠其中凸釘連於飛架桿之釘則其轉動必與飛架同但另能靠其本心而轉其轉之多少大約隨其面上滯力之大小機器動時加砂與水以至玻璃面略平而止遂洗去其砂而以粗寶砂同法磨之每若干時洗去而換細一等迭用各號而玻璃面極平即將玻璃片翻轉而如前磨之其飛架每分時略四十轉觀圖可知其磨板乙不能同時磨大片故必將其磨板移在飛架二桿之中間始得玻璃面各處停勻。

從前磨平之法將片二塊彼此相磨而加寶砂將平之時

必極慎切不可有劃紋故用粗寶砂之後即以手工磨透此因寶砂內或雜粗粒人手即能知覺機器則無此靈性

第七十四圖




而運致磨壞全面一千八百五十七年英人克路斯里創一機器能作磨厚片之末一級工夫如第七十四圖極簡便而價亦廉有長木桿丙一端連於曲拐戊在立軸上而伸出石檯甲之上石檯面安厚片又有二個磨板乙以木為之連


於丙桿每磨板之下又連玻璃片一塊其磨板乙乙全靠桿之動而不能如前法繞其本心而轉其桿丙之中心在二個木磨板之間有搖桿庚連於檯一邊之定座上此桿與丙桿原為正角方向故其曲拐戊轉動時而桿與磨板之動如連環形即與人手動其磨板相似此機器之益處因同時能磨玻璃之二面且在二個磨板中間之空處便於添寶砂並察其片磨至何工而不必停機此器至末一號之寶砂亦須用手工

發光所用之機器與前器相同用堅固之生鐵架辛如第七十五圖係立剖面形第七十六圖係平視形長十八尺闊十尺有許多小輪軸輪上有木桌面壬下面有二個

第七十五圖



第七十六圖



齒條此齒條有相配之齒輪令其桌面緩緩迭更行動玻璃面之各處必遇各擦墊乙玻璃片用石膏粘在桌面上而桌之端行在移動塊之間此各塊連於總架辛令其擦墊不推開


此墊乙為木塊而蓋以氈有中軸與配準之壓錘能消息其磨擦之力此各墊連於二個活動之桿丁在其桌面壬二端之滑車子子有短軸戊動之其端之曲拐彼此成正角則其墊之行動與桌面之動為橫方向將鐵養敷在玻璃面即漸漸磨成晶瑩此面磨好再磨彼面

一千八百五十七年英國拉分海得玻璃廠試造一機器兼作磨平發光之用能省取下玻璃片而再粘連之工其器如第七十七並第七十八圖子為轉動之桌徑二十尺連於堅固之生鐵軸丑每分時三十五轉為中數有中軸寅由總軸卯運動之用錐形齒輪並帶力錐形輪寅

第七十七圖



第七十八圖



其相接相離此
為廠主大古里
斯所擬其意欲
得長軸並能動
其桌面而其長
等於桌面之半
徑又能令其總

軸即轉動全副機器桌上有堅固之木桿已離開桌面略
十寸此桿之二對面有釘連於生鐵板午午其板邊刻凹
如鋸齒此凹之用為接其磨板乙之凸釘此磨板與前機
器者略同將其釘任移至何凹內而令其磨板與桌之中
心任意遠近此磨板祇一個動法即繞其本心而轉令其
動之法因其離桌心最遠邊之滯力比最近邊之滯力更
大所以能大之故因桌面與心遠處速率加大此機器之
磨工比舊法更好因磨板之動甚速又因其桌與磨板
乙有雙動初試驗此器之時原欲令其磨板在桌面一并
行動但試後而知不必令其磨板行動惟能自動為最佳
且其桌面無庸齒輪等件而阻礙工作所以玻璃片安上
與取下毫無阻礙之處又有一盆所有行動各件俱可蓋
護以免沙與水落下之弊


此器磨平發光一同有益故為極佳之法惟發光之末一
套工夫必以手工為之所磨之厚玻璃片大半為長方而
所用之桌面為圓形如後圖之虛線圈故鋪滿桌上之面
積令各處等高有磨費可以不用圓形而用八面形如圖
式此八面為正方割去四角而成不等邊者又磨大片之
工更便此器用久消磨無多因行動之機件少而磨切面
大又能行動停勻每六日內磨成之片計一千二百至一
千五百平方尺與舊法相比能多三分之一

磨玻璃片之手工常用女工女人之衣服必極淨恐有砂
落至片上女手比男手更靈所需之力比男人更準實砂
中有粗粒更能知覺如為小片可用女童將玻璃片置於
石面而石面先鋪濕布能令吸住不動用實砂與水散在
其面將小塊玻璃片以手動之近有人又作機器動法與
人手略同

平常磨玻璃片二面之各工須磨去其質每百分有三十
分至四十分間有磨去一半者

又有磨器如第七十九圖與前機器不同圖內之虛線為
其架一一為樑二二為立柱三三為通軸有錐形齒輪一
對令其立軸已任意左右轉其曲拐午亦隨之曲拐之釘
令其磨板轉動又有半徑桿六七八令其磨板繞六點成


圖九十七第



平圓弧之動此二个動法令其磨板遇下桌面之玻璃片而各處磨到桌面靠於鐵條九九有桿十令緩緩來往行動此桿甚長而可通過機器數座曲拐戊所行之圖略為其磨板之長三

分之二此磨板之下面用端石有玻璃片連其上桌面亦有玻璃片相連磨板有重錘四个至八个配準其壓力又有發光之器如第八十第八十一第八十二各圖一一為其總軸通過全房每機器一行有一个雙曲拐並二个


圖十八第



圖一十八第



圖二十八第



單曲拐俱有搖桿令其二个當中之長桿二二向各行又令其二个外桿二二向左行桿上俱有磨板如三三板面長十二寸闊

五寸用皮蓋面有活節已連於重錘之桿令其磨板密切於玻璃面視八十一圖易明所有相連已與午之二活節在其長桿二之孔內如欲令其磨板離玻璃面即將塊

午舉起而放平之則已桿自行倒下其各磨板必自成平置之方向因其托玻璃片之桌面有橫橫動此緩動法如八十二圖其總軸一一令二个移動之錐形齒輪六六轉動此二輪八七輪轉動因此而切線螺絲八轉動遂令螺絲輪九轉動此輪有二个錐形齒輪十一能動長軸此軸上有小齒輪十二十一每一桌面下有一个或二个齒輪而靠圓板輪十三十三如第八十三圖易明其齒輪動桌面之法又有桌面上近於曲拐與齒輪之端有一推桿令其桌面先向此方向後向彼方向而行

玻璃片在查驗時未見其病磨平而病亦未見速磨光後而顯出者祇可依病之方向而分作小片再發光一次以備用英國別色麻設法鑄片磨平發光各事不用方罐而將鎔料一逕從原罐傾入二个軋軸之間二軋軸之相距即片之厚軋軸空心有冷水流過玻璃片之各處厚薄相等所用之爐係低倒焰爐罐體甚大而安在活動之座用火泥與灰粘連其座與罐靠四个輪轉動而從爐中牽出傾其料於二軋軸之間玻璃料行過之後再過二軋軸其相距比前者稍小轉率稍大過此之後片即平正面上不光亮

此片靠在曲面落至平面之桌待稍冷而堅硬即移至退火爐此爐藉鎔爐之餘熱能大省燒料而熱度亦易管理退火爐內亦無土塵與燒料所放之氣等病磨光之法將片置於平面端石板有硬象皮帶繞於二個滑輪行動皮外用氈一層而鐵養敷在氈面此帶行過片面而同時移左右其帶與所磨之片等長而其下之內面有許多小滑輪向下壓之令其切於片面各處停勻帶之行動常進而不退所以不必用石膏粘片於石面惟桌面之一端有凸條限之

厚片擺錫○此法所用之料爲錫與汞先將錫箔一張面積稍大於玻璃片鋪在石板之面將汞灑在其上極停勻再添以汞厚略六分之二至四分之二爲度用木桿刮去汞面之灰色皮即將玻璃片在石板之端平置而漸推進令其長邊之下面常在汞面之下則土塵與空氣不能吸入汞與玻璃之間隨將重物置於玻璃上而壓出其餘汞即將石板斜起十度至十二度使不化合之汞大半流出待若干時而將玻璃片立置汞乃全流下再待二十小時至三十小時則玻璃面之汞與錫合成乾質一層此其大略也

此法有數種大病其一汞霧令工人生病其二作此工之

時甚久其三錫汞鋪滿後加重時而玻璃片或有斷折立起時常有汞滴流下而成條紋造成鏡時雖無病日久而其料成顆粒所以化學家考究此事而得新法以免各病英人名杜來敦將銀代錫與汞其料用淡輕養合於銀養淡養而濾之加以醋內消化之桂皮油其比例用銀養淡養一兩八七醋三兩桂皮油二十滴至三十滴此料遇醋內消化之丁香油即醋三分配丁香油一分即有極光亮之銀結成將乾淨之玻璃片用油灰周圍作凸邊以銀水傾入深一二分再添以丁香油則依丁香油之多少而銀結成有遲速即能粘牢於玻璃面此以丁香油極少而銀結成極慢爲佳如銀水四兩半添以丁香油料六滴至十二滴爲足用所結之銀極薄一平方尺重十二釐至十八釐其理因易散油化分其銀養而不放氣質惟所放之淡養與淡輕養化合故不發氣而結成極勻但此尚未多用因難得銀面各處清明而無花點又因銀色略黑所以鏡亦黑此黑色即因銀之色然有人云其故因銀面回光太準而其光直回若擺錫玻璃其質略成顆粒形而回光從各顆粒面散布而來

以上爲杜氏初規之法現在用淡輕養一分銀養淡養二分水三分醋三分相和而濾之再用葡萄糖在淡醋消化

者四分之一又法將中立性之銀養液養六百釐在水一千二百釐消化此爲原銀水另添三種質如後其一蒸水二十五分二淡輕養三炭養十分重率〇九八〇之淡輕水十分將此合料七十五釐添入原銀水其二將重率〇九八〇之淡輕水三十釐添入原銀水內其三重率〇八五〇之醃二千八百釐添入原銀水內各料相和而待其澄清或滲出清水或濾之再將此銀水十五分添以桂皮油之酒一分此桂皮油酒之製法用重率〇八五之醃一分桂皮油一分相和待數小時而濾之臨傾於玻璃片時每七十八分添以丁香油之酒一分此製法將重率〇八五之醃三分丁香油一分相和玻璃面搗極淨即傾銀水在上而加熱一百度歷二三小時不改此熱即傾去其水亦可再用將玻璃面所結之銀洗之乾之再加漆一層另有數種別質亦能令銀結成如小糖與薩里西尼與阿拉巴樹膠與糖酸與阿勒弟海特與松香油等質

化學家發拉待考究此事著有論說當時預備大玻璃片二塊立置於架上相距一寸將此架安在堂之中間聚觀者坐在左右二邊其二玻璃片之邊用玻璃條鑲密不漏成最薄之箱滿盛銀水則左右之人彼此能相窺講至添入丁香油酒之理即在玻璃片之中添入若干再講不久

左右之人彼此不見而但見己身在所成之鏡內玻璃等空心器俱可得銀皮一層此將棉花藥在鉀養經養水內加熱消化添以銀養液養水數滴又添淡輕養俟其結成之銀養全消化爲度將此料添入磁等器內用隔水加熱待若干時則其料變爲黑棕色而發滋銀即全在玻璃面結成回光極亮又法將錫鉛等分在鐵杓內鎔和添以打碎之鈹一分掉和待其稍冷再加乾汞一分常搖之而去淨面上之滓將玻璃等令其內面極淨而乾加小熱而傾入前料少許即遇熱而其膏變稀轉動其器令汞膏與全面相切此料雖不及擺錫之堅牢然爲圓形之體亦不妨設有小病對面能掩飾之

極薄之玻璃片擺錫不宜用前法因其面不平而在平石面壓之必碎故必用木板或平底之箱將錫箔裁成相配之尺寸鋪在板面傾汞如前法再將淨紙一張鋪在汞面而薄片安在紙上以一手按住玻璃面一手速抽去其紙所有氣泡等隨紙而出錫即緊貼於玻璃面而光亮平常之薄玻璃其面稍彎揀得一箱而其彎略同者在其凹面擺錫層層疊起因每片之凹相等易壓出其汞但薄片擺錫總不及厚片之勻

玻璃片之錫有脫落之處則搽淨其脫處而以密蠟圍成

圖將前方之銀養淡養水傾在圖中而依法加以丁香油則結成之銀能補其空交界處亦無痕迹

五 火石玻璃

比種玻璃所用之爐大半爲圓形內容八罐至十二罐平常之爐容十罐每罐之徑三十六寸恰能省燒料爐若過大則其爐內之空處過多爐若過小則罐之後面伸出火內而其罐體或燒去又爐體或燒去爐柵所進之冷空氣遇罐底或後面而令罐破裂如爐內容十二罐者其空氣此容十罐之空處更多燒料略多一倍而其十二罐所鎔之玻璃料不過多五分之一英國有廠名福根用爐二座共入一個烟通與火路一爐修理可用第二爐或買客少卽專用一座多則二座並用

鎔火石玻璃與別種玻璃之大別因其罐之上面不空敞而在旁作口正對爐之工孔罐內之鎔料不遇火焰法國之爐燒木料火焰雖遇玻璃面而不壞其色英國用生煤或枯煤火焰必收鉛養之養氣而令鉛分出沈於罐底其煙結成之臭能令玻璃變黑色

造火石玻璃之料照前說預備研細篩和用小車運至爐之工孔用鐵盤送入罐內其料之色爲淡紅此紅色係鉛養所成英國所用之罐大於法國每罐能容料十八擔每

一次略裝四擔待其鎔透而添一次十二小時至十五小時各罐添滿鎔化之後再待三十小時至四十小時則其氣質與氣泡散盡而其質停勻此鎔化提淨之時將各孔封密而爐內之火增其力愈大其熱時愈少愈佳故熱度愈大愈佳爐雖合式而料雖全淨若火力不大或不勻亦不能成好玻璃因熱不足卽不能驅出其氣泡又不能令其鎔質之色退盡或用大熱而歷時過久則壞其鎔質而令玻璃料蝕壞其罐體玻璃變爲層紋與膠形並綠色故玻璃在變化之限內而反成稠質如膠形無法能提淨之雖加大熱亦無用祇可淬入水內而再加以新料鎔之罐內之料已鎔透而提淨則爐內須減熱令料合於粘取造器之熱度如已提淨而不減熱則其玻璃與罐體內之鐵漸化合而成綠色又與罐體內之鉛養化合而變爲輕質浮至罐面間有帶得罐體內皮之質同浮而成層紋既有此病卽不合於平常之用而斷不能作光學之器從前配料之法不甚佳故開罐而未取料之時必刮去浮滓現在則配料合法故不必刮浮滓

火石玻璃器之手工○前論各種玻璃所成之器如酒瓶或圖片或圓桶成片或厚板俱係專造一種器物所以一說而全包在內至於火石玻璃與水晶玻璃所成之物幾

無窮而各物有各種造法所以不能有公說而祇可擇數件為式樣從此推廣其餘各法

火石玻璃造器約用三法其一用管吹泡而以手工成形式其二用管吹泡而入模內成形式其三將料作塊入模

內壓成形式三法之外另有磨平發光雕刻等工

造平常水杯之法係手工造器之最便

者工人將鐵管入罐內取料足成一杯

之用如第八十四圖在鐵板面轉之吹

之加灑令長則變成之形如第八十五

圖即將鐵管提直令玻璃因其本重而落至鐵板面則其

下端成平底再稍吹之而成形如第八十六圖將冷鉗如

第八十七圖之乙夾在甲處則其玻璃在此處稍裂將鉗

輕擊即能分開遂以鐵桿取得玻璃料少許粘在其平底

以便轉再用鉗令其口張開另用剪刀剪平其

口如八十七圖之丙入爐速轉令張開如第八

十八圖之丁遂擊脫其鐵桿而送至退火爐

體輕而價廉之杯惟在爐口轉之令口張開而不用剪平

其口之工亦不用車磨之工

有足之杯常用三塊成之起手之工與前無足者同如八

十六圖之式再取料作實心之毬連於其底如第八十九


圖九十八第



圖十九第



圖一十九第



圖二十九第



圖三十九第



圖工人坐在靠手之椅如第九十圖令其速轉隨用鉗夾

成其式如第九十一圖再取料成空心毬而用鉗張開之

如第九十二圖速轉令平得足座即照前法取下其鐵管

並相粘之玻璃料而連於桿上即將其口張之剪之在爐

內速轉令放開工畢而成形如第九十三圖

水瓶照前法造成初形如第九十四圖將桿連於其底而

加熱其口用鉗配準其形如

第九十五圖另有工人用桿

取料少許落於瓶頸上第二

人轉動其料自成圈而粘在

瓶頸再以鉗作尖而忽然牽

斷再加熱即能加第二第三或第四各圈如第九十六圖

尋常綠色瓶之吹法與用模法前已詳之此火石玻璃瓶

圖四十九第



圖五十九第



圖六十九第



亦可以同法爲之惟上等者須加工磨光或車花樣凡模內所成之器光色總不佳稜角與平面總不顯明因其料爲稠質不能漲滿各角之內又不能與模之平面全相切故其角常鈍而其面有浪紋不能與車磨之器相比近有人用模成火石玻璃器配料格外加精而模亦極準所以

圖七十九第



先用模造成各器後來磨工可減少
造火石玻璃器之模以黃銅或鐵爲之簡便
看上端比下端稍大以便取出但其形有凸
處則其模必爲數塊湊合如第九十七圖係
有鉸鏈之模便於造藥料之瓶或平常之酒

圖八十九第



圖九十九第



則其合縫在角處而不妨用此種模之法置於地上如第

瓶其模作兩半下有鉸鏈玻璃
料先用管粘取而在鐵板面軋
成管形再用鉗夾成頸形將其
瓶置於模內此模置地上而將
鐵管吹之料即能順模形開其
模而取出已成之瓶又如第九
十八圖爲同類之模惟其瓶頸
以手工配成此種模所成之瓶
在模之合處有凸紋若爲方瓶

九十九圖將吹成之瓶置於模內而拉其模之繩令模二
半相合即用大力吹之遂放鬆其繩因有簧而二半自張
開即取出其瓶以加冷水之法從鐵管分開將桿連在其
底而將口入爐令軟以鉗夾成其口速移至退火爐其模

圖一百一第



不可冷所以每一模用二匠一人取料
而在鐵板軋轉一人入模吹之近有英
人名比辣德作一機能免合縫之凸紋
其形如第一百圖丙爲其模體係一塊
料所成而其頸卯卯爲二半合成瓶體
雖無縫而其頸仍不免有紋二條其二

半有簧申令其張開玻璃泡入模之時工人壓住西踏板
則庚響鐵條令其頸模之二半相合遂用大力吹之即放
其足因有重錘模能自張其餘各工照前爲之

近時英國比辣德所造之瓶外面有凸花瓣形或瓜瓢形

圖一百一第



圖一百一第



而內面仍平滿其模之高爲
瓶體之高三分之一粘取其
料如常法惟先取若干待其
略冷再在其外粘取一層乘

極熱時而入模如第一百〇一圖甲所以外面成凹凸而
內面仍平略成一半則其凸處乙如第一百〇二圖必令

其張開此將相粘之桿速轉而藉離心力張開或先吹之或後吹之俱可此後第二次加熱之時必在兩處線處分斷又粘一足而再加熱即成形如第一○三圖下用剪剪平如第一○四圖皮再入爐速轉令其張開又以桿張開其口即得形如第一○五圖後在數處磨平亦可為美觀之器

第一圖三



第一圖四



第一圖五



前言之模必近乎紅熱或用小爐加熱或取紅熱之料置於模內令其受熱若用冷模則其器面不能發亮然模過熱玻璃料必粘在模內各種器造成之後速送進烘爐而安在鐵盤上此盤甚長有四小輪便於推進在加熱之端進一車則後端必有一車推出略二十小時而行過其爐近有人造火石玻璃器內層無色而外層之凸花紋有色此將管先入無色料內取出若干而吹成泡待稍冷而插入有色之料內如前各法加工則所成之器內無色而外有色再碾成凹紋而去盡有色之空地此所謂套玻璃又法用各色料在模中成各種式如招牌等花形之片置於

模內在應相粘之處將玻璃泡乘最熱時入模吹之又法在其體之中間做白色之料其光色如銀其形如霜此用瓷泥極細之粉加以石膏少許配成花樣待乾而置於紅熱之玻璃器面外面加以最稀之料少許散在其體面而連牢於器面則所成之形最美觀另有同類之法甚多無庸贅言

壓成之法即全用模○此法為美國所擬將熱玻璃料置於下模而用上模壓之此用桿或螺絲架等模內所加之料正足成一器之用又其模之熱度必略少於紅熱方能得光亮之面如所取之料過多則模難密合而易壞所成之形不準料若不足則器形不全模之熱度太大料必與模相粘熱度太小器面不亮此法現在極盛行所成之器與磨光者大同小異而費用最小英國多造此器出售於各國但火石玻璃之外不能用別種料因須在不甚大之熱能鎔又不可速變稠質其料不但能漲滿模之花紋尚必能重加熱而令外面一薄層再鎔其模用鐵或銅為之模之熱度合宜而重加熱合法則其細花紋或平面與稜角俱能與磨者相比但此有一難處因其料必用鉀養與鉛養此二質之價甚貴近來歐洲各國用鈣養與鎂養其法漸漸傳想後日必能與

鉀養並鉛養所造者相比

挂燈臺燈上之二角條或小方或斜方等件俱用鉗模如


圖六百一第



第一百〇六圖將料割成條或塊所成之物形體略同置於模內一夾即成所有之小孔模中有釘成之各事合法磨工可甚省一千八百五十一年英國博物館曾用紅綠等色之料作臺燈與挂燈各器不甚雅觀因透明

火石玻璃所發之光色為最佳若其質內有色大減明澈幸日間尚可悅目然既為燈其用原在乎夜而不在乎日磨光火石玻璃器〇火石玻璃磨光之工西名割工因車磨器邊有似刀割之形此種玻璃較軟故易磨成各形其工用鐵輪或砂石輪或銅輪等在車床上速轉平常用汽

圖七百一第



機動之如第一百〇七圖甲為滑輪與皮帶乙為磨輪丙為漏斗丁為輪之水槽可受落下之質將玻璃器切於輪邊速轉磨之即換石輪與水磨去砂之粗毛遂用

柳木輪磨之其輪面敷以浮石粉與爛石粉後用柳木輪

與鐵養發光近來用一種料係錫與鉛所成此料之製法將錫在倒焰爐內鎔化掠去面上之浮滓而煅之即成白色之料研作細粉又法將錫一分和以鉛一分速加以熱至紅則其錫自能噴出而與鉛相離此二種不但能磨光玻璃與漆又可和入玻璃料內成乳白色如圓燈罩等器亦用砂磨成內外毛面外面易磨內面難磨法將球形等置於大桶而內外俱加以砂令其速轉則不久而二面俱毛平常火石玻璃如欲鑽之或割之可加以松香油常濕用平常之鑽或錐或車刀則其鋼器之口久不鈍而速成功瓶口與塞欲磨準用鐵器在車床為之先用砂與水後用寶砂與水其鐵器之大小與所欲磨之處同式故磨成之後內外恰合

火石玻璃器外面車成起毛花紋可用小銅輪徑四分之三至一寸用細寶砂和以油依其原樣將器移動即成如欲磨光則用鉛輪與極細之寶砂花紋欲極細必用極細之輪或用銅作筆形之器其端或作尖形或作半輪用寶砂與水擦之若為粗紋可用石輪或鐵輪磨成粗毛之面再用木輪磨出其毛面之光紋近日又有噴砂之法用象皮等質遮護光地以大力噴砂即成毛花紋

從前在玻璃面成各種花紋無論火石料或別種料俱可

法將玻璃洗淨而稍加熱用蠟與松香油相和而敷在其上此方用油一分蠟四分待冷而略不透光倘能映出底下之花樣即用刀在玻璃面描劃成紋而薰以輕弗氣此將鉛盆盛鈣弗礦粉與濃硫強水掉和而微加熱將玻璃覆於盆面待數分時而發輕弗霧不久即成花紋加熱鎔去油蠟用軟麻布揩淨如將玻璃浸入鈣弗和淡硫強水之內則消去更速惟其花樣欲成深淺各紋而其形欲準須用熟胡麻油或哥巴辣漆加以極細之炭再加松香油少許此料逐層敷上每層極薄須待乾而再上一層以至不甚透光而止安在桌面成四十五度角房內之光必在桌下透上即用刀或針刻通其漆料則極細之花紋俱能清楚各事預備之後必試應遇輕弗水之歷時此將同質玻璃一小片以同漆料敷之分爲五六處遞加其層數每處作記號用毛筆蘸輕弗水在其各記號之處濕之玻璃每一處沾水之後待一分時而再做第二處即以多水洗之用刀與松香油刮去其漆料即第一處有六分時第二處有五分時其餘類推視每處蝕進之深淺即知其花紋之深淺應遇輕弗水若干時


貝特福特設法在玻璃面成花紋將鉛養五分配料一分和勻此配料用礪砂鎔成玻璃形者十七分鉛養十三分

相和鎔化其鉛養爲藍色之料故畫在玻璃面上界限分明如其玻璃有色者則用鉛養醋酸代鉛養亦易見其白色畫成之後將玻璃烘乾待冷而浸入淡硝強水內看其花紋之處被硝強水所沁入即移置於水內而其料從其面上消去如玻璃面或盆面欲鍍金可用金綠水添以鐵養硫養令其金結成此金每十二分加以鈹養一分再加礪砂與膠少許成漿用毛筆畫在玻璃面將器入燒殼加熱取出之時其金尙爲暗色用瑪瑙研之即亮再用醋或鉛養炭養擦之

輕弗氣蝕玻璃之法用之已久但不甚佳如寒暑表上之度數或量杯等器作記號尙爲合式又有法在玻璃面消去玻璃成陰紋以爲印板之用尙未得法

光學玻璃

前言光學器須將二種玻璃相合一爲轉成玻璃即驗底于者一爲火石玻璃即鉛底于者備料與厥房前已詳述



茲故但言其器具與手工此種玻璃所用之罐與爐有數種常用者如第一百〇八圖爐內只容一罐將料漸漸添進每次添少許不必待前次鎔盡而再添

一罐之料略歷八小時至十小時而添畢遂進風而加以大熱令全鎔化即用火泥管甲乙先加熱至紅其重率小於玻璃故能浮在料內又有鐵桿如戊己其端加熱至紅而通入管內此鐵桿可任意移動以便掉攪其料各處停勻所有氣泡亦因此散出此掉工連作多次即取出此掉器而待冷八日罐既冷透取出打碎將其玻璃大塊數處磨成光面試驗之將其大塊打碎揀出無病者而在燒殼內加熱至軟用鉗輾成球形置於模內壓之成鏡形在退火爐內漸冷其二種料俱以此法為之將二種料各作一鏡依法磨之將其合鏡看物能無色但此所謂無色乃在鏡之中心而其邊尚有微色

光學器之大難處必得停勻之質故造玻璃家已設數法令其停勻一用大盤取料而在盤內待冷二從罐內傾入模內待冷三在罐中待冷而打碎或鑄成平片此第三法亦難得其質停勻因火石玻璃之料輕重不同常自分而成層如能設法令其不依輕重而分層方為佳品


罐內之料不勻之大關係因其爐不合法罐底之受熱比上端更小曾有人試過鑄玻璃片之罐其罐口之熱度等於回知胡特大熱度表一百三十度而罐底不過一百十度即依法倫海表差二千六百十度故鎔化時料之重質

沈下而不能上升

前理既明可知欲免此病必用掉法或令罐底之熱加大並用法令其速冷罐體愈深玻璃之分層愈易故罐體以寬而淺者為佳

如用掉法則鐵桿必壞其色銅桿必鎔化鐵桿外包鉚為佳惟價甚貴不如用火泥管或瓷管浮在料內用鐵桿通入其內掉攪俟其料稍變為稠質而止待冷而取出其罐至爐外

有法令罐底受熱大於罐口所用之爐如第一百〇九圖此爐為圓形其徑足容其罐而火能循罐邊上升罐內容



料三四攪呼為罐靠於甲乙弓形座此弓形以火磚為之中心有孔能讓火焰靠罐之邊而上升此弓

形之下相離一尺半至二尺有爐櫺丙丁又吃兩為二個工孔即添料與看料者此二孔用火磚作蓋而以火泥封密爐之背面對火門處有一門以便進出罐之用以磚與火泥砌密已為灰臙此爐可開大小以料理其進風將罐先加熱而添以提淨之木灰鹼一分淨白之砂二分待全鎔化再加餘砂與鉛養此二質必散在其料之面則其料漸漸沈下而能放出空氣上升待其質全鎔即增其熱度

至甚大令其質常能泛動而停勻即取其料試吹成小瓶
遂去其火而開其二工孔又開火膛與灰墻各門連進冷
氣令其質速冷而結始得停勻初進冷氣之時可用火泥
管或瓷桿掉之待冷而用椎打之自能碎成蚌殼形之圓
塊即打其邊而置於瓷鍋或瓦鍋內入爐加熱令軟俟其
自成鍋底之形必慎安此鍋之燒殼務必甚勻否則鍋內
易成亂形之紋最合式之爐彷彿烘饅頭之爐加熱至暗
紅即滅其火乘熱時將盛料之鍋速安進即變軟而自平
下待冷透而取出即退火之意以備光學各鏡之用近來
英國造成極大之遠鏡徑三十餘寸絕無色暈等病英國
現在所造之光學玻璃分爲六等茲將各等之重率並光
色分原鏡內三個輕氣線之折光數並鈉線之折光數列
表

重率	丙輕氣線 折光數	丁輕氣線 折光數	己輕氣線 折光數	庚鈉線 折光數
鉀玻璃	一四八五	一五二四六	一五二七二	一五三三二
鈉玻璃	一五二五	一五二一九	一五二四六	一五二一〇
鉛玻璃	一五三二	一五七〇〇	一五七四〇	一五八三九
玻璃	一五六六	一六二七五	一六三三四	一六三四八
火石	一六八五	一六四五〇	一六五〇四	一六六三四
火石	一七〇五	一七〇三六	一七二〇三	一七二七三
密玻璃				〇〇〇〇〇

近來英人那比爾設新法能在火石玻璃面上成花紋即
將平常之墨所印之圖即書中之圖用漿粘在玻璃面而
待其乾透即將玻璃沾以淡輕沸水則其輕沸水只能蝕
通白紙而有油墨之處不能到速即取出而洗淨否則輕
沸水不但直蝕而兼橫蝕花紋即混

磨準鏡面〇凡二個硬體彼此相磨則依天然之性而一
個變凸一個變凹磨玻璃成鏡俱藉此性合法所成之鏡
能驗知其面與正柱面之差不到十萬分釐之一然在磨
成平面雖極慎而其面總不及磨凸面之準

磨鏡須用金類之器其形與鏡之凹凸面相配將寶砂與
水挨次敷在器面磨之每器一副凹凸相配此二器彼此
先自磨準所有不合之處彼此相消造此器之法先造一
凹一凸之比表其弧線必配其凹凸之半徑如其半徑大
者可用轉成玻璃片爲之此將玻璃片用膏粘於桌面在
木條之端鑲以金剛石又在桌面以鑽作孔而立在上則
此鑽桿當爲圓心此心與金剛石之相距即弧之半徑遂
以金剛石劃其玻璃而分開之即將凹凸二弧線用寶砂
與水磨光每若干時彼此調轉相比令其得準現在常用
黃銅皮爲之

造凸鏡之器以生鐵爲凹形之殼其剖面形如第一百十



圖鑄此之木模即藉比表較準又有等式之設其半徑長於比表八分三厘係磨光凸面之根基又有生鐵器如第一百十一圖其徑小於比表半寸可托住平常之鏡片同時能磨數片又有黃銅之器如第一百十二圖其凹凸與比表正相配而彼此相合極準其器之凹板能改準鏡之弧線在一百十圖之凹形殼內配成其粗樣之後則用此器其凸板之用處乃配準其磨平磨光之二器此黃銅器之背上所有螺絲之用處可連於車床之軸端依比表而車準又有用處可連在立柱之頂上此柱高略三尺下端連牢於地板頂上有鐵塊與立置之螺絲又有木柄以螺絲連於凹器之背如圖式此凸器上加以乾寶砂或用水以手執木柄轉搖之每搖數次工人依其方位轉過數寸漸漸圓其立柱一周即能得正球形之弧線

作鏡之玻璃片用鐵鉗夾成圓形此鏡料須大於磨成後之式遂在每塊玻璃之上加灰膏少許待其結硬而再加少許至其灰膏成半球形足爲手能攪住製灰膏之法用相油十四分篩過之木灰四分相和木灰之用欲減小其

相油之粘力如其灰膏太硬太脆可添以牛羊油令軟將其玻璃置於殼內如一百十圖用河砂與水或寶砂與水磨之俟其面幾與殼內之弧線相合其殼安在盆上可受流出之砂此玻璃磨平之法作大圓搖法凡粗磨工畢將玻璃稍加熱取下而再粘上以磨其對面驗其邊各處厚薄相等即知其二面得平行之半徑

凡鏡無論其質之優劣粗工俱照前爲之如上等者在黃銅器內逐片發光若平常者數個同時發光間有平常之眼鏡一次發光數十個惟其位置必齊整如一個爲心可列七個或十三個或二十一個若以四個爲心則列十四個或三十個間有中等鏡片同時磨平發光七個茲將七個之法詳之其餘可以類推鏡上之灰膏用熱烙鐵熨平隨將七鏡置於黃銅凹器內而以有膏之面向上一個鏡在中心六個在周圍等相距將生鐵凸器加熱而置於凹器內遇鏡有膏之面即變軟而粘在鐵而上將濕海絨指之緩冷鏡片中間之空處亦補滿以灰膏與鏡等高其形如一百十一圖用螺絲旋牢於柱上以黃銅之凹器磨之如一百十二圖所用之寶砂有粗細六號逐號遞細末號者係水內停一二時所沉下之質磨成之後幾似發光之面每換寶砂一號必洗淨前號之質磨準之後再須發光

將凹鐵器內鋪勻鎔化之灰膏厚四分之二用黃銅凸器壓入厚呢一層此呢而之絨必先刮去或燙去將錫粉篩在呢面此呢先以水濕之再用黃銅凸器壓進錫粉至呢內屢次添粉而屢壓之俟其面平滑而止小鏡則用鬆呢此比細呢易收錫粉錫粉之方乃光學家陸斯所設將錫在合強水內消化濾取其水沖淡而添以淡輕養甚淡之水即結成錫養用多水洗淨而濾之以新麻布包之以壓器壓至極乾而在空氣內燥之用刀刮成細粉置於鍋內加熱至幾白未加熱時其粉之微粒幾無鋒利加熱而放出其水則其微粒有多層疊成之形其發光之性比別種粉更佳又可用漂法分出其粗粒再加以鐵養少許令有色則其磨器面所存之粉易見將此凹器套在立柱上所配之鏡片依或寬或窄之橢圓線而轉磨工人常依方而爲鏡邊推去所添之水必令錫粉之而稍有發光之形如全磨光必灑水少許工人之用力不可過大鏡已發光再磨其邊必令其鏡之光心在體之正中此將其鏡粘在車床之連體輪而緩轉灰膏未冷結時在鏡面看燭火或不動之體之形如其影稍有移動須移其鏡至毫不動則鏡之軸與車床之軸兩心相合待其灰膏冷定

用黃銅條與寶砂與水磨其邊成圓形以上爲凸鏡之法凹鏡之磨平發光並同惟反用其凹凸之鐵器與銅器另有法不用立柱而用轉動之軸能比前法更快但其鏡不及前法之準多造眼鏡則用汽機轉磨亦以前法粘於凹或凸之器上有軸令其漸漸轉動其上器有小曲拐令其有二心之動又有法令其成小圓圈之路故其磨器在鏡面成擺線之路即與手工者大同小異其曲拐能放長收短令上器之二心動常改變其心其壓力或用簧或在上器加重錘遠鏡之像鏡最佳者用手工擦光須逐一爲之擦光之料用錫粉敷在厚絨上此絨剪成條其闊略爲鏡徑八分之七順其絨之絲紋而粘在黃銅器之中徑手執此器而在鏡進退其鏡亦常旋轉遠鏡內無色之目鏡最要在量其弧面之半徑即聚光點將鏡先試準而後依推算之半徑數配於筒中則能改其色差與凸差陸斯另造一器能量各磨器光點之角度顯微鏡之小片徑四分之二至二十分之二者亦必逐一磨平擦光因其體極小不能數個同磨所用之比表以綱爲之作極小之圓板又有細桿在車床上車準如其鏡

徑爲百分寸之五或十或二十其圓板比表之徑爲百分
之十或二十或四十其邊作方形煇水之後依其徑之方
向而用以車準或凹或凸之小磨器此爲光工末套之用
量準圓板之徑或用分圓形之比器或用量金類絲之佛
逆比尺此尺能辨千分寸之一小凹形器車準之後即用
實砂而在車床上轉動極速如爲極小之鏡則用極小之
車床用弓牽轉小鏡用舍來克粘於小木條之端以手推
向磨器而常改其角度木條之端常行平圓圈而木條亦
常自轉磨平所用之實砂亦分爲六號發光之法用密蠟
和以極細之鐵養令其質硬以稍壓之而能得鏡之形磨
時不改形爲度發光所用黃銅凹器須車至準其半徑比
磨器稍大而其面作毛能收住其蠟而不動將黃銅凹器
加熱而以蠟料敷其內待冷而用凸器配其樣或在車床
上用極細之刀刮之後用圓板車之如作磨器之法其發
光鏡之時用極細之鐵養以鋼令其常濕已磨成後即加
小熱而從木條取下又用醇消去舍來克等料

第一百三十三圖
巴西等國所產之水晶作眼鏡等用先解成片
而鉗作圓形其餘各工盡與前同
凡鏡片作遠鏡等光學器則其銅管之邊作凸
邊如第一百十三圖甲鏡片已安好即用研器

在車床上研平其凸邊如乙

燈塔之鏡原用大凸鏡而藉大火放光至遠處數年前作
此種鏡往往遇大難處因其玻璃料所收之光甚多又難
得停勻之大料且其料常有線形浪形滴形等病雖能鑄
成無病大片亦難磨準或其料不厚亦不能散其光厚則
又阻其光所以白分辦法作大鏡而割去其無用之玻璃


第一百十四圖



料如第一百十四圖甲寅已乙戊丁甲
爲大鏡之形割去其白處以此作鏡則

所得之面如甲寅與乙已與丙卯與已辰並丁戊左邊之
面最難磨光而玻璃之病難得割去者多餘留者少所以

第一百十五圖




設法用圓形塊湊成全鏡如第一百十
五圖其圖可分數段爲之如中鏡甲乙
丙丁配前圖之丁戊又有中圖庚戌丑
申配前圖之丙丁戊已此圖分作四段

其外圈卯已寅酉配前圖之甲丙已乙爲八段合成此種
鏡能作極大令每圈之光距相合則能幾乎全改正其凸
差

後有法國人造鏡其圈之鑲處爲多邊形因平面相連比
圓面相連甚省工又試驗二面俱凸之鏡不及一面凸之
鏡因亦省工又火石玻璃多層紋故改用鈣養玻璃雖其

色綠尚是小病此種鏡與名圖形鏡初造之大鏡其光距
為三十六寸三二中心之鏡徑十一寸用多圈鑲合每圈
寬二寸又四分之三至一寸又四分之一近心者闊近邊
者狹但無論何圖之闊狹不甚關要惟以厚數為要因如

圖六十百一第




有一圈忽加厚則其伸出之邊收多
光初造此種時用銅條作橫準連之
後有法國工人不必用相連之法只
用金類匡在外收束之如第一百十
六圖此鏡重一百餘磅其各節之共
面積一千三百平方寸雖各圈相切

之面不過寬四分寸之一亦能連牢此鏡中心之火等於
平常空心燈十六盞然在頗遠處看之能抵空心燈三千
盞即用此鏡能增光力一百八十倍近日更能講究故增
光力更大一座燈塔須備大鏡八具始能周圍照見間有
用轉動之法又在燈塔試回光鏡與直光鏡而知回光者
大不及直光其理詳別書

甫氏另設法用平面鏡在燈之上收其光而回照令其光
照在塔邊周圍之水面又用別法收其餘光
照像所用之鏡數年內光學家考至極詳細從前所用之
鏡祇能在其心之相近處得真形離心愈遠其形不真又

因其光變化之心與透光之心不合所以照像之料之變
色各處不勻故擬新法以免各病即令所照之像各處比
例合法而光變化藥料之力停勻

圖七十百一第 圖八十百一第



凡照像之鏡必須無色無暈即令光之各色停勻而折令
其黃色之心與茄花色之心相合因所能見之形俱為黃
色之光所成而其變化藥料之光係綠色
與茄花色中間各色之光如平常之鏡減
光色有二法其一用鉛玻璃作雙凸鏡為
前半用鉀養玻璃之雙凹者為後半如第
一百十七圖其二用鉀養玻璃之一凹一

凸者為前半用鉛玻璃之一凹一凸者為後半如第一百
十八圖則其三種玻璃彼此相減其色暈此二鏡之弧線
半徑與光距與視差俱相等但此尚有形像不真之病所
以另設法免之


圖九十百一第



第一百十九圖為兩層合鏡一平一凸而
兩層以平面對二鏡之中間有隔片而
片之中心有小孔如有光線已午行入此
鏡而過隔片之孔則其出鏡之線辰未必
與已午平行所以過此鏡之光線亦必平
行而其形不改但此鏡專為照山水所用

倘不及以後照人像之鏡又有一法能免各病之大半如


第一百一十二圖



第一百二十圖前合鏡爲一凸一凹相合後合鏡祇在其邊相合而其內爲不等之雙凹向外者作深凹其前合鏡爲凸面令光線相聚後鏡爲凹面令光線散開後鏡之後有隔簾前後二鏡之相距略等於前鏡徑之半後鏡之徑略爲前鏡徑三分之二此鏡亦有病因直線不過鏡心者則其外端必彎而像之近邊大於中心

照山水常用前三圖之鏡而各鏡俱有利弊一百十九圖者在隔片能用小孔得清楚最爲合式若不能用小孔則一百二十圖者較好一百十七圖一百十八圖者較劣以上之山水鏡有三十度至四十五度之角但照人像之鏡


第一百一十一圖



常不外二十度之角而必速照山水鏡則慢照無妨如第一百二十一圖爲配司定勒照像之鏡其前合鏡一凹一凸而二鏡相切後合鏡內有空處向內者爲鉛玻璃一凹一凸向外者爲錫蓋玻璃之不等雙凸其平面向外二合鏡之光距略相等而前者之光距稍長二合鏡俱爲凸鏡而合光距從背鏡爲準係前鏡徑之三倍至四倍如進光遠大則二鏡之中間可用隔簾


安隔簾之處須試而得之如與前鏡太近則影邊上之直線向內彎如與後鏡太近則影邊上之直線向外彎正在應當之處即不變

第一百二十二圖




近來設法用三個合鏡即在照人像鏡之中間加一小凹鏡如第一百二十二圖即此類之鏡之一種係陸司所製甲丙爲內外二鏡一平一凸平面在內相對乙爲中間小鏡因小而可當隔簾之用此小鏡能改正其內外之光線而不多改中心之光線故令所照之像略平勻再加隔簾丁令其像更平勻如第一百二十三圖爲二個半空毬甲乙合成用黃銅圈相連中間加以水如丙

第一百二十三圖



第一百二十四圖



丙又有隔簾丙戊其孔作橢圓能照一百度角之像但其像不平勻又如第一百二十四圖爲毬形鏡其二合鏡之位置令其外面爲大半合圓形中間有隔簾丙丁中有小孔戊惟此小孔須甚小否則難免毬形差所照之像準而平勻所照之角度能甚大此外另有多鏡俱有利弊茲不論

寒暑表

寒暑表爲格致家常用之器雖常謹慎未免損壞故須自

能修理或自能製造爲佳其工分爲七級如後

一選管○所用之管係玻璃廠內所造者常照造細管之法拉長十五尺至二十尺擇用其中間五六尺而餘者不用所以好者價貴再截作一尺半至二尺長而速即封密其二端此事若遲難免其內有空氣各變化之病如管內爲橢圓孔或扁孔則有數種益處然作最準之表以圓孔爲佳因易較準其試驗之法將管之一端沒入水銀吸進水銀略長一寸而細量之隨令行過管內每行少許又細量之如常不變其度即是孔徑相等若忽長忽短者則記此處而截去之但存其無病之處如長不過三寸亦可作短表作記之法用上蠟之線繫於上截斷之時須存其不準之處若干爲吹泡之用以此法試各管始知準者甚少惟平常之表雖稍不準亦不妨即如法命表一百度爲限者則可用準表定其各分度又格致家常用之表以準表定其分度而記其在何界限內爲準則亦可用吸水銀之時難免管內竄進濕氣幾乎無法去之只可將管加熱而泡不加熱後將泡加熱則泡內之氣漲而管內之氣驅出但此亦不能盡淨如有別種質入管祇可棄而不用如欲免管內吸水銀時之口氣可用厚象皮毯其口徑小於管而套在管端捏之放鬆其泡水銀自上

二吹泡○將管封密其一端再加熱令其料變厚照前法

吹泡管內必須毫無漏氣竄進然用口吹雖爲極慎往往誤事宜用象皮泡連於其端而捏之始爲穩當又有妙法可封密其二端而將全管加熱又將一端入火則管內之空氣漲大再開通其上端待冷而封密之以同法加熱則其泡更大如此數次能得泡徑略二分爲度再吹火在其泡而令破裂用鐵桿張開其口隨鎔齊其邊又將薄管徑一分至一分半者鎔連之而其接處吹令腫大則在彼端

第一百二十五圖

能吹成泡不致有水氣進內其管之合形如第一百

二十五圖即最便於裝水銀泡之大小可比較別表之式而定之如其泡應大至四五分者須照前法鎔連四五寸長之管而其接處可稍吹之再將餘玻璃鎔去如其表爲最厚之管則其水銀泡之外徑與管體同以便插入軟木塞而不洩氣

三水銀加熱○此熱至沸以散出其空氣再用淡硝強水

洗之淨水洗之以生紙收乾之如未照前法鎔連接管則


第一百二十六圖

用小漏斗或引長之管如第一百二十六圖將上端以紙包之而連於漏斗將其管與泡

用酒燈加熱則其內空氣漲大而放出若干待冷之時水


銀吸入管內再加熱其泡俟水銀至沸度則空氣幾能放盡其泡不可離火太速恐水銀忽然軟進而撞破泡體又在泡與管之交界處常有小氣點待冷之後水銀吸滿即將表直立而泡外加熱水銀又漲而小氣點在管內上升俟小氣點下之水銀到管口即去其燈而察其小氣點回入管內否如回入者則加更大之熱而在管口用長鐵針掉之如用一百二十五圖之法則可沸其水銀而氣點易見乃為最佳如尚有微點而小至不能見亦屬無妨若大至能見則封密後必更漲大而為大病全表待冷之時將漏斗內之水銀傾出又從管內傾出一二滴便於試驗十度之熱所需之長從此可定管上刻分度之法平常之寒暑表應到零下二十度至四十度如欲作水沸度或更多則難得零度以下多於十度所能得最大之熱度略為六百四十八度以上各事已定則在管上作識指出當時之空氣熱度而或添水銀或減水銀至水銀正到識處而止測驗大冷之表不用水銀而用醋管徑為半枚釐醋內須加虫紅料製此紅料將虫研成細粉添醋研成膏再添醋與硫強水少許掉和待其定質沈下即濾之而以醋淋之去其所雜之鉛粉因百分內常存二十五分如此數次至所洗得者色甚淡而止每虫一錢足成紅酒一磅如作紅

圖七十二百一第



水亦可同法為之惟虫紅酒常有紅料結成之病不如蘇木之佳管內裝酒與裝水銀同法或引長其管成小頸而置於六十分至七十分之醋內如第一百二十七圖

圖八十二百一第



管將管端引長成細尖再加熱至其微孔恰滿水銀去其火而速鎔封水銀漸縮而上端真空又將管端加熱鎔至停勻如鑲在平面分度尺上則彎其端如第一百二十八圖封後而水銀內有氣點可將表

以三尺長之繩繫之而揮灑管若不過小則因水銀吸力而相連上端有氣少許亦屬無妨

表內若存空氣則無論其在上端能漲與否俱為大病表內為真空能令其冰度稍大因提懸泡內之水銀所以封密之後須待二三个月方可定其分度表內若雜空氣則受熱之時空氣變實而壓住水銀以致沸度稍小用酒之表亦不可雜空氣受熱之時亦能減小沸度因其霧之壓力能阻其沸惟其泡極薄者方能到沸度酒表之孔徑較大所以用繩揮灑之法易令酒合連


五定準二識○用雪或冰和水少許將表全安於內俟水

圖九十二百一第



銀所到之處用蠟線縛定
待水銀不升降即將線移
準可用金剛石劃成細紋
乘空氣略為冰度時作此

圖十三百一第



事更佳定沸度之法用銅器如第一百二十九圖其上端
有二孔可放氣將表通過軟木而略鬆可移上下塞在器
口泡須近於水面用煤氣燈或酒燈加熱前所用蠟線預
移到管之頂上以便再移到水銀等高處待若干時而水
銀不改變亦劃細紋如無此現成之銅器可用長頸之燒
瓶代之水內必用鐵絲之螺旋形令水不滾散又在軟木
塞邊另通一管以放氣如第
一百三十圖照此法所得之
沸度乃當時之空氣壓力相
配之數如略為海面等高之處而空氣之壓力非過大過
小則所作之二識能合於平常事之用若欲作極精細之
事則以七百六十枚釐為中數若空氣壓力小於七百六
十之數則從一百度減去〇三七八故以此七百六十之
數而作冰度之識亦應依冰度時之數而改正之
六劃成度分〇平常之用可劃在紙上一邊作百度表一
邊作法命表或用機器為之或用手工為之將此紙捲成

表之管上令成凹形再通小管略大如筆桿再將表通在
此管內外加一蓋圈再令其管面上之沸度與冰度對準
紙上之度在紙之上下加大漆少許加以小熱至火漆鎔
粘其外管不可過大否則如所進之水少則所占之容積

第一百三十一圖

如第一百三十一圖造此表

之工極難雖有數事為最便但不能甚準若不用紙而用
木或象牙等必在頂上作一孔以受表端之鈎如一百二
十八圖之式如為象牙可用墨作分度如用銅則加熱而
鬆黑火漆一層待冷而磨平再加舍來克或鍍銀酒表之
度分與水銀表之度分在冰度以下略相合若冰度以上
必照準表改正之否則每十度用水銀表改正之

七表之度分有刻在表管者如用金剛石劃之其管易斷
故用輕弗為之將度分先畫在紙上而照常法過於管面
再用輕弗

六顏色玻璃假寶石玻璃

造此玻璃之手工與器具前已略言之常用之罐係極細
之瓷泥所造其爐略與燒瓷器之爐同形間有用瓷泥作
爐者恐用鐵等料必有鐵之小點落入料內成雜色其色
料或和在鎔料內或先用白玻璃而後將有色之料在外

加一層各種器以各式各法爲之不能有公法包括所以此章只將數種器之造法略言之其餘可以類推

白玻璃外加色料○前論銅養之色料云此質之色最濃雖用少許能令玻璃不透明故可用白玻璃而外面加此色料一薄層先將鐵管粘取白玻璃而在鐵板上輾轉再

第一百三十二圖



粘取有色之玻璃而速吹成泡以常法成器又可磨去有色之薄層而成花紋如鉛玻璃須另用法俗名套殼如第一百三十二圖先用管取玻璃料成毬形如圖之甲同時有副手用有色之料吹成小泡如乙打去其頭如

丙放開配式如丁似乎酒杯之形或似鷄蛋圓頭之一半置於銅架如戊此架置於地上其用處乃欲令其平穩如丁隨將白玻璃泡甲同入丁內而輕吹之則二玻璃面相切再入爐加熱而粘連甚牢如已其餘各工與平常造器同此法能套二三層不同色之料每套一層必入爐加熱然後磨成各花紋磨至何層能見何色

非尼斯國之條紋法○此法用各色玻璃料之條俗名簾條以常法拉成而分作等長置於圓柱形模之槽內如第一百二十三圖甲再以常法用白色鉛玻璃吹成泡如第一百三十四圖置於模內而連模加熱條即與泡相粘從

第一百三十五圖



第一百三十六圖



第一百七十七圖




模中取出其形如第一百三十五圖再加熱引長而扭之則其條成螺旋紋而各條不同色甚爲美觀如先在鐵板上輾轉則各色之條相粘而其螺旋紋更好看或先沾得鉛玻璃而後扭之則各色之條在中間顯出其色或以同法作左右轉之各色螺旋紋又或將各色玻璃條立置如木桶之板加熱粘連亦可引之扭之成各色之花式又有法作花樣之毬將餘存各色玻璃之大小塊亂置於明玻璃毬內再將毬連於鐵管上而吸氣毬即縮小而包住各塊毬形之書鎮亦以此法爲之但其中間之花樣爲眞形而其玻璃爲凸鏡之意故能放大其花樣

第一百三十六圖



又法用明玻璃作雙層之半毬形其內外二層之間加各色玻璃條之小塊如第一百三十六圖加熱而與鐵管相連吸氣令縮再加熱粘合可任作何器但此種器常有明玻璃料與色玻璃料遇火不等並其原料疏密不等故易自裂所以配料時與退火時必須極慎又法將細玻璃條或玻璃線各色作等長者立置之成捆或方或扁各色之排列照所定之花樣加熱相粘速擠其



四面不次空氣在內待冷而成花樣玻璃柱
或板如第一百三十七圖若橫剖之則各節
之花相同此各色玻璃條係易鎔之料另開
廠造之先成玻璃餅用刀切成方板而引長
成薄條用燈火加熱引長細條再折斷而合

於所成之花樣遂在銅板面上鋪灰而將條依樣插在灰
中加熱粘連之後二端磨平即顯花樣以此法造玻璃畫
板厚數分而磨平所顯之花紋如嵌螺田之形如其板之
面積極大須費數年之工西國博物館常存此種畫板




非尼斯所造起霜玻璃將罐中取出之料乘其極熱之時
浮入水內而速取出加熱吹之但所加之熱
不可大至粘連其裂紋此裂紋不過為水所
變冷之深而存在其面此器成功之形如第
一百三十八圖此法前原秘而不傳數年前

英人試得之

此器之製法與中國之哥窯相似惟哥窯為冷風所成

又法為非尼斯人所用者似乎白線所作繡花之式此用
乳白色玻璃條或別色玻璃照前法在器面相交排列或
將各色玻璃條照前一百三十三圖之法裝在模之槽內
後來扭之而引長成器如第一百三十九圖其玻璃條成
螺紋凸線再以同法做玻璃器而反其內外則其螺紋與



前做時亦相反一塊在上一塊在下
連連如第一百四十圖加熱粘合則左
右之條相交其中必有空氣若干而此
氣能成整形之泡再照常法做成則其
線與泡最齊整而雅觀如第一百四十一
圖

又有一種玻璃為棕色而其薄者為黃色質內有極細之
黃色光點亦係非尼斯人所造初秘而不傳前人以爲用
雲母石或金類之衣合在料內後有人用顯微鏡詳察始
知其光點為六面形顆粒即是銅顆粒法國人試造此種
玻璃用春碎之玻璃三百分銅衣四十分鐵衣八十分各
料相和鎔之十二小時而漸冷所得之料與非尼斯者略
同惟光色稍暗其內所見之銅顆粒與前言者相同
抽絲玻璃○鎔化之玻璃有易引長之性用搖車與細絲
者略同將玻璃條吹鎔而粘其端於車上速搖之連加熱
而連轉能成細絲其絲之色即與料之色同然若不用深
色之料則因其絲極細而難見其色前言作玻璃管無論
引長幾何其孔仍存有人將寒暑表極微孔者照法引長
成線其搖車之輪徑三尺以汽機轉動每一分時五百轉
則一小時得線數千碼其絲之細無法可量有如極細之

蛛絲然仍存其孔試驗之法分作一寸半長而一端置於水銀內一端通入抽氣筒之罩內抽氣之時水銀吸入罩內成極微之粒以顯微鏡看其絲能見其內之水銀如用金剛石劃玻璃片成方條以前法引長成絲亦爲方形以鏡察之仍見其方而光色比圓絲更好此因其四角能折光如磨成角之鏡相同又有將各色玻璃條粘合成管形而引長所成之絲亦存其各色惟淡色者不甚顯明而黃色變白黑色變棕紫與綠稍改變而藍色幾不改以上各法所成之絲其質韌如蚕丝可搖成線以作婦女首飾之用然之與髮相同數十年前西國用假髮繞成大捲即用黑色玻璃料代之最佳能比眞者更好用熱鐵熨之更耐久又用以織布其色甚佳另有一種絲雖打結亦不斷如應戶之簾並椅上之坐褥等俱合宜近來考究此事所有女人衣服之裝飾並手工編結之物最爲適用因其色不褪而遇濕不壞

近來英國設法將玻璃料和以寶砂作磨輪之用此將碎玻璃磨成粉而和以火石粉與寶砂壓成輪形安在厚紙上而入爐加熱足令其鎔成硬質擊之有聲此種輪最能耐用如與寶砂輪比較能磨薄寶砂輪此種玻璃輪比現在常用之寶砂輪價值便宜

變質玻璃○一千八百七十五年法人巴斯替得一法能造玻璃重擊不碎此玻璃之任力多於平常之玻璃三十倍至一百倍其理因玻璃之脆性係質點粘連不密之故所以初設法將鎔化之料在成器之模內加壓力後因此法無益而另用退火之法即將平常之玻璃器加熱至將鎔速淬入油內取出之時已變其質打之難碎但此法祇可用於平面之片與實心之器若空心之器則加熱至將鎔難免改形故又設法在廠內成器而不送至退火爐一逕淬入熱油內有鐵網受之待其等熱度而取出試驗此玻璃金剛石勉能劃而不能深然在車床上磨之間有自裂成小塊者造此種器有二大難其一平常之器各處厚薄不等故難得各處同熱度而淬油時不勻其二空心器如瓶等不能速放出其內之空氣而令內外二面同遇油此外尚有一事即其玻璃極易自裂如其器整者比平常玻璃更硬若挖去少許則全質自裂爲小塊有人稱此爲韌玻璃而不知更脆於別種其質點雖勉能任牽力而實與滴水之玻璃泡同理如以顯微鏡細看此玻璃則變硬之外皮與原料交界處能見有線形爲無數細泡與細層故試磨之則磨去其硬皮而全體自裂初設此法之時倫敦大家盡買此種器後則不久而無人肯買又此法造片

遇金剛石而全裂又化學各器遇大熱而失去其性復爲原性曾將此種玻璃杯盛水而加熱至沸即自破裂下半有水之處裂成細塊上半裂成大片碎口之鋒與平常之玻璃同此即易復性之據另有西門仔設法在模內加壓力後又速加冷所成之器比淬油之法甚佳又牢而耐用玻璃面成花○此已多年有之古時埃及人能在玻璃面作各色花紋行洗禮之後禮拜堂其牆片作各種人像表明聖書內之事跡較諸牆上作畫更美觀以後歐洲各禮拜堂俱作各種畫之玻璃牆間有大名聲者現在德國最考究此法而法國意大利國英國亦俱仿造

用平常厚片在面上加以有色之易鎔玻璃料此色必爲金銀質而遇火不變者配此料之法用現成玻璃料與金銀合養之色料研成極細之粉或和水或和松香油或熟胡麻油攪勻成墨形用筆畫在玻璃面即將玻璃片加熱恰令其色料鎔化而不致原玻璃片鎔化以原片與色料相粘爲度所用之色以能鎔之熱度爲要事所以鉛玻璃不合作此用因其鎔度較小必須平常之鉀養或鈉養者方合用最好爲滿喜米阿之硬玻璃

凡色料遇鉛養與鉀養而不改變者則其玻璃料可用石英粉一百分鉛養一百二十五分鉀養五十分若鉛養與

鉀養有礙於其色料而能改其色者則宜用石英粉一百分鎔過之礪砂七十五分鉀養淡養十二分五鈣養炭養之不雜鐵者十二分五

將以上各料和以各色之料即前論備料內所言者依比例而和勻置於罐內鎔成玻璃料再磨成極細之粉和以油等質在玻璃片下襯以花樣即依樣描摹色料各種器具亦可用此法

玻璃面加色料之難處因描摹時之色非燒成後之色如紙或絹面作畫其色常不改變若在玻璃面作畫其工難與紙絹相同更須知其燒後所存之色因所用之料或爲黑色或爲泥土色甚不好看與燒成者迥不同如所作之花樣多有重複之處可刻木板用熟胡麻油合於色料而印在玻璃面或用金銀片之鑲空花紋以色料刷在上畫成之片置於燒爐或平底爐內燒之以足鎔其色料爲度此玻璃片必須透明而無色者否則色料不顯明又必難鎔者否則色料尚未鎔而原片先鎔以致色料散漫如平常之鉀養玻璃片含鹼質不過多者方爲合用

乳色玻璃在模內成片作燈之用或欲略暗之房作牆片之用其模內之陰陽高低俱與畫線之深淺有比例即片之薄紋爲畫中之亮處厚者爲暗因此而所成之畫光暗

分明然日間之燈面祇見其凹凸紋

七熱水內能消化之玻璃

此料爲鉀養與矽養或鈉養與矽養或此二物相合而成間有加鈣養或鉛養者但此玻璃料尚未多用所以未有特設之器與爐而聊用平常之爐與器造之用法或將物件浸在其水或將水刷在木或石等面與油漆同


消化玻璃求其原質之數

玻璃原含矽養鉀養鈉養鎂養鋁養鐵養鉛養等質故欲分別此質宜將玻璃五格研成極細之粉以指撚之滑膩和以淨鈉養炭養十五格在鉤鍋內稱準卽蓋其鍋而用雙進風之酒燈加熱俟其料鎔化燈上可用鐵皮筒吸風卽能增其風力而令火焰全圍住其鍋其料必鎔化二十分時而待冷如鉤鍋薄者可用指在外捏鬆而脫出其料仍如鍋形卽置於瓷杯內而添水若干又添極淡之硝強水則其鹼質發滾而消化急用漏斗蓋之此因有許多小泡而鹼質隨之飛散若不用蓋必有耗廢發滾已停再添以硝強水有餘加小熱熬乾再在乾質上傾以含硝強水之熱水待少頃而消化以水沖淡而其金類合養之質消化所存之不消化者係矽養卽濾出而洗淨燈之稱之將濾得之水通以輕硫氣則所有之鉛變爲鉛硫而結

成其餘各質不結成加熱沸之運通輕硫不息則其餘鉛全合硫而結成將鉛硫濾出而洗之用鉤鍋燒之以硝強水灑在面上添以硫強水少許令其變爲鉛養硫養再加熱至紅則鉛養之重數能從鉛養硫養得之再將淡輕硫傾入其水內令其鉛養與鐵硫與鎂硫結成將此結成質在輕綠內消化則其水祇含鈣養與鎂養與鋁養與鐵養卽沸之而散出其多餘之淡輕硫再以輕綠消化其所存之質再添淡輕養又添淡輕養草酸令其鈣養變爲鈣養草酸而結成因其水內含淡輕養鹽類則鎂養仍消化在內須將其水熬濃添以鈉養炭養有餘而熬乾之則其淡輕養鹽類化分而散出其淡輕養有淡輕養炭養之形再以水消化則其鎂養變爲不消化之炭養鹽類

以上化分玻璃能將各種原質逐一考得惟鹼屬不在內此種質必用特設之法爲之卽將玻璃在輕弗內消化但輕弗難久存須臨用時製成者佳如第一百四十二圖之鉤鍋爲兩節相合內盛極細之鈣弗礦而添以硫養另將玻璃研成極細之粉五分置鉤鍋內添水若干而以鉛片蓋密此

圖二十四百一第



鉑片有二孔如圖式大孔接飯頭小孔插一鉑絲其端打扁成盤形便掉鍋內之料將飯加小熱則放出之輕弗氣消融於鍋內之水而玻璃遂被消化放出許多砂弗氣用鉑絲掉攪至玻璃粉全消化再加小熱而散出其酸質與水添以硫強水令其輕弗全散出並令其含養質全變爲硫養鹽類待其硫養之大半爲熱所散去而添水消化則其砂養與鉛養硫養不消化濾取其水而添以淡輕養炭養有餘卽有鉛養結成又有鈣養與鐵養與鎂養結成並有錳養少許結成再添淡輕硫少許則其錳質全結成此後濾得之水祇含鹼屬鹽類與淡輕養鹽類並鎂養少許熬乾之而將餘質加大熱至紅則其鹼屬本質之數可從硫養鹽類內得之鎂養暫且不問俟化分之工將畢時而求之鉀養宜用鉑絲分得之鈉養可從所得之較數而推算之其鉀絲鉑絲結成後所餘之水內可考其鈉養之數遂添以淡輕硫令鉑結成再將其水添以鈉養炭養而濾之此水可分出其鎂養炭養或可添以淡輕養燐養令其鎂結成但有捷法可從鹼屬分開其鎂養而得其本質之綠氣鹽類卽將含鎂養與各鹼質之水用瓷鍋熬濃而後在鉑鍋熬乾從瓷鍋換至鉑鍋之時須用水洗而以極少爲妙和以紅色淨汞養少許而將鍋用酒燈加極大之白

熱以汞全化散爲度切不可誤吸放出之霧其鎂養全爲不能消化之鎂養輕養之形可濾出之如此卽與鹼質分開再將其鹼屬和稱之而用鉑絲求其鉀養數從其較數得其鈉養數若用鈉養燐養合於淡輕養則能令其鎂養結成比用淡輕養燐養更好

又有簡法亦分爲二級其一求其鹼屬質其二求其土屬質並金類與砂養可將玻璃若干加熱至暗紅而速淬入冷水內卽裂成小粒隨研成細粉又用瑪瑙或鋼鉢研成極細之粉研時不可加水恐消化去其鹼屬質稱準其粉一百釐和以鈣弗礮極細之粉二百釐將此合料盛於鉑或鉛之器添以濃硫強水五百釐以銀盤掉和須慎其料散失加熱二百十二度熬至將畢時須熱至三百度待其發氣已盡可添以水四五兩而掉和濾之再以水淋之將淋洗之水與原水相和而此水內含鉀養硫養或鈉養硫養或兼此二質並鈣養硫養又或含鎂養與鉛養須添以淡輕養炭養而將其土屬鹽類以濾法分開之取其明水熬乾而將餘質加熱至紅一二分時爲限則所存之質爲玻璃一百釐所含之鉀養或鈉養或二質俱與硫養化合稱準此質而用鉑絲求其硫養數再推算其鉀養與鈉養之比例或將其合鹽類以水少許消化添以果酸有餘蓋

密而置於冷處待數小時則鉀養變為鉀養二果酸而與鈉養分開從此可推算鈉養之數其第二級之工將玻璃一百釐和以淨鉀養二百釐在銀鍋內鎔之必加熱至紅而全鎔即離火待其減熱若干時將鍋連料置於水半升內沸之則其料與鍋相離添以淡養有餘而熬乾則其矽養不消化添以水而濾出其矽養乾之稱之再添輕硫鉛亦分出再添淡輕養鉛養亦分出再添淡輕養炭養鈣養亦分出為鈣養炭養

以上二工可並為之以省時又有法用鉀養炭養化分玻璃但因必加大熱而致散去鹼屬得數不準且其工夫亦不及前法之簡便

瓷面釉質 此係玻璃之類故附於此

粗細各瓷器在窖內燒成之後外面粗毛又兼滲漏備儲定質尚屬無妨若盛流質之器須在內面或內外二面加釉一層此釉為玻璃類之料在爐中鎔化或燒成粉待冷而研為極細之粉以水掉和而將瓷器搵在其內收得水內之粉一層再入窖燒之則其粉鎔成玻璃料即是釉質凡作各色與各花樣必在搵水之先為之搵水後而花紋遮沒不見入爐燒之即顯明但各種粗細瓷器間有數種不作此工者又各種釉質間有數種不透明者茲故先論

釉質之性情與製法

現在有數處不甚講究工藝令瓷器不漏水之法最奇如秘魯等國乘瓷器甚熱之時用牛羊油擦之則其油稍變為炭而塞住微孔器面帶黑色又如希臘與羅馬之古花瓶體制雖極佳而面上亦有含炭之黑色略似油漆又如西班牙與以大里亞儲酒之罈外面塗以蠟此實古法至今尚有人用之

釉質分為三種其一以鉛為底子鎔化所需之熱度比燒瓷之熱度甚小粗瓷即用此種明釉其二以錫為底子不能透明極細之瓷用之其三以土類為底子其鎔度等於窖中燒器之熱度硬瓷並數種粗瓷用之

各種釉質之患欲令瓷器不滲漏又令其面光明又保護面上各色花紋釉質與瓷質之愛力不可過大恐致燒時收入瓷質內而面上不光惟其粘力必須稍大所有遇熱遇冷之漲縮二質必須相同否則忽熱忽冷而破裂或即脫下釉質之裂乃極大之病因其裂縫有微管吸力所遇之流質即能吸入如有油者不能用水洗淨又通至釉之背而令其脫落凡含鉛養之釉質則有二大病其一上釉之人受其鉛毒其二用器之時如盛醋酸並植物內所含別種酸質即消化釉內之鉛亦能受其毒

製釉所用之料有多種可分爲四大類其一銻度必須大者宜用非勒特斯巴耳之類或火山所得之燼其二用非金類之料如食鹽或鉀養或砒養或銀養硫養其三用土質與金類質相合者或鎔成玻璃料者如砂養與鉛養或砂養合鉛或合錫其四用金類合養之質或合硫之質如鉛養或鉛養或錳養或銅養等以上第三第四類必先煅之否則與養質之砂養化合但此二種玻璃平常爲軟質如遇酸質或油質易以消化

又分爲三種其一透明者其二不透明者其三有色者俱依瓷器之質而配之如其養爲淨白色而停勻則用透明釉質令其更美觀若養質之色不佳則用不透明之釉質或將其生胚在未進窯之時搨在白色泥之漿內如其生胚爲紅色者則內面加白色泥漿外面加任何佳色之泥漿入窯燒之再加明釉即能美觀前言透明之釉乃眞玻璃料可用錫養令其不透明或用鈣養燐養所用色料有錳養或銅養或鐵養或此各種質並鈷與鎳合養之質加入透明或半明或暗之料內

造瓷器之廠內每日加釉之器甚多故必用簡便之法省工將其釉質研至極細而和以水再添以醋用醋之意能令其粉久不沉即將燒過之器逐一搨在水內養質速收

其水而釉質留在外面如合法搨入而取出則器在水內之時適足而釉質遍體停勻設有欠缺可用筆補滿但有數處不可加釉如器之足或蓋之邊或有塞之處工人工之手切不可沾油恐手執之處釉質不上間有在數處故沾以油令其釉質不上可將蠟與定質油鎔和用毛筆畫在瓷面又如有數處其釉質應比別處少者則搨在釉質水之後可刷去其質少許


有數種粗瓷器但燒一次因欲省費則未燒之時不能吸釉質之水又有一種瓷西名軟瓷燒過後不吸水故不能搨在釉質水內則將其質和水成濃漿用小口之器灑在器面其器轉動不息釉質即勻英國有一種粗瓷係黃棕色在倫敦燒造加釉之法刷器若小者將濃釉水少許盛於內盪勻而傾出其餘水又有一種瓷用高嶺泥和以煅過之火石細粉俗名石養加釉之法甚奇因本處之俗尚欲其瓶或筒等器之上半有略深之棕色其餘爲原料之淡色用紅土合以泥之漿加於器面待乾而進爐器中用泥塊擦砂隔之令其不相粘加熱十二小時至二十小時依其器之厚薄而其器必熱至暗紅再增其熱至火焰與器同色爲度連數小時如此從容蓋上之孔撒以食鹽則器面上成極薄之釉可不滲漏而能耐強水現在化學家

製玻璃法 卷二

俱用此種料之器代綠色玻璃如甌與三口瓶之用又儲酸質之器如醋內浸菜等事並欲格外堅固之器俱用此料爲之又有一種粗器係黃色泥或紅色泥或藍色泥所造燒後而另法加釉此將海草灰與胡里知地方之砂相和而煨至變成玻璃料再將鉛與錫相和而煨至成灰白色之粉俗名錫鉛灰將其玻璃料研極細與此灰相和如欲加藍色須另添灑弗耳卽鉍礦含砂燒成之顏料如欲成白色則加鉍養此各料須極乾而相和置於窖內極熱之處焙成不透明之玻璃料此料用礮輪研細卽和以水而在磨石之間成漿將燒過之器搥此漿內

近來造瓷器之廠內用礮砂或礮養代鉛養其礮砂爲白色令其釉質硬至刀不能劃工人亦不受鉛毒英國各廠每年用礮砂甚多又硬瓷所用之釉係天生之礮西名貝格馬台得不必與別質相和能爲上等之釉質若只有非勒特司巴耳須加石英若干但此種料不及天生之礮又必加資料若干硬瓷器只有本資料而外面加軟釉質德國將石英和於鈣養而另加瓷泥若干此釉質光亮而略帶灰色稍不透明軟瓷之釉與前釉大不同係玻璃類之料先在倒焰爐鑄之研細而和以鉛養或土類質其性俱藉礮砂或鉛養等質加以不甚大之熱而能成無色之玻

璃但獨用此質亦太軟而易裂故必加火石或非勒特司巴耳或鈣養炭養等質凡軟瓷器必燒二次卽第一次在窖內加大熱後加釉質而用稍小之熱硬瓷器祇燒一次熱度必極大



瓷器加釉之後裝於火泥筒內而入爐與裝窖相同但其器彼此不可相切恐致釉料鎔時彼此粘連故在火泥筒內用數種托器與架如第一圖謂之鷄距或裝歇或三角架等此各件之上須有尖平面各器裝在火泥筒內如第二圖各筒在爐中加熱俱與窖中相同惟熱度較小恰令釉質鎔化粘合爲度又將表面形之瓷片或瓷圈加以釉質而另置於爐中以便隨時取出看其釉質鎔否

瓷器欲作各色花紋常在未加釉時畫於燒過之器面如欲作平常之藍花則用鉍養合火石粉與鉍養礮養鎔和成玻璃研作細粉再和以火石粉與玻璃粉研和則其釉色不能散漫此粉必和以油質成膏所用之油爲熟胡麻油並松香變成之黑油並琥珀油臨用之時將膏若干置於熱鐵板上鎔至合用其花紋刻在銅皮成陰文以作印板此板亦加熱用皮醃色料搗在板面卽用薄刀刮去其

餘料用布或棉紗等揩淨其板面將白生紙蘸得肥皂水乘濕時鋪在板面遂過軋軸之內揭取其紙割去紙邊又依花樣剪開即將此紙鋪在瓷器之面以有色料者向器面用佛藍絨作椎形之器壓平先輕後重隨將其器在水內輕刷去其紙即置於爐中散盡其水氣至全乾間有數處用牛皮膠之薄片鋪在銅板印油料則一次所收之油料足印二三次之用以此沾油之膠片鋪在瓷面而用乾色料散在油上粘連其膠片用濕海絨揩去所存之油質待其略乾而入爐燒之則其油化散而色料收入瓷質內即與所加之釉質相合

以上為瓷器加釉之大略但各種粗細配釉之料與加釉之法俱有分別而大小不等故必逐一言之方能合用

各種粗細瓷器其性情藉用何種泥泥中加以何料提淨泥用何法爐中何熱度其分別之法在其色與質紋與斷紋並其質之硬軟與其質之鬆密或透光之難易或化分所得之原質或擊之所發之聲西人將各種瓷器照以上之各性分爲五大類加釉與色之工亦照此五大類而爲之茲先依法分類

第一類其質傳勻堅密而爲極細之顆粒形刀不能入能透明擊之最響色淨白而勻此類又分四種其一軟瓷其

質最錄其二英國瓷以骨灰爲配料其釉含鉛與礬砂其三法國瓷質似玻璃而不含泥其釉爲鉛所製其質硬其四真瓷質極難鑄配料用極難鑄之玻璃即鉛礬礬合錫礬砂礬質略爲同性之質而常含鈣質

第二類其質密刀不能入擊之發聲其質極細之粒而勻顯出初鑄之性難透明或但在薄處透明其色白或有色西名濕瓷此又分二種其一爲平常石或紅灰色或藍色平常不加釉或內面加釉或內外俱加釉其釉爲食鹽所變成其二爲鐵石瓷其質如含配料略爲白色其釉爲鉛礬或加色料而外面不加釉

第三類其質含土質而中有多孔易以漏水其質略硬不透明擊之不甚響西名土瓷又分爲二種其一爲細土瓷色白質硬擊之能響其釉爲明玻璃質軟而含鉛礬其二爲荷蘭土瓷又名得甫得器即荷蘭國多造此器之地名其質爲細粒而勻其色淡黃至深黃不等其釉質軟而白色或別種色不透明

第四類其質含土質而甚鬆不透明而軟傳勻而有色又分二種其一粗瓷或加釉或不加釉其釉含鉛或不合鉛易鎔而透明其二彩色瓷質含土質鬆而漏水不透明軟而不勻其釉以金類爲之不透明

第五類其質不勻或多少不定不白而帶數種色軟而鬆質點相離擊之不響不透明又分爲二種其一爲磚瓦屋獸各件間有加釉者加以大熱能鎔其二爲火泥鑲或磚等件其質不鎔或極難鎔不加釉

第一類瓷器之釉

瓷器常用之釉其料有十餘種可隨各處之便而配合之先鎔成玻璃再研爲細粉

第一種軟瓷○此瓷含鉛之釉用哥尼舒石一百分又名中國石煨過之火石六十分鈣養炭養二十五分高嶺泥十分鈉養十分礬砂六十分鎔養炭養三十分各料和勻而鎔化研粉每百分加鉛養炭養二十分火石粉十分相和又方哥尼舒石三十四分白石粉十七分火石粉十五分礬砂三十四分共鎔而研粉每百分加哥尼舒石粉十分鉛養炭養二十一分間有不用鎔養炭養而用礬砂代之又用哥尼舒石二十五分鈉養六分礬砂三分礬一分此質共鎔成玻璃研粉每二十六分配哥尼舒石二十六分鉛養炭養三十一分火石粉七分鈣養炭養七分鎔養三分如另加鉛養少許則其色更白又方用非勒特斯巴耳三十八分白砂二十四分鈣養炭養十一分礬砂二十七分同鎔研粉每二十分加哥尼舒石二十分鉛養炭養

二十分又方哥尼舒石五十二分火石粉三十八分高嶺泥三十分鈣養炭養四十五分礬砂九十分同鎔研粉每三百二十分加哥尼舒石五十分火石粉五十分鉛養炭養六十分又方哥尼舒石六十分非勒特斯巴耳六十分火石粉七十五分鈣養炭養四十分礬砂一百分同鎔研粉每二百五十分加哥尼舒石六十五分鉛養炭養六十五分以上各方內之哥尼舒石係花網石類之一種

第二種英國軟瓷○平常軟瓷與此略同故不贅論其窑或爐加熱之歷時略以十七小時爲限平常尺寸者略用煤六噸此種瓷所用含鉛與礬砂之釉可以加色或加金銀等線英國法與別國之大別因英國先燒之瓷器歷時久而熱度大加釉後則歷時少而熱度小別國反是此所謂軟瓷非其泥質之軟乃能在窑中受大熱而不鎔其釉亦同性英國之軟瓷專在英國所用而不能在英國做真瓷其故因燒瓷器之外筒不能得便宜之料而耐火者故不能加極大之熱雖不加太熱而每燒一器百筒尙壞十箇

第三種法國軟瓷○此種瓷含泥極少所以不應稱爲瓷料但不能鎔透故不透明其釉爲明玻璃類用鉛養三十八分煨過之細白砂二十七分煨過之火石十一分礬養

外殼之處須去其釉以免銹時粘連如第三圖為蓋器入水之式工人甲右手執器入水翻過而左手遞與工人乙隨入第二桶挂起令釉質流下又有工人丙去其底下之釉質從桶內取出之後即置於桶旁之斜板庚令其餘水流盡又有篩分開釉質水面之氣泡或異質又有杓掉和釉質令其常勻乙為盛醋之瓶每少頃必添醋若干於釉水內丙為杯盛釉水與筆凡有不勻之處即補之若不加醋則釉水之定質速沈下如六十八度熱之釉水歷四小時二十分而沈下一百四十度熱之水三小時而沈下水內若有醋七分之三則能六小時而沈又每水二十二分有樹膠八分可八小時而沈

細瓷面之原質因成玻璃之料故最便加以各色之料加色之工與加玻璃相似惟其色必藉回光顯出而不藉通過之光故其色料俱為有色之玻璃質此玻璃質為鑲化料與色料合成若不能耐火之料則不能用凡透明之料與不透明之料俱可用於細瓷面如透明者而欲其不透明可加以錫如欲令其色鮮艷則加鉍蓋因鉍蓋不改其料之原色玻璃與釉質內所合用之色料分為二種其一受大熱不變之色即能與釉質一并燒之而不改其二燒殼內可用之色如受大熱則化散而改變此種色必在釉



燒好之後而再加若用燒殼煬之如第四圖此種色料之銘度必甚小於釉質之銘度否則散漫在釉面凡用此種色料能在釉外面凸出而摸之可覺極易

消磨如另設爐而內用燒殼俱為空費惟色料與釉質一同燒之即無另費常用能耐大熱之色料如鉍得藍色鉍得綠色鐵養或錳養或鐵養二銘養得棕色鉍養得黃色鉍養得黑色此各料之色甚濃只可用少許又不令其釉鎔化又不吸入蓋質內或一遲加在瓷面或加在釉質之外必和以鹼質合砂養為助銘之料如燒殼內所用之料和以數種助銘之料或砂或石英或硝或礬砂或礬養或非勒特斯巴耳或鉍養納養或鉍養或鉍養等蓋面加金亦必用燒殼其料為棕色之金料與鉍養並濃松香油和勻以毛筆畫成則其鉍養合於瓷面之釉質成配料而金即粘連用瑪瑙研之則得光色德國密生地方用金在松香油內全消化但不及前法之半黑色之鉍養亦以同法為之

易銘之色料與金料在燒殼內煬之必依一定之熱度故必設法用表此事可看紫色之金粉漸變色分為六級此

係燒殼內當知之要事

瓷面加紫色之金料在燒殼內加熱所有改變之色加後

暗棕紅色即等於有色之面加金

法命表一千一百四十八度

磚紅色幾變爲玫瑰色其邊之薄處淡紅即至第二
次加色者

法命表一千四百七十四度

玫瑰色幾變紫色配易鎔之色料

法命表一千六百五十二度

玫瑰色變茄花色配釉面加金

法命表一千六百八十八度

玫瑰色變深茄花色配杯盆之口加金

法命表一千七百四十二度

茄花色變稍淡配難鎔之料

法命表一千七百四十二度

玫瑰色不見而茄花色變最淡配暗色金料

法命表一千八百三十二度

凡加色之瓷器常在第一次燒殼內不能成功所以再加色料一二次而再在燒殼內煨之昔弗耳地方用銀條試其漲長之數而知其熱度但此銀條熱至一千二百八十二度尚不足記其殼內之熱度此祇有巧法改正色料之

病用筆沾得輕弗水而畫在各有病之處隨又洗之即歸白色而稍蝕進再加色料即合式

第二類瓷器之釉

第一種○此瓷之泥含易鎔之料甚少大半爲不能鎔之質其色各不同有白有灰白有綠有茄花有玫瑰有藍有黑加熱至二百十二度祇放出所含之水一分又一分即其百分之十八分至六分一二與其質化合須熱至紅方能散出泥質到此熱度則燒壞而失韌性所含之鉛在酸質內消化比生泥時更甚其泥燒過即變白色若含鐵蓋則變紅色其餘各色因所含之生物質而燒去不見英國所造極細之石蓋有數種俱能與磨光之寶石同色其色藉所加之色料而其質可爲最佳之陳設或人物之像又在器之外面作凸起之花紋又用模並車工等法作最佳之花瓶又作數層色料而碾去一二層又作花紋之磚面上用數種色料與釉質

凡極細之石蓋不加釉間或在燒時將裝器泥筒之內面刷料一層則加熱之時而此料化散即被瓷面所收茲將其常用之料七方列後

乾料

第一方鉛養炭養六分花網石三分食鹽三分

第二方火石粉十分骨灰五分硝三分食鹽五分

第三方鉛養炭養四分花細石一分鹽二分火石粉一分

第四方釉質四分鹽一分鉀養半分

第五方煨成之骨灰三分鹽一分

第六方骨灰五分鹽三分

第七方火石粉十分骨灰五分鹽五分硝三分

濕料

鈣養漿以二十四兩爲限用六升釉質即二十四兩者四升鹽二磅硝一磅

前料在熱水內消化而灑於燒筒之內面則其鹼質與鉛養遇熱而爲瓷面所吸能成釉質一薄層此器之燒法與土瓷之器相同間有同在一窖燒之而此石養置於最熱之處細石養與平常者之分別大略在含砂養之數其細者每百分含砂養七十五分平常者六十二分至六十六分泥含砂養多加釉能佳

平常石養之器其質甚密有玻璃類之性故不必加釉亦不滲漏有簡法令其面光滑如天生之釉質或細養之餘料研成細粉而飾在濕器之面成一薄層燒時能鎔成釉又有人將鎔鍊鐵礦之粉澤研細用之此質含錳養鐵養等甚多故能易鎔又可盛平常之食物與酸質而不能消

此此釉凡粗石養常盛各食物之用或多畜牛之人以盛牛乳而成乳皮英國造此器甚多而價甚廉故其泥不加淘漂之工而但用機器磨細燒時之縮頗多若二面加釉難免拆裂所以但加一面而在外面用食鹽成釉之法此略爲一千六百八十年所考得或云英國造瓷器之處偶有農家用瓷鍋消化食鹽欲得極濃之鹹水以爲醃肉之用暫時出門則鹽水發滾而噴散鍋外遇大熱而鍋面變成釉質適有相近處之小瓷廠聞知其事即將粗養試之在窖頂上作孔視瓷器將燒成時用鹽撒入遂遇紅熱而鎔成氣質彌漫窖中甚濃遇瓷面之砂養而化合成釉質惟須有水氣在窖中方成此事幸火焰之內常有水氣變成此釉之理因鈉絲放其絲而鈉與水氣之養氣化合成鈉養隨與砂養化合其輕氣與綠氣化合成輕綠而散出其式爲鈉絲上輕養二鈉養上輕綠故其釉質爲含鈉之玻璃料而成極薄之層如泥百分含砂養少於五十分即無此變化而不能成釉又如窖中撒鹽之時另加樺木等樹皮能發濃煙而變其釉爲棕色化學家多用此種器令變棕色之法提在含鐵養之水內間有此種料之瓶大至能容一百至三百斗者

第二種鐵石養○此種養欲加各色者不必加釉若造白

色者則加鉛養之釉各工照前第一類內之各法

第三類瓷器之釉

此類之瓷有多種其折斷之處有土質之形全不透明面上有易鎔之軟釉質內含鉛與硼砂但雖各種有此性而其變化甚多各處所造者不同常能與真瓷或石蓋分別即不加助鎔之配料而其鎔度不足令其原器鎔化又有細土瓷與粗土瓷之分別因備料費工其質淨而白色

第一種細土瓷○此料為泥合石英粗土瓷為泥與含鈣養之土故其細者硬而密又難鎔粗者軟而脆細者常加明釉質粗者用暗釉質此粗細二種俱不合於燒煮之用因見熱而易破或其釉垢裂器而所加之色料有多種令其體或白或藍或綠或灰等又有將生器浸在各色水內令其內外面有色此種瓷器之釉質以哥尼舒石為最要平常瓷器廠概不自製釉質而有專造之廠近有人在蘇格蘭得一種磨石極易磨細火石粉其質幾全為砂養故比從前者硬而耐用又因不含異質故磨成之火石粉淨而無異質之害石磨用久而薄可煨之而磨細當為火石粉之用

此種器加釉後燒之其密與燒第一次者相似而更小試驗其熱度照前法用足片加釉看其變色

細土瓷器之釉係多種料所成大略為非勒特斯巴耳與哥尼舒石與火石與硼砂與鈉養與礬養與鉛玻璃與鉛養與鉛養與鉛養與高嶺泥與鈣養炭養與鈷養藍色料等各料之數依瓷質之性或器之用處或作何色或為白或作花紋或加色料惟釉常為白色又常含鉛養與鋁養與鈉養所用之鉛養與含鉛之別質令其釉質有軟性又結養雖用極少平常略為一千分之一令釉質有微藍色又能消去養質之黃色凡上等釉質之最要者無色而透明能耐磨擦遇熱而漲與瓷質略同其各種料大半鎔和而研細篩之提淨之則能去其所含之鐵而成釉質如和以礬養或硼砂或鈉養而鎔之則為透明之綠色如和以生硼砂則其色不淨而為污棕色含鉛之料不常添入鎔化之料而在磨細時添入或添入其色料內所用之料以水配合成稀漿加於器面與前真瓷者同茲將數種釉質配料之方列後

生釉質

平常乳皮色釉質○哥尼舒石一百五十分火石三十五分硼砂四分鉛養炭養三百分
陸更韓釉質○第一方鉛養四十二分哥尼舒石六分火石四分半高嶺泥四分半鈳質六分各質磨成細粉○第

三方鉛養炭養六十分哥尼舒石六分火石八分紅色含鈣養之土質六分錳十分各質成細粉。第三方鉛養一百分鮮色含鈣養之土二分哥尼舒石十五分火石粉二十分錳十五分各質成細粉。

黃色或番紅花色釉質。○畫花之黃色料十磅鉛養炭養二十磅磨成極細之粉再加前方乳皮色釉質水四十升每升含釉質二磅二兩。

嫩綠色釉質。○綠色之銘養二磅火石粉釉質四磅和磨為色料再將印色之釉質水九十六升每升含乾質二十八兩各質和勻。

淡綠色釉質。○第一方鉛養炭養三磅煨過之銅料三磅火石玻璃粉一磅火石二磅相和磨細再將以上之料八升印花之釉質水二十四升乳皮色釉質水十八升土瓷之水三升各質相和。○第二方煨過之銅質十磅煨過之鉛養一磅和磨為色料再加鉛養炭養二十三磅火石粉十五磅藍色之泥三磅磨成細粉以上二種粉相和而另加印花色之釉水七十二升乳皮色釉水七十二升。○第三方煨過之銅質水六升磨成細粉每升含此質二十九兩乳皮色釉水四十升每升含料三十九兩印花之釉質水二十升每升含此質二十九兩。

黑色釉質。○第一方鉛養炭養五十分哥尼舒石二十分火石十分高嶺泥七分錳養十分磨和其瓷質照彩色之黑料預備。○第二方鉛養二十五分哥尼舒石十分火石粉五分紅色含鈣養之土質細粉五分錳養二分各質磨勻如前方。○第三方乳皮色釉質水四十升每升含此質二磅四兩鉛養藍料六磅和勻其瓷面先上深紅色或彩色之質。

藍色釉質。○前第三方如加在白色瓷面則成最佳之藍色釉如欲淡者少用色料。

先鎔之釉質


乳皮色釉質

	一方	二方	三方	四方
哥尼舒石	一百八十分	二百分	〇〇	五十分
火石粉	六十分	五十分	五十分	八十分
火石玻璃粉	五十分	七十五分	五十分	〇〇
鉛養炭養	六百分	三百五十分	二百分	三百六十分
易鎔之料	〇〇	〇〇	一百分	〇〇
高嶺泥	〇〇	〇〇	〇〇	四十五分
潔淨白石粉	〇〇	〇〇	〇〇	四十五分
所言先鎔者將哥尼舒石之料二十分鈉養料一分又四				

畫花紋之釉質

漂淨白石粉	〇〇八十分	〇〇八十分	〇〇〇〇〇〇〇〇
火石粉	〇〇〇〇〇〇〇〇	八十分	〇〇〇〇〇〇〇〇
另有兩方	一方	二方	〇〇〇〇〇〇〇〇
哥尼舒石	一百分	一百分	〇〇〇〇〇〇〇〇
火石粉	七十五分	〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇
漂淨白石粉	五十分	三十五分	〇〇〇〇〇〇〇〇
鈣養礫養	一百五十分	一百分	〇〇〇〇〇〇〇〇
鈉養	二十五分	〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇
高嶺泥	二十五分	十五分	〇〇〇〇〇〇〇〇
鉛養炭養	二十五分	三十分	〇〇〇〇〇〇〇〇
以上各料鎔化而磨成細粉另加各料粉如後			
東方之粉	一方	二方	
哥尼舒石	三百分	二百五十分	
鉛養炭養	一百五十分	三十五分	
火石粉	一百分	六十分	
又方製此種釉質	五十分	三十分	
分漂淨白石粉二十分礫養三十五分鈉養三十五分高嶺泥十五分			
以上各質在窑鎔化再加各料用本方之料六十分鉛養			

炭蓬一百二十分漂淨白石粉四十分火石粉六十分非勒特斯巴耳一百五十分



以上各種釉質和勻之時每六百磅加鈷養藍色料略三兩配準其色其多少必依養質之色凡藍色或古銅色或銀灰色等養俱可搵在以上之釉質水內間有將數種釉質相合者燒鎔以上釉質所用之爐如第五圖圖內甲爲火膛其火焰行過壩乙至爐體甲則倒射於鎔質上如已已火

即行過壩丙而入煙通其料鎔後即開戊孔放出而淬入

冷水進料亦在此孔

瓷器照前法搵入釉水即裝於火泥桶其桶之內面亦加

釉否則瓷面之釉遇熱化散而爲桶所收瓷面即毛其餘

各裝法亦與前相同

以上各釉燒之歷時略十六小時平常之窑燒煤五頓至

七頓驗其熱度用小毯加細質每若干時取看一毯此毯

以紅泥爲之每一窑之器格外得法者則存之以爲後次

比較之用

印花之工○此種瓷器比直瓷稍粗故不必格外講究其

花樣然亦常用筆畫或紙印並上金類之色料印花之工分爲二級其一用合式之色料印在薄紙之上其二從紙過於器面所用之色料與胡麻油並松香油並煤黑油並琥珀油等質相和用料之數必依數事而定之即配與油之質與瓷之質與窑中之熱度等茲將平常所用之色料能配準各色之方列後

黃色○鉛與錫灰四分鎂一分各質相和在窑內煨之待冷而再入窑煨一次

橘皮色○鎂三磅鉛養三磅鉛與錫灰半磅煨過之黃土三兩照前法煨之

細棕色○鐵養鎂養一分鉛養鎂養四分分之三煨過之棕色土西名細那二分鉍養三分各質相和煨一次

平常棕色○鎂養四磅綠色鎂養一磅又四分磅之一哥尼舒石四磅煨透之

嫩綠色○火石玻璃四磅白石粉二磅半綠色鎂養一磅半加熱與燒瓷之窑內同熱度待冷春碎以沸水洗淨得

明水爲止而再煨之

又嫩綠色○綠色鎂養三磅前黃色料三磅高嶺泥煨至

燒瓷之熱度者二磅細砂二磅各質相和煨之

粉等分者十五分各質在燒瓷爐內煨之又可為粉內

淡玫瑰紅色○錫養二磅四分磅之一漂淨白石粉一磅

綠色銘養半兩哥尼舒石六兩

葡萄色○前方紅料十五磅煨過之鈷養一磅細砂一磅

半各質之比例依所需之深淺

黑色○銘養六磅煨過之錳養九磅煨過之鈷養七磅

金色密陀僧十磅在燒釉之爐內煨之

又黑色○煨過之鐵養銘養十二分煨過之鈷養料一分

各質相和煨之

暈開藍色○黑色鈷養煨過者十二磅火石玻璃四磅鈷

養二磅在燒釉之爐內煨之此為濃色之方如欲稍淡者

則每火石玻璃一分必加火石粉一分

平常印花藍色○藍色鈷養煨過者一磅哥尼舒石一

磅半磨細相和又可用二料等分者或欲作淡色可用鈷

養藍料一分哥尼舒石五分但各廠之藍色料其比例不

同

近來設法令藍色暈開欲其色有韻致之意原為偶誤事

而得之將一審之器照廉價出售不久而此種色者反貴

遂考其誤在何故而後照此為之其法在火泥桶內存若

干色料加大熱時散為氣質而渲染器面茲將常用之料

四種列後

一 生石灰五分鹽二分硝四分分之三硼砂四分分之三

各料相和撒於火泥桶之底角內

二 漂淨白石粉四分鹽二分又四分分之一用法照前

三 硝四分鹽一分膏灰一分又四分分之三白礬一分又

四分分之一用法照前

四 生石灰二十五分淡綠綠二分半鉛養五分用法照前

此四方之外另有各廠特設之方最佳之色為淡紅色係

酸性之銘養錫養合於鈣養錫養現在多用此料畫花原

來秘密不傳後有化學家化分而得之法國孟的魯地方

用此料大合法化分所得之各質為錫養七十八分三一

鈣養十四分九一砂養三分九六鉛養○分九五水○分

六一銘養○分五二鈣養銘養○分二六鈣養並耗摩○

分四八共得一百分從此得數設一方如後

錫養一百分白石粉三十四分銘養一分至一分又四分

之一鈣養銘養三分至四分砂養五分鉛養一分以上各

種色料所用之油料將存久之胡麻油十六升菜油二升

相和再加鉛養二兩硫粉一兩將此合料盛於鐵鍋掛在

木炭火上加熱至沸所有浮出之滓燃火燒去又用鐵圓

板與佛蘭絨作蓋與鍋口極密待浮滓燒盡而速即蓋密

再漸添鉛養二兩待有浮洋而再燒再蓋俟油質熟至有粘性以指試之能起絲即加栢更弟地方之栢油二磅再加煤黑油二升並馬斯的克樹膠一兩以上三質先在鍋內加熱鏽和後將前油料離火令不發滾而將此質添入掉攪略十五分時用馬棕篩濾之而待冷有數版用別種方配油其性與前言者相同

各花樣之色料平常或畫或印在土瓷器之面然後加釉而燒之故其色料內不必配助鏽之料

花紋印在畫面之法先刻在銅板成陰文刀痕必略粗而相離以免糊塗之病欲令色加濃之處刀痕宜深印法略與前硬瓷同板須稍加熱而搗以色料用刀刮去餘料以布揩淨其面照常法印紙

紙必細軟勻薄而牢以軟肥皂飽足之水濕之凡多造此瓷器之廠另有廠特造此紙造最好之紙者稟報專造一張紙能印大小同式之畫以便大小各器之用在銅板印時以省地方為要剪開而貼在器面用佛蘭絨之捲先輕壓後重壓即將器浸在水內頃刻取出擯去其紙若欲印得之花文的準則紙面與瓷面必平正然器有正平之處甚少所以鋪紙在器面難免綳紋又一副器之每一種必另刻銅板常有刻板之費須金錢八十員至一百五十員

者

近日英人麥更西設法能大省刻板之費即將一副器之畫取尺寸之中等者作主用脫紙料畫在紙上或刻在銅板或畫在石板用薄樹膠板當紙印出將此膠板安在特設之架上以各器所需之大小長短而扯至合式之數即過在石板或鋅板如用鋅板則可用強水等蝕成花紋所費刻板之工不過刻一塊

瓷面印花之後不可隨即上釉因色料之油不能沾釉水須先加熱令其油化散所用之爐為方形有蓋為弓形其大如平常之屋裝滿印花之器而封密地面之下有門可開而移進小風爐屋之四角有管上通出屋頂下通至地面即能引爐中之火向四角屋頂之中心亦有小管伸出屋外而下不至地四角之各管有門在屋外有桿連之中管蓋密四角之管開通四角之管蓋密中管開通初時將中管之門先蓋密而以鉛條加重令不開則爐火先在近地散開而漸上升至屋頂能令鉛條鎔化中管之門自開四角之門蓋密火乃漸熄油去盡後始加釉水

印花有在釉外面者則所用之馬斯的克膠須多於前方若用燒殼之法必在釉面加一層底子方可加色料此底子用松香消化之酒另加馬斯的克膠少許消化在其內

間有另加松香與鉛養醋酸者

手工作畫惟在最好之細土瓷器爲之而畫工須自幼習練所有花卉樹木山水人物各有專門而不兼作預備各種色料作此細工必慎爐內之熱度因其料變色藉熱度之大小

英國與法國手工作畫之各色料

此料在上等硬畫以至土器俱可公用

配料

一 公用配料○鉛養三分礬砂二分火石粉一分鎔成玻璃而再磨粉

二 軟鉛配料○鉛養三分火石粉一分製法同前

三 白色配料○玻璃粉十二分礬砂十四分火石粉九分鉛養六分製法同前

四 黃色配料○鉛養四分火石玻璃一分又四分之一火石粉一分製法同前

五 紫色配料○玻璃粉十六分礬砂十分鉛養九分火石粉四分製法同前

六 軟礬砂配料○礬砂四分火石玻璃三分哥尼舒石半分製法同前

色料

一 乳白色料○火石玻璃十六分鉍養一分半礬一分鉛

養四分又四分之一各質相和盛於火泥罐在燒釉爐內鎔之

二 又乳白色料○錫養一分非勒特司巴耳一分又四分之一在燒釉爐內煨之又煨過之料每一分又四分之一

加以公用配料第一方者二分後在燒釉爐內鎔之

三 黃色料○前書釉內面之色料一分公用配料第一方者二分半

四 橘皮色料○前書釉內面橘皮色料一分公用配料第一方者二分半

五 紅色料○青礬先煨去其成顆粒之末會成淡紅色洗之而去盡硫磺水此須慎煨至其色爲棕紅而不可過淡

過深將此料一分半和以公用配料二分半

六 棕色料○青礬在燒釉爐內加熱照前法洗之每一分

和以公用配料三分

七 深棕色料○棕色西名暗巴一分細阿那土四分分之一紅色礬養一分鉍養一分又四分之三以上四質

在燒釉爐內煨之而洗淨每一分加公用配料二分

八 又深棕色料○棕色土一分煨過細阿那土一分又四分之三鐵養一分鉍養一分又四分之三在燒釉爐內煨之每一分加公用配料三分磨細粉

九 法國黃棕色料。錫養二磅又四分之三。銻養二磅。鐵養一磅又四分之三。各質在窖內煨之。每一磅加公用配料二磅半。

十 又黃棕色料。錫養三分。銻養二分。鐵養一分半。在燒釉爐內煨之。每一分加公用配料三分。

十一 銅綠底子料。火石玻璃粉十二分。鉛養二十七分。礬砂九分。火石粉六分。銅養二分。在窖內鎔之。

十二 黑色料。煨過之赭色土一分。煨過之藍色鉛料一分。火石玻璃一分又四分之三。鉛養一分又四分之三。礬砂四分之三。火石粉四分之三。以上各質相和在窖內煨之。每四分加公用配料三分。

十三 又黑色料。黑色鉛養二分半。土耳其赭色土一分又四分之三。軟礬砂配料二分又四分之三。

十四 又黑色料。黑色銅養一分。銻養一分。鐵養一分。白色配料十分。各質相和在燒釉爐內煨之。每四分加白色配料一分半。

十五 乳色料。火石玻璃二十分。鉛養五分。礬砂一分半。銻養一分半。在燒釉爐內煨之。間有另加錫養者。

十六 深綠色料。釉內面之色料。即藍綠色者。十分。白色釉質。即前方之料。一分又四分之三。

十七 嫩綠色料。前釉內面之嫩綠色料。十分。黃色釉質。十五分。白色釉質。一分半。共鎔之。

十八 紅棕色料。鐵養四公分。公用配料十二分。小熱煨之。

十九 深藍色料。火石玻璃四分。鉛養一分半。木炭生鹼十六分。一分。納綠十六分。一分。銻養炭養半。白色釉料半。分在燒釉爐內煨之。

二十 又藍色料。銻養炭養二分。銻養二分。礬砂配料四分。在燒釉爐內煨之。以上每二分加礬砂配料一分。而鎔之。

二十一 佳色黃紅料。鉛養三分。鉛養銻養一分。黃色配料二分。相和鎔之。

二十二 銻養綠色料。銻養三分。銻養炭養一分。非勒特司巴耳二分。大熱煨之。而洗淨。每一分加軟礬砂配料四分。若再加黃色釉質若干。則能得各種綠色。

法國釉類色料

配料

一 陸開勒料。鉛養七十五分。砂二十五分。加熟鎔之。

二 灰色料。鉛養六十六分。砂二十二分。煨過礬砂十二分。

三 藍紅色料。鉛養十二分。砂三十三分。煨過礬砂五十分。製法如前。

四 紫色料。鉛養三十六分砂十四分礮養五十分製法如前。

五 茄花色。鉛養六十八分砂五分礮養二十七分製法如前。

六 綠色料。鉛養七十三分砂九分礮養十八分製法如前。

色料

一 深灰色料。鈷養炭養六分鉍養十三分黃色鐵養十三分加第二方配料六十八分小熱鎔之。

二 黃灰色料。鈷養炭養六分鐵養三分鉍養三分第二方配料八十八分鎔之成所需之色而止。

三 黑灰色料。鈷養炭養十分鈷養五十分第二方配料八十五分鎔之。

四 棕紅色料。鈷養炭養十六分鐵養八分第二方配料七十六分鎔之。

五 鈹黑色料。鈹養二十五分第二方配料七十五分。

六 深靛藍色料。鈹養十四分鉍養炭養二十六分第二方配料六十分鎔之。

七 天青色料。鈹養七分鉍養炭養十四分第二方配料七十九分同前。

八 藍綠色料。鉛養五十分鉍養炭養二十五分鉍養炭養二十五分煨之。

前料每二十五分加三方或六方配料七十五分磨細。

明黃色料。鈹養鉍養十二分鉍養炭養六分鐵養二分第二方配料八十分小熱鎔之。

正黃色料。鉛合錫煨成粉八分煨過之鈉養炭養三分鉍養鉍養三分第一方配料八十六分相和鎔之。

鉻底子橘皮色料。鈹養二十五分第一方配料七十五分相和鎔之。

鈹底子橘皮色料。鈹養二十五分第一方配料七十五分相和鎔之。

紅色料。鐵養即皂礬煨至所需之色二十五分第二方配料七十五分相和鎔。

墨魚之黑棕色料。鐵養十二分鉍養十二分鈷養炭養三分第二方配料七十分和鎔。

黃棕色料。鐵養十二分鉍養十二分墨魚棕色之料三分第二方配料七十二分相和鎔。

以上各方之外可另配深淡或將二方相和金所成之玫瑰色與紫色等料俱用金在合強水內消化再將錫用合強水消化二水相和則金結成沈下將此料

和以銀絲少許加第三方配料成藍紅色或加第四方成紫色所加之數必依熱度之比例方成美觀之色

金底子紫色料之製法必極慎輕綠之重率一二三淡養之重率一四一每輕綠三分配淡養一分合強水每十分配純金一分消化錫用輕綠二十分淡養十分淨水二十分配純錫十分此錫必漸漸添入每添少許須待消盡而再添以飽足為度如合法者其水為明淨之淡黃色

另有各方不能備錄而祇錄其用金料之法將淨水四升盛於瓷器而以金水添入其內則其水為極淡之麥稽色將錫水漸漸添入用玻璃條掉之不息俟其結成質為光紫色而全沈下即用虹吸取出其水再以淨水洗之數次以不含酸質為度即濾之而乘濕時用之

玫瑰花色料○用前所得之紫粉含金一錢和以銀十五釐配料十六分其配料用火石玻璃四分硼砂二分鉛養二分火石粉一分

配紫色之方用前金水十錢錫水二十錢所成之粉加銀十釐再加第四方配料六兩

粗土瓷釉

此種瓷亦燒二次第一次燒十五小時至十六小時再上釉而燒十四小時至十五小時其釉質用石英砂與鉛養

與食鹽與煨過之錫與鉛所成之粉如錫與鉛相和則易與養氣化合所成之錫養當為鉛養之配料製法將鉛四分錫一分在特設之爐內加熱而通風即成黃色之粉煨之而所含未化合之金類能與養氣化合此料與各質化合照後四方

第一方鉛錫粉一百分砂一百分食鹽十五分鉛養五十分凡不明光之釉質所用之砂每一百五十分應加鉛養一百分而先鎔之

第二方鉛錫粉三十二分鈉養九分鹽五分哥尼舒石二十五分相和鎔之再加鉛養炭養五十分

第三方煨過之砂一百分鈉養五十分鉛錫粉二十五分

和鎔再加鉛養炭養一百分

第四方細土瓷釉質二十升錫養四十兩鉛養炭養六十兩

以上各方內其粉含錫愈多則其釉質愈硬將其料磨勻和水照前法加在瓷面

又有一種粗瓷西名馬查里克其質軟而含鈣養之泥燒之而外加不透明之釉係砂鉛錫所成在釉外再加色料而燒之或花瓶或花盆架或水箱或房屋之花磚等其法先燒一次而加釉有畫花者有作山花樣者在燒殼內用

大熱燒之令其色料與花紋與釉質銕粘極牢色亦最佳而能顯明茲將其釉料與色料常用之方列後

一鉛七十七分錫二十三分相和煨之此料四十四分砂

四十四分鉛養二分食鹽八分鈉養八分

二鉛八十二分錫十八分相和煨之此料四十七分砂四

十七分鹽三分鈉養三分

三鉛七十七分錫二十三分相和煨之此料四十五分砂

四十五分鉛養二分鹽五分鈉養三分

四鉛八十二分錫十八分煨之此質四十五分砂四十五

分鹽七分鈉養三分

以上各料必銕和間有成黑色之質但磨粉而加於瓷面

即成白色之釉質

所用之色料有五種亦係常用之方如後

黃色○用以上任何方不透明之白色釉質九十一分錫

養九分

藍色○前釉質九十五分銕養煨成之質五分

綠色○前釉質九十五分銅養五分

黃綠色○前釉質九十四分銅養四分那布力黃料二分

茄花色○前釉質九十六分銕養四分

那布力黃料○錫粉三磅銕養二磅銕養一磅相和煨之

磨細在罐內蓋密銕之研極細粉以水漂淨

其餘各色為以上改變而得之或加別料近日製此種器

之釉質用非勒特司巴耳與錫養與礬砂為之此釉質並

其色料一并加在燒過之瓷面則能省工而仍得美觀

貴家所用廉價之土瓷可用隨地之泥等料為之式樣與

燒工俱粗開此種廠者亦不知考究其害不甚合法往往

誤事所用之釉質常以鉛為底子最易銕化其釉常透明

而顯出畫質之粗釉質加色或否不定所畫之花極粗間

有數處能考究者用棕色泥加以花樣外加黃色薄釉質

釉質用鉛養或鉛硫磺燒時成鉛養與鉛之鹽類質與瓷

質內之砂養或鉛養化合此將含鉛之料磨細而和以泥

或砂如欲用色料則加銅養得綠色加錳養得棕色或黑

色加銨弗耳得藍色加紅色銕養得黃色加鐵養得紅色

加釉之法亦粗即將造成而未乾之器撒釉質粉於其上

因撒在釉水內多費料而價貴釉質之鉛養與砂養之比

例不定平常窖中燒時必令其鉛養與砂養化合飽足曾

將加釉燒好之器十二件各在濃醋內浸之若干時火候

多者醋內毫無鉛迹合法燒硬者亦然平常燒者間有鉛

之微迹燒工不及者鉛迹甚多所以鉛底子釉質之器內

盛酸質初次消化未化合之鉛養亦甚少以後用之則無

可見鉛底子之釉質可與人之食物無害常有多人欲禁
用鉛可爲不急之務

有數處用釉不含鉛卽奧國京都用礪砂一百磅非勒特
司巴耳五十磅泥五十磅又有伯乏里亞邦用鎔鐵等礦
之滓爲釉質其質比玻璃更硬以鋼擊之發火星用法和
水磨細粉將器外面沾得泥漿一薄層成棕紅色再將釉
水傾上所需之熱度甚大

燒此瓷之窑係長而平之倒焰爐形能受大熱之器安在
近於火壩處易鎔之釉質者在近煙通處其器一逕遇火
焰間有用平常燒磚瓦之窑燒之有數種器不必用釉而
故欲其漏水者則加炭質在體內燒去而更鬆

此種下等土瓷另有光色料數種加在釉外令好看茲將
常用者數種略言之間有令其釉質得色但所加之色料
極薄而其金類幾分與養氣化合故色亦佳其光色藉其
層之薄如肥皂水泡同理卽閃光之意

金光色者將金在合強水消化再添養令其質結成
此質爲金爆藥切不可烘乾乘濕時和以松香油之酒加
在釉外入燒殼內燒之後用麻布擦之則其光色顯明
又法將金西平二錢在合強水二十五錢消化添以錫水
六十滴將其水漸添入碗黃膏此膏用硫花一分橄欖油

四分在鍋內沸之至成濃膏得棕黃色再添以松香油酒
一升連掉之至全停勻加於瓷釉之外鉛光色之料將鉛
綠在淡輕養水內消化再加流質黑柏油蒸出之質此質
之製法用黑柏油與硫等分在胡麻油內沸之濾之此合
料鋪在釉外而在燒殼內燒之爐內之熱不可過大如鉛
水太濃則添柏油質沖淡如太淡則熬濃之燒後如變黑
色可用棉花擦之銀光色之料其色如銀然亦爲鉛所製
將鉛在鹽強水硝強水等分消化至飽足並將此濃水便
入沸水內而再傾入煖淡輕綠水內以水洗透而乾之用
平頭駝毛筆拭在釉外而燒之不可過紅熱後用軟麈
皮擦光之

翠色之料含多鉛之玻璃加鈹養與銀綠加於釉面而入
燒殼至紅將獸皮等投入燒殼內則所發之霧令釉面之
質分出金類卽成最佳之翠色或紅綠藍黃等
鐵光色之料將鐵或銅在鹽強水消化而添以柏油蒸得
之質

此種瓷面所用鉛底子之釉質用鉛養六十分非勒特司
巴耳三十六分火石粉十五分或用別種乳皮色之釉亦
可

釉質加於金類之面

釉質與玻璃雖於分別大略比玻璃易鎔而色較暗用金類合養之質配各色而加在各種金類之面如發藍器與表面等或加於鐵器並銅器之面令不生銹與瓷器同古人常作此工今見古人之器不知其何法所成或係古人得妙法而秘不肯傳或有傳方而其料現在難覓或已改名而不知其原為何物且現在試驗常用之料不淨所以不能二次相同化學家路以司云偶得最佳之釉質而以同法為之雖多費料多費時亦不能再得之因知各方必用一定之淨質而其比例亦必一定又聞有含銅之釉質初成之時為淡綠色後加小熱而忽變光紅含金之釉質亦有此事

釉質有數事為要即不甚大之熱能鎔必與金類能粘合甚牢其質或明或暗或有色合於各花樣之用成後必光明平滑又必堅密而能耐硬質之消磨又必能當空氣之各變化又必與瓷質同漲縮

前已詳言瓷器加釉質並釉外加色料之各法茲再專論金類器加釉之法

平常加釉之金類即金銀銅等其釉之鎔度必小於金類之鎔度然用之為別類之底子必能耐大熱而不鎔金類加釉比玻璃與瓷器更難因有金類能與養化合者則

其釉與金類必有變化蓋金類受大熱之時外面與養化合所成之質為釉質所消化而令其色改變或釉質能令金類收養氣即其釉質之鉛養放養氣鉛即分出而變壞其色故可見金比銀銅易以加釉惟金雜銅者有數種難處若銀與銅則常有改變如無別種改變則與釉相切處之極薄一層必有改變釉若為透明者其病更顯若不透明而但平滑病可不見間有將銅或銀先加不透明之釉質一層而後加明釉一層凡有加釉之金類器或全面加釉或依花紋加釉如全面者則其外界必作招邊花紋者必刻成凹

凡金類所用之釉質必有底子係明光無色之玻璃料另將各色料添入茲將平常釉質底子五種即前言之配料列後

	一方	二方	三方	四方	五方
砂養	三分	三分	三分	十分	三分
鉛養	三分	四分	五分	五分	六分
硝	二分	二分	一分	四分	〇〇
明砂	〇〇	一分	一分	一分	一分

如欲得不透明之釉另加錫養或鈣養燐養或鎂養如用錫養則先與鉛養相和製法將鉛合錫鎔和而加熱至將

紅即有合養氣之質浮在上面可隨時取出所取得之質必再加熱令其收養氣更全以水漂洗而掉之如有未收養之質可以此法分出而得其淨質錫與鉛之比例必依其事而配之如袖十分配錫養一分即得不透明之白色其鉛之比例必依袖質之性茲列常用之五方如後

鉛養	一方	二方	三方	四方	五方
錫養	三分	五分	六分	六分	七分
錫養	一分	一分	一分	一分	一分

如不透明之袖質則將以上錫合鉛所成之料代鉛如前言之配料

砂養	三分	三分	三分	十分	三分
硝	四分	五分	六分	八分	七分
硝	二分五	二分	一分	四分	〇〇
礪砂	〇〇	一分	一分	一分	一分

以上各袖宜於金器之用若銅與銀所用者銘度宜小故每八分必加煖過之礪砂一分若更欲易銘者可再加礪砂若干

以上各袖質無論明或暗俱可加以色料如後
藍色用明或暗之袖質十分鈷養一分至二分
綠色用明或暗之袖質六分鈷養一分至二分

又綠色用明或暗之袖質三十分銅養一分至二分
茄花色用明或暗之袖質三十分錫養一分至二分
黃色用明或暗之袖質六分銀綠一分至二分
紫色用明或暗之袖質十二分卡西由司即金紫料一分至二分

黑色明袖質十五分銅養鈷養錫養各一分至三分
凡金類面所加此種袖質即細工須將其質在瑪瑙鉢和水研細而存在水內蓋密其金類器必在鉀養水內久沸而以淨水洗之如金雜銅者應在極濃之水沸之此水內含硝四十分白礬二十五分食鹽三十五分此濃水能消化其面上之銅而與袖相切之處全為金加袖之金器與銀銅等器大半為陳設之物價值略貴故其工料必細巧各種器加袖之法各有不同之處茲將尋常之器詳細言之其餘各器可以類推凡金類加袖之物莫如表面故將此物細言之

有袖之表面分為二種一為硬袖一為軟袖硬者為非尼
斯國所製軟者為英國之玻璃袖質最合式之金類係細金並細銅此細銅為常用者謂之加袖之銅其質必極薄否則加熱之時袖必拆裂將銅皮剪成方塊而加熱至紅待冷而作圓形加袖者備用之手器共十三件其一為作

圖六第

孔之器
十分寸
心作孔


剖面形如第六圖用黃銅之圓板厚二
一其邊作斜形似平圓錐切成之片
所造表面之孔略相同此種圓板謂之

模子須備四十
為一副其徑從四分之一起至二寸
又四分之

圖七第



圖八第



圖九第



圖十第



十六分寸之三長一寸半
上端有柄可擡通其銅在
模心之處其三如第八圖
係研器連於堅固之柄與
造鐘所用之器同可研銅

圖一十第



面之邊並研平心孔其四為凹形模如第九圖令銅片得
所需之凹以黃楊等硬木為之其中心有孔比最大之表
面孔稍大其五為大剪可剪銅成合式之形其六為小鏟
如第十圖以鋼絲為之徑略十六分寸之三長五寸其一
端打扁碰至略圓打扁之處彎成弧形此弧略小於凹模
之弧背面用油石磨光其七為極細之磁可碰金類絲又
碰平銅片之邊其八為小鋼針可劃記號以定表面三足
之處其九為大鐸燈如第十一圖內容二升
其嘴為圓柱形徑略一寸又四分之
十為小鉗其十一為吹火筒可鐸銅片後之

圖二十第



足吹氣之口比平常者稍小其十二為尺可量表面之徑
其十三為蟹螯剪可將金類絲剪成做足之料
用前各器作凸形銅片而鐸粘其足之後浸在淡硝強水
洗淨再用淨水與軟刷與細白砂洗淨即可加釉
加釉所需之器有十二種其一為瑪瑙鉢可研料成極細
之粉其二為小錐可打小足其三為平面刀寬
八分寸之七其四稍厚之刀一面稍凹可搗硬
釉質在凸面其五亦為平刀如第十二圖其端
稍寬可搗裏面之釉質其六鵝翎管削成尖形
可刮去心孔內之釉質其七為細麻布二塊可
收釉質內之水其八為有蓋之小杯可存外面釉質之用
其九為存裏釉質之杯其十為圓柱形之木塊可安備好
之銅片常用者徑一寸半長六寸上端加軟蠟一層其十
一為盤置加釉之表面長十六寸闊九寸深一寸半其十
二為小鋼砧可打碎釉質
軟釉質可買用現成者其料為餅形用雅在砧上打碎所
有黑色或棕色之條或點揀出不用因能壞其全料之色
打碎如小豆大在鉢內研至極細之粉水漂一次洗出其
細粉而再研至全細洗出之水待若干時則細粉沈下傾
出清水必慎黑點或土塵



硬釉質亦打碎而在鐵臼內春細再在鉢內研之研時不加
加水漂後必存在水內切不可乾如偶乾必再在鉢內研
一次此硬釉質必揀其色最佳者而置於鉗片在燒釉之
燒殼內加熱至紅忽淬入淨水即裂成極細之塊用瑪瑙
鉢研細而存在瓶內塞密又用淡養之濃水蓋沒之

前料備好即用白色麻布一塊兩摺之而鋪在桌面將銅
表面反置於左手掌用刀取出硬釉質而搗在凹面置於
布夾層中令布收其水則以刀之凸面鋪平已平而再夾
在布中收水即將銅管刺通心孔另將白麻布兩摺令其
邊伸出桌面二三寸又加壓重在邊不移動將圓柱面之
蠟令軟以粘其表面而足壓入蠟內遂將軟釉質鋪在凸
面而以布角收其水令其餘未正可鋪平其釉質因能收
縮故所鋪須略多又中心須多於邊因鎔時有向外之性
如加硬釉質則照前法先加軟釉一層燒之至得平滑再
將硬釉質以多水洗去淡養水而上在軟釉之外每表面
必置於泥圈便於入爐燒之蓋圈之處在無釉之邊其圈
置於火泥板上此板下有毯形切成之塊徑略
五寸則泥板在上可轉側如第十三圖甲為表
面乙為圈丙為泥板丁為泥凸塊先在爐底加
熱至水全散而泥板另在火中熱至白則取出

而將圈與表面安在面上入燒殼令其轉側至燒透為止
照此法逐個燒成取出後必割去其黑色點或綠色點又
磋光其心孔等處再以細砂磨其而成毛洗之乾之如有
小孔即補釉質之粉再以同法先在爐底加熱而入燒殼
加熱至白取出而呼口氣在上數次再入爐中則其光色
與白色能極佳冷後而尚有小點必以同法割去面再燒
一次所有字與分度用黑色軟釉質為之待乾而再燒一
次令粘牢在上

各種花紋欲加各色之釉須先刻成凹紋而其紋底作毛
令釉質能吃牢如有數種色則每加一色必燒一次磨細
各釉之色料為最要其極細者用拉分達油和研如釉色
料二錢研成極細粉至手撚不覺須用一日之工所以此
器面作各色之花紋而用極細之工價必大貴此法又能
造假人眼迷者不能辨真假又能作假齒

鐵器加釉

此法概在西國略已百年原法所用之釉有四種如後
其一用煨過之火石粉六分哥尼舒石二分鉛養九分礪
砂六分泥質二分礪一分煨成之錫粉六分提淨之錫養
一分
其二煨過之火石粉八分鉛養八分礪砂六分錫粉五分

硝一分

其三哥尼舒石十二分礮砂八分鉛養炭養十分硝二分
煨過之白雲石一分泥一分提淨之錫養二分錫粉五分
其四煨過之火石粉四分哥尼舒石一分硝二分礮砂八
分煨過之白雲石一分泥半分錫粉二分

以上四種研成細粉而鎔之待冷再研細而漂之和以水
或膠水刷在器面即入燒殼燒之此各料內所用之鉛質
人常疑其有毒

一千八百三十九年英人苦拉克設法將鍋之內面加釉
其器先浸淡硫強水而再以淨水沸之始加以釉其釉第
一層用煨過之火石粉一百分礮砂煨過而磨粉者五十
分和勻鎔之待冷將四十分和以高嶺泥五分掉成濃漿
敷在器面厚六十分之一將器置於暖房烘乾再上第
二層此層之料用無鉛之白玻璃一百二十五磅礮砂二
十五磅鈉養顆粒二十磅各質和勻鎔化淬在水內又烘
乾而磨粉此合料每四十五磅加鈉養一磅其全料在熱
水內和勻待乾而春碎此粉用細篩散在第一層之外面
必乘第一層未乾時爲之其器先加熱一百十二度烘乾
再在器內或燒殼內加熱至釉質鎔化即取出而乘釉未
結時將乾粉再撒一層而再燒之外面極能平滑

燒此器之爐外面方八尺牆厚十四寸爐內之燒殼底方
四尺旁高六寸頂作弓形弓頂離底十八寸所用之火磚
厚二寸半第一弓之上再作一弓其底比第一個加闊七
寸其頂更高四寸燒殼之下作一牆闊九寸分其火膛爲
二間每間之闊十六寸長三尺三寸其火過二弓之中間
而通至前面三寸闊之火路從弓頂上過三個孔而出每
孔方四寸此各孔通入火路其火路闊十寸高九寸而通
至煙通

釉質之料簡法用火石粉與高嶺泥與礮砂爲底子和勻
而置於倒焰爐內此爐長六尺六寸闊三尺四寸高十二
寸有火膛闊十八寸將料鋪在爐底厚略六寸煨之四小
時至五小時俟發鬆而滾如醃再添一層亦厚六寸再煨
之如此連做一日如加熱過大則變硬而燒殼內不能鎔
其釉質亦能在同式之爐爲之其方用礮砂一分哥尼舒
石現成之黃色粉一分和勻煨之略十時鎔之成玻璃料
即研成細粉

近來西國廚房之器加釉者甚多最能潔淨化學家用鐵
器加釉能免瓷器碎裂之病又在通水管內面加釉可免
鐵銹並鉛毒之病

法國有廠將鐵器浸在淡強水而乾之加以一層樹膠之

水即將釉質粉散在其面入爐加熱二百十二至三百度待乾而移至別火爐加熱至光紅其爐有孔可看燒成之限再移至退火爐緩冷所用之料係火石粉一百三十分鈉養炭養二十分半稀養十二分各料相和在罐內鎔之傾出待冷磨成細粉而篩之其篩而每寸六十絲此料之罐初用時應加樹膠水一層再散前次餘存之釉一層加熱至釉質鎔為度釉質切不可用鐵器舂碎而必用硬銅器因欲得淨白色則鐵質能壞其色如欲加各色則先加前釉質一層再加含色之釉質一層

英國設一公司專造加釉之鐵器所用之方與前者略相同各種鐵器之面不但能加各色之釉尚能作各花樣在釉外所用之器係鑲空印板用鐵皮先加黑色釉一層再印白色釉之字則遇雨不壞總不能舊此公司所用之方擇其要者有三其一灰色釉用砂十磅鉛養三十三磅稀養二十磅碎玻璃一百十四磅鈉養二炭養十六磅硝一磅二兩錫養八兩半共一百九十四磅十兩半足為一次鎔化之用其錫愈多色能愈黑

又方火石粉三十六磅稀養二十四磅鈉養二炭養二十四磅硝十八磅
白色釉之方碎玻璃十一磅稀養七磅鈉養二炭養四兩

鈣養煇養三磅八兩錫養二兩

近時化學家第陸格云凡釉質內用硼砂以少為要因日久而生霜其質漸變鬆而色亦壞又加釉之鐵器不可盛濃強水等並與鐵有正負相反性之鹽類其鐵皮必用壓成之法最忌裂縫又此種器不可忽加大熱大冷但如燒水或食物等用時慎之能久不壞若忽大熱則鐵比釉速漲而易裂又強水與濃酸質能通入釉之微孔遇鐵生銹而釉脫下如欲試加釉鐵器之好壞可裝滿以銅養硫養之濃水凡有微孔之處必結銅之微點可用顯微鏡見之久之而目亦能見釉質雖最好者亦不免微孔可以生點之大小與生時之快慢比較之

近來有人設法在釉而照像永不能滅其釉用難鎔之玻璃片為底子而加以釉此釉極易製即錫養三十分硝三十分極細白砂九十分鉛養二百五十分散在玻璃片面鎔之後以筆寫字作畫或設色或用鉛筆如能耐火之料隨入燒殼片刻足令外而鎔化永不能指去又此種釉之面上可照像或原照或印紙俱可免用哥路田其方用常平之畢處門或鐵養檸檬酸或鐵綠合果酸或錫養二鎔養等之鹽類有一簡方用淨水一百分樹膠四分蜜一分錫養二鎔養細粉三分通之而鋪在釉面待凝結再用

照像之工五套其一依法入箱照之其二面上刷粉其方
用鉛養十分鐵養九十分鉛養一百分砂三十分成極細
之粉則其形顯明其三浸在淡鹽強水即輕緣五分水一
百分則鉀養二銘養化分其四以淨水洗之而後乾之其
五將乾淨生鐵板一塊面上散以白石粉將照片安在其
上入燒殼至銘化為度略一分時已足即漸退火而冷此
種像房屋內外俱可挂如沾塵埃水洗即淨

發藍各料

此亦玻璃之類故亦附此

發藍之器大概用銅銀金等質為體而外加玻璃類之料
用吹火筒或小火爐令其銘化而結合凡發藍料常用透
明而易銘之質謂之本質又名銘配料此質內可任意添
配各色之料茲先列製合本質之方次列各色料之方
第一方○鉛丹十六分煨過之礪砂三分火石玻璃細粉
十二分火石細粉四分盛於瓷罐加熱十二小時傾入水
內而用養乳鉢研成細粉

第二方○錫三分鉛十分相和盛於鐵罐加熱至暗紅刮
取面上所生之皮而備用此皮內不可含未化分之金類
將皮研為細粉用水漂洗此粉四分淨砂或淨火石粉四
分相和再加食鹽一分或別種鹼屬質一分盛於瓷鍋略
鎔之

第三方○鉛錫等分而照前方為之將此質一分火石細
粉一分相和再加淨鉀養炭養二分照前方為之

第四方○火石玻璃粉三兩鉛丹一兩照前方為之

第五方○鉛丹十八分生礪砂十一分火石玻璃粉十六
分照前方為之

第六方○火石細粉十分硝一分鉀養一分照前方為之
以上各方所成之料俱藉熱度之大小並歷時之久暫如
添以砂或玻璃等質則其料更易銘化若添錫養則其色
白而不透光用礪砂者不甚好因能令藍料面上生霜而
退其色

黑色料

第一方○煨過之鐵養十二分鉀養一分相和每一分配
以前方之本質一分照法鎔之

第二方○淨泥三分鐵養一分此為最佳之黑色

第三方○鉀養三分無弗耳即鉀礦一分相和添以本質
而鎔之

藍色料

第一方○前方之本質加鉀養其數配準所需之色之深
淺

第二方○砂與鉛丹與硝各十分火石玻璃細粉或火石

細粉二十分。鉛養一分。或多或少。配準其色之深淺爲度。

棕色料

第一方。○錳養五分。鉛丹十六分。火石細粉八分。

第二方。○錳養九分。鉛丹三十四分。火石細粉十六分。

第三方。○鉛丹一分。煨過之鐵養一分。錒礦二分。鉛養二

分。砂二分。相和而添入前各本質內。其多少依所需之色。

如欲改其色。則加鉛養少許。或煞弗耳少許。

綠色料

第一方。○前本質二磅。黑色銅養一兩。照前法爲之。

第二方。○照一方爲之。惟添以鐵養半錢。

第三方。○銅細屑二兩。鉛養二兩。硝一兩。砂四兩。相和而

添以本質若干。

第四方。○本質和以錒養。足配所需之色。此色極佳。能耐

大熱。但不慎用。則變成死樹葉之色。

第五方。○本質五兩。黑色銅養二十釐。至四十釐。錒養二

釐。此色與綠寶石同。

第六方。○前藍料並後黃料。依所需之比例相和。

橄欖色料

第一方。○藍料二分。黑料一分。黃料一分。相和。

橘皮色料

第一方。○鉛丹十二分。紅色之鐵養。硫養一分。錒養一分。火石細粉三分。相和而煨之。研爲細粉。以本質五十分。相和。鎔之。

第二方。○鉛丹十二分。錒養四分。火石粉三分。紅色鐵養。硫養一分。相和而煨之。每用二分。添以本質五分。

瓷色或葡萄色料

第一方。○本質和以金養。或卡西由司。瓷料。卽金養。錒養。錫養。錒養。或用錒養。

第二方。○硫與硝。與皂礬。與錒養。與錫養。各一磅。鉛丹六十磅。相和。鎔之。待冷。研粉。添以紅色之銅養十九兩。煞弗耳粉一兩。鐵養一兩。半。礬砂三兩。另將金銀汞三質。照便當之比例。配成一磅。各料相和。鎔之。用銅條。掉之。置於倒焰爐內。加熱二十四小時。卽成。羅馬國之拜德禮拜堂內。用發藍作各色之窗。其瓷色。用此方。

紅色料

第一方。○本質和以紅色銅養。其色若變綠。或變棕。因銅多。收養氣。可加以含炭之質。如牛羊油。或木炭等。能復紅色。

第二方。○本質和以金養。或金之鹽類質。或卡西由司。紅料。此法能得各種紅色。最佳。間有製成此料爲無色。後用

吹火筒之時而其色顯明

第三方○鐵養硫養煨成黑色一分另將第五號之本質六分以鐵養三分將此和料三分與前料之一分相和即成深紅色

第四方○紅色鐵養硫養二分第一方之本質六分白鉛三分此為淡紅色

玫瑰色料

第一方○藍色料三分或用其鎔和者或末鎔和者本質九十分銀箔或銀養一分倘其色深銀養宜少

無色透明料

第一方○用前本質之任一種俱可

茄花色料

第一方○藍色料二分第二方之紅色料三分本質六分相和

第二方○鹽性或鹼性之本質若干添以錳養若干以色恰好為度其色藉金類合養之質故必慎其料不可遇油質或含炭之質

白色料

第一方○錫二分鉛一分照前本質第二方之法鎔之而取其皮研成細粉用此粉一分明玻璃料或本質二分錳

數釐研細相和鎔之而傾入冷水內再研粉而鎔之如此三四次切不可遇鹽或塵土或鐵養此料為呆白色

第二方○打打以密的一分無鉛極淨玻璃三分相和而照前法為之此白色最佳

第三方○鉛三十分錫三十三分如前第二方取皮研細用五十分火石細粉五十分鉀養果酸一百分相和此料亦為呆白色

製白色之料必取各質之極淨者若含異質必損其色所以合法為之則所成之料能勝於乳色寶石

黃色料

凡黃色料比別種色之料難於製合所需之鎔配料少而必有金類之性茲將名家所最信用者五方列後

第一方○本質和以鉛養並鐵養少許

第二方○將鉛與錫灰與鉛養與砂各一兩硝四兩相和鎔化研粉添以本質若干

第三方○白色錳養與白礬與淡輕綠各一分鉛養炭養一分至三分各質研細粉而相和加熱足化分其淡輕綠其用法如前而色最明

第四方○鉛丹八兩另將錳養與錫各一兩和鎔而煨之添以第五方之本質十五兩共和勻而鎔之

第五方○銀養和以前方金類性之本質即合用其銀之
鹽類質亦有人用之惟難料理又法將銀養一薄層鋪在
器皿而加熱顯大後去其面上所生之銀皮則其皮下有
最佳之黃色

兵仗記

兵仗記小引

三代之戰也以車後世之戰也以騎其戰殊則其所
以爲戰之器亦殊苟欲以往古之兵供後世之用吾
知其必不得常也若夫吾儕讀書論世亦第稽其制
度之同異名目之紛靡已耳庸何傷然戰陣有戰陣
之兵仗儒者亦有儒者之兵仗文士復有文士之兵
仗戰陣兵仗記中所載是已若夫忠信以爲甲冑禮
義以爲干櫓雖刀鋸鼎鑊在前不能使之喪其所守
是儒者之兵仗也筆鋒之犀利文陣之精堅直掃橫
略代叢書甲集卷四十七
世楷堂藏板

略代叢書甲集卷四十七

歙縣 張潮 山來 輯

吳江 沈林惠 翠嶺 校

兵仗記

仁和王暉丹麓著

古有文事者必有武備易曰君子以除戎器戒不虞
蓋自庖犧始造于戈蚩尤繼作五兵而後兵之器遂
日多千一名盾卽今旁排是也宋太宗聞南方以標
槍傍牌爲兵令蕭延皓取廣德軍習之軍士之用標
牌此其始也有大而平者曰吳魁本出于吳爲魁帥
者所持也狹而長者曰步盾步兵所持與刃相配者
也狹而短者曰矛盾車上所持者也子小稱也戈如
戟而橫安刃直刃長八寸橫刃長六寸刃下接柄處
長四寸並廣二寸柄長六尺六寸用主于胡胡卽矛
之旁出者胡過于直則倨但可以刺胡過于曲則句
但可以鈎人惟得其中制往無不利夫蚩尤所謂五
兵者戈殳戟酋矛而周官卽以爲車之五兵戈居五
兵之先者以五兵之所以便子用者惟戈也殳卽殳

也禮書作八觚形或曰如杖長丈二尺而無刃主于擊戰釋名曰格也旁有枝格也長丈六尺實錄曰如劍者其置刃謂之戟有手所持摘之戟曰手戟有車上其持之戟曰車戟風土記曰用戟奮揚俯仰能兼五兵首即矛也矛長二丈者爲首矛首之爲言就也近而就之也矛通俗文曰長八尺謂之稍稍者馬上所持言其稍稍便殺也一曰激矛激截也可以激截敵陣之矛也若夫頭有三叉者曰仇矛言可以討仇敵也長九尺者曰殺矛殺霍也言所中霍然即破裂也長丈八尺者曰蛇矛劉驥曰丈八蛇矛左右盤旋也至于周之步卒五兵則以弓矢戈矛漢書注五兵則又矛戟弓劍戈也弓長六尺六寸謂之止制六尺三寸謂之中制六尺謂之下制弓末曰箭弓中央曰肘弓閃面曰淵矢末曰括矢根曰鏑又曰鏃以角曰弓以木曰弧以竹曰箭以木曰矢邱濬曰凡其所及不過丈尺之間惟弓矢則有百步之威折其勢于未至挫其銳于尚遠兵器誠莫有先之者也故曰弧矢之利以威天下弓之施臂而機發者曰弩古之神

昭代叢書

甲集

兵仗記
卷四十七

二

世楷堂
藏板

弩大黃偏架雖失其傳近世臨敵多用伏弩以及跳鎗合蟬運臂手射雙弓牀三弓牀次三弓諸弩亦發無不中者劍檢也所以防檢非常也厚脊短身頗稱使用劍之最短者曰匕首其頭類匕故曰匕首長一尺八寸刀之中亦有短者曰拍髀帶時拍髀旁也其大刀曰鉞刃端可以披決也斬馬刀一名砍刀長七尺刃長三尺柄長四尺下用鐵鑲馬步水陽咸可用也有形如着尖者曰着尖刀如鳳嘴者曰鳳嘴刀如月者曰偃月刀頭屈者曰屈刀面方者曰方刀更

昭代叢書

日集

兵仗記
卷四十七

三

世楷堂
藏板

則其類也執牌人所用者爲標鎗若梭鎗搗馬突鎗
犁頭標紫金標則其類也外此鉞之制有二曰鐵鉞
曰木鉞鐵鉞之頭直刃橫齒皆鐵木鉞鐵刃木橫上
施鐵齒鐵皮裹釘其使鉞之家五曰雄牛出陣鉞曰
山門七埋伏鉞曰番王倒角鉞曰直行虎鉞曰稍欄
跟進鉞又之制有二曰鑑又曰魚尾又鑑又純鐵爲
頭下用鐵鑲魚尾又連靶長一尺五寸左右有魚尾
又刃向上者長向下者短中有響鐵圓葉此四者皆
以桐檀木爲桿長各七八尺祇魚尾又桿五尺耳進
退攻擊可殺可禦皆善也鑑之制有二曰鐵鑑曰流
星鑑鐵鑑蒜頭短柄重四十斤卽朱亥嘗用鑑殺晉
鄙者也流星鑑狀若稱錘飛若流星卽張良嘗用誤
擊副車者也棒之制有六咸取堅重木爲之長四五
尺一鐵裹其上者謂之訶梨棒一首施銳刃下作倒
雙鉤者謂之鈎棒一無刃而鈎以鐵抓謂之抓子棒
一直針于上如狼牙者謂之狼牙棒一如狼牙本末
均大者謂之杵棒一如農夫打麥之耨以鐵鋒之利
于自上擊下者謂之鐵連夾棒有形一而名殊者大

昭代叢書

甲集

兵仗記
卷四十七

四

世楷堂
藏板

斧是也木長柯一面刃而名有開山靜燕日華無敵
之不同有名殊而形似者斧鉞是也斧爲戚鉞爲揚
而實有斧小鉞大之各異有與劍相類者爲鐵簡無
刃起四稜言方稜似簡也有與簡爲類者爲鐵鞭純
鐵爲之狀如竹根節也鞭簡大小長短各隨力所勝
用之人若欲進步則鑿縮步則割莫如天蓬鏟形類
半月四向皆利刃柄長八九尺下用鐵鑲洵兵器中
之最利者至如棍本非戰陣所宜用然習諸兵先宜
習棍能盡此中之陰陽奇正手足進退伸縮之法則
諸技推類易精棍以桐檀木爲之用者雖多而美善
羣推少林兩軍相當兵刃矢石疊至而欲爲行伍之
藩蔽則非狼筈藤牌不可筈之竹宜節密枝堅抄加
利刃務選力大之人授之川器而不爲器所累則工
牌制古有圓長二式近以藤爲圓牌體輕而堅不畏
雨濕步兵用此稱便但二者能禦而不能殺主衛而
不主刺非有諸利器相資鮮有成功雖然五兵之用
長短兼制俱相須而不可偏廢也能長以衛短短以
濟長神而明之是在善用兵者矣

昭代叢書

甲集

兵仗記
卷四十七

五

世楷堂
藏板

原評

周白山曰筆法古勁似檀弓考工亦似廣雅
兵制分列羅布可補咸南塘新書所未備
叔驚瀾曰兵制考核詳明不失累黍其中或詳或
略古致錯落讀一過覺縱橫閃爍胸中似藏數萬
甲兵自是絕大文章足令小儒捫舌
吳志上曰考據精詳敘次
錯落自是君家武庫文章
吳舒鳧曰古者士皆習射干戚諸器則自樂舞時
學之五兵之制載在典禮後世軍器益增僅設少
府監作院主之以授武人而教千鈞戈遠遜三代
矣松溪此記考核制度稍爲論列可補周官漢圖
注疏其不闕入末季
火器尤爲典要也

昭代叢書

甲集

兵仗記
卷四十七

六

世楷堂
藏板

跋

今之兵仗易考古之兵仗難稽如留侯世家所載力
士擊秦皇帝鐵椎重百二十斤以古準今當得三十
斤今記中所載則以爲卽世俗之所謂流星鎚若果
有連鎚之人豈能大索十日猶不得耶宣城吳聰若
謂當是機器埋于地中人或過之踐其機而椎自舉
其說頗爲近似姑記于此以俟好古者論定焉心齋
居士題

昭代叢書

甲集

兵仗記跋
卷四十七

七

世楷堂
藏板

火
戲
略

火戲略

錢唐趙學敏恕軒著

提硝論

硝產鹵地河北慶陽諸縣及蜀中尤多秋冬開偏地生白埤取煎煉而成崔昉外丹本草謂之陰石孤剛子伏汞圖名為北帝元珠蓋太陰之精遇火即升乃陰極陽生秉離為性能消柔五金化七十二石為水故名硝硝消也入服藥須製過入煙火亦然蓋硝乃感海鹵之氣所產遇陰則溼火藥以燥為利不製之

昭代叢書 別集 火戲略 卷五十七 藏板

硝誤投入藥一遇回潮炭最易受溼炭溼則砂感鹵氣未有不鏽以入花砲鮮有能濟者故用硝必先提淨鹵氣方可入火藥用其法用大鐵鍋將清水滄過硝一二寸投水膠二兩同煎二枝香為度水滾之時見有浮沫撇去之退火澄清次日將硝面清水撇去另易新水入鍋安白蘿蔔三五枚同煮二枝香仍退火檢去蘿蔔澄定如前次日又易新水入蘿蔔再煎二枝香即鹵氣俱盡矣取硝曬乾用若用炒硝即以

此淨硝用上好燒酒漸漸入錫和炒乾用又煮硝法

水鼠本方

製黃論

黃乃秉純陽火石之精含太陽之氣所結外丹家謂之黃牙蓋太陽之精感風木以成性木幹橫生故得炭則橫發木色青故其候青鸞黃色者名崑崙黃赤色者名石亭脂青色者名冬結石半白半黑者名神驚石西北東南皆產之入砲藥須極黃者用若青黑者則濁恐有炸裂之患若欲燒酒製不可炒只可拌曬收乾若和他藥製倘炒時有微起含醋噴即止欲

昭代叢書 別集 火戲略 卷五十七 藏板

去其臭氣用蘿蔔空入硫末在內糠火煨熟則自絕欲化為水用以竹筒盛硫埋馬糞中一月即成硫黃液其性見五金則黑得水銀則赤得慈石則紫遇硝則爭遇豬脂則伏知其性而善用之可也

用炭論

炭者火之魄也火生於木木生於水木死則黑返其所自生也其性升揚善於發光皆隨其質以為用入藥用杉木梢炭居多外此若竹萌烈而散竹節烈而猛竹根堅而旁竄葫蘆藤捷而旁急箬葉則悄聲揮

酥則震聲瓜皮速而烈茄桿裂而清角刺透欲蛇蛻
滑光蚌蛻炭性竄上升急性粉性蕩外遊糯穀炭可
入烏絲柳杉炭最輕可入手花凡砲入麻楷灰則無
聲竹茹則煙緊若此之類皆可意推取炭必現燒煙
盡後置淨罈中蓋口俟性冷搗極細末加入藥用此
物最易受溼須現用現燒倘炭末有餘必須紙裹入
石灰罈中安放若一受潮氣能令藥性緩速不勻且
不能烘變花色入藥則砂子亦不能鎔盡矣然又有
用溼炭法如珠兒藥則用硝炭炭宜帶溼搗雪燈藥
昭代叢書 別集 火戲略 三 世楷堂 藏板

用砂論

砂乃碎生鐵所成如米砂然故名砂古曰鐵蛾今日
鐵屑筒花中非此不成花宜現用現搗不宜久藏因
其性易生鏽鏽則不能成花故砂用舊鍋破損者用
火煨紅以去其油垢待冷用鐵臼乘熱搗細篩分頂
細者名面砂次口中砂砂粗者名粗砂頂粗者曰大

砂又有針砂乃琢針眼中餘屑也篩出俱以紙裹藏
石灰罈則不易鏽最忌以手捏撮一犯入手則便起
鏽不花更忌清油一犯油氣入藥則砂鎔為珠而不
開花宜用銅匙秤配勿用指為要近皆購自蘇州以
擺錫色刺眼者為上

藥線論

粗者曰雙槽細者曰單槽皆來自徽州皆可作花砲
引線然煙火中更有度線有慢緊二種緊則用葫壺
炭慢則柳杉炭其線紙皆用桃花紙暑天先以硝水
昭代叢書 別集 火戲略 四 世楷堂 藏板
染製用包藥撚庶過門無阻絕之患成則五百根為
一束紙撚束兩頭置灰罈中待用線藥必須用線圭
匙合方勻線圭用竹削成細如韭葉長尺光而薄以
之匙藥上紙則藥既無多寡線成亦不致有粗細不
勻之患矣

度線法

爆竹筒俱先裝藥築實收尾訖然後將鐵錐向首開
門插線線皆雙紐惟小砲則用單線煙火有度線之
法用紅紙作筒如麥桿樣空其中長短不拘以藏度

線筒短線長可以接套其作筒紅紙必須用礬水刷過免致黏火蓋煙火無度線則無先後次序度線不用礬筒則穿插既難不能無併焚之慮且線既雜露亦不雅觀用紅筒套藏放下時火燃線在筒內火不能見忽然一明百花倏開便饒逸趣線盡筒又自落妙不留滯然其中之穿插先後又在意巧難以言傳矣煙火筒中每筒藏二三劇戲必匾束亦須用線須看其輕重重以麻線輕以棉線十字細結至結頭方用藥線盤轉火發自能焚斷結線倘架重結堅須加

昭代叢書

別集 大戲略 卷十七

五

世楷堂藏板

火藥一小匙於結上桃花紙封貼更易焚斷也

染紙法

紙有拒火引火剪頭束腰四種非染不可如煙火筒內隔火等紙必須用礬水染刷庶可拒火紙既拒火便可分隔先後即筒內雜戲樓臺人物俱用紙做成必須罩刷礬水數遍再染顏色方可於火內不焚若藥線包花其紙又必須刷礬水引火紙既引火便可分遠近隱現此拒火引火二法猶畫家之皴法也爆竹紙必須剪頭則聲脆裂使砲響後滿天飛雪紛紛

可觀且紙質不留亦免貽火之患故好爆必用桑皮或竹紙伏天先以礬水斑點水兩面各刷四十九次待乾捲筒用其筒敲之作金石聲最妙筒花用紙筒者必須束腰方免旁出之患蓋筒花外面雖可用草紙裏藥層必須用細紙束腰其法用厚貼色紙或元書紙伏天用芙蓉皮搗爛浸水或芙蓉葉汁亦可將水汁調石膏刷紙數遍待乾作筒花裏紙能固藥性使上透并不致炸裂最妙至煙火內一切不能用染色紙恐藥氣熏漬即易變色如有必須用五色處

昭代叢書

別集 大戲略 卷十七

六

世楷堂藏板

彩畫顏色中和礬塗便不懼硫氣熏觸變色若彩畫各色總以大筆粗描切勿細巧愈粗愈妙單看粗火下自細若單看細火下便不明矣

製筒法

筒有泥筒紙筒鐵筒之分三者爆兼其二花筒則三者俱有製筒之法爆則口與底如一花則口小而底大中如牛角形方可逼藥力上升不致震裂近人合筒花欲試藥有簡便筒法用細竹截作筒一頭留節一頭去節築藥其中待滿以紙包灰緊塞口然後向

節邊打眼裝線火放可代紙筒之勞又易辦也但裝藥時必須用粗紙作一尖角小兜入筒內推在節上裝藥滿打眼點放則內亦如牛角形便無震裂旁破之患有用泥作餅子空成牛角眼推入亦可

修合論

修合之要莫先於硝黃炭三者已各有專論他則皆佐藥也然修合之法亦不可不知如用雄石等黃必須用燒酒拌曬過作黃煙拌硝用則煙濃作黃光入藥用光自不爲藥光所掩用臭硫黃必須用醋炒過

昭代叢書

別集

火戲略

七

世楷堂藏板

方不臭阜角膏拌藥則性鬆芙蓉汁拌藥則性緊棉花屑光則紫銅青之光青銀硃之光紅鉛粉之光白雄精之光黃松煤之光黑光五色也石黃之煙黃青黛之煙青硃砂之煙紅膩粉之煙白瀝青之煙黑加金銀箔則光如金屑加錫箔光如碎霞獨硃則青加膽礬則光愈緊獨硝則紫過砒石而光益長石腦油樟腦地漫皆能水中生火阜角刺春柳條竹萌芽善於火裏分枝根腳不清皆爲提硝未淨花頭短少只因砂子欠新藥欲結實噴水和春光欲斂藏和梅湯

拌塌屑蛇皮各因性用湯熬日曬妙有神功在能者固無拘於一定學者可由此而類推矣等分須準拌和要勻砂分粗細炭有後先火炒者必須分炒水製者不得混同搥研器具全在精良篩搗諸時謹防風火依此而求思過半矣

炒藥論

藥有水火既濟之妙法若鎔藥之用硝黃水煮炭炒搗成珠者是也有用火酒炒者若雲溪水鼠方之用浮硝跳硝沈硝仁源方五色蝴蝶之用酒硝是也有

昭代叢書

別集

火戲略

八

世楷堂藏板

用油炒者用漆炒者用蛇血炒者用芙蓉汁炒者又有乾炒者拌物炒者大抵乾炒則取火力以助上升之性拌物炒則取藥力以達神明之用也其法本無一定如欲縮黃礬則與膽礬同化欲滯硝光則與油松同煮欲藥旋轉則加蝎尾炒欲藥蔓延則加蚓血炒炒銀箔入藥必加荷葉灰炒銅箔入藥必加胡桃灰俱所以因制而成功也

雜藥論

藥有正有雜正藥爲硝黃炭之佐前論俱詳矣雜則

佐中之佐亦煙火所必用人只知物能引火者皆可
入火藥而不知不能引火之物得其用人藥更神於
引火此丹經所謂萬物生光是也蓋引火者用其質
不能引火者用其神而後火戲之功始大在金石則

黃丹蜜陀僧黑錫灰皆鎮重能排藥力古青錢鐵華
粉銀鑄能分火成花爐甘石不灰木石脂膏能染紙
隔火輕粉鍾乳石灰能使火分窠礬石黃礬雷墨皆
能迴光礬砂蓬砂炭礬鹹入藥助硝硫以透裂草木
用藥者數用條者解用萌則升用根則降旁枝旁達
昭代叢書別集火戲略卷五十七
藏板

春梢止行用膏則可團光用子則可分火藤蔓緩延
而瓜藤則速草甘柔弱而糯穀獨洪蘆葦莖能變細
火爲巨火松楓脂能收散光作聚光蓮梗水藻作炭
而在水乃神其用瓜皮棘刺燒灰而入火愈著其功
蜀葵根風吹不滅胡桃火久藏猶存禽蟲之屬鷹睛
連雲瑞膏入地江狍骨逆風不回猓獸髓入水生火
蠟蛸末載藥力而浮水叩蟲屑取藥力而跳空海鯢
油鯨尾血入水如飛虎骨髓山羊膽乘風能躍蜻蜒
橫飛斑蝥旁裂水馬竄水水藥用之鱗甲透山也藥

用之螢取其光以生明蚌取其口以閉竅蜈蚣用其
鉗蝎虎用其尾蛛采其絲入藥而煙光分布蜂用其
窠入藥而花朵分明在在可資指數難盡惟知者能
識性用巧而已

用藥論

直用直鋒橫用橫鋒炸藥有力開藥透光明火代燈
照物送藥舉重上升玉藥明如玉紅火色如丹平緊
乃藥線起火即流星中微平慢中平以藥力分遲速
大口中口小口以砂子辨精粗凡欲其飛須加鼠藥
昭代叢書別集火戲略卷五十七
藏板

凡欲其明須加月燈龍藥拖光如練雀尾舒翠若屏
十樣錦可代滴金施放亂蝴蝶恐與砲火爭鳴輾筒
之藥多細而不緊若入緊藥必裂筒而傷手輾器之
花必橫出而斜開若直吐上行必損蓋而亂燃硝多
者力必洪炭多者光必碎黃多之藥出聲必大砂多
之藥蒙口不清鐵筒忽震只因口内生肩花頂塞珠
皆爲用砂多鑄泥無膠滴休曬作筒紙乏桐油其將
入水走油藥線可用雨中炒過藥坯必裝罐內篩炭
用匣搗炭用藥方免飛揚燈用懸琉璃燭用角罩庶無

火發藥因方用巧寓機先技也可進乎道矣

衣漿論

用藥知衣漿則藥更神妙不測猶畫家之設色織匠之斑花也蓋藥無衣漿則不能飛接無以分淺深之色不能攝光無以顯變換之奇故尚論尤宜及之凡藥粒無粗細皆曰珠起角曰菱或如麥芒如蝦鉗如髮絲如月痕如破壁如折刀如碎方解如攢曲鉤入稜三文糗尖孟頫有用明火作範翠火作範炸藥鋒藥作範者所謂成形之藥皆可穿衣其衣紅則硃砂翠則硫黃青則銅綠白則鉛粉及各色皆可類推有用藥者如棉花用硫液漿則見火飛出紫翠毳錫箔用硝硫冰漿則見火吐出彩色光藥內有用燈草必須漿法砂子亦有用藥衣者入筒則花更奇幻又有衣外加藥衣外加漿半邊衣半邊漿袖心衣漿又有各小粒穿衣入藥包裹再衣者謂之七星衣一層衣一層藥重重加疊者謂之套衣又度線筒裏有穿衣漿者此類元妙非專門名家難以解此也

築藥論

昭代叢書

別集

火戲略

七

世楷堂藏板

凡裝爆竹雜耍小色筒既細小若一匙裝未免多費工夫惟將筒子三五百束作一餅翻出洞口用竹紙糊一層然後開通洞口如蜂窠然用長匙入藥打築最為簡便再裝一切藥恐有浮空升起不妨噴水拌潮入筒打築又易堅實若裝筒花須不時將藥翻撥恐防鐵砂墮底不勻打築不得同在藥桌上恐震動末藥能令硝黃墜而炭上升有不勻之弊裝打砲藥宜鬆筒花宜緊又鐵筒裝筒花宜先鬆而後緊方免震竄裝黃煙宜推築不得打築左右接連漏接亦

昭代叢書

別集

火戲略

七

世楷堂藏板

雜耍論

百子三級太極祥雲蝴蝶流星華月飄花九龍八仙等皆雜耍以助火戲也或單放或入劇中上竄下躍旁飛側舞令人心賞目醉然亦靜劇用以助趣則可

若劇本烘鬧又入雜耍未免蛇足至流星爲煙火眼
目未放煙火先放流星以靜場而招覽故又名起火
更有煙火放於白日者名曰煙戲此種雜劇又不以
火而以煙爲用有結成五色樓臺人物山水各劇其
中則又以地鼠水鼠雪砲煙砲香燈珠灑煙角霧蘭
彩輪彩翼爲雜耍而以五色流煙爲起火外又有殼
花川果殼者如壺盧核桃白果松樞之類用紙殼者
如小鷺印斗之類川泥殼者如瓶蓋土鼠金蟾之類
用木殼者如木雞狗馬之類花盆花籃之屬皆可藏
昭代叢書 別集 戲略 卷五十七 世楷堂 藏板

藥爲戲是謂雜耍

輓器法

凡裝筒煙火俱用輓器雖人物雜劇樓臺皆可任意
爲之看式大小或方或圓外再加紙筒每筒可藏四
五劇凡作輓器俱以竹爲骨或以銅絲鐵絲看器紙
爲衣麻線爲筋染以彩色動以藥機照以明火開以
雜耍先後遲速憑乎藥機倂仰旋轉在乎火輪作器
之法橫者用竹直者用線作樓臺拱柱只須藥外套
以紙筒便粗壯相似作人物禽獸橫骨以竹圓爲之

直骨以線外以紙糊皆便於區摺也欲內明者燃明
火外必須糊桃花紙外明者不必盡用桃花紙也紙
線必須重礮水刷過數次方能拒火每劇四角或安
起輪或用筒花中或藏連珠砲流星華月飛鼠等雜
耍必須令四面上下輕重均平不偏庶放下時無側
挂鉤線之患倘或一邊有輕重不妨外再加筒花以
壓之摺疊時必須先將度線提勻次將所藏藥耍一
一整理線索明白總不使有勾帶要令其一墜卽直
然後置底托上川麻線外面十字緊束愈緊愈妙束
昭代叢書 別集 戲略 卷五十七 世楷堂 藏板

底托法

一名隔火煙火每筒有三四劇者每劇必須有隔火
以閒之使一劇之後再現一劇既有先後又不致併
襲此法甚妙底托之製看每劇之大小或方或圓用
竹爲四邊中爲井字或外糊紙紙即底板然一割內

周圍藥線與度線須總打一藥線繞縛底托之線十字上盤數轉以便火到則十字縛口線自焚而底線自落上戲劇亦自墜現不須人力挑撥後劇頂線便可接在前劇底托外藥線上再用有藥度線作引再各劇底托須較小如筒托四邊不得起芒角及露竹骨恐防兜礙一時不能卸脫底托須兩面用厚礬水刷乾或上礬後再罩礬甘石石脂粉調水刷染石灰亦可縛底托麻線十字結全在居中使火到底托正墜若打結偏紐底脫落時便挂墜不下須以挑竿挑

昭代叢書

別集

火戲略
卷十七

三

世楷堂
藏板

頂線法

每劇提首必有頂線或三或四或五或六蓋器有大小線有多寡惟無雙線者以雙線不平也煙火自下而放上故首劇反後見也凡頂線之上須加一粗單

線爲總繫首劇總繫必倍長於筒身以火劇皆藏筒內懸筒既高總繫若短則放下時離筒不遠流星花砲四射多爲筒阻或稍有冒挂則縮在筒內火信紛撒挑竿難以施撥次劇總繫較首劇稍可短縮其後俱可遞殺除首劇總繫不必加藥線引度以下諸劇俱要加藥線度接必使一劇既終則總繫自焚斷墜下其土劇底托總線接火而墜交接清楚爲妙至藏縮總線亦須曲折得法否則連併而下或數劇同發或先後次次最不雅觀

昭代叢書

別集

火戲略
卷十七

六

世楷堂
藏板

硬器法

三四劇作筒者必須硬器若單劇者止須硬器不必筒裝器有大小藥有繁減或裏明外暗則多用明火金燈或內動外靜必多添轉輪雜耍其度線或內度或外度內度者看其走火不混則不必加套筒外度者雖走火不混亦必加套筒使人不知爲線倘上有金燈明火亦不礙也硬器中有擺器有挂器擺器宜熱鬧所謂靜而動之是也挂器宜靜以清朗爲主若太熱鬧則衆藥併發旋轉不定反令人不識爲何

物所謂動而靜之是也如挂器欲熱鬧必須同轉器之安放藥物停勻爲要硬器中安花砲各種須令直上若偏易於及人轉器中安花砲必稍偏若令直出俱射入筒內矣更不可不知凡花盆之屬亦然中央置花宜重磬多刷

變器論

初見時是此忽又變易爲彼名曰變器有單變雙變層疊變轉硬器俱可作煙火中如魚化龍金錢變蝶皆單變也三仙傳道雙龍戲海末後各變一物皆雙

昭代叢書

別集

火戲略

七

世楷堂藏板

變也層疊變者如蟠桃壽星初見是蟠桃桃開變出壽星壽星手中執桃開有小壽星則前壽星又不見驚籠書生亦然其法總在合紙口得法使其火到易裂見後則前滅并不留渣滓必須審其橫直用鋒藥焚之紙硬用炸藥極硬以百子砲擊散之若轉器止須多刷硝藥令其易焚然其中先後次序層疊開合度線安藥尤要巧妙否則畫虎不成反類犬也

合器論

煙火中有兩架並放相去尋丈巧合成一劇者有三

四五架並燃合成一戲者名巧合有合二合三合四合五之分愈多則愈難燃出時能位置清楚聚散先後不紊方見神妙其法必須審藥力之厚薄器口之向背火力之久暫相開之遠近對列之高低度線之遲速有一舛錯便雜亂不羣所謂差以毫釐謬以千里也此在能者之善爲籌度而已

飛器論

兵法有飛器火戲亦有之若流星飛鼠華月皆小品也大劇中如仙人招鶴蕭史乘鳳地湧金蓮五老降

昭代叢書

別集

火戲略

六

世楷堂藏板

天之類皆飛器也其法總不外升竄斜正若仙人招鶴須先於隔垣置鶴算準位置藥力升即可到仙人器前至期待仙臂轉輪時令人隔垣燃鶴線藥發自能飛入垣內如地湧金蓮須先埋地筒暗度藥線然後發之蕭史乘鳳裝藥後須算器身重輕與藥相稱方能飛出招鶴亦然大約藥力重輕上升可以一升十倍升則一升五如藥一兩可升十兩類推看流星便知矣餘式皆倣此

水器論

水器各品須先用利水之器如豬脬豬腸及通節竹之類置藥曲折盤轉爲之或紙造小鷺鴈之類以助熱鬧亦不可少大器中葫蘆西瓜隔蒲但可作膽筒花各砲必須分水纔見若色煙水鼠盞可入水施放水用轉輪必加樟腦水用假山必入浮石以意推之可也

酒筵動器法

黃山人製酒筵小器如跳蟻遊魚奔蛇馳鹿之類皆

長寸許醉後燃之觀其生動以博逸趣聞其煙亦易

昭代叢書

別集

火戲略

九

世楷堂藏板

醒酒其製法必機巧與藥力並用方能得心應手其機有用銅絲有用鐵絲輪者小鈴丸水銀珠者皆憑藥力轉運其藥有用水銀灰金頂砒者有用蚌蟻炭蜴虎尾者皆取其奮迅之氣爲用耳

小器摺疊器法

摺疊器以鐵爲之大者用鐵條小者用鐵絲以盤翠火其製各四摺六摺如相思板然收之則小放之則大其關節處用小環圈接合力不摺斷束縛亦須藥線不得用麻其翠火中亦宜施藥線以便引火或字

花草山水五色畫皆可任意盤折爲之旁襯止可明矣不可以筒花蓋此種乃純靜之品又有用鉛粉和作素火盤作梅花者尤幽雅可觀盤翠火之時須用藥周包鐵絲方不致整片墜落倘作滿架葡萄其翠珠必須用鐵絲作乙字鉤穿方不燃墜

紫胎法

煙火俱用竹胎鐵絲胎總不若竹胎爲妙鐵絲只可作轉關樞紐若全用作胎未免太重小器或可尚懼生鏽脆折如用鐵絲難以糊紙宜先以紙條撚裏鐵胎竹叢書別集火戲略九世楷堂藏板絲上便可受漿竹胎先劈竹分頭青二青三黃三等各有粗細任擇用頭青力緊不脆細胎用之闊者作邊二青力軟中胎用之細者作運動機紐三黃只堪作底脫及襯骨而已紫胎以桑皮紙撚則緊不得以麻線若關厚重器則以麻縛各色花巧任人意造難以言傳也

接法

藥花有接法猶果木之有批接也蓋果木不接不佳藥花不接不幻其法內接用藥外接用線內接如雙

合三台之類悉以藥爲之外接如流星趕月九龍戲珠金盆撈月之類皆憑度線作引但同一外按也有陰陽接順逆接上下接飛空接同六內接也有左右接重疊接和合接蓮漏接總其要不外審遲速定向背耳陰陽接如先花後炮先煙後砲之類順逆接如起輪之左右翻旋太極圖之中心穿線之類上下接如華月珠砲之類飛空接如仙鶴蟠桃蝴蝶穿花之類左右接如一煙起而青黃並見一光現而紅白分明全在築藥時用鴛鴦撈得法重疊接則送藥之用

昭代叢書

別集

火戲略

三

世楷堂藏板

禁忌
火戲本無禁忌以其性猛烈而生光若日之照臨諸邪不得近也然凡禪經布卒可掩抱鐵砂慈石皆能制黃物性有然人爲更甚修合不得於孝服之家凶室殯宮尤忌必有火佚爲災市藥之家倘遇重服必不得已用紅紬一方懸於台藥室中則借此可解台藥忌油手家中不得燒蠶沙竹葉能損硝氣又熬藥之時得金鼓以助其威則火花愈明若修合之時忌聞金鼓聲聞則藥多炸裂之患用炭須去炭上灰若

昭代叢書

別集

火戲略

三

世楷堂藏板

手法

煙火中用器用藥各有專法不相沿襲惟手法則始

終以之繫器之手法在樞紐度線之手法在過接製藥之手法在炒拌打藥之手法在重輕就器之手法在疎密成架後之手法在束縛果能樞紐靈動過接清楚炒拌勻和重輕得法疎密合宜束縛平正然後見巧於規矩之中不必求新而自新求異而自異也最忌樞紐呆滯過接交併炒拌粗雜重輕不準疎密無序束縛糾斜達者能審其所宜而施之知其所忌而去之則舉隅而他可類通矣

挑竿論

昭代叢書

別集 火戲略

卷五十七

世楷堂藏板

施放火戲必預備挑竿既可挑挂各種小器又可插炷點線倘劇中有挂線勾帶斜墜不平便於挑撥若待臨時覓之火烈具舉無及矣再一劇畢則自墜有不下者必係線帶不妨挑墜如底不墜亦用挑撥用竿時須眼明手快勿將度線挑斷致有黑阻亦不得挑亂度線撥反輪車致失先後向背之序

火戲略跋

煙火之戲載籍罕聞惟見于明人月令廣義及宛署記中然亦祇寥寥數語無所取材錢唐趙君恕軒特覲陳其製造配合之方哀然成帙雖事涉瑣碎而蒐羅采綴頗具苦心實能勝前人所未有正不必以作爲無益嗤點其書也癸酉季夏震澤楊復吉識

昭代叢書

別集 火戲略跋

卷五十七

世楷堂藏板

製火藥法

製火藥法目錄

卷一



論火藥源流

取硝及提硝之法

取硫及提硫之法

製炭之法

卷二

備製火藥各等器具

磨料之桶

春料之臼

碾料之法

壓實火藥之法

成粒之法

製光藥粒

製乾藥粒

藏火藥法

預防火藥轟烈危險

圓粒火藥以下特設製各種異樣火藥法

以鈉養淡養製火藥法

兌飛所製炸石火藥

蘭內所製炸石白火藥

地得類地土所製炸石火藥

呵身得所製白火藥

布謝所製滅火藥

非利畢士所製滅火器

卷三

論火藥外形

論火藥堅實性

論火藥燃性

以電氣引火藥各法

以金類電氣燃藥

以引攝鐵電氣器燃藥

以玻璃電氣燃藥

以攝鐵電氣燃藥

火藥之法

試火藥力各法

化分火藥原質法

一求火藥內含水質

二求火藥內硝數

三求硫與炭之數

製火藥法卷一

英國利維孫輯

英國 傅蘭雅 口譯
番禺 丁樹棠 筆述

論火藥源流

初製火藥爲何代何國何人倡之已無實據可考第各西國相傳法本東來考中國及印度國古籍所載自古迄今已解此法至初造之孰先孰後則代遠年湮亦難追辨大抵因有數處土面產硝人或於此生火見硝能燃且令火勢增烈乃取炭合硝燃之因稍悟藥性即略會製藥之法雖未添入硫質祇硝炭二物已敷製藥之用惟此說僅屬臆見縱略悟其法亦非亟亟於製造火器想其始或第爲炸石並爆竹等用泊製造火器之法徧傳各國精益求精於是自古各等兵器如弓矢刀稍等物漸就廢置以大小鎗礮代之故一切戰事莫不隨之改變矣

近數十年來有諸習化學之士查有別物堪以代之較藥力勝數倍然火藥所以沿用至今歷久不廢者有故蓋由別物代藥有極危險者或一經著手或稍觸動立能轟烈多不使用故燃火過速者用於鎗礮彈子尙未動而早已燃畢氣必速散定有炸裂之患若燃火過緩者彈子已出而猶未燃畢亦徒虛糜藥力更有易誘壞鎗礮者用之未

久而器已損遂成無用又有成爐較多者亦未便用唯配製如法始無燃速及燃緩之弊至誘壞鎗礮內質一弊尙難全免蓋製藥所用硫硝炭三料大約隨地有之而價亦廉且製造之法不甚費工力第有數種流弊一生爐質而其質污二發煙氣而其氣濁三藥質易壞四占地過多分兩亦重往來攜帶不便若有明於化學者能另尋一物有火藥各種益而無其各等弊則火藥亦可由此而廢矣近新設棉花藥泰西有數國略用之以代火藥但此物益處雖多然新設未久不知究能勝火藥否再閱數載其法傳遍各處則兩者相較自分等差

查西國載籍知六百餘歲以來西國已諳用火藥嗣查五百六十餘歲以來即載有用鎗礮之說惟彼時所用之藥與今大異歷傳而後製法每易代而愈巧昔祇以人力或以粗器與粗料成之今則以絕巧輪器倣化學之理分製藥料以視昔之所製精粗何如西國昔時製藥取炭硫硝三物磨至極碎而調勻之嗣有人悟成粒之法恐以水調勻易損藥質乃易以醇酒等物則今昔所製之藥其力相去較遠從可知也

自昔製藥所用各料分兩與今不同如三百二十年前以大利國書中載製藥各方二十五則內有一則用硝一分




而土仍不得出已為鐵桿夾盆



丁字孔甲甲孔內有小管能
引水至外槽
丙置盆常令
略斜以便水
流如第二圖
盆內有板戊
戊穿多孔如
濾路斜置盆
角令水流下

兩旁使其牢固不散又乙乙為木板卯為鐵皮条以
鈴制之每盆能容硝土質二百十八立方尺取硝土質入
盆後即加水浸之高於土質四寸停蓄一日俾水放出入
次盆土質內再加水入第一盆內至所出水內約含硝一
百分之一則另換土質以換出者留下次作堆如土質每
五方尺有硝八磅則一盆內之土質必得硝二百五十六
磅初次放出之水每百分必含硝十分此水不特含硝尚
含鈉養淡養鈣養淡養淡輕養淡養鈣綠鈣綠綠淡輕
養炭養另有數種生物質必先將各含淡養之質變為鈉
養淡養法將鈉養炭養或鈉養硫養或鈉綠消化於水加

入前水攪勻則鈉養
炭養鎂養炭養結而
下沈水內僅含鈉養
淡養鈉綠鈉綠如祇
用鈉養硫養其所結
成者為鈣養硫養則
其不結者為鎂養硫
養必再加鈣養水則
鎂養硫養亦結而下
沈矣




如前法所
硝水以鍋煮
之鍋式如第
三圖末為爐
棚甲為門甲
為灰腔乙為
風門甲為鋼
鍋火先與鍋
底遇嗣循兩
旁之路丙丙

而上則鍋兩旁皆熱再向上行至次鍋乙之下於鍋下循
路偏繞至煙通庚庚上有門天以制火之大小煮時常有
污物上浮必以器取出之煮至數小時後水內數等定質
將結於鍋底若不取出則鍋必燒壞法用一器實以鐵鍊
懸之有滑車辰以便起落煮時鍋內沸滾而器內則否故
浮質必沈至器內不出須隨時取出復懸入至水將濃則
鈉綠與鈣綠在水面結而下沈亦在此器取出至已濃取
少許傾於冷盆上若速凝結即無庸再煮可留十五小時
至十八小時令其澄清傾入大銅盆加熱至一百二十二
度使水化散稍濃則結成硝粒若見色黃是硝內仍含鈉

綠與鈉綠必再提之至未結之水仍入前鍋煮之

提硝使淨之法如前硝粒內含鈉綠鈉綠與生質約四分之一鈉綠鈉綠最難去盡製藥之硝每三千分內含此二質不可過一分可見分出此質為最要之事提生硝法取生硝六千磅置入大銅鍋內先加水一千二百磅因生硝每百分內約有鈉綠六分鈉綠十四分故六千磅之硝除別等異質外必有鈉綠三百六十磅鈉綠八百四十磅硝四千八百磅蓋以一千二百磅之水俾及沸時竟能消化鈉綠六百八十四磅鹽三百二十四磅硝四千八百磅是必硝內猶有鹽五百十六磅未經化融者其已化三百一十四磅之鹽必與鈉綠並硝消化為水傾入盆內俟硝沉結再換淡水八百磅取已提之硝五分之一稍加熱至次晨續入四分之一再加熱嗣又如之及硝添畢常以棒撥之所有上浮各質隨時取去既經化盡略煮少頃鹽即下沈鍋底以勺撈取棄之再入膠二磅其中所有異質必附膠而上去之甚易至更無別質上浮為度然必常加熱至一百九十度俟各異質俱沈下取其清者傾入銅盆內盆式如第四與第五圖盆底自兩旁斜下狀若菱角左右自上斜下以螺絲釘於兩旁木柱甲甲上於鍋內取清質硝水傾入盆時切勿令鍋底濁質騰上及清質入盆後約六



七小時試其熱度與空氣之熱度等即以木條頻頻攪之俾勿成大粒少頃即




為最細白粉或形如細針隨將已結之硝攪向盆面高處令水自流下低處乃取硝出置洗硝盆內洗淨備用至所餘硝水約一千二百磅其內微含鈉綠鈉

綠設硝水冷至六十五度則前所用淡水消化硝四千八百磅鹽三百二十四

磅鈉綠三百六十磅及硝成功餘水內仍含硝三百四十八磅鹽三百十八磅鈉綠三百九十六磅故僅成硝粉四千四百五十二磅其內尚含鹽約六磅而無鈉綠則所成硝粉每千分內約含鹽一分若硝水冷至五十度下每百分內最多約含鹽一分

溼硝粉所含鹽質有法可洗出硝內之水並同時洗出硝內之鹽取已提淨之硝入清水化融至不能再融即將此水傾入所成溼硝粒上此硝水固不能再融亦不能再融硝粒內之水惟能化融硝粒外之餘水及綠氣質與清水化融者無異硝粒異質既經除去再以清水與淨硝化

融之水傾於其上令其流入粒間空處至硝乾時乃為成
功洗硝之盆如第八第七圖長十尺寬四尺其式與第一
第二圖略同惟有二底底內作多孔使乙孔所流之水可



從管出至丁槽硝粉入盆宜高
積作尖堆形切勿平堆蓋傾水
入硝硝自縮減故必須為滿積
先用一澆水壺於每盆硝粉上

傾硝水六十磅陸續傾至一百四十四磅乃閉盆底塞門
待二三小時一切綠氣質既經消化即開塞門令水流出
至一小時再傾硝水如前後再加硝水二十四磅其第一
次所流之水並第二次初時所流之水內尚有綠氣質隨
硝帶出必令其流入前盆內至第二次所出硝水及第三
次所出硝水其約六十磅即無甚異質可存之入第二次
洗硝盆計初用硝水一百四十四磅其後祇須添新硝水
八十四磅硝粉洗畢於盆內存數日令一切水質流出乃
取出置乾硝盆上稍加熱而常動之乾後入箕搖簸擇成
塊者取出研碎此為淨硝倣尋常製法每用生硝六十擔
提後可成淨硝三十五擔至三十六擔此硝無論作何用
處無不合式即用以製上品火藥亦可
又有提硝別法雖略省工第恐既成後與此相較其淨質

稍遜耳

試硝內所含之鉀綠與鈉綠取硝以清水消化之酌加銀
養液養水入內若無結成豆腐狀之定質即知為淨硝

取硫及提硫之法

火山相近處常得淨硫高土石層間或與土石相合又徧
地球所產金類之礦常有硫與金類化合各西國所用之
硫多為以大利國南西西里地所出其地取硫之法以土
石置火爐內土石中略添燃料以泥土蓋之使稍通空氣
以火引之及料燃則硫遇熱即漸漸融化徐由爐底孔中
而出但硫亦有燒去者土石每百分內約有硫十二分以
此法取之最便若硫不及此數必將土石加熱令硫化氣
再使凝結而成硫西西里地用瓦罐兩行如第八圖甲為



罐滿盛產硫土石入長火爐
罐旁有小管引硫氣至爐外
入乙罐內硫氣即凝為流質
由罐底小管流出入水桶內
所得者為粗硫每百分內有
土質三四分

金類礦之含硫者以銅硫礦鐵硫礦內為最多其鐵礦色
黃者常於煤層間及海濱亂石內遇之每塊形微圓而外

常火爐祇能發出四分之一煨礦之器用火泥作圓錐形

管置入火爐如第九圖

大端以蓋蓋之小端以

穿孔之板蓋之以出硫

氣每鐵礦百磅能出硫

十四磅所得硫色稍綠

其內尚微有鐵質必提

之乃合用若銅礦於未鍊礦取銅之先可煨出硫質法取

銅礦於地面成堆為棧錐形堆底面約三十尺其下先布

碎銅礦一層以通空氣速進乃布薪木一層於上堆中置

木烟通薪木間空處與烟通相貫取銅礦巨塊書列烟通

四周高八尺堆面周圍布碎銅礦約深一尺如此作堆可

煨銅礦二千噸得硫二十噸煨法取已煨薪木投入烟通

內則堆下燃料因空氣未能速進燃火必緩越數日乃見

硫於堆面流出即向堆面作數空處為收硫之所至數月

後而功成攷此硫內常帶鉀養


提硫之法英國常用鐵鍋如第十圖甲為鐵鍋內盛粗硫

下燃以火硫自發氣引至一大磚倉乙硫霧即凝於倉旁

成淡黃粉及凝硫既多倉壁極熱則硫粉融而流下俟其



第十圖



流出大木模成條又一法令甲鐵
所發之霧入小器丙內器外有冷
水以凝硫質取此等料製藥是為
最善

提生硫便法使融而澄淨之用銅
鍋徑約二尺六寸深約一尺八寸
再大即不使用設已有大鍋可勿
盛滿祇照此鍋尺寸入料亦可蓋
欲多融硫質火力大小極難使之
合度若鍋體較此倍大則融硫之
火亦必加大但火力過大易損硫質或致燃火常法取硫
塊打碎鍋下稍蒸火以鏟盛硫入鍋內每一鏟已融復以
一鏟添入及硫盡融常以鐵器撥起之撥硫鐵器稍塗以
油使硫質不得粘結尋常每提硫一鍋必須四小時工夫
硫始沸起所有泛出不淨之物隨即取去約停三小時俟
火漸熄視硫面有小粒類針上凝立以大勺汲硫入木桶
其鍋底之質無庸傾出蓋因此質尚屬未清俟桶內之硫
凝為定質即取出碎之其所帶異質必輕者上浮重者下
墜亦有凝於桶周者可將異質之重者分為生硫再為另
提而其輕者為半淨之硫依法復融一次即得全體淨質

以之製藥可為合用之品

試硫之法以硫少許入淨玻璃器置酒燈上燭之使燒若每硫百厘重所餘之質應以小至不能上稱之數為最佳又有一試法更為加詳取硫一分重磨極細粉與松香油十五分重調合以火煮沸之則硫可消化而真質自沈於下乘其尚熱傾出清者取異質稱之即得其數

製炭之法

火藥優劣多視炭質之上下為別而炭質之上下多倚其質為何料所成何法所製可知製炭之法為製藥要端西國有博學士曾試各料中何料最為合式法取各料煅炭用炭重十二厘與硝重七十二厘調勻燃之看燃畢時時刻多少及燃後餘質若干重列表如下

蘇楷	十秒	餘質重十二厘
葡萄樹枝	十二秒	餘質重二十厘
雞荳楷	十三秒	餘質重二十一厘
松木	十七秒	餘質重三十〇厘
阿利打木	二十秒	餘質重四十一厘
馬栗木	二十秒	餘質重三十六厘
核桃木	二十九秒	餘質重三十三厘
枯煤	五十秒	餘質重四十五厘

白糖


七十秒

餘質重四十八厘

又曾以米粒粉漿雞卵白血皮等物作炭照前法試之但燃時不聞作響此不便製藥之用

由此可見嫩木能成極品之炭而動物質所製之炭乃極下而最不適用者若用外國藥紙亦不合式因此帶膠質惟蘇線及舊蘇布所煅之炭為製藥最上等之物如呂宋國喜以蘇楷作炭製藥凡用木製炭必去其皮因皮內有木汁各質如膠糖鹽等類又除去小枝及葉其已成木而未老者徑自一寸至二寸能成上等炭除去皮後可露積空處令雨水洗去木汁各等質

燒炭常法取水置鐵桶中桶外加熱木質所發之氣有管引出散之或仍引入火爐燒之但依此法煅炭必宜極慎勿令熱過多或過少故特設火爐以煅炭其鐵桶置入爐



丙如第十一圖十
二圖丙丙丙為生
鐵圖桶桶前端露
於爐外以吸吸吸
三門蓋之極緊使空氣不能入桶後端入壁內於壁內作
兩管唧唧其兩管與前空處西相貫兩管用處一引出木
質所發之氣一便取出少許視其已成功否未末為爐棚

爐上作拱形拱內作多孔令熱氣上騰火循火路吡吡噉噉繞至三桶下半周繼乃繞至上半周後由烟衝辟散去吧爲風門吶叮爲取灰之路燒火時必密閉之置木入桶之法先取木斷爲塊置巨塊於外以小塊置內每爐容鐵桶三具每桶入木百磅爲度若過此數則難成上等炭質欲燒火時先將爐與鐵桶各空處以泥封密勿使空氣漏洩燒至五小時後木質所發之氣極多欲知爐內火候足否或視氣之色或取出視其炭紋俱可至發氣已停啓振振振三門取炭出置生鐵器內緊閉之令其漸冷或浸水中滅其火但此法未善因炭曾入水至製藥時配合分兩未知其內藏水若干難求定準用以製藥不無差謬

質餘二十八分至三十分爲輕氣與養氣又如前法煅炭
候所出之氣至色黃時滅熄爐火遂成紅炭磨碎視之其
黑色亦類黑絨引就火中光作藍色此炭較前所稱黑炭
用爲燒料燃火較易火勢亦烈因不易傳熱也若用作火
藥亦更易燒但所含之輕氣等質較多故必比黑炭多用
不特所成之火藥性鬆易致粉碎且易收空氣內之水氣
及至燃發養氣與輕氣化合成水而能收火藥所發各氣
之熱故藥氣之漲力減小英國凡作各等火藥皆喜用黑
炭惟法蘭西與比利時國所作獵藥則用紅炭軍中火藥
仍用黑炭但製炭勿令火爐過熱若過於熱卽成黑炭
近在法蘭西與米利堅比利時國有人設立新法用最熱



爲蓋其外另有兩熱鐵門使熱汽不得外散內層鐵桶甲有一小管庚以放出熱汽與木料所發各等氣爐中燃火螺絲管可速成熱俟熱至三百度百分度即開味塞門放水汽入螺絲管內則汽過管時方得極熱由唧唧外桶至內桶甲熱汽進至木之細孔木質自能成炭及汽已過木始由小管庚逸出其木內所發各等氣並引出之熱汽過桶時必較空氣壓力加至一半乃能傳出各等氣若加至一倍各等氣之傳出更速設熱汽未足祇得空氣壓力四分之一則木內之柏油不能外發所成之炭面必光如蠟此爲次等炭質惟極粗火藥可用之如依前法作炭炭質可令極細面上更無光蠟之狀至各等顏色或黑或櫻或赤皆倚水汽之熱度多少與時之久暫以爲差等鐵桶內每次盛六十磅至七十五磅之料燒火工夫自一小時至二小時盡日可燒至六次每日得最好木炭一百一十二磅

有人試得以火成炭又以熱汽成炭木料多寡相等比較得炭之數與所成炭質之優劣無甚分別用熱汽每百分木可得炭四十二分七若用火煨每百分木可得炭四十二分八

有出水最旺數處其煨炭之法與煨煤作枯煤之法大約

相等火爐爲平底上作彎拱形前後各有一門將木盛滿火爐內即開兩門以燃火待燒至數刻及火烈時掩閉一門所發烟氣即從所開一門透出候烟燄已息並閉第二門少頃取炭出置入鐵箱內封極完密但用此式火爐雖省時候究不如前法之便因成炭雖多不適用者過半至居民常用之炭其製法於地面積木爲堆上覆泥土然後燃火但此炭不免沙礫夾雜若磨碎配藥以鐵輪碾之沙礫與鐵輪摩擊最易生火又有數處於地中作圓坑圓坑內四周以磚鋪平深六尺徑十二尺可煨木料二千二百四十磅煨炭時先備輓坭及絨布取木料各爲束每束數百株木料分作上下二層安放坑內上層出坑面四尺用一竿橫置坑中於竿上兩旁分架木料取薄板片及枯葉等易引火之類層於竿底前面留空爲燃火之處火既燃仍以木料數束密掩其空不使空氣進內煨至片時竿木爲烈火焚折木料隨竿而下至成炭熄火後取絨布蘸水蓋於炭面又以泥土添蓋其上以人力蹴之令極完緊三四日後方可取出尤須擇去各炭中之未成炭者每木料百分內其成炭自十六分至十七分者即爲最多然以坑製炭多夾沙土亦非善法又有用有蓋鐵鍋製炭者每木料百分內可燒得炭二十三分第無論或用坑或火爐或

炭

嶺南張福謙繪圖

製火藥法卷二

英國利祿孫輯


英國 傅蘭雅 口譯
番禺 丁樹棠 筆述

備製火藥各等器具

前云製火藥之料必須擇精細者用之此固製藥要法今特多設器具為磨碎及調合之用先以各料搗勻成漿再分為粒以篩過之分其大小後更用法令其光潔

磨料之桶

每桶長四十四寸徑亦如之數桶中貫以長軸軸轉而各桶隨轉每桶內有數板凸出或一寸或八分凡作桶用木為多亦有以木作架另以皮釘製成桶者如第十四圖呷為軸呷呷為凸板乙為門吃吃為皮條以之扇門桶四周有木箱庚庚包裹桶外可免塵氣外揚亦有以皮為箱者箱外前面丁丁為門門有制以司啟閉內有木槽丙丙俟桶內各料碾碎開桶底門傾入木槽內發門制取出木槽收去細料



仍納木槽令入復下門制各桶中碾料之法以小銅丸入桶內每軸一轉各料為銅丸相擊可令極碎其丸徑三分

半但桶轉不宜過速速則銅丸與桶並轉不得向桶底碾研各料如法蘭西作獵藥每桶內置炭三十六磅小銅丸三百磅共三百三十六磅桶轉十二小時不停每時一分轉三十次後再加硫磺三十磅依前法復轉十二小時成功後即開桶門以銅絲網安放桶口轉桶門向下由網孔卸出各料銅丸為網所隔仍不得墜各功已畢再添硝粉以三物和勻置別桶中依前法碾研惟別桶中宜用錫丸不復用銅丸所用銅丸恐其磨久易壞必以極堅料為之用銅四分錫一分製成

炭硫硝三物碾碎調勻畢以水和合令極濃如漿於大銅版上鋪置厚四寸以蘇布蘸水勻蓋漿面布上復益以漿一層仍以布蓋上作數重增放然後以壓水櫃壓之較前料壓薄至五分之一使遇空氣至極乾而後用法使成粒此各法皆法蘭西構兵時所設彼時需用火藥極多別法不能速就既得此法成功甚易但所成火藥尚非極品故其法漸棄而不用至碾料之桶歐羅巴諸國尚沿用之又普魯士國斯變多地方皆用此法製造火藥

春料之臼

法蘭西日耳曼等國合炭硫硝三物置臼中以杵春之一磨碎二調勻三壓密此三事能令一時成功其圖如十五

至二十法用多杵曰同置一處以輪器動之如第十八圖

噴噴為曰以極堅木為之曰內作圖式杵

頭以銅為之鑲配杵頭宜用木劈勘入

圖六十第



務令極緊如第十六圖若順木紋打之劈

破甚易惟逆木紋劈破必難曰底本順紋

以順紋之曰同受木杵之力最易劈破故曰內添用極堅

木底叮叮曰木周迴以銅條記繞之又釘至吸吸則曰周

與底鈴束完固可無劈破之患曰與杵二物式樣最要如


式樣不佳各料必不能齊至極好可仿第十五十六十八

第

十

九

圖



一輪器能轉動兩行木杵兩行各有一軸如第十九圖辰

甲乙軸有多齒如丙兩軸有木輪丑以一大齒輪壬子

運動之大齒輪之外另有大木輪藉水力激動每轉一周

兩軸均轉四次軸齒遇杵上橫木而杵自撥起又如第十

五圖與十七圖寅卯但軸齒不能平列次第位置狀類螺

圖五十第



圖七十第



絲大輪一轉各杵隨軸齒次第起落用力自然停勻輪架

有二橫木木有多孔以環制各杵杵居孔中上下擊動自

平直不斜欲將杵料取出必先停止木杵宜於下橫木作

一小孔如第十六圖亥俟木杵提起時必以木釘貫之雖

軸轉而杵停取出各料易以新料仍拔去木釘以下木杵


如第二十圖為輪器之剖式從旁視之可辨木杵上下之

第

二

十

圖



法每杵重八十磅半為杵體之

重半為杵頭之重杵頭每用紅

銅百分點銅錫二十二分

每曰能容藥料二十磅其法先

取炭打碎每曰內入炭一分用

水一分令各杵並動輪轉一周

每杵上下二次杵起高至尺半即落計時一分每杵上下

六十次過二十分至三十分時炭與水勻合成漿停止輪

機將硫磺二物添入又添水如前一半再動輪機但各料受杵春久必結於臼底不得盡勻宜以此臼所春之料移置他臼春之然曰底停結及曰旁浮積並杵頭緊粘不能盡起者有小銅刮之制如第二十一圖亦可盡起之凡司

輪機者宜時時細察臼中各料勿令過溼或過燥過溼則粘滿臼旁過燥則騰出臼外各臼之

料每春至二千次即彼此互易再每春至四千次又為一易易料之法以空器一具取第一臼之料置入空器內再以第二臼之料入第一臼中循環更易畢然後以空器所盛之料入於末一臼易料數次後再春至二小時令極密為度計此料成功其用一十四小時每杵上下其計三萬次而一十四小時內易料費四小時若先用碾料之桶碾碎各料再用杵臼之法春之所費工夫自然更少

以大利國用極大之銅臼春藥又瑞士國用鎚打各料其法以鎚柄與輪齒相接輪齒每轉鎚柄觸齒自能上下擊

碾料之法

碾式與尋常碾種子之油者相同英國用之以碾碎掉勻火藥之料如第二十二圖實為兩圓碾或以銅為之或以石為之二碾同一橫軸內內另有直柱戊己入碾盤下

軸端及軸底有軸白以承之令其轉動靈便橫軸兩端亦



各有一木柄接與直柱連貫直柱之底另有橫軸與齒輪為轉動之具轉動之法或以水力或以汽力或以馬牛力俱可或用石或用銅或用熟鐵亦有以熟鐵作碾者但碾動易觸動火性或外以銅皮裹之碾

徑六尺至十尺重自二噸半至五噸輕重不等每時一分轉動八次或十次有木鏈隨碾轉動因碾動時各料外溢未能偏勻有木鏈推料仍回碾路中不至致溢出碾面所凝之料又有兩銅鏈時時刮落但兩圓碾安放處或一在內一在外則兩碾轉動四周皆到碾料始勻此法較前用杵臼與碾料之桶為佳蓋碾之轉動其性有二一欲隨橫軸直行一欲隨直柱環走合二者之性為一是碾料法之最妙者然亦甚危險因其觸火甚易故各料不能乾碾必須添水和之

近新設一碾料器專以碾下之盤轉動兩圓碾只從本位軸上環轉不出於本位外自有此器可令圓碾與碾盤少

離或數寸或數分俱可及換料時更能提高圓碾便於取

易如第二十三二十四圖甲

為碾盤乙為托碾盤之軸丙

為軸眼丁為動碾之輪盤周

有轉轆四如第二十五圖安


配於架戊轉

轆與碾盤相


遇之處為呷

碾面之火藥

第 二 十 三 圖



第 二 十 五 圖



與一切動碾輪機有水槽已隔分之庚庚為兩圓碾噴噴

為兩碾之軸軸兩端入兩銅版眼辛辛每眼貫以釘呷呷

銅版能於兩架癸癸內任意上下另有二版制之俾高低

有定限碾去盤最近為四分寸之一不令相遇此碾之較

勝於別器者一圓碾不與盤相切可免火藥轟起之弊二

在作藥極多處各碾可平列一行即有一碾藥轟亦不能

越於隔碾又圓碾為極重大之物設令藥轟兩圓碾足以

障之司碾者恃此杆較較於用別器更穩辰辰為兩壓水

櫃已已為兩管引水入櫃內如欲易料可將碾軸提起少

許兩碾即停其碾盤仍前轉動用木七易料極易既以新

料勻鋪碾盤遂引兩圓碾徐徐而下盤上有兩器如未未

未各料在盤上為碾碾平而未與料相遇復能將料撥起

與農耕相類其未安於一竿未上靠於小軸西西者為竿

比利時及日耳曼國先將硝與硫磺壓碎後添炭塊法蘭

西國有先用桶碾碎調勻各料再碾使勻和

如英國窩利頓了畢地方為本國作火藥處先將硫炭碾

碎硫以石碾碾之炭以鐵碾碾之再以三物調合其數如

下硝三十七磅半炭七磅半硫五磅其為五十磅為上碾

一次之料當未上碾時先入一調合之器其器為木箱或

木桶內有軸軸有八面每面有板扇木桶左轉而桶內軸

與扇並右轉過五分至十分時各料調合已勻即取入囊

中傾布於碾盤徐徐噴水令漸漬溼然後碾之但藥料已

全不得如分碾各料時轉動之速至將成時更宜極緩且

勿令沙礫等物落於碾盤上隨時視料近燥常以水灑之

又製成火藥須用三小時至四小時工夫如極細之藥約

五小時半工夫

碾碎與壓實藥料為時久暫與加水多寡皆倚空氣之冷

熱燥溼為度故製造各料時或見易時或見難近有人設


一器或用熱水或用水汽令碾之冷熱不能更變若碾盤

以生鐵製者可用管引熱水至碾底如以石為之可用熱

汽噴其外面

如第二十大圖為和勻藥料剖面之輪器第二十七圖為


圖六十二第



旁面第二十八圖為上面乃自上俯視者第二十九圖為外面之一分可顯水箱剖面取各圖細察即知熱水熱碾之法如圖內甲甲為生鐵碾盤若以石為之則必於

碾盤內留一空處停蓄熱水令水隨盤動可得常熱熱水之管必有噴水筒以決之始可永不停流或引水從高處


圖七十二第



入室流於盤周可不須噴水筒碾盤甲甲之底有空處乙

乙熱水常從丙丁兩管進入空處不止其水從上水箱戊

圖八十二第




發出過空處流於下水箱已所有動水之法如下見第二十九圖上水箱戊水面高於下水箱已水面下箱已之底有管以進汽汽進則箱內之水極熱有起水筒庚庚由下箱起水至上箱水先從丁管流至

圖九十二第



碾上空處乙後從丁管同至下箱已如第二十八圖塞門戊戊水流多算是能制之可見起水筒行動時熱水時時不絕設室外空氣有五十度之熱上箱之水應熱至二百一十二度若室外空氣更增熱若干度上箱之水可減熱若干度水之熱度以入汽之塞門為限至帶動起水筒


法如圖內以水力動大輪輪軸有兩心輪能動起水筒碾盤下空處乙乙分隔數路故熱水從管丙入時不得徑流




至出水管丁必先空處各隔路盤旋出水管口丁丁正在碾盤下故空處水未滿時不能流於出水管外入於空氣管申其管有塞門丙以制之

如第三十三十一至三十三圖為碾藥料兩碾以

第三十三圖一



第三十三圖二




水汽熱之三十二三十四三十五圖為碾內節水器圖形更拓瞭然易明庚為引水汽之管水汽發自鍋爐汽櫃萍門之桿每方寸懸重一磅

辛為庚管內入汽之塞門啐為庚管內之萍門碾盤甲甲有空處乙乙汽從入汽管庚以兩小管壬壬引至碾盤下


空處其空處所凝之水經癸癸小管入於子管管上有別

第三十三圖三



管如丑又有凝水箱如寅箱內有浮表寅其表與放水門卯並懸鍾寅相連有此器凡凝聚之水皆可流出因浮表寅浮上時開放水門卯子管內之水遂從己孔流出申申

第三十三圖四



兩管又有塞門酉酉能放出盤下所蓄空氣室外有水箱辰辰箱內有管由室外入室內至於盤上所引熱水能與藥料調合熱水之法入水汽於水中水汽自汽管庚由兩小曲管午午入於水箱內

凡碾藥料若用前法以熱盤屋頂上必多啟數窗則碾料

所發之氣自由窗內透出

如遇海暑天氣有以冷水冷礮盤稍冷者所用之器即入

熱水之器今易以冷

水亦有人無論寒暑

皆令礮之熱度較空

氣之熱度更大

礮料添水有以澆水

蓋者蓋口有極細之

孔此未為妙法因澆水處多寡不均法蘭西路布謝地方

火藥局用漏鉢如第三十六圖鉢下有橫管如唧口管內


有多小孔滿盛鉢水懸於礮後鉢上有塞門司礮者欲添

水開放塞門水即噴出

第三十六圖



第三十七圖



如第三十七圖有一新式

添水器較前更為適用其

器有一小水箱與礮

軸連隨礮轉動水箱之水

從一更高大水箱流出而

為浮表表起而開門水

自奔放若用水汽熱水水箱吃之面必多蓋粗布不令水

汽透出吸為最細之鐵絲篩吧為管用引過之水至一

多孔橫管庚水從管流出至藥料上管上有塞門如呷以

限水流之數塞門上有表開之寬以表為制其塞門

下另有一門如呷

以止水流吸為橫

桿能提出水之管

又有一法用水汽

以溼藥料較用熱

水為佳近有新設

之器能令汽噴溼藥料礮畢又能令料乾如第三十八圖

甲甲為圓礮己為圓礮之軸申申為汽管西西為管托

戊為木樑汽管申入汽櫃庚之軟墊如子其汽櫃置於動

礮軸之端如戊令汽櫃與礮同轉辛辛為兩汽管引汽自

汽櫃庚至兩小汽櫃子子小汽櫃長數較礮盤寬數少四

寸其寬數自七寸至八寸均以礮之大小為差汽管子子

之底有多小管如丑丑入汽箱中四分寸之三如此則汽


箱下所凝之水不能落至礮下壬壬為兩小塞門以制水

汽多寬更為圓管靠軸上木環卯有己己兩管與圓管連

兩管外有輪扇或別器令風入於兩管內而至圓管寬圓

管底多小孔如噴噴則管內所出之風與火藥相隔較遠

不得吹藥末揚起惟出於藥料上可令藥速乾逢雨溼天



第三十八圖

又可使風氣略熱方有益然入風多寡司器者最宜慎之無論何時均勿任風過烈以致扇動藥末又有欲藥料速乾令管內風內吸而不外噓更以厚絨覆於各孔外以障孔口雖藥料從外飛動不得入管孔內倘欲風氣內吸外噓兩者兼用則寅圓管更宜加大各孔宜極細極多各孔既細藥料必難飛入假令飛入必隨風入至大櫃而下沈其實圓管非定安於碾之直軸上卽置碾盤外周亦可又有用一器類噴水筒者令風吹入藥料俾可速乾如前器具一爲吹風一爲噴汽法尙未善蓋吹風必平吹於藥面而噴汽必下噴於藥內一器不能兩用仍以前法爲佳

藥料既離碾少頃卽結成餅厚約四分寸之三其色灰黑果能通體勻和藥面必無各種駁雜之色此名碾餅於未盡乾時置入軋碎輪器兩輪各齒相接藥餅與輪齒相遇卽成小塊然後與銅板層層相間置一露面堅饒內以極大力之壓水櫃壓之每平方尺必得壓力一百二十二噸取出藥料卽成黑版每版厚至半寸此名壓餅其壓至極實之意蓋以每立方寸壓實之藥燃火發氣極多凡藥以發氣多者力大攻堅且藥既壓實雖遇空氣不致損壞還運來往亦免碎而成粉


前所論壓藥之銅版極滑且平故所壓餅面平滑亦如之
又一新法作銅版面有凸條形如田中塍以版壓藥藥上
亦有凹條形如第三十九圖餅面有縱橫凹槽最易斷而



置於布帶中過壓輪時成餅薄於原藥四倍

上法所成藥片其堅軟厚薄各不同尙未通用又必繼以成粒五百年前所製火藥不過成粉用之至成粒之法猶未嫻習嗣法蘭西用法成粒知藥粒勝藥粉爲多藥粉既不便於提攜且著物卽汚硫硝炭三物調勻爲粉亦未得極細若攜藥粉遠行不特沿路軼出而硫硝二物之質較重於炭必至硫硝下墜炭末上浮故藥粉多弊蓋火藥成粒既濃且密偶遇溼氣不得入內以壞之又藥粉極難燃火藥粒遇火易燃力必更厚凡以火燃藥由此點傳彼點其速爲意所不及若以藥粉傳火此點燃至紅時乃傳熱至彼點次第傳燃火勢較緩如藥粒中各具小孔一粒乍燃火焰從孔中騰發不踰頃間藥盡轟起故燃藥數粒火

即通體傳偏與在各處同時引燃無異有人試藥粒與藥粉燃火之緩速用極實之藥粒排列一層厚自五分二至八分一杪間略可燃盡用藥粉則一杪間祇能燃厚至三分六設以銅帽放鎗與以銅片擊石引火較之則銅帽放鎗之力更遠用銅帽更省火藥其故因銅帽擊火入於藥內空處燃之而用石與銅擊火火勢從外發出故有緩速之別至藥中有大塊者燃時雖火點迸露極多而氣力未能雄厚是藥粒過太又燃火必緩凡獵鎗以極堅之鐵製之故可用最細藥粒藥力雖大亦不能破裂若軍中所用巨礮質未極堅只宜用最粗藥粒方免破裂如軍中之鎗宜取藥粒之粗細執中者為合用



尋常以藥塊成粒之法乃壓碎藥塊與粗沙等大壓碎時大小不均須細分為三等一為過大粒二為合用粒三為過小粒其分法以篩盛之如用之炸石大小三等皆可合而用之成粒之先藥餅必打製成塊或以杵擊碎或以凹凸紋銅版壓碎近有人設立一器可成此工夫如第四十圖四十一圖甲戌為兩銅版斜置於橫木架乙上令火藥

斜落丙為桌面上以銅皮蓋之桌面斜與銅版等置藥餅於桌上任其緩緩而下至上門丁以限藥餅下落不得過多及過速甲戌為凹凸紋版己為下門藥餅之未壓碎者以下門限之令不得下其銅版與己竿連竿有吧鎖竿之起落有另竿庚以動之其另竿庚連於曲軸辛軸在辛箱內箱內盛油俾油面高於曲軸恐軸熱生火也其甲戌銅版應以紅銅極佳者為之藥餅若厚半寸一版上每紋相去四分寸之三上版紋與下版紋相去八分寸之三法以藥餅從桌面丙斜下而入於丁門至己止遂閉上門以曲軸辛按上版於藥餅面即分斷為塊上版既起乃開下門藥塊卸入癸箱中自銅版紋兩旁出者落於大箱丑藥餅既以此法成塊再以他法成粒

英國高利頓丁畢火藥局有一妙法令藥成粒後又使分大小數等有大小中各等粒及藥粉其藥粉尚未合用仍置各料中復製之法以兩銅輪有大齒者兩輪相去切近置藥塊於輪中既遇輪即分為大小塊兩輪下有篩篩能自動其下復有齒輪與自動篩二層重疊而下共成三層而每層輪齒以次愈小至第三篩下皆為藥粉此種器具能自製成功不勞人力設遇火燃人亦不受其害藥粒已成移置一細密篩中蕩去細粉

前法惟英國所用至歐羅巴別國法又異有先取藥塊以鏈碎之接於革篩上篩形類鼓面多圓孔大小相等如第




四十二圖以極堅圖木塊如西於木中作孔竇以鉛令其加重藥塊與木塊並入篩內左左推動藥塊為木塊搖擊碎為粒落於篩下革篩底有鋼絲篩或馬鬃篩

法蘭西分藥粒法以三革篩做上式為之惟篩孔大小各別第一篩孔徑約○寸一九五至○寸三九 第二篩孔徑

○寸一二六 第三篩孔徑○寸。七八 各篩下有箱如第


四十三圖箱上有二木條甲乙篩置木條上推動藥粒即



由粗至細層遞而下此乃法蘭西製藥為軍中用者藥非極品故其價廉至所製上等藥價應倍高製藥之具自更精巧多

費工作其法以八篩並動如第四十四圖甲乙為八邊形盆徑約八尺每邊有繩懸之盆心有孔以銅皮襯孔周孔

中有曲鐵堅軸丁戊己庚辛軸上端辛於橫木架中軸孔轉動其曲處自盆底中心轉動子為曲軸斜齒輪寅為橫軸斜齒輪寅卯為加力橫軸甲乙盆上有成粒圓篩八具



每具如第四十五圖有底四層第一層甲乙為堅木板厚○寸三九面有多孔孔口上狹下寬板上置圓木如丙重四磅半板

左右有二孔如辰徑約三寸九孔下有斜銅管與第三層

己庚相接第二層與第一層相去一寸一七其板為銅所

製板面所穿小孔適能容獵藥粒第三層與第二層辛壬

相去亦一寸一七此層為馬鬃篩祇令藥粒易下第四層

為篩底八篩並置盆上盆裏以革襯之各篩面蓋以絨呢

蓋上有革漏鉢戊藥塊從漏鉢口地傾入各篩兩旁有孔

如辰辰并有轉革筒引藥粒與藥粉由振振至兩桶如天

用器之法以藥塊傾入漏鉢地口內令輪器行動圓木

塊丙遂環走於木板面徐將藥塊擊碎成粒與粉由板孔

卸至二層銅板復卸入三層馬鬃篩藥粒之最粗者留於

銅板上不得卸下復能自向斜銅管上至木板面再與圓

木塊互擊由粗而細藥粒與藥粉既由銅板入馬鬃篩

天


頻搖之藥粉即卸入四層器底而藥粒由三層篩旁孔口入革筒至天桶藥粉亦由四層篩旁孔口入革筒至又一桶此器不必多費人力自能成功司器者但聽器中木塊擊聲過重即知藥塊分碎駢落可更以藥塊增之

製光藥粒

前論成粒各法其粒俱成無法形粒角極爲尖銳製光之法先以法銷角令鈍製面發光製光後質自倍堅著手不能粘汚穢藥必製光用之若軍中所用多不製光者蓋軍中藥粒原較獵藥粒爲大難於燃火如再製光則燃火更難

凡製光藥粒必乘藥粒尚溼製之倘藥粒已乾便不易製尋常製光之法藥粒既成曝至半燥溼間製之或以燥溼

圖 六 十 四 第



之藥各半調合亦可製光之器以木桶如第四十六圖甲甲藥由吡吡門傾入木桶桶軸有齒輪如丑丑兩輪間有大齒輪動之知未未大齒輪之軸動以水力桶若轉動過速藥粒即成粉碎只須徐徐轉動使各粒彼此磨研自光桶中不宜盛滿以四分之一或三分之一爲最多桶長六

十四寸徑四十八寸可盛藥粒二百二十四磅更直置四桿於桶中藥粒撞桿益易成光

桶初轉時宜令略緩後以漸由緩而速法蘭西製光藥粒工夫共費三十六小時分爲三次每次一十二小時第一次每六秒桶轉一周第二次每二秒桶轉一周第三次又由速漸緩英國之法桶初轉極緩其後五小時內每時一分轉三十八周再三小時每時一分轉二十周再二小時復緩轉如初遂爲成功其意蓋因藥粒在桶中彼此研熱自一百二十二度至一百四十度藥粒正熱時若遇空氣則藥粒光氣爲空氣所蝕故欲成功必須緩轉使藥粒之熱漸散凡製光藥粒少食空氣中之溼氣存之既久永不損壞惟面質堅實稍難燃火是以奧地利國製藥粒不令甚光祇於桶內自八小時轉至十小時即取出其色光黯各半燃火更易但製光藥粒雖較半光黯者燃火爲難而藥質之堅自益過之其入桶之藥微溼則質愈堅如路布謝地方有人試製光藥粒之堅如左

製光之先

以水較重

○八一

在桶內轉四小時後

較水重

○八三三

在桶內轉八小時後

較水重

○八四六

在桶內轉二十小時後

較水重

○八六九



在桶內轉三小時後

較水重

○八七

在桶內轉三小時後

較水重

○八八九

在桶內轉三小時後

較水重

○八九二

法蘭西所用製光藥粒器具

如第四十七圖製甲乙木桶

長十尺五三徑四尺六八以

直板間為五層每層有門桶

有橫軸動以輪機桶內周有

安定十二木條與前論碾料之桶式同一功用桶內每層

可盛藥粒二百二十五磅

炸石之藥與鎗礮所用之粗藥粒有以筆鉛西名步路製

光者取尋常所用筆鉛磨為細粉但不能研至極細則每

顆藥粒所敷筆鉛必厚近有西人名步留地以印度國南

西倫等處所產一種筆鉛用礮強水與錫養綠養調勻加

熱至紅時提淨之以敷藥粒用亦較省更易燃火曾試三

種藥粒之力孰為最厚法於礮中入彈子以三種藥粒分

次第入礮演試視彈子所至之遠近可知藥力之大小第

一次用未製光藥粒彈子至三百五十三尺第二次用步

留地所製筆鉛藥粒彈子至三百二十七尺第三次以尋

常筆鉛製光藥粒彈子至二百九十五尺

製乾藥粒

藥粒既製光後稍蘊溼氣於內尚未合用又應繼以製乾

惟製乾過速恐損藥質之堅欲令空氣中之溼氣不得入

內壞之其要在緩緩製乾製乾之法於空氣處或日曝或

陰乾俱可但雨暘更變不常且遷延時日多費工夫其法

以布展放地面置藥粒於布上厚自十六分至三寸至

百五十八度必曝至四小時設在陰處空氣熱至七十七

度必費九小時足見此法未為盡善有一法於密室內展

放藥粒以汽過管於室內熱之其始熱至六十六度後漸

加熱至一百二十二度一百三十四度為止法蘭西新法

於箱內安設多管管內入至熱之汽箱下有輪扇風入

箱內箱面藥粒布於數層絨呢上每層厚至一分半使箱

內之熱風漸透於各層藥粒徐徐製乾

藏火藥法

火藥已成盛入囊中更以數囊置入桶內或用內外兩桶

內桶盛滿以紙糊之然後置入外桶如獵藥則以馬口鐵

罐盛之至戰艦盛火藥之器多用銅箱每箱約容一百一

十二磅

預防火藥激烈危險


製火藥處切宜時刻謹慎勿致火藥轟烈於起蓋屋舍時
 即應設法預防火藥偶轟不令延及室內各所而於作各
 種工夫地位宜彼此相去略遠有於彼此地位高築墻垣
 並增厚之或以磚或以石砌成所有沙礫易於觸火之物
 勿令散入室內地面布以革製藥人入室必更易室內靴
 履不得於室外用之恐會蹴踏沙礫踐入室內不覺觸火

特設製各種異樣火藥法

圓粒火藥

此藥為瑞士國初製後有法蘭西人名山備於本國倣其
 法製之其藥可用於炸石或施放鎗礮炸石之藥其性不
 應易燃故製以黑炭每作此藥用硫磺十六磅 八六五 炭

十五磅 一八二 置入鍊桶桶內置銅丸二百七十磅其丸



徑半為○寸一七五 半為○
 寸二七三至五八五 令桶轉至
 四小時每時一分轉二十五次
 至二十八次後取出添硝五十
 二磅三一其得藥料八十四磅
 三一九 置入礮料之桶桶內置

銅丸一百三十五磅其丸徑為○寸一七五 復令桶轉至
 四小時每時一分轉二十五次至三十次製成傾入木槽

和利珍藥房

內盛以桶移至成粒之室製圓粒之器用堅木作架如第
 四十八圖甲戌庚乙與丙辛己丁每桶闊九寸 六七徑二
 尺 四七 每桶一端戊乙丙己滿布木板一端甲庚辛丁中
 作圓孔戊為桶徑三分之一兩桶同一鍊軸如壬辰貫於
 兩大木柱銅鑿中並有銅板如呬呬呬呬連軸於兩桶
 端如戊乙丙己每桶有門寬十三寸 六五 至二十三寸 四
 門上有四銅制啓之可以易料桶下有大槽寅卯繞之槽
 內有兩斜銅板引桶內傾出之料至於下桶其兩桶用處
 各異第一桶甲戌乙庚為成粒用第二桶丙辛丁己為製
 光藥粒用

成粒之桶外有三角木塊十二如呬呬呬呬桶轉時即起鎚
 子桶內藥料有凝結處木塊觸鎚上下即將凝結之料落
 於桶中寅卯為銅引水管徑○寸七八 長十二寸三管下



端穿極細孔入於桶內上端
 連由銅管癸如第四十九圖
 以銅管引噴水筒己之水己
 為筒西為筒桿桿以轉軸與

滑車起桿上升隨啓未塞門水即漸盈筒內復閉未塞門
 而開味塞門桿自能下壓水上於寅卯引水管用成圓粒
 器之法司器人開寅門置已成粒之藥 無形法 二百二十五

七

磅爲圓粒之心乃圓桶門令轉動每時一分桶轉十周於桶轉時以前噴水筒溼之每藥百分噴水五分溼藥已畢取先經調勻藥粉一百一十二磅半以木鏟由戍門勻布入桶每鏟可入藥粉二磅半入桶後復周轉如前其前所入藥粒既經蘸水而與藥粉遇自更較前增厚再以前法噴水入器內徐添藥粉一百一十二磅半又周轉約一刻卽爲成功傾入桶內盛之自始至終約費三十五分至四十分工夫

圓粒既成其大小仍不同必分爲數等法以兩軍篩分之第一篩孔徑○寸一三二六其圓粒過大及無法形粒之過大者兩不得下第二篩孔徑○寸四六八所有第一篩能下之粒移置此篩復有落下者粒過於小是爲無用其留篩者爲合用之藥凡過小之粒可存俟下次製藥如前法先入桶內爲圓粒之心若無過小圓粒卽以無法形粒代之凡過大之粒仍置篩上以圓木塊製碎用之

取製成合用之粒加以製光質自益堅製光之器如第四十八圖丙辛丁已桶取成粒之藥四百五十磅入桶內任桶轉約四小時欲試製光之成功與否其法以一器能容若干定數者取藥粒若干分兩盛入器內如藥粒與器適平無稍盈溢便知成功再做前法製乾之

以上成圓粒之法祇爲炸石之用若作圓粒爲軍中用者其製法與前無異而用炭硫硝三物多寡比例不同其數如下每藥百分用硝七十五分硫十二分半炭十二分半至成圓粒分爲大小兩等大小徑○寸四六八至○寸八一九此惟巨礮用之小者徑○寸三九至四六此爲各等鎗所用

以鈉養淡養製火藥法

如前論硝分爲二種所常用者乃鉀養與淡養化合而成其第二種爲鈉養與淡養化合而成或云以第二種製藥未爲極品因易收空氣中溼氣而致藥壞又有謂其與在硝未提淨如硝已淨則雖置溼處經歷數月之久亦不得侵入藥內

近有英人名呵可士蘭新設一法提鈉養硝爲製藥之用法以粗鈉養硝研爲細粉置於圓錐形漏器器底多孔滿盛硝粉於內以物築令極固取清水傾入硝面器下有盆以接水流硝內有別質悉由水帶出別質內亦必有硝少許隨之後取提淨鈉養硝入水化融至冰不與硝融然後將所融之水傾於器內硝面令其漸下水下已畢硝將近乾遂由器內取出另置別器復以水與熱汽融化之又將鈉養炭養消化於水徐徐添入至硝水不再凝結卽濾去

所結之質其瀘硝水之器與提糖所用者無異濾出之水置鉢盆內盆下置烈火令硝水速沸其結成之硝即取出任水流去將硝展放鉢板上至乾用之以此硝製藥其法如前惟所用分兩不同如炸石之藥每一百一十九分中用此硝八十五分硫十六分炭十八分又有以煤末代炭然火時煤燼少者是為極上煤末以煤末製藥所用分兩如下每一百二十一分內用此硝八十五分硫十六分煤末二十分

兌飛所製炸石火藥

其藥以麵粉麩皮小粉漿各等膠粘之物雜置炭中所有分兩之數與炭同計意欲製藥成粒時無觸火轟烈之患其法以鈉養硝消化於水復添硫炭與各等膠物相入為極濃之質後乃搏之為調勻藥料置入兩輪間碾磨之或置入鐵板篩以物壓其上藥料由篩孔脫出而為長條如欲製粒大小幾許以篩孔為準及壓出長條再製乾分斷成粒倣此法製藥多為溼製工夫故不遇火烈傷人等害以此藥為炸石用每用藥百分重者可省重三十七分又因用硝更減而能速成價亦較廉以此燃火其燄較他藥為小而亦無他藥危險

蘭內所製炸石白火藥

此藥能令所炸石不多碎裂且石塊不得乘勢騰躍至遠所用硫硝二物外另有一物可用代炭緣蘭內秘而弗傳人鮮知之惟察其成藥出售者似以木屑或麩皮和入有疑以木屑或麩皮入硝強水中浸之與浸棉花為棉花藥同然此未為極易燃火之藥

地得類地土所製炸石火藥

其炭料以木皮之曾在木中並製生革為熟革者曝乾成炭用之西名每藥百分用鈉養硝五十二分半硫二十分洗淨碎檀二十七分半先以硝入水煮令融化次添入碎檀後添硫調勻乃離火製乾或盛以囊或以桶存之

呵身得所製白火藥

此藥所用之炭以烘乾洋糖代之每料四分用白糖一分用鈉養綠養二分鈉養鐵一分其料三種先將各料分研極細乃調合為一若欲少試製之可將三種乾料並置臼內研至極勻如須多製以銅臼木杵方可每料百分內添水自二分至三分只春至一刻時便合較尋常春料多省工夫至成粒製乾二事與尋常製藥之法等其藥色白無論細粉或成粒遇火即燃且其燄較尋常藥為大而其燄較尋常藥為小藥甫出臼已能合用惟此藥不燃有三或藥置於兩滑面間磨之不燃或置藥木板上以木擊之俱不得

燃即置於鐵上倘非極乾雖與鐵叩觸亦無燃者此藥之勝於別種藥處一因所用料其性不能改變如法製之即易成功不致或悞二無論燥溼寒暑存之歷久不壞三製藥不費多時若將三物分藏及用時急為調合即可用之四轟烈之力較常藥為大如用此藥製藥裹若干置箱篋中較常藥裹所占地位更少攜以出入自為愈便五細粉與成粒俱易燃火然此藥亦有弊處一用於鐵鎗及鐵礮內最易生銹非銅礮不宜用之惟用於開花彈子內則可二較常藥易燃自加危險三藥價極昂非可常用其製此藥法原始於法蘭西國近有美人名代非士與比尼二人合設一方與前無大異惟添硫入內而已

布謝所製滅火藥

此藥燃時無礮烈之功其所發之氣反能滅火用料與常藥約同而分兩特異每百分用硝三十六分^七硫二十^八分^九三炭三分^八鐵銹三分^五其用鐵銹之意祇為此藥設色起見究與此藥功用無關藥內用硫較增常藥數倍故燃時所發硫氣極多若所用之炭每百分有炭質八十分燃時所發之氣每百分內約得硫養氣三十六分^四炭養氣十一分七淡氣九分一輕氣^〇分^〇七熱汽^〇分八一若用藥一磅所發硫養氣一立方尺^三炭養

氣一立方尺一淡氣一立方尺^三其發氣四立方尺^八二據云每房屋容積二百四十立方尺用此藥一磅即能滅火以是空氣不寒不熱其藥內所發之氣較所有滅火處為四十八分之一但燃藥室中其氣自熱而漲大空氣亦因熱而漲故滿室外抵之力甚大必由隙間透出作聲若非略啟門戶令氣得出則室內玻璃窗扇等件定必炸裂騰去此藥功用往往能多發滅火各等氣而硫養氣尤多設將室門緊閉燃以烈火以此藥試之須與火焰盡熄足徵藥力之大惟祇能滅熄火焰而餘火猶在倘室門略啟而空氣得入又能煽焰復起矣

論滅火藥之善否善處固多而弊處亦自不少蓋室門緊閉自能將焰撲滅然無空處透氣難免前論礮裂窗扇等弊倘於屋頂上作空處透之而洋室多樓層者或偶吸此無立能致焚因其氣害人較火為甚是初設藥之意原以去災而轉禍原災為多惟於大製造局或棧房之空闊者用之可無此弊若屋舍宏敞本無障礙並無關鍵自多窒礙或用於烟通內使藥氣由下發上則無傷人之慮

非利畢士所製滅火器

滅火器形如短柱柱內所盛藥用炭二十分礮六十分石膏五分以各料入水調勻煮之傾入模內使成磚形再入

火爐內製乾中餘一孔孔內能容小玻璃瓶內盛鉀養
綠養及糖上有小薄玻璃器盛礮強水其大桶內桶周多
作小孔以通藥氣再置入大桶中大桶亦作孔如內桶又
以桶其置一器內器下多盛水器上有內外二蓋蓋面亦
有多孔透氣蓋心有孔孔內貫以釘釘鏃向下礮強水器
面如欲滅火以釘觸器面破之水流入玻璃瓶與鉀養綠
養各質相遇卽化合而生火燃礮生氣遇水成濃霧俄而
霧氣滿室遇火焰處立即撲滅此器乃二千年前所設其
時眾盡稱奇咸謂天下必不可少之物然究不得爲全善
蓋其弊處較前滅火藥除無礮氣發出外所有弊處正與
相等

製火藥法卷三

英國利穆孫輯
華得斯輯

英國 傅蘭雅 口譯
番禺 丁樹棠 筆述

論火藥外形

欲別火藥高下祇驗外形已略可辨尋常藥深藍灰色頗類硝石其以紅炭成者微帶紫色又有深黑色一種非由炭過堅即過多所致藥既成粒當通體一式有以目力與顯微鏡諦視粒上有白點及光點者或因調合未能極勻或因成功後慢置溼處致硝點外露復取製乾其硝即凝粒面凡藥粒之佳者取置掌中或白紙上均不粘汚以兩掌壓之憂憂有聲難壓碎者若於空氣處燃火得燼最少或燃於白紙上不多損紙質并紙色多變

論火藥堅實性

藥中各性以堅實為最要藥能易燃而有礫烈之力者多由堅實之性欲驗藥性善否有二法一得之於斤兩二得之於顆粒

一取藥若干體積與水等體相較輕重孰藥最重則孰藥發氣最多其試之之法以一器能容若干立方寸之藥者取漏斗置器上傾藥入漏斗盛器令滿英國試藥之器每器內祇能容藥一立方尺計一立方尺水重一千兩若細算之

其重九百九十七兩一此取藥滿盛器內稱重若干可得作千兩者取成數易算也藥與水較輕重之略數若一立方尺之藥重九百兩則藥輕於水如九百與一千之比例將所稱一立方尺藥數以一二三乘之所得之數即符法蘭西國數十年內所製之藥其較水輕重數如下礫藥 八三六 鎗藥 八二 細獵藥 九二三 最細獵藥 九一八 炸石藥 七九六 製光藥粒使藥更堅實其粒愈輕而大者製光後則愈重如藥粒大而輕者可加重十八分之一至十五分之一炸石藥十七之一礫藥三十九分之一鎗藥六十分之一惟以此法試藥所得之數多倚藥粒若何形狀故其實數未能極準或圓粒或角粒或大粒或中粒或小粒或大中小相合粒雖真堅實無異而依法所得之數大有分別其故由各粒相切空處多者則數自少各粒相切空處少者則數自多

二量顆粒之堅實數有二法一算粒外現之體積數二求得粒之真體積數真體積者即減去粒面之凹處而計也以第一法能知藥粒外形之實數以第二法可知粒之真實數求外現之體積若藥粒為圓形或正形者以粒之長短闊狹之尺寸可量出之尋常量法取粒沈入細粉內或水銀內因水銀可不入藥粒小凹處惟水銀必稍加熱如第五十圖以鐵皮製圓錐形器二兩器以底相連上有小

鋼桿棒上有小盤能盛法碼下圖錐末有小孔以入所製之藥上圖錐有五六小孔以出內空氣亦以護藥不使出




以此器置入盛水銀玻璃器內蓋上作小孔俾桿上下不得外斜欲試藥實數先將水銀稍加熱取空器入水銀內於盤上置法碼令桿落水銀器中去底略近桿上作一識處驗桿落至何

所作識嗣取器出將藥粒之極乾而無粉在內者若干重置鐵器中以指按錐下孔護藥徐入水銀器收指出壓器至水銀下凡藥粒中空處并所蘊空氣俱從錐上數小孔透出但空氣自難全出須將鐵器自水銀面搖盪至下乃以蓋加上於桿頭置法碼盤將法碼添置盤上俟桿落至所識處為度後算藥粒所現實數如下以吻為壓空器若干深之重數以吻為器內滿盛藥器沈至前深之重數以吧為藥之重數以丁為水銀之重數則

為藥粒壓分水銀之重數故藥粒外現實數為


上法礮藥現實數約為一五二三鎗藥一五三六炸石藥

藥粒真實數亦可以水銀試之但水銀必多加壓力使入於藥粒面凹處或用抽氣機吸出內氣如第五十一圖用



水銀柱之壓力其器上有長玻璃管二盛水銀滿器細稱分兩識之傾水

銀出入藥粒若干重添水銀入器內至與所識處等高再秤之而識其數兩數相較之餘數加藥粒之重數即得水銀等藥粒積之重數以此數算仍可得藥較水之輕重數此器非極適用蓋滿盛水銀後重異尋常又玻璃管必極高否則不能壓水銀至粒內空處且管長易於觸破英國所用量火藥實數之器如第五十二圖用抽氣機吸出空



氣數分器間有玻璃器如卵形上下有管管上有熟鐵洗器器外有鐵帽帽上有塞門兩鐵帽

與洗器間有濾路上以鐵絲或銅絲織布為之下以軟韌為之下帽安生鐵蓋蓋面穿極細孔以上各器均以螺絲節連接水銀由卵形器出塞門由蓋小孔至盆內上塞門

嶺有玻璃管識數表類風雨針管上有伸縮皮管與抽氣
 機連用此器試藥法先備藥三分每分約重百厘將器下
 塞門閉之而開上二塞門以抽氣機吸去器內空氣嗣開
 下塞門盤下水銀自能上器內玻璃管約與風雨針等高
 水銀既止復將下塞門閉之由玻璃管上入空氣至壓水
 銀上之力較空氣之常壓力加倍全閉塞門取出水銀盆
 徐轉螺絲取去蓋蓋然後解形器並鐵帽一切螺絲令
 塞門外水銀流出乃將卵形器並鐵帽置於鐵架上拭潔
 之秤其分兩如算藥實數以吻代其分兩嗣開卵形器塞
 門以瀉水銀解螺絲鐵帽取去濾路拭玻璃器內令潔瀉
 出管內水銀仍置軟腳濾路於原處轉起鐵帽取所備之
 藥一分即百粒重以漏斗由玻璃器上口傾入其銅絲或鐵絲
 之織布濾路並鐵帽均置原處乃以玻璃器還置本器使
 水銀由下至上如前水銀過時進入藥粒內空處將空氣
 帶出再取卵形器並鐵帽出復秤其分兩以吻代之第一
 種試畢第二三分皆倣此法試之以三種所得之數取重
 補輕勻算由兩重並藥原重數可以前法算其實數即
 倣上法算試藥之實數其水銀實數乃照常法算得之
 但所試藥之熱度微有分別水銀熱度應與藥之熱度等

方能算得實數最便之法欲算水銀與藥等熱度之實數
 最妙之法以水銀與熱度之實數算之如丁_百為水銀有
 百熱度之實數又下為水銀有_百熱度之實數又丁_百為
 水銀與藥等熱度_百所求之實數則

(135)
 故又_百惟水銀之_百熱度實數可由熱之_百度直算

得之即將第二三方程式消去其下則得_百但多試藥以

第一方程式為便用因祇是母數隨熱度改變

又有一法算藥真實數取硝消化於水至飽足得其重率
 數乃沈藥水中秤之此法最便惟未能極準蓋因硝水入
 藥粒中空處易損壞之茲立一表以顯各等藥用水銀與

硝水試真實數之別

礞藥	水銀得數一	五三五	硝水得數一	六一五
鎔藥	水銀得數一	五四	硝水得數一	六五四
細礞藥	水銀得數一	七二五	硝水得數一	七三〇
更細礞藥	水銀得數一	七九〇	硝水得數一	七九五
最細礞藥	水銀得數一	八七五	硝水得數一	八二三
炸石藥	水銀得數一	四六〇	硝水得數一	四九七

論火藥燃性

藥中雖有炭與養氣等易燃之料但欲藥燃祇須熱至紅時便能焚起宜慎將藥徐徐加熱先融之質為硫至三百○二度則燃傳火至硝炭置藥玻璃瓶以抽氣機取出內空氣逐漸加熱其硫不特能融化且能蒸散騰起及硫已發散硝即自融嗣為炭所化分若驟然加熱則藥之轟烈亦與在外空氣處無異故欲試此法切宜慎之燃藥最穩捷之法令藥與熱至紅之物遇或以最熱火焰燒之如銅帽之火是也有西士名合德取藥入先經抽氣之玻璃罩內以白金絲用電氣製熱至紅然紅熱絲雖置藥中仍不得燃獨硫先化融後遂發散如前置飯加熱同設稍放空氣入罩藥即立燃若入淡氣則較空氣之燃更速似藥之燃不仗養氣必仗別等氣質

又有西士名阿必利試燃藥之理其書云最淡空氣內以紅熱金絲入藥中絲熱為融硫所收故藥不能至燃之熱度其硫過半化散所餘之質少失轟烈之性必多加熱則燃惟硫既化散硝即自融與炭化合漸能燃起其不能速燃者蓋炭燃時氣騰入空處帶去多熱又所燃周圍各粒未遇藥燃祇為燃藥發氣排散但罩內氣之壓力漸大則燃火如常若將藥數粒重置入杯內而令白金絲入藥中

置杯入玻璃罩取出罩內空氣至照風雨表○寸六五。

壓力用電氣令白金絲熱至紅則近白金絲之藥二三粒重少頃即融與自沸同發出黃霧過八秒至十秒工夫後即燃外藥立即散去而尚未及火若照以上試法得罩內無壓力一寸過十秒至二十秒有三四粒驟燃餘從杯內騰出依上法令罩內氣壓力得一寸半過十秒有數粒更可速燃又用二寸空氣壓力過五秒時有多粒焚起所燃已較前藥益多罩內空氣得三寸壓力則藥粒不須分類漸燃過四秒時火即勻徧所未燃者極少然雖與外空氣所燃略等亦較為緩照上法以淡氣之最淡者試藥燃性無異若以養氣代空氣試藥亦略相同但所發光燄更為明亮

於各等淡薄氣中試藥其氣愈淡則燃火愈緩猶於空氣中演開花各礮空氣愈薄則藥引愈難燃火如於高峻處演開花礮因空氣薄自較平地演放藥引更為燃緩有人曾試燃引之緩速於各等淡薄空氣內試之即知藥引所燃之緩速與空氣之壓力有一定比例較風雨針每少一寸空氣壓力藥引所燃工夫多三十分之一若藥引在常空氣應燃三十秒約少空氣壓力一寸即燃至三十一秒蓋藥引燃時火必以次傳入引中所藏藥料其熱逐層遞

傳內彼層燃熱後始傳熱至此層其各層傳熱之度彼層傳熱愈速則此層更爲速燃但此層之熱由彼層所發之質受之而此層遇彼層所發之質愈多即得熱更早其所發之質過半爲氣質可見空氣之壓力愈減則藥引將燃熱之層所遇已燃熱之氣質其數自必更少故淡薄氣內燃火愈緩

尋常燃藥緩速所倚三事一視何料所製之藥用各料重若干比例二調勻各料之法或善或否三成粒之法善否亦自不同

所云極品之藥不應燃速亦不應燃緩若所發之氣有先經發散而藥未燃盡者此是過緩之病致彈子離鎗未受藥之全力有製造不佳燃過於速者用時極爲危險且易壞礮內質有一種藥用硝重三分即三分劑鉀養炭養一分即二分劑硫重一分即五分劑燃時即成巨響無論礮質與器質之極堅者立能礮裂但此藥所發氣質較別藥爲少祇因燃火過速故有此危險

凡乾藥焚烈非盡由燃火致之即驟然撞擊亦能生火其燃時交互化合之方如下三鉀養炭養加二鉀養炭養加五硫等於淡加二炭養加五鉀養硫養故當履運火害蓋藥本性易燃不特內蘊沙礫之故雖以極輕清之藥皆可

撞擊成火向在法蘭西國有取炸石藥擊之便燃者每藥百分用硝六十三分三硫二十分炭十六分七俱爲最淨之料試法先取成粒之藥十種以紙裹之置鐵砧上擊以重鎚十種內燃其七又用藥粉十種依此試法十種內燃其九另試別種藥燃火亦如之製藥者宜先明帳中各器孰易觸動火性其最易觸火者以鐵觸鐵次以鐵觸銅次以銅觸銅次以鉛觸鉛次以鉛觸木但以紅銅觸黃銅或紅銅觸木較難致火

以電氣引火藥各法

以金類電氣燃藥

以電氣燃藥西國悟此法已百有餘年然試用祇在三十餘年以前以此法爲軍中燃藥或炸石取出金類等物之用始於法蘭西國英國嗣用爲炸製山崖除治道路或沈舟觸碍亦以此藥炸裂之令便行舟皆以金類生電氣燃之

以金類電氣燃火原法用兩銅線由遠處引陰陽電氣至藥處及兩線相去已近以最細白金或鐵絲連之電氣過時絲自生熱至紅藥即立燃

近又設一法其立法之源緣見沈海內之電氣報用像皮與硫相合裹束銅絲日久則硫與銅絲化合成一新質名

曰銅硫若將銅絲拔出祇留銅硫一層凝於管內亦最易傳電氣由此達彼如取引電氣銅絲以兩端入空管內兩口相去略近即引電氣過管中而銅硫每發至極熱能燃易燃之物因悟及此故效其法以燃藥其法取橡皮管內襯銅硫一層以管入火藥內引電氣令過立即燃起此較勝於用白金絲之法


以金類電氣燃藥較前用引火紙益處更多臨陣尤便然亦不能無弊蓋所生電氣之器縱極善無疵要難百發百中且攜帶此器未甚輕便又所用電氣必最淡者生淡電氣之器極易誤失故西士又思設法用濃電氣以燃藥

以引攝鐵電氣器燃藥

其法為呂宋國武職非爾度先設用者以一生電氣盤令六地道藏藥同時燃起其地道所占遠近相去九百七十五尺所用燃藥之器乃士達漢所設者兩銅絲端用水銀爆藥繞之以兩銅絲連貫六地道倘欲多除地道燃藥每五地道貫以銅絲二條以五地道作一方令電氣次第傳燃各方則各地方幾若同時燃起其區為各方者蓋電氣每踰一道其力以次漸弱所發火點自然更少若多過地道勢必徐散而相去遠者恐不得燃

如第五十三圖甲為生電氣盤乙為引電氣器丙為連引

電氣器及分電氣器之線丁為分電氣器器上有螺絲鉄



夾各銅絲丙各銅絲丙引電氣至地道實各螺絲必照法分隔不令電氣彼此相傳或於木板內穿孔容之或於木上以玻璃片隔之俱可銅絲丙與銅指已連指動以靶靶以不引電氣之料為之靶每動指即任意轉旋引電氣至各螺絲由螺絲引入地道內銅絲戊並銅

板戊皆以引電氣入地者

嗣有人名薩法利設立一法以引電氣器銅絲分為支派每支上有二燃藥器此可用極濃電氣燃之至引電氣器如脈息一一發現則器之易燃者自必早燃其難燃者亦必相繼而起雖先後有序但相去不遠竟若同時並燃英國一千八百五十六年兵部命博學士二人試以各等法所製之濃電氣燃藥孰有益處初試何等引火料最為合用又試常引電氣之器能傳引藏藥地道以何數為最多用大引電氣器以生鐵為生電氣各盤鉸板長五寸寬三寸銅線長約英尺一里徑為第十六號外裹以橡皮所有試後驗明各事如下若用生電氣器一益並用引電氣

器能易燃藥粉及最小顆藥粒有用易燃之物與藥調合者有專用易燃之物者其最易燃爲水銀燐藥然燃火之難易多仗銅絲兩端在引藥管內如法布列之善否倘合用生電氣益十二具所能燃地道以八區爲最多或用最易燃之物如水銀藥棉花藥錫硫並鉀養綠養亦不能踰八區之數然每次尙未及八區其必能燃之數以四區爲最穩若用生電氣器一盒以尋常燃數計之約燃相連地道二區用至四盒必能燃二區之數照第五十三圖之法可多燃地道每線入地道一二區而一區尤穩若照薩法利所設分支派法可令五六地道並燃即更多燃亦可雖燃有次第而幾若同時是較前法大有益處蓋因照前法各地道必同時並燃若先燃一區餘區難期必燃矣惟用此法每燃藥之管乃與引氣器直連者試以上各件時人見器之氣力時大時小恐因器上帶溼或引電氣由別路洩去又見頻還此器或致損壞而器偶損即屬無用又製器人必深明電氣之理否則恐致誤事要之用引電氣器雖較不用引電氣器之法有數種善處然所用生電氣器可多省電氣氣力因用引電氣器極易誤失恐不及專用生電氣器爲佳近又新設一引電氣器較前力更厚所用燃藥器內以銅燐其法視前尤善

以玻璃電氣燃藥

磨玻璃所生電氣較別種電氣更濃故用以燃藥可令多藥併燃而力仍不散又生玻璃電氣器較各等電氣器靈便過之然軍行攜帶難保無冷溼諸弊蓋此器必須燥暖方易引火否則難用

西國一千八百五十三年奧地利國兵部設立一法用玻璃電氣燃藥其生電氣器極便攜帶器有圓玻璃輪二徑十二寸厚四分二輪連以軸相去寸半二輪有皮包包後有鋼墊壓之所用蓄電氣瓶形如短柱高十五寸徑六寸外以法蘭絨裹之置入黑漆馬口鐵筒內下有螺絲連於鐵板上鐵板與二輪亦相接二輪內有銳鋼釘以攝二輪所生電氣釘能與引電氣器連而引電氣器亦連於蓄電氣器之蓋蓋下以小鍊引氣入瓶內用此器時常以篋覆之篋四周裹以草上爲馬口鐵所製篋下有小火爐或遇天氣寒溼可以火爐烘暖之用銅絲引電氣絲外裹以像皮引於玻璃器上則電氣不得悞傳則所燃藥器內所用料始用水銀藥嗣用鉀養綠養與錫硫試此藥時距燃藥處最遠四里曾經數次有五十地道同時並燃各道燃藥器相去約十三尺生電氣器與燃藥器相去約九百尺如在打牛皮河底同時燃三十六地道去水面六尺未燃之

先已置入地道中二十小時

有以此電氣器燃藥或炸石等用尚無誤失然其法亦有弊處一製器人必須博通格致各事二必須留意保護之又所生電氣之力極大各地道之以銅線連貫者固能燃即銅線所不至而不應燃者其力亦能燃之

近做上法製一新式器以像皮與硫和勻之代玻璃其器便於攜帶頗難損壞即天氣沾溼亦無碍用

又一法為汽電氣器於戰時生電氣入蓄電氣瓶但其法尚未可恃蓋用時必應防護令風不得吹至器上若遇風則噴水汽器必誤如於定在處用之或炸石或焚橋等類必多屋舍障護可勿遇風較用於軍行為便

以攝鐵電氣燃藥

自來攝鐵電氣或為戰陳及各等用處然尚未多用有人曾試電氣有益於各等用處始用一極大力之攝鐵以長桿拔去受氣軟鐵板初極難尋一合用之料置入器內令其能燃嗣查有合用之料以火藥粉與枯煤和勻或與硫和勻或與硫及鐵屑和勻或與鐵屑及炭和勻或與汞爆藥和勻或與汞爆鐵屑枯煤和勻又單用汞爆藥或汞爆藥與枯煤或錫硫與鉀養綠養或此二物與鐵屑或枯煤或單用棉花藥或棉花藥與以上各物或變形礮與能發

養氣之質以上各物有數種能燃但其能燃與否尚未能

定雖用料作二次亦有此燃而彼不燃因知其藥能燃與不燃不在料之能燃而在其能引電氣又考得火藥稍溼而以攝鐵燃之更易嗣考得一物比前物甚佳其料為銅

燐鉀養綠養枯煤粉用枯煤者使助其引電氣也後又試知惟用枯煤粉有未善處因燃藥後銅絲兩端間餘燐能

易引電氣故欲引電氣至別所每分斷處則氣仍不得他赴是以用銅硫代枯煤粉燃火後略無餘燐三等料既合

便難更變損壞合三料備燃藥器內存之至久亦與新製者同但製三等料之分兩必做定數為之否則未能合用

蓋銅硫過少則器引電氣之性未足若生攝鐵電氣之力小并阻傳電氣者多則電氣不得引過又銅硫過多則燃


藥器引電氣過易而器亦不能燃

近亞畢利以攝鐵電氣器

燃藥之器有二式一為炸


石裂地用二為演礮用如

第五十四圖為裂地道所用分爲三具一為首能接所連燃藥器與攝鐵並地道之銅線二為分隔銅線線兩端以易燃之料繞之三為火藥



包銅線兩端入包內器首以木爲之首穿三孔如第五十五圖唧唧吃吃兩其孔於器中由上向下可容分隔銅線二寸以像皮裹之使此線電氣不得貫於彼線其兩

第五十五圖



孔於器首兩旁對穿爲二容引電氣之線所有器內引電氣之線及兩分隔線相連之法如下其分隔之線約一寸

半可取去像皮令兩線之端露出器中空處甲外器首有二凹痕可藏銅線引入孔內嗣以銅管入孔壓令銅線極緊乃將引電氣線每線入孔內銅管器已設備引電氣入內器即能燃

如第五十六圖所有演礮之銅燐燃藥器與製地道炸石之燃藥器不同器首略長可納分隔之二銅線於內器中

第五十六圖



之孔下半有空處能容盛藥銅管有人試此法用各等易燃火之料所用攝鐵器

其力甚厚但能燃相連之地道無幾曾試燃地道連十一方每方有相連地道四區內有十八方盡燃所餘三方或燃二區或三區間又曾試燃五方每方五區祇得兩方盡

燃有數次以六區爲一方而所燃尚不踰四區之數要之攝鐵電氣之最力厚者能燃相連三區爲最多惟用分派電氣線之法同時可燃二十五區亦有數次同時燃四十區者有人經試一小攝鐵器用一彎攝鐵長七寸寬一寸厚寸四分之三受氣軟鐵板自能轉動以多齒輪器動之令速用此器能回燃二十五道又有合用六小攝鐵器有六受氣軟鐵板合作一輪輪轉於攝鐵面極速此較前器更有益處有以二十五道分數方同時燃放而發響能分先後曾有五十地道並燃者

火藥之力

燃藥之力若能量出必大有益惟查出量法尙有難定者一以計算得之一以體察得之蓋藥力祇爲所發之氣壓周迴各物若計藥之壓力與空氣之壓力比較必須先明三事一若干藥能發若干氣二藥燃時視藥之熱度若干三氣之熱度果極大必知與氣之極小熱度時比較或同或否其第二三事僅能略明梗概如藥燃時所得熱度可一千度至一千二百度與一千八百度至二千一百六十六度之間所有發氣之數非定了然可辨蓋多寡之數或視燃藥如何爲例若將若干藥燃之其淡氣與炭養氣及炭氣各等所占地位可算至極明然藥中常含水氣而水氣

與炭化合所成之質又有錒硫等定質至極熱度能成一
霧質所成水氣並餘質難求其數故所有西士求一立方
寸之藥能成氣立方寸數所求各異實因此故有求一立
方寸之藥能成氣二百三十二又二百四十四又三百六
十四又四百又四百五十五立方寸之別但此係冷時計之
故不計水氣各定質所化之氣

另有二事難求其數者一藥粒中有空氣多少燃藥時因
熱度加大而與所生各氣和勻故試鎗時若不將彈送至
切藥極密則鎗易炸裂若欲炸石明用此理可省火藥如
西國工部欲與各等工務或炸石或裂地此理既明凡應
用鉅款皆可省多費一試鎗時藥非定能燃盡或有數分
隨彈子帶出有以藥成小丸代鉛彈子鎗前懸紙數層或
遠或近及放鎗看彈子貫紙飛去略不著火又有人取一
手鎗將鐵塊燃至紅置入鎗口令下嗣將藥作彈子置鎗
內熱鐵上藥彈即向空飛躍無熊有光如火毯狀蓋因
藥彈子遇鐵下半著火令其上騰及騰時上半即燃不能
於鎗內燃盡故燃藥之力與燃藥之氣其數未能詳求惟
能得其大略耳如戰藥每一立方寸之藥約能發氣二百
九十六立方寸每方寸炸石藥約能發氣三百五十六立
方寸若燃時得二千一百六十度之熱氣即百度表一千

二百度較常率加大即熱至二千一百六十度則戰藥一
立方寸氣能加大如

二九六 (一〇〇〇 三六六五八一二〇)

即一千五百九十七立方寸熱氣炸石藥每立方寸氣

三五六 (一〇〇〇 三六六五八一二〇)

能加大如 即一千九百二十二立方寸熱氣氣初發時

其壓力較空氣之常壓力戰藥加一千五百九十七倍炸
石藥加一千九百二十二倍用彈子徑十二寸置巨礮中
令彈子騰至十二萬七千三百二十尺遠必用藥三十磅
約有半立方尺即此藥力較以上之數應發氣七百九十
八立方尺

有人曾試以藥重〇.七一二五厘置一器內封令極密然

之所發之熱能令水重四百。四法厘^七得熱一度^{一四}

若燃藥一法厘能令水重六百四十三法厘^九得熱一度

但所得之數必難極準因藥粒中有空氣多少燃藥時空

氣內之養氣與藥所發之各等氣化合而加其熱如所然

○七一二五法厘之藥必生炭養氣○。六六九法厘

輕氣○。一四法厘又輕硫氣○。二八法厘

有人曾試此三等氣各與養氣化合而燃為每炭養氣一

法厘生熱二千四百零三數輕氣一法厘生熱三萬四千

四百六十二數硫輕氣一法厘生熱二千七百四十一數

故燃○七二五法厘之藥其三等氣生熱之和數其二十

四^四數將此數與前熱數相較得餘數六百十九^五即藥

燃時所生真熱數也

若求燃藥火焰之熱度可將六百十九五餘數以燃藥所

成氣質之容熱率約之有人求熱數為○。二。七故燃藥

火焰之熱為^結即二千九百九十三度若於閉密處燃之

而氣未能立長則火焰之熱度自必更增欲查其數必將

六百十九五餘數以燃後所成各物之容熱率約之其容

熱率有人考得數○。一八五四七故火焰之熱度為^結即

三千三百四十度惟此數乃極熱之度尋常燃藥熱度未

能至此若藥在空處燃之火焰之熱因傳於他物內自必

減損或燃於閉密之處如巨礮內則氣未能立長少頃驟

長亦必減其熱度

演礮初燃藥時所抵內膛及彈子後之力有人求得其數

如下以庚己為藥之重數庚己為其熱數庚己為藥極重

數庚己為極重三千三百四十。度之實數庚己為燒而發

出之氣於○熱度比空氣壓力之極數又西為火焰之

熱度又已為其壓力而燃藥所占地位為庚己其壓

力方程式如下^{庚己}
^{庚己}
^{庚己}
試藥人所用藥其各號之數如下

庚己為一法厘庚己為○。九六四庚己未為○。六八。六辰

未為一五○咳為一百九十三法厘立方寸一西為熱三

千三百四十度故若以數代號則壓力為較空氣之常壓

力加四千三百七十三倍^六或倘燃後所生藥煙實數較

常熱度之實數等即二三五則真壓力為三千四百十四

倍^六故前論四千三百七十四倍之空氣壓力內有一千

倍為熱令煙加長之數

有人試藥之能率用藥二磅零四分之一能起重四十八

萬七千四百三十九磅高一尺

所有試藥得其能率大不相類恐皆難以憑準有人由彈

子去礮之速數求藥力較空氣之壓力加一千七百至一千八百倍又有人求得較空氣之壓力加十萬倍又有人求得藥最乾時較空氣之壓力加一萬四千四百九十倍又藥內每百分內有水質四分其力即增一萬五千八百六十七倍各數有大小之別孰是孰否難以判然

藥力之能率雖未經論定然其物為各處所常用欲作何等工夫應用若干之藥人皆知之所差尚為不遠如令礮子遠去可多用藥其數常如一式但裂地所用藥數猶未能定因時或炸裂浮土時或炸裂堅緻之物時或轟至遠處時或恐其危險不令至遠近各西國多除鐵路常因崖石阻拒必須裂之自設電氣燃藥之法以來可無危險又於水底裂物亦免悞事此二事足以顯明藥力並用藥之妙處

一英國東南海濱有石崖高峻處其質為白石粉海濱有二埠欲開一鐵路於崖下連之路中為巨崖阻絕勢必擊之其石共重百萬餘噸有西人設法令一炬成功先於崖下開一洞當路約長二百二十尺於洞內橫開三洞每橫洞端向下作井井下作盛藥倉每倉長十三尺四寸高六尺一寸寬五尺五寸東倉盛藥五十桶共五千五百一十磅西倉盛藥六十桶共六千六百一十二磅中倉盛藥七十

桶共七千七百一十四磅三倉共盛藥一萬九千八百三十六磅自內倉至崖外八十五尺四自東西二倉至崖外六十七尺崖後有極穩處以大電氣器置一棚下用銅線長一千二百一十九尺引電氣至藥倉內兩線斷處以白金線連之各事已備嗣以乾砂入洞內各口密封之使藥倉中空氣不得透出蓋不使炸裂之石騰躍遠處祇令其炸裂後自沈海中引電氣過時無甚巨響及煙氣惟若然作裂石聲俄而石崖寬五百尺自傾入海少頃安堵如故依此法藥方一杪間已能竣事若照常法為之必延至半載約費二萬五千金之數察其燃時無煙響可知用藥適合略不糜費其無甚煙氣者乃石崖破裂之時氣已凝止故不得暴發

二英國有一巨艦嘗因一素不諳事之小弁修艦時悞任礮卸壓艦旁不意受火偏重全艦覆沒溺斃兵役八百餘名溺處為海口水深五百餘尺行舟常泊於此因下有覆舟阻碍放鎗必設法去之先用藥一百九十八磅嗣又試四次每次用四十九磅半置藥於巨艦中引電氣燃之知再用多藥則全艦可令炸裂乃以藥二千五百五十二磅入短柱形器內命四者衣水衣下沈擱入艦中最堅處短柱及所引電氣線以牛油並柏油糊之以生電氣一

小舟上距破艦約五百尺惟水底裂舟寂不聞響亦無煙氣可見但引藥後過三四秒間水自上湧成小峰狀高約三十尺旋即平落各成圓浪四散海面如帶泥土所有附近各舟駭然一動有類地震者其艦已過半炸裂嗣以藥二千三百二十八磅燃於破艦之微水旋湧起成更小峰而震動過前及水已平所有破木與艦中能浮之物皆可見魚類為所沸騰者亦一一上浮

試火藥力各法

凡戰藥或獵藥或炸石藥必須明各藥之孰善孰否善否之別視藥力之大小為據試藥力之器有數等如法蘭西國所用者為一礮與一彈子演礮時彈子必向前飛去而礮與架必向後卻退二者皆動故試藥力並須合而計之如埃地利國以一短礮向空豎放用極重之物代彈子礮兩旁有二鐵桿與重物相連重物騰起必循二桿而上桿有尺寸誌之看物起高至何度便知藥力之大小

如第五十七圖試藥力之礮礮常斜至四十五度置藥若干重用彈子若干重量彈子所至之遠近看孰藥所試之彈子能至最遠則知孰藥之力為大



又有用擺之法與前式異或以一鎗懸之能左右擺如鐘擺狀鎗發時必向後卻退其藥力即以卻退之度求之或以沙置鎗中懸之作候的於



國外放鎗彈子貫入沙中而不能通過則沙受其力視鎗所至之度可知藥力何如又有一法與前略同有一重物如第五十八圖寅辛為重

物丙為平軸以鎗彈子甲向卯卯放之物重心為寅其動路為寅辰物向鎗之面以嫩木或浮泥布之蓋欲鎗擊物時免為凸力所卻鎗已發後即入重物中與物齊動若算彈子所出之緩速必知重物搖至若干度故重物下有量度器乙丁重物底有指戊隨重物俱動如以寅為擺之重數寅為彈之重數庚為重物一秒時下墜之率即三十二尺一八乙丑為擺之長數極為擺動之角度又咳為彈子

之速數則

圖五十八

如法蘭西國常法礮內盛藥九十二法厘銅彈子重約六十磅凡藥不能使彈子至七百零五尺則爲無用之藥法蘭西國前有一法同時可求彈子向前及礮退後之力其法以一小銅礮礮口前懸一鋼簧簧兩端皆能動其一端與礮口相向礮後有鐵叉又有長柄伸連於第二端礮發時二端即收近有器械之視相近之度數可知藥力之大小。

又有一法用一礮置架上浮於水面放礮後視架入水若干深以其深數量出藥力。

又有一器能量彈子之緩速其法與用擺之法略同惟此則用電氣以定擺動之度數器內有一鎗置於架上令其向準有二木架架上布最細銅絲徑一寸。一二七各銅絲皆相連可通電氣惟銅絲布置極密彈子所至必斷之有二引電氣器每器有生電氣盆六具連之有擺搖於銅版前面銅版面蓋以白紙擺桿入重物內於物下微露桿下有量度器桿底有橫針針端去紙極近擺左右每各一動爲○三二四分時銅版與擺各與引電氣器連故銅絲一斷擺上針與銅版間必成火點而白紙亦必稍著黑點矣試此器時將擺斜置七十五度即有小鐵錘吸止之令不得下取前備銅絲架一具置前約四十八尺七五其

銅絲與一引電氣器連第二具架置鎗前約三十二尺其銅絲亦與第二具引電氣器連二引電氣器必與架相去不遠使電氣更易引過每器之電氣以最小分隔二銅絲引至擺攝鐵電氣亦以二銅絲引至扣銅帽鎗上令電氣能通及放鎗時任各生電氣器將電氣生出乃挽鎗條制則攝鐵電氣立斷擺即能下鎗遂同時發放彈子至第一具銅絲架擺上針及銅版有火點飛過令紙著黑點彈子至第二具銅絲架斷其銅絲火點著黑亦如之察其紙上二黑點即知藥力何如算法如下彈子由第一具銅絲架至第二具所費之時與電氣發出第一火點至第二火點之時適合此二點間所費秒分不難求之若以噴爲攝鐵放擺至發第一點之時又噴爲攝鐵放擺至第二點之時則爲彈子自第一架至第二架所費之時又曾試此器用圓彈子二十七法厘用藥十法厘其彈子去鎗口時如每秒之通數約一千五百一十一尺二五近有人多設器具爲量藥力之用大約與前各式相類

化分火藥原質法

一求火藥內含水質

其法以若干之藥細稱其重量入最濃硫酸水壺上以玻璃罩罩之取出空氣壺至數日令硫酸水收去水質或將

曲玻璃管置藥於管內凹處加熱一百四十五度至一百七十度令極燥之空氣漸由此端貫入出彼端外藥中溼氣即爲燥氣所帶出以上二法皆可隨意用之俟溼氣已出稱其分兩如原藥爲十兩三分之數燥後稱之得十兩正則知三分爲水質

二求火藥內硝數

其法取已乾之藥十厘以沸水浸之則所消化者爲硝所不硝化者爲炭與硫噫取其水所不能過之質以少熱熱之令乾而稱其數將此數較藥之原數其餘數即爲硝數若將濾下硝水加熱乾之得乾硝稱其數亦可

三求硫與炭之數

其法取前所得硫炭或以藥置沸鉀硫或鈉硫水內或置礬類硫養水內則硫必爲水消化惟存炭質以水濯之乃曝乾稱其重數與原物相較即得餘數爲硫分兩所用鉀硫或鈉硫或礬類硫養必最輕者否則因尋常炭內多藏生物所成之質其質必與料內礬質化合故所得炭數必略少若試紅炭所製之藥須明此事蓋紅炭內多藏輕氣與養氣倘不留意所求炭數必然差謬

又有一法能分硫與炭用炭硫照前法取硝以其餘質乾之入小玻璃瓶內再入炭硫並以脫則硫必全消化惟

留炭質可濾出乾而稱之乃得其數此數與原物相較即得硫數

凡製藥之炭皆非原質蓋有輕氣與炭氣雜之二者之數乃視燒炭之法或善或否爲別因藥之高下亦略倚炭之善否爲差故欲細辦藥之等次必察兩氣之數其試法用銅養和藥燃之

藥內硫質更有一法可查出之以乾藥十厘浸入少沸水中添硝強水再加熱令沸嗣再徐添鉀養綠養添法由每點漸增藥內之硫即化爲硫強水若將鉀綠添入則能與硫強水化合成鉀養硫養乾而稱之得其數可知硫數多寡

又有查硫數之法用藥若干重並硝等重又鹽三四倍重共三物調合之取一白金小火爐燃熱至紅將三物逐漸投入爐內徐徐燃起惟不得騰出爐外燃畢加水調入以鹽強水添之嗣添入鉀綠與硫強水成一定質乾之稱其數即得硫數

藥中最要之物而價極昂者爲硝故尋常試藥能識硝數則硫與炭可不必問有一便捷之法取藥五十厘浸入沸水二百厘嗣以玻璃管管上有號誌之水至五百立方寸即至號處以濾斗置玻璃管上使藥水由濾斗徐入管中

再加清水入玻璃管正號處爲度俟漸冷至三十六度復
加少水因水已漸冷加之補其縮數以物調之令其全
體和勻取一小量硝水表入內驗表上所刻諸號可知藥
百分內藏硝若干數照此法所得硝數無甚差謬每千分
之數所差最多者僅三分而已

嶺南張福謙繪圖

開地道車藥法

開地道藥法目錄

第一章論開地道各工

第二章論鑽石用爆藥轟裂

第三章論砲臺及城內開地道

第四章論地面下相攻各法

第五章論地道通風透光

第六章論地道裝藥與轟藥之力

第七章論地道預備藥法

第八章論用引火管或引火器放地道火藥

第九章論電氣放火藥法

第十章論爆藥

第十一章論棉藥

第十二章論用藥慢轟法

第十三章論用藥急轟法

開地道轟藥法卷一

英國武備工程學堂編定

英國 傅蘭雅 口譯
六合 汪振聲 筆述

第一章論開地道各工

第一款論開井道與平道 營內開挖地道在近敵城處及其所守之方位裝用火藥或別種爆藥轟之以壞其城與礮臺等處不比平常開礦須開深通過最硬之石層或遇有多水必設法吸出若攻城之地道僅離地面深數尺不過此種難處惟土質鬆軟或在爛泥處開之則須加木爲腔以免坍塌

第二款論各種地道 地道分四種一井道即直下之道二常道三分道四大道各道之或平或斜俱作常道其分道爲接常道之用故尺寸小而易於速成但運出泥土與人行其中均爲不便若大道尺寸足容砲行過平常開大道因工程將成要運砲落入壕內方開之第三款論井道與平道之內腔 井道與平道用木殼爲內腔其排列或最密或稍疎或用鐵板每相距若干有架托之

凡用木殼或木架其料分三種一爲頂板一爲底板一爲邊板如井道其架之端爲短板井邊之板爲柱

第四款論架與殼之尺寸見第一圖至第八圖各尺寸開列如左

各地道類	大道	常道	分道	井道
殼內高	六尺六寸	五尺五寸	四尺	四尺
殼內寬	六尺八寸	二尺	二尺	二尺
殼外高	七尺二寸	五尺十寸	四尺四寸	四尺四寸
殼外寬	七尺四寸	二尺四寸	二尺四寸	二尺四寸
架內高		四尺十寸	三尺六寸	四尺
架內寬		二尺	二尺	二尺
架外高		五尺四寸	四尺	四尺七寸
架外寬		二尺七寸	二尺七寸	二尺七寸
上裏板厚		二寸	二寸	二寸
帮裏板寬		一寸半	二寸或半	二寸

第一圖爲井道與分道殼每塊上下有兩缺口裝在平道內可作手攀之孔裝在井道內可作梯級之用製以堅固樟木存儲物料棧內列作某號爲井道分道殼

第二圖爲常道殼製以堅固樟木存儲物料棧內列作某號爲常道殼

第三圖爲分道架製以堅固樟木其底板補角塊用榆木以鐵釘連之存儲物料棧內列作某號爲分道架

第四圖爲井道頂之托架其橫頭兩邊伸出成四角擱在井口令不能落下兩邊直條用最堅之樟木橫條用英國之樟木存儲物料棧內列作某號爲井口架

第五圖爲井道架製以堅固樟木存儲物料棧內列作某號爲井道架

第六圖爲平常井道架製以堅固樟木其底板補角塊用英國榆木以鐵釘連之存儲物料棧內列作某號爲常道架

第七圖爲襯板每塊長五尺寬十一寸厚二寸一端稍作斜邊斜處約寬六寸其架相距約四尺

如用設在井道與平道作內腔必用架與襯板更易裝立堅固所得地道更高更寬但在平常鬆土內需用木料更多

第五款論手器等件 所開井道與平道因尺寸小平常手器不合用必特備小尺寸之手器如第九第十兩圖此器外另用推鋸如第十一圖能在設後築鬆泥土以便開置新設

如第十四圖爲開地道車開道以運出土爲最難此車在平道內運土至井底以便上下前有搭邊輪行在十八寸寬之軌路能隨開道隨鋪鐵條最爲省工

所開之土從井底起上或連車一併起之或用布袋如第十三圖繫以繩兩人在井口起上

第六款論不用襯之井道與平道 如所開之井道不深即時用火藥轟之可不用木板爲襯如土內爲粗硬之沙或白石粉則二三尺深之井道雖不用架可經數十日不卸

凡開地道不用木架則以橢圓形爲最穩其尺寸與平地道同大徑四尺小徑二尺須備兩竿爲表以配大小兩徑如在地面先畫一長方截去四角即成橢圓之式見第十七圖

如土質堅挖開地道能不用木架可照第十八圖之式暫開之地道或分道工成即裝藥轟裂亦以此法爲最便若地道欲久存其頂作半圓式或圓錐式更佳因比平頂難卸開道之人須備量尺並木樣以便量其尺寸照樣開之如第十九圖爲備便之式

第七款論井道鋪木設 每井道須配武弁一人工程兵四人先在相定開地道處周圍開平六尺寬之地面將第一設安擺其長邊順地道之方向在地面圍木殼畫作記號去其木殼挖深一尺以殼落入所挖槽內上口與地面相平將土周圍築緊以後每落一架先挖開土

堆積一邊後在堆邊每去一塊去盡所需之土不可有餘其殼之第四塊落下必在後面鑿一劈形孔如第十五圖將木板推入其內後移至所應當之方位其筭必相切後將殼中之土挖開以同法做三個殼但所鑿劈形孔必在每殼之對面否則各殼後俱有孔而土不能緊切所有各孔應用草皮等塊從下向上築之

如土堅結每一殼可將土挖一整塊安置在當中此別處須挖深便於人能立起作工但土不堅結此法不能用

各殼必在內面平切開通至所需之深又開分道如第十五圖須與五殼等高平常之道用六個殼高自然不能安擺但可用殼端之短塊做殼不能落下或用板長二尺四寸亦能開平道

如土堅實不用多料托之則每殼相離二尺至三尺其井道內長四尺寬二尺以殼落入餘其邊二寸所需用器具詳載二十二款內

第八款論用殼成平道 平道起首之工先在井道底打水椿定平道之方向其椿之方位如第二十圖在井口擺直尺直尺之面用繩繫鉛錘兩個令落入井內如本圖

欲去井道殼邊之塊短必在井內先裝木殼一個如第十五圖或用小柱寬三寸厚兩寸其頂與底兩處加輔木則兩邊推力能為柱所受後可將殼端之塊去之其平道殼第一節如第十五圖可先裝配合其內口與井之內面平切即令井之邊能與其殼相切而暫用之殼除去可以使井邊不落下又挖去若干泥安擺底板再挖槽在土內便於立柱後在一根柱上做劈形孔如本圖便於將頂板裝入則頂板推進落下在應當之方位而柱與板成算合連得緊

其頂板上所去之土愈少愈妙如各塊木殼放入槽內而留其土在當中則後來易於鑿下再將落下之土去之以安底板

此後將暫用之殼去其一節其井端不去之殼用木劈或木椿托住其木劈與椿在平道第一層殼之頂上打入後平道與各殼以同法安擺其頂板上所開之空處迭更左右擺列

尋常之平道與分平道以同法為之

泥土堅固用木殼不須過密如無襯板則迭更做二尺四寸與四尺七寸之相距在殼之中隔其二尺四寸相距可直安頂板兩塊四尺七寸相距可安邊板兩塊依

此法所用之頂板邊板兩端餘四寸可靠在正設之頂板上。

第九款論地道方向 如平道已開若干遠以法証其方位如二十圖在井口中心安擺直尺尺邊掛鉛錘其深恰通至井底後在井口將直尺正對所需之方向用第三錘在地道之端掛之視燈光令地道端之垂綫與井底之垂綫合爲一綫內其平道端之垂綫可移左移右在底板作記號每開道若干遠照此法平準方向不致有誤。

第十款論改變平道方向 如要改變平道方向而不改其斜面必漸漸改之如第二十二圖令其設在一面相近一面相離。

如泥土鬆爛則在殼相離之處加用木柱托之。

如平道欲改方向其新方向須配準先用平準在地面上量其方向又將樣板數塊釘連配其角度如二十一圖則前方向俱照前法在底板上做記號將其樣板帶至平道內安在底板記號上以配所需之新方向但用樣板成所需之角必用平準更便因平準在地道最不便用。

第十一款論開通旁道法 如從本道另開旁道必取出

柱三根從此處開通新道其頂板必離連加高二寸取出柱之後挖開泥土與本地道成正角方向後立起第一節如底板寬錫去二寸內口與舊路相平故其頂板能托住舊道頂板。

以上工畢則暫用之托柱可去所開新道第一殼安擺後不變方向不改尺寸則接連開之如二十五圖。

第十二款論需用人數 如開井道與平道起首四尺須派武弁一名工程兵四名一人在井道底或平道端安擺一殼挖開土則出井另換一人入內又兩人在井口起泥至袋內第四人將泥鋪散地面不成高堆令敵人不能覺井下之人出井時則起泥一人入代之出井之人作散土工前散土之人作起泥工。

其平道已從井底開通四尺則另派一人將泥從平道內用小車推運至井底裝袋已開二十尺後須另派一人將泥運至井底每二十尺必加派一人運泥各人亦輪班分作各工。

開道所需時刻 如泥土易於開通每一點鐘應開十八寸至二十寸爲井道數目如平道則每一點鐘約十六寸分道每一點鐘約二十四寸但此各數須用熟手工人生手只能得半。

第十三款論用架與襯板做地道法 如預知平道底深若干則定其架相去若干推算之法如井道深二十五尺欲開分平道則平道底板至頂板相距三尺八寸上襯板厚二寸襯板相遇之處厚約四寸井道架在平道之上厚四寸其高四尺六寸

其架在平道以上者必離開井道底高四尺六寸將此數與井道深二十五尺相減得餘二十尺六寸則其架須相離四尺一寸而末架四尺二寸求其裏板最下一副之長須將一架之厚另高餘面二寸與四尺六寸相加其得五尺爲下一副裏板之長其底照前所用殼之法做平則將第一架如第四圖之式裝在地面周圍做記號挖井深二尺至三尺又作小槽以安上架之角令與地面平將上架周圍掘平後再挖泥安置第二架與井口之架準配見第十六圖

此後在泥內挖槽安配襯板其斜邊向下則將襯板打入其上端靠上架下端斜邊靠第二架但須打木劈令其離開二寸便於第二塊襯板插入每安落一架必用木板釘連於上架或用繩連之如用板則在四角相近以釘連於井邊再以此法做井道各層架至第三架安擺後則打進襯板前用之木劈可除去

欲開平道其頂上一架照法裝配並將襯板擺準後則挖泥至平道底爲止其井道底安置一架須在泥內挖一槽能容襯板一層此襯板必長五尺照前法列於井道三面而在開平道之一面須留空處

井道兩邊用襯板各兩條兩端各用一條如無合用之板則任用何種木板在井外鋸成配其長短

第十四款論用架與襯板成平道法 照前用殼之法先畫一平道中綫後挖泥深一二尺將平道第一架安置最準令其柱緊切所挖之邊其四角通入兩旁土內深約二寸不須用底板見第十六圖第一架安置後再開進約四尺定準第二架方位先打兩木樁或作兩記號掛一綫在其上再打第三樁或作第三記號在平道端相近處令其各樁或各記號須在一直綫內

以上之工畢在平道左右將架柱直立用推鋤順其柱之兩邊劃一記號去柱挖土成槽深與柱相配將柱裝入槽內與地道邊相平再裝架之頂板頂板下面必與第一架之平面相平其法將平準倒擺與頂板下面相切看所掛鉛錘直立即知頂板之平否再將頂上襯板推在第一架之面上其斜邊向上至推進靠第二架頂板爲止後打小劈令板與架相離若干能容第二副頂

板推入如泥土鬆爛則配第一與第二架之相距不過二尺其裏板亦鋸成長二尺其餘各架照平常尺寸如左右兩邊亦必用襯板則其柱不能鑲入土內不得已必用底板其底板必通入土內深與板之厚相配

第十五款論管架之活架 如土鬆防其坍塌則隨開隨安襯板以免土落人身開逾一二尺須備一活架能托頂板伸出之端高與平常之架同如不用底板則必小二寸此架不裝在兩邊所挖槽內故寬二尺與地道內寬相等其托柱用小料便於移動已立起正架之後將活架立在前面比正架之方位高二寸其襯板向前打進可不用木勢能向上斜正架之頂板靠在活架之頂板上其襯板在活架之頂伸出逾一尺開土後將活架移前一尺與正架相離一尺每一次移前一尺至再立一架處相離一尺為度此架前裝立正架將襯板木旁打進後則折去仍照前法用之見二十二三四各圖活架移前法 先將兩柱前面之土挖去用大木鎚在架之上下每打數寸次第打之至應移前之方位而止如泥土鬆而爛應連開不停否則土必落下

第十六款論裝架之工 凡用架與襯板開井道及平道需用人數與二十二款同但分別之處乃不立架之人

須開道多逾二尺三每點鐘所開之路與所用器具均與二十二款同

第十七款論兩平道開通相連法 其法與前相同即從平道邊開一連道第一架可用襯板一端靠第一架一端靠原道之架上見二十五六兩圖

第十八款論斜道 斜道做法與平道略同其斜度用平準配之斜道左右之柱與斜面成正角其斜度每二尺斜一尺為最大之數如二十九圖為斜道用殼排列法二十八圖為斜道用架與襯板法

如用架與襯板在各架中間相距斜面量之無論平道與斜道其襯板可公用如斜道用襯板初立架時其柱在頂上比所定之斜度應向後少許後打進襯板其架自向前二三寸

如斜道之運料車必慎管理區車下斜面愈行愈速最易碰撞

第十九款論讓路空 地道內每三十尺在道旁須開讓路空長約三尺與本道直正角方則載泥車外出回空車可在此處避讓

第二十款論大道 凡下壕內之道須為大道其斜度不可多於每四尺斜一尺從大道起首之地並壕之相距

及所升高之處以配斜度如濠內有水則大道與濠相遇處必高於水最高之平面一尺無水之濠在其底加深四尺六寸此爲過濠之道如不過濠則可與濠底等高。

用殼成大道法 凡成大道殼內寬六尺八寸高六尺六寸底板厚三寸左右柱厚四寸頂板厚五寸寬十一寸其柱脚用木塊寬七寸厚二寸釘連在底板令柱不能相併釘連之處離底板端約四寸作爲直幅免砲車輪軸與左右之柱相碰其木塊以榆木爲之左右相離空處五尺六寸見第八圖其左右柱頂之筭伸出二寸頂板有槽深二寸零四分之二以便配合又左右柱離頂一尺處有按手之孔。

做大道之法先挖地深二尺立起架落入所挖之槽內其餘各架用兩木枋托之見三十三圖其木枋下端靠在已立架之底板上木枋頭長二尺伸入前殼頂板前面約一尺後挖泥足容第二殼之頂板則將殼伸出之兩端安在木枋頂上因其殼爲木枋托住則大道頂上之土不能落下挖開之土至容本殼爲度先裝其底板後立起左右兩柱各柱必在底板所釘木塊之後又必打其殼之頭向後至筭四凸相對則頂板落在柱上合

連將當中之土挖去用車運出後去其兩木枋仍照前法立在新殼之底板便於托住後立之殼見三十二圖又因去其殼在鬆泥內移向前則柱之左右用雙繩綁之連於夾器用絞車轉緊其繩每立一柱可移其繩移時用木劈或托木扶其柱又如操練立殼之時欲去其殼亦可用此法免各危險。

如三十三圖爲常用之木枋其橫枋能在桿上活動有鍊連之令不能過於下垂橫枋之頭前中比後半高二寸則新頂板初裝時能高於左右柱筭其枋有劈在下打入令其緊而平枋之下端有槽能容此劈。

第二十一款論濠內開大道 如從已開地道之濠內做大道必先將濠開深至少三尺見三十一二兩圖能將大道第一殼裝在應當之方位其殼頂必在地面下三尺或更深以後方易加殼。

開有開平常之大道即在道之左右每四尺做一凹寬二尺深一尺做凹之法用兩殼特備頂與底板殼長四尺四寸各凹內能容一人以便將道內所挖之土用手挨次傳送。

第二十二款論開道需用人數器具 茲將開大道與常道并道或用殼或用架所需人數與器具列表於左

如第四十四圖在已點裝藥最小阻力綫爲已 $\angle$ 則轟藥時必過乙點令全體在丁點成散而鬆如其孔從乙鑽至已或在庚點鑽之因阻力在各方面極大不過在本孔之方向爲小則用藥所顯之力量必更小

第二十五款論鑽孔器具 平常鑽石所用之器如三十八圖爲築桿重十磅至十八磅當中放大則擊力亦加大另有鑽桿與錘其鑽桿如三十四五五六七各圖其錘重七磅如四十三圖

英國工程兵所備之鑽桿用鋼製成長短不等能在石內開孔至徑三寸爲止但敲一次另有人轉若干分周如用錘則用兩人迭更打之其錘之重與孔之徑有比例向用熟鐵桿配以鋼頭現全用鋼桿

各桿之徑如三寸二寸半二寸四分之二二寸一寸四分之三須用十四磅重錘擊之一寸徑之桿可用五磅至七磅錘每開石一尺須將鑽桿頭磨尖

築桿比鑽桿更便用但只能在直立之孔用之其石質不可過韌欲用此桿亦必操練方能得法

鑽石之工 如砌花崗石每一工計十點鐘所開大小各孔之尺數

三人用三寸徑桿開深四尺

三人用二寸半徑桿開深六尺

三人用二寸徑桿開深八尺

三人用一寸四分之三徑桿開深十二尺

兩人用一寸徑桿開深八尺

石內開孔法 已定開孔之方位與方向則開孔之人必依所需之方向開之鑽孔之深亦必合法令火藥中心能近壘牆或大石中心所塞之料其長與料有比例又不可小於最小阻力綫之一倍半長

孔內裝藥法 孔已鑽開如內有水或溼氣則用乾草成把收其溼氣令乾用馬口鐵罐裝火藥入內如孔係直下火藥自易落入如孔斜須用木錘或紅銅器推之如孔平須用半圓形錘送至孔底後轉過半周則火藥自在裏面如孔向上斜或其石已裂開及有蜂窩形者則用布包火藥送入

火藥引火之法用紅銅尖針如四十二圖之式以尖通入火藥中間一端伸出孔外

第二十六款論塞孔法 孔已鑽成用棉花或乾草草皮砂子一層厚約二寸須謹慎壓在火藥面上外用碎石塊但不可用火石及別種生火之石或用碎磚與砂土乾泥每加二寸須用紅銅頭撞桿撞之所插入之紅銅

針每若干時轉一次令其不能過緊其末一二寸用濕泥塞住後將紅銅針隨轉多次拔出則孔內傾細粒火藥或用稻草裝滿細粒火藥套連成管通入其內在頂上用引火紙一張足能燃三十秒時能引火通入火藥內再放微引火紙法將平常粗紙浸在濃硝強水與火藥內後再曬乾

如用下八十二款所論之引火捲每分時能燒一寸置引火藥外加粉泥比較引火紙更佳須長一寸方合用其料必用紙捲緊否則火不能引

又放地道火藥用比克否得之引火帶一條置火藥內至少一尺約伸出孔外一寸照前法用棉花等料鋪在火藥面上以桿築緊上加塞料其頂上不加溼泥

又法將火藥少許浸溼以手搥成圓錐形置引火藥面上俗名火鬼

第二十七款論配用火藥 凡用火藥放在孔內須先秤準分兩不多不少如用火藥多必詳細試驗火藥之力及用藥最好之法又必試其石之堅固與塞料之結實配用合法既省火藥並得最大之轟力而亦省費省工
第二十八款論裂開石法 石塊無論大小除照前法鑽孔放藥外另有一法如二十七圖鑽成孔用粉水漿

兩旁加塞以大錘擊之後將水若干傾其上則木漿能爆裂其石

第三章論砲臺或城內自做地道

第二十九款論守砲臺地道 凡開地道為守城與砲臺而設則屬於製造砲臺工程內惟稍有與此書相關者即地面下相攻法故下款特論之茲先叙其大略

第三十款論開地道方位 凡守砲臺與城應在其前面敵人所進攻之地預先開地道在其下如堵牆外斜之處其下開數條向前之道如輪輻形各有橫道相連令能從旁通風然亦有不用橫道因守城各地道不必相同有最向前之道為開聲道能聞敵人在相近處開地道之聲另有從左右開分道以作開聲道但平常之用為裝火藥在此各處雖放無害於總道

第三十一款論開聲道 凡開聲道應通至圍城之壕內
第三十二款論橫道 凡橫道應在總道內每三十碼至三十五碼又平常開道法於常道止處開聲道起處亦應開橫道無論何處地道改變尺寸處須開橫道
凡開橫道應在兩直道之中最忌與砲臺面平行如敵人開道轟放火藥則全面俱受震動不久歸於無用如轟開地面成一長壕則敵兵進攻得有遮身之處

因此守城地道內常有不開橫道從各開聲道開向外伸出之分道又可作裝藥之用並可開通以便通風守城地道應以總道爲根從總道能通平常各道又可作儲火藥與料之棧房如濠之外邊最便作總道之用亦應在地面下能通至其餘各道

第三十四款論地道宜通風 凡圓井平道之長以能通風爲限並省工料費用若過界限則不能通風除此之外則開通愈長愈佳其外端可與砲臺之濠相離二百尺長後欲進攻其城或砲臺則再開遠以能通空氣爲限

第三十五款論總地道之相距 如做全幅地道則開聲道之相距不可過大後圍城之敵人能在開聲道當中開通左右開聲道不能聽聞其開聲道相距俱靠分支道之長大約以三十碼至四十碼爲限如不用分支道則開聲道相距以二十五碼爲最大界限

第三十六款論開地道內面之深 凡地道之深淺各不同其開深之意欲使圍城之敵兵不能在其下開地道又不可離地面過遠如有敵兵在地面聚集安營不能用火藥轟之如用火藥爲數亦甚多如麻立司果得所設之法俱不免有過深過淺之弊惟

有最妙之法做平道向前以三十尺至四十尺深爲總道從總道左右開分道向上斜通至裝藥處裝藥離地面若干深視其所用爲定準但此法之弊因斜向地道入地面深三四十尺最難通風亦最難做工且敵人守在地道上面亦不易運火藥轟之可見依一定之深淺開地道與分道爲最妥

前論總道之開聲道最大相距九十尺至二百尺如相近兩總道左右要各開分道欲令各分道轟起不壞總道又要令火藥所轟開之圈面如圖彼此成垂線方向則其圈之半徑不可大於二十二尺半至三十尺約以二十五尺爲中數故平地地道有此種轟裂之半徑其最小阻力綫照下論約爲半徑七分之四即約計十五尺而各總地道之深平常爲十五尺與十八尺之間其合用之法可做總開聲道相離九十尺至一百二十尺深十五尺左右每四十尺做分道向上斜至十二尺深爲度其長足免分道毀壞見四十五圖

第三十七款論裝料腔 平常開地道必將其內數處格外放大便於存積塞火藥孔之料與器具每放大之處亦可做開聲道如四十六圖又在開聲道與本道相合處做鐵板門內有小孔能放鎗等用如敵人從地面查

得地道之處或地道斷裂露出爲敵人所見則關閉此門既令敵兵不通地道且可隔絕外面聲音而問聲尤爲清晰

第三十八款論開讓路空 讓路空已在前十九款內言之如四十六圖庚車與人俱可在此避讓

第三十九款論通風井 久存地道當做通風井如四十七圖從地道頂通至地面如用此種井應在開聲道以外否則須備塞密恐地面各聲音與所聞敵人開地道之聲相混又恐敵人易查得此井口灌入水與火油或各種垃圾並用火藥轟壞等法其益處不勝其弊處

第四十款論另開裝藥孔 圍城敵兵知城內之人不欲轟壞其總地道故須查守城地道方位以備自開井道所以守城人須備另開井道即近於地面裝火藥之孔能從總道裝藥見四十七圖庚而在總地道每長若干處開一井道

第四十一款論守城開地道尺數 如守城或砲臺做地道全幅則總道內鋪板石高約六尺分道高五尺總道與分道各寬約三尺

第四章論地面下相攻各法

第四十二款論地面下相攻 凡敵兵露立攻城不能避

城上鎗炮且恐其下暗開地道致使圍城相近藥發則全軍覆沒故敵兵亦開地道以相攻其地道相距若干遠與若干長預備多裝火藥轟開成一大凹則進攻有遮身之處又能從此處壞守城之地道

凡在地面下相攻無論用何法俱不能速但圍城之兵必耐心方有濟守城兵只能阻進攻之兵退去更遠總不如在地面交戰之靈便易於布置不亂並可隨機應變不失機宜

第四十三款論守城與攻城開地道之利弊 凡地道用火藥在攻城者可任意多用而守城者則宜少用蓋攻城多用火藥能壞守城之地道於地面成一大凹使進攻之兵有遮身之處不惜自開之道毀壞如此則敵道雖遠亦能轟之

守城人即用多藥能從遠處轟壞敵之地道但不過成一大凹轉使有遮身之處且恐壞守城之地道故用藥宜少

圍城兵如遇事機緊急則在所開地道內裝多藥不必用塞孔之料可省時刻但守城之地道必須照法用塞料

圍城開地道往往空費時刻故從轟開各處開新道與

井道因守城之地道早成能在任一方向開分道以對之。

第四十四款論做工分班法。無論守城圍城欲從地面下相攻須特派一工程官總理開地道之事必依所守之令以備攻守之法配其所需人數與器具材料。

總理開地道官名下另有各員分司其職內須派一員看守所畫之圖並隨時改正或加或減令其圖為最準否則所開地道必迷誤失其方向不能得法。

開地道莫妙俱用工程兵視其做工之情形酌配二十二款所設之表但開聲之人須最熟練可靠總理之員即為開聲人之魁首。

地道內做工最繁約每六點鐘換人一班每三點鐘換官一員如攻守不可失機則須多派人以期迅速成功凡開地道總理官不可守過嚴之令倘遇事機難緩總理官相去太遠必待稟商而行則已失機須聽屬下之員便宜行事一面報知總官為妥。

第四十五款論轟裂後查勘地道。凡地道轟裂後須待若干時方可入內查勘因火藥惡氣在內最危險查驗法須派一武官胸前綁繩一條前行後有武弁相離五碼手持繩頭每二三十碼派一人傳號令須吩咐

兵丁不可出聲傳令之人須昂其首所做號令約有五種如前進放繩收繩退行或輕牽繩退行等令如有入感觸惡氣不能自出須牽繩拉出最慢又在地道口派武弁一人兵兩三名常預備相機料理各事。

第四十六款論看守圖。看守所成之圖最為緊要有圖必隨時改正所以各圖內必有數要點為圖之根據其各點方位與高低須預先詳細測量從此各要點能看見開地道各處地面其巡守之人須常報明所見敵人方位在圖上顯明如定方位可用經緯儀指南針經儀等器惟短足架經儀在地道內為最合用因指南針入地或恐不準又在近於開地道處應備測量所需各器擇平穩有遮蓋處安置。

第四十七款論開道攻守法。攻城不用地道最為上策如恐進攻之處守城兵已開地道必先按圖派人各處偵探查得守城地道在何處以何法進攻能將其砲臺城壘全圖併攻或開直行地道或左右開旁道作間聲之用但攻時必將前面之兵力合聚一處則守城人亦將兵力合聚對之如前面小則所開之地道應與相等其相距約為深之三倍。

道同時能開通至轟火藥處必依守城之地道相距成井道或斜道從第三平行起或從轟開凹處起各直道約從守城地道外端三四十碼相距爲起首凡開此種道務令敵人不知方位如所挖之土在道口成堆則敵人知此處爲地道之口故必用法給之將開出之土鋪散地面或移至稍遠之處堆積使其不能覺察

如所開地道之深與守城地道相等則引長得最小阻力緩之倍或至守城地道離開不遠之處後照以下七十四款之法在地道上鑽孔裝藥而在地道之端各轟火藥處同時轟之則地面成凹但此凹不可過相近恐彼此所轟之土落下致塞其凹處又各凹面必成一行便於一行兵丁能藏身

放地道頂上火藥有三事必須慎之

一轟火藥開凹必有人守之

二從所開之各壕開通路能通至各凹或在露天或在地下則轟藥成凹時亦可同時轟成路

三速備遮身處令守凹兵無危險又能阻來攻之敵兵以上三事最關緊要因轟火藥在地面成凹則攻城兵難前進此時城內之兵知敵來之方位必先聚兵扼要守之

轟火藥成凹守之則攻城兵再前進或開井道與平道斜道凡轟火藥成凹後攻城兵無論前行如何速守城兵向前迎敵更速如此莫妙成井道不須多加內襯西名布勒井道此種井道比所開之平道能放火藥不多用塞料或可鑽孔在地內裝藥開通後並可毀壞守城之地道俾兵丁不多傷亡但不可遲疑失機果能照法行之可令敵兵退回城內

第四十八款論開地道總法 前論在地面下彼此相攻其事最難而需時甚久所以守城應設法早開地道倘見敵人開地道則亦開地道與其相遇以阻之所開地道離地面之深及與地道之相距其法見三十五六兩款如推算攻守兩班人在地面下相近必仔細聞聲不可照一定時刻聞聲之時各工必停歇約五分時所有各門須關閉令守城地道之端得聞工人從何處來已有人設多法能從遠處聞出聲音但不如熟練之人其耳最靈

凡開地道聞聲以分別相距爲最要須用久慣聞聲之人無事時工程兵應常操練聞聲之事如不熟諳往往誤聽敵人之相距設地面下遇敵人開地道必須仔細對準如轟藥離開敵人過遠即小於最小阻力之方位

此最誤事所以開地道人不可荒張致有後悔

守城之要法有二

一、扼守城外要隘不可無故退讓又必查驗攻城之地道向前開道與之相遇以壞之相遇時則放毒氣令其難受

二、轟火藥成凹恐爲敵兵所守必設法在敵兵所守之地面下用藥轟開

圍城之人如在地道頂上轟放火藥則守城人必慎防之勿令再開如不能禁圍城人轟地道則必誘使早放其轟火藥成凹處必畫記圖內守城之人常改變所開地道之方向能向圍城人前面與左右多備地道守城之砲必對敵人守處放之令其難守或由城內派兵逐去敵人離其所守之凹處但最宜防敵人用布勒井道須有法備之即如二十三款用鑽地器具在守城地道前裝火藥以備敵來但用此法不甚穩攻城兵尚未覺有大益

總之守城人須用法不令圍城人轟開地道如有一次轟成凹須阻其從凹處再開地道守城人能在此時顯出最大本領圍城人即知難而退

第四十九款論用丁字形槽成地道法 如地面守城之

方位小則用丁字形槽攻城法布國攻城兵最善用之英國兵多不樂用

此法先在天將晚時挖丁字形槽其橫頭對所攻之城兩橫頭底下開圓形井每若干相距開一井井內不用架與殼其井深與相距俱視土質若何裝好火藥將土推入槽內以備天明轟藥因所開之凹相離必成一行所以用藥比平常更多轟藥之後則丁字形橫處能成新壘而直處能通至已有之舊壘

第五十款論地下交戰 凡地下交戰則攻兵能得勝而守兵必敗

查以前開地道攻城攻城兵能趕逐守城兵至城外之濠邊土壘在此外土壘開地道能通至濠內又如濠外之壘以土築成可在土工外放火藥轟之通至濠從濠內可打毀城牆及砲臺

以上各工所需用火藥及安置火藥方位俱在一百三十二款詳言之

第五章論地道通風透光

第五十一款論地道通氣法 凡開地道不可不慎通氣之事因地內常有惡氣聚積輕則受病重則可令人斃地道內轟放火藥藥氣流通地道雖裝藥處塞之最緊

藥氣不散倘遇裂縫通至隔壁地道則內面之人感受此種毒氣至昏迷不省人事最爲危險

開地道人所呼吸之氣並垃圾放出之霧均有害於空氣故開地道每六十尺應設法通氣

鑽孔通氣 從地道頂向上鑽孔通至地面爲最便進風之法但鑽孔時須令鑽頭不出地面恐敵人見之知地道方位

如無此種鑽孔器則用長柄尖鋤向上鑿之令所開之孔漸漸收小成圓錐形先用板靠於殼頂上以護開孔之人即有土石墮下不致傷人

如土質合宜可用平常方形井道殼倘用圓井道法其架與襯板俱作圓式更佳

如兩地道平行開之或相近開之可開一橫路通連能令風流通兩地道內每一地道點燭若干擇其高處點之爲佳

所開地道稍長必設法壓進空氣其進空氣器具有數種開列於後

第五十二款論開地道風箱 進風最便之器爲開地道所用風箱此風箱爲圓形下有舌門能進氣其用法平擺地面人以兩足踏在底板左右將柄起落見第四十

八圖其氣管連於風箱底噴氣管徑一寸四分之二長每條二尺半以馬口鐵爲之又有三條長一尺以皮爲之能彎曲

其風箱必在地道外無惡氣處安置其管用繩掛於地道上角有架可用釘掛之

如地道開長恐毒火藥有毒氣不能用風箱之法必另設法多進空氣或用小管進大壓力氣或用大管進小壓力氣

第五十三款論大壓力進風器 此器如四十九圖爲工程兵所常備者用兩人搖之所用硫磺橡皮管內加螺絲形銅絲令其管堅固各節相連處以黃銅爲之但此管並前所言之馬口鐵管均不可傷損或壓平因壓平則恐氣斷內面人必受大害

如砲臺內有汽機可用同類之大力進風器多進空氣管用銅鐵等料製成

如平常鐵匠所用風箱亦可作進風之用

第五十四款論輪扇 所用之輪扇如五十圖爲兩人所搖又有齒輪加其速其管徑三寸至四寸如用皮管有法令其漲縮此種管能在地道長約二百尺處通氣如路有彎曲或轉角處皮管內須加圈每若干相距一

個令其能通氣。鋼絲繞成螺絲形通入皮管內。

皮管分三節每節用法接連見四十九圖內之小分圖。又用麻繩掛在地道邊繩其外面不可過緊。又不可令人夾住皮管而斷。汽路掛皮管之法在地道頂上無拘左右兩邊用釘掛之。

第五十五款論查地道免惡氣之器具。此器之用。在空氣不合於人呼吸之處。或易破裂之處。能進新空氣與光便於入內查驗。此工。

器具分三。此器分爲三種。一爲大抵力器。二爲小抵力器。三爲呼吸器。

第五十六款論大抵力器。此器分爲三件。開列如左。

一爲大抵力之壓氣筒。此器能壓空氣入一進氣筒。得壓力爲空氣之壓力四十倍。即空氣平常壓力每平方寸十五磅。則四十倍壓力每平方寸六百磅。見第一圖甲。二爲背筒。以鋼製成分爲三筒。其重約二十六磅。能耐三十倍空氣壓力。平常有二十倍空氣壓力。所含空氣在慣用此器之人。能用十五分至二十分時。見第一圖丙。

三爲聚氣筒。爲小而堅之圓筒。其底板有舌門向內開。又有壓力表。其筒有兩個孔。一進氣。一出氣。進氣門收。

壓氣筒所壓之氣。出氣筒將氣通入人背所帶之筒。見第一圖乙。

壓氣筒外有殼。其殼之端不用時落下。此壓氣筒內最細之處。因空氣壓在水兩層之中。間故轉轉直立。而壓水筒能移動。

背筒縛於背上。見第二圖。有表能顯出壓力。又有堅固橡皮管。與口啣之尖嘴。如第三圖。連在其上。能在唇齒中間含之。引空氣入口。又有一制氣門。能令進口之氣呼吸得法。

另有大壓力燈。一盞。如第二圖。爲平常之油燈。面上有鐵絲布蓋。即與開煤所用穩燈同。又有圓形聚氣筒。其料與背筒同。亦能含五十倍壓力之空氣。則燈能發亮。時略與呼吸器同。其袋進壓力空氣。法在第一圖顯明。又人之眼鼻有套。蔽之。其套與眼鏡並軟橡皮鼻套。又小塞門與管。能進空氣。令其漲大。則能保護眼鼻。令不遇惡氣。其眼鏡有橡皮袋。能縛繫於腦後。又有法。能放出外面所凝氣水。

第五十七款論小抵力器。小抵力器分爲三件。一爲壓氣筒。二爲進氣管。三爲制氣盒。

壓氣筒與前相同。不過兩筒相似。即大抵力壓水筒之。

第二篇在此器內爲第一篇見第四圖。

漲力表能制所進空氣之數如第五圖甲。

進氣管以疏橫橡皮製之可任用若干長內有鐵絲繞成螺絲能耐壓力比平常所收者更大。

制氣盒如第五圖爲圓盒連於粗布套掛在人之背上能制所進空氣數令空氣進入口時如平常空氣壓力因用此器不免吸進口內空氣過多有此法不患壓氣第進氣過速。

又喇叭口之尖嘴與遮蔽眼鼻各器均與前同。

所用之燈如第二圖與大抵力法之燈相同不過不用聚氣筒有小管通入制氣盒以進氣亦有制氣門其燈上有鈎在人胸前左邊有袋掛之。

第五十八款論呼吸氣器具。此器有長而輕之管並口喇叭嘴與呼吸氣門用此器則人所吸之氣俱靠此管而鼻端用簧夾器夾之令不能進氣。

呼吸門在以上三種器具內公用爲極薄之橡皮雙層有一扁管形能開而呼吸使出呼氣時自能關閉令外氣不能進。

第五十九款論操練用呼吸氣管法。第一課將夾器安在鼻上閉塞鼻孔用帶圍住腰內將尖嘴管從左肩頭

通入口內放在唇齒中間咬緊但必將管之他端在進空氣處開通慎勿有誤。

初時管雖短尙難呼吸操練多時則管雖長亦易呼吸不覺有不便之處。

第六十款論操練第二課用小抵力進氣筒。第二課將壓水筒與背搭相連並連其漲力表各筒亦另有管連於此表然後穿其背搭用皮條束之再將燈以管連於制氣盒後點其燈而在制氣盒下之氣制轉動其小輪配準所進空氣再將金類絲布套套其上將管繞身一周掛燈在左胸之鈎上再將眼與鼻套帶在面上吹氣讓大至不洩氣爲止不洩氣時則不能用鼻呼吸氣即將尖嘴喇叭口內而管理壓氣筒之人依用氣之人以配進氣之數如其人覺空氣不足則壓氣須加速如覺空氣有餘則壓力稍慢看漲力表顯出兩倍空氣壓力或一倍半則所壓之氣足用用器具之人必操練呼吸氣覺得自然爲度。

第六十一款論操練第三課大抵力進氣筒。第三課先將壓氣筒移動與背筒相連其聚氣筒必在兩物中間其壓氣筒之右筒必連於背筒之左筒而背筒之左筒與聚氣筒相連又必慎閉聚氣筒之門如戊見第一二

兩圖再將背簍壓緊空氣至顯空氣二十倍壓力為止約十分至十五分時爲限待表顯出空氣二十倍壓力在聚氣簍底將其門或向上壓之令空氣分散至壓力勻淨再將管與背簍折開將螺絲套蓋之又以同法將燈裝入壓進空氣後將腰帶與背簍依法縛在身上其前面掛皮條連於腰帶內之鈎將表管通過腰帶令其表面向上便於人見再照第二課將眼鼻套帶上又點燈套上金類絲布套將尖嘴唧入口即轉動背簍下門之小輪配準進空氣之數

凡操練此器之入貴於省用氣初練約十分時內用盡背簍之氣久練則足爲二十分至三十分時之用

第六十二款論操練第四課仍用各器免惡氣法

第五課用小抵力進氣簍在有惡氣內試用法

第六課用大抵力進氣簍在有惡氣內試用法

第六十三款論用小抵力器 凡用小抵力器其進氣管須在手內持之因其重不能爲背搭所任

第六十四款論第七課操練說話 第七課因以上三種器操練得熟在惡惡之氣內用慣則操練說話其法先吸足氣在口內然後將尖嘴取出待說畢後旋將尖嘴唧入口內令惡氣不能透進操練數次則言語不難

以上各事熟練則可帶人用管鋤等器入內工作又必操練能負重笨之物如有人受惡氣臥倒則隨時救出又操練之人必學各器做法用法與裝合折開運動等法事事通曉庶幾功課告成

第六十五款論地道得光之法 凡地道欲得光有兩法其一直透日光通入地道內或用回光鏡馬口鐵等法以取回光第二法用油燈與燭以便作工

第六十六款論用燭法 所用之燭裝在特設袋內如前十三圖之式最便兩耳係尖頭可插入牆或地板內但點燭時最宜謹慎不可令木架木殼遇之生火

凡地道裝藥時不可用燭或別種火在運火藥道內如藥已裝好料已塞緊則用燭無碍

第六十七款論自亮油漆 如用玻璃片或用鋅皮外面加以巴勒美納所製自亮油漆在地道裝藥最便因所發亮光足能照見將火藥置應處方位其光遇藥不能着火毫無危險

第六章論地道裝藥與藏藥之力

第六十八款論裝藥之力 棉花與金石所造爆藥數之能勝火藥在不多用塞料塞緊如城牆與橋洞等處用棉花藥最宜地道內不及用火藥因棉花藥與但捺抹

脫俱放炭養氣甚多此氣最惡有害於人故不久棄之不用

第六十九款論用火藥轟地道解 凡在地面下轟火藥其要有三一在用藥之數二裝藥處離地面之深三土性之鬆緊其藥發時不但能在地面轟起成凹並在本地道內或與相近之地道內轟壞所有之井道平道從裝藥處起至受震動最遠處止謂之轟裂半徑如所轟之藥少不改地面之形則轟裂半徑可周圍相等但此說因泥土周圍鬆緊相同如所轟之藥足令地面成凹則得轟平半徑比直立更大

轟藥在地面成凹其半徑謂之凹半徑從火藥當中起至最近之外面止謂之最小阻力綫從火藥心起至地面成凹之邊止謂之轟平半徑如地面所成之凹其徑等於最小阻力綫為之單綫凹又如其徑為最小阻力綫之倍謂之倍徑凹其餘亦推類如地道裝藥欲成倍徑凹則為常轟道如加藥更多謂之過限轟道裝藥更少謂之不及限轟道如裝藥少至地面不成凹謂之不成凹之轟道

如兩間壁裝藥處其最小阻力綫相等謂之單徑雙徑三徑等相距之轟道即其火藥性相距為平常最小阻

力綫之本數或一倍兩倍三倍等長又裝藥各處其最小阻力綫不相等則推算相距之法將兩箇最小阻力綫相加再將其和數二分之一或二分之一二分之一三等數當為各相距數

第七十款論凹之形狀 地面所成之凹其形狀不定因轟起之土有若干分落在本處所以難定何形狀能配各凹之中數但平常言之如有雙徑凹其容積等於截斷之圓錐形其高與大平圓之半徑各等於最小阻力綫又其小平圓之半徑等於最小阻力綫之半此種之立體積等於最小阻力綫之立方六分至十一分

第七十一款論推算用火藥法 地道所裝火藥數常依最小阻力綫立方為度

如地道內推算所裝藥數並土能轟裂之半徑有一定之算式但過限裝藥各數目不全可靠因試驗各事所得之數常有不同之處所以只能得其略法

令五為最小阻力綫之尺數令六為地面成凹之半徑令丙為用火藥之磅數令申為變數其變數視乎土性茲特具各式如下

平常地道之算式

丙二 五三

丙二(未田)九(丑)

如地道裝藥不及限則

$$\{ \sigma = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2} \}$$

從可知命丙爲用藥不及限之地道或過限之地道而丙爲平常地道用藥數其最小阻力綫與前相同則其

式爲

$$x' = x \left(\frac{1}{1 + \frac{v}{c}} \right) =$$

如火藥少地面不成凹則未_丑○所以藥不及限之地
道其式爲不合例但如未之同數小於_丑其藥因此故
小於同最小阻力綫平常地道六分之一從所試驗之
時得知不能成地面之凹或其凹小而不覺可當爲不
成凹之礙道

前所言申之同數俱照左表而得之
土之性 申之

申之同數

最輕而鬆之泥土

○・八○

平常泥土

•
O
C

最硬之砂

二五

混凝土合石

四

勒混合沙土

五

下等之輒工

一
●
一
△
一

石工或上新做之甬工

—

最耐久之軋工

二五〇

第七十二款論轟裂處半徑 平常地道轟裂交界之半

徑平與立兩半徑有算式能推算即

聯裂界平半徑等於

三、附件 四、

輻裂立半徑界等於

$$\frac{5}{7} \text{ 升即 } \frac{5}{7} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{7} \text{ 升}$$

如用藥過限之地道與不及限之地道其火藥數亦用此比例配其數之轟裂界平半徑所以另得兩式如下

如何形狀則於地道正角方向挖裝藥腔此腔之大小長短無一定但不可在井道或分道一綫內所開之腔務必齊整僅能容所用火藥為度見下七十四款之表

裝藥腔如在地道之底其直高之數平常與所定最小阻力綫之長為度但不管最小阻力綫如用電氣放火藥法其藥腔在地道頂上引火管或引火器可近於地道底擺之

火藥裝袋 凡土乾之處裝藥腔不久要釋放則藥可裝袋每袋約裝五十磅袋底墊稻草或小樹枝令袋不著土如土濕處則袋外必加柏油等料令不透水

如用箱一個或數個僅足容其火藥亦為最宜之法如泥土最濕用馬口鐵或別種金類為殼如將平常火藥桶外面加熱柏油旁有大口用塞塞之亦為最合之法

遇水地道藥袋 如恐有水脈之地道則裝藥袋外必加不通水之料配此料之法將蜜蠟二分牛羊油二分柏油八分在鍋內鎔化不可加熱至沸必久調之使勻做袋用第一號帆布口留一小布管便於裝藥與收引火條或引電銅絲

其工夫分兩層第一層將布袋裝滿乾砂塗以上一層待冷再上一層第二層已冷後將細白石粉敷在袋之外面令不粘連他物則所上之料不易脫落

第二層功夫將袋內砂傾出裝藥其袋裝約一半則放進引火器再裝滿藥袋口包住引火藥條或電綫用鬆繩縛緊其口而繞多次再將柏油料上兩層待冷備用第七十四款論火藥體積 茲將火藥體積依其各容積

開表每藥一磅容積三十立方寸

火藥磅數	立方寸數	寸	二寸	三寸	四寸	五寸	六寸	七寸	八寸	九寸	十寸
四四·三六	一〇〇·三	四	五	六	七	八	九	一〇	一一	一二	一三
五七·六	一〇二·六	五	六	七	八	九	一〇	一一	一二	一三	一四
七三·三	一〇九·九	六	七	八	九	一〇	一一	一二	一三	一四	一五
九一·四	一一四·四	七	八	九	一〇	一一	一二	一三	一四	一五	一六
一一二·五	一二一·五	八	九	一〇	一一	一二	一三	一四	一五	一六	一七
一三六·五	一三六·五	九	一〇	一一	一二	一三	一四	一五	一六	一七	一八
一六三·七	一四三·七	一〇	一一	一二	一三	一四	一五	一六	一七	一八	一九
一九四·四	一五四·四	一一	一二	一三	一四	一五	一六	一七	一八	一九	二〇
二二八·六	一六八·六	一二	一三	一四	一五	一六	一七	一八	一九	二〇	二一
二六六·六	二〇六·六	一三	一四	一五	一六	一七	一八	一九	二〇	二一	二二
三〇〇·〇	二四〇·〇	一四	一五	一六	一七	一八	一九	二〇	二一	二二	二三

料記其人與時刻如用砂袋則需時只一半

各種地道	長地道	分支道	方井道	圓井道
奔	一	一	一	一
兵數	三	三	三	三
露天用鏟	二	二	二	二
開地道鏟	一	一	一	一
地道車	二	二	一	一
打緊泥長錘	一	一	一	一
木手錘	一	一	一	一
繩梯	一	一	一	一
每點鐘所開之尺數	二尺半至三尺	三尺至四尺	四尺至六尺	五尺至六尺

塞緊藥腔之工易為敵人所聞因開地道之聲音停止而道內往來車聲愈顯敵必疑我裝藥故不用車運塞料又在近於地道之端另派數人向前開道令敵人不聞裝藥之聲

第七十七款論運塞藥腔料 運動之料在平道車內運至地道之端開有派一班人成行各用鏟一把送進如用砂袋草皮則各人相離六尺各人之面對準地道之口則前一入彎身從跨下拋過後一人以手接之沙袋等料在地道端安擺不易必擇健壯有力之人否

則擺料不能及運料之速如用泥水匠安擺最為合宜
第七十八款論留空處法 如用砂袋或草皮等實心物料則有省便之法其料照平常法安擺等長每若干相距留其空處而其功用相同即如塞緊藥腔之料其需用三十四尺留兩空處各長五尺則塞藥時與全用塞緊之料不留空處同可見留空處大能省其時刻轟地道以時刻為最要但尚未試驗留空處最多之界限以後必有人試驗方知

第七十九款論斜面地道塞緊藥腔法 已有人特設一法在大斜度之地道用砂袋塞緊藥腔大省時刻其法在地道內每三四尺派兵一名各人面向一邊蹲在地面先進之砂袋鋪滿各人膝間空處則其餘各砂袋從上滾過可免提起放下之力後從地道口起將膝前所鋪之袋亦如法運過至塞緊藥腔為止

第八章論用引火管或引火器放地道火藥
第八十款論用引火器 如用電氣放火藥能在一定時刻放之為最妥不能用電氣法應用各種引火條如必克否得引火條與必克否得之立刻引火條及引火藥管俱可用但立刻引火條與引火管着火太驟必另加慢引火料則放火藥之人可免危險可用必克否

得引火條或尋常引火管或用博克薩按時着火之器必克否得引火條用藤或棉花等料先紡成紗後照作繩之法爲之中間有極細之火藥一條但此引火條有數種俱以外面所另加之料分別或用柏油或漆及數種材料如開地道所用者平常謂之第九號包條與橡皮引火條其心爲細火藥一條外面加棉紗綿紗外加韌橡皮橡皮外有帶繞之再塗以漆則橡皮不遇養氣能久不壞此料出售裝在馬口鐵罐封密每罐裝八托二十四托五十托不等

此種引火條每長一碼最慢有在七十五秒能燒盡最速有在四十五秒能燒盡如不知燒時之長短可將一尺或一碼試之間有一分時能燒四尺者又因在手搬動愈久則燒愈速雖鐵外註明燒之時刻臨用時應試一小條看其時刻準否其引火條一端通入火藥包內須作一結以免偶然脫出其點火之一端須用小刀斜割將其火藥心稍放鬆則易燃即如用平常引火料或大頭自來火亦爲合宜但用慢引火料與平常自來火則難免有誤

如備引火條令能在任一時刻忽然着火未曾備引火料最便之法將必克否得引火條劈開其端又將連引

火條一根放入令連引火條一端伸出外面以繩繞之無論何種火藥能令忽然着火見一百零八圖
必克否得忽然引火條 此料比火藥管放地道更宜其做法用連引火料一條繞以藤繩外加硬橡皮數層又以不漏水袋包之見一百零九圖

此忽然引火條與必克否得所設平常引火條易於分別因外面有橘皮黃色之羊毛縷繞之每一秒時能燒三十碼如泡在水內四十八點鐘取出亦能引火如要打結將其內連引火料兩條彼此繞連再以紙包裹外包橡皮袋又用橡皮膠粘連令其不洩水

第八十一款論引火藥布管 其做法用堅藤布成條各條之口外作一摺邊用縷縫之其針通過三層料繞於外面照此法如做一寸徑之布管須用四寸寬藤布條其布管裝藥法用紅銅漏斗如二十尺長之管可在樓房窗外掛之裝藥令滿如過二十尺必分數條裝藥後縫連

引火藥布管其端打一結通入所轟藥之包內再用木條刺通則管不能從藥包內偶然脫出其火藥管安在地道之下脚內如以木殼包之更妥無木殼則用稻草作粗繩繞之

引火布管木殼 用一寸厚三寸寬木板各塊內刻槽將其布管夾入然後兩槽相合以針連之如將竹若干根劈開成兩條削去其節亦為最合用之殼

無論用何種必在地道各彎曲處蓋護令不受傷否則難免放藥時其火至半路而斷

引火藥布管已安擺後最妙以土蓋之免火偶然誤發其土亦能護管令不受傷

照上法所做引火布管每秒時燒十尺至二十尺不定茲將表顯明大小各管所需配火藥數

布管徑	每布管長一碼配火藥重數	每布管長百碼配火藥重數
一寸	一磅一兩	一百六磅四兩
四分寸之三 常服尺寸	九兩十二錢	六十磅十五兩
八分寸之五	五兩十二錢	三十五磅十五兩
半寸	四兩	二十五磅
八分寸之三	一兩八錢	九磅六兩
四分寸之一	一兩四錢	七磅十三兩
十分寸之三	十錢	三磅十四兩八錢
十二分寸之一	二錢	十二兩八錢

第八十二款論燃布管及引火條法 如用引火布管及

忽然引火條點火人必能走開避之免為火藥轟斃所以必博克塞引火器能按一定時刻發火或用引火條一根或必克否得引火條一根藏在布管內周圍以調勻之泥封密微露其頭可免誤着火之險如必克否得引火條將其一端通入引火布管火藥中連之令不能拔出

如將必克否得忽然引火條割一塊劈開套連外加繩縛緊如套連處另加細粒藥少許更穩

又法將兩端通入火藥小袋內將忽然引火條約二寸去其外套此兩法可分用不可合用

如同時放數處火藥則引火布管之長必各處相等如路近則布管須繞成彎曲之路其尺寸不減小而彎處尤比直處燃得更速但此事亦無大相關見五十一圖平常引火條每一分時燒一寸如點各種引火條用此料最宜欲熄其火在地面一擊自滅

慢引火繩乾時每一點鐘燒一尺其做法用朴硝與石灰在水內消化將繩浸入其中然後曬乾

如將平常火藥噴濕壓入管內最緊每一分時能燒二尺如不能得平常引火條可用此法

木殼按時引火器 此木殼器所裝之料每分時能燒

五分寸之一

木殼引火器已見他書論手拋炸彈款內詳言之其木殼有金類蓋必先去之再將引火器通入布管內照前引火條法用泥封固依着火之秒數刺孔

如不能得別種引火法可照二十六款之法爲之

必克否得引火條用爆藥如要放棉花藥不得已用爆藥之法如必克否得引火條須用第八號爆藥管見五十八圖此管長約四寸其端有更小之管管內裝永爆藥約五厘其兩管用木塞隔開有速引火條一根通過木塞其長而空之管外有紙套令不污不濕放此爆藥管用必克否得按時引火管相連之法分四層工夫如下

第一層先割斷所需引火條之長通入爆藥管之一端必正割之令割處之藥不散

第二層將爆藥管紙套去之

第三層管外面兩端引火條所需配之長足能通入速引火條再將引火條之端以手捻之送入管內如引火條過大不能通入爆藥管須將其外繞之帶放開若干再送進

第四層將爆藥管上半燒完能夾住其引火條不能取

出不令壓住下端裝爆藥之處

此爆藥管亦可用忽然引火條其相連之法與前同但外套必先去方能通入爆藥管

英國武備工程學堂編定

英國 傅蘭雅 口譯
六合 汪振聲 筆述

第九章論電氣放火藥法

第八十二款論用電氣放火藥法 如能用電氣放火藥比他法更妥要同時放數處火藥則以電氣法能令各處放藥同時轟裂開有放藥轟石等事及電氣易到之處但在一處放之其事不急則用以上各簡法

凡用電氣放火藥其法有兩種

第一法用金類絲其金類絲在下八十四款詳言之或磨吸鐵器或用藥水發電氣器所用電氣以數大為要用果魯法或用洛克蘭法

第二法用濃電氣引火器此器內所裝之化學料在下八十四款詳言之用濃磨吸電法

以上兩法有多益處因臨放藥時可試之但各種引火帶就引火管而用化學料之引火器無法能知着火與否又其金類絲雖經潮溼無碍但化學料之引火器最易着潮而壞

如用金類絲引火器在數處同時放藥所需之發電器必大而通電之綫亦必謹慎其接連成節之處如

用化學料無此兩弊

用化學料着火器其發電氣之器小而易於移動又能同時放多處火藥但有一大弊因其引火器不全可靠無法能試其靈否又裝藥處在塞緊之前或當中亦無法能試之又通電之綫必在各處接連最緊不可通至相近之物所以隔電綫法必最好

查以上兩法各有合用之處如第一法應各試之方能用除急事外應用第二法

甲如時刻不足預備用第一法

乙如所用之器具或力量不足與放多處火藥或不易搬動又如轟藥愈要緊則用第一法為妥又如多數處藥不然而能再裝着火器放之則第一法為最合宜

第八十四款論金類絲引火器與爆藥器 凡陸地各種工程特備兩種引火器俱用金類絲可見以下引火器與着火器之表其金類絲引火器分兩種

甲銍合鉗絲能專放火藥謂之放火藥引火金類絲

乙銍合鉗爆藥引火絲器作放棉花藥用謂之放棉藥

金類絲

陸地工程兵所備用之着火藥與着棉藥各器表見第五十九至六十三各圖

[illegible]

用燈壓暖電 放野無慮	可用	不可用	不可用	不可用
用濕電氣 放	不可用	可用	可用	可用
用放火藥	可放砲	不可用	可放砲	不可用
用放棉藥	可放砲	可用	可放砲	可用
用濕法不電氣 屬兩情以之	不可用	不可用	不可用	可用
砲兵用			放砲用	

第十四號着火藥器 以上各種引火着火器在五十
四至六十三各圖顯明如五十四至五十八各圖有白
金絲放火藥器存在庫房內所定之名目爲大數電氣
着火藥器第十四號陸地用字樣

此着火器有樺木盃盃內有兩紅銅管通入其頭從此管有兩箇略細之金類絲通入盃凹之中其兩根紅銅絲相離四分寸之一兩端用極細之鉗鉗絲連之其鉗鉗絲每碼重・四六六厘又徑・〇・一四寸冷時阻力爲一・〇八俄末即度力之數又熱至將鎔時其阻力爲

此極細之鉸鉛絲用細而髻之棉花一小塊包之盃之凹裝滿火藥粉其盃之端以金類帽關閉所有之紅銅管有銅絲兩條鐸連以象皮包之隔開電氣
放此器時其電氣從外面銅絲通入銅管從銅管通入

小鋼絲又從小鋼絲之端通入細鉸鉗絲生大熱則放鬆棉花藥從此放火藥令其炸裂則此藥令地道內火藥腔所備之藥轟開

此放火藥器外面用白色有記號可用大數磨吸鐵電氣或用涇電氣筒放之專作放火藥之用此各放火藥器裝在白色筒內

第十三號裝棉花藥器 如放棉花藥電氣器在陸地用者存庫房內定其名曰爲大數電氣放棉藥器第十三號陸地用此器與上所言者大同小異不過另有金類管裝滿永爆藥永爆藥令棉花藥着火轟裂此管通入棉花藥圓板所特備之孔此棉花藥圓板能傳火至其餘棉花藥即與必克否得放棉藥器相同此器之頭與身用白色頭上作工字樣但裝永爆藥管係紅色見第五十四至五十八各圖

此器通電氣之法與第五十四各圖同又用大數磨吸鐵器或用涇電氣筒放之見以上之表此種放棉藥器裝在桶內桶之上半用白色下半紅色

用此器必慎不可誤用海底放棉藥器因兩器外形大同小異所有之分別因肩用藍色頭白身紅與第三號同見第五十九至六十三各圖又所裝之盒內作白藍

紅三色又海底放棉藥器其通電絲亦比陸地用者更粗所需通之電氣必更多方能着火如將海底着棉藥器與陸地器並用之則陸地用者全着而海底用者全不着最易誤事

第八十五款論大數磨吸鐵電氣器 放着火器所用之大數磨吸鐵電器外面白色其式如第六十四六十五圖有大吸鐵甲外包第十七號紅鋼絲四百八十碼此吸鐵之陰陽兩極伸出鋼絲圈之外又做凹形能接圓柱形之銜鐵乙乙此法謂之西門子銜鐵其外面用包橡皮或包絲之紅鋼絲繞之又有大小齒輪丁丁令在電氣吸鐵陰陽兩極中間而轉另有夾緊螺絲在己庚能夾連來往兩條通電綫又有黃一條在此兩電中間作通路如將放壓之柄壓下則有釘幸斷其電路因此故其電綫通入電氣

用此器以前須將陰陽兩極點與顯電氣表第十圖連之再將搖柄速搖則不應通電氣但此柄一壓應即刻通電氣

其銜鐵轉動時則大吸鐵所存之吸鐵氣令其銜鐵之鋼絲圈入電氣此電氣有改換方向器在戊令電氣通過吸鐵之各鋼絲圈

吸鐵銅絲圈通入電氣後則轉鐵心能成吸鐵氣而此吸鐵氣感動銜鐵令銜鐵各銅絲圈之力量更大又所增之電氣通入吸鐵器之銅絲圈令吸鐵力亦增大故將搖柄搖兩三周則吸鐵之力為極大轉搖柄時如將着火柄忽然壓下則銜鐵之電氣不通入吸鐵各銅絲圈內但必行過兩夾螺絲已通至電綫而從電綫行過着火器放其壓而電氣過其回路綫至銅螺絲從此通至紅銅絲圈即成電路如此令藥能着

此磨吸鐵器如合法用之而無弊則能放鈹鉑絲着棉花藥器第十三號者二十五箇或第十四號放火藥器二十五箇其阻力能配第十六號銅絲五百碼

此磨吸鐵電器不可誤為濃電氣放火藥器查其色白而有大數字樣標記殼邊可以識別見第六十四六十五兩圖

用此器具先備銅絲通入火藥腔內與本器夾螺絲相連後轉其搖柄兩三次至覺得磨阻力大而難於速轉後連轉動時壓住其黑木柄或機關則電氣通至各藥腔內而着火器着火

最新式之大吸鐵磨電器有自行着火之法不必用機關放之又有一小鈴在內其器預備相連陰陽電綫時

則其鈴響而知為合法排列但接連電綫以前須搖柄數次令其餘吸鐵加增

第八十六款論濃電氣放火藥與棉藥器 陸地用濃電氣着火器內裝化學材料其料最靈一通電氣即着火其發電之器最簡便易於搬動有二種 為第一號濃電氣引火器陸地用合於放火藥為阿皮勒所設之法見第五十四至五十八各圖又第五號放棉藥濃電氣着火器亦為陸地用為阿皮勒所設之法見第五十四各圖

第一號放火藥器 如第一號放火藥濃電氣器專為放火藥之用有樺木盃盃內有相連兩箇小紅銅管其小銅管有細銅絲通過盃頭象皮管由細銅絲從象皮殼稍伸出外加易着火之化學料少許其料用錫箔套護令其不散其套連在象皮筒之端其樺木盃裝滿火藥細粉上用象皮蓋蓋密此放火藥器全體黑色用磨吸鐵濃電氣放之其放藥器裝在黑色筒內

第五號放棉藥器 第五號濃電氣單用放棉藥亦為阿皮勒所設之法為陸地用但另有銅管管內裝汞爆藥便於放棉藥見五十四至五十八各圖此放棉藥器外紅色頭黑色用磨吸鐵濃電氣放之裝此種放棉藥

器之第上半黑色下半紅色

第八十七款輪濃電氣磨吸鐵器 如第六十四五兩圖
所有磨吸鐵濃電器與前八十五款所言之大數磨吸
鐵電氣器大同小異所有之分別因其吸鐵所繞之銅
絲爲更細更長即用二十九號銅絲又有自行着火之
簧連於卯樞上其擺列法能令電氣通銜鐵過電綫與
着火器並回電綫入地在搖柄搖第二次所成又有相
連量電星器此器不用壓柄在設內易與大數磨吸鐵
電器分別因其殼塗黑色蓋上註有濃電字樣

用此磨吸鐵器法將搖柄向右慢轉數次至聞得自行
放藥之簧發聲再將各電綫通連後將搖柄速轉三次
所有着火之一器或數器即刻發火

此吸鐵磨電器可用相連電氣路或相連路而放火藥
器分開各法見下八十八款圖說

如着火器爲新製俱在一箇相連路內同時能放八十
箇又如每兩箇成一副用分路之法則能放六十箇見
下一百零五款

凡用此磨吸鐵電器必用分路之法如能免用分路更
佳最便之法用相連之路分其着火器

量電星器 此器與磨吸鐵電器相連有量微分之螺

絲能量其器在空氣內所放火星之相距以此相距能
知電氣力之大小如第六十四五兩圖有此量星器之
圖又有放大之分圖

用此量星器之法先將量微分螺絲轉配一零度再將
下配準螺絲轉之令兩尖頭相切其相切與否有便法
能試之用一箇發熱電氣筒通電氣行過量電氣器又
行過磨吸鐵電器則易見其通電與否如通電則兩尖
頭自然相切

再將微分螺絲頭轉鬆令其兩尖相離五千分寸之五
十再將磨吸鐵器之搖桿速搖兩周半再轉其螺絲令
兩尖相離而通過電星如其器無病能着火星之長五
千分寸之二百分

凡用過試火星器之後要放着火器必最慎將量火星
兩尖轉至相離四分寸之一爲最少否則必誤事用此
器之人不可不知

第八十八款輪排列電路各法 凡電路排列法有數種
茲將其平常者一一言之

單路 如六十六圖爲簡便之單路甲爲發電器乙爲
通電綫丙爲着火器丁爲回電綫

單通地電路 如第六十七圖不用回電綫地內埋兩

塊金類板如戊戌

連路 如第六十八圖爲相連之路內已爲着火器

電氣行通各着火器

分電路 如第六十九圖爲分電路其電氣分若干分

路與着火器之數相等

連電路用着火器 如第七十圖將兩箇着火器置各

藥腔內雖着火器在相連之路內但所通電綫在每一

對着火器分開以此法可免着火器有弊而誤事因兩

着火器內有一箇不着火則第二箇可着火難得兩箇

俱不着火

連電路與分路合用 如第七十一圖用連路合分路

法圖內有十二藥腔以四腔爲一副共三副每副爲連

路其着火器亦有各分路但各副亦成分路以上各法

如檢出最宜者其要有三

甲如用濃電氣放之乃常用連電路法如能在各藥腔

用兩着火器各成分路更妥

乙如用白金絲着火器而電力足用則各藥腔內須安

兩箇着火器各有分路如不能將兩着火器用分路法

可用相連路之法必慎電力能足用

丙如藥腔各置兩着火器則用相連路之法無碍如用

礮石及橋等事只用一着火器而發電器力能足用則
用分電路爲最好之法

間有合用連路與分路法能省電力如各事內定要何
種電路爲最省電力須看以下所言推算發電力各款
另有一法爲疊連相切法以此法可用略小力發電氣
幾乎同時放若干藥腔但因各排列法最繁故此處不
能論及

第八十九款論通電氣綫 平常所用通電綫爲交戰電
報綫即中有軟鋼絲一根外鍍錫用鍍錫之紅銅絲六
條繞之每條〇・〇一九七寸而用象皮料包之爲胡
巴所設之法每長一英里重三百零六磅如不甚長電
路亦可用此種電綫或用別種紅銅絲一條不可小於
第十六號外所包之料必能隔開電氣令其不散
如不能得以上之電綫可用別種銅絲或金類絲但濃
電器以隔開電氣全不散爲最要又如用白金絲着火
器其通電綫阻力必最小所有接連之處亦必合法否
則電氣難通如電綫有病不能合法通電氣則照一百
零一款法修理之
接電綫 凡通電綫須最慎接連如接有不法處電
氣難通凡開地道藥事多緣此故

通電綫與着火器相連之法。凡電綫與着火器相連所接之處必在着火器頭外之陰陽兩電不可在頭外相切果有此事則着火器不通電必誤事。

其法先用小釘或小錐鑽過着火器小筒之內面令其光徑內面露出便於通電後將銅絲去其包皮略長一寸四分之三磨光其面通入着火器之兩小管各管通電綫一條有相反之方向其兩端伸出略四分之三後將電綫之端在包皮以下稍相離之處繞之包以象皮袋再將通電綫兩條相近將着火器之頭與兩電綫俱以橡皮袋包之從着火器頭最低處起通至電綫有包料處以上寸餘如不能得橡皮袋可將平常袋浸在黑煤油亦可。

如有緊要預備速轟火藥其引火圓板不埋在火藥內又不易着溼不必用以上之法免着火器頭不通電氣如久存之電綫與着火器則可用其全法。

如前所云三十四兩種着火器俱有現成之銅絲與着火器相連者果如此則通電綫與着火器之銅絲相連其法如下。

接連電綫之法。凡電綫有外包料要接連須先割去包皮約長二寸不可用刀割須用剪爲妥如無剪不得

已用刀但割去包皮時必謹慎免傷銅絲再將銅絲兩條擦光後將兩根銅絲相交如七十二圖彼此彎繞如七十三圖後將兩銅絲各繞兩次如七十四圖將其餘兩端彎之如七十三圖令其銅絲切於包皮之處此爲最要之事因電綫在此處比別處更難加銅絲條可使堅固如圖內甲。

鐸連銅絲接處。最穩之法將銅絲所接之處用鐸藥連之如用白金絲大數電氣着火器則用鐸藥爲妥如銅絲接處磨得最光而相切最緊不用鐸藥亦可如不用鐸藥必須銅絲兩面最光滑無遺質在其上又須將接處繞之最緊其鐸連之法先將銅絲浸在銻綠水內而成銻綠將銻條浸入鹽強水內銅絲令溼將熱銻條浸在銻錫內令錫一滴粘其上研在所接之下邊銅絲如鐸條之熱度足用則鐸錫能在銅絲所接之當中相合冷時相連最緊如鐸條過熱則鐸錫不粘連即將銻條之頭趁熱鏟之最光再將鐸錫條之頭置入配料內令擦在鐸條頭上至粘連爲止後照前法鐸連凡鐸連銅絲之工以速爲要因鐸條之熱易壞包銅絲之料令其散電氣。

包所接之處。其接處鐸連後須用淨布揩拭包以橡

皮袋包時必纏緊每繞一次必相搭半面而環繞之見七十六圖包畢將橡皮袋打一結如無橡皮袋用平常袋浸入黑煤油代之

如用濃電放着火器其電路銅絲不必鐸連必慎包之令電氣不散又最乾之土臨着火時能見接處合法與否不必用橡皮袋包之可繞以鬆藤繩又土最濕或電綫欲通入水內則接處不但用橡皮袋又須用橡皮流質粘在橡皮袋之面令粘連最緊不能洩水

接鐵絲 如用鐵絲通電氣則接法與前同但鐸連配料可用礪砂即淡輕綠否則即用鋅綠代之若鐵外鍍鋅須刮去後方可接

凡電路中最輟爲接處所以電綫常彎處不可有接如火藥袋外等處是也

第九十款論着火器通入藥之法 所有着火器與電綫相連之後要通入其藥內其法如下

用火藥裝在袋內法將袋裝火藥略三分之一如七十九圖將着火器如法置在其內手持着火器令不落下添藥裝滿袋但電綫不可直宜稍有彎曲略放鬆半尺再用繩綁袋口與口內之電綫須最緊用鬆藤繩繞十次至二十次以繞緊爲安再於袋外用繩綁兩三次如

綁包袱形又連繩一條如本圖長約四托

其繩須牽緊每二尺半用小繩綁來往電綫令其綫放鬆如八十圖以此法塞緊藥腔或安擺藥袋時偶受牽力則牽力爲繩所任非電綫所任

如裝藥之腔在地道端則電綫須依法成圈圈外加鬆藤繩兩根綁緊其圈令不散後將裝藥袋並電綫圈可帶至藥腔外面不慮電綫等物有受傷

如裝藥處常爲水所湮沒則用橡皮袋裝藥其着火器亦必照前法通入袋內袋口不用鬆藤繩綁連但用硬木兩塊以螺絲夾連木塊中間做小槽能容往復電綫其袋之口先在內面擦流質橡皮料至不能洩水後用兩塊夾板轉緊螺絲則不致洩氣

無論用何法安擺火藥須最慎火藥袋外電綫不受牽力又着火器與電綫相連之接處俱不可受牽力

如用棉花藥先將引火棉花圓板半塊將其配準之塞置當中孔內後將塞拔出須謹慎不令其棉藥分成層再將着棉藥管通入其內此事須格外謹慎因一面不可出力一面管不可鬆如鬆可用紙包其全面再通入又必用繩綁連於棉藥圓板則可使着火之鵝毛管不脫出圓板外

如放棉藥甚多則着火器放棉花藥各圓板須用繩綁成一網令着火器歸於中心

第九十一款論地道安擺通電綫法 其火藥依法置藥腔內其通電綫在地道上之左右角塞緊藥腔時須勿損壞電綫又電綫不可過鬆而彎每五尺至八尺須用麻繩吊起

如用數地道同時欲轟藥地道頗長則塞緊藥腔必令電綫之端伸出塞料外數尺照此法則不易混其各電綫因各地道內同時吊起數副電綫則遠處何電綫通至何處必易混塞緊各藥腔之後將其各電綫挂在地道上面則不至亂

地道外電綫 電綫從地道外通至放火藥處擺在地面各電綫頭約相距一碼為度

如包橡皮等料之電綫不敷用則地道口通至放火藥處電綫可用第八號鐵絲以桿掛之與電報綫同

第九十二款論防火藥誤着法 放地道火藥電氣器必待藥臨放時帶上此器具安擺時則來往電綫俱派武弁看守不可令人將其綫與發電綫相遇須待特派之員各事預備時方可將往復電綫與發電器相連如用濕發電器必先看通電機關如第八十七圖置應

當方位其穩當挺器為台法後將一箇接連螺絲與發電箱極點相連待各事預備人從地道出來臨放時可將一根電綫連於來電綫其第二極點連於復電綫全預備後待總管有放藥號令將挺器推開將放藥機關壓下

如用磨吸器須將搖柄拆去令不與磨吸器相離臨放藥時將搖柄安在器上

無論來復電綫或通地電綫必待各地道人俱出來所備放藥記號已做可將來復電綫連於磨吸電器上後待放藥號令則壓機關火藥轟開後將其電綫與磨吸鐵器拆開將其器與來往電綫之兩端交與武弁管理如用十三號放棉藥器所用磨吸器與試驗法俱在前八十五款內言之

第九十三款論溼法發電器即格路否法發電器 此發電器所用之金類為鉑與銻其銻浸在淡硫酸水內其鉑浸在濃硝酸水內兩種流質用漏筒隔開營中所用各件其尺寸與樣式有一定
白金片長四寸寬二寸零四分之一為浸在藥水之面
銻片兩塊各塊長四寸寬二寸半為浸在藥水之面
銻與鉑中相距半寸

發電箱裝空第十副共重十八磅六兩

每一漏筒須裝硝強水一兩用量盡量之

硫強水一分淡水十分即每筒配硫強水一兩淡水十

兩架能容發電第十箇長二十二寸四分之二寬四寸
半深八寸半

所用之銑板爲軋成最淨之銑板用第十號厚者面上

擦水銀

所用之鉛片爲鉛皮所製因比鉛箔更耐用

凡鉛片久用則其質變脆如加熱至紅令其漸冷則仍

復韌性

所用之強水爲平舊出費之強水但硫強水不可含硝

強水否則易蝕壞其銑板

如試驗硫強水含硝強水與否其法將鐵養硫養一小

顆粒落入硫強水少許如含淡養則粒外變成棕色之

質加熱則消化不見如爲淨硫強水則鐵養硫養不變

其外隔筒以黑色橡皮料爲之

預備此器爲放火藥用必將所有相切之金類面以砂

皮磨光

其各器安擺後則在木架瓦器內將硫強水一分與水

十分和勻其銑皮俱擦過水銀

再將各金類板與各漏筒依法排列用夾器夾連銑片
與鉛片再將淡硫強水傾入外筒至離口半寸爲止又
將硝強水傾入漏筒內則其器可備用

凡筒內傾強水應用黑橡皮漏斗如一筒內傾強水過
限須用玻璃滴管取出預備後照九十九款法試驗之
最粗試法如各筒傾強水接連發電箱之一極點連通
電綫而以此電綫之端切各銑板頂上從本極點起一
一切之則每一切所發之火星大於前火星則知發電
器無差如有一筒其銑板發電星小或無可知此筒有
病須修理

其鉛片不可爲通電綫所切否則相切之處其片鎔化
凡用畢發電器須拆開收拾乾淨不可逾十二點鐘時
不拆開

拆開後將各金類片與漏筒以淨水洗之又漏筒在多
水漬之多換水數次否則其筒內所成之銑養硫養必
成顆粒而損壞其筒

所有夾連金類片之夾器亦應拭乾磨光

第九十四款論勒克即又放藥發電箱 如第八十一圖
勒克即又放藥發電器尙未收入兵部所准預備之陸
地軍火內但其益處甚多度以後必收入此發電箱能

耐久不比格路否電器常要折開收拾又不必用強水俱爲軍火之要需

但勒克即夕發電箱比格路否器力量更小故要得若干電力必多配其箱數

所用之兩種料爲鍍水銀銑與炭條所用之流質爲飽足礪砂水即淡極又令其發電箱能耐久則圍住炭條

用錳養與炭質等分之塊其用炭質要令電氣更易通其炭條之頭鑽孔鑲鉛料便於接連螺絲再將所鑲之

鉛並鉛與炭相切之處加以高嶺泥與柏油等分相勻敷一二層令接連處不透入流質因有流質通入相切

之兩面則此處必另生電氣不久則鉛與炭條有隔開之料不通電氣

每箱之內阻力在表內名爲○。一五其銑之面積略爲六十平方寸其銑條之邊有橡皮圈套之而用木塊

在其下令銑與炭條不相切預備此器之法分爲數事開列如左

一將銑板面擦入水銀一層一在黑橡皮桶內飽足淡極綠水令其飽足水之面離

開桶口一寸半再將擦水銀銑板一塊放在其內試所發電氣與各炭條相遇時能令白金絲熱而發紅用放

火藥器看其白金絲發紅爲最便之試法

一炭條有不能令白金絲熱而發紅必棄之不用

一將其餘各炭條至接連之螺絲敷泥或油灰一層將其頭通入融化之等分高嶺泥與油灰必通入其面下

二層取出待硬則去其面上高嶺泥與油灰磨光其螺絲再將所備之錳養與炭塊用橡皮圈連於炭條上

一將巴辣非尼若干融化再將黑象皮筒之頭通入上料一寸

一將銑板先通入箱內後將炭條亦通入或用深黑色巴辣非尼蓋密箱口只留兩孔一孔可倒其流質一孔

可放空氣其孔或用鴨毛管或玻璃管鑲入其內令不能塞

一所有鑲鉛之炭條頭從黑橡皮筒口上伸高一寸爲最小之數

一在所留之一孔內傾入礪砂飽足之水至離開筒口一寸爲止以備用

以上黑橡皮筒外徑四寸零八分之二高十四寸半裝料備用則重九磅十二兩

每箱所需備淡極綠三兩錳養與炭塊重二磅半

特設試驗箱以穩而易移動爲要故尺寸最小其阻電力不可小於十二個俄末如小於十二個俄末則有大危險可在其箱外須用油漆寫阻力不小於十二個俄末字樣又查驗之官亦必在其字之下着押爲憑其箱內須分隔爲兩腔兩腔只有一小孔通連

其腔之尺寸高二寸四分之三寬一寸四分之三長三寸四分之三此外尺寸共重十兩零四分之三

以上所言之勒克郎夕發電箱裝盒內每盒有六箇其箱長十四寸半寬四寸四分之三高五寸零四分之三重五磅十二兩此種箱最便用蓋電着火器

以上試驗阻電力以相距小而相切少量之以通電時短爲度

查以下各常數表則能推算平常着火器所需配各種發電箱數

格路否徑發電箱電力之否勒特數一·九五六

勒克郎夕發電箱電力一·四五

電氣阻力俄末數

第十四號着火器與第十三號放棉藥器六十度熱一

○八俄末

又鎔化熱度二·六俄末

用勒克郎夕着火箱六十度熱○二五俄末

格路否發電箱六十度熱○二俄末

勒克郎夕箱六十度熱○俄末

通電綫用第二十六號紅銅絲繞成綫每碼阻力六十

度熱○一五俄末

第十六號銅絲徑○六五寸每碼阻力六十度熱

○一二俄末

第二十號紅銅絲徑○四寸每碼阻力六十度熱

○四俄末

第八號鐵絲徑○一七寸每碼阻力六十度熱○

九四俄末

凡通電之綫其阻力與電綫剖面積有反比例或與其重有反比例但所比例之綫長與各事必相等方能得

此比例如白金每加熱一度每百分阻力○七

通電氣力之安比爾表

第十三號放棉藥器與十四號引火器

放着火藥器○三二安比爾

令白金絲鎔化○八安比爾

白金絲重與徑表

第十三號着棉藥器白金絲每碼重○四六六徑○

〇〇一四

着火藥引火器白金絲〇・四六六〇・〇〇一四

凡磨吸鐵機器放白金絲着火器其電氣與阻力應用油漆寫在面上可不誤

凡推算各事內阻力亦必在汽機行動時推算其法照一百零八款推算

凡一電路中用多餘着火器須用電力足銘化白金絲凡推算用發電箱之數目應另加一半以免有誤

第九十六款論推算電力之法凡所需用發電箱數目須用待立之算式令戊為所用發電箱每箱之電力令

丑為流質之阻力令天為連牽電路中能銘化地道着火器之白金絲所需箱數又令未為總通電綫之阻力

令味為通電至各着火藥腔分電綫之阻力又令子為一個着火器之阻力則得式如下

此式內所有之已未戊丑俱能從以上之表得之

則得天與地之相等式從此式能知合用若干箱能放

若干地進西之火藥腔如所要放火藥處數目已知則能推算放電氣箱應配若干

假如地道內有裝藥腔五處每處有十三號放棉藥器兩個俱接連成一電路每兩個接連裝藥處相距約十碼發電箱從左右兩外腔各相距一百碼

求格路否發電箱若干

如着棉藥器阻力其未十×二・六

又引電器分綫阻力為已十×〇・〇一五

總引電綫阻力為二百×〇・〇一五

又發電箱之阻力為天×〇・二

又照前式得所以天等於十三即所需用格路否

發電箱之數但因此十三個發電箱有偶不盡者所以照前說加一半之數共得腔數為十九個半即配二十個

兩個在連牽路內其總通電綫之長各一百碼分電綫長十二碼共得放藥器之阻力為二·六以四約之又用電分綫阻力二等於二十乘〇·〇一五以四約之又總發電綫阻力為二百乘〇·〇一五

但此案內發電箱所發電氣分爲四分各分能鎔化第

十四號銅絲所以照前式得

將此式推算之則天等於十五·五爲所需用之簡數另照法加一半應用簡數爲二三

第九十七款論用發電箱放藥宜慎其十三款

一通電綫以大爲要發電箱愈近放藥處愈佳但必須安置穩當

二須詳看裝放藥器之箱外記號頭明放藥器內白金絲之號數與推算發電氣簡數目之號數相同

三須細看其各放藥器照一百款法試之

四凡相切之各接處必磨光而堅固銀藥宜用最佳者又必隔開電氣令不致

五已定發電簡之數必在所推算數外加一半以防有之簡

六所用之鉗板須外面擦水銀又必看各相切之接處淨而堅固

七如用格路否發電簡須臨用時將強水傾入不可無故久存在簡內

八存發電簡處以乾爲要如有流質可去之不用

九臨用發電箱時須用阻力圈試之如能通過所推算之阻力分路內鎔化所需之白金絲數則知爲合用

十如不能得阻力圈試之則將白金絲一條試驗其若干長能令發熱至白色

十一所有通電綫兩條必待各人已離開地道放藥處方可將兩電綫一一連之

十二將電綫一根連在發電箱一個極點轉緊螺絲再將發電箱第二極點用短銅絲連於放藥機開之第一

極點後將第二銅絲與放藥機開第二極點相連其第一機開有法會其相切不能誤層第八十七圖待各事

已備要放藥則去此阻器將機開一壓即能自放

十三如不能得放藥機開則將通電綫一條連於發電箱之一個極點再將第二電綫與第二極點忽然相切得

紫則藥亦燃放。

第九十八款論各種試驗法。試驗之法有五開列如左

一試驗發電器具。

二試驗着火器。

三試驗通電綫。

四試驗通地電綫。此爲通於地內而不回通至發電處

五試驗其電路通否。預備各物放火藥。

如第一二三俱在電學房內爲之。第四五在放火藥處試之。

第九十九款論試驗發電器。無論磨吸電及溼法電氣試驗所用器具具有數種。一爲試驗電力用阻力圈與相連之熱法量電表。又用量電表內有三圈並試驗電綫之一端。

又白金絲若干其粗細與着火器內之白金絲相同。查以上造器之法可知其機關相切之處如顯出阻力若干則機關尚未壓下以前必有電氣通入數火藥膜令其着火在極大電力尚未發以前因此故斷電路令其餘各火藥膛着火器不能着必先試此事其試法先將量電表之第二圈與發電之器相連成短路而其相距必配若干遠令其針不能爲所發吸鐵氣感動後轉

其搖桿如放火藥同法如機關相切成阻力則必令兩電氣表之針轉動其機關相切處須收拾乾淨而加其堅固

試驗放藥阻力圈。所用試驗放藥阻力圈以金類絲爲之其厚足令電氣力不能損壞即所通電力甚大足爲鎔化着火器之白金絲而其阻方圈必能耐電力不變。

試驗阻力圈能顯電力分度從一俄末之二十分之一起至一百俄末止每一分度爲二十分俄末之一。所有之阻力如第八十九圖甲乙從一至一百以平常之法配之所有之分數即每二十分之一另有一電綫頭通至其孔內此電綫頭通入何孔則能配準其阻力從其孔之數目而知阻力。

凡試驗發電器必先從最小之阻力起而後漸加多如先以鎔化白金絲全阻力四分之一起漸漸加多又因鎔化白金絲所通電時最短期免變電氣爲正負又能看其電綫鎔化之處若干長能知下次要添若干力先將第一次試驗阻力之電綫端從孔內取出後將厚紙一層外繞白金絲若干長其長數與其分電路之白金絲等長所用之白金絲爲銻鉑絲與着火器之絲相同。

將其電綫在夾器內夾住將發電器之一極點與丁相連第二極點與丙相連再將放藥機關勻力壓下以半秒時放之爲度如機關壓下多於半秒時則其磨電之吸鐵器力數過大因相切之後電力漸增若干時但如着火器內合成一電路則能靠初切之力不能靠後來之力

如用格辣瑪或別種磨吸器則必先令轉動得其全速後令其相切

以上各法足爲顯明發電器合用與否

如不能得阻力則試驗電力則另有簡便之法試驗電

力所能鎔化白金絲之長其式爲

$\frac{1}{1000} \times \frac{1}{1000}$

此式內之天爲

所需白金絲之寸數

其白金絲爲 0.0014 而所得之數爲安比爾數

第一百款論試白金絲着火器 所有白金絲着火器通電之弊分爲四事

一紅銅通電綫與白金絲相連不得法

二銅絲與白金絲相連之外另有連於別金類上

三造着火器用白金絲過細

房造着火器用白金絲過粗

凡試驗着火器必安在穩處

一如有便於量所用之着火器磨阻力則可詳細量之有不到表內各數差百分之十者則去之不用

二如不能細測其阻力則用三圓量電氣器十號阻力圖相定之

每着火器一箱應試數個能通電氣足着火見下一百零八款如其通電不足則全箱可去之不用

第一百零一款論試通電綫之法 通電綫須試兩事一

試其接連與否此爲常做之事一試其散電氣與否

試驗電綫通連與否用量阻力粗法如電綫或電綫最

短可用上款第二法即與試驗白金絲着火器之法同

如泥土全乾不必試驗散電氣與否只看其擺列電綫

俱有料包裹無漏光處自可備用如土濕必先試其散

電氣與否而後令其電綫能乾其試法見第八十八圖

法將所要試之通電綫置一水桶內但令其外兩端不

通水內而留在桶外乾處又如電綫埋在海內則桶

內水亦須加鹽或加強水少許令其微有酸性後照本

圖之法通電氣將發電氣第二極點通電綫之一端通

入水內此電綫末三寸必磨光用量阻力圖第一千號

有顯電氣表顯其通電氣與否如表顯出何數則記之
再將甲乙兩綫之端相連又記其所顯之數如第二數
爲第一數之倍或爲更大之數則其隔電爲一千俄末
以外凡白金絲着火器足用其電纜配用合法則易得
以上隔電氣令其不散如所試之電纜不能照此數隔
電氣而所散電氣過多則電纜可去不用

第一百零二款論試通地電纜 開有能用通地之法成
電路放着火器應用發電氣器試之其法如下

先試短電路能溶化合法之白金絲以其阻力命爲物
再以通白金絲試通地法須若干阻力方溶化白金絲
物則勿減去物其餘數爲通地之阻力應包括在推算
各數內

如將金類板磨淨長七寸半寬四寸埋在鹹水河內其
阻力略爲一俄末但平常土內其阻力可爲四十俄末
或更多

第一百零三款論試地道內全電路 各地道開成火藥
膛依法排列應試其全電路阻力相平而各節爲合法
用試驗之發電筒一個必用同司登成電橋此器與其
相連之法亦在八十九圖內

以上各事並依其試地道電路用白金絲着火器只用

一個發電筒所以其阻力不能量得最準

如要今所得阻力之略數爲相近者則所用之法必用
量電器之第十號圈先查量電氣表之針顯阻力過大
之末一次即爲最相近之一次後試其第二電纜通電
氣令針稍動而顯出電氣過少之末次即最近之一次
則將此兩阻力數求其中數而得電道真阻力之大略
第一百零四款論試驗阻力之箱 見八十九圖下面爲
試驗通電纜阻力裝物料之箱其全副器具亦收在此
箱內箱以馬口鐵爲之長十三寸四分之三寬五尺半
高八寸爲外面尺寸重十二磅三兩另有相接之各料
並收拾乾淨各阻力圈之各料但其銻錫不備其箱內
物件目錄寫在蓋上開列如左

收着火器阻力圈一盒

量電氣表有三阻力圈

試驗電纜發電筒一個

鉗剪一把

流質橡皮一盒 內裝四兩

磨光電纜粉一盒

磨光電纜金類面粉一盒

橡皮帶一卷

鹿皮一張

鬆棉紗若干 指物用

白金絲一根 長約一百碼

包白金絲厚紙三張

第一百零五款論用濃電氣之着火藥器試驗法 其試

法可照一百款試驗白金絲着火器同法分列

其發濃電氣磨吸器先用量電星表試之照八十七款

之法

通地之阻力所揀出磨吸鐵器之電力其阻力略與着

火器之性或易放或難放有相關但現在所試過之着

火器得知兩面通地之電綫其阻力合數不可大於一

千俄末此事可用一個發電筒試之如用一千號之阻

力圖而其發電筒成短電路所顯之阻力數與兩邊通

地之阻力數不外於一倍之多則其通地之阻力不大

於一千俄末如大於其倍可知阻力過大則用法減之

令土濕或揀更溼之地

所用之電綫必照一百款之法試驗白金絲着火器試

其通連與否

如知電綫不好不能得更好者其土乾而可靠則試其

通電或散電時不可令電綫過溼如做溼後有法令其

乾而後用之則無碍

排列電綫之方位應與濃時大同小異又必在此方位

試其散電與否依下款之理可用埋地內之金類板成

其電路將其阻力與全阻力相開其法見一百零二款

如電綫已濕之後能待其全乾應用八十八圖之法試

其散電氣與否但有一事為不同即電綫合成電路時

須用發電筒六箇記其數目但試發電器全副而記第

之短電路數則只用一箇發電筒所以得算式為總綫

隔電氣阻力等於 (半) 此事內其丁為一箇發電筒令

量電表針所偏差之角度可為通電綫所令量電表針

偏差角度假如令丁與可為三十與十五則隔電氣磨

阻力必為一萬一千

試驗濃電器着火藥或棉藥器 此兩種器試時須安

在穩處常有久存變壞所以遇有緊要同時放許多藥

腔以新者為佳

如不能得新者則所揀出之盒以略同時所做者為要

其法將所要用各着火器阻力必一一試之如有阻力

過大可減去如阻力極大則知已壞又減電氣力令其

難令別着火器放火

放火藥需用第一號着火器

放棉藥需用第五號着火器

接連電綫路合火藥腔成連牽之路着火器在各藥腔成分路

所能放着火器之個數靠磨吸鐵器與着火器之靈見八十九九十等欸

成電路法 如地道不通乾可用通地法

如溼土內必謹慎電纜無散電處

乙用大數電氣之法 以大數磨吸鐵器或格路否發電筒或勒克郎夕發電筒

放火藥用第十四號着火器

放棉藥用第十三號放藥器

接連之法成連牽電路

能同時放之着火器見第八十四欸之表

成電路之法用來復兩電綫

如能得磨吸鐵器而所要放着火器不過多則用磨吸鐵器

如不能用磨吸鐵器則用發電筒而格路否之筋力最大必臨用時用藥配準如勒克郎夕之器在配藥後能久存而放電氣

如電路阻力在以上各案內以少為要

第一百零八欸論量電氣 以上之表俱為詳細推算所

以在交戰時不常細量電氣即如用發電氣器着火器此種尚未慣用應在地道處詳細測量電氣之力

測量發電器內阻力之法 令物為本發電器能在夾


森內鎔化白金絲之條所需之阻力又令物為平排列

兩條同類白金絲能鎔化電氣所需阻力則五等於物

減物因如命所為鎔化白金絲一條所需用之電氣力

如有白金絲兩條一併排列所需鎔化之力為兩從此

得式為



量得着火時之阻力 凡着火器在放火藥時或鎔化

白金絲一根所需之阻力又令物為一電路內鎔化兩

個着火器所需發電氣之腔則天II物丁物

如要求試驗阻力所用之着火器必得電力須先查着

火器之電綫所需阻力且又查發電氣五之阻力再求

發電氣之力須若干阻力物方能鎔化其白金絲或放

火藥則得

天
相連電線
戊

此式內必先知戊方能定其天之安比爾數

如其物數不能預知則可將以前所得之數為同類發

電氣器借用

此設一案以顯明其理即發電氣器三股能在兩個俄

末之阻力鎔化。○○一四寸徑白金絲每股之流質

阻力為○。一俄末如有十俄末之電路須用發電氣

之腔天若干從以上之式得

或○。一四寸徑白金絲每股之流質
或○。一四寸徑白金絲每股之流質

如依法推算此式則所得數為天等於九

比較電力如有放着火器之一個發電氣腔已知其

電力要求第二腔之力可將兩腔一一用多圈之量電
氣器至一千號之圈所顯之數則得比例為戊與戊之
比若丁與丁之比

推算阻力之粗法從以上之比例得用三個圈之測
電氣器粗推算其阻力先用小阻力腔十號與一千號
兩箇圈試驗之而求其比例如用格路否發電筒一個
可名之為寅而測電氣器外不通至他物則先將測電
氣器與特設之發電氣連在所要試阻力之電路內而
看其測電氣器在十號與一千號所顯之各數記之求
其比例令其比例為午則電路天內有測電氣器其全
阻力之略數為戊與寅之比若天_上十_下以上式內之
二十六即測電氣器之阻力為十腔為十六

假如量電器之阻力長數寅為大又其地道火藥腔俱
在電路內則十號圈之阻力只能為一千號圈阻力之
倍所以得二與六等於十之比若天如二十六即得天
等於十八

以上所得之略數其差不能外於百分之二十五如此
差數為所推算差數以內者則推算數可無訛

第一百零九款論用電氣放地道藥腔隨所得之便料與
器具而放之 閒有用電氣放地道火藥而不能得以

上各種特設器具故特設一法能用簡便易得材料又大不如所備正用之器具故能得正器具爲更佳如要同時放多火藥腔則此事爲更要茲將三種要緊物件手器便用各材料開列於後

甲、造放地道藥發電器

乙、造放藥器

丙、用平常之鐵絲或銅絲放藥

第一第二兩事平常之鄉村房屋常有需用之材料或常住之房屋內亦有之其工夫爲最簡便不必用專派之人或特設之法

第一百零十款論造簡便發電器法 此器可用平常木匠錫匠爲之其工爲最簡便其材料隨處可得

將紅銅皮分成若干塊每塊長八寸寬六寸其銅皮之厚薄無一定如能得第二十二號者最合宜每銅板一塊要將銅絲一條鐸連見第八十二圖

再將鐸板分成以上尺寸多塊但其厚以十分寸之一爲佳如不能有如此厚者則用屋背之鐸皮再將紅銅一條鐸連於鐸板其尺寸與前同又其銅條鐸連紅銅及鐸板處加熱柏油在鐸處外至少須半寸再將粗羊毛氈及地毯剪成塊每塊長十四寸寬六寸將此各塊

浸在水內扭去其水在當中摺之在氈內夾住每鐸板與銅板中間摺所摺之絨氈一條每一鐸板與黃銅板成一對外加懸蘇紗如八十二圖必慎將鐸與銅板不相切再用乾桑木板厚四分寸之三製成一箱箱內長十五寸寬六寸半深八寸

此箱用半寸厚板隔開成十腔板在箱兩邊與底入槽內槽須厚四分寸之三

其箱之兩邊與底須用熱柏油或用水內不能化之膠封其各縫又所有隔板之槽與箱內全面亦加熱柏油一層後將其隔板趁柏油與膠熱時放箱內以釘釘連則試其全箱與各腔能漏水與否如漏水必待乾再塗柏油至不漏爲止

另備若干淡磺強水其做法將一木桶先傾淡水十二磅再漸傾濃磺強水若干兩和勻將前所備之鐸與銅板一對以懸蘇紗包之在箱各腔內放一個其鐸面俱向同方向擺列再將一腔內之銅板鐸連銅皮一條與相連之腔內銅皮摺連見八十二圖再用水壺及瓶倒磺強水入箱之各腔內至腔之口上相離不及半寸則成發電氣器已可合用但傾強水必在臨放藥時又已放藥後其鐸板與銅板須折開洗淨以上發電氣箱如

照法爲之則能放着火器若干不致有誤

第一百十一款論造白金絲着火器便法 將乾桑木或別種軟性木一條徑半寸長三寸再將黃銅絲兩條如牽搖鈴之銅絲長十寸至一尺用藤布條或藤布帶浸在黑油內成螺絲綫圍繞銅絲外以綫繞之又用錐在樟木條內鑽兩孔其兩孔彼此相交如八十三圖藤其銅絲通入其孔至包柏油藤布爲止其兩孔相交法處必令銅絲不相遇

在桑木條兩對邊做兩小槽將其銅絲并上如八十三圖照圖式綁連再割其銅絲之端令在裝木桿之端約伸出四分寸之三爲度將銅絲兩端在砧上敲平將其敲平之兩端搭之如第八十四圖在中間夾住細白金絲一條如無細白金絲可將官之衣服上金絲邊拆下代白金絲用令其金絲包住打薄白金絲兩端用鉗夾緊如八十五圖再將厚紙圍住桑木桿包之伸出其外約四分寸之三成紙殼形再糊以漿並以繩綁連待乾合用

待乾時用小刀修整紙套邊如八十六圖將火藥粉裝滿其凹或用平常火藥先溼待乾磨爲細粉用紙爲帽套在前紙管外如能得漆則外上漆一層


所有金絲從衣邊抽出必最慎金之一薄層不可損斷因有斷處最誤事

第一百十二款論簡便通電綫 平常之鐵絲銅絲亦可爲引電氣着火藥等用其外面須包粗布條將布先浸在黑煤油或柏油內或用水內不化之膠亦可以布繞銅鐵絲成螺絲綫形外面趁熱再加黑煤油或柏油一層如所塗之油外趁熱時另繞乾布條一層令其粘連於油面上或膠面外繞之方向並所成之螺絲綫形必與第一層布條相反其銅絲或鐵絲如不在地道內可用乾木塊令彼此不相切並與地面不相切或可掛在竿上與電報綫同

新刊 日本書紀

卷二

十一



開地道轟藥法卷三

英國武備工程學堂編定

英國 傅蘭雅 口譯
六合 汪振聲 筆述

第十章論爆藥

第一百十三款論轟裂與爆裂之分別 查各種爆性藥應分別轟裂與爆裂兩種輕者為轟裂重者為爆裂轟裂慢而爆裂速轟裂若推若舉爆裂若擊若撞如欲轟開泥土軟石令其移動而不震動則用轟藥如火藥之類如欲震動礫裂其料為硬性如金石等類則用爆藥為合宜如棉花藥或淡養各里司里尼或代那買特等是也

第一百十四款論火藥 所有各種藥內以火藥為最要其性與原質為人所皆知不必詳言只言其數要端查火藥燃放時其火從此處行至彼處至藥之全體着火所費之時雖少亦有器能量之凡用藥轟裂地道等事必須塞緊如棉花爆藥則不必用塞緊工夫但有法能令火藥爆裂即用爆藥引火器放之或用棉藥少許藏在火藥內而用特設之法着火此法在下詳言之惟其性更慢如火藥不能塞緊遇交戰時忽然要放火藥則用此法有大益

第一百十五款論爆藥類 有數種金類如汞鉑金銀等能用強水與酒精等質令變為鹽類此各質如擊之或加熱則轟裂爆裂最慢用之放別種藥一次所用極少即如銅帽或放棉藥着火器或放淡養各里司里尼各種質但此種藥不能多存須分為多小分相離極遠擺之則一小分轟裂不能令其餘各分轟裂

第一百十六款論棉藥 做棉藥法將棉花浸在硝強水或硫強水所成之碱先洗透後用模壓成圓板或方板令其質最密如棉藥並淡養各里司里尼與代那買特各質着火不過燃不能轟裂其數少則點火無危險只有火出之危險如裝在堅固箱內着火其爆裂最慢欲令棉藥爆裂必將最易爆裂之料合在其內平常所用為汞爆藥又乾棉藥須加壓力方能着火如此比火藥更穩稍加謹慎存之無危險

第一百十七款論濕棉藥 濕棉藥不但能爆裂而濕時放之其爆性更猛且點火不能燃故濕藥比乾藥存之更穩如令其爆裂用汞爆藥稍多但過危險故常法用乾棉藥少許放之其乾棉藥仍用汞爆藥少許又如棉藥幾分稍乾則乾處應與乾棉藥相近

第一百十八款論淡養各里司里尼 英國工程兵所用

爆藥爲棉花藥但交戰時亦常用淡養各里司里尼並各種雜質爲轟開石與各工用其淡養各里司里尼做法將平常各里司里尼合於硝強水或磺強水必謹慎不令其生熱則各里司里尼遇硝強水即刻變化成流質如油用溫水洗之去其強水之微跡則成常售之淡養各里司里尼

此質不能照常法令其轟裂因着火則猛然而不爆裂不及棉花之穩遇凍冰變硬則能燃火轟裂少許如有未爆藥數厘與淡養各里司里尼相切則全行爆裂與棉花同

如將此質藏在盒內有人放槍彈碰之則淡養各里司里尼爆裂而盒內裝棉花不轟裂可見交戰時用棉花爲更穩

淡養各里司里尼因係流質裝入瓶內易於漏出如浸透紙布上則一擊全行轟裂最爲危險以之開石必最慎鑽孔處石無裂縫因有裂縫則流質流至別處倘別處再鑽孔則轟裂必致傷斃人故凡微有裂縫處則所用之淡養各里司里尼必裝在不漏之管內放進

淡養各里司里尼冷至四十度以下則凍冰變硬難於爆裂凍冰後加熱令其鎔化則臨化時最險常有無故

自行爆裂雖凍冰時最易移動然往往因此誤事不可不慎

放淡養各里司里尼法用特設之器其形如極長之銅帽其尺寸合於裝在平常必克否得之着火器須將此着火器若干長放在此銅帽內用剪剪之而夾緊令不脫再放入淡養各里司里尼內

第一百十九款論淡養各里司里尼雜質 因淡養各里司里尼有流質之形最不使用有人設法用定質料收其油令成定質

現所用此各種質最要者西名代那買特其做法用德國所產之土質此土含硫甚多而吸流質之性最大所以能吸淡養各里司里尼另有配數種別質與其性無大相關

代那買特有濃淡數種其濃者每百分含淡養各里司里尼七十五分平時裝在管內出售用未爆藥放之與棉花及淡養各里司里尼同法

有人特設放代那買特爆藥器如英國家所發放棉花之爆藥器亦能放之

代那買特比棉花之性稍軟其用法與棉花大同小異代那買特應在不洩水包內存之若遇水及濕氣最易

代那買特凍冰變硬則其爆裂之性減少要用時輕加
熱化之與淡養各里司里尼同但凍冰時亦必慎用常
有人因凍冰無危險故不謹慎而過震動則爆裂致傷
多人

第一百二十款論別種爆藥 代那買特以外另有數種爆藥以談養各里司里尼或棉藥爲其根本其最要有三種第一爲裂石藥其質略與代那買特相類

爆裂膠 此膠爲一種特製之棉藥全能在淡養各里司里尼消化與淡養各里司里尼合成膠性之質其力比淡養各里司里尼更大遇水不多改變又受最大壓力亦不放出淡養各里司里尼其做法用淡養各里司里尼九十三分能消化之棉藥七分但此種藥須有大
力之着火料方能燃如每百分合樟腦四分則擊之亦不爆裂在相近處放槍砲彈子落下碰之亦不能燃
棉藥粉又名安乃特爲棉藥合銀養淡養所製

第一百二十一款論棉藥塊尺寸與分兩 此爲陸地兵
用茲將所備棉藥尺寸分兩開列如左
圓板形棉藥塊

697

乾重	藥板	濕棉				半	六兩	二磅	濕重	二磅	乾重	藥板	濕棉		器	棉藥	割濕
塊重 之四分 一寸配	塊重 之四分 一寸配	塊重 之四分 一寸配	塊重 之四分 一寸配	塊重 之四分 一寸配	塊重 之四分 一寸配	塊重 之四分 一寸配	塊重 之四分 一寸配	塊重 之四分 一寸配	塊重 之四分 一寸配	塊重 之四分 一寸配	塊重 之四分 一寸配	塊重 之四分 一寸配	塊重 之四分 一寸配	塊重 之四分 一寸配	塊重 之四分 一寸配	塊重 之四分 一寸配	塊重 之四分 一寸配
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
十二百一	塊一十八	磅二零百一	塊一十五	磅二零百一	塊一十五	磅二零百一	塊一十五	磅二零百一	塊一十五	磅二零百一	塊一十五	磅二零百一	塊一十五	磅二零百一	塊一十五	磅二零百一	塊一十五
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
十二百一	塊一十八	磅六十二百一	塊三十六	磅六十二百一	塊三十六	磅六十二百一	塊三十六	磅六十二百一	塊三十六	磅六十二百一	塊三十六	磅六十二百一	塊三十六	磅六十二百一	塊三十六	磅六十二百一	塊三十六
十八百四	塊四十二百三	磅四零百五	塊二十五百二	磅四零百五	塊二十五百二	磅四零百五	塊二十五百二	磅四零百五	塊二十五百二	磅四零百五	塊二十五百二	磅四零百五	塊二十五百二	磅四零百五	塊二十五百二	磅四零百五	塊二十五百二
磅七十六	塊五十四	磅六十五	塊八十二	磅十七	塊五十三	磅七十六	塊五十四	磅六十五	塊八十二	磅十七	塊五十三	磅七十六	塊五十四	磅六十五	塊八十二	磅十七	塊五十三
磅七十六	塊五十四	磅六十五	塊八十二	磅十七	塊五十三	磅七十六	塊五十四	磅六十五	塊八十二	磅十七	塊五十三	磅七十六	塊五十四	磅六十五	塊八十二	磅十七	塊五十三
十三百一	塊十九	磅二十百一	塊六十五	磅十四百一	塊十七	十三百一	塊十九	磅二十百一	塊六十五	磅十四百一	塊十七	十三百一	塊十九	磅二十百一	塊六十五	磅十四百一	塊十七
十二百六	塊四十百四	磅六十百六	塊八百三	磅四十百六	塊二十二百三	十二百六	塊四十百四	磅六十百六	塊八百三	磅四十百六	塊二十二百三	十二百六	塊四十百四	磅六十百六	塊八百三	磅四十百六	塊二十二百三
長寸十 八半	長寸十 八半	長寸十 八半	長寸十 八半	長寸十 八半	長寸十 八半	長寸十 八半	長寸十 八半	長寸十 八半	長寸十 八半	長寸十 八半	長寸十 八半	長寸十 八半	長寸十 八半	長寸十 八半	長寸十 八半	長寸十 八半	長寸十 八半

三	分	寸	徑	二	塊	着	一	分	零	二	磅	重	半	一
之	四	一	兩	重	火	火	之	四	兩	十	一	濕	磅	磅
十五	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
百二	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
十四	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
百四	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
千一	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
百四	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
百四	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
百九	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
千二	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
長木 十箱	長木 十箱	長木 十箱	長木 十箱	長木 十箱	長木 十箱	長木 十箱	長木 十箱	長木 十箱	長木 十箱	長木 十箱	長木 十箱	長木 十箱	長木 十箱	長木 十箱

養火	塊重	一兩	徑一	寸四	分之	一	用電氣放	號著火	比勒法者	每箱二十	五個每箱	四個	穩當著火	器第八號	爆藥器每	個每箱四	桶	第十三號	大數電氣	爆藥著火	器每桶二
火著	三塊	裝個	桶一	六十	裝桶	桶一	第五	火器	阿	十	箱	箱	火	號	每	四	桶	號	氣	火	二
價			三磅	二兩		十				○			十五	個		二			○		
						○		十五	個	二			百一	個	十五	六			○		
										○				○		○			○		
										二			十五	個		二			○		
										四			四	個		六十			○		
										六十			千一	個		十六			○		
										二十			百二	個		八			○		
										二十			百二	個		八			○		
										十二			百四	個		六十			○		
										十四			千二	個		十八			○		
分	五	八	八	七	五	五	木	長	半	寸	十	七	六	磅	四	兩					

十五個

C
C

•

—

福入

第八

六、



1

第一百二十三款論襯棉藥法 襯棉藥須令每百分收

水二十分至三十分凡運至戰場大半係濕棉藥乾者

僅着火塊。

着火塊 平常所用着火塊爲乾棉藥圓板中有孔接

着火爆藥器卽着火棉藥以全乾爲極要所以平常之

法在馬口鐵罐內封密

第一百二十四款論做乾棉藥法 凡濕棉藥欲令乾最

便之法在屋內令遇乾空氣或令遇日光欲知其全乾

與否須細秤其分兩

如試棉藥圓板乾否不便細秤法將蠟而乾之玻璃片

對準人目將其軟棉藥一塊置玻璃面上如周圍有露

水一薄層則知棉藥放出水氣尙未乾

又有粗法將乾着火塊劈開其中顏色應與外相同不

可內深外淡又如將着火塊切出數圓薄片排成行各

相切而着火則應全燒成光亮之火燄不可有餘下未

燒之棉葉

第一百二十五款論鑽孔內裝棉藥 如在石內或磚工

內或木內鑽孔裝棉藥必用極乾之藥濕則難於着火

第一百二十六款論截濕棉藥 如濕棉藥可任截各種形狀如海底用特設之器具最便用小齒鋸其棉藥須用板夾之如第一百圖此器具爲工程兵所准用者可隨處用板造此器無論用何法必謹慎不可將棉藥板邊殘缺落下

棉藥成細塊 如開石等工棉藥板不便裝入小孔內故折開成細塊以便裝入但壓緊則棉藥碎成粉其力更小所以塊愈大其力之比例愈大

第一百二十七款論棉藥與火藥相比 如土內或磚工內能塞緊則棉藥力量比等重之火藥大兩倍至兩倍半如不用塞緊之法則棉藥力量比火藥大四倍如在水底則棉藥所能顯力之界限與火藥相比約有五個半與三個半之比例

有四項可用棉藥勝於火藥

一其藥有不能塞緊之處

二其藥所漲之容積必爲極小之處

三恐火藥不到時候而自燃

四藥易着濕之處則用棉藥更宜必謹慎着火塊不可着濕

第一百二十八款論預備棉藥着火法 如欲轟開地道

或城門可將棉藥合成一塊用之欲轟裂牆及欄可將棉藥成一條排列此事在一百五十五款言之無論成塊成條其着火塊必安在棉藥一塊之孔內如無孔即用銅絲或藤繩綁連如用電氣放爆藥着火器則用繩不用銅絲其着火塊應在全體棉藥當中爲要

第一百二十九款論放大孔之器 其爆藥着火器與相連之銅絲通入棉藥着火塊令其尖之一邊全入棉藥內此事必最慎不可用力恐用力則爆藥爆裂以致傷斃人如孔太小須用黃楊木錐放大其孔每着火爆藥管一桶內配此器一個又其孔太小須用薄紙一張繞其爆藥管外則放入時用極輕之力配準另用小藤繩將着火爆藥管與棉藥着火塊或棉藥板綁連如用必克否得着火器必謹慎着火器不能在棉藥別處相切或放火星在棉藥之別處如不能塞緊棉藥則用青草等料蓋在棉藥面上令爆藥火星不能與棉藥相切

第一百三十款論塞緊之法 如用棉藥轟牆與橋洞等處則塞緊之厚與泥木工等厚爲合宜如塞緊處比泥木工更厚則無益

第十二章論用藥慢轟法

第一百三十一款論慢轟與速轟之別 凡各種轟裂之

法分兩大類一慢一速如慢轟裂則不須省時刻只須省用藥如速轟裂以省時刻爲要不能省藥故用藥必多如慢轟裂各工用火藥比棉藥更宜因火藥自下轟起棉藥則橫裂其體火藥價較棉藥更廉如速轟裂用棉藥或火藥俱可欲省時取其運料輕便則用棉藥又如慢轟不但要壞其體兼欲散開其料至最遠之處可分爲輕重兩法如輕轟所需之藥可用以下各表推算如係重轟另加百分之十至百分之三十

第一百三十二款論用火藥慢轟牆與房屋 如用火藥轟開壁牆或砲臺必須省減火藥因此款係慢轟縱一次不成亦無妨碍

如壘牆或濠溝邊要放火藥只有兩法第一法如九十圖在牆邊開通短地道而在道之端裝火藥

第二法在牆脚開井道而在牆基之下開平道但此法須其下不遇水與石方可

如牆在溝之對面可在牆後開井道或從圍城人所守之處開斜道

且井道或平道可作兩個裝藥腔公用即在牆之背面左右開分道見第九十一圖之平圖或每一裝藥腔另作井道或平道此法工甚煩但時刻可省

第一百三十三款論擇裝藥方位之總法 平常從裝藥

處至地面其相距應至牆面之平相距一倍半如無幫牆則其藥可在磚砌總行之後每最小阻力綫兩倍相距如有幫牆則轟裂之後恐有對牆未轟開故見此種方位爲最宜攻處所以裝藥腔之相距必改變每對牆之內或在其後裝火藥或每開一對牆裝之因此火藥之數必改變或加或減必與實在之事有比例至裝藥處之高低如離開濠高三尺爲宜見一百四十二款

如壘牆內弓形巷道或在各牆裝藥比平常之數更少或在各間內裝藥比之更多如六十二平圖如每間當中置火藥所有之鎗洞與別孔須用磚石塞緊所用火藥應爲最小阻力綫立方之數三分之一此數必從其每間當中起至壘牆面爲止所裝藥之相距必爲最小阻力綫之倍

第一百三十四款論用火藥轟裂厚牆 凡房屋有最厚之牆如儲火藥房以及古塔砲臺廟宇等處可在牆之當中開小平道後在左右照平常法開裝藥之腔如磚工比泥土更加堅固則於牆基下開井道裝火藥爲最便

如地面內外有高下不平則必配火藥之方位令兩邊

阻力相等

凡轟裂牆與屋用火藥直放在磚砌之中心地下則知最小阻力綫行過不通之材料必依料之堅固配火藥數大約磚工最小阻力綫可當泥土最小阻力綫之一倍半。

如所轟之牆上面壓住甚重則推算火藥數必另加多庶藥力足不致僅震動而不能轟散平常加四分之一可免此弊如一千八百六十二年英國倫敦拆毀博物院可爲憑証。

如最堅之牆藥腔外用平常之土塞緊得磚工最小阻力綫之倍足爲最堅牆之用又如左右分道不能深入足得兩倍長之塞料必更加用火藥。

第一百三十五款論不甚厚之牆用小藥腔轟裂如屋牆厚三尺至四尺半則難開分道因做工之人須得道寬二尺方能做工如相近處有多泥土則牆外可多置火藥若干處而以土蓋之如離開牆八尺至十尺在地內挖槽將所挖之土蓋於藥上其厚與塞緊藥腔孔之厚相等此事在九十七圖顯明其法可爲火藥放牆外處而甲爲最小阻力綫而乙爲加土之厚應爲甲之一倍半丁戊爲得土所挖之槽如火藥能通入牆少許

比牆厚三分之一爲更妙因能令阻力綫爲更小則挖槽起土之數亦因之更少。

轟此種房屋裝火藥處最宜在屋內但屋內所得之土不能敷用且有木板等料俱爲阻碍之物又屋外常有外圍牆與鋪地面之磚石等工間有在屋外得所需之土必從遠處尋之運動不便。

以上各法爲最簡便但難得所需之土間有藥不足用在磚工內鑽孔裝藥如轟石法則藥可省。

第一百三十六款論房屋內鑽孔裝藥如在房屋內鑽孔將藥放入塞緊則所用藥數比在牆外用土蓋之爲最省如下一百三十七款在牆中心裝藥又最小阻力立方三分之一處每一藥腔相離爲最小阻力之倍則能轟毀其牆但須用最齊整之火藥如鑽徑之寸數小於牆厚之尺數則不能成所用火藥數應與孔之尺寸相配此在一百三十七款表內詳細言之。

凡所開之孔比所用之鑽盤較大在牆內鑽孔必下斜成四十五度之角如鑽孔深爲最小阻力綫一倍零十分倍之四則鑽入牆中其孔必放長並開深足容火藥之半其裝藥之中心必在牆之中心裝藥後可塞緊凡用火藥轟牆要省火藥可在牆之下半挖去若干料

為托柱每六尺至十二尺為一柱後在各柱內鑽孔裝藥亦能轟裂其牆而省藥甚多。

如房屋有最堅之屋背或地板夾牆甚堅用藥可分數處或多或少令其轟裂處亦分大小。

如橋洞用藥轟裂亦用同法所開之孔為直下用鑿比鑽更便。

凡用藥轟裂所裝藥之孔約有三種。

第一種為單孔在牆內向下成四十五度之角迭更從左右鑽之。

第二種為倒人形孔在牆兩面鑽孔各孔成四十五度之角兩孔在牆當中相遇成倒人形。

第三種為叉形孔即從牆之兩面鑽孔各有四十五度之角在當中相交成叉形。

第一百三十七款論轟裂牆用藥表 此表內所有火藥之數須裝在大小各孔內每孔內成藥腔之相距必為最小阻力綫之兩倍能全行轟壞牆但散開之料不甚多其最小阻力綫之尺數等於牆厚之半。

第一	第二	第三	第四	第五
最小阻力綫之半	最小阻力綫之半	最小阻力綫之半	最小阻力綫之半	最小阻力綫之半
最小阻力綫之半	最小阻力綫之半	最小阻力綫之半	最小阻力綫之半	最小阻力綫之半
最小阻力綫之半	最小阻力綫之半	最小阻力綫之半	最小阻力綫之半	最小阻力綫之半
最小阻力綫之半	最小阻力綫之半	最小阻力綫之半	最小阻力綫之半	最小阻力綫之半

第二種 最小阻力綫之半 最小阻力綫之半 最小阻力綫之半 最小阻力綫之半 最小阻力綫之半

第三種 最小阻力綫之半 最小阻力綫之半 最小阻力綫之半 最小阻力綫之半 最小阻力綫之半

第四種 最小阻力綫之半 最小阻力綫之半 最小阻力綫之半 最小阻力綫之半 最小阻力綫之半

第五種 最小阻力綫之半 最小阻力綫之半 最小阻力綫之半 最小阻力綫之半 最小阻力綫之半

如倒人形之孔其徑之寸數為最小阻力綫三分之二則裝藥為最小阻力綫三分之一已試得轟壞牆又前在等徑更長之單孔用同藥數其事不同。

如孔徑小於最小阻力綫三分之二不得已可用倒人形或X形孔其相距必更小或從牆之同邊能鑽平行兩孔最相近如二則兩孔隔開之料可鑿去合成一大孔如孔徑之寸數等於最小阻力綫之尺數照以上之法將兩孔合為一孔可作為最小阻力綫一倍三分之一單孔可照上表第二案為之。

如孔徑之寸數等於最小阻力綫三分倍之二則以前法將兩孔合為一孔當為最小阻力綫徑之單孔可照表內第三四兩案為之。

已經試過鑽兩個相間平行之孔其尺寸小雖不合成一孔放時最能慢裂。

第一百三十八款論用火藥轟橋 凡轟裂橋意欲阻遏敵兵不得過去成功宜速與平常轟毀舊橋另造新橋其事不同

凡交戰應毀壞橋其事最煩不能詳論但平常預備轟橋至多不過三日間有不滿三點鐘時成功但必待水往兵丁運動軍火行李等件畢後將各藥膛同時裝藥一發則全橋頓壞

間有橋造數日或數月預備轟毀後因事有改變不必轟毀要修理復原又如轟橋必全行毀壞否則敵人至此橋處略加修理則步兵能過或再修理則砲兵與馬兵亦俱能行

可見交戰時轟橋與平常工程轟橋大不相同如英國洛車司打地方梅得威河老橋必經數月漸漸轟毀因轟裂之料不可拋遠致傷損人物但交戰時其拋散之料愈遠愈妙

第一百三十九款論交戰時慢轟橋法 如能緩至三十點鐘至六十點鐘時則可用慢轟之法

如有單洞之橋其橋座短而厚最好在橋洞彎處之中間裝藥如九十五圖丙或左右兩邊裝藥更穩如橋座高應在其座下裝藥則下層壞而上層可一併坍塌又

在橋座底數處裝藥其相距為最小阻力綫之倍同時放之因藥分數處比將多藥合在一處更穩如九十三圖在橋之中座多裝火藥但在一處則橋座不能全壞而未轟之處足能托住橋使不能落下如裝藥數處有一處不燃其餘藥力尙足能轟毀

如橋座厚而寬用火藥轟之不能定壞如奧國在意大利與法交戰時一千八百五十九年在瑪真打地方有橋座短而厚為最堅固以花剛石砌成其火藥在兩個橋座內放之雖轟起能震動令鬆但落下時仍在原位橋雖壞尙能行過奧國以為轟壞法人即在此處度過奧國不及備法因以得勝可見此種橋只須壞其洞不必壞其座但將橋頂能轟裂一塊令洞彎過若干界限落下故在橋頂上鑽一孔多裝藥或在橋洞數處鑽孔裝藥見第九十八圖

如橋洞所顯之阻力比同尺寸剖面式平面牆更大所以火藥須多用如將火藥放在橋洞若干相距安在平面牆等相距則平面牆所顯阻力小可以壞而橋洞依然不壞

欲免以上之弊應照九十五圖令其相距甲丙與丙乙相比應更大又如令丙甲等於兩個丙乙或等兩個最

小阻力綫則爲略準之數合於平常事之用其裝藥處與橋上路面相距應令火藥所顯之力大半過其洞而不向上顯出因鋪路面與鋪洞之料阻力比別處更小又其塞緊孔之料亦可向橋上之路所以丙戊之相距不可大於兩個乙丙或兩個最小阻力綫又如左爲三個乙丙三個最小阻力綫則更好所用塞料亦應極小爲三倍最小阻力綫

如轟橋洞只在一處裝藥則最小阻力綫乙丙在裝藥孔內量之至小爲橋寬四分之一除窄橋外莫妙在橋洞左右各裝半藥或不及一半因所需之藥少又可免在橋洞當中轟裂成孔左右不能大損敵人仍可鋪板渡過

如在洞頂左右兩邊或多處裝藥則相距不可大於最小阻力綫之倍其最小阻力綫之長應以洞之深配之平常不可小於一尺半不可大於五尺如更小則裝藥處必更多因數處火藥不燃足以廢事如更大則所裝之藥必多所顯之力不勻

工程官名碩所設之法 工程官名碩在各爾府海島詳細試驗此事所定用之藥數要轟壞最堅之橋其藥裝在橋洞邊離開路面之深必過其洞而量其相距爲

其倍數所推算之式得丙等於三分之二最小阻力綫平方乘一此式之丙爲其需用火藥之磅數放在橋洞左右或在一處放之或在橋洞數處放之其最小阻力綫爲過洞所測量最小阻力綫之尺數又乙爲橋寬之尺數

第一百四十款論用火藥轟橋之總論 如寬橋要開孔至應裝藥處或在橋頂中開鑽孔左右仍能有人馬及車來往但車輪不可過近所開之孔如橋窄不便在橋上面開孔必在旁牆開之或用別法開之所開孔之頂上如恐落下須用法托之

如橋座開孔其工最難則向上開一洞比平開數孔或更好如開平常之孔不甚難應仍照常法開之

如下一百四十三四兩款論急轟橋之法間有轟時不能預定則預備急轟慢轟兩法以視事機之緩急斟酌用之

如英國在日斯班尼牙國與法交戰所遇之橋大半以石爲之其洞爲半圓形寬二十尺至四十尺如藥安放後必待若干時轟之則裝藥用最慎之法將藥裝在箱內引火管安在木槽內因必埋在地內若干時其箱與槽外加柏油外面再加稻草與油布令不沾濕其引火

管在所開孔內通至路面後其孔用所開之料塞之如恐所塞之料阻力不足則將橋頂石欄壓在其上又預備要轟之橋有兵行過將其引火管通至路面相離一尺之處另挖一槽通至橋邊其管安在槽內將槽一併塞緊便於馬砲各兵行過無碍如落雨時則用法遮護令雨水不沾火藥及引火管若事急則將火藥桶放在所開腔內或將其藥以油布包之或裝入砂袋內開有引火管不用木壳套之必謹慎塞緊時其引火管不斷或有分隔不通火之處但以上之事俱爲數十年前之舊法現用電氣法或用必克否得引火管更簡便而穩第一百四十一款論壞鐵橋 如橋以鐵爲梁下有磚石爲座最穩之法先壞其座則鐵樑落下必彎不能再用作用棉藥壞橋之生鐵樑或熟鐵樑最便見一百五十九款 如生鐵樑間能用桿起之令其落下或落在石與磚上及鐵條等處則能自斷又可放砲擊之 熟鐵樑可用鐵路木座成大堆在托樑下燃燒至樑紅熱則其質軟因本體重而落下 如掛橋可將其橋鍊從根放鬆或將橋鍊之柱用藥轟開在中心以下但最速用棉藥轟開其鍊此法爲德國

工程兵一千八百七十一年在法國盧昂地方用之 第一百四十二款論慢轟橋所需火藥 茲將轟橋與壘牆用火藥全毀之或轟壞有輕重 一壘牆外無幫牆火藥在壘牆背面擺之每藥腔相離最小阻力綫之倍則用藥磅數爲最小阻力綫立方二十分之三裝藥最便之處在壘牆之工內離開外地面高三尺又所用火藥數與裝藥處之相距並最小阻力綫不必相等凡裝藥處相距或大小於阻力綫之倍則裝藥數亦必改變以特設之比例其相距數以最小阻力綫之倍則約得極合宜之比例又如令其相距更大間能省其時刻與火藥因所開之孔數或井道與平道更能少非得石工與磚工爲最堅固則其相距不可大於最小阻力綫否則石工磚工必有數處不轟散 二轟有幫牆之壘牆則每幫牆中間裝藥不可有大於最小阻力綫之倍相距需用火藥磅數爲最小阻力綫立方五分之一如在最小阻力綫倍數用火藥爲最小阻力綫立方二十分之三磅數只能打壞當中各處面震動其幫牆不能損壞如用最不阻力綫一倍四分之相距用火藥磅數最小阻力綫立方五分之一則轟裂最慢而打壞其牆如用裝藥孔兩行亦可平常只用

一行又其幫牆相距與壘牆之厚比例更大可在壘牆背面幫牆之中間做一個或兩個藥膛如最小阻力綫在近於壘牆之底不可小於壘牆之厚又不可更大三如壘牆內有弓形巷道如九十二圖每間當中須放火藥其磅數為最小阻力綫立方三分之一

四磚石等工最堅實用圓底橢圓形底或方底則火藥須裝在磚石之中心用火藥磅數為最小阻力綫立方十分之一但用此藥數盡之不能甚重

五磚石等工成行如牆火藥裝其牆之中心相距必為最小阻力綫之倍用藥為最小阻力綫立方三分之一

見上第一號末註

六磚石一行靠地面而兩面泥土壓力相等火藥裝在根脚之下相距為最小阻力綫之倍用藥之磅數為最小阻力綫立方十分之四見第一號之末註

七磚石一行靠木料為根基兩面泥土壓力相等火藥裝在其中心之下每相距為最小阻力綫之倍用藥數為最小阻力綫立方二分之一至十分之六見第一號之末註

八高橋座即高二十尺以外者火藥裝在橋座中心與座底愈近愈好每藥膛相距為最小阻力綫之倍用藥

磅數為最小阻力綫立方三分之一

九橋座以土為基左右之壓力相等火藥裝在根基之下每相距為最小阻力綫之倍用藥數為最小阻力綫立方十分之四

十橋座以木料為根基左右泥土壓力相等火藥裝在根脚中心之下每相距為最小阻力綫之倍用藥數為最小阻力綫立方二分之一至十分之六如木工最堅固所用藥數須加多

十一短而厚橋座火藥裝在橋座中心每裝藥處為兩個最小阻力綫之倍所裝火藥磅數為最小阻力綫立方三分之一

十二短而厚橋座以土為基兩邊土之壓力相等火藥須裝在根基之中心下每相距為最小阻力綫之倍所用火藥為最小阻力綫立方十分之四

十三短而厚橋座以木料為基兩邊土之壓力相等火藥裝在根基中心之下每相距為最小阻力綫之倍用火藥為最小阻力綫立方二分之一至十分之六以上十一十二二十三各號如要轟裂最快則藥須加倍

十四橋洞裝藥須在洞之中心左右每相距為最小阻力綫之倍所有配用藥數之理因堅固之橋洞所顯阻

力等於兩倍厚之立牆阻力所用火藥數要兩倍最小阻力綫立方二十分之三即最小阻力綫立方五分之六倍即裝藥之處必在橋旁之牆相離最小阻力綫之倍又不小於離開路之頂上三倍最小阻力綫又其最小阻力綫不可多於五尺不可小於一尺半

十五橋洞此橋之寬尺數為乙火藥裝在橋洞左右之後從裝藥處至路面必為橋洞下面相距之倍此十五法為工程官名碩所設立所用之藥為全毀橋所用之數或裝在一處或分成火藥腔一行其用藥數為最小阻力綫平方二分之三以橋寬尺數乘之

凡房屋用藥轟毀其法與壘牆同必在牆外裝藥以土蓋之其土須鎚緊土之厚必為牆厚之倍如將藥放屋內比放在外面力愈大又如裝藥足毀各種磚工不必慢轟無論總放或逐個分放俱可如裝藥處少可成堆放之

第十三章論用藥急轟法

第一百四十三款論急用火藥轟橋 如欲轟毀橋不及在洞之中心左右開孔則在橋頂封面石相近處中石之頂上挖槽深十八寸裝火藥五百磅其橋洞寬二十六尺材料厚四尺半已經試過能壞如第九十八圖在

甲處裝火藥為最合宜但平常之橋如能在乙丙兩處各挖槽可用兩班人同時開之則所開之孔比別處更大如在甲處但開一槽裝藥所打壞之處為丁戊如在乙丙兩處開槽裝藥則所打壞之處從庚至己可見欲重壞其橋應用之藥數從一百四十七款所設之法推算之

有工程兵官名碩在可耳夫地方做轟裂之工得簡便之公法為丙等於三分之二最小阻力綫之平方乘乙此式內之丙為所用火藥之磅數無論裝在一處或轟橋開槽裝之其最小阻力綫在洞內測量以尺數記之乙為橋寬尺數所轟開之橋火藥放在槽內其槽開通到洞面之石又將槽中所開之料在火藥面成堆凡作此種工程火藥必同時在各處放之

第一百四十四款論橋洞下放火藥 如橋洞為最薄則將火藥放在木槽內掛在橋洞之下其槽之長配橋之寬以此法其橋洞能在最軟之處轟裂又其方向可合法橋上來往之人不必停止如用此法無論用火藥或棉藥其數與火藥放在橋面上進行轟裂相同但用火藥不及棉藥之穩因已在英國察他墨地方並可耳夫海島試過此法用火藥而橋不壞如用棉藥令其藥與

橋洞下面相切應能成功

凡速轟所用藥數比推算之數必更加多雖依此法一次用藥甚多但比較交戰時所用火藥尤少如省用火藥則事不成而糜費轉大

如一千八百一十二年在日斯班牙國都尼亞士地方兵丁從普耳博士地方退行時後兵爲敵國所追甚急過一橋從橋洞至橋頂之路俱爲實心之石只能將路面之石數大塊折去將火藥兩桶裝入孔內隨手將石並所得之料蓋之放藥時轟裂橋洞成缺長十五尺阻敵兵不能追

如日斯班牙國脫里司維得亞士之橋將火藥置洞頂上不用料塞緊亦能毀壞其橋但此法用藥最險除遇最急之事不可用

第一百四十五款論轟裂木橋 美國因木料多而價廉則多用木橋南北交戰時南邊特備馬兵一軍鞍上各帶火油一小桶傾於木橋之要緊處着火能燒壞其橋但費時刻不及用火藥棉藥之速

如壞木橋用棉藥最便見下一百五十三款如不得棉藥最便而速之法在要緊之木柱鑽二寸徑之孔通入木心兩孔彼此成正角孔內裝馬口鐵罐罐之兩端有

最固之螺絲螺蓋連之內裝滿藥兩罐一併着火已在英國察他墨地方試之縱橋不能全壞亦必大震動行過危險

第一百四十六款論用火藥轟開木柵 凡木柵用火藥轟之其藥裝在沙袋內袋之外面塗黑煤油或裝在皮袋內不可用單層不加黑油之袋因引火器有火落下易於燃着裝藥宜在柵門有鎖及鉸鏈處或用木桿撐其袋或敲大釘掛之或用螺絲鑽轉入掛之或用月牙鋤磨尖一頭用力打入木料內後用鉤如九十九一百兩圖之法甲掛之如柵欄與門將藥安置門底外加裝滿之沙袋五個照九十九圖乙則轟力更大其法將藥裝袋平置地面引火管向外則左右各立一沙袋前兩袋上一袋令引火管伸出外面如火藥四十磅以沙袋蓋之六十磅即不用沙袋蓋之雖十寸厚之木柵能打通所開之孔寬六尺

已有入試過以上之法在武備格致書內有一款論及分爲四要款

一單行木柵其厚不逾十四寸可用火藥一百磅置於地面與木料相切不用沙袋蓋之可以轟開

二雙行木柵可用火藥二百磅置木料外層不用沙袋

●

住樹木之園須加四分之一

第一百五十二款論鑽孔裝藥 如欲鑿樹木最簡之法用鑽孔孔內裝火藥圓板所用之圓板俱宜乾如一尺徑之樹用棉藥六兩無論各種大小樹用棉藥數與其徑之平方有比例所用之鑽俗名牛鼻鑽其徑比棉藥圓板大四分之二其孔必平鑽孔之深應令棉藥中心在樹之中心見一百零一圖如用二寸之鑽則每一分時能鑽孔深一寸半

如棉藥之長等於樹之徑則鑽其孔能通過樹無妨如棉藥之長大於樹之徑須鑽三孔在樹心相遇將藥分三分各孔裝一分如一百零二圖

第一百五十三款論用棉藥打壞木料 木料無論圓形方形如橋樑等件俱可照以上轟樹木法爲之或圓或方則棉藥之數亦可照樹木以同法推算如長方形則其數有一定之法能推算如木料寬十二寸厚六寸火藥數須十兩橫木料寬面擺之如別種尺寸則火藥數依木料寬與厚之平方有比例即如木料寬四十二寸厚九寸則推算棉藥之法爲兩個六乘十其得四十五爲所需用棉藥之兩數

第一百五十四款論柵欄 如柵欄木料徑十寸以內者則每長一碼須配棉藥四磅

第一百五十五款論木料相切柵欄 如用十二寸徑木料各塊相切或相近每長一尺須配棉藥三四磅其棉藥之長須與所開之孔等長如柵欄之面平可用薄板一塊與柵欄之寬相配將棉藥之板連其板上如不平則不連於木板上用金類絲圈之則其形能配柵欄不平之面又在棉藥背面須打數小木椿令不離開所需方位其木椿可備尖銷在其頂上

如柵欄有圓十四寸徑之木料爲雙層其兩層相距三尺六寸則每寬一尺配棉藥二十五磅或一處裝藥八十磅

如用重鐵料平擺彼此相切則每長一尺配棉藥七磅第一百五十六款論轟門法 如第九十九圖之門用棉藥五十磅以磨尖月牙鋤打入門內如甲用鈎掛火藥如一百圖無論何式之門俱能轟開

第一百五十七款論轟壞鐵路 如大鐵路條爲上等鐵路所用者可用二兩重棉藥圓板共六塊內一塊爲着火棉藥板照一百零三圖排列或將兩磅重之方棉藥板鋸成三塊另配着火棉藥一塊照一百零四圖排列其棉藥須壓之與鐵條薄處相切又如鐵條有鐵座應與鐵座相近處擺之而在打水劈之同一邊如鐵路條

每碼重七十二磅者用棉藥四兩可打斷但其墊木必在對面之鋼條相連最堅令不移動

如鐵路長欲速毀之則用小車爲人力所推車上備棉藥方塊若干又用必克否得着棉藥器通入爆藥着火器又在他端用速引火捲見一百零三一百零四一百零八三圖又必用引火條其方塊須用鉛絲或銅絲綁之令與鐵條相切

作此事以八人爲一班兩人推車兩人坐車內將放棉藥器置於棉藥塊內預備相連之鉛條或銅絲將所備之棉藥交與車後兩人依法安在鐵條上其餘兩人在車後相離一百五十碼帶引火捲

照此法先操練數次則毀鐵路之速幾如行過之速每點鐘約四英里

第一百五十八款論斷斷鐵板 如有鐵板寬一尺厚半寸欲斷斷須用棉藥六兩如板等寬其厚薄不等則所裝之藥數必與厚之平方有比例如板爲數層併連可當作一塊板以配棉藥但依此法配火藥數過多

第一百五十九款論用棉藥轟鐵樑橋 凡鐵樑成橋以棉藥轟毀其棉藥在鐵樑何處置之俱靠所能備用之棉藥如能在鐵樑下之摺邊橋洞之心打壞爲最宜但

因平常做橋之鐵樑其摺邊在當中比別處更堅則近於橋座放棉藥更爲合宜

如轟橋之鐵樑欲省棉藥應在近於橋座所伸出之桿因在此處爲初加底板見一百零二圖顯出此處因在此處僅有一層鐵板則更易轟斷

如鐵樑之剖面式各處相勻最妙之法在鐵樑中心置放火藥

如用厚鐵板做鐵樑平常在下摺邊安棉藥最不便可在摺邊之上置之如一百零六圖

如鐵鍊掛橋其棉藥可在鐵鍊板當中之空處送更置之其餘空處不置火藥

如打壞鐵橋所需用棉藥數可依前款之法推算

第一百六十款論轟毀牆 如磚砌之牆以棉藥轟之所需開孔之長必爲牆厚之一倍餘令西爲牆之厚則所需裝之棉藥每牆長一尺須配西之一半此爲不塞緊之棉藥數如以泥塞緊而塞緊泥之厚等於牆之厚則每長一尺用棉藥爲西四分之一磅數

所用棉藥安置牆脚與牆面相切

第一百六十一款論用棉藥打壞石橋座或磚橋座並打壞橋洞等法 如磚砌之橋座每座厚尺數之平方三


分之二爲棉藥之磅數其棉藥必與橋座相切最密如欲打壞橋洞無論在頂上或在左右命背爲洞之厚每長一尺配棉藥之磅數以四分之三爲不能索所配之數如照前說以泥塞緊則以八分之三爲棉藥磅數近有人試用棉藥當橋洞等厚之牆而配棉藥口足用但此說未必全可憑

第一百六十二款論毀壞砲 凡戰場或圍城所用之砲可在砲口相近處之外面用爆藥放棉藥一磅半之一塊已可足用如塞緊則更能毀壞砲身


如七寸徑之前膛砲用棉藥兩磅半置砲口相近處之凸出圈上則其砲不能用又如用沙袋等料置棉藥上蓋之則其轟裂之性更大

如最大之熟鐵砲在砲內膛之後裝棉藥四磅再用沙或用水裝滿則放棉藥之後其砲不能再用如大生鐵砲可在膛內安棉藥一磅以沙塞緊


圖一第 圖二第 圖三第




圖六第



第五圖





第四圖




圖七第




圖八第




第九圖




第十圖




第十一圖




第二十圖




第三十圖




第四十圖








第十五圖



第十六圖





第十七圖



第十八圖




第十九圖




圖二十二第

圖三十二第


圖四十二第




圖五十二第



圖六十二第




圖七十二第




捌拾玖冊924圖

404

圖八十二第




圖九十二第




圖十三第




第三十一圖



第三十二圖



第三十三圖




圖四十三第

寸五十



圖五十三第



圖六十三第


圖七十三第




圖八十三第



圖九十三第



圖一十四第



圖一十四第





圖二十四第




圖三十四第


圖四十四第




圖五十四第




圖六十四第




圖六十四第






第五十一圖




第五十二圖




第五十三圖




圖四十五第




圖五十五第




第五十六圖




圖七十五第




黃圖八十五第 色灰紅




第五十九圖



第六十圖




第六十一圖




第六十二圖




第六十三圖




圖四十六第




圖五十六第




圖六十六第




圖七十六第




圖八十六第




圖九十六第



圖一十七第



圖一十七第




圖二十七第




圖三十七第




圖四十七第




圖五十七第



圖六十七第



圖七十七第



第七十八圖





第七十九圖


圖十八第




圖一十八第



圖二十八第




圖七十八第



第八十三圖



第八十四圖




第八十五圖




第八十六圖

第八十八圖




第八十九圖




第九十圖


第九十圖




第十九圖




第十九圖




第九十三圖



第九十四圖



第九十七圖



第九十九圖

圖九十九第




圖百一第



圖三百一第





圖二百一第



圖一百一第



圖五百一第



第二百四圖



第一百七圖

圖八百一第




圖九百一第



第一百六圖



第一圖




第二圖




第三圖




第四圖



第五圖





Handwritten text, possibly a date or page number, located in the top right corner of the page.

711

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=丛书集成续编089

作者=

页数=738

SS号=0

出版日期=

先秦史论坛

[h t t p : / / w w w . z g x q s . c n / b b s /](http://www.zgxqs.cn/bbs/)

子居 打包上传